



**BMW
MOTORRAD**

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

R 1250 GS Adventure



MAKE LIFE A RIDE

Στοιχεία μοτοσικλέτας

Μοντέλο

Αριθμός πλαισίου οχήματος

Αριθμός χρώματος

Πρώτη άδεια κυκλοφορίας

Πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας

Στοιχεία εμπόρου

Υπεύθυνος για το Service

Κυρία / Κύριος

Αριθμός τηλεφώνου

Διεύθυνση εμπόρου / τηλέφωνο (σφραγίδα εταιρείας)

Η BMW ΣΑΣ.

Χαιρόμαστε που επιλέξατε ένα όχημα της BMW Motorrad και σας καλωσορίζουμε στον κύκλο των οδηγών της BMW. Εξοικειωθείτε με το νέο σας όχημα, για να μπορείτε να συμμετέχετε με ασφάλεια στην οδική κυκλοφορία.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη πριν εκκινήσετε την καινούργια σας BMW. Εδώ θα βρείτε σημαντικές υποδείξεις σχετικά με τον χειρισμό του οχήματος, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να αξιοποιήσετε πλήρως τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα της BMW σας.

Θα βρείτε επίσης πληροφορίες για τη συντήρηση και τη φροντίδα, οι οποίες χρησιμεύουν στη λειτουργική και κυκλοφοριακή ασφάλεια καθώς και στην καλύτερη δυνατή διατήρηση της αξίας του οχήματός σας.

Εάν κάποια στιγμή αποφασίσετε να μεταπωλήσετε την BMW σας, παρακαλούμε να θυμηθείτε επίσης να παραδώσετε στον αγοραστή και αυτό το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Αποτελεί σημαντικό κομμάτι του εξοπλισμού του οχήματός σας.

Σας ευχόμαστε να χαρείτε την BMW σας καθώς και πολλά απολαυστικά και ασφαλή ταξίδια

BMW Motorrad.

01 ΓΕΝΙΚΈς ΟΔΗΓΊΕς	2	03 ΕΝΔΕΊΞΕΙς	28
Προσανατολισμός	4	Ενδεικτικές και προει-	
Συντομογραφίες και		δοποιητικές λυχνίες	30
σύμβολα	4	Οθόνη TFT στην προ-	
Εξοπλισμός	5	βολή Pure Ride	31
Τεχνικά στοιχεία	5	Οθόνη TFT στην προ-	
Ενημερότητα	6	βολή μενού	32
Πρόσθετες πηγές πλη-	6	Προειδοποιητικές εν-	
ροφοριών	6	δείξεις	33
Πιστοποιητικά και			
άδειες λειτουργίας	7	04 ΧΕΙΡΙΣΜΌς	70
Μέσα αποθήκευσης δε-		Κλειδαριά διακόπτη	
δομένων	7	ανάφλεξης / τιμονιού	72
Έξυπνο σύστημα		Σύστημα ανάφλεξης	
κλήσης έκτακτης	12	με Keyless Ride	74
ανάγκης		Διακόπτης απενεργο-	
		ποίησης ανάγκης	80
02 ΣΥΝΟΠΤΙΚΈς ΠΑ-	18	Έξυπνη κλήση έκτα-	
ΡΟΥΣΊΑΣΕΙς		κτης ανάγκης	81
Συνολική όψη αρι-		Φωτισμός	83
στερά	20	Δυναμικός έλεγχος	
Συνολική όψη δεξιά	21	πρόσφυσης (DTC)	88
Κάτω από τη σέλα	22	Ηλεκτρονική ρύθμιση	
Διακόπτης πολλα-		συστήματος ανάρτη-	
πλών λειτουργιών αρι-		σης (D-ESA)	90
στερά	23	Πρόγραμμα οδήγησης	94
Διακόπτης πολλα-		Πρόγραμμα οδήγησης	
πλών λειτουργιών δε-		Pro	97
ξιά	24	Σύστημα ελέγχου	
Διακόπτης πολλα-		σταθερής ταχύτητας	98
πλών λειτουργιών δε-		Σύστημα υποβοήθη-	
ξιά	25	σης εκκίνησης	102
Ταμπλό οργάνων	26	Αντικλεπτικό σύ-	
		στημα συναγερμού	
		(DWA)	105

Έλεγχος πίεσης ελαστικών (RDC)	108
Σύστημα θέρμανσης	108
Θήκη αποθήκευσης	111

05 ΟΘ'ΟΝΗ TFT 112

Γενικές οδηγίες	114
Αρχή λειτουργίας	115
Προβολή Pure Ride	123
Γενικές ρυθμίσεις	124
Bluetooth	126
Το όχημά μου	130
Πλοήγηση	134
Μέσα	137
Τηλέφωνο	138
Εμφάνιση έκδοσης λογισμικού	139
Εμφάνιση πληροφοριών άδειας χρήσης	139

06 ΡΥΘΜΙΣΗ 140

Καθρέπτες	142
Προβολέας	143
Ζελατίνα	145
Συμπλέκτης	145
Φρένο	146
Μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων	149
Μαρσπιέ	150
Τιμόνι	151
Σέλες	152
Σέλα Rallye	155
Προφόρτιση ελατηρίου	156
Απόσβεση	158

07 ΟΔ'ΗΓΗΣΗ 160

Υποδείξεις ασφαλείας	162
Τακτικός έλεγχος	166
Εκκίνηση	167
Ροντάρισμα	170
Χρήση εκτός δρόμου	171
Αλλαγή ταχυτήτων	173
Φρένα	174
Στάθμευση της μοτοσικλέτας	177
Ανεφοδιασμός καυσίμου	178
Στερέωση της μοτοσικλέτας για μεταφορά	184

08 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡ'ΩΣ 188

Γενικές οδηγίες	190
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)	190
Δυναμικός έλεγχος πρόσφυσης (DTC)	194
Δυναμικός έλεγχος πέδησης κινητήρα (MSR)	197
Dynamic ESA	198
Πρόγραμμα οδήγησης	199
Dynamic Brake Control	203

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (RDC)	204	10 ΑΞΕΣΟΥΑΡ	250
Υποβοήθηση αλλαγής ταχυτήτων	206	Γενικές οδηγίες	252
Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης	208	Πρίζες	252
ShiftCam	209	Υποδοχή φόρτισης USB	253
Προσαρμοζόμενο φως στροφής	210	Πλαϊνή βαλίτσα	254
		Βαλίτσα torcase	257
		Σύστημα πλοήγησης	259
09 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	212	11 ΓΕΝΙΚΉ ΦΡΟΝΤΙΔΑ	266
Γενικές οδηγίες	214	Προϊόντα φροντίδας	268
Σετ εργαλείων οχήματος	214	Πλύσιμο της μοτοσικλέτας	268
Σταντ μπροστινού τροχού	215	Καθαρισμός ευαίσθητων εξαρτημάτων	270
Λάδι κινητήρα	216	Φροντίδα της βαφής	271
Σύστημα φρένων	218	Κέρωμα	272
Συμπλέκτης	223	Μακρόχρονη ακινητοποίηση της μοτοσικλέτας	272
Ψυκτικό υγρό	223	Θέση της μοτοσικλέτας σε λειτουργία	273
Ελαστικά	224		
Ζάντες	226	12 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	274
Τροχοί	226	Πίνακας βλαβών	276
Φίλτρο αέρα	234	Βιδωτές συνδέσεις	279
Φωτιστικά μέσα	236	Καύσιμο	282
Βοήθεια εκκίνησης	240	Λάδι κινητήρα	282
Μπαταρία	242	Κινητήρας	283
Ασφάλειες	247	Συμπλέκτης	284
Διαγνωστικό φις	248	Κιβώτιο ταχυτήτων	284

Σύστημα τελικής με- τάδοσης κίνησης	285
Πλαίσιο	285
Αναρτήσεις	286
Φρένα	287
Τροχοί και ελαστικά	288
Ηλεκτρικό σύστημα	290
Αντικλεπτικό σύ- στημα συναγερμού	291
Διαστάσεις	292
Βάρη	293
Επιδόσεις	294

13 SERVICE	296
-------------------	------------

BMW Motorrad Service	298
Ιστορικό σέρβις BMW Motorrad	299
Υπηρεσίες κι- νητικότητας BMW Motorrad	299
Εργασίες συντήρη- σης	300
Σχέδιο συντήρησης	301
Έλεγχος ρο- νταρίσματος BMW Motorrad	302
Επιβεβαιώσεις εργα- σιών συντήρησης	303
Επιβεβαιώσεις εργα- σιών σέρβις	315

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	318
------------------	------------

Declaration of Conformity	319
------------------------------	-----

ΓΕΝΙΚΈς ΟΔΗ- ΓΊΕς

01

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌς	4
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΊΕς ΚΑΙ ΣΎΜΒΟΛΑ	4
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌς	5
ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ	5
ΕΝΗΜΕΡΌΤΗΤΑ	6
ΠΡΌΣΘΕΤΕς ΠΗΓΈς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΌΝ	6
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΆ ΚΑΙ ΆΔΕΙΕς ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑς	7
ΜΈΣΑ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗς ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ	7
ΈΞΥΠΝΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΛΉΣΗς ΈΚΤΑΚΤΗς ΑΝΆΓΚΗς	12

4 ΓΕΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕς

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌς

Σε αυτό το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στον καλό προσανατολισμό. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να βρείτε συγκεκριμένα θέματα είναι να ανατρέξετε στο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος. Εάν θέλετε αρχικά να αποκτήσετε μια γενική εικόνα για το όχημά σας, θα βρείτε μια ανάλογη επισκόπηση στο 2ο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο "Σέρβις" περιλαμβάνονται οι βεβαιώσεις για όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής που έχουν πραγματοποιηθεί. Η τεκμηρίωση των εργασιών συντήρησης που έχουν πραγματοποιηθεί αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για αξιώσεις κάλυψης στο πλαίσιο της εγγύησης καλής θέλησης.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΊΕς ΚΑΙ ΣΎΜΒΟΛΑ

 **ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ** Κίνδυνος χαμηλού ρίσκου. Η μη αποφυγή μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης ελαφρού ή μέτριου τραυματισμού.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Κίνδυνος μεσαίου ρίσκου. Η μη αποφυγή μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.

 **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** Κίνδυνος υψηλού ρίσκου. Η μη αποφυγή αποτελεί αιτία πρόκλησης θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ** Ιδιαίτερες υποδείξεις και μέτρα προστασίας. Η μη τήρηση μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης ζημιάς στο όχημα ή σε αξεσουάρ, με συνέπεια την εξαίρεση από τυχόν αξιώσεις κάλυψης στο πλαίσιο της εγγύησης.

 Ιδιαίτερες υποδείξεις για καλύτερη διαχείριση των διαδικασιών χειρισμού, ελέγχου και ρύθμισης καθώς και των εργασιών φροντίδας.

• Οδηγία ενέργειας.

» Αποτέλεσμα μιας ενέργειας.

 Παραπομπή σε μια σελίδα με πιο αναλυτικές πληροφορίες.

< Χαρακτηρίζει το τέλος μιας πληροφορίας που εξαρτάται από τα αξεσουάρ ή/και τον εξοπλισμό της μοτοσυκλέτας.

 Ροπή σύσφιξης.



Τεχνικά χαρακτηριστικά.

LA	Εξοπλισμός χώρας.
SA	Προαιρετικός εξοπλισμός. Οι προαιρετικοί εξοπλισμοί BMW Motorrad τοποθετούνται ήδη κατά το στάδιο της παραγωγής στα οχήματα.
SZ	Ειδικά εξαρτήματα. Τα ειδικά εξαρτήματα BMW Motorrad διατίθενται από τους Επίσημους Εμπόρους BMW Motorrad και μπορούν να τοποθετηθούν εκ των υστέρων.
ABS	Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών.
D-ESA	Ηλεκτρονική ρύθμιση ανάρτησης.
DTC	Δυναμικός έλεγχος πρόσφυσης.
DWA	Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού.
EWS	Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης.
MSR	Δυναμικός έλεγχος πέδησης κινητήρα.

RDC Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κατά την αγορά της μοτοσικλέτας BMW Motorrad σας επιλέξατε ένα μοντέλο με εξοπλισμό προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις σας. Σε αυτό το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη περιγράφονται στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού (SA) που διατίθενται από την BMW και επιλεγμένα ειδικά αξεσουάρ (SZ). Ζητούμε λοιπόν την κατανόησή σας για το γεγονός ότι στο εγχειρίδιο αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται εξοπλισμός που εσείς ενδεχομένως δεν έχετε παραγγείλει. Επίσης υπάρχει περίπτωση αποκλίσεων σε σχέση με τη μοτοσικλέτα που εικονίζεται, ανάλογα με την έκδοση χώρας.

Εάν η μοτοσικλέτα σας περιλαμβάνει μη περιγραφόμενους εξοπλισμούς, θα βρείτε την περιγραφή τους σε ένα ξεχωριστό έντυπο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όλα τα στοιχεία διαστάσεων, βάρους και ισχύος που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη υπολογίζονται βάσει DIN (Γερμανικό Ινστιτούτο Τυπο-

6 ΓΕΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

ποίησης) με τήρηση των ανάλογων προδιαγραφών ανοχών.

Τα τεχνικά στοιχεία και οι προδιαγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη χρησιμεύουν ως σημεία προσανατολισμού. Τα στοιχεία για το συγκεκριμένο όχημα ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις από αυτά, π.χ. λόγω των επιλεγμένων προαιρετικών εξοπλισμών, της έκδοσης χώρας ή των ειδικών για την εκάστοτε χώρα μεθόδων μέτρησης. Για λεπτομερείς τιμές, ανατρέξτε στα έγγραφα άδειας κυκλοφορίας ή απευθυνθείτε στον Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad, σε έναν άλλο εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο. Τα στοιχεία στα έγγραφα του οχήματος έχουν πάντα προτεραιότητα σε σχέση με τα στοιχεία στο παρόν εγχειρίδιο ιδιοκτήτη.

ΕΝΗΜΕΡΌΤΗΤΑ

Το υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας των μοτοσικλετών της BMW διασφαλίζεται με τη διαρκή περαιτέρω εξέλιξη στην κατασκευή, στον εξοπλισμό και στα αξεσουάρ. Εξαιτίας αυτής της διαρκούς εξέλιξης υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστούν αποκλίσεις ανάμεσα σε αυτές τις

οδηγίες χειρισμού και τη μοτοσικλέτα σας. Η BMW Motorrad δεν μπορεί επίσης να αποκλείσει την πιθανότητα λάθους. Ζητούμε λοιπόν την κατανόησή σας για το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να προκύψουν οποιεσδήποτε αξιώσεις βάσει των στοιχείων, των εικόνων και των περιγραφών που περιλαμβάνονται.

ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΩΝ

Επίσημος Έμπορος BMW Motorrad

Ο Επίσημος Έμπορος BMW Motorrad θα χαρεί να απαντήσει στις ερωτήσεις σας ανά πάσα στιγμή.

Internet

Το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη για το όχημά σας, οι οδηγίες χειρισμού και τοποθέτησης για τυχόν αξεσουάρ και οι γενικές πληροφορίες για την BMW Motorrad, όπως π.χ. οι τεχνικές πληροφορίες, είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση **bmw-motorrad.com/manuals**.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΆΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα πιστοποιητικά για το όχημα και οι επίσημες άδειες λειτουργίας για τυχόν αξεσουάρ είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

bmw-motorrad.com/certification.

ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕ- ΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικά

Στο όχημα είναι τοποθετημένες ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου. Οι ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου επεξεργάζονται δεδομένα, τα οποία λαμβάνουν π.χ. από αισθητήρες του οχήματος, τα δημιουργούν οι ίδιες ή τα ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Ορισμένες μονάδες ελέγχου απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία του οχήματος ή υποστηρίζουν κατά την οδήγηση, π.χ. συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Επιπλέον, οι μονάδες ελέγχου καθιστούν εφικτές λειτουργίες άνεσης και ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (Infotainment).

Πληροφορίες για τα δεδομένα, που αποθηκεύονται ή ανταλλάσσονται, μπορούν να ληφθούν από τον κατασκευαστή του οχή-

ματος, π.χ. μέσω ενός ξεχωριστού εντύπου.

Αναφορά σε πρόσωπα

Κάθε όχημα σημαίνεται με έναν μοναδικό αριθμό πλαισίου οχήματος. Ανάλογα με τη χώρα, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προσδιοριστεί με τη βοήθεια του αριθμού πλαισίου οχήματος, του αριθμού πινακίδας κυκλοφορίας και των αντίστοιχων αρχών. Επιπλέον υπάρχουν περαιτέρω δυνατότητες ώστε με βάση δεδομένα που έχουν αποθηκευθεί στο όχημα να αναγνωρίζεται ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης, π.χ. μέσω του συνδεδεμένου λογαριασμού ConnectedDrive.

Νομοθεσία προστασίας δεδομένων

Οι χρήστες των οχημάτων έχουν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων ορισμένα δικαιώματα απέναντι στον κατασκευαστή του οχήματος ή σε επιχειρήσεις, οι οποίες συλλέγουν ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.

Οι χρήστες των οχημάτων έχουν δικαίωμα για δωρεάν και αναλυτική ενημέρωση από φορείς, οι οποίοι αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον χρήστη του οχήματος.

8 ΓΕΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕς

Αυτοί οι φορείς μπορεί να είναι οι εξής:

- Κατασκευαστής του οχήματος
- Εξειδικευμένοι εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές
- Εξειδικευμένα συνεργεία
- Πάροχοι υπηρεσιών

Οι χρήστες των οχημάτων επιτρέπεται να ζητούν πληροφορίες σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται τα δεδομένα και από που προέρχονται τα δεδομένα. Για τη λήψη αυτών των πληροφοριών χρειάζεται να είναι γνωστός ο χρήστης ή μια βεβαίωση χρήσης.

Το δικαίωμα ενημέρωσης περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για δεδομένα, τα οποία έχουν μεταδοθεί σε άλλες επιχειρήσεις ή φορείς.

Η ιστοσελίδα του κατασκευαστή του οχήματος περιλαμβάνει τις εκάστοτε ισχύουσες υποδείξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Σε αυτές τις υποδείξεις για την προστασία των δεδομένων περιλαμβάνονται πληροφορίες για το δικαίωμα διαγραφής ή διόρθωσης δεδομένων. Ο κατασκευαστής του οχήματος διαθέτει στο διαδίκτυο και τα δικά του στοιχεία επικοινωνίας καθώς και αυτά του

εντεταλμένου για την προστασία των δεδομένων.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος μπορεί να αναθέσει σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad ή σε έναν άλλο εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο, ενδεχομένως έναντι αμοιβής, την ανάγνωση των αποθηκευμένων δεδομένων στο όχημά του.

Η ανάγνωση των δεδομένων του οχήματος πραγματοποιείται μέσω της νομικά προδιαγραφόμενης διαγνωστικής φίσας (OBD) στο όχημα.

Νομικές απαιτήσεις για τη δημοσίευση δεδομένων

Ο κατασκευαστής του οχήματος είναι υποχρεωμένος στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας να διαθέτει στις αρχές τα δεδομένα που έχει αποθηκεύσει. Αυτή η διάθεση δεδομένων στο απαιτούμενο εύρος γίνεται μεμονωμένα, π.χ. για τη διευκρίνηση αξιόπων πράξεων.

Οι κρατικές υπηρεσίες είναι αρμόδιες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας ώστε να διαβάζουν οι ίδιες δεδομένα από το όχημα.

Δεδομένα λειτουργίας στο όχημα

Οι μονάδες ελέγχου επεξεργάζονται δεδομένα για τη λειτουργία του οχήματος.

Εδώ ανήκουν π.χ.:

- Μηνύματα κατάστασης του οχήματος και των επιμέρους εξαρτημάτων του, π.χ. αριθμός στροφών τροχών, περιμετρική ταχύτητα τροχού, επιβράδυνση κίνησης
- Καταστάσεις περιβάλλοντος, π.χ. θερμοκρασία

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται μόνο στο όχημα καθαυτό και κατά κανόνα αυτά τα δεδομένα είναι πτητικά. Τα δεδομένα δεν παραμένουν αποθηκευμένα και μετά το πέρας του κύκλου ζωής του οχήματος.

Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, π.χ. οι μονάδες ελέγχου, έχουν εξαρτήματα για την αποθήκευση τεχνικών πληροφοριών. Μπορούν να αποθηκευτούν, προσωρινά ή μόνιμα, πληροφορίες για την κατάσταση του οχήματος, την καταπόνηση των εξαρτημάτων, συμβάντα ή σφάλματα.

Αυτές οι πληροφορίες τεκμηριώνουν γενικά την κατάσταση ενός εξαρτήματος, μιας μονάδας, ενός συστήματος ή του περιβάλλοντός του, π.χ.:

- Καταστάσεις λειτουργίας εξαρτημάτων συστήματος, π.χ. στάθμες πλήρωσης, πίεση ελαστικών
- Εσφαλμένες λειτουργίες και βλάβες σε σημαντικά εξαρτήματα συστήματος, π.χ. φώτα και φρένα
- Αντιδράσεις του οχήματος σε ειδικές καταστάσεις οδήγησης, όπως π.χ. χρήση των συστημάτων ελέγχου ευστάθειας
- Πληροφορίες για συμβάντα που έχουν προκαλέσει ζημιά στο όχημα

Τα δεδομένα είναι αναγκαία για την εκτέλεση των λειτουργιών των μονάδων ελέγχου. Επιπλέον χρησιμεύουν στην αναγνώριση και στην επιδιόρθωση εσφαλμένων λειτουργιών καθώς και στη βελτιστοποίηση λειτουργιών του οχήματος από τον κατασκευαστή του οχήματος.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δεδομένων είναι πτητικό και η επεξεργασία τους γίνεται μόνο στο όχημα καθαυτό. Μόνο ένα μικρό μέρος των δεδομένων αποθηκεύεται σε μνήμες συμβάντων ή σφαλμάτων, με συγκεκριμένη αφορμή.

Όταν χρησιμοποιούνται υπηρεσίες σέρβις, όπως π.χ. επισκευές, διαδικασίες σέρβις, περιπτώσεις

10 ΓΕΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

εγγύησης και μέτρα διασφάλισης ποιότητας, αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν να διαβαστούν μαζί με τον αριθμό πλαισίου από το όχημα.

Η ανάγνωση των πληροφοριών μπορεί να πραγματοποιηθεί από έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad ή έναν άλλο εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή ένα εξειδικευμένο συνεργείο. Για την ανάγνωση χρησιμοποιείται η νομικά προδιαγραφόμενη διαγνωστική φίσα (OBD) στο όχημα.

Οι εκάστοτε φορείς του δικτύου επίσημων εμπόρων συλλέγουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα δεδομένα. Τα δεδομένα τεκμηριώνουν τεχνικές καταστάσεις του οχήματος, βοηθούν στην εύρεση σφαλμάτων, στην τήρηση υποχρεώσεων εγγύησης και στη βελτίωση της ποιότητας.

Επιπλέον, ο κατασκευαστής έχει υποχρεώσεις παρακολούθησης του προϊόντος με την έννοια της νομοθεσίας για την ευθύνη προϊόντος. Για την ικανοποίηση αυτών των υποχρεώσεων, ο κατασκευαστής του οχήματος χρειάζεται τεχνικά στοιχεία από το όχημα. Τα δεδομένα από το όχημα μπορούν να χρη-

σιμοποιηθούν και για τον έλεγχο αξιώσεων του πελάτη για εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση εμπόρου.

Η επαναφορά των μνημών σφαλμάτων και συμβάντων στο όχημα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εργασιών επισκευής ή σέρβις σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad ή σε έναν άλλο εξειδικευμένο εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο.

Καταχώριση και μετάδοση δεδομένων εντός του οχήματος

Γενικά

Ανάλογα με τον εξοπλισμό, υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης ρυθμίσεων άνεσης και προσωπικών ρυθμίσεων εξατομικευσης στο όχημα καθώς και τροποποίησης ή επαναφοράς τους ανά πάσα στιγμή.

Δεδομένα μπορούν, εάν απαιτείται, επίσης να μεταφερθούν στο σύστημα ψυχαγωγίας και επικοινωνίας του οχήματος, π.χ. μέσω ενός smartphone.

Σε αυτά ανήκουν, ανάλογα με τον εκάστοτε εξοπλισμό:

- Δεδομένα πολυμέσων, π.χ. μουσική για αναπαραγωγή
- Στοιχεία καταλόγου διευθύνσεων για τη χρήση σε συνδυασμό με ένα σύστημα επικοινωνίας ή ένα ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης
- Καταχωρημένοι προορισμοί πλοήγησης
- Δεδομένα για τη χρήση υπηρεσιών διαδικτύου. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν τοπικά στο όχημα ή βρίσκονται σε μια συσκευή, η οποία έχει συνδεθεί με το όχημα, όπως π.χ. smartphone, USB stick, MP3 player. Εάν πραγματοποιηθεί αποθήκευση αυτών των δεδομένων στο όχημα, αυτά μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή.

Η μετάδοση αυτών των δεδομένων σε τρίτους γίνεται αποκλειστικά εφόσον το ζητήσει ο χρήστης στο πλαίσιο της χρήσης online υπηρεσιών. Αυτό εξαρτάται από τις εκάστοτε ρυθμίσεις κατά τη χρήση των υπηρεσιών.

Σύνδεση φορητών τερματικών συσκευών

Ανάλογα με τον εξοπλισμό, οι φορητές τερματικές συσκευές που έχουν συνδεθεί με το όχημα, όπως π.χ. smartphone,

μπορούν να ελέγχονται μέσω των χειριστηρίων του οχήματος. Εδώ, η εικόνα και ο ήχος της φορητής τερματικής συσκευής μπορούν να αναπαραχθούν μέσω του συστήματος πολυμέσων του οχήματος. Ταυτόχρονα μεταφέρονται στη φορητή τερματική συσκευή ορισμένες πληροφορίες. Ανάλογα με το είδος της σύνδεσης, σε αυτές ανήκουν π.χ. δεδομένα θέσης και περαιτέρω γενικές πληροφορίες οχήματος. Αυτό καθιστά εφικτή τη βέλτιστη χρήση επιλεγμένων εφαρμογών, όπως π.χ. πλοήγηση ή αναπαραγωγή μουσικής.

Το είδος της περαιτέρω επεξεργασίας δεδομένων προσδιορίζεται από τον πάροχο της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης εφαρμογής. Το εύρος των πιθανών ρυθμίσεων εξαρτάται από την εκάστοτε εφαρμογή και το λειτουργικό σύστημα της φορητής τερματικής συσκευής.

Υπηρεσίες Γενικά

Εάν το όχημα διαθέτει σύνδεση ασύρματου δικτύου, αυτή καθιστά εφικτή την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του οχήματος και περαιτέρω συστημάτων. Η σύνδεση ασύρματου δικτύου υλοποιείται μέσω μιας μονάδας

12 ΓΕΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

εκπομπής και λήψης του οχήματος ή μέσω φορητών τερματικών συσκευών που χρησιμοποιεί ο χρήστης, π.χ. smartphone. Μέσω αυτής της σύνδεσης ασύρματου δικτύου μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι επονομαζόμενες online λειτουργίες. Σε αυτές ανήκουν οι online υπηρεσίες και οι εφαρμογές (Apps), οι οποίες διατίθενται από τον κατασκευαστή του οχήματος ή από άλλους παρόχους.

Υπηρεσίες του κατασκευαστή οχήματος

Στις online υπηρεσίες του κατασκευαστή του οχήματος περιγράφονται οι εκάστοτε λειτουργίες σε κατάλληλο σημείο, π.χ. Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη, ιστοσελίδα του κατασκευαστή. Εκεί αναφέρονται και οι σχετικές πληροφορίες από τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Για την παροχή online υπηρεσιών ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν προσωπικά δεδομένα. Η ανταλλαγή δεδομένων πραγματοποιείται μέσω μιας ασφαλούς σύνδεσης, π.χ. με τα για αυτό προβλεπόμενα συστήματα μηχανοργάνωσης του κατασκευαστή του οχήματος. Συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων που

υπερβαίνει τη διάθεση των υπηρεσιών γίνεται αποκλειστικά βάσει μιας νομικής άδειας, συμβατικής συμφωνίας ή βάσει συγκατάθεσης. Είναι επίσης εφικτή η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση όλης της σύνδεσης δεδομένων. Από αυτό εξαιρούνται οι νομικά προδιαγραφόμενες λειτουργίες.

Υπηρεσίες άλλων παρόχων

Κατά τη χρήση online υπηρεσιών άλλων παρόχων, αυτές οι υπηρεσίες υπόκεινται στην ευθύνη καθώς και στους όρους προστασίας δεδομένων και χρήσης του εκάστοτε παρόχου. Στα περιεχόμενα που ανταλλάσσονται σε αυτό το πλαίσιο δεν έχει καμία επίδραση ο κατασκευαστής του οχήματος. Πληροφορίες για το είδος, το εύρος και τον σκοπό της συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο υπηρεσιών τρίτων μπορούν να ζητηθούν από τον εκάστοτε πάροχο των υπηρεσιών.

ΈΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

—με έξυπνη κλήση έκτακτης ανάγκης^{SA}

Αρχή λειτουργίας

Το έξυπνο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης καθιστά εφικτές χειροκίνητες ή αυτόματες κλήσεις έκτακτης ανάγκης, π.χ. σε ατυχήματα.

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης παραλαμβάνονται από ένα κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης, που έχει οριστεί για αυτή την υπηρεσία από τον κατασκευαστή του οχήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του έξυπνου συστήματος κλήσης έκτακτης ανάγκης και τις διάφορες λειτουργίες του, βλέπε (► 81).

Νομική βάση

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το έξυπνο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης αντιστοιχεί στις ακόλουθες προδιαγραφές:

- Προστασία προσωπικών δεδομένων: Οδηγία 95/46/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.
- Προστασία προσωπικών δεδομένων: Οδηγία 2002/58/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Η νομική βάση για την ενεργοποίηση και τη λειτουργία του έξυπνου συστήματος κλήσης

έκτακτης ανάγκης είναι η συναφθείσα σύμβαση ConnectedRide για τη συγκεκριμένη λειτουργία, καθώς και η αντίστοιχη νομοθεσία, οι κανονισμοί και οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Οι αντίστοιχοι κανονισμοί και οι οδηγίες ρυθμίζουν την προστασία φυσικών προσώπων κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από έξυπνο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης αντιστοιχεί στις ευρωπαϊκές οδηγίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Το έξυπνο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο κατόπιν έγκρισης του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Το έξυπνο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης και άλλες υπηρεσίες με πρόσθετο όφελος επιτρέπεται να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα μόνο βάσει της ρητής συγκατάθεσης του ατόμου που αφορά η επεξεργασία δεδομένων, π.χ. του ιδιοκτήτη του οχήματος.

14 ΓΕΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

Κάρτα SIM

Το έξιμπνο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης λειτουργεί με την τοποθετημένη στο όχημα κάρτα SIM, μέσω της κινητής τηλεφωνίας. Η κάρτα SIM είναι μόνιμα συνδεδεμένη στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, για να είναι εφικτή η γρήγορη δημιουργία σύνδεσης. Τα δεδομένα αποστέλλονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στον κατασκευαστή του οχήματος.

Βελτίωση της ποιότητας

Τα δεδομένα που μεταδίδονται σε μια κλήση έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιούνται από τον κατασκευαστή του οχήματος και για τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντος και των υπηρεσιών.

Προσδιορισμός θέσης

Η θέση του οχήματος μπορεί να προσδιοριστεί βάσει των κυψελών κινητής τηλεφωνίας, αποκλειστικά από τον πάροχο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η σύνδεση του αριθμού πλαισίου του οχήματος και του αριθμού τηλεφώνου της τοποθετημένης κάρτας SIM δεν είναι εφικτή για τον φορέα του δικτύου. Η σύνδεση του αριθμού πλαισίου του οχήματος και του αριθμού

τηλεφώνου της τοποθετημένης κάρτας SIM μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τον κατασκευαστή του οχήματος.

Δεδομένα καταγραφής των κλήσεων έκτακτης ανάγκης

Τα δεδομένα καταγραφής των κλήσεων έκτακτης ανάγκης αποθηκεύονται σε μια μνήμη του οχήματος. Τα παλαιότερα δεδομένα καταγραφής διαγράφονται τακτικά. Τα δεδομένα καταγραφής περιλαμβάνουν π.χ. πληροφορίες για το πότε και πού πραγματοποιήθηκε μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Τα δεδομένα καταγραφής μπορούν να διαβάζονται από τη μνήμη του οχήματος σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η ανάγνωση των δεδομένων καταγραφής γίνεται κατά κανόνα μόνο με δικαστική απόφαση και είναι εφικτή, μόνο εάν συνδεθούν οι αντίστοιχες συσκευές απευθείας στο όχημα.

Αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης

Το σύστημα είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε σε περίπτωση ατυχήματος αντίστοιχης σοβαρότητας, το οποίο αναγνωρίζεται από αισθητήρες στο όχημα, να πραγματοποιείται αυτόματα μια κλήση έκτακτης ανάγκης.

Αποστελλόμενες πληροφορίες

Σε μια κλήση έκτακτης ανάγκης από το έξυπνο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης προωθούνται οι ίδιες πληροφορίες προς το εντεταλμένο κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης, όπως και στο νομικά προδιαγραφόμενο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall προς το δημόσιο κέντρο συντονισμού διάσωσης.

Επιπλέον, μέσω του έξυπνου συστήματος κλήσης έκτακτης ανάγκης αποστέλλονται οι ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες σε ένα κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης που έχει ορίσει ο κατασκευαστής του οχήματος και, εάν απαιτείται, προωθούνται στη δημόσια υπηρεσία διάσωσης:

- Δεδομένα ατυχήματος, π.χ. η κατεύθυνση πρόσκρουσης που έχουν αναγνωρίσει οι αισθητήρες του οχήματος, ώστε να διευκολυνθεί η σχεδίαση της επέμβασης των διασωστών.

- Στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. ο αριθμός τηλεφώνου της τοποθετημένης κάρτας SIM και ο αριθμός τηλεφώνου του οδηγού, εφόσον είναι διαθέσιμος, για να μπορεί να είναι γρήγορη η επικοινωνία με τους εμπλε-

κόμενους στο ατύχημα, εφόσον χρειαστεί.

Αποθήκευση δεδομένων

Τα δεδομένα για μια κλήση που έχει πραγματοποιηθεί, αποθηκεύονται στο όχημα. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες για την κλήση έκτακτης ανάγκης, π.χ. τόπος και χρόνος της κλήσης έκτακτης ανάγκης.

Η ηχογράφηση της συνομιλίας κλήσης έκτακτης ανάγκης αποθηκεύεται στο κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Η ηχογράφηση της ομιλίας του πελάτη αποθηκεύεται για 24 ώρες, εφόσον πρέπει να αναλυθούν λεπτομέρειες της κλήσης έκτακτης ανάγκης. Στη συνέχεια διαγράφεται η ηχογράφηση. Η ηχογράφηση της ομιλίας του υπαλλήλου στο κέντρο κλήσης έκτακτης ανάγκης αποθηκεύεται για 24 ώρες προς τον σκοπό της διασφάλισης ποιότητας.

Πληροφορίες για προσωπικά δεδομένα

Η επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο της έξυπνης κλήσης έκτακτης ανάγκης γίνεται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της κλήσης έκτακτης ανάγκης. Ο κατασκευαστής του οχήματος παρέχει στο πλαίσιο των νομικών του υποχρεώσεων

16 ΓΕΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

πληροφορίες για τα δεδομένα που έχει επεξεργαστεί και ενδεχομένως έχει αποθηκεύσει.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΈς ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΙς

02

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΌΨΗ ΑΡΙΣΤΕΡΆ	20
ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΌΨΗ ΔΕΞΙΆ	21
ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΣΈΛΑ	22
ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΆ	23
ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΕΞΙΆ	24
ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΕΞΙΆ	25
ΤΑΜΠΛΌ ΟΡΓΆΝΩΝ	26


20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΈΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΌΨΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ



- 1** Στόμιο πλήρωσης καυσίμου (► 179)
- 2** Πρίζα 12 V
- 3** Κλειδαριά σέλας (► 152)
- 4** Χειρολαβή συνεπιβάτη
- 5** Μαρσπιέ συνεπιβάτη
- 6** Ρύθμιση της απόσβεσης πίσω (κάτω στο γόνατο ανάρτησης) (► 158)
- 7** Μαρσπιέ οδηγού


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΎΨΗ ΔΕΞΙΑ



- | | |
|--|---|
| <p>1 Ρύθμιση της προφόρτισης ελατηρίου πίσω (▮▮▮▮ 156)</p> <p>2 Φίλτρο αέρα (κάτω από το μεσαίο τμήμα του φέρινγκ) (▮▮▮▮ 234)</p> <p>3 Δοχείο υγρών φρένων εμπρός (▮▮▮▮ 221)</p> <p>4 Ρύθμιση ύψους της ζελατίνας (▮▮▮▮ 145)</p> <p>5 Υποδοχή φόρτισης USB (▮▮▮▮ 253)</p> <p>6 Αριθμός πλακιδίου οχήματος (στο ρουλεμάν λαιμού)
Πινακίδα τύπου (στο ρουλεμάν λαιμού)</p> | <p>7 Ένδειξη στάθμης ψυκτικού υγρού (▮▮▮▮ 223)
Δοχείο ψυκτικού (▮▮▮▮ 224)</p> <p>8 Στόμιο πλήρωσης λαδιού (▮▮▮▮ 217)</p> <p>9 Ένδειξη στάθμης λαδιού κινητήρα (▮▮▮▮ 216)</p> <p>10 Πίσω από το πλαϊνό κάλυμμα (δεξιός κάτω σωλήνας πλακιδίου):
Μπαταρία (▮▮▮▮ 242)
Σημείο σύνδεσης θετικού μπαταρίας (▮▮▮▮ 240)
Διαγνωστικό φως (▮▮▮▮ 248)</p> <p>11 Δοχείο υγρών φρένων πίσω (▮▮▮▮ 222)</p> |
|--|---|


22 ΣΥΝΟΠΤΙΚΈΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΣΈΛΑ



- 1 Σετ εργαλείων μοτοσικλέτας (➡ 214)
- 2 Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη
- 3 Πίνακας πιέσεων ελαστικών
- 4 Πίνακας φορτίων
- 5 Ρύθμιση του ύψους σέλας οδηγού (➡ 154)
- 6 Ασφάλειες (➡ 247)

ΔΙΑΚ'ΟΠΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ




- 1 Φώτα πορείας (μεγάλη σκάλα) και σινιάλο φώτων (➡ 84)
- 2 Σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας (➡ 99)
- 3 Φώτα αλάρμ (➡ 87)
- 4 DTC (➡ 88)
- 5 Dynamic ESA (➡ 90)
- 6 Πρόσθετοι προβολείς (➡ 85)
- 7 Φλας (➡ 88)
- 8 Κόρνα
- 9 Παλινδρομικό πλήκτρο MENU (➡ 115)
- 10 Multi-Controller (➡ 115)
- 11 Φώτα ημέρας (➡ 85)

24 ΣΥΝΟΠΤΙΚΈΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΕΞΙΑ


—με έξυπνη κλήση έκτακτης ανάγκης^{SA}



- 1 Σύστημα θέρμανσης
(➔ 108)
- 2 Πρόγραμμα οδήγησης
(➔ 94)
- 3 Διακόπτης απενεργοποίησης ανάγκης (➔ 80)
- 4 Κουμπί μίζας (➔ 167)
- 5 Πλήκτρο SOS
Έξυπνη κλήση έκτακτης ανάγκης (➔ 81)

ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΩΝ ΔΕΞΊΑ

—Χωρίς έξυπνη κλήση έκτακτης ανάγκης^{SA}



- 1** Σύστημα θέρμανσης
(108)
- 2** Πρόγραμμα οδήγησης
(94)
- 3** Διακόπτης απενεργοποίησης ανάγκης (80)
- 4** Κουμπί μίζας (167)

26 ΣΥΝΟΠΤΙΚΈΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ




- 1** Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες (➡ 30)
- 2** Οθόνη TFT (➡ 31)
- 3** Ενδεικτική λυχνία DWA (➡ 106)
Keyless Ride (➡ 75)
- 4** Φωτοδίοδος (για την προσαρμογή της έντασης φωτισμού του ταμπλό οργάνων)

ΕΝΔΕΙΞΕΙς

03


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΈΣ ΛΥΧΝΊΕΣ	30
ΟΘ΄ΟΝΗ ΤFΤ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΉ PURE RIDE	31
ΟΘ΄ΟΝΗ ΤFΤ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΉ ΜΕΝΟ΄Υ	32
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΈΣ ΕΝΔΕΊΞΕΙΣ	33

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΈΣ ΛΥΧΝΊΕΣ



- 1 Φλας αριστερά (➡ 88)
- 2 Φώτα πορείας (μεγάλη σκάλα) (➡ 84)
- 3 Γενική προειδοποιητική λυχνία (➡ 33)
- 4 Φλας δεξιά (➡ 88)
- 5 Προειδοποιητική λυχνία δυσλειτουργίας συστήματος κίνησης (➡ 52)
- 6 DTC (➡ 62)
- 7 ABS (➡ 61)
- 8 Φώτα ημέρας (➡ 85)
- 9 Πρόσθετοι προβολείς (➡ 85)


ΘΕΨΝΗ TFT ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΉ PURE RIDE



- | | |
|---|--|
| 1 Hill Start Control (➡ 65) | 11 Ρολόι (➡ 124) |
| 2 Αλλαγή εστίασης χειρισμού (➡ 120) | 12 Κατάσταση σύνδεσης (➡ 127) |
| 3 Στροφόμετρο (➡ 123) | 13 Σίγαση (➡ 124) |
| 4 Γραμμή κατάστασης πληροφοριών οδηγού (➡ 120) | 14 Βοήθεια χειρισμού |
| 5 Ένδειξη ταχύτητας | 15 Σύστημα θέρμανσης σέλας συνεπιβάτη (➡ 110) |
| 6 Πρόγραμμα οδήγησης (➡ 94) | 16 Σύστημα θέρμανσης σέλας οδηγού (➡ 109) |
| 7 Σύσταση ανεβάσματος ταχύτητας (➡ 124) | 17 Θερμαινόμενα γκριπ (➡ 108) |
| 8 Ένδειξη επιλεγμένης ταχύτητας | 18 Αυτόματα φώτα ημέρας (➡ 86) |
| 9 Speed Limit Info (➡ 122) | 19 Προειδοποίηση εξωτερικής θερμοκρασίας (➡ 43) |
| 10 Σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας (➡ 99) | 20 Εξωτερική θερμοκρασία |

32 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΘΥΟΝΗ ΤΤΤ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΝΟΥ



- | | |
|---|--|
| 1 Hill Start Control (➡ 65) | 11 Σίγαση (➡ 124) |
| 2 Ένδειξη ταχύτητας | 12 Βοήθεια χειρισμού |
| 3 Σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας (➡ 99) | 13 Σύστημα θέρμανσης σέλας συνεπιβάτη (➡ 110) |
| 4 Speed Limit Info (➡ 122) | 14 Σύστημα θέρμανσης σέλας οδηγού (➡ 109) |
| 5 Πρόγραμμα οδήγησης (➡ 94) | 15 Θερμαινόμενα γκριπ (➡ 108) |
| 6 Γραμμή κατάστασης πληροφοριών οδηγού (➡ 120) | 16 Αυτόματα φώτα ημέρας (➡ 86) |
| 7 Σύσταση ανεβάσματος ταχύτητας (➡ 124) | 17 Προειδοποίηση εξωτερικής θερμοκρασίας (➡ 43) |
| 8 Ένδειξη επιλεγμένης ταχύτητας | 18 Εξωτερική θερμοκρασία |
| 9 Ρολόι (➡ 124) | 19 Περιοχή μενού |
| 10 Κατάσταση σύνδεσης | |

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Απεικόνιση

Οι προειδοποιήσεις καταδεικνύονται μέσω της ανάλογης προειδοποιητικής λυχνίας.

Οι προειδοποιήσεις απεικονίζονται μέσω της γενικής προειδοποιητικής λυχνίας σε συνδυασμό με έναν διάλογο στην οθόνη TFT. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της προειδοποίησης, ανάβει η γενική προειδοποιητική λυχνία με κίτρινο ή κόκκινο χρώμα.



Η γενική προειδοποιητική λυχνία ενεργοποιείται σύμφωνα με την πιο σοβαρή προειδοποίηση.

Μια συνοπτική παρουσίαση των πιθανών προειδοποιήσεων περιλαμβάνεται στις επόμενες σελίδες.




Ένδειξη Check Control

Τα μηνύματα στην οθόνη διαφέρουν στην απεικόνιση. Ανάλογα με την προτεραιότητα, χρησιμοποιούνται διάφορα χρώματα και σύμβολα:

- Πράσινο CHECK OK **1**: Κατάλληλο μήνυμα, ιδανικές τιμές.
- Λευκός κύκλος με μικρό "i" **2**: Πληροφορία.
- Κίτρινο προειδοποιητικό τρίγωνο **3**: Μήνυμα προειδοποίησης, όχι ιδανική τιμή.
- Κόκκινο προειδοποιητικό τρίγωνο **3**: Μήνυμα προειδοποίησης, κρίσιμη τιμή

34 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ



Ένδειξη τιμής


Τα σύμβολα **4** διαφέρουν στην απεικόνιση. Ανάλογα με την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται διαφορετικά χρώματα. Αντί για αριθμητικές τιμές **8** με μονάδες **7** εμφανίζονται επίσης κείμενα **6**:

Χρώμα του συμβόλου

- Πράσινο: (OK) Η τρέχουσα τιμή είναι ιδανική.
- Μπλε: (Cold!) Η τρέχουσα θερμοκρασία είναι χαμηλή.
- Κίτρινο: (Low!/High!) Η τρέχουσα τιμή είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή.
- Κόκκινο: (Hot!/High!) Η τρέχουσα θερμοκρασία ή τιμή είναι πολύ υψηλή.
- Λευκό: (---) Δεν υπάρχει έγκυρη τιμή. Αντί για την τιμή εμφανίζονται γραμμές **5**.

 Η αξιολόγηση των μεμονωμένων τιμών είναι εν μέρει εφικτή μόνο από μια ορισμένη διάρκεια οδήγησης ή ταχύτητα

κίνησης και επάνω. Αν μια τιμή μέτρησης δεν μπορεί να εμφανιστεί ακόμη λόγω μη εκπληρωμένων συνθηκών μέτρησης, στη θέση της εμφανίζονται γραμμές. Όσο δεν υφίσταται κάποια έγκυρη τιμή μέτρησης, δεν πραγματοποιείται και αξιολόγηση με τη μορφή έγχρωμου συμβόλου.



Διάλογος Check-Control

Τα μηνύματα εμφανίζονται ως διάλογος Check-Control **1**.

- Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα μηνύματα Check-Control ίδιας προτεραιότητας, τα μηνύματα εναλλάσσονται με τη σειρά της εμφάνισής τους, μέχρι να επιβεβαιωθούν.
- Εάν το σύμβολο **2** εμφανίζεται ενεργό, μπορεί να επιβεβαιωθεί με μετακίνηση του Multi-Controller προς τα αριστερά.
- Τα μηνύματα Check-Control επισυνάπτονται δυναμικά υπό μορφή πρόσθετων καρτελών στις σελίδες στο μενού My

vehicle (☛ 117). Όσο το σφάλμα υφίσταται, το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί ξανά.

Συνοπτική παρουσίαση προειδοποιητικών ενδείξεων

Ενδεικτικές και Κείμενο οθόνης

Σημασία

προειδοποιητικές λυχνίες

		Εμφανίζεται.	Προειδοποίηση εξωτερικής θερμοκρασίας (▮▮▮ 43)
	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.	 Remote key not in range.	Κλειδί ραδιοκυμάτων εκτός της περιοχής λήψης (▮▮▮ 43)
	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.	 Keyless Ride failure.	Διακοπή λειτουργίας του Keyless Ride (▮▮▮ 44)
	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.	 Remote key battery weak.	Αντικατάσταση μπαταρίας του κλειδιού ραδιοκυμάτων (▮▮▮ 44)
		Εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα.	Τάση ηλεκτρικού κυκλώματος οχήματος πολύ χαμηλή (▮▮▮ 45)
		Vehicle voltage low.	
	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.	 Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.	Τάση ηλεκτρικού κυκλώματος οχήματος κρίσιμη (▮▮▮ 45)
		Vehicle voltage critical!	
	Αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα.	 Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.	Τάση φόρτισης κρίσιμη (▮▮▮ 46)
		Vehicle voltage critical!	

**Ενδεικτικές και
προειδοποιητι-
κές λυχνίες**
Κείμενο οθόνης
Σημασία

	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.		Το ελαττωματικό φωτιστικό μέσο εμφανίζεται.	Βλάβη φωτιστικού μέσου (➡ 46)
	Αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα.		Το ελαττωματικό φωτιστικό μέσο εμφανίζεται.	
	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.		Light control failure!	Διακοπή λειτουργίας του ελέγχου φώτων (➡ 48)
			Alarm system batt. capacity weak.	Μπαταρία DWA αδύναμη (➡ 48)
			Alarm system battery empty.	Μπαταρία DWA αποφορτισμένη (➡ 48)
			Alarm system failure.	Διακοπή λειτουργίας του DWA (➡ 49)
	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.		Engine oil level. Check engine oil level.	Στάθμη λαδιού κινητήρα πολύ χαμηλή (➡ 50)
	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.		Engine temp. high!	Υψηλή θερμοκρασία κινητήρα (➡ 50)
	Ανάβει με κόκκινο χρώμα.		Engine overheating!	Υπερθέρμανση κινητήρα (➡ 51)

38 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες	Κείμενο οθόνης	Σημασία
 Ανάβει.	 Engine!	Δυσλειτουργία συστήματος κίνησης (➡ 52)
 Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.	 Serious fault in the engine control!	Σοβαρή δυσλειτουργία συστήματος κίνησης (➡ 52)
 Αναβοσβήνει.		
 Ανάβει με κίτρινο χρώμα.	 No communication with engine control.	Διακοπή λειτουργίας συστήματος ελέγχου κινητήρα (➡ 52)
 Ανάβει.		
 Ανάβει με κίτρινο χρώμα.	 Fault in the engine control.	Κινητήρας σε λειτουργία ανάγκης (➡ 53)
 Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.	 Serious fault in the engine control!	Σοβαρό σφάλμα στο σύστημα ελέγχου κινητήρα (➡ 53)
 Ανάβει με κίτρινο χρώμα.	 Εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα.	Πίεση ελαστικών στην οριακή περιοχή της επιτρεπόμενης ανοχής (➡ 55)
	 Tyre pressure does not match setpoint.	
 Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.	 Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.	Πίεση αέρα ελαστικών εκτός της επιτρεπόμενης ανοχής (➡ 56)

**Ενδεικτικές και
προειδοποιητι-
κές λυχνίες**
Κείμενο οθόνης
Σημασία

		Tyre pressure does not match setpoint.	Πίεση αέρα ελαστικών εκτός της επιτρεπόμενης ανοχής (➡ 56)
		Tyre press. control. Loss of pressure.	
		"---"	Πρόβλημα μετάδοσης (➡ 57)
	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.		"---" Αισθητήρας ελαττωματικός ή σφάλμα συστήματος (➡ 58)
	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.		Tyre pressure check failure! Διακοπή λειτουργίας του ελέγχου πίεσης ελαστικών (RDC) (➡ 58)
	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.		RDC sensor battery weak. Αδύναμη μπαταρία του αισθητήρα πίεσης ελαστικών (➡ 58)
		Drop sensor faulty.	Βλάβη αισθητήρα πτώσης (➡ 59)
	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.		Emergency call system restricted. Λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης περιορισμένα διαθέσιμη (➡ 59)
	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.		Emergency call system error. Διακοπή λειτουργίας κλήσης έκτακτης ανάγκης (➡ 59)

40 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ενδεικτικές και Κείμενο οθόνης προειδοποιητικές λυχνίες

Σημασία

	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.	 Side stand monitoring faulty.	Επιτήρηση πλαϊνού σταντ ελαττωματική (▬▬▬ 60)
	Αναβοσβήνει κανονικά.		Η αυτοδιάγνωση του ABS δεν ολοκληρώθηκε (▬▬▬ 60)
	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.	 Limited ABS availability!	Σφάλμα ABS (▬▬▬ 61)
	Ανάβει.		
	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.	 ABS failure!	Διακοπή λειτουργίας του ABS (▬▬▬ 61)
	Ανάβει.		
	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.	 ABS Pro failure!	Διακοπή λειτουργίας του ABS Pro (▬▬▬ 61)
	Ανάβει.		
	αναβοσβήνει ακανόνιστα.		Έλεγχος ρύθμισης ABS μόνο στον μπροστινό τροχό (▬▬▬ 62)
	αναβοσβήνει γρήγορα.		Επέμβαση DTC (▬▬▬ 62)

**Ενδεικτικές και
προειδοποιητι-
κές λυχνίες**
Κείμενο οθόνης
Σημασία

	αναβοσβή- νει αργά.		Η αυτοδιάγνωση του DTC δεν ολοκληρώθηκε ( 63)
	Ανάβει.	 Off!	DTC απενεργοποι- ημένο ( 63)
		 Traction control deactivated.	
	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.	 Traction control limited!	DTC περιορισμένα διαθέσιμο ( 63)
	Ανάβει.		
	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.	 Traction control failure!	Σφάλμα DTC ( 64)
	Ανάβει.		
	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.	 Spring strut adjustment faulty!	Σφάλμα D-ESA ( 65)
		 Tank reserve level reached.	Στάθμη καυσίμου σε επίπεδο ρεζέρ- βας ( 65)
		 Εμφανίζεται με πράσινο χρώμα.	Hill Start Control ενεργό ( 65)
		 Αναβοσβήνει με κί- τρινο χρώμα.	Hill Start Control αυτόματα απε- νεργοποιημένο ( 66)

42 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ενδεικτικές και Κείμενο οθόνης
προειδοποιητι-
κές λυχνίες

Σημασία

	Εμφανίζεται.	Το Hill Start Control δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί (➡ 66)
	HSC not available. Engine not running.	
	Η ένδειξη επιλεγμένης ταχύτητας αναβοσβήνει.	Δεν έχει γίνει εκμάθηση της σχέσης (➡ 66)
	Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.	Φώτα αλάρμ ενεργοποιημένα (➡ 67)
	Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.	
	Εμφανίζεται με λευκό χρώμα.	Σέρβις ληξιπρόθεσμο (➡ 67)
	Service due!	
	Ανάβει με κίτρινο χρώμα.	Υπέρβαση προθεσμίας σέρβις (➡ 68)
	Εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα.	
	Service overdue!	

Εξωτερική θερμοκρασία

Η εξωτερική θερμοκρασία εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης της οθόνης TFT.

Σε ακινητοποιημένο όχημα, μπορεί η θερμότητα του κινητήρα να επηρεάσει τη μέτρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας. Εάν αυξηθεί σημαντικά η επίδραση της θερμότητας του κινητήρα, εμφανίζονται προσωρινά γραμμές αντί της τιμής.



Εάν μειωθεί η εξωτερική θερμοκρασία κάτω από την οριακή τιμή των Περ. 3 °C, υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού πάγου.

Όταν η θερμοκρασία πέσει για πρώτη φορά κάτω από αυτή την τιμή, αναβοσβήνει η ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας μαζί με το σύμβολο κρυστάλλου πάγου στη γραμμή κατάστασης της οθόνης TFT.

Προειδοποίηση εξωτερικής θερμοκρασίας



Εμφανίζεται.

Πιθανή αιτία:



Η εξωτερική θερμοκρασία που μετρήθηκε στο όχημα είναι χαμηλότερη από:

Περ. 3 °C



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πάγου και επάνω από τους Περ. 3 °C

Κίνδυνος ατυχήματος

- Σε χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία, πρέπει επάνω σε γέφυρες και σε περιοχές του οδοστρώματος που βρίσκονται στη σκιά να λάβετε υπόψη ότι υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης πάγου στο οδόστρωμα.

- Οδηγήστε προσεκτικά.

Κλειδί ραδιοκυμάτων εκτός της περιοχής λήψης

—Με Keyless Ride^{SA}



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Remote key not in range. Not possible to switch on ignition again.

44 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Πιθανή αιτία:

Η επικοινωνία μεταξύ του κλειδιού ραδιοκυμάτων και του ηλεκτρονικού συστήματος κινητήρα παρουσιάζει βλάβη.

- Ελέγξτε την μπαταρία στο κλειδί ραδιοκυμάτων.

—Με Keyless Ride^{SA}

- Αντικαταστήστε την μπαταρία του κλειδιού ραδιοκυμάτων.

( 78)

- Χρησιμοποιήστε το εφεδρικό κλειδί για την περαιτέρω οδήγηση.

—Με Keyless Ride^{SA}

- Η μπαταρία του κλειδιού ραδιοκυμάτων είναι άδεια ή χάθηκε το κλειδί ραδιοκυμάτων.

( 77)

- Αν στη διάρκεια της οδήγησης εμφανιστεί ένας διάλογος Check-Control, διατηρήστε την ψυχραιμία σας. Η οδήγηση μπορεί να συνεχιστεί, ο κινητήρας δεν σβήνει.

- Συνιστάται να απευθυνθείτε σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad για αντικατάσταση του κλειδιού ραδιοκυμάτων που παρουσιάζει βλάβη.

Διακοπή λειτουργίας του Keyless Ride

—Με Keyless Ride^{SA}



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Keyless Ride failure. Do not stop the engine. It may not be poss. to restart the engine.

Πιθανή αιτία:

Η μονάδα ελέγχου Keyless Ride διέγνωσε σφάλμα επικοινωνίας.

- Μη σβήνετε τον κινητήρα.

Αναζητήστε το συντομότερο δυνατόν ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

» Η εκκίνηση του κινητήρα με το Keyless Ride δεν είναι πλέον εφικτή.

» Το DWA δεν μπορεί πλέον να ενεργοποιηθεί.

Αντικατάσταση μπαταρίας του κλειδιού ραδιοκυμάτων

—Με Keyless Ride^{SA}



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Remote key battery weak. Function limited. Change battery.

Πιθανή αιτία:

- Η μπαταρία του κλειδιού ραδιοκυμάτων έχει αποφορτιστεί μερικώς. Η λειτουργία του κλειδιού ραδιοκυμάτων διασφαλίζεται μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία του κλειδιού ραδιοκυμάτων.
( 78)

Τάση ηλεκτρικού κυκλώματος οχήματος πολύ χαμηλή



Εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα.



Vehicle voltage low. Switch off unnecessary consumers.

Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος οχήματος είναι πολύ χαμηλή. Εάν συνεχιστεί η οδήγηση, τα ηλεκτρονικά του οχήματος θα εκφορτίσουν την μπαταρία.

Πιθανή αιτία:

Ηλεκτρικοί καταναλωτές με υψηλή κατανάλωση ρεύματος, π.χ. θερμαινόμενα γιλέκα σε λειτουργία, πάρα πολλοί ηλεκτρικοί καταναλωτές ταυτόχρονα σε λειτουργία ή μπαταρία ελαττωματική.

- Απενεργοποιήστε τους μη απαραίτητους ηλεκτρικούς κατα-

ναλωτές ή αποσυνδέστε τους από το ηλεκτρικό κύκλωμα της μοτοσικλέτας.

- Εάν το σφάλμα παραμένει ή παρουσιάζεται χωρίς συνδεδεμένους ηλεκτρικούς καταναλωτές, αποκαταστήστε το σφάλμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Τάση ηλεκτρικού κυκλώματος οχήματος κρίσιμη



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.



Vehicle voltage critical! Consumers were switched off. Check battery condition.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διακοπή λειτουργίας των συστημάτων του οχήματος

Κίνδυνος ατυχήματος

- Μη συνεχίσετε.

Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος οχήματος είναι κρίσιμη. Εάν συνεχιστεί η οδήγηση, τα ηλεκτρονικά του

οχήματος θα εκφορτίσουν την μπαταρία.

Πιθανή αιτία:

Ηλεκτρικοί καταναλωτές με υψηλή κατανάλωση ρεύματος, π.χ. θερμαινόμενα γιλέκα σε λειτουργία, πάρα πολλοί ηλεκτρικοί καταναλωτές ταυτόχρονα σε λειτουργία ή μπαταρία ελαττωματική.

- Απενεργοποιήστε τους μη απαραίτητους ηλεκτρικούς καταναλωτές ή αποσυνδέστε τους από το ηλεκτρικό κύκλωμα της μοτοσικλέτας.
- Εάν το σφάλμα παραμένει ή παρουσιάζεται χωρίς συνδεδεμένους ηλεκτρικούς καταναλωτές, αποκαταστήστε το σφάλμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Τάση φόρτισης κρίσιμη

-  Αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα.
-  Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.
-  Vehicle voltage critical! Battery is not being charged. Check battery status.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διακοπή λειτουργίας των συστημάτων του οχήματος

Κίνδυνος ατυχήματος

- Μη συνεχίσετε.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται. Εάν συνεχιστεί η οδήγηση, τα ηλεκτρονικά του οχήματος θα εκφορτίσουν την μπαταρία.

Πιθανή αιτία:

Βλάβη εναλλακτήρα ή/και μηχανισμού κίνησης εναλλακτήρα ή καμμένη ασφάλεια για το ρυθμιστή εναλλακτήρα.

- Αποκαταστήστε το σφάλμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Βλάβη φωτιστικού μέσου



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Το ελαττωματικό φωτιστικό μέσο εμφανίζεται:



High beam faulty!



Front left turn indicator faulty!

ή Front right turn indicator faulty!



Low-beam headlight faulty!



Front side light faulty!

—Με φώτα ημέρας^{SA}



Daytime riding light faulty!<

—Με πρόσθετους προβολείς^{SA}



Left additional headlight faulty!

ή Right additional headlight faulty!<



Tail light faulty!



Brake light faulty!



Rear left turn indicator faulty!

ή Rear right turn indicator faulty!



Number plate light faulty!

—Have it checked by a specialist workshop.



Αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα.

—Με προσαρμοζόμενο φως στροφής^{SA}



Το ελαττωματικό φωτιστικό μέσο εμφανίζεται:



Active headlight faulty.<



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το όχημα δεν γίνεται αντιληπτό κατά την οδική κυκλοφορία, λόγω βλάβης των φωτιστικών μέσων στο όχημα

Κίνδυνος ασφάλειας

- Αντικαταστήστε τυχόν φωτιστικά μέσα που παρουσιάζουν βλάβη το συντομότερο δυνατόν. Απευθυνθείτε για το σκοπό αυτό σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Πιθανή αιτία:

Ένα ή περισσότερα φωτιστικά μέσα παρουσιάζουν βλάβη.

- Εντοπίστε το φωτιστικό μέσο που παρουσιάζει βλάβη μέσω οπτικού ελέγχου.
- Αναθέστε την πλήρη αντικατάσταση των φωτιστικών μέσων φωτοδιόδων LED, απευθυνθείτε για το σκοπό αυτό σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

48 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διακοπή λειτουργίας του ελέγχου φώτων



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Light control failure! Have it checked by a specialist workshop.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το όχημα δεν γίνεται αντιληπτό κατά την οδική κυκλοφορία, λόγω διακοπής λειτουργίας του φωτισμού του οχήματος

Κίνδυνος ασφαλείας

- Αποκαταστήστε το σφάλμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Ο φωτισμός οχήματος είναι μερικώς ή εξ ολοκλήρου εκτός λειτουργίας.

Πιθανή αιτία:

Ο έλεγχος φώτων διέγνωσε σφάλμα επικοινωνίας.

- Αποκαταστήστε το σφάλμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Μπαταρία DWA αδύναμη

—Με αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού (DWA)^{SA}



Alarm system batt. capacity weak. No restrictions. Make an appointment at a specialist workshop.



Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται για λίγο μετά τον έλεγχο Pre-Ride-Check. Πιθανή αιτία:

Η μπαταρία του συστήματος DWA δεν είναι πλέον φορτισμένη πλήρως. Η λειτουργία του DWA με αποσυνδεδεμένη την μπαταρία της μοτοσικλέτας διασφαλίζεται μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.

- Απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Μπαταρία DWA αποφορτισμένη

—Με αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού (DWA)^{SA}



Alarm system battery empty. No independent alarm. Make an appointment at a specialist workshop.



Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται για λίγο μετά τον έλεγχο Pre-Ride-Check. Πιθανή αιτία:

Η μπαταρία DWA έχει αποφορτιστεί εντελώς. Η λειτουργία του συστήματος DWA δεν διασφαλίζεται πλέον με αποσυνδεδεμένη την μπαταρία της μοτοσικλέτας.

- Απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Διακοπή λειτουργίας του DWA

— Με αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού (DWA)^{SA}



Alarm system failure. Have it checked by a specialist workshop.

Πιθανή αιτία:

Η μονάδα ελέγχου DWA διέγνωσε σφάλμα επικοινωνίας.

- Απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

» Το DWA δεν μπορεί πλέον να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

» Υπάρχει περίπτωση ψεύτικου συναγερμού.

Ηλεκτρονικός έλεγχος στάθμης λαδιού



Ο ηλεκτρονικός έλεγχος στάθμης λαδιού αξιολογεί τη στάθμη λαδιού στον κινητήρα με OK ή Low!

Για τον ηλεκτρονικό έλεγχο στάθμης λαδιού πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις και ενδέχεται να απαιτούνται αρκετές μετρήσεις:

- Ο οδηγός κάθεται επάνω στο όχημα και το όχημα οδηγήθηκε προηγουμένως με ταχύτητα τουλάχιστον Ελάχ. 10 km/h.

- Ο κινητήρας λειτουργεί τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα στο ρελαντί.

- Ο κινητήρας βρίσκεται σε θερμοκρασία λειτουργίας.

- Το όχημα βρίσκεται σε όρθια θέση και είναι σταθμευμένο σε επίπεδο έδαφος.

- Το πλαϊνό σταντ είναι ανεβασμένο και το όχημα δεν στηρίζεται στο κεντρικό σταντ.

- Το γόνατο ανάρτησης είναι ρυθμισμένο σύμφωνα με την κατάσταση φόρτωσης ή το D-ESA βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας φορτίου Αυτο.

Εάν η μέτρηση δεν ολοκληρωθεί ή δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, δεν είναι

50 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

δυνατή η αξιολόγηση της στάθμης του λαδιού. Αντί της υπόδειξης, εμφανίζονται παύλες (---).

Στάθμη λαδιού κινητήρα πολύ χαμηλή



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Engine oil level.
Check engine oil level.

Πιθανή αιτία:

Ο ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης λαδιού έχει διαπιστώσει χαμηλή στάθμη λαδιού κινητήρα.

Εάν το όχημα δεν βρίσκεται σε όρθια θέση και σε επίπεδο έδαφος, το μήνυμα αυτό μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και σε σωστή στάθμη λαδιού. Στην επόμενη στάση ανεφοδιασμού καυσίμου:

- Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κινητήρα. (▮▮▮ 216)

Σε πολύ χαμηλή στάθμη λαδιού στο τζαμάκι:

- Συμπληρώστε λάδι κινητήρα. (▮▮▮ 217)

Σε σωστή στάθμη λαδιού στο τζαμάκι:

- Ελέγξτε εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τον ηλεκτρονικό έλεγχο στάθμης λαδιού.

Εάν η υπόδειξη εμφανίζεται πολλές φορές ακόμη και σε στάθμη

λαδιού ελαφρώς κάτω από το σημάδι μέγιστης στάθμης **MAX**:

- Απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Υψηλή θερμοκρασία κινητήρα



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Engine temp. high!
Continue riding with restriction to allow cooling.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Οδήγηση με υπερθέρμανση του κινητήρα

Ζημιά στον κινητήρα

- Προσέξτε οπωσδήποτε τα μέτρα που αναφέρονται στη συνέχεια.

Πιθανή αιτία:

Η στάθμη ψυκτικού υγρού είναι πολύ χαμηλή.

- Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού. (▮▮▮ 223)

Σε πολύ χαμηλή στάθμη ψυκτικού υγρού:

- Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει.
- Συμπλήρωση ψυκτικού υγρού (▮▮▮ 224).

- Ελέγξτε το σύστημα ψύξης σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Πιθανή αιτία:

Η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού είναι πολύ υψηλή.

- Εάν είναι δυνατόν, κινηθείτε με μεσαίες στροφές στην περιοχή του μερικού φορτίου, για να κρυώσει ο κινητήρας.

Αν η θερμοκρασία ψυκτικού υγρού είναι συχνά υπερβολικά υψηλή:

- Αποκαταστήστε το σφάλμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Υπερθέρμανση κινητήρα



Ανάβει με κόκκινο χρώμα.



Engine overheating!
Stop when it is safe
to do so and switch off
the engine.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Οδήγηση με υπερθέρμανση του κινητήρα

Ζημιά στον κινητήρα

- Προσέξτε οπωσδήποτε τα μέτρα που αναφέρονται στη συνέχεια.

Πιθανή αιτία:

Η στάθμη ψυκτικού υγρού είναι πολύ χαμηλή.

- Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού. (III► 223)

Σε πολύ χαμηλή στάθμη ψυκτικού υγρού:

- Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει.
- Συμπλήρωση ψυκτικού υγρού (III► 224).
- Ελέγξτε το σύστημα ψύξης σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Πιθανή αιτία:

Ο κινητήρας έχει υπερθερμανθεί.

- Σταματήστε προσεκτικά και σβήστε τον κινητήρα, μέχρις ότου ο κινητήρας κρυώσει.
- Εάν ο κινητήρας υπερθερμαίνεται συχνά, αποκαταστήστε το σφάλμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύ-

52 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

τερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Δυσλειτουργία συστήματος κίνησης



Ανάβει.



Engine! Have it checked by a specialist workshop.

Πιθανή αιτία:

Η μονάδα ελέγχου κινητήρα διέγνωσε σφάλμα, το οποίο επιδρά στις εκπομπές ρύπων.

- Επιδιορθώστε τη βλάβη σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

» Μπορεί να συνεχιστεί η οδήγηση, η εκπομπή ρύπων υπερβαίνει τις ονομαστικές τιμές.

Σοβαρή δυσλειτουργία συστήματος κίνησης



Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.



Αναβοσβήνει.



Serious fault in the engine control! Riding at mod. speed pos. Damage possible. Have checked by workshop.

Πιθανή αιτία:

Η μονάδα ελέγχου κινητήρα διέγνωσε σφάλμα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σύστημα καυσαερίων.

- Αποκαταστήστε το σφάλμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.
- » Η οδήγηση μπορεί να συνεχιστεί, αλλά δεν συνιστάται.

Διακοπή λειτουργίας συστήματος ελέγχου κινητήρα



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Ανάβει.



No communication with engine control. Multiple sys. affected. Ride carefully to the next specialist workshop.

Πιθανή αιτία:

Η επικοινωνία με τη μονάδα ελέγχου κινητήρα παρουσιάζει βλάβη.

- Αποκαταστήστε το σφάλμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Κινητήρας σε λειτουργία ανάγκης



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Fault in the engine control. Onward journey possible. Ride carefully to next specialist workshop.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ασυνήθιστη οδηγική συμπεριφορά κατά τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης του κινητήρα

Κίνδυνος ατυχήματος

- Αποφύγετε τις έντονες επιταχύνσεις και τους ελιγμούς προσπέρασης.

Πιθανή αιτία:

Η μονάδα ελέγχου κινητήρα διέγνωσε σφάλμα, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την ισχύ κινητήρα ή την αντίδραση στο γκάζι. Ο κινητήρας λειτουργεί σε κατάσταση λειτουργίας ανάγκης. Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις ο κινητήρας σβήνει και δεν είναι δυνατόν να επανεκκινηθεί.

- Αποκαταστήστε το σφάλμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή

ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

» Μπορείτε να συνεχίσετε την οδήγηση, ίσως να μην έχετε στη διάθεσή σας τη συνήθη ισχύ ή περιοχή αριθμού στροφών του κινητήρα.

Σοβαρό σφάλμα στο σύστημα ελέγχου κινητήρα



Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.



Serious fault in the engine control! Riding at mod. speed pos. Damage possible. Have checked by workshop.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ζημιά του κινητήρα σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Κίνδυνος ατυχήματος

- Οδηγήστε αργά, αποφύγετε τις έντονες επιταχύνσεις και τους ελιγμούς προσπέρασης.
- Αν είναι εφικτό, αναθέστε την παραλαβή του οχήματος και επιδιορθώστε τη βλάβη σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Πιθανή αιτία:


Η μονάδα ελέγχου κινητήρα διέγνωσε ένα σφάλμα, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά επακόλουθα σφάλματα. Ο κινητήρας βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας ανάγκης.

- Η οδήγηση μπορεί να συνεχιστεί, αλλά δεν συνιστάται.
- Αποφύγετε κατά το δυνατόν τις περιοχές υψηλού φορτίου και υψηλού αριθμού στροφών.
- Αποκαταστήστε το σφάλμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Πίεση πλήρωσης ελαστικών

— Με σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (RDC)^{SA}

Για την ένδειξη των πιέσεων πλήρωσης ελαστικών, εκτός από τον πίνακα μενού MY VEHICLE και τα μηνύματα Check-Control, υπάρχει επίσης ο πίνακας TYRE PRESSURE:



Οι αριστερές τιμές αναφέρονται στον μπροστινό τροχό και οι δεξιές τιμές στον πίσω τροχό.

Μέσω της πραγματικής και της ονομαστικής πίεσης πλήρωσης των ελαστικών εμφανίζεται η διαφορά πίεσης.

Αμέσως μετά από την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης εμφανίζονται μόνο γραμμές.

Η μετάδοση των τιμών πίεσης ελαστικών αρχίζει μετά από την πρώτη υπέρβαση της παρακάτω ελάχιστης ταχύτητας κίνησης:



Ο αισθητήρας RDC δεν είναι ενεργός

Ελάχ. 30 km/h (Ο αισθητήρας RDC αποστέλλει σήμα στο όχημα μόνο μετά από υπέρβαση της ελάχιστης ταχύτητας κίνησης.)



Οι πιέσεις εμφανίζονται στην οθόνη TFT με αντι-στάθμιση θερμοκρασίας και αναφέρονται πάντα στην εξής θερμοκρασία αέρα ελαστικού:

20 °C



Εάν εμφανιστεί επι-πρόσθετα το σύμβολο ελαστικού με κίτρινο ή κόκκινο χρώμα, πρόκειται για μια προειδοποίηση. Η διαφορά πίεσης επισημαίνεται με ένα θαυμαστικό ίδιου χρώματος.



Εάν η σχετική τιμή βρίσκεται στην οριακή περιοχή της επιτρεπόμενης ανοχής, ανάβει επιπρόσθετα η γενική προειδοποιητική λυχνία με κίτρινο χρώμα.



Εάν η πίεση πλήρωσης ελαστικών που μετρήθηκε βρίσκεται εκτός της επιτρεπόμενης ανοχής, αναβοσβήνει η γενική προειδοποιητική λυχνία με κόκκινο χρώμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το BMW Motorrad RDC, βλέπε κεφάλαιο "Η τεχνολογία λεπτομερώς", από τη σελίδα (» 204) και μετά.

Πίεση ελαστικών στην οριακή περιοχή της επιτρεπόμενης ανοχής



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα.



Tyre pressure does not match setpoint. Check tyre pressure.

Πιθανή αιτία:

Η μετρημένη πίεση πλήρωσης ελαστικών βρίσκεται στην οριακή περιοχή της επιτρεπόμενης ανοχής.

- Διορθώστε την πίεση πλήρωσης των ελαστικών.
- Πριν από την προσαρμογή της πίεσης πλήρωσης των ελαστικών, προσέξτε τις πληροφορίες για την αντιστάθμιση θερμοκρασίας και την προσαρμογή της πίεσης πλήρωσης στο κεφάλαιο "Η τεχνολογία λεπτομερώς":

– Με σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (RDC)^{SA}

» Αντιστάθμιση θερμοκρασίας (» 205) <

– Με σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (RDC)^{SA}

» Προσαρμογή πίεσης αέρα (» 206) <

- » Οι ονομαστικές πιέσεις πλήρωσης ελαστικών μπορούν να βρεθούν στα εξής σημεία:
- Πίσω σελίδα του εξώφυλλου του εγχειριδίου ιδιοκτήτη του οχήματος
- Ταμπλό οργάνων στην προβολή TYRE PRESSURE
- Πινακίδα υπόδειξης κάτω από τη σέλα μοτοσικλέτας

Πίεση αέρα ελαστικών εκτός της επιτρεπόμενης ανοχής



Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.



Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.



Tyre pressure does not match setpoint. Stop immediately! Check tyre pressure.



Tyre press. control. Loss of pressure.

Stop immediately! Check tyre pressure.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πίεση αέρα ελαστικών εκτός της επιτρεπόμενης ανοχής.

Κίνδυνος ατυχήματος, επιδείνωση των οδηγικών χαρακτηριστικών της μοτοσικλέτας.

- Προσαρμόστε τον τρόπο οδήγησης.

Πιθανή αιτία:

Η μετρημένη πίεση πλήρωσης ελαστικού βρίσκεται εκτός της επιτρεπόμενης ανοχής.

- Ελέγξτε το ελαστικό για τυχόν ζημιές και ως προς τη δυνατότητα οδήγησης.

Εάν το ελαστικό επιτρέπει την οδήγηση:

- Διορθώστε με την πρώτη ευκαιρία την πίεση πλήρωσης ελαστικού.
- Πριν από την προσαρμογή της πίεσης πλήρωσης των ελαστικών, προσέξτε τις πληροφορίες για την αντιστάθμιση θερμοκρασίας και την προσαρμογή της πίεσης πλήρωσης στο κεφάλαιο "Η τεχνολογία λεπτομερώς".

– Με σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (RDC)^{SA}

- » Αντιστάθμιση θερμοκρασίας (205)◀

- Με σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (RDC)^{SA}
- » Προσαρμογή πίεσης αέρα (III ➔ 206) $\angle$
- » Οι ονομαστικές πιέσεις πλήρωσης ελαστικών μπορούν να βρεθούν στα εξής σημεία:
- Πίσω σελίδα του εξώφυλλου του εγχειριδίου ιδιοκτήτη του οχήματος
- Ταμπλό οργάνων στην προβολή TYRE PRESSURE
- Πινακίδα υπόδειξης κάτω από τη σέλα μοτοσικλέτας
- » Οι ονομαστικές πιέσεις πλήρωσης ελαστικών μπορούν να βρεθούν στα εξής σημεία:
- Πίσω σελίδα του εξώφυλλου του εγχειριδίου ιδιοκτήτη του οχήματος
- Ταμπλό οργάνων στην προβολή TYRE PRESSURE
- Πινακίδα υπόδειξης στην αριστερή μπουκάλα πιρουνιού
- Ελέγξτε το ελαστικό για τυχόν ζημιές σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.



Για τη χρήση εκτός δρόμου, το μήνυμα προειδοποίησης RDC μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Εάν δεν είστε σίγουρος ότι το ελαστικό επιτρέπει την οδήγηση:

- Μη συνεχίσετε.
- Επικοινωνήστε με την υπηρεσία οδικής βοήθειας.

Πρόβλημα μετάδοσης



"---"

Πιθανή αιτία:

Το όχημα δεν έφτασε την ελάχιστη ταχύτητα κίνησης (III ➔ 204).



Ο αισθητήρας RDC δεν είναι ενεργός

Ελάχ. 30 km/h (Ο αισθητήρας RDC αποστέλλει σήμα στο όχημα μόνο μετά από υπέρβαση της ελάχιστης ταχύτητας κίνησης.)

- Παρατηρήστε την ένδειξη RDC σε υψηλότερη ταχύτητα. Μόνο εάν ανάψει επιπρόσθετα και η γενική προειδοποιητική λυχνία, πρόκειται για μόνιμη βλάβη. Σε αυτήν την περίπτωση:
- Επιδιορθώστε τη βλάβη σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Πιθανή αιτία:

Η ραδιοσύνδεση με τους αισθητήρες RDC παρουσιάζει πρόβλημα. Πιθανή αιτία είναι η ύπαρξη εγκαταστάσεων εκπομπής ραδιοσημάτων στην περιοχή, οι οποίες μπορεί να δημιουργούν πρόβλημα στη σύνδεση μεταξύ της μονάδας ελέγχου RDC και των αισθητήρων.

- Παρατηρήστε την ένδειξη RDC σε διαφορετικό περιβάλλον. Μόνο εάν ανάψει επιπρόσθετα και η γενική προειδοποιητική λυχνία, πρόκειται για μόνιμη βλάβη. Σε αυτήν την περίπτωση:
- Επιδιορθώστε τη βλάβη σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Αισθητήρας ελαττωματικός ή σφάλμα συστήματος



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



"---"

Πιθανή αιτία:

Έχουν τοποθετηθεί τροχοί χωρίς αισθητήρες RDC.

- Τοποθετήστε σετ τροχών με αισθητήρες RDC.

Πιθανή αιτία:

1 ή 2 αισθητήρες RDC παρουσιάζουν βλάβη ή υπάρχει σφάλμα συστήματος.

- Επιδιορθώστε τη βλάβη σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Διακοπή λειτουργίας του ελέγχου πίεσης ελαστικών (RDC)



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Tyre pressure check failure! Function limited. Have it checked by a specialist workshop.

Πιθανή αιτία:

Η μονάδα ελέγχου RDC διέγνωσε σφάλμα επικοινωνίας.

- Απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.
- » Οι προειδοποιήσεις πίεσης ελαστικών δεν είναι διαθέσιμες.

Αδύναμη μπαταρία του αισθητήρα πίεσης ελαστικών



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.

 RDC sensor battery weak. Function limited. Have it checked by a specialist workshop.

 Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται για λίγο μετά τον έλεγχο Pre-Ride-Check. Πιθανή αιτία:

Η μπαταρία του αισθητήρα πίεσης ελαστικού έχει αποφορτιστεί μερικώς. Η λειτουργία του ελέγχου πίεσης ελαστικού διασφαλίζεται μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.

- Προτείνουμε να μεταβείτε σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad για να ελέγξετε την μοτοσικλέτα σας ή και να αποκαταστήσετε την βλάβη.

Βλάβη αισθητήρα πτώσης

 Drop sensor faulty. Have it checked by a specialist workshop.

Πιθανή αιτία:

Ο αισθητήρας πτώσης είναι εκτός λειτουργίας.

- Απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης περιορισμένα διαθέσιμη

—με έξυπνη κλήση έκτακτης ανάγκης^{SA}



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Emergency call system restricted.

If this occurs again, have the vehicle checked by a specialist workshop.

Πιθανή αιτία:

Η κλήση έκτακτης ανάγκης δεν μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα ή μέσω της BMW.

- Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες για τον χειρισμό της έξυπνης κλήσης έκτακτης ανάγκης από τη σελίδα (81).
- Απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Διακοπή λειτουργίας κλήσης έκτακτης ανάγκης

—με έξυπνη κλήση έκτακτης ανάγκης^{SA}



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.

60 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ



Emergency call system error. Make an appointment at a specialist workshop.

Πιθανή αιτία:

Η μονάδα ελέγχου του συστήματος κλήσης έκτακτης ανάγκης διέγνωσε σφάλμα. Η λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης παρυσιάζει βλάβη.

- Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κλήση έκτακτης ανάγκης.
- Απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Επιτήρηση πλαϊνού σταντ ελαττωματική



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Side stand monitoring faulty. Onward journey possible. Engine will stop if stationary! Have checked by workshop.

Πιθανή αιτία:



Ο διακόπτης πλαϊνού σταντ ή η καλωδίωση έχει υποστεί ζημιά

Ο κινητήρας απενεργοποιείται, όταν η ταχύτητα μειώνεται κάτω από την ελάχιστη ταχύτητα κίνησης. Η οδήγηση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Ελάχ. 5 km/h

- Απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Η αυτοδιάγνωση του ABS δεν ολοκληρώθηκε



Αναβοσβήνει.

Πιθανή αιτία:



Η αυτοδιάγνωση ABS δεν ολοκληρώθηκε

Το ABS δεν είναι διαθέσιμο, διότι δεν ολοκληρώθηκε η αυτοδιάγνωση. (Για τον έλεγχο των αισθητήρων αριθμού στροφών τροχού πρέπει η μοτοσυκλέτα να φτάσει σε μια ελάχιστη ταχύτητα κίνησης: 5 km/h)

- Ξεκινήστε αργά. Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι μέχρι την ολοκλήρωση του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου δεν τίθεται στη διάθεσή σας η λειτουργία ABS.

Σφάλμα ABS



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Ανάβει.



Limited ABS availability!

Onward journey possible.
Ride carefully to next
specialist workshop.

Πιθανή αιτία:

Η μονάδα ελέγχου ABS αναγνώρισε κάποιο σφάλμα. Έχει διακοπεί η λειτουργία του μερικώς ενιαίου φρένου και της λειτουργίας Dynamic Brake Control. Η λειτουργία ABS είναι περιορισμένα διαθέσιμη.

- Μπορείτε να συνεχίσετε την οδήγηση. Προσέξτε τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ειδικές καταστάσεις, που ενδέχεται να προκαλέσουν μήνυμα σφάλματος ABS (192).
- Αποκαταστήστε το σφάλμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Διακοπή λειτουργίας του ABS



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Ανάβει.



ABS failure! Onward journey possible.

Ride carefully to next
specialist workshop.

Πιθανή αιτία:

Η μονάδα ελέγχου ABS αναγνώρισε κάποιο σφάλμα. Η λειτουργία ABS δεν είναι διαθέσιμη.

- Μπορείτε να συνεχίσετε την οδήγηση. Προσέξτε τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ειδικές καταστάσεις, που ενδέχεται να προκαλέσουν μήνυμα σφάλματος ABS (192).
- Αποκαταστήστε το σφάλμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Διακοπή λειτουργίας του ABS Pro



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Ανάβει.



ABS Pro failure!

Onward journey possible. Ride carefully to next specialist workshop.

Πιθανή αιτία:

Η παρακολούθηση της λειτουργίας ABS Pro αναγνώρισε ένα σφάλμα. Η λειτουργία ABS Pro δεν είναι διαθέσιμη. Η λειτουργία ABS συνεχίζει να είναι διαθέσιμη. Το ABS υποστηρίζει μόνο κατά το φρενάρισμα σε ευθεία πορεία.

- Μπορείτε να συνεχίσετε την οδήγηση. Προσέξτε τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ειδικές καταστάσεις, που ενδέχεται να προκαλέσουν την εμφάνιση ενός μηνύματος σφάλματος ABS Pro (► 192).
- Αποκαταστήστε το σφάλμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Έλεγχος ρύθμισης ABS μόνο στον μπροστινό τροχό

— Με προγράμματα οδήγησης ProSA



αναβοσβήνει ακανόνιστα.

Πιθανή αιτία:

Η ρύθμιση ABS για τον πίσω τροχό στο τρέχον επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης έχει απενεργοποιηθεί. Το φρένο πίσω τροχού μπορεί να μπλοκάρει τον πίσω τροχό.

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση των προγραμμάτων οδήγησης, βλέπε κεφάλαιο "Η τεχνολογία λεπτομερώς" (► 199).

Επέμβαση DTC



αναβοσβήνει γρήγορα.

Πιθανή αιτία:

Το DTC εντόπισε αστάθεια στον πίσω τροχό και μειώνει τη ροπή του κινητήρα.

Η ενδεικτική και προειδοποιητική λυχνία αναβοσβήνει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από την επέμβαση του DTC. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η οπτική πληροφόρηση του οδηγού σχετικά με την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε, ακόμη και μετά από την κρίσιμη κατάσταση οδήγησης.

- Μπορείτε να συνεχίσετε την οδήγηση. Οδηγήστε προσεκτικά.

Η αυτοδιάγνωση του DTC δεν ολοκληρώθηκε



αναβοσβήνει αργά.

Πιθανή αιτία:



Η αυτοδιάγνωση DTC δεν ολοκληρώθηκε

Η λειτουργία DTC δεν είναι διαθέσιμη, διότι δεν ολοκληρώθηκε η αυτοδιάγνωση. (Για τον έλεγχο των αισθητήρων αριθμού στροφών τροχού πρέπει η μοτοσικλέτα να φτάσει σε μια ελάχιστη ταχύτητα κίνησης με τον κινητήρα σε λειτουργία: Ελάχ. 5 km/h)

- Ξεκινήστε αργά. Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι μέχρι την ολοκλήρωση της αυτοδιάγνωσης δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία DTC.

DTC απενεργοποιημένο



Ανάβει.



Off!



Traction control deactivated.

Πιθανή αιτία:

Το σύστημα DTC απενεργοποιήθηκε από τον οδηγό.

- Ενεργοποιήστε το DTC. (► 89)

DTC περιορισμένα διαθέσιμο



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Ανάβει.



Traction control limited! Onward

journey possible. Ride carefully to next specialist workshop.

Πιθανή αιτία:

Η μονάδα ελέγχου DTC αναγνώρισε κάποιο σφάλμα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά εξαρτημάτων

Ζημιά π. χ. αισθητήρων με αποτέλεσμα εσφαλμένες λειτουργίες

- Μη μεταφέρετε αντικείμενα κάτω από τη σέλα οδηγού ή συνεπιβάτη.
- Ασφαλίστε το σετ εργαλείων οχήματος.

- Μην προκαλέσετε ζημιά στον αισθητήρα γωνιακής ταχύτητας.
- Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία DTC είναι μόνο περιορισμένα διαθέσιμη.

- Μπορείτε να συνεχίσετε την οδήγηση. Προσέξτε τις περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις καταστάσεις, που μπορούν να οδηγήσουν σε σφάλμα του DTC (➡ 195).
- Αποκαταστήστε το σφάλμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Σφάλμα DTC



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Ανάβει.



Traction control failure! Onward journey possible. Ride carefully to next specialist workshop.

Πιθανή αιτία:

Η μονάδα ελέγχου DTC αναγνώρισε κάποιο σφάλμα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά εξαρτημάτων

Ζημιά π. χ. αισθητήρων με αποτέλεσμα εσφαλμένες λειτουργίες

- Μη μεταφέρετε αντικείμενα κάτω από τη σέλα οδηγού ή συνεπιβάτη.
- Ασφαλίστε το σετ εργαλείων οχήματος.

- Μην προκαλέσετε ζημιά στον αισθητήρα γωνιακής ταχύτητας.
- Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία DTC δεν είναι διαθέσιμη ή είναι μόνο περιορισμένα διαθέσιμη.
- Μπορείτε να συνεχίσετε την οδήγηση. Προσέξτε τις περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις καταστάσεις, που μπορούν να οδηγήσουν σε σφάλμα του DTC (➡ 195).
- Αποκαταστήστε το σφάλμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Σφάλμα D-ESA

—Με Dynamic ESA^{SA}



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Spring strut adjustment faulty!
Onward journey possible.
Ride carefully to next specialist workshop.

Πιθανή αιτία:

Η μονάδα ελέγχου D-ESA αναγνώρισε κάποιο σφάλμα. Αιτίες μπορεί να είναι η απόσβεση και/ή η ρύθμιση του ελατηρίου. Στη λειτουργία φόρτωσης Auto η αιτία μπορεί να είναι και μια βλάβη της λειτουργίας αντιστάθμισης θέσης πορείας. Η μοτοσικλέτα είναι πιθανώς σε αυτή την κατάσταση πιθανώς πολύ σκληρή και δεν είναι καθόλου άνετη ιδίως σε άσχημα οδοστρώματα. Επίσης, θα μπορούσε να είναι λάθος ρυθμισμένη η προφόρτιση ελατηρίου.

- Αποκαταστήστε το σφάλμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Στάθμη καυσίμου σε επίπεδο ρεζέρβας



Tank reserve level reached. Ride to the next filling station.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακανόνιστη λειτουργία κινητήρα ή απενεργοποίηση του κινητήρα λόγω έλλειψης καυσίμου

Κίνδυνος ατυχήματος, πρόκληση ζημιάς στον καταλύτη

- Μη λειτουργείτε τον κινητήρα μέχρι να αδειάσει εντελώς το ρεζερβουάρ.

Πιθανή αιτία:

Στο ρεζερβουάρ καυσίμου υπάρχει το πολύ ακόμη η ποσότητα της ρεζέρβας καυσίμου.



Ποσότητα καυσίμου ρεζέρβας

Περ. 4 l

- Διαδικασία ανεφοδιασμού καυσίμου. (179)

Hill Start Control ενεργό



Εμφανίζεται με πράσινο χρώμα.

Πιθανή αιτία:

Το Hill Start Control ( 208) ενεργοποιήθηκε από τον οδηγό.

- Απενεργοποιήστε το Hill Start Control.
- Χειριστείτε το Hill Start Control. ( 102)

Hill Start Control αυτόματα απενεργοποιημένο

 Αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα.

Πιθανή αιτία:

Το Hill Start Control απενεργοποιήθηκε αυτόματα.

- Το πλαϊνό σταντ άνοιξε.
- » Το Hill Start Control είναι απενεργοποιημένο με ανοικτό πλαϊνό σταντ.
- Ο κινητήρας έσβησε.
- » Το Hill Start Control είναι απενεργοποιημένο με σβηστό κινητήρα.
- Χειριστείτε το Hill Start Control. ( 102)

Το Hill Start Control δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί

 Εμφανίζεται.

HSC not available.
Engine not running.

Πιθανή αιτία:

Το Hill Start Control δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

- Κλείστε το πλαϊνό σταντ.
- » Το Hill Start Control λειτουργεί μόνο με ανεβασμένο πλαϊνό σταντ.
- Εκκινήστε τον κινητήρα.
- » Το Hill Start Control λειτουργεί μόνο όταν λειτουργεί ο κινητήρας.

Δεν έχει γίνει εκμάθηση της σχέσης

—Με μηχανισμό υποβοήθησης αλλαγής ταχυτήτων Pro^{SA}

 Η ένδειξη επιλεγμένης ταχύτητας αναβοσβήνει.

Πιθανή αιτία:

—Με μηχανισμό υποβοήθησης αλλαγής ταχυτήτων Pro^{SA}

Δεν έχει πλήρης εκμάθηση του αισθητήρα κιβωτίου ταχυτήτων.

- Επιλέξτε το ρελαντί N και αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει με τη μοτοσικλέτα ακινητοποιημένη για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, για να γίνει η εκμάθηση του ρελαντί.
- Αλλάξτε όλες τις ταχύτητες στο κιβώτιο με χρήση του συμπλέκτη και οδηγήστε με κάθε επιλεγμένη ταχύτητα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

» Η ένδειξη επιλεγμένης ταχύτητας σταματά να αναβοσβήνει, όταν γίνει με επιτυχία η εκμάθηση του αισθητήρα κιβωτίου.

—Όταν ολοκληρωθεί η εκμάθηση του αισθητήρα κιβωτίου ταχυτήτων, η υποβοήθηση αλλαγής ταχυτήτων Pro λειτουργεί όπως περιγράφεται (▮▮▮▮ 206).

- Εάν η διαδικασία εκμάθησης δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, επιδιορθώστε τη βλάβη σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Φώτα αλάρμ ενεργοποιημένα



Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.



Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

Πιθανή αιτία:

Τα φώτα αλάρμ ενεργοποιήθηκαν από τον οδηγό.

- Χειριστείτε τα φώτα αλάρμ. (▮▮▮▮ 87)

Ένδειξη σέρβις



Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονικού σημείου για το σέρβις, ανάβει εκτός από την ένδειξη ημερομηνίας ή/και τη χιλιομετρική ένδειξη επίσης η

γενική προειδοποιητική λυχνία με κίτρινο χρώμα.

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονικού σημείου για το σέρβις, εμφανίζεται ένα κίτρινο μήνυμα Check-Control. Επιπρόσθετα εμφανίζονται επίσης οι ενδείξεις για το σέρβις, το ραντεβού για σέρβις και την υπολειπόμενη διαδρομή στους πίνακες μενού MY VEHICLE και SERVICE REQUIREMENTS επισημασμένες με θαυμαστικό.



Εάν η ένδειξη σέρβις εμφανίζεται για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα πριν την ημερομηνία του σέρβις, πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου η τρέχουσα ημερομηνία. Αυτή η κατάσταση μπορεί να παρουσιαστεί, εάν είχε αποσυνδεθεί η μπαταρία.

Σέρβις ληξιπρόθεσμο



Εμφανίζεται με λευκό χρώμα.

Service due! Have service performed by a specialist workshop.
Πιθανή αιτία:

Το σέρβις επίκειται είτε με την έννοια των διανυθέντων χιλιομέτρων, είτε με την έννοια της ημερομηνίας.

- Αναθέτετε τις εργασίες του σέρβις τακτικά σε ένα εξειδι-

κευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

» Διατηρείται η λειτουργική και κυκλοφοριακή ασφάλεια του οχήματος.

» Εξασφαλίζεται η καλύτερη εφικτή διατήρηση της αξίας του οχήματος.

Υπέρβαση προθεσμίας σέρβις



Ανάβει με κίτρινο χρώμα.



Εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα.

Service overdue! Have service performed by a specialist workshop.

Πιθανή αιτία:

Το σέρβις είναι εκπρόθεσμο είτε με την έννοια των διανυθέντων χιλιομέτρων, είτε με την έννοια της ημερομηνίας.

• Αναθέτετε τις εργασίες του σέρβις τακτικά σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

» Διατηρείται η λειτουργική και κυκλοφοριακή ασφάλεια του οχήματος.

» Εξασφαλίζεται η καλύτερη εφικτή διατήρηση της αξίας του οχήματος.

ΧΕΙΡΙΣΜ'ΟΣ

04

ΚΛΕΙΔΑΡΙΪΑ ΔΙΑΚ'ΟΠΤΗ ΑΝ'ΑΦΛΕΞΗΣ / ΤΙΜΟΝΙΟ'Υ	72
Σ'ΥΣΤΗΜΑ ΑΝ'ΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ KEYLESS RIDE	74
ΔΙΑΚ'ΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟ'ΙΗΣΗΣ ΑΝ'ΑΓΚΗΣ	80
ΈΞΥΠΝΗ ΚΛ'ΗΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝ'ΑΓΚΗΣ	81
ΦΩΤΙΣΜ'ΟΣ	83
ΔΥΝΑΜΙΚ'ΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡ'ΟΣΦΥΣΗΣ (DTC)	88
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ'Η Ρ'ΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤ'ΗΜΑΤΟΣ ΑΝ'ΑΡΤΗΣΗΣ (D-ESA)	90
ΠΡ'ΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔ'ΗΓΗΣΗΣ	94
ΠΡ'ΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔ'ΗΓΗΣΗΣ PRO	97
Σ'ΥΣΤΗΜΑ ΕΛ'ΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡ'ΗΣ ΤΑΧ'ΥΤΗΤΑΣ	98
Σ'ΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟ'ΗΘΗΣΗΣ ΕΚΚ'ΙΝΗΣΗΣ	102
ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚ'Ο Σ'ΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ'Υ (DWA)	105
ΈΛΕΓΧΟΣ Π'ΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚ'ΩΝ (RDC)	108
Σ'ΥΣΤΗΜΑ Θ'ΕΡΜΑΝΣΗΣ	108
Θ'ΗΚΗ ΑΠΟΘ'ΗΚΕΥΣΗΣ	111

ΚΛΕΙΔΑΡΙΆ ΔΙΑΚΌΠΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ / ΤΙΜΟΝΙΌΥ

Κλειδί διακόπτη ανάφλεξης

Σας παραδίδονται 2 κλειδιά διακόπτη ανάφλεξης.

Σε περίπτωση απώλειας κλειδιού, προσέξτε τις υποδείξεις σχετικά με το ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (EWS) (► 73).

Η κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης / τιμονιού, η τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου και η κλειδαριά της σέλας ανοίγουν με το ίδιο κλειδί διακόπτη ανάφλεξης.

Προαιρετικά μπορείτε επίσης να ζητήσετε να ανοίγουν οι κλειδαριές στις πλαϊνές βαλίτσες και στη βαλίτσα topcase με το κλειδί του οχήματος. Απευθυνθείτε για τον σκοπό αυτό σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Ασφάλιση κλειδαριάς τιμονιού

- Στρίψτε το τιμόνι προς τα αριστερά.



- Περιστρέψτε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση **1**, μετακινώντας ταυτόχρονα ελαφρά το τιμόνι.
- » Το σύστημα ανάφλεξης, τα φώτα και όλα τα λειτουργικά κυκλώματα απενεργοποιούνται.
- » Η κλειδαριά του τιμονιού είναι κλειδωμένη.
- » Το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης μπορεί να αφαιρεθεί.

Ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης



- Βάλτε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στην κλειδαριά δια-

κόπτη ανάφλεξης / τιμονιού και γυρίστε το στη θέση **1**.

- » Τα φώτα θέσης και όλα τα κυκλώματα λειτουργίας είναι ενεργοποιημένα.
- » Πραγματοποιείται έλεγχος Pre-Ride-Check. (➡ 168)
- » Πραγματοποιείται αυτοδιάγνωση του ABS. (➡ 168)
- » Πραγματοποιείται αυτοδιάγνωση του DTC. (➡ 169)

Απενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης



- Περιστρέψτε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση **1**.
- » Μετά από την απενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης, το ταμπλό οργάνων παραμένει ενεργοποιημένο για λίγο και εμφανίζει τυχόν υπάρχοντα μηνύματα σφάλματος.
- » Κλειδαριά τιμονιού απασφαλισμένη.
- » Δυνατότητα περιορισμένων χρονικά λειτουργίας των πρόσθετων συσκευών.

» Δυνατότητα φόρτισης της μπαταρίας μέσω της πρίζας.

» Το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης μπορεί να αφαιρεθεί.

– Με φώτα ημέρας^{SA}

- Μετά από την απενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης, τα φώτα ημέρας σβήνουν εντός μικρού χρονικού διαστήματος.◁

– Με πρόσθετους προβολείς^{SA}

- Μετά από την απενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης, οι πρόσθετοι προβολείς σβήνουν εντός μικρού χρονικού διαστήματος.◁

Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης EWS

Το ηλεκτρονικό σύστημα στη μοτοσικλέτα εξακριβώνει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης μέσω μιας δακτυλιοειδούς κεραίας στην κλειδαριά διακόπτη ανάφλεξης / τιμονιού. Η μονάδα ελέγχου κινητήρα επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα, μόνο εάν αυτό το κλειδί διακόπτη ανάφλεξης αναγνωριστεί ως "έγκυρο".

 Εάν μαζί με το κλειδί διακόπτη ανάφλεξης που χρησιμοποιείτε για την εκκίνηση του κινητήρα, έχετε ένα ακόμη κλειδί διακόπτη ανάφλεξης, μπορεί να

"διεγερθεί" το ηλεκτρονικό σύστημα και να μην επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα.

Τα κλειδιά διακόπτη ανάφλεξης πρέπει να φυλάσσονται πάντοτε ξεχωριστά.

Σε περίπτωση απώλειας ενός κλειδιού διακόπτη ανάφλεξης, μπορείτε να ζητήσετε να ακυρωθεί το κλειδί αυτό από τον τοπικό Επίσημο Έμπορο της BMW Motorrad.

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να έχετε μαζί σας όλα τα υπόλοιπα κλειδιά διακόπτη ανάφλεξης της μοτοσικλέτας. Η εκκίνηση του κινητήρα με ένα κλειδί διακόπτη ανάφλεξης, για το οποίο έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία φραγής, δεν είναι πλέον δυνατή. Ένα κλειδί διακόπτη ανάφλεξης όμως, για το οποίο έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία φραγής, μπορεί να απελευθερωθεί και πάλι.

Πρόσθετα κλειδιά μπορείτε να προμηθευτείτε μόνο μέσω ενός Επίσημου Εμπόρου BMW Motorrad. Αυτός είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τα στοιχεία σας, καθώς τα κλειδιά διακόπτη ανάφλεξης αποτελούν μέρος του συστήματος ασφαλείας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ KEYLESS RIDE

—Με Keyless Ride^{SA}

Κλειδί διακόπτη ανάφλεξης



Η ενδεικτική λυχνία για το κλειδί ραδιοκυμάτων αναβοσβήνει, όση ώρα πραγματοποιείται αναζήτηση του κλειδιού ραδιοκυμάτων.

Όταν αναγνωριστεί το κλειδί ραδιοκυμάτων ή/και το εφεδρικό κλειδί, σβήνει.

Εάν δεν αναγνωριστεί το κλειδί ραδιοκυμάτων ή/και το εφεδρικό κλειδί, ανάβει για σύντομο χρονικό διάστημα.

Σας παραδίδεται ένα κλειδί ραδιοκυμάτων και ένα εφεδρικό κλειδί. Σε περίπτωση απώλειας κλειδιού, προσέξτε τις υποδείξεις σχετικά με το ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (EWS) (III ➔ 73).

Το σύστημα ανάφλεξης, η τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου και το αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού ενεργοποιούνται με το κλειδί ραδιοκυμάτων. Ο χειρισμός της κλειδαριάς σέλας, της βαλίτσας topcase και των πλαϊνών βαλίστων μπορεί να πραγματοποιηθεί χειροκίνητα.

 Σε περίπτωση υπέρβασης της εμβέλειας του κλειδιού ραδιοκυμάτων (π.χ. μέσα στην πλαϊνή βαλίτσα ή στη βαλίτσα Torcase), το όχημα δεν είναι δυνατόν να εκκινηθεί.

Εάν το κλειδί ραδιοκυμάτων συνεχίζει να απουσιάζει, το σύστημα ανάφλεξης απενεργοποιείται μετά από περ. 90 δευτερόλεπτα, για να προστατευθεί η μπαταρία.

Συνιστάται να έχετε το κλειδί ραδιοκυμάτων πάντοτε πάνω σας (π.χ. στην τσέπη του μπουφάν) και εναλλακτικά να έχετε μαζί σας το εφεδρικό κλειδί.



Εμβέλεια του κλειδιού ραδιοκυμάτων Keyless

Ride

–Με Keyless Ride^{SA}

Περ. 1 m<

Ασφάλιση κλειδαριάς τιμονιού Προϋπόθεση

Το τιμόνι είναι στραμμένο προς τα αριστερά. Το κλειδί ραδιοκυμάτων βρίσκεται εντός της περιοχής λήψης.



- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.
- » Η κλειδαριά τιμονιού κλειδώνει με το χαρακτηριστικό ήχο.
- » Το σύστημα ανάφλεξης, τα φώτα και όλα τα λειτουργικά κυκλώματα απενεργοποιούνται.
- Για το ξεκλείδωμα της κλειδαριάς τιμονιού, πιέστε σύντομα το πλήκτρο **1**.

Ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης Προϋπόθεση

Το κλειδί ραδιοκυμάτων βρίσκεται εντός της περιοχής λήψης.



- Η ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης μπορεί να

76 ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ

πραγματοποιηθεί με **δύο** πα-
ραλλαγές.

Παραλλαγή 1:

- Πιέστε σύντομα το πλήκτρο **1**.
 - » Τα φώτα θέσης και όλα τα κυκλώματα λειτουργίας είναι ενεργοποιημένα.
 - Με φώτα ημέρας ^{SA}
 - » Τα φώτα ημέρας είναι ενεργοποιημένα. <
 - Με πρόσθετους προβολείς ^{SA}
 - » Οι πρόσθετοι προβολείς είναι ενεργοποιημένοι. <
 - » Πραγματοποιείται έλεγχος Pre-Ride-Check. (▶▶▶ 168)
 - » Πραγματοποιείται αυτο-διάγνωση του ABS. (▶▶▶ 168)

Παραλλαγή 2:

- Η κλειδαριά τιμονιού είναι κλειδωμένη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.
 - » Η κλειδαριά τιμονιού ξεκλειδώνει.
 - » Τα φώτα θέσης και όλα τα λειτουργικά κυκλώματα ενεργοποιούνται.
 - Με φώτα ημέρας ^{SA}
 - » Τα φώτα ημέρας είναι ενεργοποιημένα. <
 - Με πρόσθετους προβολείς ^{SA}
 - » Οι πρόσθετοι προβολείς είναι ενεργοποιημένοι. <
 - » Πραγματοποιείται έλεγχος Pre-Ride-Check. (▶▶▶ 168)

» Πραγματοποιείται αυτο-διάγνωση του ABS. (▶▶▶ 168)

Απενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης Προϋπόθεση

Το κλειδί ραδιοκυμάτων βρίσκεται εντός της περιοχής λήψης.



- Η απενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης μπορεί να πραγματοποιηθεί με **δύο** παραλλαγές.

Παραλλαγή 1:

- Πιέστε σύντομα το πλήκτρο **1**.
 - » Τα φώτα απενεργοποιούνται.
 - » Η κλειδαριά τιμονιού δεν είναι κλειδωμένη.

Παραλλαγή 2:

- Στρίψτε το τιμόνι προς τα αριστερά.
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**.
 - » Τα φώτα απενεργοποιούνται.
 - » Η κλειδαριά τιμονιού κλειδώνει.

Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης EWS

Το ηλεκτρονικό σύστημα στη μοτοσικλέτα εξακριβώνει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κλειδαριά ραδιοκυμάτων, μέσω μιας δακτυλιοειδούς κεραίας. Η μονάδα ελέγχου κινητήρα απελευθερώνει την εκκίνηση του κινητήρα, μόνο εάν το κλειδί ραδιοκυμάτων αναγνωριστεί ως "έγκυρο".

 Εάν μαζί με το κλειδί ραδιοκυμάτων που χρησιμοποιείτε για την εκκίνηση του κινητήρα, έχετε ένα ακόμη κλειδί ραδιοκυμάτων, μπορεί να "διεγερθεί" το ηλεκτρονικό σύστημα και να μην επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα.

Τα κλειδιά ραδιοκυμάτων πρέπει να φυλάσσονται πάντοτε ξεχωριστά.

Σε περίπτωση απώλειας ενός κλειδιού ραδιοκυμάτων, μπορείτε να ενεργοποιήσετε για αυτό το κλειδί τη λειτουργία φραγής στον Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad της περιοχής σας. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να έχετε μαζί σας όλα τα υπόλοιπα κλειδιά διακόπτη ανάφλεξης της μοτοσικλέτας.

Η εκκίνηση του κινητήρα με ένα κλειδί ραδιοκυμάτων, για

το οποίο έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία φραγής, δεν είναι πλέον δυνατή. Ένα κλειδί ραδιοκυμάτων όμως, για το οποίο έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία φραγής, μπορεί να απελευθερωθεί και πάλι.

Πρόσθετα κλειδιά μπορείτε να προμηθευτείτε μόνο μέσω ενός Επίσημου Εμπόρου BMW Motorrad. Αυτός είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τα στοιχεία σας, καθώς τα κλειδιά ραδιοκυμάτων αποτελούν μέρος του συστήματος ασφαλείας.

Η μπαταρία του κλειδιού ραδιοκυμάτων είναι άδεια ή χάθηκε το κλειδί ραδιοκυμάτων



- Σε περίπτωση απώλειας κλειδιού, προσέξτε τις υποδείξεις σχετικά με το ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (**EWS**).
- Σε περίπτωση απώλειας του κλειδιού ραδιοκυμάτων κατά την οδήγηση, το όχημα μπορεί

78 ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ

να εκκινηθεί με χρήση του εφεδρικού κλειδιού.

- Εάν η μπαταρία του κλειδιού ραδιοκυμάτων είναι άδεια, το όχημα μπορεί να εκκινηθεί ακουμπώντας το κλειδί ραδιοκυμάτων επάνω στο κάλυμμα του πίσω τροχού.
- Κρατήστε το εφεδρικό κλειδί **1** ή/και το άδαιο κλειδί ραδιοκυμάτων **2** στο κάλυμμα πίσω τροχού, στο ύψος της κεραίας **3**.



Το εφεδρικό κλειδί ή/και το κενό κλειδί ραδιοκυμάτων πρέπει να **εμφάπτεται** στο κάλυμμα πίσω τροχού.



Χρονικό διάστημα, εντός του οποίου πρέπει να πραγματοποιηθεί η εκκίνηση του κινητήρα. Μετά από το πέρας αυτού του διαστήματος πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ νέου ξεκλείδωμα.

30 s

- » Πραγματοποιείται έλεγχος Pre-Ride-Check.
- Το κλειδί ραδιοκυμάτων αναγνωρίστηκε.
- Ο κινητήρας μπορεί να εκκινηθεί.
- Εκκινήστε τον κινητήρα.
( 167)

Αντικατάσταση μπαταρίας του κλειδιού ραδιοκυμάτων

Εάν το κλειδί ραδιοκυμάτων δεν αντιδρά σε σύντομο ή παρατεταμένο πάτημα πλήκτρου:

- Η μπαταρία του κλειδιού ραδιοκυμάτων έχει αποφορτιστεί μερικώς.



Remote key battery weak. Function limited. Change battery.




ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κατάποση μιας μπαταρίας

Κίνδυνος τραυματισμού ή θανάτου

- Το κλειδί διακόπτη ανάφλεξης περιλαμβάνει ως μπαταρία μια κομβιόσχημη μπαταρία. Οι συνήθειες ή οι κομβιόσχημες μπαταρίες ενδέχεται να καταποθούν και να προκαλέσουν εντός δύο ωρών σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς, π.χ. λόγω εσωτερικών εγκαυμάτων ή χημικών εγκαυμάτων.
- Το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης και οι μπαταρίες πρέπει να φυλάσσονται σε σημεία μη προσβάσιμα για παιδιά.
- Σε περίπτωση υποψίας ότι μια συνήθης ή κομβιόσχημη μπαταρία έχει καταποθεί ή εισχωρήσει σε κάποιο μέρος του σώματος, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

- Αλλάξτε την μπαταρία.



- Πιέστε το κουμπί **1**.
» Το στέλεχος κλειδιού εξέρχεται.
- Πιέστε το καπάκι μπαταρίας **2** προς τα επάνω.
- Αφαιρέστε την μπαταρία **3**.
- Διαθέστε την παλαιά μπαταρία στα απορρίμματα σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις, μην πετάξετε την μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη κατάλληλες ή λανθασμένα τοποθετημένες μπαταρίες

Ζημιές εξαρτημάτων

- Χρησιμοποιήστε την προβλεπόμενη μπαταρία.
- Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας, προσέξτε τη σωστή πολικότητα.

- Τοποθετήστε μια καινούργια μπαταρία με το θετικό πόλο προς τα επάνω.

80 ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ



Τύπος μπαταρίας

Για το κλειδί ραδιοκυμάτων
Keyless Ride

CR 2032

- Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας **2**.
- » Η ενδεικτική λυχνία στο ταμπλό οργάνων αναβοσβήνει.
- » Το κλειδί ραδιοκυμάτων είναι πάλι έτοιμο για λειτουργία.

ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ



- 1** Διακόπτης απενεργοποίησης ανάγκης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πάτημα του διακόπτη απενεργοποίησης ανάγκης κατά την κίνηση του οχήματος

Κίνδυνος πτώσης λόγω μπλοκαρίσματος του πίσω τροχού

- Μην πατάτε το διακόπτη απενεργοποίησης ανάγκης κατά την κίνηση του οχήματος.

Με τη βοήθεια του διακόπτη απενεργοποίησης ανάγκης μπορείτε να σβήσετε τον κινητήρα απλά και γρήγορα.



- A** Κινητήρας απενεργοποιημένος
- B** Θέση λειτουργίας

ΉΞΥΠΝΗ ΚΛΗΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

—με έξυπνη κλήση έκτακτης ανάγκης^{SA}

Κλήση έκτακτης ανάγκης μέσω BMW

Πατήστε το πλήκτρο SOS μόνο σε περίπτωση ανάγκης.

Η κλήση έκτακτης ανάγκης δεν μπορεί για τεχνικούς λόγους να διασφαλιστεί υπό μη ευνοϊκές συνθήκες, π.χ. σε περιοχές χωρίς λήψη κινητής τηλεφωνίας.

Κατά την κλήση ανάγκης, μεταδίδονται στην BMW η θέση του οχήματος, η επιλεγμένη γλώσσα και τυχόν δεδομένα ατυχήματος (12). Υπό μη ευνοϊκές συνθήκες, η μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να είναι περιορισμένη ή να πραγματοποιείται με καθυστέρηση. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια την καθυστερημένη επεξεργασία της κλήσης ανάγκης.

Ακόμη και εάν δεν είναι εφικτή μια κλήση έκτακτης ανάγκης μέσω BMW, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μια κλήση έκτακτης ανάγκης προς έναν δημόσιο αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης. Αυτό εξαρτάται μεταξύ άλλων από το εκάστοτε δίκτυο

κινητής τηλεφωνίας και τις εθνικές προδιαγραφές.

Γλώσσα για κλήση έκτακτης ανάγκης

Σε κάθε όχημα έχει αντιστοιχιστεί μία γλώσσα, αναλόγως της αγοράς, για την οποία προορίζεται. Σε αυτή τη γλώσσα επικοινωνεί μαζί σας το BMW Call Center.



Αλλαγή της γλώσσας για την κλήση έκτακτης ανάγκης μπορεί να γίνει μόνο από τον Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad. Αυτή η γλώσσα που έχει αντιστοιχιστεί στο όχημα διαφέρει από τις γλώσσες ένδειξης στην οθόνη TFT που μπορεί να επιλέξει ο οδηγός.


Χειροκίνητη κλήση έκτακτης ανάγκης Προϋπόθεση

Έχει παρουσιαστεί μια κατάσταση ανάγκης. Το όχημα είναι ακινητοποιημένο. Το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο.

82 ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ



- Ανοίξτε το κάλυμμα **1**.
- Πιέστε σύντομα το πλήκτρο **SOS 2**.




Ο χρόνος μέχρι την πραγματοποίηση της κλήσης έκτακτης ανάγκης εμφανίζεται. Στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος είναι εφικτή μια διακοπή της κλήσης έκτακτης ανάγκης.


- Ενεργοποιήστε τον διακόπτη απενεργοποίησης ανάγκης, για να σβήσετε τον κινητήρα.

- Βγάλτε το κράνος.

» Μετά από τη λήξη του χρονοδιακόπτη, δημιουργείται μια φωνητική σύνδεση με το BMW Call Center.



Η σύνδεση δημιουργήθηκε.



- Μεταδώστε μέσω του μικροφώνου **3** και των ηχείων **4** πληροφορίες για τις υπηρεσίες διάσωσης.


Αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης

Μετά την ενεργοποίηση της ανάφλεξης, η έξυπνη κλήση έκτακτης ανάγκης είναι αυτόματα ενεργή και αντιδρά σε περίπτωση πτώσης.

Κλήση έκτακτης ανάγκης σε ελαφριά πτώση

- Αναγνωρίζεται ελαφριά πτώση ή σύγκρουση.


» Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.




Ο χρόνος μέχρι την πραγματοποίηση της κλήσης έκτακτης ανάγκης εμφανίζεται. Στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος είναι εφικτή μια διακοπή της κλήσης έκτακτης ανάγκης.

- Εάν είναι εφικτό, βγάλτε το κράνος και σβήστε τον κινητήρα.

» Δημιουργείται μια φωνητική σύνδεση με το BMW Call Center.



Η σύνδεση δημιουργήθηκε.



- Ανοίξτε το κάλυμμα **1**.
- Μεταδώστε μέσω του μικροφώνου **3** και των ηχείων **4** πληροφορίες για τις υπηρεσίες διάσωσης.

Κλήση έκτακτης ανάγκης σε σοβαρή πτώση

- Αναγνωρίζεται σοβαρή πτώση ή σύγκρουση.
- » Η κλήση έκτακτης ανάγκης πραγματοποιείται αυτόματα χωρίς καθυστέρηση.

ΦΩΤΙΣΜΌΣ

Φώτα διασταύρωσης (μεσαία σκάλα) και φώτα θέσης

Τα φώτα θέσης ανάβουν αυτόματα μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης.



Το φως θέσης επιβαρύνει την μπαταρία, το σύστημα ανάφλεξης πρέπει να ενεργοποιείται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

84 ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ

Τα φώτα διασταύρωσης (μεσαία σκάλα) ανάβουν αυτόματα μετά την εκκίνηση του κινητήρα.

—Με φώτα ημέρας^{SA}

Κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορούν να ενεργοποιηθούν αντί των φώτων διασταύρωσης (μεσαία σκάλα), εναλλακτικά τα φώτα ημέρας.

Φώτα πορείας (μεγάλη σκάλα) και σινιάλο φώτων

- Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (☛ 72)



- Πιέστε τον διακόπτη **1** προς τα μπροστά, για να ενεργοποιήσετε τα φώτα πορείας (μεγάλη σκάλα).
- Τραβήξτε τον διακόπτη **1** προς τα πίσω, για να ενεργοποιήσετε το σινιάλο φώτων.

Φώτα Follow me Home

- Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (☛ 73)



- Αμέσως μετά από την απενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης, τραβήξτε τον διακόπτη **1** προς τα πίσω και κρατήστε τον σε αυτή τη θέση, μέχρι να ενεργοποιηθούν τα φώτα Follow me Home.

» Ο φωτισμός του οχήματος ανάβει για ένα λεπτό και απενεργοποιείται πάλι αυτόματα.

—Η λειτουργία αυτή μπορεί π.χ. να χρησιμοποιηθεί μετά από τη στάθμευση του οχήματος για τον φωτισμό της διαδρομής μέχρι την πόρτα του σπιτιού.

Φώτα στάθμευσης

- Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (☛ 73)



- Αμέσως μετά από την απενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης, πιάστε το πλήκτρο **1** προς τα αριστερά και κρατήστε το σε αυτή τη θέση, μέχρι να ενεργοποιηθούν τα φώτα στάθμευσης.
- Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε και πάλι το σύστημα ανάφλεξης, για να σβήσετε τα φώτα στάθμευσης.

Πρόσθετοι προβολείς

—Με πρόσθετους προβολείς^{SA}

Προϋπόθεση

Οι πρόσθετοι προβολείς είναι ενεργοί, μόνο όταν είναι ενεργοποιημένα τα φώτα διασταύρωσης (μεσαία σκάλα).

 Οι πρόσθετοι προβολείς έχουν εγκριθεί ως προβολείς ομίχλης και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε κακές καιρικές συνθήκες. Πρέπει να τηρείται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας της εκάστοτε χώρας.

- Εκκινήστε τον κινητήρα.
( 167)



- Πιέστε το πλήκτρο **1**, για να ενεργοποιηθούν οι πρόσθετοι προβολείς.

 Ανάβει.

- Πιέστε ξανά το πλήκτρο **1**, για να απενεργοποιηθούν οι πρόσθετοι προβολείς.

Χειροκίνητα φώτα ημέρας

—Με φώτα ημέρας^{SA}

Προϋπόθεση

Η αυτόματη λειτουργία φώτων ημέρας έχει απενεργοποιηθεί.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ενεργοποίηση των φώτων ημέρας στο σκοτάδι.

Κίνδυνος ατυχήματος

- Μη χρησιμοποιείτε τα φώτα ημέρας στο σκοτάδι.

86 ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ

 Τα φώτα ημέρας γίνονται, σε σχέση με τα φώτα διασταύρωσης (μεσαία σκάλα), πιο εύκολα αντιληπτά από τους οδηγούς των αντίθετα διερχόμενων οχημάτων. Έτσι βελτιώνονται οι συνθήκες ορατότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

- Εκκινήστε τον κινητήρα.
(►► 167)
- Στο μενού Settings, Vehicle settings, Lights απενεργοποιήστε τη λειτουργία Auto. daytime light.



- Πιέστε το πλήκτρο **1**, για να ενεργοποιήσετε τα φώτα ημέρας.



Ανάβει.

» Τα φώτα διασταύρωσης (μεσαία σκάλα) και το μπροστινό φως θέσης απενεργοποιούνται.

- Σε συνθήκες σκότους ή μέσα σε τούνελ: Πιέστε εκ νέου το

πλήκτρο **1**, για να απενεργοποιήσετε τα φώτα ημέρας και να ενεργοποιήσετε τα φώτα διασταύρωσης και τα μπροστινά φώτα θέσης.

 Εάν με αναμμένα τα φώτα ημέρας ανάψετε τα φώτα πορείας (μεγάλη σκάλα), τα φώτα ημέρας σβήνουν μετά από περ. δύο δευτερόλεπτα και ανάβουν τα φώτα πορείας, τα φώτα διασταύρωσης και το μπροστινό φως θέσης. Εάν σβήσετε ξανά τα φώτα πορείας (μεγάλη σκάλα), δεν ενεργοποιούνται ξανά αυτόματα τα φώτα ημέρας, αλλά πρέπει να ανάψετε ξανά χειροκίνητα όταν χρειαστεί.

Αυτόματα φώτα ημέρας

—Με φώτα ημέρας^{SA}

 Η εναλλαγή μεταξύ των φώτων ημέρας και των φώτων διασταύρωσης με το μπροστινό φως θέσης μπορεί να γίνει αυτόματα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα αυτόματα φώτα ημέρας δεν υποκαθιστούν την προσωπική εκτίμηση των συνθηκών φωτός

Κίνδυνος ατυχήματος

- Απενεργοποιείτε τα αυτόματα φώτα ημέρας σε κακές συνθήκες φωτός.

- Στο μενού Settings, Vehicle settings, Lights ενεργοποιήστε τη λειτουργία Auto. daytime light.



Εμφανίζεται.

- » Όταν η φωτεινότητα του περιβάλλοντος μειωθεί κάτω από μια συγκεκριμένη τιμή, ανάβουν αυτόματα τα φώτα διασταύρωσης (μεσαία σκάλα) (π.χ. σε τούνελ). Όταν διαπιστωθεί επαρκής φωτεινότητα περιβάλλοντος, ενεργοποιούνται ξανά τα φώτα ημέρας.



Ανάβει.

Χειροκίνητος χειρισμός του φωτισμού με ενεργοποιημένη αυτόματη λειτουργία

– Με φώτα ημέρας^{SA}

- Εάν πατήσετε το πλήκτρο φώτων ημέρας, σβήνουν τα φώτα ημέρας και ανάβουν τα φώτα διασταύρωσης (μεσαία σκάλα) και το μπροστινό φως θέσης (π.χ. κατά την είσοδο σε σήραγγα, εάν τα αυτόματα φώτα ημέρας αντιδρούν καθυστερημένα λόγω της φωτεινότητας του περιβάλλοντος).

- Πατώντας ξανά το πλήκτρο φώτων ημέρας, ενεργοποιείται ξανά η αυτόματη λειτουργία φώτων ημέρας, δηλ. τα φώτα ημέρας ανάβουν ξανά όταν επιτευχθεί η απαραίτητη φωτεινότητα περιβάλλοντος.

Φώτα αλάρμ

- Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (➡ 72)



Τα φώτα αλάρμ επιβαρύνουν την μπαταρία. Συνεπώς τα φώτα αλάρμ πρέπει να ενεργοποιούνται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

88 ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ



- Πατήστε το πλήκτρο **1**, για να ενεργοποιήσετε τα φώτα αλάρμ.
- » Το σύστημα ανάφλεξης μπορεί να απενεργοποιηθεί.
- Για να απενεργοποιήσετε τα φώτα αλάρμ, ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης και πατήστε εκ νέου το πλήκτρο **1**.

Φλας

- Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (➡ 72)
- Καλέστε το μενού Settings, Vehicle settings και στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο του μενού Lights.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Comfort turn indicator.



- Πιέστε το πλήκτρο **1** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να ενεργοποιήσετε το φλας.
- » Εάν έχουν ενεργοποιηθεί τα φλας άνεσης, τα φλας απενεργοποιούνται αυτόματα μετά από την επίτευξη της εξαρτώμενης από την ταχύτητα διαδρομής.
- Εναλλακτικά: Πιέστε το πλήκτρο **1**, για να απενεργοποιήσετε το φλας.

ΔΥΝΑΜΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΌΣ ΠΡΌΣΦΥΣΗΣ (DTC)

Απενεργοποίηση του DTC

- Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (➡ 72)



Ο δυναμικός έλεγχος πρόσφυσης (DTC) μπορεί να απενεργοποιηθεί και στη διάρκεια της οδήγησης.



- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**, μέχρι να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά ένδειξης της ενδεικτικής λυχνίας DTC. Αμέσως μετά από το πάτημα του πλήκτρου **1**, εμφανίζεται η κατάσταση συστήματος DTC ON.



Ανάβει.

Εμφανίζεται η πιθανή κατάσταση συστήματος DTC OFF!.

- Ελευθερώστε το πλήκτρο **1** μετά από την αλλαγή της κατάστασης.

Η νέα κατάσταση συστήματος DTC OFF! εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα.



Παραμένει αναμμένη.

» Η λειτουργία DTC είναι απενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση του DTC



- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1**, μέχρι να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά ένδειξης της ενδεικτικής λυχνίας DTC.

Αμέσως μετά από το πάτημα του πλήκτρου **1**, εμφανίζεται η κατάσταση συστήματος DTC OFF!.



Σβήνει, ενώ σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της αυτοδιάγνωσης αρχίζει να αναβοσβήνει.

Εμφανίζεται η πιθανή κατάσταση συστήματος DTC ON.

- Ελευθερώστε το πλήκτρο **1** μετά από την αλλαγή της κατάστασης.



Παραμένει σβηστή ή/και συνεχίζει να αναβοσβήνει.

Η νέα κατάσταση συστήματος DTC ON εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα.

90 ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ

» Η λειτουργία DTC είναι ενεργοποιημένη.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Δυναμικό έλεγχο πρόσφυσης (DTC), βλέπε κεφάλαιο "Η τεχνολογία λεπτομερώς" (➡ 194).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (D-ESA)

Δυνατότητες ρύθμισης Dynamic ESA

—Με Dynamic ESA^{SA}

Η ηλεκτρονική ρύθμιση συστήματος ανάρτησης Dynamic ESA μπορεί να προσαρμόσει αυτόματα τη μοτοσικλέτα σας στο φορτίο. Εάν η προφόρτιση ελατηρίου ρυθμιστεί σε Auto, ο οδηγός δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με τη ρύθμιση φορτίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Dynamic ESA, βλέπε κεφάλαιο "Η τεχνολογία λεπτομερώς" (➡ 198).


Εμφάνιση των ρυθμίσεων του συστήματος ανάρτησης

—Με Dynamic ESA^{SA}

- Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (➡ 72)



- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **1**, για να εμφανιστεί η τρέχουσα ρύθμιση.



Αμέσως μετά από το πάτημα του πλήκτρου **1** εμφανίζονται οι ρυθμίσεις του συστήματος ανάρτησης για την απόσβεση **2** και την προφόρτιση ελατηρίου **3**.

» Η ένδειξη αποκρύπτεται και πάλι αυτόματα μετά από μικρό χρονικό διάστημα.


Ρύθμιση απόσβεσης

— Με Dynamic ESA^{SA}

- Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (🔌➡ 72)



- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **1**, για να εμφανιστεί η τρέχουσα ρύθμιση.




Αμέσως μετά από το πάτημα του πλήκτρου **1** εμφανίζονται οι ρυθμίσεις του συστήματος ανάρτησης για την απόσβεση **2** και την προφόρτιση ελατηρίου **3**.

Για τη ρύθμιση της απόσβεσης:

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **1** όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.



Η απόσβεση δεν μπορεί να ρυθμιστεί εν κινήσει.



Το βέλος επιλογής **4** εμφανίζεται.

» Το βέλος επιλογής **4** αποκρύπτεται μετά από την αλλαγή της κατάστασης.

Οι εξής ρυθμίσεις είναι εφικτές:

- Road: Απόσβεση για άνετες διαδρομές εντός δρόμου
- Dynamic: Απόσβεση για δυναμικές διαδρομές εντός δρόμου
- Enduro: Απόσβεση για διαδρομές εκτός δρόμου. Είναι διαθέσιμη μόνο στα προγράμματα οδήγησης ENDURO ή/και ENDURO PRO και δεν μπορεί να ρυθμιστεί περαι-

92 ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ

τέρω σε αυτά τα προγράμματα οδήγησης.


Το παρακάτω μήνυμα εμφανίζεται, εάν στο επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης δεν είναι εφικτή καμία ρύθμιση: In ENDURO riding mode damp. not adjustable.

Ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου

- Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (➡ 72)



- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **1**, για να εμφανιστεί η τρέχουσα ρύθμιση.



Αμέσως μετά από το πάτημα του πλήκτρου **1** εμφανίζονται οι ρυθμίσεις του συστήματος ανάρτησης για την απόσβεση **2** και την προφόρτιση ελατηρίου **3**. Για τη ρύθμιση της προφόρτισης ελατηρίου:

- Εκκινήστε τον κινητήρα. (➡ 167)
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **1** όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

 Η BMW Motorrad συνιστά τη ρύθμιση Auto. Η ρύθμιση Min μπορεί να χρησιμοποιείται για καλύτερη πρόσβαση στο έδαφος και η ρύθμιση Max π.χ. κατά τη χρήση εκτός δρόμου.

 Οι ρυθμίσεις Min, Auto και Max μπορούν να επιλεγθούν μόνο σε στάση.

Το παρακάτω μήνυμα εμφανίζεται, εάν δεν είναι εφικτή καμία

ρύθμιση: Load adjustment only avail. stopped.




Το βέλος επιλογής **4** εμφανίζεται.

» Το βέλος επιλογής **4** αποκρύπτεται μετά από την αλλαγή της κατάστασης.

Οι εξής ρυθμίσεις είναι εφικτές:

- Min: Ελάχιστη προφόρτιση ελατηρίου
- Auto: Αυτόματη ρύθμιση της προφόρτισης ελατηρίου
- Max: Μέγιστη προφόρτιση ελατηρίου

» Εάν το πλήκτρο **1** δεν χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφαρμόζεται η ρύθμιση απόσβεσης και προφόρτισης ελατηρίου που εμφανίζεται στην οθόνη.



Οι νέες ρυθμίσεις του συστήματος ανάρτησης για την απόσβεση **2** και την προφόρτιση ελατηρίου **3** εμφανίζονται για σύντομο χρονικό διάστημα.

- Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, αποφορτίστε πριν την αύξηση της προφόρτισης ελατηρίου τη μοτοσικλέτα, εάν απαιτείται, κατεβάστε το συνεπιβάτη.
- » Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, σβήνουν οι ρυθμίσεις συστήματος ανάρτησης.
- » Στον τρόπο λειτουργίας φορτίου Auto, η προφόρτιση ελατηρίου ρυθμίζεται μόνο αφού ξεκινήσει η μοτοσικλέτα.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΟΔΉΓΗΣΗΣ

Χρήση των προγραμμάτων οδήγησης

Η BMW Motorrad εξέλιξε για τη μοτοσικλέτα σας σενάρια χρήσης, από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε κάθε φορά αυτό που ταιριάζει στην περίπτωση:

Βασικός εξοπλισμός

- ECO: Οδήγηση με βελτιστοποιημένη αυτονομία.
- RAIN: Οδήγηση σε βρεγμένο από βροχή οδόστρωμα.
- ROAD: Οδήγηση σε στεγνό οδόστρωμα.

—Με προγράμματα οδήγησης Pro^{SA}

Με προγράμματα οδήγησης Pro

- ENDURO: Οδήγηση εκτός δρόμου με ασφάλτινα ελαστικά.
- DYNAMIC: Δυναμική οδήγηση σε στεγνό οδόστρωμα.
- ENDURO PRO: Οδήγηση εκτός δρόμου με ελαστικά χρήσης εκτός δρόμου που έχουν μεγάλη αυλάκια λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις του οδηγού.
- DYNAMIC PRO: Δυναμική οδήγηση σε στεγνό οδόστρωμα λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις του οδηγού.

Για κάθε ένα από αυτά τα σενάρια τίθεται στη διάθεση του οδηγού ο κάθε φορά ιδανικός συνδυασμός χαρακτηριστικών λειτουργίας του κινητήρα, DTC, ABS και MSR.

—Με Dynamic ESA^{SA}

Και οι ρυθμίσεις του συστήματος ανάρτησης μπορούν να προσαρμοστούν στο επιλεγμένο σενάριο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης, βλέπε κεφάλαιο "Η τεχνολογία λεπτομερώς" (199).

Προεπιλογή προγραμμάτων οδήγησης

Τα προγράμματα οδήγησης που θα είναι διαθέσιμα κατά την οδήγηση, μπορούν να προεπιλεγθούν. Μπορούν να επιλεγθούν ταυτόχρονα δύο έως τέσσερα προγράμματα οδήγησης.

Εργοστασιακή ρύθμιση: ECO, RAIN και ROAD

—Με προγράμματα οδήγησης Pro

Επιπρόσθετα: ENDURO, DYNAMIC, ENDURO PRO και DYNAMIC PRO

Προεπιλογή προγράμματος οδήγησης

- Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (➡ 72)
- Καλέστε το μενού Settings, Vehicle settings, Driving mode preselection.
- Επιλέξτε προγράμματα οδήγησης.

Μπορείτε να επιλέξετε τα εξής προγράμματα οδήγησης:

- ECO: Για οδήγηση με βελτιστοποιημένη αυτονομία.
- RAIN: Για οδήγηση σε βρεγμένο από βροχή οδόστρωμα.
- ROAD: Για οδήγηση σε στεγνό οδόστρωμα.

—Με προγράμματα οδήγησης ProSA

Επιπρόσθετα μπορούν να επιλεγούν τα παρακάτω προγράμματα οδήγησης:

- DYNAMIC: Για δυναμική οδήγηση σε στεγνό οδόστρωμα.
- ENDURO: Για οδήγηση εκτός δρόμου με ασφάλτινα ελαστικά.
- DYNAMIC PRO: Για δυναμική οδήγηση σε στεγνό οδόστρωμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις του οδηγού.
- ENDURO PRO: Για οδήγηση εκτός δρόμου με ελαστικά χρήσης εκτός δρόμου με τακούνια,


λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις του οδηγού.◀

Επιλογή προγράμματος οδήγησης

- Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (➡ 72)
- Προεπιλέξτε πρόγραμμα οδήγησης. (➡ 95)



- Πατήστε το πλήκτρο **1**.



Το ενεργό πρόγραμμα οδήγησης **2** περνά στο παρασκήνιο και το πρώτο επιλεγόμενο πρόγραμμα οδήγησης **3** εμφανίζεται. Η βοήθεια προσανατολισμού **4**

96 ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ

καταδεικνύει πόσα προγράμματα οδήγησης είναι διαθέσιμα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ενεργοποίηση του προγράμματος λειτουργίας εκτός δρόμου (ENDURO και ENDURO PRO) κατά την οδήγηση εντός δρόμου

Κίνδυνος πτώσης λόγω ασταθών καταστάσεων οδήγησης κατά το φρενάρισμα ή/και την επιτάχυνση εντός της περιοχής ρύθμισης του ABS ή/και του DTC

- Το πρόγραμμα λειτουργίας εκτός δρόμου (ENDURO και ENDURO PRO) πρέπει να ενεργοποιείται μόνο κατά την οδήγηση εκτός δρόμου.
- Πιέστε το πλήκτρο **1** όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί το επιθυμητό πρόγραμμα οδήγησης.

—Με προγράμματα οδήγησης ProSA



Στην εργοστασιακή ρύθμιση, η ρύθμιση του ABS είναι απενεργοποιημένη για τον πίσω τροχό, όταν είναι ενεργό το πρόγραμμα οδήγησης ENDURO PRO.<

—Με προγράμματα οδήγησης ProSA



Ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης ή/και τη διαμόρφωσή του, ενδέχεται να είναι περιορισμένη η επέμβαση των συστημάτων ρύθμισης δυναμικής της οδήγησης.

Τυχόν περιορισμοί καταδεικνύονται με ένα μήνυμα αναδυόμενου παραθύρου, όπως π.χ. Warning! ABS setting..

Η ενδεικτική λυχνία ABS αναβοσβήνει ακανόνιστα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα συστήματα ρύθμισης δυναμικής της οδήγησης, όπως το ABS θα βρείτε στο κεφάλαιο "Η τεχνολογία λεπτομερώς".<

- » Σε ακινητοποιημένο όχημα, το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης ενεργοποιείται μετά από περ. δύο δευτερόλεπτα.
- » Κατά την οδήγηση, η ενεργοποίηση του νέου προγράμματος

οδήγησης πραγματοποιείται με βάση τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Το γκάζι βρίσκεται στη θέση ρελαντί.
- Το φρένο δεν είναι πατημένο.
- Το σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας δεν είναι ενεργό.
- » Το ρυθμισμένο πρόγραμμα οδήγησης με τις ανάλογες προσαρμογές των χαρακτηριστικών του κινητήρα, του DTC, του ABS και του MSR διατηρείται ακόμη και μετά από την απενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ PRO

- Με προγράμματα οδήγησης Pro^{SA}

Δυνατότητα ρύθμισης

Τα προγράμματα οδήγησης Pro μπορούν να ρυθμιστούν μόνο εξατομικευμένα, εάν έχουν επιλεγθεί στην προεπιλογή προγραμμάτων οδήγησης.

Επιλογή προγράμματος οδήγησης Pro


- Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (➡ 72)
- Καλέστε το μενού Settings, Vehicle

settings, Driving mode preselection.

- Επιλέξτε ENDURO PRO riding mode ή DYNAMIC PRO riding mode.
- Κλήση του Configuration.


Ρύθμιση του Enduro Pro

- Με προγράμματα οδήγησης Pro^{SA}
- Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης Pro. (➡ 97)



Το σύστημα Engine έχει επιλεγθεί. Η τρέχουσα ρύθμιση εμφανίζεται ως διάγραμμα 1 με εξηγήσεις για το σύστημα 2.

- Επιλέξτε σύστημα και επιβεβαιώστε.



Μπορείτε να ξεφυλλίζετε τις πιθανές ρυθμίσεις **3** και τις αντίστοιχες επεξηγήσεις **4**.

- Ρυθμίστε το σύστημα.

» Τα συστήματα Engine, DTC και ABS μπορούν να ρυθμιστούν με τον ίδιο τρόπο.

- Υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις:

- Πραγματοποιήστε επαναφορά των ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης. (➡ 98)

Ρύθμιση του Dynamic Pro

- Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης Pro. (➡ 97)

- Ρυθμίστε τα συστήματα όπως στο ENDURO PRO riding mode.

Επαναφορά ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης

- Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης Pro. (➡ 97)

- Επιλέξτε το Reset και επιβεβαιώστε το.

» Για το ENDURO PRO RIDING MODE ισχύουν οι εξής εργοστασιακές ρυθμίσεις:

–ENGINE: Road

–DTC: Enduro Pro

–ABS: Enduro Pro

» Για το DYNAMIC PRO RIDING MODE ισχύουν οι εξής εργοστασιακές ρυθμίσεις:

–ENGINE: Dynamic

–DTC: Dyna Pro

–ABS: Dynamic

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΉς ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

–Με σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας^{SA}

Ένδειξη κατά τη ρύθμιση (Speed Limit Info όχι ενεργό)



Το σύμβολο **1** για το σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας εμφανίζεται στην προβολή Pure Ride και στην επάνω γραμμή κατάστασης.

Ένδειξη κατά τη ρύθμιση (Speed Limit Info ενεργό)



Το σύμβολο **1** για το σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας εμφανίζεται στην προβολή Pure Ride και στην επάνω γραμμή κατάστασης.

Θέση του συστήματος ελέγχου σταθερής ταχύτητας σε λειτουργία Προϋπόθεση

Έχει επιλεγθεί το πρόγραμμα οδήγησης ECO, RAIN, ROAD ή DYNAMIC.

 Στα προγράμματα οδήγησης ENDURO και ENDURO PRO, το σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας δεν είναι διαθέσιμο.



- Ωθήστε τον διακόπτη **1** προς τα δεξιά.
- » Το πλήκτρο **2** μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Αποθήκευση της ταχύτητας



- Πιέστε το πλήκτρο **1** σύντομα προς τα εμπρός.

 Περιοχή ρύθμισης του συστήματος ελέγχου σταθερής ταχύτητας (ανάλογα με την επιλεγμένη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων)


20...210 km/h

 Εμφανίζεται.

100 ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ


» Η ταχύτητα με την οποία κινείται η μοτοσικλέτα τη συγκεκριμένη στιγμή αναγνωρίζεται και αποθηκεύεται στη μνήμη.

Επιτάχυνση



- Πιέστε το πλήκτρο **1** σύντομα προς τα εμπρός.
- » Η ταχύτητα αυξάνεται με κάθε πάτημα κατά 1 km/h.
- Κρατήστε το πλήκτρο **1** πατημένο προς τα μπροστά.
- » Η ταχύτητα αυξάνεται χωρίς διαβαθμίσεις.
- » Όταν ελευθερωθεί το πλήκτρο **1**, η επιλεγμένη ταχύτητα διατηρείται και αποθηκεύεται.

Επιβράδυνση



- Πιέστε το πλήκτρο **1** σύντομα προς τα πίσω.
- » Η ταχύτητα μειώνεται με κάθε πάτημα κατά 1 km/h.
- Κρατήστε το πλήκτρο **1** πατημένο προς τα πίσω.
- » Η ταχύτητα μειώνεται χωρίς διαβαθμίσεις.
- » Όταν ελευθερωθεί το πλήκτρο **1**, η επιλεγμένη ταχύτητα διατηρείται και αποθηκεύεται.

Απενεργοποίηση του συστήματος ελέγχου σταθερής ταχύτητας

- Χρησιμοποιήστε το φρένο, τον συμπλέκτη ή το γκάζι (κλείστε το γκάζι μέχρι πέρα από τη βασιική θέση), για να απενεργοποιήσετε το σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας.



Κατά το κατέβασμα ταχυτήτων με την υποβοήθηση αλλαγής ταχυτήτων Pro απενεργοποιείται για λόγους ασφα-

λείας αυτόματα το σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας.

 Σε περίπτωση επέμβασης του ABS ή του DTC, το σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας απενεργοποιείται αυτόματα για λόγους ασφαλείας. Εάν το DTC απενεργοποιηθεί από τον οδηγό, απενεργοποιείται επίσης το σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας.

 Αποκρύπτεται.

Επαναφορά της προηγούμενης ταχύτητας




• Πιέστε το πλήκτρο **1** σύντομα προς τα πίσω, για να πραγματοποιήσετε επαναφορά της αποθηκευμένης ταχύτητας.

 Με το άνοιγμα του γκαζιού δεν απενεργοποιείται το σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας. Μόλις ελευθερωθεί και πάλι το γκάζι, η ταχύτητα μειώνεται μόνο μέχρι την αποθηκευμένη τιμή, ακόμη και εάν

είναι επιθυμητή η περαιτέρω μείωση της ταχύτητας.

 Εμφανίζεται.

Θέση του συστήματος ελέγχου σταθερής ταχύτητας εκτός λειτουργίας



• Ωθήστε τον διακόπτη **1** προς τα αριστερά.


» Το σύστημα απενεργοποιείται.

 Αποκρύπτεται.

» Το πλήκτρο **2** μπλοκάρεται.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΉΘΗΣΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ

Ένδειξη



Το σύμβολο **1** για το σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης εμφανίζεται στην προβολή Pure Ride και στην επάνω γραμμή κατάστασης.

Χειρισμός του Hill Start Control Προϋπόθεση

Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και ο κινητήρας λειτουργεί.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Βλάβη της υποβοήθησης εκκίνησης


Κίνδυνος ατυχήματος

- Ασφαλίστε το όχημα με χειροκίνητο φρενάρισμα.



Το σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης Hill Start Control αποτελεί απλά ένα σύστημα άνεσης για τη διευκόλυνση της εκκί-

νησης σε ανωφέρεις και συνεπώς δεν επιτρέπεται να συγχέεται με το φρένο στάθμευσης.



- Πατήστε δυνατά τη μανέτα φρένου **1** ή το πεντάλ φρένου και ελευθερώστε τα και πάλι γρήγορα.



Εμφανίζεται με πράσινο χρώμα.

» Το Hill Start Control είναι ενεργοποιημένο.

- Για να απενεργοποιήσετε το Hill Start Control, πατήστε εκ νέου τη μανέτα του φρένου **1** ή το πεντάλ φρένου.



Αποκρύπτεται.

- Εναλλακτικά ξεκινήστε με την 1η ή τη 2η ταχύτητα.



Για την εκκίνηση με το Hill Start Control, πρέπει κατά την εκκίνηση να περιστραφεί το γκάζι.



Αποκρύπτεται.

» Το Hill Start Control είναι απενεργοποιημένο.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Hill Start Control, βλέπε κεφάλαιο "Η τεχνολογία λεπτομερώς" (■ 208).

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Hill Start Control

- Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (■ 72)
- Καλέστε το μενού Settings, Vehicle settings.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Hill Start Control.

Χειρισμός του Hill Start Control Pro

— Με προγράμματα οδήγησης Pro^{SA}

Προϋπόθεση

Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και ο κινητήρας λειτουργεί.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Βλάβη της υποβοήθησης εκκίνησης

Κίνδυνος ατυχήματος

- Ασφαλίστε το όχημα με χειροκίνητο φρενάρισμα.



Το σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης Hill Start Control Pro είναι μόνο ένα σύστημα άνεσης για ευκολότερη εκκίνηση πορείας σε ανωφέρειες και για αυτό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως ένα φρένο στάθμευσης.



Σε ανωφέρειες άνω του 40 % δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται το σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης Hill Start Control Pro.



- Πατήστε δυνατά τη μανέτα φρένου **1** ή το πεντάλ φρένου και ελευθερώστε τα και πάλι γρήγορα.
- Εναλλακτικά, πατήστε το φρένο για περίπου ένα δευτερόλεπτο μετά την ακινητοποίηση σε ανωφέρεια τουλάχιστον 3 %.



Εμφανίζεται με πράσινο χρώμα.

» Το Hill Start Control Pro είναι ενεργοποιημένο.

- Για να απενεργοποιήσετε το Hill Start Control Pro, πατήστε εκ νέου τη μανέτα φρένου **1** ή το πεντάλ φρένου.

 Εάν το Hill Start Control Pro απενεργοποιήθηκε με τη μανέτα φρένου, το αυτόματο Hill Start Control παραμένει απενεργοποιημένο για τα επόμενα 4 m.

 Αποκρύπτεται.

- Εναλλακτικά ξεκινήστε με την 1η ή τη 2η ταχύτητα.

 Για την εκκίνηση με το Hill Start Control Pro, πρέπει κατά την εκκίνηση να περιστραφεί το γκάζι.

 Αποκρύπτεται.

- » Το Hill Start Control Pro είναι απενεργοποιημένο.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Hill Start Control Pro, βλέπε κεφάλαιο "Η τεχνολογία λεπτομερώς" ( 208).

Ρύθμιση του Hill Start Control Pro

— Με προγράμματα οδήγησης Pro^{SA}

- Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. ( 72)
- Καλέστε το μενού Settings, Vehicle settings.
- Επιλέξτε το HSC Pro.
- Για να απενεργοποιήσετε το Hill Start Control Pro, επιλέξτε το Off.
- » Το Hill Start Control Pro είναι απενεργοποιημένο.
- Για να ενεργοποιήσετε το χειροκίνητο Hill Start Control Pro, επιλέξτε το Manual.
- » Το Hill Start Control Pro μπορεί να ενεργοποιηθεί με δυνατό πάτημα της μανέτας ή του πεντάλ φρένου.
- Για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο Hill Start Control Pro, επιλέξτε το Auto.
- » Το Hill Start Control Pro μπορεί να ενεργοποιηθεί με δυνατό πάτημα της μανέτας ή του πεντάλ φρένου.
- » Σε πάτημα του φρένου διάρκειας περίπου ενός δευτερολέπτου μετά από την ακινητοποίηση του οχήματος και ανωφέρεια τουλάχιστον 3 %, το Hill

Start Control Pro ενεργοποιείται αυτόματα.

- » Η επιλεγμένη ρύθμιση διατηρείται ακόμη και μετά από την απενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης.


ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (DWA)

—Με αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού (DWA)^{SA}


Ενεργοποίηση

- Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (➡ 72)
- Προσαρμόστε το DWA. (➡ 107)
- Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (➡ 73)
- » Όταν είναι ενεργοποιημένο το DWA, πραγματοποιείται αυτόματη ενεργοποίηση του DWA μετά από την απενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης.
- » Για την ενεργοποίηση απαιτούνται περ. 30 δευτερόλεπτα.
- » Τα φλας ανάβουν δύο φορές.
- » Το ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης ενεργοποιείται δύο φορές (εάν έχει προγραμματιστεί).
- » Το DWA είναι ενεργό.

—Με Keyless Ride^{SA}



- Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (➡ 73)
- Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο **1** του κλειδιού ραδιοκυμάτων.
- » Για την ενεργοποίηση απαιτούνται περ. 30 δευτερόλεπτα.
- » Τα φλας ανάβουν δύο φορές.
- » Το ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης ενεργοποιείται δύο φορές (εάν έχει προγραμματιστεί).
- » Το DWA είναι ενεργό.



- Για να απενεργοποιηθεί ο αισθητήρας κίνησης (π.χ. όταν η μοτοσικλέτα μεταφέρεται με τρένο και οι έντονες κινήσεις

- θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν έναν συναγερμό), πιέστε το πλήκτρο **1** του κλειδιού ραδιοκυμάτων εκ νέου στη διάρκεια της φάσης ενεργοποίησης.
- » Τα φλας ανάβουν τρεις φορές.
 - » Το ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης ενεργοποιείται τρεις φορές (εάν έχει προγραμματιστεί).
 - » Ο αισθητήρας κίνησης έχει απενεργοποιηθεί.<

Σήμα συναγερμού

Το σήμα συναγερμού DWA μπορεί να ενεργοποιηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Αισθητήρας κίνησης
- Απόπειρα ενεργοποίησης με ένα μη έγκυρο κλειδί διακόπτη ανάφλεξης.
- Αποσύνδεση του DWA από την μπαταρία του οχήματος (η μπαταρία του DWA αναλαμβάνει την τροφοδοσία ρεύματος - μόνο ήχος συναγερμού, χωρίς αναβόσβημα των φλας)

 Όταν το κλειδί ραδιοκυμάτων βρίσκεται εντός της περιοχής λήψης, το σήμα συναγερμού που τυχόν ενεργοποιείται από τον αισθητήρα κλίσης καταστέλλεται.

Εάν αποφορτιστεί η μπαταρία του DWA, διατηρούνται όλες οι λειτουργίες, αλλά η ενεργοποίηση του συναγερμού σε περίπτωση αποσύνδεσης από την μπαταρία του οχήματος, δεν είναι πλέον δυνατή.

Η διάρκεια ενεργοποίησης του συναγερμού ανέρχεται σε περ. 26 δευτερόλεπτα. Κατά την ενεργοποίηση του συναγερμού ακούγεται ένας ήχος συναγερμού και αναβοσβήνουν τα φλας. Το είδος του ήχου του συναγερμού μπορεί να ρυθμιστεί από τους Επίσημους Εμπόρους BMW Motorrad.

-Με Keyless Ride^{SA}



Η ενεργοποίηση του συναγερμού μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή με το πάτημα του πλήκτρου **1** στο κλειδί ραδιοκυμάτων, χωρίς να απενεργοποιηθεί το DWA.

Εάν κατά την απουσία του οδηγού ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός, ο οδηγός ειδοποιείται σχετικά κατά την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης από ένα μεμονωμένο ήχο συναγερμού. Στη συνέχεια η φωτοδίοδος του DWA καταδεικνύει για ένα λεπτό την αιτία του συναγερμού.


Σήματα φωτός στη φωτοδίοδο DWA:

- 1x αναβόσβημα: Αισθητήρας κίνησης 1
- 2x αναβόσβημα: Αισθητήρας κίνησης 2
- 3x αναβόσβημα: Ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης με μη έγκυρο κλειδί διακόπτη ανάφλεξης
- 4x αναβόσβημα: Αποσύνδεση του DWA από την μπαταρία του οχήματος
- 5x αναβόσβημα: Αισθητήρας κίνησης 3

Απενεργοποίηση

- Διακόπτης απενεργοποίησης ανάγκης σε θέση λειτουργίας.
- Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (▶▶ 72)
 - » Τα φλας ανάβουν μία φορά.
 - » Το ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης ενεργοποιείται μία φορά (εάν έχει προγραμματιστεί).
 - » Το DWA έχει απενεργοποιηθεί.

—Με Keyless Ride^{SA}



- Πιέστε μία φορά το πλήκτρο 1 του κλειδιού ραδιοκυμάτων.

 Εάν η λειτουργία συναγερμού απενεργοποιηθεί μέσω του κλειδιού ραδιοκυμάτων και στη συνέχεια δεν ενεργοποιηθεί το σύστημα ανάφλεξης, η λειτουργία συναγερμού επανενεργοποιείται μετά από περ. 30 δευτερόλεπτα αυτόματα, εφόσον είναι ενεργοποιημένο το Arm automatically.

- » Τα φλας ανάβουν μία φορά.
 - » Το ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης ενεργοποιείται μία φορά (εάν έχει προγραμματιστεί).
 - » Το DWA έχει απενεργοποιηθεί.
- ◀

Προσαρμογή του DWA

- Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (▶▶ 72)
- Καλέστε το μενού Settings, Vehicle settings, Alarm system.

- » Οι εξής ρυθμίσεις είναι εφικτές:
- Προσαρμογή του Warning signal
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Tilt sensor
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Arming tone
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Arm automatically
- » Δυνατότητες ρύθμισης (108)

Δυνατότητες ρύθμισης

Warning signal: Ρύθμιση αυξομειούμενου ή διακοπόμενου ήχου συναγερμού.

Tilt sensor: Ενεργοποίηση αισθητήρα κλίσης για την επιτήρηση της κλίσης του οχήματος. Το DWA αντιδρά π.χ. σε περίπτωση κλοπής τροχού ή ρυμούλκησης.

 Κατά τη μεταφορά του οχήματος απενεργοποιήστε τον αισθητήρα κλίσης, για να αποτρέψετε την ενεργοποίηση του DWA.

Arming tone: Ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης του συναγερμού μετά από ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του DWA επιπρόσθετα στην ενεργοποίηση των φλας.

Arm automatically: Αυτόματη ενεργοποίηση της λει-

τουργίας συναγερμού κατά την απενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (RDC)

- Με προγράμματα οδήγησης Pro^{SA}
- Με σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (RDC)^{SA}

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της προειδοποίησης ονομαστικής πίεσης

- Εάν επιτευχθεί η ελάχιστη πίεση ελαστικών μπορεί να εμφανιστεί μια προειδοποίηση ονομαστικής πίεσης.
- Καλέστε το μενού Settings, Vehicle settings, RDC.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Target pressure warn..

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ

Χειρισμός των θερμαινόμενων γκριπ

- Με θερμαινόμενα γκριπ^{SA}
- Χωρίς θερμαινόμενη σέλα^{SA}

 Τα θερμαινόμενα γκριπ μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο με τον κινητήρα σε λειτουργία.

 Η αυξημένη κατανάλωση ρεύματος λόγω των θερμαινόμενων γκριπ μπορεί κατά την οδήγηση με χαμηλές στροφές να προκαλέσει αποφόρτιση της μπαταρίας. Σε περίπτωση ανεπαρκούς φόρτισης της μπαταρίας, απενεργοποιούνται τα θερμαινόμενα γκριπ, για να διασφαλιστεί η ικανότητα εκκίνησης του κινητήρα.

- Εκκινήστε τον κινητήρα.
( 167)



- Πιέστε το πλήκτρο **1** όσες φορές χρειάζεται, για να εμφανιστεί η επιθυμητή βαθμίδα θέρμανσης **2** μπροστά από το σύμβολο θερμαινόμενου γκριπ **3**.

Τα γκριπ του τιμονιού μπορούν να θερμανθούν σε 2 βαθμίδες.



Χαμηλή θερμαντική ισχύς



Υψηλή θερμαντική ισχύς

» Η υψηλή βαθμίδα θέρμανσης χρησιμοποιείται για τη γρήγορη θέρμανση των γκριπ και στη συνέχεια συνιστάται η ρύθμιση στην 1η βαθμίδα.

» Εάν δεν πραγματοποιηθούν περαιτέρω αλλαγές, εφαρμόζεται η βαθμίδα θέρμανσης που εμφανίζεται στην οθόνη.

- Για να απενεργοποιηθούν τα θερμαινόμενα γκριπ, πιέστε το πλήκτρο **1** όσες φορές χρειάζεται, μέχρι να σβήσει το σύμβολο θερμαινόμενου γκριπ **3**.

Χειρισμός του συστήματος θέρμανσης

- Με θερμαινόμενα γκριπ^{SA}
- Με θερμαινόμενη σέλα^{SA}

 Τα θερμαινόμενα γκριπ και η θερμαινόμενη σέλα είναι ενεργά μόνο με τον κινητήρα σε λειτουργία.

- Εκκινήστε τον κινητήρα.
( 167)



- Πιέστε το πλήκτρο **1**.
» Το μενού **HEATING** ανοίγει.
- Επιλέξτε **Grip heating** ή **Seat heating**.
- Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα θέρμανσης και επιβεβαιώστε την.
» Η επιλεγμένη βαθμίδα θέρμανσης εμφανίζεται στην οθόνη αριστερά, δίπλα από τα σύμβολα θέρμανσης **2**.
- Πιέστε το πλήκτρο **1**, για να κλείσετε το μενού **HEATING**.
- Για να απενεργοποιήσετε τη θέρμανση ή/και να την επανενεργοποιήσετε με τις προηγούμενες επιλεγμένες βαθμίδες θέρμανσης, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **1**.

 Οι ρυθμισμένες βαθμίδες θέρμανσης διατηρούνται ακόμη και μετά από την απενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης.

Χειρισμός του συστήματος θέρμανσης σέλας συνεπιβάτη

- Με θερμαινόμενα γκριπ^{SA}
- Με θερμαινόμενη σέλα^{SA}

- Εκκινήστε τον κινητήρα.
( 167)

 Το σύστημα θέρμανσης σέλας μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο με τον κινητήρα σε λειτουργία.



- Επιλέξτε με τον διακόπτη **1** την επιθυμητή βαθμίδα θέρμανσης.



Η σέλα συνεπιβάτη μπορεί να θερμαίνεται σε δύο βαθμίδες. Η δεύτερη βαθμίδα χρησιμοποιεί-

ται για τη γρήγορη θέρμανση της σέλας και στη συνέχεια συνιστάται η ρύθμιση στην πρώτη βαθμίδα.

—**2** Διακόπτης στη μεσαία θέση: Θέρμανση απενεργοποιημένη.

—**3** Διακόπτης πατημένος στη μία τελεία: χαμηλή θερμαντική ισχύς.


—**4** Διακόπτης πατημένος στις δύο τελείες: υψηλή θερμαντική ισχύς.



Η επιλεγμένη βαθμίδα θέρμανσης **1** και το σύμβολο θέρμανσης σέλας **2** εμφανίζονται στην οθόνη.

ΘΉΚΗ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ

Άνοιγμα και κλείδωμα θήκης αποθήκευσης



• Περιστρέψτε τη λαβή **1** κατά 90° αριστερόστροφα και τραβήξτε την προς τα επάνω, για να ανοίξετε τη θήκη αποθήκευσης.

• Περιστρέψτε τη λαβή **1** κατά 90° δεξιόστροφα και αναδιπλώστε την προς την κανονική κατεύθυνση κίνησης του οχήματος επάνω στη θήκη αποθήκευσης, για να κλειδώσετε τη θήκη αποθήκευσης.

00'0NH TFT

05

ΓΕΝΙΚΈς ΟΔΗΓΊΕς	114
ΑΡΧΉ ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑς	115
ΠΡΟΒΟΛΉ PURE RIDE	123
ΓΕΝΙΚΈς ΡΥΘΜΊΣΕΙς	124
BLUETOOTH	126
ΤΟ ΌΧΗΜΑ ΜΟΥ	130
ΠΛΟΉΓΗΣΗ	134
ΜΈΣΑ	137
ΤΗΛΈΦΩΝΟ	138
ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΈΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΊΣΜΙΚΟΎ	139
ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΩΝ ΆΔΕΊΑς ΧΡΉΣΗΣ	139

ΓΕΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

Προειδοποιητικές υποδείξεις



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χειρισμός ενός smartphone κατά την οδήγηση

Κίνδυνος ατυχήματος

- Τηρήστε τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
- Μη χρησιμοποιείτε το smartphone κατά την οδήγηση. Εξαιρούνται οι εφαρμογές χωρίς χειρισμό, όπως π.χ. η τηλεφωνία μέσω του συστήματος ανοιχτής ακρόασης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απόσπαση της προσοχής από τα κυκλοφοριακά δρώμενα και απώλεια του ελέγχου

Κίνδυνος ατυχήματος από τη χρήση των ενσωματωμένων συστημάτων πληροφόρησης και συσκευών επικοινωνίας στη διάρκεια της οδήγησης

- Να χειρίζεστε αυτά τα συστήματα ή τις συσκευές, μόνο όταν το επιτρέπει η κυκλοφοριακή κατάσταση.
- Αν χρειαστεί, σταματήστε και χειριστείτε τα συστήματα ή τις συσκευές εν στάσει.

Λειτουργίες Connectivity

Οι λειτουργίες Connectivity περιλαμβάνουν τα θέματα Μέσα, Τηλεφωνία και Πλοήγηση. Οι λειτουργίες Connectivity μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν η οθόνη TFT είναι συνδεδεμένη με μια φορητή τερματική συσκευή και ένα κράνος (126). Περισσότερες πληροφορίες για τις λειτουργίες Connectivity μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

**[bmw-motorrad.com/
connectivity](http://bmw-motorrad.com/connectivity)**



Αν το ρεζερβουάρ καυσίμου βρίσκεται μεταξύ της φορητής τερματικής συσκευής και της οθόνης TFT, μπορεί να είναι περιορισμένη η σύνδεση Bluetooth. Η BMW Motorrad συνιστά να φυλάσσετε τη φορητή τερματική συσκευή πάνω από το ρεζερβουάρ καυσίμου (π. χ. στην τσέπη του μπουφάν).



Αναλόγως της φορητής τερματικής συσκευής, μπορεί να είναι περιορισμένο το εύρος των λειτουργιών Connectivity.

BMW Motorrad Connected App

Με την εφαρμογή BMW Motorrad Connected App μπορούν να καλούνται πληροφορίες χρήσης και πληροφορίες οχήματος. Για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, π.χ. της πλοήγησης, η εφαρμογή (App) πρέπει να είναι εγκατεστημένη στη φορητή τερματική συσκευή και να είναι συνδεδεμένη με την οθόνη TFT. Με την εφαρμογή ξεκινά η καθοδήγηση στον προορισμό και προσαρμόζεται η πλοήγηση.


 Σε ορισμένες φορητές τερματικές συσκευές, π. χ. με λειτουργικό σύστημα iOS, πρέπει πριν τη χρήση να κληθεί η BMW Motorrad Connected App.

Ενημερότητα

Μετά από την ολοκλήρωση της σύνταξης μπορεί να προκύψουν ενημερώσεις της οθόνης TFT. Εξαιτίας αυτής της διαρκούς εξέλιξης υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστούν αποκλίσεις ανάμεσα σε αυτό το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη και το όχημά σας. Ενημερωμένες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση **bmw-motorrad.com/service**.

ΑΡΧΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χειριστήρια



Ο χειρισμός όλων των περιεχομένων της οθόνης πραγματοποιείται με το Multi-Controller **1** και το παλινδρομικό πλήκτρο MENU **2**.

Ανάλογα με το περιβάλλον του μενού, είναι εφικτές οι εξής λειτουργίες.

Λειτουργίες του Multi-Controller

Περιστροφή του Multi-Controller προς τα επάνω:

- Μετακίνηση του δρομέα σε λίστες προς τα επάνω.
- Πραγματοποίηση ρυθμίσεων.
- Αύξηση έντασης ήχου.

Περιστροφή του Multi-Controller προς τα κάτω:

- Μετακίνηση του δρομέα σε λίστες προς τα κάτω.
- Πραγματοποίηση ρυθμίσεων.
- Μείωση έντασης ήχου.

Μετακίνηση Multi-Controller προς τα αριστερά:

- Ενεργοποίηση λειτουργίας σύμφωνα με το μήνυμα απόκρισης χειρισμού.
- Ενεργοποίηση λειτουργίας προς τα αριστερά ή πίσω.
- Μετά από τις ρυθμίσεις, επιστροφή στην προβολή μενού.
- Στην προβολή μενού: Μετάβαση κατά ένα επίπεδο ιεραρχίας πιο πάνω.
- Στο μενού *My vehicle*: Φυλλομέτρηση προς τον επόμενο πίνακα μενού.

Μετακίνηση Multi-Controller προς τα δεξιά:

- Ενεργοποίηση λειτουργίας σύμφωνα με το μήνυμα απόκρισης χειρισμού.
- Επιβεβαίωση επιλογής.
- Επιβεβαίωση ρυθμίσεων.
- Φυλλομέτρηση προς το επόμενο βήμα μενού.
- Κύλιση σε λίστες προς τα δεξιά.
- Στο μενού *Το όχημά μου My vehicle*: Φυλλομέτρηση προς τον επόμενο πίνακα μενού.

Λειτουργίες του παλινδρομικού πλήκτρου MENU



Οι υποδείξεις πλοήγησης εμφανίζονται ως διάλογος, αν δεν έχει κληθεί το μενού *Navigation*. Ο χειρισμός του παλινδρομικού πλήκτρου MENU είναι προσωρινά περιορισμένος.

Σύντομη πίεση του MENU επάνω:

- Στην προβολή μενού: Μετάβαση κατά ένα επίπεδο ιεραρχίας πιο πάνω.
- Στην προβολή *Pure Ride*: Αλλαγή ένδειξης για τη γραμμή κατάστασης πληροφοριών οδηγού.

Παρατεταμένη πίεση του MENU επάνω:

- Στην προβολή μενού: Άνοιγμα της προβολής *Pure Ride*.
- Στην προβολή *Pure Ride*: Αλλαγή εστίασης χειρισμού προς τον *Navigator*.


Σύντομη πίεση του MENU κάτω:

- Μετάβαση κατά ένα επίπεδο ιεραρχίας πιο κάτω.
- Καμία λειτουργία, όταν έχει επιτευχθεί το κατώτερο επίπεδο ιεραρχίας.


Παρατεταμένη πίεση του MENU κάτω:

—Επιστροφή στο μενού που είχε κληθεί τελευταίο, αφού προηγουμένως είχε πραγματοποιηθεί μια αλλαγή μενού με παρατεταμένη πίεση του παλινδρομικού πλήκτρου MENU επάνω.

Υποδείξεις χειρισμού στο βασικό μενού



Το εάν και ποιες αλληλεπιδραστικές ενέργειες είναι εφικτές, καταδεικνύεται με αντίστοιχες υποδείξεις χειρισμού.




Σημασία των υποδείξεων χειρισμού:

- Υπόδειξη χειρισμού **1**: Έχει επιτευχθεί το αριστερό τέρμα.
- Υπόδειξη χειρισμού **2**: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε φυλλομέτρηση προς τα δεξιά.
- Υπόδειξη χειρισμού **3**: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε φυλλομέτρηση προς τα κάτω.
- Υπόδειξη χειρισμού **4**: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε φυλλομέτρηση προς τα αριστερά.
- Υπόδειξη χειρισμού **5**: Έχει επιτευχθεί το δεξί τέρμα.

Υποδείξεις χειρισμού σε υπομενού

Εκτός από τις υποδείξεις χειρισμού στο βασικό μενού, στα υπομενού υπάρχουν περαιτέρω υποδείξεις χειρισμού.




Σημασία των υποδείξεων χειρισμού:

- Υπόδειξη χειρισμού **1**: Η τρέχουσα ένδειξη βρίσκεται σε ένα ιεραρχικά δομημένο μενού. Ένα σύμβολο καταδεικνύει ένα επίπεδο υπομενού. Δύο σύμβολα καταδεικνύουν δύο ή περισσότερα επίπεδα υπομενού. Το χρώμα του συμβόλου αλλάζει, ανάλογα με το εάν είναι εφικτή η επιστροφή προς τα επάνω.
- Υπόδειξη χειρισμού **2**: Μπορεί να κληθεί ένα περαιτέρω επίπεδο υπομενού.
- Υπόδειξη χειρισμού **3**: Υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, από αυτά που μπορούν να εμφανιστούν.

Εμφάνιση προβολής Pure Ride

- Πιέστε παρατεταμένα το παλινδρομικό πλήκτρο MENU επάνω.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λειτουργιών




Πριν από ορισμένα σημεία μενού υπάρχει ένα κουτάκι. Το κουτάκι καταδεικνύει εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη. Σύμβολα ενεργειών μετά τα σημεία μενού παρουσιάζουν τι γίνεται με σύντομη κίνηση του Multi-Controller προς τα δεξιά.

Παραδείγματα για την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση:

- Το σύμβολο **1** καταδεικνύει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
- Το σύμβολο **2** καταδεικνύει ότι η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.
- Το σύμβολο **3** καταδεικνύει ότι η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί.
- Το σύμβολο **4** καταδεικνύει ότι η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Κλήση μενού




- Εμφανίστε την προβολή Pure Ride. (➡ 118)
- Πιέστε το πλήκτρο **2** σύντομα προς τα κάτω.
Μπορούν να κληθούν τα εξής μενού:

–My vehicle
–Navigation
–Media
–Telephone
–Settings

- Πιέστε το Multi-Controller **1** πολλές φορές σύντομα προς τα δεξιά, μέχρι να μαρκαριστεί το επιθυμητό σημείο μενού.
- Πιέστε το πλήκτρο **2** σύντομα προς τα κάτω.


 Το μενού Settings μπορεί να κληθεί μόνο εν στάσει.

Μετακίνηση του δρομέα σε λίστες



- Καλέστε το μενού. (➡ 119)
- Για να μετακινηθεί ο δρομέας σε λίστες προς τα κάτω, περιστρέψτε το Multi-Controller **1** προς τα κάτω, μέχρι να μαρκαριστεί το επιθυμητό στοιχείο.
- Για να μετακινηθεί ο δρομέας σε λίστες προς τα επάνω, περιστρέψτε το Multi-Controller **1** προς τα επάνω, μέχρι να μαρκαριστεί το επιθυμητό στοιχείο.

Επιβεβαίωση επιλογής



- Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο.
- Πιέστε το Multi-Controller **1** σύντομα προς τα δεξιά.

Κλήση του μενού που χρησιμοποιήθηκε τελευταίο

- Στην προβολή Pure Ride: Πιέστε παρατεταμένα το παλινδρομικό πλήκτρο MENU κάτω.
- » Καλείται το μενού που χρησιμοποιήθηκε τελευταία. Το στοιχείο που μαρκαρίστηκε τελευταία είναι επιλεγμένο.

Αλλαγή εστίασης χειρισμού

– Με προετοιμασία για σύστημα πλοήγησης^{SA}

Αν είναι συνδεδεμένο το Navigator, μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ του χειρισμού του Navigator και της οθόνης TFT.

Αλλαγή εστίασης χειρισμού


- Με προετοιμασία για σύστημα πλοήγησης^{SA}
- Στερεώστε με ασφάλεια τη συσκευή πλοήγησης. (➡ 259)
- Εμφανίστε την προβολή Pure Ride. (➡ 118)
- Πιέστε παρατεταμένα το παλινδρομικό πλήκτρο MENU επάνω.
- » Η εστίαση χειρισμού αλλάζει στο Navigator ή στην οθόνη TFT. Αριστερά στην επάνω γραμμή κατάστασης επισημαίνεται η εκάστοτε ενεργή συσκευή. Οι ενέργειες χειρισμού

αφορούν την εκάστοτε ενεργή συσκευή, μέχρι να αλλάξει και πάλι η εστίαση χειρισμού.

» Χειρισμός συστήματος πλοήγησης (➡ 261)

Ενδείξεις κατάστασης συστήματος

Η κατάσταση συστήματος εμφανίζεται στην κάτω περιοχή μενού, όταν ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί μια λειτουργία.



Παράδειγμα για τη σημασία των καταστάσεων συστήματος:

– Κατάσταση συστήματος 1: Η λειτουργία DTC είναι ενεργοποιημένη.

Αλλαγή ένδειξης για τη γραμμή κατάστασης πληροφοριών οδηγού Προϋπόθεση

Το όχημα είναι ακινητοποιημένο. Η προβολή Pure Ride εμφανίζεται.

- Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (➡ 72)
- » Στην οθόνη TFT παρέχονται όλες οι πληροφορίες του υπολογιστή οχήματος (π.χ. TRIP 1) και του υπολογιστή ταξιδιού (π.χ. TRIP 2), που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία σε δημόσιους δρόμους. Οι πληροφορίες μπορούν να εμφανιστούν στην επάνω γραμμή κατάστασης.
- Με σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (RDC)^{SA}
- » Επιπρόσθετα μπορούν επίσης να εμφανιστούν πληροφορίες από τον έλεγχο πίεσης ελαστικών.<
- Επιλέξτε το περιεχόμενο της γραμμής κατάστασης πληροφοριών οδού. (➡ 122)



- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **1**, για να εμφανίσετε την προβολή Pure Ride.
- Πιέστε αντίστοιχα σύντομα το πλήκτρο **1**, για να επιλέξετε

την τιμή στην επάνω γραμμή κατάστασης **2**.

Μπορούν να εμφανιστούν οι ακόλουθες τιμές:

-  Total distance
-  Current distance 1
-  Current distance 2
-  Consumption 1 (μέσος όρος)
-  Consumption 2 (μέσος όρος)
-  Riding time 1
-  Riding time 2
-  Break 1
-  Break 2
-  Speed 1 (μέσος όρος)
-  Speed 2 (μέσος όρος)
- Με σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (RDC)^{SA}
-  Tyre pressure<
-  Range




Fuel tank level

Επιλογή περιεχομένου της γραμμής κατάστασης πληροφοριών οδηγού

- Καλέστε το μενού Settings, Display, Status line content.
- Ενεργοποιήστε τις επιθυμητές ενδείξεις.
- » Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των επιλεγμένων ενδείξεων στη γραμμή κατάστασης πληροφοριών οδηγού. Εάν δεν έχουν επιλεγεί ενδείξεις, εμφανίζεται μόνο η αυτονομία.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων



- Επιλέξτε το επιθυμητό μενού ρυθμίσεων και επιβεβαιώστε.
- Περιστρέψτε το Multi-Controller **1** προς τα κάτω, μέχρι να μαρκαριστεί η επιθυμητή ρύθμιση.
- Εάν υπάρχει μια υπόδειξη χειρισμού, μετακινήστε το Multi-Controller **1** προς τα δεξιά.

- Εάν δεν υπάρχει υπόδειξη χειρισμού, μετακινήστε το Multi-Controller **1** προς τα αριστερά.
- » Η ρύθμιση έχει αποθηκευθεί.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Speed Limit Info


Προϋπόθεση

Το όχημα είναι συνδεδεμένο με μια συμβατή φορητή τερματική συσκευή. Στη φορητή τερματική συσκευή είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή BMW Motorrad Connected App.

- Το Speed Limit Info δείχνει την τρέχουσα επιτρεπόμενη μέγιστη ταχύτητα, εφόσον η τιμή αυτή διατίθεται από τον εκδότη του χαρτογραφικού υλικού στο σύστημα πλοήγησης.
- Καλέστε το μενού Settings, Display.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Speed Limit Info.

ΠΡΟΒΟΛΗ PURE RIDE

Στροφόμετρο



- 1 Κλίμακα
- 2 Χαμηλή περιοχή αριθμού στροφών
- 3 Υψηλή / κόκκινη περιοχή αριθμού στροφών
- 4 Δείκτης
- 5 Ένδειξη μπάρας
- 6 Μονάδα για στροφόμετρο: 1000 στροφές ανά λεπτό

 Αναλόγως της θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού μεταβάλλεται η κόκκινη περιοχή αριθμού στροφών:

Όσο πιο κρύος είναι ο κινητήρας, τόσο χαμηλότερος είναι ο αριθμός στροφών, στον οποίο ξεκινά η κόκκινη περιοχή αριθμού στροφών.

Όσο πιο ζεστός είναι ο κινητήρας, τόσο υψηλότερος είναι ο αριθμός στροφών, στον οποίο ξεκινά η κόκκινη περιοχή αριθμού στροφών.

Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία λειτουργίας, δεν αλλάζει πλέον η ένδειξη της κόκκινης περιοχής αριθμού στροφών.

Αυτονομία



Η αυτονομία **1** καταδεικνύει την απόσταση που μπορεί ακόμη να διανυθεί με την υπολειπόμενη ποσότητα καυσίμου. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται με βάση τη μέση κατανάλωση και την ποσότητα καυσίμου.

Εάν η μοτοσικλέτα στηρίζεται στο πλαϊνό σταντ, δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί σωστά η ποσότητα του καυσίμου λόγω της επικλινούς θέσης. Για αυτόν τον λόγο, ο νέος υπολογισμός της αυτονομίας πραγματοποιείται μόνο με ανεβασμένο το πλαϊνό σταντ.

Η αυτονομία εμφανίζεται όταν η στάθμη μειωθεί στο επίπεδο της ρεζέρβας καυσίμου μαζί με μια προειδοποίηση.

- Μετά τον ανεφοδιασμό, η αυτονομία υπολογίζεται εκ νέου, εφόσον η ποσότητα καυσίμου είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα της ρεζέρβας καυσίμου.
- Η αναμενόμενη αυτονομία είναι μια τιμή που υπολογίζεται κατά προσέγγιση.

Σύσταση ανεβάσματος ταχύτητας



Η σύσταση ανεβάσματος ταχύτητας στη γραμμή κατάστασης **1** ή στην προβολή Pure Ride **2** σηματοδοτεί την οικονομικά καλύτερη χρονική στιγμή για το ανέβασμα ταχύτητας (σχέσης).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ρύθμιση έντασης ήχου

- Συνδέστε το κράνος του οδηγού και το κράνος του συνεπιβάτη. (► 128)
- Αύξηση έντασης ήχου: Περιστρέψτε το Multi-Controller προς τα επάνω.

- Μείωση έντασης ήχου: Περιστρέψτε το Multi-Controller προς τα κάτω.
- Σίγαση: Περιστρέψτε το Multi-Controller προς τα κάτω μέχρι το τέρμα.

Ρύθμιση ημερομηνίας

- Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (► 72)
- Καλέστε το μενού Settings, System settings, Date and time, Set date.
- Ρυθμίστε τα Day, Month και Year.
- Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας

- Καλέστε το μενού Settings, System settings, Date and time, Date format.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
- Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση ρολογιού

- Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (► 72)
- Καλέστε το μενού Settings, System settings, Date and time, Set time.
- Ρυθμίστε τα Hour και Minute.

Ρύθμιση μορφής ώρας

- Καλέστε το μενού Settings, System settings, Date and time, Time format.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
- Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση μονάδων μέτρησης

- Καλέστε το μενού Settings, System settings, Units. Μπορούν να ρυθμιστούν οι εξής μονάδες μέτρησης:
 - Με σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (RDC)^{SA}
 - Πίεση
 - Θερμοκρασία
 - Ταχύτητα
 - Κατανάλωση

Ρύθμιση γλώσσας

- Καλέστε το μενού Settings, System settings, Language. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες γλώσσες:
 - Γερμανικά
 - Αγγλικά (Μεγ. Βρετανίας)
 - Αγγλικά (ΗΠΑ)
 - Ισπανικά
 - Γαλλικά
 - Ιταλικά
 - Ολλανδικά
 - Πολωνικά
 - Πορτογαλικά (Βραζιλία)

- Πορτογαλικά (Πορτογαλία)
- Τουρκικά
- Ρουμανικά
- Ρωσικά
- Ουκρανικά
- Ταϊλανδικά
- Κινέζικα
- Ιαπωνικά
- Κορεάτικα

Ρύθμιση φωτεινότητας

- Καλέστε το μενού Settings, Display, Brightness.
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα.
 - » Όταν η φωτεινότητα του περιβάλλοντος πέφτει κάτω από ένα καθορισμένο επίπεδο, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται στη ρυθμισμένη τιμή.

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων

- Όλες οι ρυθμίσεις στο μενού Settings μπορούν να επαναφερθούν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Καλέστε το μενού Settings.
- Επιλέξτε το Reset all και επιβεβαιώστε το. Επαναφέρονται οι ρυθμίσεις των εξής μενού:
 - Vehicle settings
 - System settings
 - Connections
 - Display

Information

» Οι υφιστάμενες συνδέσεις Bluetooth δεν διαγράφονται.

BLUETOOTH

Τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων μικρής εμβέλειας

Η λειτουργία Bluetooth ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη χώρα.

Η τεχνολογία Bluetooth είναι μια τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων μικρής εμβέλειας. Οι συσκευές Bluetooth εκπέμπουν σήμα ως Short Range Devices (μετάδοση περιορισμένης εμβέλειας) στην ελεύθερη ζώνη ISM (Industrial, Scientific and Medical Band) μεταξύ 2,402...2,480 GHz. Η χρήση τους επιτρέπεται παγκοσμίως χωρίς ειδική άδεια. Παρόλο που η τεχνολογία Bluetooth έχει σχεδιαστεί για την κατά το δυνατόν σταθερή πραγματοποίηση συνδέσεων σε κοντινές αποστάσεις, υπάρχει πάντοτε περίπτωση εμφάνισης παρεμβολών, όπως και σε όλες τις τεχνολογίες ραδιοσυχνοτήτων. Οι συνδέσεις μπορεί να παρουσιάσουν παρεμβολές, σύντομες διακοπές ή ακόμη και πλήρη απώλεια σύνδεσης. Ιδιαίτερα

όταν σε ένα δίκτυο Bluetooth χρησιμοποιούνται περισσότερες συσκευές, δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί σε όλες τις συνθήκες η άρτια λειτουργία.

Πιθανές πηγές διαταραχής:

- Πεδία παρεμβολής από ιστούς εκπομπής και τα παρόμοια.
- Συσκευές με λανθασμένα ενσωματωμένο πρότυπο Bluetooth.
- Άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον.
- Σκίαση μέσω μετάλλων ή σωμάτων.

Pairing

Πριν μπορέσουν δύο συσκευές Bluetooth να δημιουργήσουν τη μεταξύ τους σύνδεση, πρέπει πρώτα να "γνωριστούν". Αυτή η διαδικασία αλληλοαναγνώρισης ονομάζεται "ζευγοποίηση" (Pairing). Οι συσκευές που αναγνωρίζονται αποθηκεύονται, έτσι ώστε η ζευγοποίηση να απαιτείται μόνο κατά την πρώτη επικοινωνία των συσκευών.



Σε ορισμένες φορητές τερματικές συσκευές, π. χ. με λειτουργικό σύστημα iOS, πρέπει πριν τη χρήση να κληθεί η BMW Motorrad Connected App.

Κατά τη διαδικασία ζευγοποίησης (Pairing), η οθόνη TFT αναζητά εντός της περιοχής λήψης της άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth. Για να είναι δυνατή η αναγνώριση μιας συσκευής, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής πρέπει να είναι ενεργοποιημένη
- Η συσκευή πρέπει να είναι "ορατή" για άλλες
- Η συσκευή πρέπει ως δέκτης να υποστηρίζει το προφίλ A2DP
- Οι υπόλοιπες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth πρέπει να είναι απενεργοποιημένες (π.χ. κινητά τηλέφωνα και συστήματα πλοήγησης).

Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τις οδηγίες χειρισμού του συστήματος επικοινωνίας για τα απαραίτητα βήματα.

Πραγματοποίηση διαδικασίας Pairing

- Καλέστε το μενού Settings, Connections.
- » Στο μενού CONNECTIONS, μπορεί να πραγματοποιηθεί διαμόρφωση, διαχείριση και διαγραφή των συνδέσεων Bluetooth. Εμφανίζονται οι εξής συνδέσεις Bluetooth:

- Mobile device
- Rider's helmet
- Passenger helm.

Εμφανίζεται η κατάσταση σύνδεσης για τις φορητές τερματικές συσκευές.

Σύνδεση φορητής τερματικής συσκευής

- Πραγματοποιήστε τη διαδικασία Pairing. (127)
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της φορητής τερματικής συσκευής (βλέπε Οδηγίες χειρισμού της φορητής τερματικής συσκευής).
- Επιλέξτε το Mobile device και επιβεβαιώστε το.
- Επιλέξτε το PAIR NEW MOBILE DEVICE και επιβεβαιώστε το.

Πραγματοποιείται αναζήτηση φορητών τερματικών συσκευών.



Το σύμβολο Bluetooth αναβοσβήνει στη διάρκεια του Pairing στην κάτω γραμμή κατάστασης.

Εμφανίζονται οι ορατές φορητές τερματικές συσκευές.

- Επιλέξτε και επιβεβαιώστε τη φορητή τερματική συσκευή.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στη φορητή τερματική συσκευή.

- Επιβεβαιώστε τη συμφωνία των κωδικών.
- » Η σύνδεση διαμορφώνεται και η κατάσταση σύνδεσης ενημερώνεται.
- » Εάν δεν δημιουργείται η σύνδεση, μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει ο πίνακας βλαβών στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία". (▣▣▣ 277)
- » Αναλόγως της φορητής τερματικής συσκευής, τα δεδομένα του τηλεφώνου μεταδίδονται αυτόματα στο όχημα.
- » Δεδομένα τηλεφώνου (▣▣▣ 138)
- » Εάν δεν εμφανίζεται ο τηλεφωνικός κατάλογος, μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει ο πίνακας βλαβών στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία". (▣▣▣ 278)
- » Εάν η σύνδεση Bluetooth δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει ο πίνακας βλαβών στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία". (▣▣▣ 277)

Σύνδεση κράνους οδηγού και συνεπιβάτη

- Πραγματοποιήστε τη διαδικασία Pairing. (▣▣▣ 127)
- Επιλέξτε το Rider's helmet ή το Passenger helm. και επιβεβαιώστε το.

- Καταστήστε ορατό το σύστημα επικοινωνίας του κράνους.
- Επιλέξτε το PAIR NEW RIDER'S HELMET ή το PAIR NEW PASSENG. HELMET και επιβεβαιώστε το.

Πραγματοποιείται αναζήτηση κρανών.



Το σύμβολο Bluetooth αναβοσβήνει στη διάρκεια του Pairing στην κάτω γραμμή κατάστασης.

Εμφανίζονται τα ορατά κράνη.


- Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το κράνος.
- » Η σύνδεση διαμορφώνεται και η κατάσταση σύνδεσης ενημερώνεται.
- » Εάν δεν δημιουργείται η σύνδεση, μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει ο πίνακας βλαβών στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία". (▣▣▣ 277)
- » Εάν η σύνδεση Bluetooth δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει ο πίνακας βλαβών στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία". (▣▣▣ 277)

Διαγραφή συνδέσεων

- Καλέστε το μενού Settings, Connections.


- Επιλέξτε το `Delete connections`.
- Για να διαγραφεί μια σύνδεση μεμονωμένα, επιλέξτε τη σύνδεση και επιβεβαιώστε την.
- Για να διαγραφούν όλες οι συνδέσεις, επιλέξτε το `Delete all connections` και επιβεβαιώστε το.

ΤΟ 'ΟΧΗΜΑ ΜΟΥ ΑΡΧΙΚΉ ΕΙΚ'ΟΝΑ




- 1 Ένδειξη Check Control
Απεικόνιση (➡ 33)
- 2 Θερμοκρασία ψυκτικού
υγρού (➡ 50)
- 3 Αυτονομία (➡ 123)
- 4 Ολικός χιλιομετρητής
- 5 Ένδειξη σέρβις (➡ 67)
- 6 Πίεση πλήρωσης ελαστικού
πίσω (➡ 54)
- 7 Τάση ηλεκτρικού κυκλώμα-
τος οχήματος (➡ 243)
- 8 Στάθμη λαδιού κινητήρα
(➡ 50)
- 9 Πίεση πλήρωσης ελαστικού
εμπρός (➡ 54)

Υποδείξεις χειρισμού



- Υπόδειξη χειρισμού **1**: Καρτέλες, οι οποίες καταδεικνύουν πόσο μπορείτε να πραγματοποιήσετε φυλλομέτρηση προς τα αριστερά ή δεξιά.
- Υπόδειξη χειρισμού **2**: Καρτέλα, η οποία καταδεικνύει τη θέση του τρέχοντος πίνακα μενού.

Φυλλομέτρηση σε πίνακες μενού



- Καλέστε το μενού My vehicle.
- Για φυλλομέτρηση προς τα δεξιά, πιέστε σύντομα το Multi-Controller **1** προς τα δεξιά.

- Για φυλλομέτρηση προς τα αριστερά, πιέστε σύντομα το Multi-Controller **1** προς τα αριστερά.

Οι εξής πίνακες περιέχονται στο μενού Το όχημά μου:

- MY VEHICLE
- ON-BOARD COMPUTER
- TRIP COMPUTER
- Με σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (RDC)^{SA}
- TYRE PRESSURE<
- SERVICE REQUIREMENTS

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πίεση πλήρωσης των ελαστικών και τα μηνύματα Check-Control, βλέπε κεφάλαιο "Ενδείξεις" (► 33).

Τα μηνύματα Check-Control αναρτώνται δυναμικά υπό μορφή πρόσθετων καρτελών στους πίνακες μενού στο μενού My vehicle.

Υπολογιστής οχήματος και υπολογιστής ταξιδιού

Οι πίνακες μενού ON-BOARD COMPUTER και TRIP COMPUTER δείχνουν στοιχεία οχήματος και διαδρομής, π. χ. μέσες τιμές.

Κλήση του υπολογιστή οχήματος

- Καλέστε το μενού My vehicle.
- Πραγματοποιήστε φυλλομέτρηση προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί ο πίνακας μενού ON-BOARD COMPUTER.

Επαναφορά υπολογιστή οχήματος

- Καλέστε τον υπολογιστή οχήματος. (→ 132)
- Πιέστε το παλινδρομικό πλήκτρο MENU κάτω.
- Επιλέξτε το Reset all values ή Reset individual values και επιβεβαιώστε το.

Μπορούν να επαναφερθούν μεμονωμένα οι επόμενες τιμές:



Break



Journey



Current



Speed



Consump.

Κλήση υπολογιστή ταξιδιού


- Καλέστε τον υπολογιστή οχήματος. (→ 132)

- Πραγματοποιήστε φυλλομέτρηση προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί ο πίνακας μενού TRIP COMPUTER.

Επαναφορά υπολογιστή ταξιδιού

- Καλέστε τον υπολογιστή ταξιδιού. (→ 132)
 - Πιέστε το παλινδρομικό πλήκτρο MENU κάτω.
 - Επιλέξτε το Autom. reset ή Reset all values και επιβεβαιώστε το.
- » Εάν έχει επιλεγθεί το Autom. reset, ο υπολογιστής ταξιδιού μηδενίζεται αυτόματα, εάν μετά από την απενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης έχουν περάσει τουλάχιστον 6 ώρες και έχει αλλάξει η ημερομηνία.

Επόμενο σέρβις



Εάν ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι το επόμενο σέρβις ανέρχεται σε λιγότερο από

έναν μήνα ή το επόμενο σέρβις
πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός
1000 km, εμφανίζεται ένα λευκό
μήνυμα Check-Control.

ΠΛΟΪΓΗΣΗ

Προειδοποιητικές υποδείξεις



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χειρισμός ενός smartphone κατά την οδήγηση

Κίνδυνος ατυχήματος

- Τηρήστε τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
- Μη χρησιμοποιείτε το smartphone κατά την οδήγηση. Εξαιρούνται οι εφαρμογές χωρίς χειρισμό, όπως π.χ. η τηλεφωνία μέσω του συστήματος ανοιχτής ακρόασης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απόσπαση της προσοχής από τα κυκλοφοριακά δρώμενα και απώλεια του ελέγχου

Κίνδυνος ατυχήματος από τη χρήση των ενσωματωμένων συστημάτων πληροφόρησης και συσκευών επικοινωνίας στη διάρκεια της οδήγησης

- Να χειρίζεστε αυτά τα συστήματα ή τις συσκευές, μόνο όταν το επιτρέπει η κυκλοφοριακή κατάσταση.
- Αν χρειαστεί, σταματήστε και χειριστείτε τα συστήματα ή τις συσκευές εν στάσει.

Προϋπόθεση

Το όχημα είναι συνδεδεμένο με μια συμβατή φορητή τερματική συσκευή μέσω Bluetooth.

Στη συνδεδεμένη φορητή τερματική συσκευή είναι εγκατεστημένη η BMW Motorrad Connected App.



Σε ορισμένες φορητές τερματικές συσκευές, π. χ. με λειτουργικό σύστημα iOS, πρέπει πριν τη χρήση να κληθεί η BMW Motorrad Connected App.

Καταχώριση διεύθυνσης προορισμού

- Συνδέστε τη φορητή τερματική συσκευή. (127)
- Καλέστε την εφαρμογή BMW Motorrad Connected App και ξεκινήστε την καθοδήγηση στον προορισμό.
- Στην οθόνη TFT, καλέστε το μενού Navigation.
 - » Εμφανίζεται η ενεργή καθοδήγηση στον προορισμό.
 - » Εάν δεν εμφανίζεται η ενεργή καθοδήγηση στον προορισμό, μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει ο πίνακας βλαβών στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία". (278)

Επιλογή προορισμού από τελευταίους προορισμούς

- Καλέστε το μενού Navigation, Recent destinations.
- Επιλέξτε προορισμό και επιβεβαιώστε τον.
- Επιλέξτε το Start route guidance.

Επιλογή προορισμού από τα αγαπημένα

- Το μενού FAVOURITES καταδεικνύει όλους τους προορισμούς που έχουν αποθηκευθεί στην εφαρμογή BMW Motorrad Connected App ως αγαπημένοι. Στην οθόνη TFT δεν μπορούν να δημιουργηθούν νέα αγαπημένα.
- Καλέστε το μενού Navigation, Favourites.
- Επιλέξτε προορισμό και επιβεβαιώστε τον.
- Επιλέξτε το Start guidance.

Καταχώριση σημείων ενδιαφέροντος

- Σημεία ενδιαφέροντος, π.χ. αξιοθέατα, μπορούν να εμφανίζονται στον χάρτη.
- Καλέστε το μενού Navigation, POIs.

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των ακόλουθων τύπων:

– At current location

– At destination

– Along the route

- Επιλέξτε σε ποιο τόπο θα πραγματοποιηθεί αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος.

Μπορεί π.χ. να επιλεγθεί το εξής σημείο ενδιαφέροντος:

– Filling station

- Επιλέξτε και επιβεβαιώστε το σημείο ενδιαφέροντος.
- Επιλέξτε το Start route guidance και επιβεβαιώστε το.

Καθορισμός κριτηρίων διαδρομής

- Καλέστε το μενού Navigation, Route criteria.

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των ακόλουθων κριτηρίων:

– Route type

– Avoid

- Επιλέξτε το επιθυμητό Route type.

- Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα επιθυμητά Avoid.

Ο αριθμός των ενεργοποιημένων σημείων προς αποφυγή εμφανίζεται σε παρενθέσεις.

Εμφάνιση πληροφοριών διαδρομής

- Καλέστε το μενού Navigation, Settings και στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο του μενού Route info.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των παρακάτω επιλογών:

—Dest.

—Waypoint

- Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή.
» Η υπολειπόμενη απόσταση και ο υπολειπόμενος χρόνος εμφανίζονται.

Επεξεργασία καθοδήγησης στον προορισμό

- Καλέστε το μενού Navigation, New destination.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των εξής προορισμών:

—Recent destinations

—Favourites

—POIs

- Επιλέξτε τον προορισμό σε μία από τις τρεις κατηγορίες προορισμού.
- Επιλέξτε Change route guidance στην καταχώριση προορισμού.
- Επιλέξτε Add as waypoint, για να προσθέσετε τον επιλε-

γμένο προορισμό ως σημείο διαδρομής.

- Επιλέξτε Start guidance, για να αντικαταστήσετε τον τρέχοντα προορισμό.

Τερματισμός καθοδήγησης στον προορισμό

- Καλέστε το μενού Navigation, Active route guidance.
- Επιλέξτε το End route guidance και επιβεβαιώστε το.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των φωνητικών οδηγιών

- Συνδέστε το κράνος του οδηγού και το κράνος του συνεπιβάτη. (128)
- Η πλοήγηση μπορεί να εκφωνείται από τη φωνή του υπολογιστή. Για αυτό πρέπει να είναι ενεργοποιημένες οι Spoken instruction.
- Καλέστε το μενού Navigation, Active route guidance.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Spoken instruction.

Επανάληψη τελευταίας φωνητικής οδηγίας


- Καλέστε το μενού Navigation, Active route guidance.
- Επιλέξτε το Current instruction και επιβεβαιώστε το.

ΜΕΣΑ

Προϋπόθεση

Το όχημα είναι συνδεδεμένο με μια συμβατή φορητή τερματική συσκευή και ένα συμβατό κράνος.

Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής



- Καλέστε το μενού Media.

 Η BMW Motorrad συνιστά να ρυθμίζετε την ένταση του ήχου για τη λειτουργία μέσων και τη συνομιλία στη φορητή τερματική συσκευή στη μέγιστη βαθμίδα, πριν την έναρξη της οδήγησης.

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου. (▶ 124)
- Επόμενος τίτλος: Μετακινήστε το Multi-Controller **1** σύντομα προς τα δεξιά.
- Προηγούμενος τίτλος ή αρχή του τρέχοντος τίτλου: Μετακινήστε το Multi-Controller **1** σύντομα προς τα αριστερά.
- Γρήγορη κίνηση εμπρός: Μετακινήστε το Multi-Controller **1** παρατεταμένα προς τα δεξιά.
- Γρήγορη κίνηση πίσω: Μετακινήστε το Multi-Controller **1** παρατεταμένα προς τα αριστερά.
- Κλήση μενού περιβάλλοντος: Πιέστε το πλήκτρο **2** προς τα κάτω.

 Αναλόγως της φορητής τερματικής συσκευής, μπορεί να είναι περιορισμένο το εύρος των λειτουργιών Connectivity.

» Στο μενού περιβάλλοντος μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εξής λειτουργίες:

– Playback ή Pause.

– Για την αναζήτηση και την αναπαραγωγή, επιλέξτε την κατηγορία Now playing, All artists, All albums ή All tracks.

– Επιλέξτε **Playlists**.

Στο υπομενού **Audio settings** μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις εξής ρυθμίσεις:

– Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του **Shuffle**.


– **Repeat**: Επιλέξτε **Off**, **One** (τρέχοντα τίτλο) ή **All**.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Προϋπόθεση

Το όχημα είναι συνδεδεμένο με μια συμβατή φορητή τερματική συσκευή και ένα συμβατό κράνος.

Τηλεφωνία



- Καλέστε το μενού **Telephone**.
- Αποδοχή κλήσης: Μετακινήστε το **Multi-Controller 1** προς τα δεξιά.
- Απόρριψη κλήσης: Μετακινήστε το **Multi-Controller 1** προς τα αριστερά.

- Τερματισμός συνομιλίας: Μετακινήστε το **Multi-Controller 1** προς τα αριστερά.

Σίγαση

Όταν οι συνομιλίες είναι ενεργές, μπορεί να τίθεται σε σιγή το μικρόφωνο στο κράνος.

Συνομιλίες με περισσότερους του ενός συνομιλητές

Στη διάρκεια μίας συνομιλίας, μπορεί να γίνει αποδεκτή μια δεύτερη τηλεφωνική κλήση. Η πρώτη συνομιλία τίθεται σε αναμονή. Ο αριθμός των ενεργών κλήσεων εμφανίζεται στο μενού **Telephone**. Μπορείτε να εναλλάσσεσθε ανάμεσα σε δύο συνομιλίες.

Δεδομένα τηλεφώνου

Αναλόγως της φορητής τερματικής συσκευής, μετά το **Pairing** (126), τα δεδομένα του τηλεφώνου μεταδίδονται αυτόματα στο όχημα.

Phone book: Λίστα των επαφών που έχουν αποθηκευθεί στη φορητή τερματική συσκευή
Call list: Λίστα των κλήσεων με τη φορητή τερματική συσκευή
Favourites: Λίστα των αγαπημένων που έχουν αποθηκευθεί στη φορητή τερματική συσκευή

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΈΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ

- Καλέστε το μενού Settings, Information, Software version.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΆΔΕΙΑς ΧΡΉΣΗΣ

- Καλέστε το μενού Settings, Information, Licences.

Ρ'ΥΘΜΙΣΗ

06

ΚΑΘΡ'ΕΠΤΕς	142
ΠΡΟΒΟΛ'ΕΑς	143
ΖΕΛΑΤ'ΙΝΑ	145
ΣΥΜΠΛ'ΕΚΤΗς	145
ΦΡ'ΕΝΟ	146
ΜΗΧΑΝΙΣΜ'Ος ΑΛΛΑΓ'Ης ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	149
ΜΑΡΣΠ'Ε	150
ΤΙΜ'ΟΝΙ	151
Σ'ΕΛΕς	152
Σ'ΕΛΑ RALLYE	155
ΠΡΟΦ'ΟΡΤΙΣΗ ΕΛΑΤΗΡ'ΙΟΥ	156
ΑΠ'ΟΣΒΕΣΗ	158

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ

Ρύθμιση καθρέπτη



- Ρυθμίστε τον καθρέπτη στη σωστή θέση περιστρέφοντάς τον.

Ρύθμιση βραχίονα καθρέπτη



- Σπρώξτε το προστατευτικό κάλυμμα **1** επάνω από τη βιδωτή σύνδεση στον βραχίονα του καθρέπτη προς τα επάνω.
- Ξεβιδώστε το παξιμάδι **2**.
- Περιστρέψτε τον βραχίονα του καθρέπτη στην επιθυμητή θέση.
- Σφίξτε το παξιμάδι με την προβλεπόμενη ροπή σύσφιξης, συγκρατώντας ταυτόχρονα το βραχίονα του καθρέπτη.



Καθρέπτης (κόντρα παξιμάδι) στον προσαρμογέα

M10 x 1,25

22 Nm (Αριστερόστροφο σπειρωμα)

- Ξανασπρώξτε το προστατευτικό κάλυμμα **1** επάνω από τη βιδωτή σύνδεση στη θέση του.

Ρύθμιση καθρέπτη

—Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Classic II^{SA}

ή

—Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Storm II^{SA}

ή

—Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Shadow II^{SA}



- Ρυθμίστε τον καθρέπτη **1** στη σωστή θέση περιστρέφοντάς τον.

Ρύθμιση βραχίονα καθρέπτη

— Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Classic II SA


ή

— Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Storm II SA

ή

— Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Shadow II SA

 Για τη ρύθμιση του βραχίονα καθρέπτη μαζί με το όχημα παραδίδονται ένα μικρό και ένα μεγάλο γωνιακό κατσαβίδι.



- Αφαιρέστε τη βίδα **1** και βγάλτε το κάλυμμα **2**.
- Λύστε τη βίδα ρύθμισης **3** και περιστρέψτε το βραχίονα του καθρέπτη **4** στην επιθυμητή θέση.
- Σφίξτε τη βίδα ρύθμισης **3** συγκρατώντας ταυτόχρονα το βραχίονα του καθρέπτη.

- Τοποθετήστε το κάλυμμα **2** και βάλτε τη βίδα **1**.

 Καθρέπτης στο τιμόνι

M10 x 50

25 Nm

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

Ύψος δέσμης προβολέα και προφόρτιση ελατηρίου

Το ύψος δέσμης προβολέα παραμένει κατά κανόνα σταθερό, λόγω της προσαρμογής της προφόρτισης ελατηρίου στην κατάσταση φορτίου.

Η προσαρμογή της προφόρτισης του ελατηρίου μπορεί να μην είναι επαρκής μόνο σε περίπτωση ιδιαίτερα υψηλού φορτίου. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να προσαρμοστεί το ύψος της δέσμης του προβολέα στο βάρος του φορτίου.

 Εάν υπάρχουν αμφιβολίες για τη σωστή ρύθμιση της δέσμης των φώτων, αναθέστε τον έλεγχο της ρύθμισης σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.


144 ΡΥΘΜΙΣΗ

Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων

Προϋπόθεση

Σε περίπτωση υψηλού φορτίου δεν επαρκεί η προσαρμογή της προφόρτισης ελατηρίου, για να αποφεύγεται το θάμπωμα των αντίθετα διερχόμενων οδηγών.

—χωρίς έλεγχο προβολέα^{SA}



- Ρυθμίστε το ύψος δέσμης φώτων με τη βίδα ρύθμισης **1**.



—με έλεγχο προβολέα^{SA}



Εάν, με μεγάλο φορτίο, δεν επαρκεί η προσαρμογή της προφόρτισης ελατηρίου, για να μην θαμπώνετε τους αντίθετα διερχόμενους οδηγούς:


- Περιστρέψτε τον τροχό ρύθμισης **1** αριστερόστροφα, για να χαμηλώσετε τη δέσμη φωτός του προβολέα.

Εάν χρησιμοποιήσετε τη μοτοσικλέτα ξανά με χαμηλότερο φορτίο:

- Αναθέστε την αποκατάσταση της βασικής ρύθμισης του προβολέα σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.<

ΖΕΛΑΤΙΝΑ

Ρύθμιση ζελατίνας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ρύθμιση της ζελατίνας κατά την οδήγηση

Κίνδυνος πτώσης

- Η ζελατίνα πρέπει να ρυθμίζεται μόνο σε σταματημένη μοτοσικλέτα.

- Περιστρέψτε τον τροχό ρύθμισης **1** δεξιόστροφα, για να χαμηλώσετε τη ζελατίνα.
- Περιστρέψτε τον τροχό ρύθμισης **1** αριστερόστροφα, για να σηκώσετε τη ζελατίνα.

ΣΥΜΠΛΈΚΤΗΣ

Ρύθμιση μανέτας συμπλέκτη




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ρύθμιση της μανέτας συμπλέκτη κατά την οδήγηση

Κίνδυνος ατυχήματος

- Η μανέτα συμπλέκτη πρέπει να ρυθμίζεται μόνο σε σταματημένη μοτοσικλέτα.



- Περιστρέψτε τον τροχό ρύθμισης **1** στην επιθυμητή θέση.



Ο τροχός ρύθμισης περιστρέφεται ευκολότερα, εάν πιέσετε ταυτόχρονα τη μανέτα του συμπλέκτη προς τα μπροστά.

» Δυνατότητες ρύθμισης:

- Θέση 1: Η μικρότερη δυνατή απόσταση ανάμεσα στο γκριπ του τιμονιού και στη μανέτα του συμπλέκτη
- Θέση 4: Η μεγαλύτερη δυνατή απόσταση ανάμεσα στο γκριπ

146 ΡΥΘΜΙΣΗ

του τιμονιού και στη μανέτα του συμπλέκτη


– Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Classic II SA

ή

– Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Storm II SA

ή

– Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Shadow II SA



• Περιστρέψτε τον μοχλό ρύθμισης **1** στην επιθυμητή θέση.

» Δυνατότητες ρύθμισης:

– Από τη θέση **A**: Η μικρότερη δυνατή απόσταση ανάμεσα στο γκριπ του τιμονιού και στη μανέτα του συμπλέκτη.

– Σε 5 βήματα προς την κατεύθυνση της θέσης **B** για την αύξηση της απόστασης ανάμεσα στο γκριπ του τιμονιού και στη μανέτα του συμπλέκτη. <

ΦΡΕΝΟ

Ρύθμιση μανέτας φρένου




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ρύθμιση της μανέτας φρένου κατά την οδήγηση

Κίνδυνος ατυχήματος

- Ρυθμίστε τη μανέτα φρένου μόνο σε σταματημένη μοτοσικλέτα.



• Περιστρέψτε τον τροχό ρύθμισης **1** στην επιθυμητή θέση.



Ο τροχός ρύθμισης περιστρέφεται ευκολότερα, εάν πιέσετε ταυτόχρονα τη μανέτα του φρένου προς τα μπροστά.

» Δυνατότητες ρύθμισης:

– Θέση 1: Η μικρότερη δυνατή απόσταση ανάμεσα στο γκριπ του τιμονιού και στη μανέτα του φρένου

– Θέση 4: Η μεγαλύτερη δυνατή απόσταση ανάμεσα στο γκριπ

του τιμονιού και στη μανέτα του φρένου


– Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Classic II^{SA}

ή

– Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Storm II^{SA}

ή


– Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Shadow II^{SA}




- Περιστρέψτε τον μοχλό ρύθμισης **1** στην επιθυμητή θέση.
- » Δυνατότητες ρύθμισης:
- Από τη θέση **A**: Η μικρότερη δυνατή απόσταση ανάμεσα στο γκριπ του τιμονιού και στη μανέτα του φρένου.
- Σε 5 βήματα προς την κατεύθυνση της θέσης **B** για την αύξηση της απόστασης ανάμεσα στο γκριπ του τιμονιού και στη μανέτα του φρένου.◁

Ρύθμιση πεντάλ φρένου


- Σταθμεύστε τη μοτοσυκλέτα, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε σταματήσει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.



- Ωθήστε την επιφάνεια στήριξης **1** του μαρσιπέ για την απασφάλιση αριστερά προς το πλάι.



- Αναδιπλώστε την επιφάνεια στήριξης μέχρι να ασφαλίσει προς τα επάνω, εάν πρόκειται να οδηγήσετε σε καθιστή θέση.



- Αναδιπλώστε την επιφάνεια στήριξης μέχρι να ασφαλίσει προς τα κάτω, εάν πρόκειται να οδηγήσετε σε όρθια θέση.

Ρύθμιση άκρου πεντάλ φρένου


– Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Classic II^{SA}

ή


– Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Storm II^{SA}

ή

– Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Shadow II^{SA}



- Η απόσταση ποδιού καθώς και το ύψος από το άκρο **1** μπορεί να ρυθμιστεί με περιστροφή κατά 180° και τοποθέτηση στη θέση **A** ή **B**.
- Αφαιρέστε τη βίδα **1**.



- Καθαρίστε το σπείρωμα.
- Τοποθετήστε το άκρο **2** στην επιθυμητή θέση **A** ή **B**.
- Περιστρέψτε το άκρο **2** στην επιθυμητή θέση.
- Τοποθετήστε την **καινούργια** βίδα **1**.



Άκρο στο πεντάλ φρένου


M6 x 20

 Άκρο στο πεντάλ φρένου
Κόλλα ασφάλισης σπειρωμάτων: Με μικροκάψουλες
10 Nm

 Άκρο λεβιέ (σφιγκτήρας) στο λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων
M6 x 16
8 Nm

ΜΗΧΑΝΙΣΜ'ΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Ρύθμιση λεβιέ επιλογής ταχυτήτων



- Ξεβιδώστε τη βίδα **1**.
- Περιστρέψτε το άκρο **2** στην επιθυμητή θέση.

 Ένα σκαλοπάτι που έχει ρυθμιστεί πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κατά την αλλαγή ταχυτήτων. Αν υπάρχουν προβλήματα κατά την αλλαγή ταχυτήτων, ελέγξτε τη ρύθμιση του σκαλοπατιού.

- Σφίξτε τη βίδα **1** με την προβλεπόμενη ροπή σύσφιξης.

Ρύθμιση άκρου λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων


– Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Classic II SA

ή

– Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Storm II SA


ή

– Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Shadow II SA



- Η απόσταση του ποδιού καθώς και το ύψος του άκρου **2** μπορούν να ρυθμιστούν με την περιστροφή σε διάφορες θέσεις.
- Αφαιρέστε τη βίδα **1**.

150 ΡΥΘΜΙΣΗ



- Καθαρίστε το σπείρωμα.
- Περιστρέψτε το άκρο **2** στην επιθυμητή θέση.
- Τοποθετήστε την **καινούργια** βίδα **1**.



Άκρο στο λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων

M6 x 20

Κόλλα ασφάλισης σπειρωμάτων: Με μικροκάψουλες

10 Nm

ΜΑΡΣΠΙΕ

– Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Classic II^{SA}

ή


– Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Storm II^{SA}

ή


– Με πακέτο φρεζαρισμένων εξαρτημάτων Option 719 Shadow II^{SA}

Ρύθμιση μαρσπιέ


- Η ρύθμιση του μαρσπιέ γίνεται δεξιά και αριστερά με τον ίδιο τρόπο.
- Η θέση του μαρσπιέ πρέπει να ρυθμίζεται με τον ίδιο τρόπο δεξιά και αριστερά.



- Αφαιρέστε τις βίδες **1**.
- Αφαιρέστε το μαρσπιέ **3** από τη βάση σύσφιξης **2**.



- Αφαιρέστε τη βίδα **2**.
- Αφαιρέστε τη βάση σύσφιξης **1**.




- Τοποθετήστε τη βάση σύσφιγξης **1** στην επιθυμητή θέση **A** ή **B** και σφίξτε τη βίδα **2**.



Βάση σύσφιγξης στον
σύνδεσμο μαρσπιέ

M8 x 25

20 Nm



- Ρυθμίστε τη θέση του μαρσπιέ **3** στη βάση σύσφιγξης **2**.
- Τοποθετήστε τις βίδες **1**.



Μαρσπιέ στη βάση σύ-
σφιγξης

M6 x 20 / M6 x 12

10 Nm

- Αφαιρέστε και τοποθετήστε το μαρσπιέ στην άλλη πλευρά με τον ίδιο τρόπο.

ΤΙΜ'ΟΝΙ

Ρυθμιζόμενο τιμόνι

Ρυθμίστε το τιμόνι σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.



Κατά τη ρύθμιση του τιμονιού, ελέγξτε εάν προκαλείται σύγκρουση του καθρέπτη και της ζελατινας.


Εάν απαιτείται, ρυθμίστε ανάλογα τον βραχίονα του καθρέπτη.

—Με αύξηση ύψους τιμονιού^{SA}



Λόγω του εξαρτήματος αύξησης ύψους τιμονιού, ενδέχεται να προκληθούν περιορισμοί στην ελευθερία κίνησης των καλωδίων και των σωλήνων.

Όταν έχει τοποθετηθεί το εξάρτημα αύξησης ύψους τιμονιού, η BMW Motorrad συνιστά τη ρύθμιση του τιμονιού στην επάνω θέση (σημάδι **10°**).<




Η κλίση του τιμονιού μπορεί να ρυθμιστεί στις περιοχές της ένδειξης **1**.

ΣΥΛΛΕΞ


Αφαίρεση σέλας συνεπιβάτη

- Αφαιρέστε τη σέλα οδηγού. (→ 153)



- Περιστρέψτε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης **1** δεξιόστροφα.
- Σπρώξτε τη σέλα του συνεπιβάτη **2** προς την κατεύθυνση του οχήματος και αφαιρέστε την προς τα επάνω

—Με θερμαινόμενη σέλα^{SA}




- Αποσυνδέστε τη σύνδεση φισ **1** του συστήματος θέρμανσης σέλας. <
- Ακουμπήστε τη σέλα του συνεπιβάτη με την πλευρά της επένδυσης επάνω σε μια καθαρή και στεγνή επιφάνεια.

Τοποθέτηση σέλας συνεπιβάτη

—Με θερμαινόμενη σέλα^{SA}



- Συνδέστε τη σύνδεση φισ **1** του συστήματος θέρμανσης σέλας. <




- Τοποθετήστε τη σέλα συνεπιβάτη κεντραρισμένα στις πίσω υποδοχές **1** και στην μπροστινή υποδοχή **2**.
- Σπρώξτε τη σέλα συνεπιβάτη ενάντια στην κατεύθυνση κίνησης της μοτοσυκλέτας.
- Βεβαιωθείτε ότι η σέλα συνεπιβάτη εδράζεται σωστά.




- Πιέστε τη σέλα του συνεπιβάτη **1** δυνατά προς τα κάτω.
 - » Η σέλα του συνεπιβάτη ασφαλίζει με χαρακτηριστικό ήχο.
 - Τοποθετήστε τη σέλα οδηγού.
- (155)

Αφαίρεση σέλας οδηγού



- Περιστρέψτε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης **1** αριστερόστροφα και κρατήστε το σε αυτή τη θέση, ανασηκώνοντας ταυτόχρονα τη σέλα οδηγού **2** στην πίσω περιοχή.
- Αφαιρέστε τη σέλα οδηγού **2** από τη βάση στήριξης σέλας **3** προς τα πίσω.

—Με θερμαινόμενη σέλα^{SA}




- Αποσυνδέστε τη σύνδεση φιν **1** για το σύστημα θέρμανσης σέλας.<
- Ακουμπήστε τη σέλα του οδηγού με την πλευρά της επένδυ-

154 ΡΥΘΜΙΣΗ


σης επάνω σε μια καθαρή και στεγνή επιφάνεια.

Ρύθμιση ύψους και κλίσης σέλας

- Αφαιρέστε τη σέλα οδηγού.
( 153)




- Για να αφαιρεθεί η μπροστινή διάταξη ρύθμισης καθ' ύψος **1**, πιέστε τον μηχανισμό ασφάλισης **2** προς τα εμπρός και αφαιρέστε τη διάταξη ρύθμισης καθ' ύψος προς τα επάνω.




- Για να ρυθμιστεί η χαμηλή θέση σέλας, τοποθετήστε την μπροστινή διάταξη ρύθμισης

ύψους προς την κατεύθυνση **1** (σήμανση **L**).

- Για να ρυθμιστεί η υψηλή θέση σέλας, τοποθετήστε την μπροστινή διάταξη ρύθμισης ύψους προς την κατεύθυνση **2** (σήμανση **H**).



- Ωθήστε την μπροστινή διάταξη ρύθμισης ύψους πρώτα κάτω από τις υποδοχές **1** και στη συνέχεια πιέστε την μέσα στον μηχανισμό κλειδώματος **2**, μέχρι να ασφαλίσει.



- Για να ρυθμιστεί η χαμηλή θέση σέλας, περιστρέψτε την πίσω διάταξη ρύθμισης

ύψους **1** στη θέση **3** (σήμανση **L**).


- Για να ρυθμιστεί η υψηλή θέση σέλας, περιστρέψτε την πίσω διάταξη ρύθμισης ύψους **1** στη θέση **2** (σήμανση **H**).

Εάν πρέπει να αλλάξει η κλίση της σέλας:


- Ρυθμίστε τη θέση της μπροστινής και πίσω διάταξης ρύθμισης καθ' ύψος με διαφορετικό τρόπο.
- Τοποθετήστε τη σέλα οδηγού. (→ 155)

Τοποθέτηση σέλας οδηγού

—Με θερμαινόμενη σέλα^{SA}




- Συνδέστε τη σύνδεση φics **1** για το σύστημα θέρμανσης σέλας.
◁



- Τοποθετήστε τη σέλα οδηγού **1** στην υποδοχή σέλας **2** αριστερά και δεξιά και ακουμπήστε την χαλαρά επάνω στη μοτοσικλέτα.
- Πιέστε τη σέλα οδηγού στην πίσω περιοχή ελαφρά προς τα εμπρός και στη συνέχεια δυνατά προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει ο μηχανισμός ασφάλισης.

Σ'ΕΛΛΑ RALLYE

Αφαίρεση σέλας Rallye




- Ξεκλειδώστε την κλειδαριά σέλας **1** με το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης δεξιόστροφα και κρατήστε το κλειδί του δια-

156 ΡΥΘΜΙΣΗ

κόπτη ανάφλεξης σε αυτή τη θέση.

- Ανασηκώστε τη σέλα **2** πίσω και ελευθερώστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης.
- Αφαιρέστε τη σέλα και ακουμπήστε την με την πλευρά της επένδυσης επάνω σε μια καθαρή επιφάνεια.

Τήρηση της ρύθμισης ύψους




- Η μπροστινή ρύθμιση ύψους **1** πρέπει να είναι πάντοτε ρυθμισμένη στην υψηλή θέση (σήμανση H).



- Η πίσω ρύθμιση ύψους **1** πρέπει να είναι πάντοτε

ρυθμισμένη στη χαμηλή θέση (σήμανση L).

Τοποθέτηση σέλας Rallye



- Πιέστε τη σέλα Rallye **1** μέσα στις υποδοχές **2** αριστερά και δεξιά και στη συνέχεια πιέστε την στην πίσω περιοχή προς τα μπροστά και προς τα πίσω, μέχρι να ασφαλίσει ο μηχανισμός ασφάλισης με τον χαρακτηριστικό ήχο.



Για την εξαγωγή και τοποθέτηση σέλας με προαιρετικό εξοπλισμό πακέτου άνεσης βλέπε εγχειρίδιο ιδιοκτήτη οχήματος.

ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

—Χωρίς Dynamic ESA^{SA}

Ρύθμιση

Η προφόρτιση ελατηρίου του πίσω τροχού πρέπει να προσαρμόζεται στο φορτίο της μοτοσυκλέτας. Η αύξηση του φορτίου απαιτεί την αύξηση της προφόρτισης ελατηρίου και η μείωση

του βάρους ανάλογη μείωση της προφόρτισης του ελατηρίου.

Ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου στον πίσω τροχό




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ρύθμιση της προφόρτισης ελατηρίου κατά την οδήγηση.

Κίνδυνος ατυχήματος

- Ρυθμίστε την προφόρτιση ελατηρίου μόνο με σταματημένη τη μοτοσικλέτα.
- Σταθμεύστε τη μοτοσικλέτα, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε σταματήσει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όχι προσαρμοσμένες μεταξύ τους ρυθμίσεις προφόρτισης ελατηρίου και απόσβεσης γονάτου ανάρτησης.

Επιδείνωση της οδικής συμπεριφοράς.

- Προσαρμόστε την απόσβεση γονάτου ανάρτησης στην προφόρτιση ελατηρίου.
- Για την αύξηση της προφόρτισης ελατηρίου, περιστρέψτε τον τροχό ρύθμισης **1** προς την κατεύθυνση του βέλους **HIGH**.
- Για τη μείωση της προφόρτισης ελατηρίου, περιστρέψτε τον τροχό ρύθμισης **1** προς την κατεύθυνση του βέλους **LOW**.



Βασική ρύθμιση προφόρ-
τισης ελατηρίου πίσω

Περιστρέψτε τον τροχό ρύθμι-
σης μέχρι το τέρμα προς την
κατεύθυνση **LOW** (Χρήση με
ένα άτομο χωρίς αποσκευές)

Περιστρέψτε τον τροχό ρύθμι-
σης μέχρι το τέρμα προς την
κατεύθυνση **LOW** και στη συ-
νέχεια κατά 15 περιστροφές
προς την κατεύθυνση **HIGH**
(Χρήση με ένα άτομο με απο-
σκευές)

Περιστρέψτε τον τροχό ρύθμι-
σης μέχρι το τέρμα προς την
κατεύθυνση **LOW** και στη συ-
νέχεια κατά 30 περιστροφές
προς την κατεύθυνση **HIGH**
(Χρήση με συνεπιβάτη και απο-
σκευές)

ρύθμιση της απόσβεσης και η
μείωση της προφόρτισης του
ελατηρίου πιο μαλακή ρύθμιση
της απόσβεσης.

Ρύθμιση απόσβεσης στον πίσω τροχό

- Σταθμεύστε τη μοτοσυκλέτα,
αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε
σταματήσει σε επίπεδο και στα-
θερό έδαφος.
- Ελέγξτε τη ρύθμιση της
απόσβεσης από την αριστερή
πλευρά του οχήματος.



ΑΠΟΣΒΕΣΗ

—Χωρίς Dynamic ESA^{SA}

Ρύθμιση

Η απόσβεση πρέπει να προσαρ-
μοστεί στην ποιότητα του οδο-
στρώματος και στην προφόρτιση
του ελατηρίου.

—Σε οδόστρωμα με ανωμαλίες
απαιτείται μαλακότερη ρύθ-
μιση απόσβεσης από ό,τι σε
ένα ομαλό οδόστρωμα.

—Η αύξηση της προφόρτισης του
ελατηρίου απαιτεί πιο σκληρή

- Για την αύξηση της απόσβε-
σης, περιστρέψτε τη βίδα ρύθ-
μισης **1** δεξιόστροφα.
- Για τη μείωση της απόσβεσης,
περιστρέψτε τη βίδα ρύθμι-
σης **1** αριστερόστροφα.



Βασική ρύθμιση απόσβε-
σης πίσω τροχού

Περιστρέψτε τον τροχό ρύθ-
μισης δεξιόστροφα μέχρι το
τέρμα και στη συνέχεια περι-
στρέψτε τον κατά 8 κλικ αρι-
στερόστροφα (Χρήση με ένα
άτομο χωρίς αποσκευές)

Περιστρέψτε τον τροχό ρύθ-
μισης δεξιόστροφα μέχρι το
τέρμα και στη συνέχεια περι-
στρέψτε τον κατά 4 κλικ αρι-
στερόστροφα (Χρήση με ένα
άτομο με αποσκευές)

Περιστρέψτε τον τροχό ρύθ-
μισης δεξιόστροφα μέχρι το
τέρμα και στη συνέχεια περι-
στρέψτε τον κατά 4 κλικ αρι-
στερόστροφα (Χρήση με συνε-
πιβάτη με αποσκευές)

ΟΔ'ΗΓΗΣΗ

07

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	162
ΤΑΚΤΙΚΌς ΈΛΕΓΧΌς	166
ΕΚΚΊΝΗΣΗ	167
ΡΟΝΤΆΡΙΣΜΑ	170
ΧΡΉΣΗ ΕΚΤΌς ΔΡΌΜΟΥ	171
ΑΛΛΑΓΉ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	173
ΦΡΈΝΑ	174
ΣΤΆΘΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑΣ	177
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΌς ΚΑΥΣΊΜΟΥ	178
ΣΤΕΡΈΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΆ	184

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**Εξοπλισμός οδηγού**

Καμία διαδρομή χωρίς το σωστό ρουχισμό! Πρέπει να φοράτε πάντοτε

—Κράνος

—Ειδικό ρουχισμό

—Γάντια

—Μπότες

Αυτό ισχύει ακόμη και για τις μικρές διαδρομές καθώς και για όλες τις εποχές του χρόνου. Ο Επίσημος Έμπορος BMW Motorrad σας παρέχει ευχαρίστως τις απαραίτητες συμβουλές, ενώ διαθέτει τον κατάλληλο ρουχισμό για κάθε περίπτωση.

Περιορισμένο όριο κλίσης

Οι μοτοσικλέτες με χαμηλωμένο σύστημα ανάρτησης διαθέτουν μικρότερο όριο κλίσης και μικρότερη απόσταση από το έδαφος, σε σχέση με τις μοτοσικλέτες που διαθέτουν σύστημα ανάρτησης βασικού εξοπλισμού.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Κατά την κίνηση σε στροφές με χαμηλωμένες μοτοσικλέτες μπορεί κάποια μέρη του οχήματος να ακουμπήσουν στο οδόστρωμα νωρίτερα από ό,τι συνήθως.

Κίνδυνος πτώσης

- Δοκιμάστε προσεκτικά το όριο κλίσης της μοτοσικλέτας και προσαρμόστε αναλόγως τον τρόπο οδήγησής σας.

Ελέγξτε το όριο κλίσης της μοτοσικλέτας σας σε συνθήκες που δεν εγκυμονούν κινδύνους. Λάβετε υπόψη την περιορισμένη απόσταση από το έδαφος του οχήματός σας, όταν περνάτε επάνω από κράσπεδα ή παρόμοια εμπόδια.

Μέσω της διάταξης χαμηλώματος της μοτοσικλέτας, μειώνεται η διαδρομή του ελατηρίου (βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία"). Αυτό μπορεί να συνεπάγεται τον περιορισμό της συνήθους άνεσης κατά την οδήγηση. Ειδικά κατά την οδήγηση με συνεπιβάτη πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως η προφύτιση του ελατηρίου.

Φορτίο



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επιρροή της ευστάθειας του οχήματος από υπερβολική φόρτωση και ανομοιόμορφη κατανομή του βάρους

Κίνδυνος πτώσης

- Μην υπερβαίνετε το επιτρεπόμενο συνολικό βάρος και προσέξτε τις οδηγίες φόρτωσης.

- Προσαρμόστε τη ρύθμιση της προφόρτισης ελατηρίου και την απόσβεση στο συνολικό βάρος.

– Με αλουμινένιες πλαϊνές βαλίτσες^{SZ}

- Φροντίστε για ομοιόμορφη κατανομή του όγκου στις βαλίτσες αριστερά και δεξιά.

- Φροντίστε για ομοιόμορφη κατανομή του βάρους αριστερά και δεξιά.

- Τοποθετήστε τις βαρύτερες αποσκευές στην κάτω, εσωτερική πλευρά.

- Προσέξτε το μέγιστο φορτίο και τη μέγιστη ταχύτητα, βλέπε επίσης κεφάλαιο "Αξεσουάρ" (▮▮▮ 257).<

– Με αλουμινένια βαλίτσα topcase^{SZ}

- Προσέξτε το μέγιστο φορτίο και τη μέγιστη ταχύτητα, βλέπε επίσης κεφάλαιο "Αξεσουάρ" (▮▮▮ 259).<

– Με σάκο ρεζερβουάρ^{SZ}

- Προσέξτε το μέγιστο φορτίο του σάκου ρεζερβουάρ.



Επιτρεπόμενο φορτίο
σάκου ρεζερβουάρ

Μέγ. 5 kg<

Ταχύτητα

Κατά την οδήγηση με υψηλή ταχύτητα μπορεί η συμπεριφορά της μοτοσικλέτας να επηρεαστεί αρνητικά από διάφορους περιφερειακούς παράγοντες:

– Ρύθμιση του συστήματος ελατηρίου και αμορτισέρ

– Ανομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο

– Φαρδιά ρούχα

– Ανεπαρκής πίεση αέρα ελαστικών

– Φθαρμένο πέλμα ελαστικών

– Κ.λπ.

Μέγιστη ταχύτητα κίνησης με ελαστικά μεικτής χρήσης ή χειμερινά ελαστικά



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μέγιστη ταχύτητα κίνησης της μοτοσικλέτας υψηλότερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα κίνησης των ελαστικών

Κίνδυνος ατυχήματος λόγω ζημιάς των ελαστικών σε πολύ υψηλή ταχύτητα

- Προσέξτε τη μέγιστη ταχύτητα κίνησης, που επιτρέπεται για τα ελαστικά.

Εάν χρησιμοποιείτε ελαστικά μικτής χρήσης ή χειμερινά ελαστικά, πρέπει να τηρείται η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα κίνησης, που προβλέπεται για τα ελαστικά.

Επικολλήστε αυτοκόλλητο με τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα κίνησης σε ένα ορατό σημείο στο ταμπλό οργάνων.

Κίνδυνος δηλητηρίασης

Τα καυσαέρια περιέχουν το άχρωμο και άοσμο, αλλά πολύ τοξικό μονοξείδιο του άνθρακα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επιβλαβή για την υγεία καυσαέρια

Κίνδυνος ασφυξίας

- Μην αναπνέετε καυσαέρια.
- Μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί σε κλειστούς χώρους.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εισπνοή επιβλαβών για την υγεία αναθυμιάσεων

Βλάβη στην υγεία

- Μην εισπνέετε αναθυμιάσεις υλικών λειτουργίας και πλαστικών.
- Χρησιμοποιήστε το όχημα μόνο σε εξωτερικούς χώρους.

Κίνδυνος εγκαύματος



ΠΡΟΣΟΧΗ

Έντονη θέρμανση του κινητήρα και του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων κατά την οδήγηση

Κίνδυνος εγκαύματος

- Μετά το σβήσιμο του κινητήρα του οχήματος βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται κανένα άτομο ή/και αντικείμενο σε επαφή με τον κινητήρα και το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.

- Μη λειτουργείτε τον κινητήρα μέχρι να αδειάσει εντελώς το ρεζερβουάρ.
- Μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί με αποσυνδεδεμένο το φινιέρ του μπουζί.
- Σε περίπτωση διακοπών καύσης, σβήστε αμέσως τον κινητήρα.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αμόλυβδη βενζίνη.
- Τηρήστε οπωσδήποτε τα προβλεπόμενα διαστήματα σέρβις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Άνοιγμα της τάπας ψυγείου

Κίνδυνος εγκαύματος

- Μην ανοίγετε την τάπα του ψυγείου σε θερμή κατάσταση.
- Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, συμπληρώστε τη στάθμη ψυκτικού υγρού αποκλειστικά στο δοχείο διαστολής.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Άκαυτο καύσιμο στον καταλύτη

Πρόκληση ζημιάς στον καταλύτη

- Προσέξτε τα παρακάτω για την προστασία του καταλυτικού μετατροπέα.

Καταλυτικός μετατροπέας

Εάν καταλήξει άκαυτο καύσιμο στον καταλύτη λόγω διακοπών καύσης, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και πρόκλησης ζημιάς.

Προσέξτε τα εξής:

Κίνδυνος υπερθέρμανσης



ΠΡΟΣΟΧΗ

Παρατεταμένη λειτουργία του κινητήρα εν στάσει

Υπερθέρμανση λόγω ανεπαρκούς ψύξης, σε ακραίες περιπτώσεις εκδήλωση πυρκαγιάς στο όχημα

- Μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί σε στάση χωρίς λόγο.
- Μετά την εκκίνηση του κινητήρα ξεκινήστε το συντομότερο δυνατόν.

Μετατροπές



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετατροπές στη μοτοσικλέτα (π.χ. μονάδα ελέγχου κινητήρα, πεταλούδες γκαζιού, συμπλέκτης)

Πρόκληση ζημιάς στα σχετικά εξαρτήματα, διακοπή λειτουργιών που σχετίζονται με την ασφάλεια, παύση ισχύος της εγγύησης

- Μην πραγματοποιείτε μετατροπές.

ΤΑΚΤΙΚΌς ΈΛΕΓΧΌς

Τήρηση της λίστας ελέγχων

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη λίστα ελέγχων, για να ελέγχετε τη μοτοσικλέτα σας ανά τακτά διαστήματα.

Πριν από κάθε έναρξη της οδήγησης

- Ελέγξτε τη λειτουργία του συστήματος φρένων (■ 218).
- Ελέγξτε τη λειτουργία του συστήματος φωτισμού και σήμανσης.
- Ελέγξτε τη λειτουργία του συμπλέκτη (■ 223).
- Ελέγξτε το βάθος των αυλακώσεων πέλματος των ελαστικών (■ 225).
- Ελέγξτε την πίεση πλήρωσης των ελαστικών (■ 224).
- Ελέγξτε τη σταθερή στερέωση βαλιτσών και αποσκευών.

Σε κάθε 3ο ανεφοδιασμό καυσίμου

- Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κινητήρα (■ 216).
- Ελέγξτε το πάχος των τακακιών φρένου μπροστά (■ 219).
- Ελέγξτε το πάχος των τακακιών φρένου πίσω (■ 220).
- Ελέγξτε τη στάθμη υγρών φρένου μπροστά (■ 221).

- Ελέγξτε τη στάθμη υγρών φρένου πίσω (■► 222).
- Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού (■► 223).

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Εκκίνηση του κινητήρα

- Ενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (■► 72)
- » Πραγματοποιείται έλεγχος Pre-Ride-Check. (■► 168)
- » Πραγματοποιείται αυτοδιάγνωση του ABS. (■► 168)
- » Πραγματοποιείται αυτοδιάγνωση του DTC. (■► 169)
- Επιλέξτε τη νεκρά ή με επιλεγμένη ταχύτητα, τραβήξτε τη μανέτα του συμπλέκτη.

 Όταν το πλαϊνό σταντ είναι ανοιχτό και έχετε επιλέξει κάποια ταχύτητα, η μοτοσικλέτα δεν μπορεί να εκκινήσει. Εάν εκκινήσετε τον κινητήρα με το κιβώτιο στη νεκρά και στη συνέχεια επιλέξετε κάποια ταχύτητα με ανοιχτό το πλαϊνό σταντ, ο κινητήρας θα σβήσει.

- Σε περίπτωση κρύας εκκίνησης και χαμηλών θερμοκρασιών: Πατήστε το συμπλέκτη.

– Με μπαταρία M Lightweight^{SA}

- » Σε χαμηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να επηρεάζεται αρνητικά η συμπεριφορά εκκίνησης. Μια επαναλαμβανόμενη, σύ-

ντομη επιβάρυνση της μπαταρίας αυξάνει τη θερμοκρασία της μπαταρίας και συνεπώς επίσης τη διαθέσιμη ισχύ για την εκκίνηση του κινητήρα.◀



- Πατήστε το κουμπί της μίζας **1**.
- » Ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία.
- » Εάν ο κινητήρας δεν εκκινείται, μπορεί ίσως να σας βοηθήσει ο πίνακας βλαβών στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία". (■► 276)

Πριν επιχειρήσετε εκ νέου να εκκινήσετε τον κινητήρα, φορτίστε την μπαταρία ή συνδέστε την με την μπαταρία ενός άλλου οχήματος για εκκίνηση με καλώδια:

- Φορτίστε τη συνδεδεμένη μπαταρία. (■► 243)
- Βοήθεια εκκίνησης. (■► 240)

 Σε περίπτωση ανεπαρκούς τάσης μπαταρίας, η διαδικασία εκκίνησης διακόπτεται αυτόματα.

Έλεγχος Pre-Ride-Check

Μετά από την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης, το ταμπλό οργάνων πραγματοποιεί έναν έλεγχο των ενδεικτικών και προειδοποιητικών λυχνιών, ο οποίος ονομάζεται "Pre-Ride-Check". Ο έλεγχος διακόπτεται, εάν πριν από την ολοκλήρωσή του εκκινηθεί ο κινητήρας.

Φάση 1

Όλες οι ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες ανάβουν.

Μετά από παρατεταμένη ακινησία του οχήματος, κατά την έναρξη του συστήματος εμφανίζονται κινούμενες εικόνες.

Φάση 2

Η γενική προειδοποιητική λυχνία αλλάζει από κόκκινο σε κίτρινο χρώμα.

Φάση 3

Διαδοχικά απενεργοποιούνται με την αντίστροφη σειρά όλες οι ενεργοποιημένες ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες.

Η λυχνία δυσλειτουργίας του συστήματος κίνησης σβήνει μετά από 15 δευτερόλεπτα.

Εάν κάποια ενδεικτική και προειδοποιητική λυχνία δεν ανάψει:

- Αποκαταστήστε το σφάλμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.
- Με προγράμματα οδήγησης ProSA



Ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης ή/και τη διαμόρφωσή του, ενδέχεται να είναι περιορισμένη η επέμβαση των συστημάτων ρύθμισης δυναμικής της οδήγησης.

Τυχόν περιορισμοί καταδεικνύονται με ένα μήνυμα αναδυόμενου παραθύρου, όπως π.χ. Warning! ABS setting..

Η ενδεικτική λυχνία ABS αναβοσβήνει ακανόνιστα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα συστήματα ρύθμισης δυναμικής της οδήγησης, όπως το ABS θα βρείτε στο κεφάλαιο "Η τεχνολογία λεπτομερώς". <

Αυτοδιάγνωση του ABS

Η ετοιμότητα λειτουργίας του BMW Motorrad Integral ABS Pro ελέγχεται από την αυτοδιάγνωση. Η αυτοδιάγνωση εκκινείται αυτόματα μετά από την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης.

Φάση 1

» Έλεγχος των εξαρτημάτων του συστήματος που μπορούν να διαγνωστούν σε στάση.



Αναβοσβήνει.

Φάση 2

» Έλεγχος των αισθητήρων αριθμού στροφών τροχού κατά την εκκίνηση.



Αναβοσβήνει.

Η αυτοδιάγνωση του ABS ολοκληρώθηκε

» Η ενδεικτική και προειδοποιητική λυχνία ABS σβήνει.



Η αυτοδιάγνωση ABS δεν ολοκληρώθηκε

Το ABS δεν είναι διαθέσιμο, διότι δεν ολοκληρώθηκε η αυτοδιάγνωση. (Για τον έλεγχο των αισθητήρων αριθμού στροφών τροχού πρέπει η μοτοσυκλέτα να φτάσει σε μια ελάχιστη ταχύτητα κίνησης: 5 km/h)

Εάν μετά από την ολοκλήρωση της αυτοδιάγνωσης του ABS καταδεικνύεται σφάλμα ABS:

- Μπορείτε να συνεχίσετε την οδήγηση. Πρέπει όμως να λάβετε υπόψη ότι δεν τίθεται στη διάθεσή σας ούτε

η λειτουργία ABS ούτε η λειτουργία Integral.

- Αποκαταστήστε το σφάλμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Αυτοδιάγνωση του DTC

Η ετοιμότητα λειτουργίας του BMW Motorrad DTC ελέγχεται από την αυτοδιάγνωση. Η αυτοδιάγνωση πραγματοποιείται αυτόματα μετά από την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης.

Φάση 1

» Έλεγχος των εξαρτημάτων του συστήματος που μπορούν να διαγνωστούν σε στάση.



αναβοσβήνει αργά.

Φάση 2

» Έλεγχος των εξαρτημάτων του συστήματος που μπορούν να διαγνωστούν κατά την εκκίνηση.



αναβοσβήνει αργά.

Η αυτοδιάγνωση του DTC ολοκληρώθηκε

» Το σύμβολο DTC δεν εμφανίζεται πλέον.

- Προσέξτε τις ενδείξεις όλων των ενδεικτικών λυχνιών.



Η αυτοδιάγνωση DTC δεν ολοκληρώθηκε

Η λειτουργία DTC δεν είναι διαθέσιμη, διότι δεν ολοκληρώθηκε η αυτοδιάγνωση. (Για τον έλεγχο των αισθητήρων αριθμού στροφών τροχού πρέπει η μοτοσυκλέτα να φτάσει σε μια ελάχιστη ταχύτητα κίνησης με τον κινητήρα σε λειτουργία: Ελάχ. 5 km/h)

Εάν μετά από την ολοκλήρωση της αυτοδιάγνωσης του DTC καταδεικνύεται σφάλμα DTC:

- Μπορείτε να συνεχίσετε την οδήγηση. Πρέπει όμως να λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία DTC είναι μόνο περιορισμένα διαθέσιμη ή δεν είναι καθόλου διαθέσιμη.
- Αποκαταστήστε το σφάλμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

PONTΑΡΙΣΜΑ

Κινητήρας

- Μέχρι τον πρώτο έλεγχο ρονταρίσματος, οδηγείτε αλλάζοντας συχνά περιοχές φορτίου και αριθμούς στροφών, αποφεύγετε τις μεγαλύτερες διαδρομές με σταθερό αριθμό στροφών.
- Επιλέξτε κατά το δυνατόν διαδρομές με πολλές στροφές και ελαφριές ανηφόρες.
- Προσέξτε τους αριθμούς στροφών ρονταρίσματος.



Αριθμός στροφών ρονταρίσματος

<5000 min⁻¹ (Χιλιόμετρα 0...1000 km)

Όχι πλήρες φορτίο (Χιλιόμετρα 0...1000 km)

- Προσέξτε τα διανυθέντα χιλιόμετρα, μετά τα οποία θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ο έλεγχος ρονταρίσματος.



Διανυθέντα χιλιόμετρα μέχρι τον έλεγχο ρονταρίσματος

500...1200 km

Τακάκια φρένων

Τα καινούργια τακάκια φρένων πρέπει να ρονταριστούν, πριν επιτευχθεί η βέλτιστη δύναμη τριβής τους. Η μειωμένη ικανότητα πέδησης μπορεί να αντισταθμιστεί με πιο δυνατή πίεση των μοχλών των φρένων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Καινούργια τακάκια φρένων

Αύξηση της απόστασης φρεναρίσματος, κίνδυνος ατυχήματος

- Φρενάρετε έγκαιρα.

Ελαστικά

Τα καινούργια ελαστικά έχουν λεία επιφάνεια. Θα πρέπει λοιπόν να "αγριέψετε" την επιφάνειά τους οδηγώντας προσεκτικά και στρώνοντάς τα με εναλλασσόμενες κλίσεις. Μόνο μετά από αυτή τη διαδικασία στρωσίματος των ελαστικών επιτυγχάνεται η πλήρης ικανότητα πρόσφυσης της επιφάνειας κύλισης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απώλεια πρόσφυσης καινούργιων ελαστικών σε βρεγμένο οδόστρωμα και σε ακραίες κλίσεις

Κίνδυνος ατυχήματος

- Οδηγείτε προνοητικά και αποφεύγετε τις ακραίες κλίσεις.

ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΔΡ'ΟΜΟΥ

Μετά από οδήγηση εκτός δρόμου

Πίεση πλήρωσης ελαστικών



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πίεση ελαστικών που έχει μειωθεί για διαδρομές εκτός δρόμου κατά την οδήγηση σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους

Κίνδυνος ατυχήματος από τις τροποποιημένες οδηγικές ιδιότητες.

- Βεβαιωθείτε για τη σωστή πίεση αέρα ελαστικών.

Φρένα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Οδήγηση σε μη ασφαλο-
στρωμένους ή σε βρόμι-
κους δρόμους**

Καθυστερημένη ικανότητα
πέδησης λόγω βρόμικων δίσκων
και τακακιών φρένων

- Φρενάρετε έγκαιρα, μέχρι να
καθαριστούν τα φρένα από
το φρενάρισμα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

**Οδήγηση σε δρόμους με
ασταθές οδόστρωμα ή
έντονη ρύπανση**

Αυξημένη φθορά στα τακάκια/
θερμούι των φρένων

- Ελέγξτε το πάχος της επέν-
δυσης τριβής των τακακιών
φρένων πιο συχνά και αντι-
καταστήστε τα τακάκια των
φρένων έγκαιρα.

Προφόρτιση ελατηρίου και απόσβεση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Τροποποιημένες τιμές για
την προφόρτιση ελατηρίου
και την απόσβεση γονάτου
ανάρτησης για διαδρομές
εκτός δρόμου**

Τροποποιημένες οδηγικές
ιδιότητες σε ασφαλτοστρω-
μένους δρόμους

- Πριν αφήσετε τη διαδρομή
εκτός δρόμου, ρυθμίστε τη
σωστή προφόρτιση ελατη-
ρίου καθώς και τη σωστή
απόσβεση γονάτου ανάρτη-
σης.

Ζάντες

Η BMW Motorrad συνιστά μετά
από διαδρομές εκτός δρόμου
να ελέγχετε τις ζάντες για τυχόν
ζημιές.

Στοιχείο φίλτρου αέρα



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ρύπανση του στοιχείου φίλτρου αέρα

Ζημιά στον κινητήρα

- Κατά την οδήγηση εκτός δρόμου σε συνθήκες αυξημένης σκόνης, το στοιχείο του φίλτρου αέρα πρέπει να ελέγχεται συχνά για ρύπανση και, εάν απαιτείται, να καθαρίζεται ή να αντικαθίσταται.

Για οδήγηση σε συνθήκες ιδιαίτερα αυξημένης σκόνης (έρημος, στέπα κ.λπ.) απαιτείται η χρήση φίλτρων αέρα που έχουν εξελιχθεί ειδικά για τέτοιες συνθήκες.

Παραλλαγή στιλ Rallye

Με την παραλλαγή στιλ Rallye τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας της R 1250 GS Adventure μέσω της αύξησης των επιδόσεων Offroad.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τις πρόσθετες οδηγίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

bmw-motorrad.com/manuals.


ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

— Με μηχανισμό υποβοήθησης αλλαγής ταχυτήτων Pro^{SA}

Μηχανισμός υποβοήθησης αλλαγής ταχυτήτων Pro



Κατά το κατέβασμα ταχυτήτων με την υποβοήθηση αλλαγής ταχυτήτων Pro απενεργοποιείται για λόγους ασφαλείας αυτόματα το σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας.



- Η επιλογή των ταχυτήτων πραγματοποιείται ως συνήθως με το πόδι στον λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων.

» Η υποβοήθηση αλλαγής ταχυτήτων υποστηρίζει τον οδηγό κατά το ανέβασμα και το κατέβασμα ταχυτήτων, χωρίς να χρειάζεται να πατηθεί ταυτόχρονα ο συμπλέκτης ή να κλείσει το γκάτσι.

— Δεν πρόκειται για ένα αυτόματο σύστημα.

- Ο οδηγός αποτελεί σημαντικό στοιχείο του συστήματος και αποφασίζει το χρονικό σημείο της διαδικασίας αλλαγής ταχύτητας (σχέσης).
- Ο αισθητήρας **1** στον άξονα επιλογής αναγνωρίζει την επιθυμία αλλαγής ταχύτητας και ξεκινάει την υποστήριξη αλλαγής ταχύτητας.
- » Σε περίπτωση οδήγησης με σταθερή ταχύτητα, μικρές ταχύτητες στο κιβώτιο και υψηλούς αριθμούς στροφών, η αλλαγή ταχύτητας χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη μπορεί να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις αλλαγής φορτίου.
- Η BMW Motorrad συνιστά σε αυτές τις περιπτώσεις να αλλάζετε ταχύτητα μόνο με χρήση του συμπλέκτη.
- Η χρήση της υποβοήθησης αλλαγής ταχυτήτων Pro στην περιοχή του περιοριστή στροφών κινητήρα πρέπει να αποφεύγεται.
- » Στις παρακάτω περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται υποστήριξη αλλαγής ταχυτήτων:
- Με πατημένο συμπλέκτη.
- Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων όχι στην αρχική θέση
- Κατά το ανέβασμα ταχύτητας (σχέσης) με κλειστή πεταλούδα

γκαζιού (ρολάρισμα) ή/και κατά την επιβράδυνση.

- Κατά το κατέβασμα ταχύτητας (σχέσης) με ανοιχτή πεταλούδα γκαζιού ή/και κατά την επιτάχυνση.
- Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια περαιτέρω αλλαγή ταχύτητας (σχέσης) με την υποβοήθηση αλλαγής ταχυτήτων Pro, αποφορτίστε εντελώς τον λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων μετά από τη διαδικασία αλλαγής ταχύτητας (σχέσης).
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβοήθηση αλλαγής ταχυτήτων Pro, βλέπε κεφάλαιο "Η τεχνολογία λεπτομερώς" (➡ 206).

ΦΡΕΝΑ

Πώς επιτυγχάνεται η μικρότερη δυνατή απόσταση φρεναρίσματος;

Σε μια διαδικασία φρεναρίσματος μεταβάλλεται η δυναμική κατανομή φορτίου μεταξύ μπροστινού και πίσω τροχού. Όσο αυξάνεται η δύναμη φρεναρίσματος, τόσο αυξάνεται το φορτίο που ασκείται στον μπροστινό τροχό. Όσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο του τροχού, τόσο μεγαλύτερη δύναμη πέδησης μπορεί να μεταφερθεί στο οδόστρωμα.

Για να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή απόσταση φρεναρίσματος, πρέπει να ασκηθεί ταχύτατα μια σταδιακά αυξανόμενη πίεση στο μπροστινό φρένο. Έτσι αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η δυναμική αύξηση του φορτίου στον μπροστινό τροχό. Ταυτόχρονα πρέπει επίσης να πατήσετε τη μανέτα του συμπλέκτη. Στα "φρεναρίσματα πανικού" που περιλαμβάνονται συχνά στην οδηγική εκπαίδευση, στα οποία η απαιτούμενη πίεση των φρένων πρέπει να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν και με το σύνολο της δύναμης, η δυναμική κατανομή του φορτίου δεν μπορεί να ακολουθήσει την αύξηση της επιβράδυνσης και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί το σύνολο της δύναμης πέδησης στο οδόστρωμα.

Το μπλοκάρισμα του μπροστινού τροχού αποτρέπει από το BMW Motorrad Integral ABS Pro.

Φρενάρισμα κινδύνου

Σε περίπτωση έντονου φρεναρίσματος σε ταχύτητες >50 km/h, οι συμμετέχοντες στην κυκλοφορία που ακολουθούν προειδοποιούνται επιπρόσθετα με ένα γρήγορο αναβόσβημα του φωτός φρένων.

Εάν η ταχύτητα μειωθεί κατά το φρενάρισμα <15 km/h, ενεργοποιούνται τα φώτα αλάρμ. Όταν η ταχύτητα υπερβεί τα 20 km/h, τα φώτα αλάρμ απενεργοποιούνται και πάλι αυτόματα.

Κατηφορικές διαδρομές



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υπερβολικό φρενάρισμα με το φρένο πίσω τροχού κατά την οδήγηση σε κατηφορικές ορεινές διαδρομές

Απώλεια ικανότητας πέδησης, καταστροφή των φρένων λόγω υπερθέρμανσης

- Χρησιμοποιήστε το φρένο του μπροστινού και του πίσω τροχού και αξιοποιήστε το φρένο κινήτηρα.

Φρένα υγρά ή με ρύπους

Τυχόν νερά και ρύποι στους δίσκους των φρένων και στα τακάκια των φρένων προκαλούν επιδείνωση της αποτελεσματικότητας των φρένων.

Στις παρακάτω περιπτώσεις πρέπει να λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να παρουσιαστεί καθυστερημένη απόκριση ή μειωμένη αποτελεσματικότητα των φρένων:

- Κατά την οδήγηση σε βροχή και μέσα από λακκούβες με νερό.
- Μετά από πλύσιμο της μοτοσικλέτας.
- Κατά την οδήγηση σε δρόμους με αλάτι.
- Μετά από πραγματοποίηση εργασιών στα φρένα, λόγω των υπολειμμάτων λαδιού ή γράσου.
- Κατά την οδήγηση σε ακάθαρτο οδόστρωμα ή/και εκτός δρόμου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μειωμένη ικανότητα πέδησης λόγω υγρασίας και ρύπων

Κίνδυνος ατυχήματος

- Στεγνώστε ή καθαρίστε τα φρένα με φρενάρισμα και, εάν απαιτείται, πραγματοποιήστε επιπρόσθετο καθαρισμό.
- Φρενάρετε έγκαιρα, μέχρι να επιτευχθεί και πάλι η πλήρης ικανότητα πέδησης.

ABS Pro

Φυσικά όρια της οδήγησης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Φρενάρισμα στις στροφές

Κίνδυνος πτώσης παρά το ABS Pro

- Η κατάλληλη προσαρμογή του τρόπου οδήγησης συνεχίζει να παραμένει ευθύνη του οδηγού.
- Μην περιορίζετε τις πρόσθετες λειτουργίες ασφαλείας οδηγώντας επικίνδυνα.

Το ABS Pro και η λειτουργία υποστήριξης του Dynamic Brake Control είναι διαθέσιμα σε όλα τα προγράμματα οδήγησης εκτός του ENDURO PRO.

Η πτώση δεν μπορεί να αποκλειστεί

Παρόλο που το ABS Pro και το Dynamic Brake Control αποτελούν για τον οδηγό μια πολύτιμη υποστήριξη και ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα ασφάλειας κατά το φρενάρισμα υπό κλίση, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επανακαθορίσουν τα φυσικά όρια της οδήγησης. Υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα υπέρβασης αυτών των ορίων, λόγω λανθασμένων εκτι-

μήσεων ή οδηγικών σφαλμάτων. Σε ακραίες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια την πρόκληση πτώσης.

Χρήση σε δημόσιους δρόμους

Το ABS Pro και το Dynamic Brake Control συμβάλλει στην ακόμη πιο ασφαλή χρήση της μοτοσικλέτας σε δημόσιους δρόμους. Κατά το φρενάρισμα λόγω μη αναμενόμενων κινδύνων μέσα στις στροφές, αποτρέπεται το μπλοκάρισμα και η ολίσθηση των τροχών στο πλαίσιο των φυσικών ορίων της οδήγησης. Σε ένα φρενάρισμα κινδύνου, το Dynamic Brake Control αυξάνει την επενέργεια πέδησης και επεμβαίνει, εάν κατά τη διαδικασία φρεναρίσματος περιστραφεί κατά λάθος το γκάζι.

 Το ABS Pro δεν εξελίχθηκε με σκοπό την αύξηση της απόδοσης πέδησης υπό κλίση.

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

Πλαϊνό σταντ

- Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (73)



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κακές συνθήκες εδάφους στην περιοχή του σταντ

Ζημιές εξαρτημάτων λόγω πτώσης

- Βεβαιωθείτε ότι το σταντ ακουμπάει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιβάρυνση του πλαϊνού σταντ με επιπρόσθετο βάρος

Ζημιές εξαρτημάτων λόγω πτώσης

- Μην κάθεστε επάνω στο όχημα, όταν στηρίζεται στο πλαϊνό σταντ.

- Κατεβάστε το πλαϊνό σταντ και ακουμπήστε τη μοτοσικλέτα.
- Στρίψτε το τιμόνι προς τα αριστερά.
- Σε κατηφορικές κλίσεις, η μοτοσικλέτα πρέπει να ακινητοποιείται προσανατολισμένη "προς την ανηφόρα" και να

επιλέγεται η 1η ταχύτητα στο κιβώτιο.

Κεντρικό σταντ

- Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (73)



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κακές συνθήκες εδάφους στην περιοχή του σταντ

Ζημιές εξαρτημάτων λόγω πτώσης

- Βεβαιωθείτε ότι το σταντ ακουμπάει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αναδίπλωση του κεντρικού σταντ σε περίπτωση έντονων κινήσεων

Ζημιές εξαρτημάτων λόγω πτώσης

- Μην κάθεστε επάνω στο όχημα, όταν αυτό στηρίζεται στο κεντρικό σταντ.
- Κατεβάστε το κεντρικό σταντ και στηρίξτε τη μοτοσικλέτα.
- Σε κατηφορικές κλίσεις, η μοτοσικλέτα πρέπει να ακινητοποιείται προσανατολισμένη "προς την ανηφόρα" και να επιλέγεται η 1η ταχύτητα στο κιβώτιο.

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜ'ΟΣ ΚΑΥΣ'Ι-ΜΟΥ

Ποιότητα καυσίμου

Προϋπόθεση

Για να επιτυγχάνεται η ιδανική κατανάλωση καυσίμου, το καύσιμο θα πρέπει να μην περιέχει καθόλου θείο ή να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερης περιεκτικότητας σε θείο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ανεφοδιασμός με μολυβδόχο καύσιμο

Πρόκληση ζημιάς στον καταλύτη

- Μην ανεφοδιάζετε τη μοτοσικλέτα με μολυβδόχο καύσιμο ή καύσιμο με μεταλλικά πρόσθετα (π.χ. μαγγάνιο ή σίδηρο)

- Προσέξτε το μέγιστο ποσοστό αιθανόλης του καυσίμου.



Τα πρόσθετα καυσίμου καθαρίζουν το σύστημα ψεκασμού καυσίμου και τον τομέα καύσης. Σε περίπτωση ανεφοδιασμού με καύσιμα χαμηλής ποιότητας ή παρατεταμένων περιόδων ακινητοποίησης, συνιστάται η χρήση πρόσθετων καυσίμου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον Επί-

σημο Έμπορο BMW Motorrad της περιοχής σας.

	Συνιστώμενη ποιότητα καυσίμου
	Super αμόλυβδη (Μέγ. 15 % αιθανόλη, E15)
	95 ROZ/RON 90 AKI
	Εναλλακτική ποιότητα καυσίμου
	Regular αμόλυβδη (με απώλειες ισχύος) (μέγ. 15 % αιθανόλη, E15)
	91 ROZ/RON 87 AKI

» Προσέξτε τα ακόλουθα σύμβολα στην τάπα του ρεζερβουάρ και στην αντλία του πρατηρίου:



» Μετά τον ανεφοδιασμό καυσίμου χαμηλότερης ποιότητας ενδέχεται να γίνουν αντιληπτοί κρουστικοί θόρυβοι (πειράκια) μεμονωμένα.

Διαδικασία ανεφοδιασμού καυσίμου



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το καύσιμο είναι εύφλεκτο

Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης

- Μην καπνίζετε και μην πλησιάζετε γυμνή φλόγα στο ρεζερβουάρ καυσίμου κατά την πραγματοποίηση όλων των σχετικών εργασιών.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές εξαρτημάτων

Ζημιές σε εξαρτήματα εξαιτίας υπερπληρωμένου ρεζερβουάρ καυσίμου

- Αν υπερπληρωθεί το ρεζερβουάρ καυσίμου, το περισευούμενο καύσιμο τρέχει μέσα στο φίλτρο ενεργού άνθρακα προξενώντας ζημιά εκεί σε εξαρτήματα.
- Πληρώνετε το ρεζερβουάρ καυσίμου μόνο μέχρι την κάτω ακμή του στομίου πλήρωσης.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Επαφή του καυσίμου με πλαστικές επιφάνειες

Πρόκληση ζημιάς στις επιφάνειες (αποχρωματίζονται ανομοιόμορφα ή παίρνουν ματ απόχρωση)

- Καθαρίστε τις πλαστικές επιφάνειες αμέσως μετά από επαφή με καύσιμο.
- Στηρίξτε τη μοτοσυκλέτα στο κεντρικό στάντ, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε σταθμεύσει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.



- Ανοίξτε το προστατευτικό κάλυμμα **2**.
- Ξεκλειδώστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου με το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης **1** δεξιόστροφα και ανοίξτε την.



- Συμπληρώστε καύσιμο το πολύ μέχρι την κάτω ακμή του στομίου πλήρωσης.
-  Σε περίπτωση ανεφοδιασμού καυσίμου, αφού η στάθμη μειωθεί κάτω από το επίπεδο της ρεζέρβας, πρέπει η συνολική στάθμη πλήρωσης που προκύπτει να είναι υψηλότερη από το επίπεδο στάθμης της ρεζέρβας, για να είναι δυνατόν να αναγνωριστεί η νέα στάθμη πλήρωσης και να σβήσει η ενδεικτική λυχνία ρεζέρβας.
-  Η "ωφέλιμη χωρητικότητα καυσίμου", που αναφέρεται στα τεχνικά στοιχεία είναι η ποσότητα καυσίμου, που μπορείτε να συμπληρώσετε, εάν προηγουμένως έχει αδειάσει εντελώς το ρεζερβουάρ καυσίμου, δηλαδή έχει σβήσει ο κινητήρας λόγω έλλειψης καυσίμου.

	Ωφέλιμη χωρητικότητα καυσίμου
Περ. 30 l	
	Ποσότητα καυσίμου ρεζερβας
Περ. 4 l	

- Κλείστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου πιέζοντάς την δυνατά.
- Αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης και κλείστε το προστατευτικό κάλυμμα.

Διαδικασία ανεφοδιασμού καυσίμου

—Με Keyless Ride^{SA}

Προϋπόθεση

Η κλειδαριά τιμονιού έχει ξεκλειδώσει.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το καύσιμο είναι εύφλεκτο
Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης

- Μην καπνίζετε και μην πλησιάζετε γυμνή φλόγα στο ρεζερβουάρ καυσίμου κατά την πραγματοποίηση όλων των σχετικών εργασιών.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαρροή καυσίμου εξαιτίας διαστολής λόγω θερμικής επίδρασης, σε περίπτωση υπερπλήρωσης του ρεζερβουάρ καυσίμου

Κίνδυνος πτώσης

- Δεν επιτρέπεται η υπερπλήρωση του ρεζερβουάρ καυσίμου.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Επαφή του καυσίμου με πλαστικές επιφάνειες

Πρόκληση ζημιάς στις επιφάνειες (αποχρωματίζονται ανομοιόμορφα ή παίρνουν ματ απόχρωση)

- Καθαρίστε τις πλαστικές επιφάνειες αμέσως μετά από επαφή με καύσιμο.

- Στηρίξτε τη μοτοσυκλέτα στο κεντρικό στάντ, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε σταθμεύσει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.

—Με Keyless Ride^{SA}

- Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης. (➡ 76)



Μετά την απενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης, η τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου μπορεί να ανοιχτεί

182 ΟΔ'ΗΓΗΣΗ

εντός του καθορισμένου χρόνου συμπληρωματικής λειτουργίας και χωρίς να βρίσκεται το κλειδί ραδιοκυμάτων εντός της περιοχής λήψης.



Χρόνος συμπληρωματικής λειτουργίας για το άνοιγμα της τάπας ρεζερβουάρ

2 min

» Το άνοιγμα της τάπας ρεζερβουάρ καυσίμου μπορεί να πραγματοποιηθεί με **2 παραλλαγές**:


- Εντός του χρόνου συμπληρωματικής λειτουργίας.
- Μετά το πέρας του χρόνου συμπληρωματικής λειτουργίας.

Παραλλαγή 1

– Με Keyless Ride^{SA}

Προϋπόθεση

Εντός του χρόνου συμπληρωματικής λειτουργίας



- Τραβήξτε το γλωσσίδι **1** της τάπας ρεζερβουάρ καυσίμου αργά προς τα επάνω.
- » Η τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου ξεκλειδώνει.
- Ανοίξτε εντελώς την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.

Παραλλαγή 2

– Με Keyless Ride^{SA}

Προϋπόθεση

Μετά το πέρας του χρόνου συμπληρωματικής λειτουργίας

- Φέρτε το κλειδί ραδιοκυμάτων στην περιοχή λήψης.
- Τραβήξτε το γλωσσίδι **1** αργά προς τα επάνω.
- » Η ενδεικτική λυχνία για το κλειδί ραδιοκυμάτων αναβοσβήνει, όση ώρα πραγματοποιείται αναζήτηση του κλειδιού ραδιοκυμάτων.
- Τραβήξτε το γλωσσίδι **1** της τάπας ρεζερβουάρ καυσίμου ξανά αργά προς τα επάνω.

» Η τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου ξεκλειδώνει.

- Ανοίξτε εντελώς την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.



- Συμπληρώστε καύσιμο με την προαναφερθείσα ποιότητα, το πολύ μέχρι την κάτω ακμή του στομίου πλήρωσης.

i Σε περίπτωση ανεφοδιασμού καυσίμου, αφού η στάθμη μειωθεί κάτω από το επίπεδο της ρεζέρβας, πρέπει η συνολική στάθμη πλήρωσης που προκύπτει να είναι υψηλότερη από το επίπεδο στάθμης της ρεζέρβας, για να είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί η νέα στάθμη πλήρωσης και να σβήσει η ενδεικτική λυχνία ρεζέρβας.

i Η "ωφέλιμη χωρητικότητα καυσίμου", που αναφέρεται στα τεχνικά στοιχεία είναι η ποσότητα καυσίμου, που μπορείτε να συμπληρώσετε, εάν προηγουμένως έχει αδειάσει εντελώς το ρεζερβουάρ καυσίμου, δηλαδή

έχει σβήσει ο κινητήρας λόγω έλλειψης καυσίμου.



Ωφέλιμη χωρητικότητα καυσίμου

Περ. 30 l



Ποσότητα καυσίμου ρεζέρβας

Περ. 4 l


- Πιέστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου δυνατά προς τα κάτω.
- » Η τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου ασφαλίζει με χαρακτηριστικό ήχο.
- » Η τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου κλειδώνει αυτόματα μετά το πέρας του χρόνου συμπληρωματικής λειτουργίας.
- » Η ασφαλισμένη τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου κλειδώνει αμέσως κατά την ασφάλιση της κλειδαριάς τιμονιού ή την ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης.

Άνοιγμα μηχανισμού ξεκλειδώματος έκτακτης ανάγκης τάπας ρεζερβουάρ

—Με Keyless Ride^{SA}

Η τάπα ρεζερβουάρ δεν ανοίγει.

- Αποκαταστήστε το ελάττωμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.




- Αφαιρέστε τις βίδες **1**.
 - Αφαιρέστε τον μηχανισμό ξεκλειδώματος έκτακτης ανάγκης **2**.
- » Η τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου ξεκλειδώνει.
- Ανοίξτε εντελώς την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.
 - Ανεφοδιάστε με καύσιμο. (► 181)
 - Κλείστε τον μηχανισμό ξεκλειδώματος έκτακτης ανάγκης τάπας ρεζερβουάρ. (► 184)

Κλείσιμο μηχανισμού ξεκλειδώματος έκτακτης ανάγκης τάπας ρεζερβουάρ

–Με Keyless Ride^{SA}

Προϋπόθεση

Η τάπα ρεζερβουάρ είναι κλειστή.



- Τοποθετήστε τον μηχανισμό ξεκλειδώματος έκτακτης ανάγκης **2**.
- Τοποθετήστε τις βίδες **1**.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- Προστατέψτε όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με ιμάντες σύσφιξης από τυχόν γρατσουνιές, π.χ. χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία ή μαλακά πανιά.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κλίση του οχήματος στο πλάι κατά την ανύψωσή του

Ζημιές εξαρτημάτων λόγω πτώσης

- Ασφαλίστε το όχημα από πτώση στο πλάι, καλύτερα με την υποστήριξη ενός δεύτερου ατόμου.
- Σπρώξτε τη μοτοσικλέτα επάνω στην επιφάνεια μεταφοράς και μην την στηρίζετε στο πλαϊνό σταντ ή στο κεντρικό σταντ.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μάγκωμα δομικών εξαρτημάτων

Ζημιές εξαρτημάτων

- Μη μαγκώνετε δομικά εξαρτήματα, όπως π.χ. σωλήνες φρένου ή πλεξούδες καλωδίων.
- Περάστε τους ιμάντες σύσφιξης αριστερά και δεξιά μέσα από τη γέφυρα πιρουνιού και σφίξτε τους προς τα κάτω.
- Στερεώστε τους ιμάντες σύσφιξης πίσω και στις δύο πλευρές



186 ΟΔ'ΗΓΗΣΗ

στο στήριγμα για τα μαρσπιέ
συνεπιβάτη και σφίξτε τους.

- Σφίξτε ομοιόμορφα όλους τους
ιμάντες σύσφιξης, έτσι ώστε
το όχημα να στερεωθεί με
ασφάλεια.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡ'Ως

08

ΓΕΝΙΚΈς ΟΔΗΓΊΕς	190
ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΏΜΑΤΟς ΤΡΟΧΏΝ (ABS)	190
ΔΥΝΑΜΙΚΌς ΈΛΕΓΧΟς ΠΡΌΣΦΥΣΗς (DTC)	194
ΔΥΝΑΜΙΚΌς ΈΛΕΓΧΟς ΠΈΔΗΣΗς ΚΙΝΗΤΉΡΑ (MSR)	197
DYNAMIC ESA	198
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΟΔΉΓΗΣΗς	199
DYNAMIC BRAKE CONTROL	203
ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΠΊΕΣΗς ΕΛΑΣΤΙΚΏΝ (RDC)	204
ΥΠΟΒΟΉΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΉς ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	206
ΣΎΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΉΘΗΣΗς ΕΚΚΊΝΗΣΗς	208
SHIFTCAM	209
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΌΜΕΝΟ ΦΩς ΣΤΡΟΦΉς	210

ΓΕΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕς

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα Τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση **bmw-motorrad.com/technik**.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ (ABS)

Μερικώς ενιαίο σύστημα φρένων

Η μοτοσικλέτα σας έχει εξοπλιστεί με μερικώς ενιαίο σύστημα φρένων. Σε αυτά τα συστήματα φρένων ενεργοποιούνται με τη μανέτα του μπροστινού φρένου ταυτόχρονα τα φρένα του μπροστινού και του πίσω τροχού. Το πεντάλ φρένου επιδρά μόνο στο φρένο του πίσω τροχού.

Το BMW Motorrad Integral ABS Pro προσαρμόζει την κατανομή της δύναμης πέδησης μεταξύ του φρένου του μπροστινού και του πίσω τροχού κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος με ρύθμιση ABS στο φορτίο της μοτοσικλέτας.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προσπάθεια για Burn-out παρά τη λειτουργία Integral

Πρόκληση ζημιάς στο φρένο πίσω τροχού και στο συμπλέκτη

- Μην πραγματοποιείτε Burn-out.

Πώς λειτουργεί το ABS;

Η μέγιστη δύναμη πέδησης που μπορεί να μεταφερθεί στο οδόστρωμα εξαρτάται μεταξύ άλλων και από το συντελεστή τριβής της επιφάνειας του οδοστρώματος. Τα χαλίκια, ο πάγος και το χιόνι καθώς και τα βρεγμένα οδοστρώματα έχουν σημαντικά χαμηλότερο συντελεστή τριβής από ένα στεγνό και καθαρό ασφαλτοτάπητα. Όσο μειώνεται ο συντελεστής τριβής του οδοστρώματος, τόσο αυξάνεται η απόσταση φρεναρίσματος.

Εάν μέσω της αύξησης της πίεσης των φρένων από τον οδηγό προκληθεί υπέρβαση της μέγιστης δύναμης πέδησης που μπορεί να μεταφερθεί στο οδόστρωμα, αρχίζουν να μπλοκάρουν οι τροχοί, με συνέπεια την απώλεια της ευστάθειας και τον κίνδυνο

πτώσης. Πριν παρουσιαστεί αυτή η κατάσταση, ενεργοποιείται το ABS και η πίεση στα φρένα προσαρμόζεται στη μέγιστη μεταδιδόμενη δύναμη πέδησης. Έτσι, εξακολουθούν να περιστρέφονται οι τροχοί και διατηρείται η ευστάθεια ανεξάρτητα από την κατάσταση του οδοστρώματος.

Τι συμβαίνει στις ανωμαλίες του οδοστρώματος;

Σε σαμάρια ή ανωμαλίες του οδοστρώματος μπορεί να προκληθεί σύντομη απώλεια της επαφής μεταξύ των ελαστικών και της επιφάνειας του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα η δύναμη πέδησης που μπορεί να μεταφερθεί στο οδόστρωμα να μειώνεται μέχρι και στο μηδέν. Εάν φρενάρετε σε μια τέτοια περίπτωση, το ABS πρέπει να μειώσει την πίεση φρένων, για να διασφαλιστεί η οδηγική ευστάθεια κατά την αποκατάσταση της επαφής του ελαστικού με το οδόστρωμα. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, το BMW Motorrad Integral ABS Pro πρέπει να λειτουργήσει βάσει ιδιαίτερα χαμηλών συντελεστών τριβής (αμμοχάλικο, πάγος, χιόνι), ώστε οι τροχοί να περιστραφούν σε κάθε περίπτωση και συνεπώς

να διασφαλιστεί η οδηγική ευστάθεια. Μετά από την αναγνώριση των πραγματικών συνθηκών, το σύστημα ρυθμίζει και πάλι τη βέλτιστη πίεση φρένων.

Πώς αντιλαμβάνεται ο οδηγός τη λειτουργία του BMW Motorrad Integral ABS Pro;

Όταν το σύστημα ABS επεμβαίνει λόγω των παραπάνω συνθηκών, για να μειώσει τη δύναμη πέδησης, ο οδηγός αισθάνεται κραδασμούς στη μανέτα του φρένου.

Όταν πατηθεί η μανέτα του φρένου, συσσωρεύεται λόγω της λειτουργίας Integral πίεση και στο φρένο του πίσω τροχού. Εάν στη συνέχεια πατηθεί και το πεντάλ φρένου μετά το πάτημα της μανέτας, η ήδη συσσωρευμένη πίεση φρένων γίνεται αντιληπτή ως αντίθετη πίεση νωρίτερα, από ό,τι εάν είχατε πατήσει το πεντάλ φρένου πριν ή ταυτόχρονα με τη μανέτα του φρένου.

Ανύψωση του πίσω τροχού

Σε πολύ δυνατά και γρήγορα φρεναρίσματα, υπάρχει υπό ορισμένες προϋποθέσεις περίπτωση να μην είναι δυνατόν να αποτραπεί από το BMW Motorrad Integral ABS Pro η ανύψωση του

πίσω τροχού. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει επίσης πιθανότητα ανατροπής της μοτοσικλέτας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανύψωση του πίσω τροχού λόγω δυνατού φρεναρίσματος

Κίνδυνος πτώσης

- Σε περίπτωση δυνατού φρεναρίσματος, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η ρύθμιση ABS δεν μπορεί να αποτρέψει σε όλες τις περιπτώσεις την ανύψωση του πίσω τροχού από το έδαφος.

Πώς είναι σχεδιασμένο το BMW Motorrad Integral ABS Pro;

Το BMW Motorrad Integral ABS Pro διασφαλίζει την οδηγική ευστάθεια σε όλα τα εδάφη, εντός των ορίων των φυσικών νόμων που αφορούν στην οδήγηση. Το σύστημα δεν έχει βελτιστοποιηθεί για ειδικές απαιτήσεις που προκύπτουν από ακραίες αγωνιστικές συνθήκες χρήσης εκτός δρόμου ή σε πίστα. Η συμπεριφορά θα πρέπει να προσαρμόζεται στις γνώσεις του οδηγού και στην κατάσταση του οδοστρώματος.

Ιδιαίτερες καταστάσεις

Για την αναγνώριση της τάσης μπλοκαρίσματος των τροχών πραγματοποιείται μεταξύ άλλων σύγκριση του αριθμού περιστροφών του μπροστινού και του πίσω τροχού. Εάν αναγνωρίζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μη αληθοφανείς τιμές, απενεργοποιείται για λόγους ασφαλείας η λειτουργία ABS και εμφανίζεται ένα σφάλμα ABS. Προϋπόθεση για την εμφάνιση ενός μηνύματος σφάλματος είναι η ολοκλήρωση της αυτοδιάγνωσης.

Η εμφάνιση ενός μηνύματος σφάλματος μπορεί να προκληθεί, εκτός από τα τυχόν προβλήματα στο BMW Motorrad ABS, επίσης λόγω ασυνήθιστων καταστάσεων οδήγησης:

— Προθέρμανση του κινητήρα με τη μοτοσικλέτα στο κεντρικό σταντ ή σε βοηθητικό σταντ, στη νεκρά ή με επιλεγμένη ταχύτητα.

— Μπλοκαρισμένος από το φρένο κινητήρα πίσω τροχός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, π.χ. σε κατηφορική διαδρομή με ολισθηρό έδαφος.

Εάν λόγω κάποιας ασυνήθιστης κατάστασης οδήγησης εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε

ξανά τη λειτουργία ABS απενεργοποιώντας και επανενεργοποιώντας το σύστημα ανάφλεξης.

Ποιος είναι ο ρόλος της τακτικής συντήρησης;



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη τακτική συντήρηση του συστήματος φρένων.

Κίνδυνος ατυχήματος

- Για να διασφαλιστεί ότι το ABS βρίσκεται σε άριστη κατάσταση συντήρησης, πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε τα προβλεπόμενα διαστήματα επιθεώρησης.

Εφεδρείες για την ασφάλεια

Το BMW Motorrad Integral ABS Pro δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως χαρακτηριστικό που δικαιολογεί τη ριψοκίνδυνη οδήγηση, λόγω των μικρότερων αποστάσεων φρεναρίσματος που απαιτούνται. Αποτελεί κατά κύριο λόγο μια εφεδρεία ασφαλείας για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Φρενάρισμα στις στροφές

Κίνδυνος ατυχήματος παρά το ABS

- Η κατάλληλη προσαρμογή του τρόπου οδήγησης συνεχίζει να παραμένει ευθύνη του οδηγού.
- Μην περιορίζετε την πρόσθετη λειτουργία ασφαλείας οδηγώντας επικίνδυνα.

Περαιτέρω εξέλιξη του ABS σε ABS Pro

Μέχρι σήμερα, το BMW Motorrad ABS φρόντιζε για ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ασφαλείας κατά το φρενάρισμα σε ευθεία πορεία. Τώρα, το ABS Pro παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και σε διαδικασίες φρεναρίσματος μέσα στις στροφές. Το ABS Pro αποτρέπει, ακόμη και σε γρήγορο πάτημα του φρένου, το μπλοκάρισμα των τροχών. Το ABS Pro μειώνει, ιδιαίτερα κατά τα ξαφνικά φρεναρίσματα πανικού, τις απότομες μεταβολές των δυνάμεων διεύθυνσης και συνεπώς το ανεπιθύμητο ανασήκωμα του οχήματος.

Ρύθμιση ABS

Από τεχνικής πλευράς, το ABS Pro προσαρμόζει τη ρύθμιση του ABS, ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση οδήγησης, στη γωνία κλίσης της μοτοσικλέτας. Για την εξακρίβωση της γωνίας κλίσης της μοτοσικλέτας χρησιμοποιούνται τα σήματα για την περιστροφή γύρω από το διαμήκη άξονα και το ρυθμό οριζόντιας εκτροπής καθώς και την πλευρική επιτάχυνση.

Με την αύξηση της γωνίας κλίσης περιορίζεται όλο και περισσότερο η διαβάθμιση της πίεσης φρένων κατά την έναρξη της πέδησης. Με αυτόν τον τρόπο, η αύξηση της πίεσης γίνεται πιο αργά. Επιπρόσθετα πραγματοποιείται επίσης πιο ομοιόμορφα η διαμόρφωση της πίεσης στην περιοχή της ρύθμισης ABS.

Πλεονεκτήματα για τον οδηγό

Τα πλεονεκτήματα του ABS Pro για τον οδηγό είναι η ευαίσθητη απόκριση καθώς και η υψηλή ευστάθεια πέδησης και οδήγησης σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή επιβράδυνση, ακόμη και στις στροφές.

ΔΥΝΑΜΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΌΣ ΠΡΌΣΦΥΣΗΣ (DTC)

Πώς λειτουργεί ο έλεγχος πρόσφυσης;

Ο έλεγχος πρόσφυσης συγκρίνει τις περιμετρικές ταχύτητες του μπροστινού και του πίσω τροχού. Με βάση τη διαφορά της ταχύτητας κίνησης υπολογίζεται η ολίσθηση και συνεπώς τα περιθώρια ευστάθειας στον πίσω τροχό. Σε περίπτωση υπέρβασης ενός ορίου ολίσθησης, πραγματοποιείται προσαρμογή της ροπής του κινητήρα μέσω του συστήματος ελέγχου κινητήρα. Το BMW Motorrad DTC αποτελεί ένα σύστημα υποβοήθησης για τον οδηγό και έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε δημόσιους δρόμους. Ειδικά στην οριακή περιοχή των φυσικών νόμων που αφορούν στην οδήγηση, ο οδηγός έχει σημαντική επιρροή στις δυνατότητες ρύθμισης του DTC (κατανομή του βάρους στις στροφές, λασκαρισμένο φορτίο).

Κατά την οδήγηση εκτός δρόμου θα πρέπει να ενεργοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης ENDURO. Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η ρυθμιστική επέμβαση του DTC πραγματοποιείται με καθυστέρηση, έτσι ώστε να

είναι δυνατή η ελεγχόμενη πλαγιολίσθηση.

Το σύστημα δεν έχει βελτιστοποιηθεί για ειδικές απαιτήσεις που προκύπτουν από ακραίες αγωνιστικές συνθήκες χρήσης εκτός δρόμου ή σε πίστα.

Για αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να απενεργοποιήσετε το BMW Motorrad DTC.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επικίνδυνα οδήγηση

Κίνδυνος ατυχήματος παρά το DTC

- Η κατάλληλη προσαρμογή του τρόπου οδήγησης συνεχίζει να παραμένει ευθύνη του οδηγού.
- Μην περιορίζετε τις πρόσθετες λειτουργίες ασφαλείας οδηγώντας επικίνδυνα.

Ιδιαίτερες καταστάσεις

Όσο περισσότερο αυξάνεται η κλίση της μοτοσικλέτας, τόσο περισσότερο περιορίζεται η δυνατότητα επιτάχυνσης σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Συνεπώς κατά την έξοδο από πολύ κλειστές στροφές μπορεί να παρατηρηθεί μειωμένη επιτάχυνση.

Για την αναγνώριση του σπινάρισματος ή/και της ολίσθησης του πίσω τροχού, πραγματοποιείται μεταξύ άλλων σύγκριση του αριθμού περιστροφών του μπροστινού και του πίσω τροχού, ενώ λαμβάνεται επίσης υπόψη η γωνία κλίσης.

Εάν οι τιμές για τη γωνία κλίσης αναγνωριστούν ως μη λογικές για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιείται μια εφεδρική τιμή για τη γωνία κλίσης ή/και απενεργοποιείται το DTC. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμφανίζεται μια ένδειξη σφάλματος DTC. Προϋπόθεση για την εμφάνιση ενός μηνύματος σφάλματος είναι η ολοκλήρωση της αυτοδιάγνωσης. Στις παρακάτω ασυνήθιστες καταστάσεις οδήγησης μπορεί να προκληθεί αυτόματη απενεργοποίηση του ελέγχου πρόσφυσης BMW Motorrad.

Ασυνήθιστες καταστάσεις οδήγησης:

- Οδήγηση στον πίσω τροχό (Wheelie) για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Περιστροφή του πίσω τροχού σε στάση με πατημένο το φρένο του μπροστινού τροχού (Burn Out).

—Προθέρμανση του κινητήρα με τη μοτοσυκλέτα σε βοηθητικό σταντ, στο ρελαντί ή με επιλεγμένη ταχύτητα.

Εάν ο μπροστινός τροχός χάσει λόγω ακραίας επιτάχυνσης την επαφή με το έδαφος, το DTC μειώνει στα προγράμματα οδήγησης RAIN και ROAD τη ροπή του κινητήρα, μέχρις ότου ο μπροστινός τροχός αποκτήσει και πάλι επαφή με το έδαφος.

Στις ρυθμίσεις DTC DYNAMIC και ENDURO, η αναγνώριση ανύψωσης μπροστινού τροχού επιτρέπει σύντομα Wheelies.

Στις ρυθμίσεις DTC DYNAMIC PRO και ENDURO PRO, η αναγνώριση ανύψωσης μπροστινού τροχού είναι απενεργοποιημένη.

Τα προγράμματα οδήγησης ENDURO και ENDURO PRO είναι σχεδιασμένα για χρήση εκτός δρόμου και όχι για χρήση δρόμου.

Στο πρόγραμμα οδήγησης ECO η ρύθμιση του DTC αντιστοιχεί στο πρόγραμμα οδήγησης ROAD.

Στα προγράμματα οδήγησης RAIN, ROAD, DYNAMIC, DYNAMIC PRO, ENDURO και ENDURO PRO, η ρύθμιση του

DTC αντιστοιχεί στο πρόγραμμα οδήγησης.

Στα προγράμματα οδήγησης DYNAMIC PRO και ENDURO PRO, το DTC μπορεί να ρυθμιστεί διαφορετικά (▮▮▮ 97).

Η BMW Motorrad συνιστά σε περίπτωση ανύψωσης του μπροστινού τροχού να κλείσετε ελαφρά το γκάζι, για να επιστρέψετε το συντομότερο δυνατόν και πάλι σε κατάσταση επαρκούς οδηγικής ευστάθειας.

Σε ολισθηρό έδαφος συνιστάται να μην κλείνετε ποτέ εντελώς το γκάζι απότομα, χωρίς ταυτόχρονα να αποσυμπλέκετε τον συμπλέκτη. Η ροπή πέδησης του κινητήρα μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση του πίσω τροχού και συνεπώς ασταθή κατάσταση οδήγησης. Αυτή η περίπτωση δεν μπορεί να ελεγχθεί από το BMW Motorrad DTC. Με τον δυναμικό έλεγχο πέδησης κινητήρα MSR αποτρέπεται αυτή η ασταθής κατάσταση οδήγησης.

ΔΥΝΑΜΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΌΣ ΠΈΔΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑ (MSR)

—Με προγράμματα οδήγησης ProSA

Πώς λειτουργεί ο δυναμικός έλεγχος πέδησης κινητήρα;

Η αποστολή του δυναμικού ελέγχου πέδησης κινητήρα είναι η ασφαλής αποφυγή τυχόν ασταθών καταστάσεων οδήγησης εξαιτίας πολύ υψηλής ροπής πέδησης κινητήρα στον πίσω τροχό. Ανάλογα με την κατάσταση του οδοστρώματος και τη δυναμική της οδήγησης, η πολύ υψηλή ροπή πέδησης ενδέχεται να προκαλέσει έντονη αύξηση της ολίσθησης του πίσω τροχού και να επηρεάσει έτσι τη σταθερότητα του οχήματος. Ο δυναμικός έλεγχος πέδησης κινητήρα περιορίζει την πολύ υψηλή ολίσθηση στον πίσω τροχό σε ένα ασφαλές, εξαρτώμενο από το πρόγραμμα λειτουργίας και τη γωνία κλίσης επιθυμητό επίπεδο ολίσθησης.

Αιτίες για την πολύ υψηλή ολίσθηση του πίσω τροχού:

—Οδήγηση σε λειτουργία ρολαρίσματος σε οδόστρωμα με χαμηλό συντελεστή τριβής (π.χ. βρεγμένα φύλλα).

—Αναπήδηση του πίσω τροχού κατά το κατέβασμα ταχύτητας.
—Δυνατό φρενάρισμα σε σπορ τρόπο οδήγησης.

Όπως και ο έλεγχος πρόσφυσης DTC, ο δυναμικός έλεγχος πέδησης κινητήρα συγκρίνει τις περιμετρικές ταχύτητες του μπροστινού και του πίσω τροχού. Με τη βοήθεια πρόσθετων πληροφοριών για τη γωνία κλίσης, ο δυναμικός έλεγχος πέδησης κινητήρα μπορεί να εξακριβώσει την ολίσθηση ή/και το περιθώριο ευστάθειας στον πίσω τροχό.

Όταν η ολίσθηση υπερβαίνει την αντίστοιχη οριακή τιμή, η ροπή του κινητήρα αυξάνεται μέσω του ελαφρού ανοίγματος των πεταλούδων γκαζιού. Η ολίσθηση μειώνεται και το όχημα σταθεροποιείται.

Επίδραση του δυναμικού ελέγχου πέδησης κινητήρα

—Στα προγράμματα οδήγησης ECO, RAIN και ROAD: Μέγιστη ευστάθεια.
—Στα προγράμματα οδήγησης DYNAMIC και DYNAMIC PRO: Υψηλή ευστάθεια.
—Στο πρόγραμμα οδήγησης ENDURO: Ελάχιστη ευστάθεια.
—Στο πρόγραμμα οδήγησης ENDURO PRO, ο δυναμικός

έλεγχος πέδησης κινητήρα είναι ανενεργός.

DYNAMIC ESA

—Με Dynamic ESA^{SA}

Εξισορρόπηση θέσης πορείας

Η ηλεκτρονική ρύθμιση συστήματος ανάρτησης Dynamic ESA μπορεί να προσαρμόζει τη μοτοσικλέτα σας αυτόματα στο φορτίο. Αν η προφόρτιση ελατηρίου έχει ρυθμιστεί στο Auto, ο οδηγός δεν χρειάζεται να ασχολείται με τη ρύθμιση του φορτίου.

Κατά την εκκίνηση πορείας και στη διάρκεια της οδήγησης, το σύστημα επιτηρεί τη συμπίεση της ανάρτησης στον πίσω τροχό και διορθώνει την προφόρτιση ελατηρίου με τέτοιο τρόπο ώστε να ρυθμίζεται η σωστή θέση πορείας. Η απόσβεση προσαρμόζεται ομοίως αυτόματα στο φορτίο.

Το Dynamic ESA αναγνωρίζει μέσω αισθητήρων στάθμης ύψους τις κινήσεις στο σύστημα ανάρτησης και αντιδρά προσαρμόζοντας τις βαλβίδες του αμορτισέρ. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα ανάρτησης προσαρμόζεται στην κατάσταση του οδοστρώματος.

Το Dynamic ESA βαθμονομείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να διασφαλιστεί ο σωστός τρόπος λειτουργίας του συστήματος.

Δυνατότητες ρύθμισης Τρόποι λειτουργίας απόσβεσης

- Road: Απόσβεση για άνετες διαδρομές σε άσφαλο
- Dynamic: Απόσβεση για δυναμικές διαδρομές σε άσφαλο
- Enduro: Απόσβεση για διαδρομές εκτός δρόμου

Ρυθμίσεις φορτίου

- Auto: Ενεργή εξισορρόπηση θέσης πορείας με αυτόματα ρύθμιση της προφόρτισης ελατηρίου και της απόσβεσης
- Min: Ελάχιστη προφόρτιση ελατηρίου
- Max: Μέγιστη προφόρτιση ελατηρίου (κατά τη χρήση εκτός δρόμου)
- Η προφόρτιση ελατηρίου Min και Max μπορεί να επιλέγεται από τον οδηγό, αλλά όχι να αλλάζει. Η λειτουργία εξισορρόπηση θέσης πορείας είναι ανενεργή στις ρυθμίσεις Min και Max.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Επιλογή

Για να προσαρμόσετε τη μοτοσικλέτα στην κατάσταση του οδοστρώματος και στην επιθυμητή εμπειρία οδήγησης, μπορείτε να επιλέξετε τα εξής προγράμματα οδήγησης:

- ECO
- RAIN
- ROAD (προεπιλεγμένο πρόγραμμα λειτουργίας)

-Με προγράμματα οδήγησης Pro^{SA}

- ENDURO
- DYNAMIC
- ENDURO PRO
- DYNAMIC PRO

Με τον προαιρετικό εξοπλισμό Προγράμματα οδήγησης Pro, από το εργοστάσιο είναι πάντοτε ενεργοποιημένα τα προγράμματα οδήγησης ROAD, RAIN, ECO και ENDURO. Τα υπόλοιπα προγράμματα οδήγησης μπορούν να επιλεγθούν στην προεπιλογή προγραμμάτων οδήγησης. Μπορούν πάντοτε να είναι επιλεγμένα μόνο το πολύ έως τέσσερα προγράμματα οδήγησης.

Για κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα οδήγησης υπάρχει μια προσαρμοσμένη ρύθμιση για τα συστήματα DTC, ABS και MSR καθώς και για τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του κινητήρα.

-Με Dynamic ESA^{SA}

Η προσαρμογή του Dynamic ESA εξαρτάται επίσης από το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης.

Σε όλα τα προγράμματα οδήγησης μπορεί να απενεργοποιηθεί το DTC. Οι παρακάτω επεξηγήσεις αφορούν πάντα τα ενεργοποιημένα συστήματα ασφαλείας οδήγησης.

Απόκριση στο γκάζι

-Στο πρόγραμμα οδήγησης ECO: Ιδιαίτερα συγκρατημένη

-Στα προγράμματα οδήγησης RAIN και ENDURO: Συγκρατημένη

-Στα προγράμματα οδήγησης ROAD και ENDURO PRO: Βέλτιστη

-Στα προγράμματα οδήγησης DYNAMIC και DYNAMIC PRO: Άμεση

-Στα προγράμματα οδήγησης DYNAMIC PRO και ENDURO PRO, η απόκριση στο γκάζι

μπορεί να ρυθμιστεί διαφορετικά μέσω του SETUP (■▶ 94).

ABS

Ρύθμιση

- Στα προγράμματα οδήγησης ROAD, DYNAMIC, ENDURO και ENDURO PRO, η ρύθμιση του ABS αντιστοιχεί στο εκάστοτε πρόγραμμα οδήγησης.
- Στα προγράμματα οδήγησης ECO και RAIN, η ρύθμιση του ABS αντιστοιχεί στο πρόγραμμα οδήγησης ROAD.
- Στο πρόγραμμα οδήγησης DYNAMIC PRO η ρύθμιση του ABS αντιστοιχεί στο πρόγραμμα οδήγησης DYNAMIC.
- Στα προγράμματα οδήγησης DYNAMIC PRO και ENDURO PRO, το ABS μπορεί να ρυθμιστεί διαφορετικά μέσω του SETUP (■▶ 97).

Προσαρμογή

- Στα προγράμματα οδήγησης ECO, RAIN, ROAD, DYNAMIC και DYNAMIC PRO, το ABS είναι προσαρμοσμένο σε χρήση δρόμου.
- Στο πρόγραμμα οδήγησης ENDURO, το ABS είναι προσαρμοσμένο σε χρήση εκτός δρόμου με ασφάλτινα ελαστικά.

- Στο πρόγραμμα οδήγησης ENDURO PRO δεν πραγματοποιείται ρύθμιση ABS στον πίσω τροχό, όταν πατάτε το πεντάλ φρένου. Το ABS είναι προσαρμοσμένο για χρήση εκτός δρόμου με χωμάτινα ελαστικά.

Αναγνώριση ανύψωσης πίσω τροχού

- Στα προγράμματα οδήγησης ECO, RAIN, ROAD και ENDURO, ο οδηγός υποστηρίζεται στον μέγιστο βαθμό μέσω της αναγνώρισης ανύψωσης του πίσω τροχού.
- Η αναγνώριση ανύψωσης πίσω τροχού παρέχει στα προγράμματα οδήγησης DYNAMIC και DYNAMIC PRO μειωμένη υποστήριξη και επιτρέπει την ελαφριά ανύψωση του πίσω τροχού.
- Στο πρόγραμμα οδήγησης ENDURO PRO, η αναγνώριση ανύψωσης πίσω τροχού είναι ανενεργή.

ABS Pro

- Στα προγράμματα οδήγησης ECO, RAIN και ROAD, το ABS Pro είναι διαθέσιμο με πλήρες εύρος λειτουργιών.
- Στα προγράμματα οδήγησης DYNAMIC, DYNAMIC PRO και ENDURO, η υποστήριξη

του ABS Pro είναι μειωμένη σε σχέση με τα προγράμματα οδήγησης ECO, RAIN και ROAD.

- Στη ρύθμιση ABS DYNAMIC PRO, το ABS Pro δεν είναι διαθέσιμο.
- Στη ρύθμιση ABS ENDURO PRO, το ABS Pro δεν είναι διαθέσιμο. Μπορεί όμως να ενεργοποιηθεί μέσω της μετάβασης στη ρύθμιση ABS ENDURO.

DTC

Ελαστικά

- Στις ρυθμίσεις DTC RAIN, ROAD και DYNAMIC, το DTC είναι προσαρμοσμένο σε χρήση δρόμου με ασφάλτινα ελαστικά.
- Στη ρύθμιση DTC ENDURO, το DTC είναι προσαρμοσμένο σε χρήση εκτός δρόμου με ασφάλτινα ελαστικά.
- Στη ρύθμιση DTC ENDURO PRO, το DTC είναι προσαρμοσμένο σε χρήση εκτός δρόμου με χωμάτινα ελαστικά.

Οδηγική ευστάθεια

- Στη ρύθμιση DTC RAIN, η επέμβαση του DTC πραγματοποιείται τόσο νωρίς, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη οδηγική ευστάθεια.

- Στις ρυθμίσεις DTC των προγραμμάτων οδήγησης ECO και ROAD, η επέμβαση του DTC πραγματοποιείται αργότερα από ό, τι στο πρόγραμμα οδήγησης RAIN. Το σπινάρισμα του πίσω τροχού αποφεύγεται σε μεγάλο βαθμό.
- Στις ρυθμίσεις DTC ECO, RAIN και ROAD, αποτρέπεται η ανύψωση του μπροστινού τροχού.
- Στη ρύθμιση DTC DYNAMIC, η επέμβαση του DTC πραγματοποιείται αργότερα από ό, τι στη ρύθμιση DTC ROAD, έτσι ώστε να είναι δυνατή η περιορισμένη πλαγιολίσθηση στις εξόδους των στροφών και σύντομα Wheelies.
- Στη ρύθμιση DTC ENDURO, η επέμβαση του DTC γίνεται πάλι αργότερα και σύμφωνα με την οδήγηση εκτός δρόμου, έτσι ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν και πιο παρατεταμένες πλαγιολισθήσεις και σύντομα Wheelies στην έξοδο της στροφής.
- Στη ρύθμιση DTC ENDURO PRO, η ρύθμιση του DTC υποθέτει ότι χρησιμοποιούνται χωμάτινα ελαστικά στην οδήγηση εκτός δρόμου. Η αναγνώριση ανύψωσης μπροστινού τροχού είναι απενεργοποιημένη, ώστε να είναι εφικτά παρατε-

ταμένα και απότομα Wheelies. Σε ακραία περίπτωση μπορεί το όχημα να ανατραπεί σε αυτή την περίπτωση!

Στα προγράμματα οδήγησης RAIN, ROAD, DYNAMIC και ENDURO, η ρύθμιση του DTC αντιστοιχεί στο πρόγραμμα οδήγησης.

Στα προγράμματα οδήγησης ENDURO PRO και DYNAMIC PRO, το DTC μπορεί να ρυθμιστεί διαφορετικά (► 97).

Αλλαγή λειτουργίας

Τα προγράμματα οδήγησης μπορούν να αλλαχθούν, εάν το όχημα είναι ακινητοποιημένο με ενεργοποιημένο σύστημα ανάφλεξης. Η αλλαγή κατά τη διάρκεια της οδήγησης είναι επιπλέον υπό την εξής προϋπόθεση:

- Καμία μετάδοση ροπής κίνησης στον πίσω τροχό.
- Καμία πίεση φρένων στο σύστημα φρένων.

Για μια αλλαγή κατά τη διάρκεια της οδήγησης πρέπει να πραγματοποιηθούν τα εξής βήματα:

- Κλείστε το γκάτσι.
- Μην πατάτε κανέναν μοχλό φρένου.
- Απενεργοποιήστε το σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας.

Πρώτα πρέπει να επιλεγθεί το επιθυμητό πρόγραμμα οδήγησης. Η αλλαγή λειτουργίας πραγματοποιείται μόνο όταν τα σχετικά συστήματα βρεθούν στην απαιτούμενη κατάσταση.

Το μενού επιλογών στην οθόνη αποκρύπτεται μόνο αφού πραγματοποιηθεί η αλλαγή του προγράμματος οδήγησης.

Πρόγραμμα λειτουργίας ECO με τεχνολογία ShiftCam

Η τεχνολογία ShiftCam αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ της υψηλότερης δυνατής δυναμικής και της μεγαλύτερης δυνατής αποδοτικότητας. Ενώ τα έκκεντρα πλήρους φορτίου παρέχουν την πλήρη διαδρομή των βαλβίδων για μέγιστη πλήρωση του θαλάμου καύσης και υψηλή απόδοση, τα έκκεντρα μερικού φορτίου ανοίγουν τις βαλβίδες εισαγωγής εμφανώς λιγότερο και με διαφορετικό εύρος. Οι απώλειες αλλαγής φορτίου μειώνονται μέσω ανοίγματος της πεταλούδας, η τριβή μειώνεται, το μίγμα στροβιλίζεται με μεγαλύτερη ένταση και καίγεται πιο αποτελεσματικά και η κατανάλωση καυσίμου μειώνεται.

Το πρόγραμμα λειτουργίας ECO υποστηρίζει τον οδηγό μέσω

της ένδειξης ECO και των χαρακτηριστικών λειτουργίας του κινητήρα (ρύθμιση ενεργοποιητή πεταλούδας γκαζιού με μοτέρ) στη στοχευμένη λειτουργία του κινητήρα στην περιοχή λειτουργίας του έκκεντρου μερικού φορτίου με βελτιστοποιημένη κατανάλωση και συνεπώς στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής αυτονομίας.

Η στάθμη πλήρωσης της πράσινης μπάρας της ένδειξης ECO στην οθόνη TFT καταδεικνύει οπτικά, εάν και με ποια απόσταση από το όριο αλλαγής, ο κινητήρας λειτουργεί στην περιοχή βελτιστοποιημένης κατανάλωσης του έκκεντρου μερικού φορτίου. Το μήκος της μπάρας αντιπροσωπεύει την υπολειπόμενη εφεδρεία φορτίου μέχρι το σημείο αλλαγής στο έκκεντρο πλήρους φορτίου. Το χρώμα αλλάζει σε γκρι, όταν η απαίτηση φορτίου αυξάνεται και πραγματοποιείται αλλαγή στο έκκεντρο πλήρους φορτίου. Η ένδειξη ECO μεταβάλλεται ανάλογα με την επιλεγμένη ταχύτητα, την απαίτηση φορτίου και τον αριθμό στροφών. Το πρόγραμμα λειτουργίας ECO παρέχει πλεονεκτήματα σε σχέση με έναν οικονομικό τρόπο οδήγησης, ακόμη και εκτός

της περιοχής λειτουργίας του έκκεντρου μερικού φορτίου, στην γκριζα μπάρα, μέσω της μείωσης της μέγιστης διαθέσιμης ροπής και ισχύος.

 Λόγω της μειωμένης ικανότητας επιτάχυνσης στο πρόγραμμα λειτουργίας ECO, πριν από κρίσιμους ελιγμούς προσπέρασης με πολύ φορτωμένο όχημα ή κατά την οδήγηση με συνεπιβάτη, συνιστάται η αλλαγή του προγράμματος οδήγησης.

Η κατανάλωση καυσίμου μπορεί να μειωθεί επιπρόσθετα μέσω ενός προνοητικού τρόπου οδήγησης (► 209).

DYNAMIC BRAKE CONTROL

—Με προγράμματα οδήγησης Pro^{SA}

Λειτουργία του Dynamic Brake Control

 Η λειτουργία Dynamic Brake Control είναι ενεργή σε όλα τα προγράμματα οδήγησης. Μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο στα προγράμματα οδήγησης DYNAMIC PRO και ENDURO PRO μέσω της εξατομικευμένης ρύθμισης του ABS.

Η λειτουργία του Dynamic Brake Control υποστηρίζει τον οδηγό σε περίπτωση φρεναρίσματος κινδύνου.

Αναγνώριση ενός φρεναρίσματος κινδύνου

Ένα φρενάρισμα κινδύνου αναγνωρίζεται, όταν πατιέται γρήγορα και δυνατά το φρένο μπροστινού τροχού.

Συμπεριφορά σε φρενάρισμα κινδύνου

Εάν σε ταχύτητα άνω των 10 km/h πραγματοποιηθεί ένα φρενάρισμα κινδύνου, επενεργεί εκτός από τη λειτουργία ABS επίσης το Dynamic Brake Control.

Σε φρενάρισμα μερικής ισχύος με υψηλή βαθμίδα πίεσης φρένων, το Dynamic Brake Control αυξάνει την πίεση του ενιαίου συστήματος φρένων στον πίσω τροχό. Η απόσταση φρεναρίσματος μειώνεται και μπορεί να πραγματοποιηθεί ελεγχόμενο φρενάρισμα.

Συμπεριφορά σε ακούσια περιστροφή του γκαζιού

Εάν σε ένα φρενάρισμα κινδύνου περιστραφεί κατά λάθος το γκάζι (θέση γκαζιού > 5 %),

η απαιτούμενη ικανότητα πέδησης διασφαλίζεται από το Dynamic Brake Control, καθώς αγνοείται το άνοιγμα του γκαζιού. Η αποτελεσματικότητα του φρεναρίσματος κινδύνου παραμένει διασφαλισμένη.

Εάν κατά τη διάρκεια της επέμβασης του Dynamic Brake Control κλείσει το γκάζι (θέση γκαζιού < 5 %), αποκαθίσταται η ροπή κινητήρα που έχει ζητηθεί από το σύστημα φρένων ABS.

Εάν το φρενάρισμα κινδύνου τερματιστεί και το γκάζι παραμείνει περιστραμμένο, το Dynamic Brake Control ρυθμίζει τη ροπή κινητήρα ελεγχόμενα και πάλι στο επίπεδο της επιθυμίας του οδηγού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (RDC)

Με σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (RDC)^{SA}

Λειτουργία

Και στα δύο ελαστικά υπάρχει ένας αισθητήρας, ο οποίος μετράει τη θερμοκρασία του αέρα και την πίεση του αέρα στο εσωτερικό του ελαστικού και τις αποστέλλει στη μονάδα ελέγχου. Οι αισθητήρες διαθέτουν έναν φυγοκεντρικό ρυθμιστή, ο οποίος

απελευθερώνει τη μετάδοση των τιμών μέτρησης μόνο αφού πρώτα η ταχύτητα υπερβεί για πρώτη φορά την ελάχιστη ταχύτητα κίνησης.



Ελάχιστη ταχύτητα κίνησης για τη μετάδοση των τιμών μέτρησης RDC:

Ελάχ. 30 km/h

Πριν την πρώτη λήψη του σήματος πίεσης αέρα ελαστικών εμφανίζεται στην οθόνη για κάθε ελαστικό η ένδειξη "--". Μετά την ακινητοποίηση της μοτοσικλέτας, οι αισθητήρες συνεχίζουν να αποστέλλουν για μικρό χρονικό διάστημα τις μετρημένες τιμές.



Διάρκεια μετάδοσης των τιμών μέτρησης μετά από ακινητοποίηση του οχήματος:

Ελάχ. 15 min

Εάν έχει τοποθετηθεί μονάδα ελέγχου RDC, αλλά οι τροχοί δεν διαθέτουν αισθητήρες, εξάγεται ένα ανάλογο μήνυμα σφάλματος.

Περιοχές πίεσης αέρα ελαστικών

Η μονάδα ελέγχου RDC διακρίνει τρεις περιοχές πίεσης ελαστικών προσαρμοσμένων στο όχημα:

- Πίεση αέρα εντός της επιτρεπόμενης ανοχής
- Πίεση αέρα στην οριακή περιοχή της επιτρεπόμενης ανοχής
- Πίεση αέρα εκτός της επιτρεπόμενης ανοχής

Αντιστάθμιση θερμοκρασίας

Η πίεση των ελαστικών εξαρτάται από τη θερμοκρασία: αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας των ελαστικών ή/και μειώνεται με τη μείωση της θερμοκρασίας των ελαστικών. Η θερμοκρασία αέρα ελαστικού εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία καθώς και από τον τρόπο και τη διάρκεια της οδήγησης. Οι πιέσεις πλήρωσης ελαστικών εμφανίζονται στην οθόνη πολλών λειτουργιών με αντιστάθμιση θερμοκρασίας και αφορούν πάντοτε σε θερμοκρασία αέρα ελαστικών 20 °C.

Στις συσκευές ελέγχου πίεσης στα πρατήρια καυσίμων δεν πραγματοποιείται αντιστάθμιση θερμοκρασίας και η πίεση πλήρωσης ελαστικών που μετρείται εξαρτάται από τη θερμοκρασία του αέρα των ελαστικών. Εξαιτίας αυτού, οι τιμές που καταδεικνύονται σε αυτές τις συσκευές, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν

συμφωνούν με αυτές που εμφανίζονται στην οθόνη.

Προσαρμογή πίεσης αέρα

Συγκρίνετε την τιμή RDC στην οθόνη TFT με την τιμή στην πίσω σελίδα του εξώφυλλου του εγχειριδίου ιδιοκτήτη. Η απόκλιση μεταξύ των δύο τιμών πρέπει να εξομοιωθεί με το μετρητή πίεσης πλήρωσης ελαστικών στο πρατήριο καυσίμων.

 Παράδειγμα
Σύμφωνα με το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη, η πίεση ελαστικών πρέπει να έχει την εξής τιμή:
2,5 bar
Στην οθόνη TFT εμφανίζεται η εξής τιμή:
2,3 bar
Συνεπώς λείπουν:
0,2 bar
Η συσκευή ελέγχου στο πρατήριο καυσίμων δείχνει:
2,4 bar
Για να διαμορφωθεί η σωστή πίεση ελαστικών, αυτή πρέπει να αυξηθεί στην εξής τιμή:
2,6 bar

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

—Με μηχανισμό υποβοήθησης αλλαγής ταχυτήτων Pro^{SA}

Μηχανισμός υποβοήθησης αλλαγής ταχυτήτων Pro

Η μοτοσικλέτα σας είναι εξοπλισμένη με τον μηχανισμό υποβοήθησης αλλαγής ταχυτήτων Pro, ο οποίος αρχικά εξελίχθηκε στους αγώνες και στη συνέχεια προσαρμόστηκε για τουριστική χρήση. Ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει το ανέβασμα και το κατέβασμα ταχυτήτων χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη ή το κλείσιμο του γκαζιού σε σχεδόν όλες τις περιοχές φορτίου και αριθμού στρωφών.

Πλεονεκτήματα

- Το 70-80 % όλων των διαδικασιών αλλαγής ταχυτήτων (σχέσεων) κατά την οδήγηση μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς συμπλέκτη.
- Λιγότερη κίνηση μεταξύ οδηγού και συνοδηγού, λόγω των μικρότερων διακοπών μετάδοσης κίνησης κατά την αλλαγή ταχυτήτων.
- Κατά την επιτάχυνση δεν χρειάζεται κλείσιμο της πεταλούδας γκαζιού.

- Κατά την επιβράδυνση και το κατέβασμα ταχύτητας (πεταλούδα γκαζιού κλειστή) πραγματοποιείται προσαρμογή του αριθμού στροφών μέσω ενδιάμεσης αύξησης των στροφών.
- Ο χρόνος αλλαγής ταχύτητας (σχέσης) μειώνεται σε σχέση με μια διαδικασία αλλαγής ταχύτητας (σχέσης) με χρήση της μανέτας του συμπλέκτη.

Για την αναγνώριση της επιθυμίας αλλαγής ταχύτητας, ο οδηγός πρέπει να μετακινήσει το λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων, ενάντια στη δύναμη του ελατηρίου αποθήκευσης ενέργειας, για μια συγκεκριμένη διαδρομή, κανονικά έως γρήγορα, προς την επιθυμητή κατεύθυνση και να τον κρατήσει σε αυτή τη θέση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής ταχύτητας (σχέσης). Η περαιτέρω αύξηση της δύναμης αλλαγής ταχύτητας κατά τη διαδικασία αλλαγής ταχύτητας δεν είναι απαραίτητη. Μετά από μια διαδικασία αλλαγής ταχύτητας (σχέσης), ο λεβιές αλλαγής ταχυτήτων πρέπει να αποφορτίζεται πλήρως, για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση μιας περαιτέρω αλλαγής ταχύτητας με τον μηχανισμό υποβοήθησης αλλαγής

ταχυτήτων Pro. Για τις διαδικασίες αλλαγής ταχυτήτων με τον μηχανισμό υποβοήθησης αλλαγής ταχυτήτων Pro πρέπει πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής ταχύτητας να διατηρείται σταθερή η εκάστοτε κατάσταση φορτίου (θέση γκαζιού). Η αλλαγή της θέσης του γκαζιού κατά τη διαδικασία αλλαγής ταχύτητας (σχέσης) μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της λειτουργίας ή/και σε λανθασμένες αλλαγές ταχυτήτων. Κατά τις διαδικασίες αλλαγής ταχυτήτων με χρήση της μανέτας του συμπλέκτη δεν πραγματοποιείται υποστήριξη από τον μηχανισμό υποβοήθησης αλλαγής ταχυτήτων Pro.

Κατέβασμα ταχυτήτων

- Το κατέβασμα ταχυτήτων υποστηρίζεται μέχρι την επίτευξη του μέγιστου αριθμού στροφών στην ταχύτητα επιλογής. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η υπέρβαση του ορίου αριθμού στροφών του κινητήρα.



Μέγιστος αριθμός στροφών

Μέγ. 9000 min⁻¹

Ανέβασμα ταχυτήτων

- Το ανέβασμα ταχύτητας (σχέσης) είναι εφικτό, μόνο εάν ο τρέχων αριθμός στροφών είναι υψηλότερος από το εκάστοτε όριο απελευθέρωσης της αμέσως επόμενης σχέσης.
- Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η αρνητική υπέρβαση του αριθμού στροφών ρελαντί.

	Αριθμός στροφών ρελαντί
	1050 min ⁻¹ (Κινητήρας σε θερμοκρασία λειτουργίας)
	Όρια ελευθέρωσης
	1η ταχύτητα
	Ελάχ. 1350 min ⁻¹
	2η ταχύτητα
	Ελάχ. 1400 min ⁻¹
	3η ταχύτητα
	Ελάχ. 1450 min ⁻¹
	4η ταχύτητα
	Ελάχ. 1500 min ⁻¹
	5η ταχύτητα
	Ελάχ. 1550 min ⁻¹
	6η ταχύτητα
	Ελάχ. 1600 min ⁻¹

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ**Λειτουργία του συστήματος υποβοήθησης εκκίνησης**

Το σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης Hill Start Control αποτρέπει μέσω της στοχευμένης επέμβασης στο μερικώς ενιαίο σύστημα φρένων Integral ABS την ανεξέλεγκτη κύλιση του οχήματος προς τα πίσω σε ανωφέρειες, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να κρατάει συνεχώς πατημένο τον μοχλό φρένου. Όταν ενεργοποιείται το Hill Start Control, αναπτύσσεται πίεση στο πίσω σύστημα φρένων, έτσι ώστε η μοτοσικλέτα να παραμένει ακινητοποιημένη σε κεκλιμένο έδαφος.

Η πίεση φρένων στο σύστημα φρένων εξαρτάται από την ανωφέρεια.

Επίδραση της ανωφέρειας στην πίεση φρένων και στη συμπεριφορά εκκίνησης

- Εάν το όχημα σταματήσει σε ήπια ανωφέρεια, αναπτύσσεται χαμηλή πίεση φρένων. Το λύσιμο του φρένου κατά την εκκίνηση πραγματοποιείται γρήγορα. Έτσι επιτυγχάνεται μια πιο ήπια εκκίνηση. Δεν απαι-

τείται καθόλου επιπρόσθετο άνοιγμα του γκαζιού.

- Εάν το όχημα σταματήσει σε έντονη ανωφέρεια, αναπτύσσεται υψηλή πίεση φρένων. Το λύσιμο του φρένου κατά την εκκίνηση διαρκεί λίγο περισσότερο. Για την εκκίνηση απαιτείται περισσότερη ροπή στρέψης, η οποία συνεπάγεται μεγαλύτερο άνοιγμα του γκαζιού.

Συμπεριφορά σε όχημα που κυλάει ή ολισθαίνει

- Εάν το όχημα κυλάει με ενεργό το Hill Start Control, αυξάνεται η πίεση φρένων.
- Εάν ο πίσω τροχός ολισθαίνει, μετά από περ. 1 m λύνεται και πάλι το φρένο. Έτσι αποτρέπεται π.χ. η ολίσθηση με μπλοκαρισμένο πίσω τροχό.

Λύσιμο του φρένου κατά το σβήσιμο του κινητήρα ή υπέρβαση του χρονικού ορίου

Κατά το σβήσιμο του κινητήρα με τον διακόπτη απενεργοποίησης ανάγκης, κατά το κατέβασμα του πλαϊνού σταντ ή μετά από υπέρβαση του χρονικού ορίου (10 λεπτά), το Hill Start Control απενεργοποιείται.

Εκτός από τις ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες, ο οδηγός

γός ειδοποιείται για την απενεργοποίηση του Hill Start Control επίσης με την εξής συμπεριφορά:

Προειδοποιητικό τράνταγμα φρένων

- Το φρένο λύνεται για λίγο και ενεργοποιείται πάλι αμέσως.
- Έτσι προκαλείται ένα αισθητό τράνταγμα.
- Το μερικώς ενιαίο σύστημα φρένων Integral ABS ρυθμίζει μια ταχύτητα περ. 1-2 km/h.
- Ο οδηγός πρέπει να φρενάρει ο ίδιος το όχημα.
- Μετά από δύο λεπτά, ή σε πάτημα του φρένου, το Hill Start Control απενεργοποιείται πλήρως.



Κατά την απενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης εκτονώνεται άμεσα και χωρίς προειδοποιητικό τίνταγμα φρένων η πίεση συγκράτησης.

SHIFTCAM

Αρχή λειτουργίας του ShiftCam

Το όχημα είναι εξοπλισμένο με την τεχνολογία BMW ShiftCam. Πρόκειται για μια τεχνολογία για τη μεταβολή του χρονισμού των βαλβίδων και της διαδρομής των βαλβίδων στην πλευρά εισαγωγής. Το κεντρικό στοι-

χείο αυτής της τεχνολογίας είναι ένας ενιαίος ρυθμιζόμενος εκκεντροφόρος άξονας εισαγωγής, ο οποίος διαθέτει δύο εκκεντρα ανά ενεργοποιούμενη βαλβίδα: ένα έκκεντρο μερικού φορτίου και ένα έκκεντρο πλήρους φορτίου. Το έκκεντρο μερικού φορτίου εξελίχθηκε με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης και την ομαλή λειτουργία. Εκτός από την προσαρμογή του χρονισμού, το έκκεντρο μερικού φορτίου μειώνει επίσης τη διαδρομή της βαλβίδας εισαγωγής. Εκτός αυτού, κατά την ενεργοποίηση του έκκεντρου μερικού φορτίου διαφέρουν επίσης η διαδρομή και η γωνία των έκκεντρων εισαγωγής για την αριστερή και τη δεξιά βαλβίδα εισαγωγής. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ένα χρονικά μετατοπισμένο και διαφορετικής έκτασης άνοιγμα των δύο βαλβίδων εισαγωγής. Το πλεονέκτημα: Το μείγμα αέρα-καυσίου που εισρέει στον θάλαμο καύσης στροβιλίζεται πιο έντονα και καίγεται αποτελεσματικά. Αυτό σημαίνει συνολικά άριστη αξιοποίηση του καυσίμου και αισθητή βελτίωση της λειτουργίας. Το έκκεντρο πλήρους φορτίου έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την απόδοση και ελευ-

θερώνει τη μέγιστη διαδρομή της βαλβίδας εισαγωγής. Για τη μεταβολή του χρονισμού και της διαδρομής των βαλβίδων, ο εκκεντροφόρος εισαγωγής μετατοπίζεται αξονικά. Για τον σκοπό αυτόν, οι πείροι ενός ηλεκτρομηχανικού ενεργοποιητή εισέρχονται σε έναν οδηγό ασφάλισης στον εκκεντροφόρο εισαγωγής. Αυτό επιτρέπει την ανάλογη με το φορτίο και τον αριθμό στροφών ενεργοποίηση των βαλβίδων εισαγωγής και συνεπώς επίσης τον χωρίς συμβιβασμούς συνδυασμό της ικανότητας ισχύος και της χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖ'ΟΜΕΝΟ ΦΩΣ ΣΤΡΟΦ'ΗΣ

—Με προσαρμοζόμενο φωσ στροφής^{SA}

Πώς λειτουργεί το προσαρμοζόμενο φωσ στροφής;

Η μονάδα φώτων διασταύρωσης (μεσαιάς σκάλας), που είναι τοποθετημένη στον κύριο προβολέα και ανήκει στον βασικό εξοπλισμό, αποτελείται από δύο κάτοπτρα, τα οποία παράγουν μέσω λυχνιών LED το φωσ διασταύρωσης. Οι αισθητήρες στάθμης ύψους στο σύ-

στημα ανάρτησης μπροστινού και πίσω τροχού παρέχουν δεδομένα για τη συνεχή ρύθμιση ύψους της δέσμης φώτων. Μέσω της αντιστάθμισης της διαμήκους κλίσης, το φως φωτίζει κατά την οδήγηση σε ευθεία πορεία πάντοτε τη βέλτιστη, προρυθμισμένη περιοχή, ανεξάρτητα από την κατάσταση οδήγησης και φόρτωσης. Με το προσαρμοζόμενο φως στροφής, η μονάδα φώτων διασταύρωσης περιστρέφεται μέσω ενός άξονα επιπρόσθετα σε συνάρτηση με τη γωνία κλίσης και εξομοιώνει τη γωνία εγκάρσιας κλίσης του οχήματος. Η γωνία περιστροφής ανέρχεται σε $70^\circ (\pm 35^\circ)$.

Με αυτόν τον τρόπο, τα φώτα διασταύρωσης (μεσαία σκάλα) αντισταθμίζουν εκτός από τη διαμήκη κλίση επίσης την εγκάρσια κλίση του οχήματος. Και οι δύο αυτές κινήσεις αλληλοεπικαλύπτονται, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο πλήρης φωτισμός της στροφής. Έτσι προκύπτει ένας εμφανώς βελτιωμένος φωτισμός του οδοστρώματος κατά την κίνηση σε στροφή και συνεπώς επίσης μια εξαιρετική αύξηση της ενεργής ασφάλειας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

09

ΓΕΝΙΚΈς ΟΔΗΓΊΕς	214
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΟΧΉΜΑΤΟς	214
ΣΤΑΝΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΎ ΤΡΟΧΟΎ	215
ΛΆΔΙ ΚΙΝΗΤΉΡΑ	216
ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ	218
ΣΥΜΠΛΈΚΤΗς	223
ΨΥΚΤΙΚΌ ΥΓΡΌ	223
ΕΛΑΣΤΙΚΆ	224
ΖΆΝΤΕς	226
ΤΡΟΧΟΊ	226
ΦΊΛΤΡΟ ΑΈΡΑ	234
ΦΩΤΙΣΤΙΚΆ ΜΈΣΑ	236
ΒΟΉΘΕΙΑ ΕΚΚΊΝΗΣΗς	240
ΜΠΑΤΑΡΊΑ	242
ΑΣΦΆΛΕΙΕς	247
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΌ ΦΙς	248

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Στο κεφάλαιο "Συντήρηση" περιγράφονται οι εργασίες για τον έλεγχο και την αντικατάσταση αναλώσιμων εξαρτημάτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν εύκολα.

Εάν κατά την τοποθέτηση πρέπει να ληφθούν υπόψη ειδικές τιμές ροπής σύσφιξης, περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στις τιμές αυτές. Μια συνοπτική παρουσίαση όλων των απαιτούμενων τιμών ροπής σύσφιξης θα βρείτε στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία".


Αυτοασφαλιζόμενες βίδες

Οι μικροκάψουλες αυτοασφάλισης αποτελούν ένα χημικό μέσο ασφάλισης σπειρωμάτων. Κατά τη χρήση τους σχηματίζεται μέσω μιας κόλλας μια σταθερή σύνδεση μεταξύ της βίδας και του παξιμαδιού ή του εξαρτήματος. Συνεπώς, οι αυτοασφαλιζόμενες βίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά. Μετά από την αφαίρεσή τους πρέπει να καθαρίζεται το εσωτερικό σπείρωμα από την κόλλα. Κατά την τοποθέτηση, πρέπει να χρησιμοποιείται μια καινούργια αυτοασφαλιζόμενη βίδα. Για αυτόν τον λόγο πρέπει πριν από την αφαίρεση να βεβαιώνετε ότι έχετε στη διάθεσή σας κατάλ-

ληλα εργαλεία για τον καθαρισμό του σπειρώματος και μια ανταλλακτική βίδα. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένου τρόπου εκτέλεσης της εργασίας, ενδέχεται να μην διασφαλίζεται πλέον η λειτουργία ασφαλείας της βίδας, με συνέπεια την πρόκληση κινδύνου!

Για την πραγματοποίηση ορισμένων εργασιών που περιγράφονται, απαιτούνται ειδικά εργαλεία και βασικές τεχνικές γνώσεις. Σε περίπτωση αμφιβολιών, απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα στον Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad της περιοχής σας.

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ



- 1 Κατσαβιδολαβή
 – Χρήση με μύτη κατσαβιδίου
 – Συμπληρώστε λάδι κινητήρα. (➡ 217)

- 2 Εναλλασσόμενη μύτη κα-
ταβιδιού
Σταυροκατσάβιδο PH1 και
Torx T25
-Αφαιρέστε το κάλυμμα
μπαταρίας. (► 244)
-Συμπλήρωση ψυκτικού
υγρού (► 224).
- 3 Γερμανικό κλειδί
Νούμερο κλειδιού 8/
10 mm
-Αφαίρεση μπαταρίας
(► 244).
- 4 Γερμανικό κλειδί
Νούμερο κλειδιού 14 mm
-Ρυθμίστε τον βραχίονα
καθρέπτη. (► 142)
- 5 Κλειδί Torx T30
-Ρύθμιση μοχλού αλλαγής
ταχυτήτων κάτω

ΣΤΑΝΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟ- ΧΟΥ

Τοποθέτηση σταντ μπροστινού τροχού



ΠΡΟΣΟΧΗ

**Χρήση του σταντ μπροστι-
νού τροχού BMW Motorrad
χωρίς επιπρόσθετο κε-
ντρικό ή βοηθητικό σταντ**

Ζημιές εξαρτημάτων λόγω
πτώσης

- Στηρίξτε τη μοτοσικλέτα
πριν την ανασηκώσετε με το
σταντ μπροστινού τροχού
της BMW Motorrad επάνω
στο κεντρικό σταντ ή σε ένα
βοηθητικό σταντ.

- Βεβαιωθείτε για τη σωστή στή-
ριξη της μοτοσικλέτας.
- Στηρίξτε τη μοτοσικλέτα στο
κεντρικό σταντ, αφού βεβαιω-
θείτε ότι έχετε σταθμεύσει σε
επίπεδο και σταθερό έδαφος.



- Η περιγραφή της σωστής τοποθέτησης βρίσκεται στις οδηγίες του σταντ μπροστινού τροχού.
- Η BMW Motorrad προσφέρει για κάθε όχημα ένα κατάλληλο σταντ εργασιών. Ο Επίσημος Έμπορος BMW Motorrad θα χαρεί να σας βοηθήσει στην επιλογή του κατάλληλου σταντ εργασιών.

ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα

- Στηρίξτε τη μοτοσικλέτα σε θερμοκρασία λειτουργίας στο κεντρικό σταντ, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε σταθμεύσει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.



ΠΡΟΣΟΧΗ


Λανθασμένη ερμηνεία της ποσότητας πλήρωσης λαδιού, διότι η στάθμη λαδιού εξαρτάται από τη θερμοκρασία (όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία, τόσο υψηλότερη είναι η στάθμη λαδιού)

Ζημιά στον κινητήρα

- Η στάθμη λαδιού πρέπει να ελέγχεται μόνο μετά από παταταμένη οδήγηση ή/και με ζεστό κινητήρα.
- Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί, μέχρι να ξεκινήσει το βεντιλατέρ.
- Σβήστε τον κινητήρα, ενώ βρίσκεται σε θερμοκρασία λειτουργίας.
- Περιμένετε πέντε λεπτά, για να συγκεντρωθεί το λάδι στην ελαιολεκάνη.



Για λόγους μείωσης της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η BMW Motorrad συνιστά τον περιστασιακό έλεγχο του λαδιού κινητήρα μετά από οδήγηση Ελάχ. 50 km.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Πτώση του οχήματος προς το πλάι

Ζημιές εξαρτημάτων λόγω πτώσης

- Ασφαλίστε το όχημα από τυχόν πτώση προς το πλάι, καλύτερα με την υποστήριξη ενός δεύτερου ατόμου.

- Διαβάστε τη στάθμη του λαδιού στην ένδειξη **1**.



Ονομαστική στάθμη λαδιού κινητήρα

Ανάμεσα στα σημάδια **MIN** και **MAX**

Εάν η στάθμη λαδιού βρίσκεται κάτω από το σημάδι ελάχιστης στάθμης **MIN**:

- Συμπληρώστε λάδι κινητήρα. (→ 217)

Εάν η στάθμη λαδιού βρίσκεται επάνω από το σημάδι μέγιστης στάθμης **MAX**:


- Διορθώστε τη στάθμη λαδιού σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Συμπλήρωση λαδιού κινητήρα

- Σταθμεύστε τη μοτοσικλέτα, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε σταματήσει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.
- Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα



Η λάθος ερμηνεία της ποσότητας πλήρωσης λαδιού είναι πιθανή, καθώς η στάθμη λαδιού εξαρτάται από τη θερμοκρασία.



- Καθαρίστε την περιοχή γύρω από το στόμιο πλήρωσης λαδιού.
- Για λόγους καλύτερης μετάδοσης της δύναμης, τοποθετήστε τη μύτη κατασβιδιού **1** με την πλευρά Torx προς τα εμπρός στην κατασβιδολαβή **2** (σετ εργαλείων οχήματος).
- Τοποθετήστε το προαναφερθέν εργαλείο του οχήματος στην τάπα **3** του στομίου πλήρωσης λαδιού και αφαιρέστε την τάπα αριστερόστροφα.
- Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κινητήρα. (► 216)



ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρήση πολύ μικρής ή υπερβολικής ποσότητας λαδιού κινητήρα

Ζημιά στον κινητήρα

- Βεβαιωθείτε για τη σωστή στάθμη λαδιού κινητήρα.

- Συμπληρώστε λάδι κινητήρα μέχρι την ονομαστική στάθμη.



Ποσότητα συμπλήρωσης λαδιού κινητήρα

Μέγ. 0,8 l (Διαφορά ανάμεσα σε **MIN** και **MAX**)

- Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κινητήρα. (► 216)
- Τοποθετήστε την τάπα **3** του στομίου πλήρωσης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ

Έλεγχος λειτουργίας φρένων

- Πιέστε τη μανέτα του φρένου.
» Πρέπει να μπορείτε να αισθανθείτε ένα σαφές σημείο πίεσης.
- Πατήστε το πεντάλ φρένου.
» Πρέπει να μπορείτε να αισθανθείτε ένα σαφές σημείο πίεσης.
Εάν δεν αισθάνεστε σαφή σημεία πίεσης:



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη ενδεεδειγμένη πραγματοποίηση εργασιών στο σύστημα φρένων

Κίνδυνος ασφάλειας λειτουργίας του συστήματος φρένων

- Όλες οι εργασίες στο σύστημα φρένων πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.


- Ελέγξτε τα φρένα σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Έλεγχος πάχους τακακιών φρένου μπροστά

- Σταθμεύστε τη μοτοσικλέτα, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε σταματήσει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.



- Ελέγξτε το πάχος των τακακιών φρένου αριστερά και δεξιά με οπτικό έλεγχο. Κατεύθυνση ελέγχου: Μεταξύ του τροχού και του συστήματος ανάρτησης μπροστινού τροχού στα τακάκια φρένων **1**.



Όριο φθοράς τακακιών φρένου εμπρός

1,0 mm (Μόνο επένδυση τριβής χωρίς την πλάκα φορέα. Οι ενδείξεις φθοράς (εγκοπές) πρέπει να φαίνονται καθαρά.)

Εάν οι ενδείξεις φθοράς δεν φαίνονται πλέον καθαρά:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μείωση του πάχους κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος φερμουίτ

Μειωμένη ικανότητα πέδησης, πρόκληση ζημιάς στο φρένο

- Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια λειτουργίας του συστήματος φρένων, μη χρησιμοποιείτε τα τακάκια των φρένων κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος της επένδυσης τριβής.

- Αντικαταστήστε τα τακάκια του φρένου σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύ-


τερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Έλεγχος πάχους τακακιών φρένου πίσω

- Σταθμεύστε τη μοτοσικλέτα, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε σταματήσει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.



- Ελέγξτε το πάχος των τακακιών φρένου με οπτικό έλεγχο. Κατεύθυνση ελέγχου: Μεταξύ προστατευτικού για τα νερά και πίσω τροχού στα τακάκια φρένων **1**.



Όριο φθοράς τακακιών φρένου πίσω

1,0 mm (Μόνο επένδυση τριβής χωρίς την πλάκα φορέα.)

Εάν έχει επιτευχθεί το όριο φθοράς:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μείωση του πάχους κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος φερμουίτ

Μειωμένη ικανότητα πέδησης, πρόκληση ζημιάς στο φρένο

- Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια λειτουργίας του συστήματος φρένων, μη χρησιμοποιείτε τα τακάκια των φρένων κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος της επένδυσης τριβής.

- Αντικαταστήστε τα τακάκια του φρένου σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Έλεγχος στάθμης υγρών φρένου μπροστά



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανεπαρκής ποσότητα ή ρύπανση των υγρών φρένων στο δοχείο υγρών φρένων

Εμφανώς μειωμένη ισχύς φρένων λόγω αέρα, ρύπων ή νερού στο σύστημα φρένων

- Σταματήστε αμέσως την οδήγηση, μέχρι να διορθωθεί η βλάβη.
- Ελέγξτε τακτικά τη στάθμη των υγρών φρένων.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει το καπάκι του δοχείου υγρών φρένων πριν το ανοίξετε.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μόνο υγρά φρένων από σφραγισμένο δοχείο.
- Στηρίξτε τη μοτοσικλέτα στο κεντρικό στάντ, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε σταθμεύσει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.
- Φέρτε το τιμόνι σε θέση ευθείας πορείας.



- Διαβάστε τη στάθμη των υγρών φρένων στο δοχείο υγρών φρένων μπροστά **1**.

 Λόγω της φθοράς των τακακιών φρένων μειώνεται η στάθμη του υγρού φρένων στο δοχείο υγρού φρένων.



Στάθμη υγρών φρένου
μπροστά

Υγρά φρένων, DOT4

Η στάθμη των υγρών φρένων δεν επιτρέπεται να βρίσκεται κάτω από το σημάδι ελάχιστης στάθμης **MIN**. (Δοχείο υγρού φρένων σε οριζόντια θέση, μοτοσικλέτα σε όρθια θέση)

Εάν η στάθμη των υγρών φρένων μειωθεί κάτω από το επιτρεπόμενο επίπεδο:

- Αποκαταστήστε το ελάττωμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Έλεγχος στάθμης υγρών φρένου πίσω



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανεπαρκής ποσότητα ή ρύπανση των υγρών φρένων στο δοχείο υγρών φρένων

Εμφανώς μειωμένη ισχύς φρένων λόγω αέρα, ρύπων ή νερού στο σύστημα φρένων

- Σταματήστε αμέσως την οδήγηση, μέχρι να διορθωθεί η βλάβη.
- Ελέγξτε τακτικά τη στάθμη των υγρών φρένων.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει το καπάκι του δοχείου υγρών φρένων πριν το ανοίξετε.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται μόνο υγρά φρένων από σφραγισμένο δοχείο.
- Στηρίξτε τη μοτοσικλέτα στο κεντρικό στάντ, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε σταθεροί σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.



- Διαβάστε τη στάθμη υγρών φρένων στο δοχείο υγρών φρένων πίσω **1**.



Λόγω της φθοράς των τακικών φρένων μειώνεται η στάθμη του υγρού φρένων στο δοχείο υγρού φρένων.



Στάθμη υγρών φρένου πίσω

Υγρά φρένων, DOT4

Η στάθμη των υγρών φρένων δεν επιτρέπεται να βρίσκεται κάτω από το σημάδι ελάχιστης στάθμης **MIN**. (Δοχείο υγρού φρένων σε οριζόντια θέση, μοτοσικλέτα σε όρθια θέση)

Εάν η στάθμη των υγρών φρένων μειωθεί κάτω από το επιτρεπόμενο επίπεδο:

- Αποκαταστήστε το ελάττωμα το συντομότερο δυνατόν σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ

Έλεγχος λειτουργίας συμπλέκτη

- Πιέστε τη μανέτα του συμπλέκτη.
- » Πρέπει να μπορείτε να αισθανθείτε ένα σαφές σημείο πίεσης. Εάν δεν μπορείτε να αισθανθείτε σαφές σημείο πίεσης:
- Ελέγξτε τον συμπλέκτη σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού

- Σταθμεύστε τη μοτοσικλέτα, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε σταματήσει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.
- Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει.



- Διαβάστε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής 1.



 Ονομαστική στάθμη ψυκτικού υγρού

Ανάμεσα στα σημάδια **MIN** και **MAX** στο δοχείο διαστολής (Κρύος κινητήρας)

Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού μειωθεί κάτω από το επιτρεπόμενο επίπεδο:

- Συμπληρώστε ψυκτικό υγρό.
(→ 224)

Συμπλήρωση ψυκτικού υγρού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Άνοιγμα της τάπας ψυγείου

Κίνδυνος εγκαύματος

- Μην ανοίγετε την τάπα του ψυγείου σε θερμή κατάσταση.
- Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, συμπληρώστε τη στάθμη ψυκτικού υγρού αποκλειστικά στο δοχείο διαστολής.

και συμπληρώστε ψυκτικό υγρό μέχρι την ονομαστική στάθμη.

- Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού. (→ 223)
- Κλείστε την τάπα του δοχείου διαστολής ψυκτικού υγρού.



- Τοποθετήστε το καπάκι **2**.
- Τοποθετήστε τη βίδα **1**.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Έλεγχος πίεσης πλήρωσης ελαστικών




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Λανθασμένη πίεση αέρα ελαστικών

Επιδείνωση της οδικής συμπεριφοράς της μοτοσικλέτας, μείωση της διάρκειας ζωής των ελαστικών

- Βεβαιωθείτε για τη σωστή πίεση αέρα ελαστικών.



- Αφαιρέστε τη βίδα **1** και βγάλτε το καπάκι **2**.



- Ανοίξτε την τάπα **1** του δοχείου διαστολής ψυκτικού υγρού **2**



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακούσιο άνοιγμα κατακόρυφα τοποθετημένων πυρήνων βαλβίδας σε υψηλές ταχύτητες

Απότομη απώλεια της πίεσης αέρα ελαστικών

- Χρησιμοποιήστε καλύμματα βαλβίδων με λαστιχένιο στεγανοποιητικό δακτύλιο και σφίξτε τα σωστά.

- Σταθμεύστε τη μοτοσικλέτα, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε σταματήσει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.
- Ελέγξτε την πίεση πλήρωσης των ελαστικών βάσει των παρακάτω στοιχείων.



Πίεση πλήρωσης ελαστικού εμπρός

2,5 bar (σε κρύο ελαστικό)



Πίεση πλήρωσης ελαστικού πίσω

2,9 bar (σε κρύο ελαστικό)

Σε περίπτωση μη επαρκούς πίεσης πλήρωσης των ελαστικών:

- Διορθώστε την πίεση πλήρωσης των ελαστικών.



Οι πιέσεις πλήρωσης ελαστικών μπορούν να εξακριβωθούν με τον έλεγχο πίεσης

ελαστικών (RDC). Αυτές οι τιμές απεικονίζονται πάντοτε με αντιστάθμιση θερμοκρασίας και αφορούν πάντοτε σε θερμοκρασία αέρα ελαστικών 20 °C. Στις συσκευές ελέγχου πίεσης στα πρατήρια καυσίμων δεν πραγματοποιείται αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Για αυτόν τον λόγο, οι τιμές που μετριούνται με αυτές τις συσκευές συνήθως δεν συμφωνούν με τις τιμές που εμφανίζονται στην οθόνη TFT.

Έλεγχος βάθους αυλακώσεων πέλματος ελαστικών



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οδήγηση με πολύ φθαρμένα ελαστικά

Κίνδυνος ατυχήματος λόγω επιδείνωσης της συμπεριφοράς του οχήματος

- Εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τα ελαστικά πριν φτάσουν στο νομοθετικά προβλεπόμενο ελάχιστο βάθος προφίλ.

- Σταθμεύστε τη μοτοσικλέτα, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε σταματήσει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.

- Μετρήστε το βάθος αυλακώσεων πέλματος ελαστικού στις κύριες αυλακώσεις του πέλματος με τις ενδείξεις φθοράς.

 Σε όλα τα ελαστικά υπάρχουν ενδείξεις φθοράς, οι οποίες είναι ενσωματωμένες στις κύριες αυλακώσεις του πέλματος. Εάν το πέλμα του ελαστικού έχει φθαρεί μέχρι το επίπεδο των ενδείξεων φθοράς, το ελαστικό έχει πλέον φθαρεί εντελώς. Οι θέσεις των ενδείξεων αυτών επισημαίνονται στο άκρο του ελαστικού, π.χ. με τα γράμματα TI, TWI ή με ένα βέλος.

Εάν έχει επιτευχθεί το ελάχιστο βάθος αυλακώσεων πέλματος:

- Αντικαταστήστε το ελαστικό.

ΖΑΝΤΕΣ

Έλεγχος ζαντών

- Σταθμεύστε τη μοτοσικλέτα, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε σταματήσει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.
- Ελέγξτε τις ζάντες με οπτικό έλεγχο για τυχόν ζημιές.
- Αναθέστε τον έλεγχο και, εάν απαιτείται, την αντικατάσταση των ζαντών που έχουν υποστεί ζημιά σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύ-

τερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Έλεγχος των ακτίνων

- Σταθμεύστε τη μοτοσικλέτα, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε σταματήσει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.
- Περάστε μια κατσαβιδολαβή ή ένα παρόμοιο αντικείμενο επάνω από τις ακτίνες και προσέξτε την ακολουθία των ήχων. Εάν ακούγεται μια ανομοιόμορφη ακολουθία ήχων:
- Ελέγξτε τις ακτίνες σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

ΤΡΟΧΟΙ

Επίδραση των διαστάσεων των τροχών στα συστήματα ελέγχου οδικής συμπεριφοράς

Οι διαστάσεις των τροχών παίζουν σημαντικό ρόλο στο σύστημα ελέγχου οδικής συμπεριφοράς ABS. Ιδιαίτερα η διάμετρος και το πλάτος των τροχών χρησιμοποιούνται ως βάση για όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς στη μονάδα ελέγχου. Η μεταβολή αυτών των διαστάσεων μέσω τοποθέτησης διαφορετικών τροχών που δεν αντιστοιχούν στους τροχούς βασικού


εξοπλισμού μπορεί να έχει ως συνέπεια σημαντικές επιπτώσεις στην άνεση ρύθμισης αυτών των συστημάτων.

Οι δακτύλιοι αισθητήρα που είναι απαραίτητοι για την αναγνώριση του αριθμού στροφών του τροχού πρέπει να ταιριάζουν με τα τοποθετημένα συστήματα ελέγχου και δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους.

Εάν θέλετε να τοποθετήσετε στη μοτοσυκλέτα σας διαφορετικούς τροχούς, συζητήστε το πρώτα με ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα με έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στις μονάδες ελέγχου στις νέες διαστάσεις τροχού.

Αφαίρεση μπροστινού τροχού

- Στηρίξτε τη μοτοσυκλέτα στο κεντρικό στάντ, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε σταθεμεύσει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.



- Αφαιρέστε το καλώδιο για τον αισθητήρα αριθμού στροφών τροχού από τα κλιπ στερέωσης **1** και **2**.
- Ξεβιδώστε τη βίδα **3** και αφαιρέστε τον αισθητήρα αριθμού στροφών τροχού από την οπή.
- Καλύψτε με αυτοκόλλητη ταινία τις περιοχές της ζάντας που μπορεί να γρατσουνιστούν κατά την αφαίρεση των δαγκανών των φρένων.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακούσια συμπίεση των τακακιών φρένων


Ζημιές εξαρτημάτων κατά την τοποθέτηση της δαγκάνας φρένου ή κατά το άνοιγμα μέσω πίεσης των τακακιών φρένων

- Μην πατάτε το φρένο, όταν έχει αποσυνδεθεί η δαγκάνα του φρένου.


- Αφαιρέστε τις βίδες στερέωσης **4** των δαγκανών φρένων αριστερά και δεξιά.



- Ανοίξτε ελαφρά τα τακάκια **1** με περιστροφικές κινήσεις της δαγκάνας φρένου **2** κόντρα στον δίσκο του φρένου **3**.
- Αφαιρέστε τις δαγκάνες από τους δίσκους των φρένων τραβώντας τις προσεκτικά προς τα πίσω και προς τα έξω.
- Ανασηκώστε τη μοτοσικλέτα, μέχρι να αρχίσει να περιστρέφεται ελεύθερα ο μπροστινός τροχός, κατά προτίμηση με ένα σταντ μπροστινού τροχού BMW Motorrad.
- Τοποθέτηση σταντ μπροστινού τροχού (➡ 215)




- Λασκάρετε τη δεξιά βίδα σύσφιξης άξονα **1**.



- Αφαιρέστε τη βίδα **1**.
- Λασκάρετε την αριστερή βίδα σύσφιξης άξονα **2**.
- Πιέστε λίγο προς τα μέσα τον άξονα, για να μπορείτε να τον πιάνετε καλύτερα στη δεξιά πλευρά.



- Τραβήξτε έξω τον άξονα **1**, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τον μπροστινό τροχό.
- Κατεβάστε τον μπροστινό τροχό και κυλήστε τον προς τα εμπρός αφαιρώντας τον από το σύστημα ανάρτησης μπροστινού τροχού.



- Αφαιρέστε το δακτυλίδι αποστάτη **1** από την πλήμνη του τροχού.

Τοποθέτηση μπροστινού τροχού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρήση ενός τροχού που δεν αντιστοιχεί στο βασικό εξοπλισμό

Σφάλματα λειτουργίας σε επεμβάσεις ελέγχου του ABS και του DTC

- Προσέξτε τις υποδείξεις για την επίδραση των διαστάσεων των τροχών στα συστήματα ελέγχου οδικής συμπεριφοράς ABS και DTC στην αρχή αυτού του κεφαλαίου.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Σύσφιξη βιδωτών συνδέσεων με λανθασμένη ροπή σύσφιξης

Πρόκληση ζημιάς ή λασκάρισμα βιδωτών συνδέσεων

- Αναθέστε οπωσδήποτε τον έλεγχο των τιμών ροπής σύσφιξης σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.



- Γρασάρετε την επιφάνεια κύλισης του δακτυλιδιού-αποστάτη **1**.



Λιπαντικό

Optimoly TA

- Τοποθετήστε το δακτυλίδι-αποστάτη **1** στην αριστερή πλευρά στην πλήμνη του τροχού.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Τοποθέτηση του μπροστινού τροχού ενάντια στην κανονική φορά κίνησης

Κίνδυνος ατυχήματος

- Προσέξτε τα βέλη φοράς κίνησης στα ελαστικά ή στη ζάντα.
- Κυλήστε τον μπροστινό τροχό μέσα στο σύστημα ανάρτησης του μπροστινού τροχού.




- Γρασάρετε τον άξονα **1**.



Λιπαντικό

Optimoly TA

- Ανασηκώστε τον μπροστινό τροχό και τοποθετήστε τον άξονα **1**.
- Αφαιρέστε το σταντ μπροστινού τροχού και συμπιέστε πολλές φορές δυνατά το πιρούνι του μπροστινού τροχού. Μην πατάτε ταυτόχρονα τη μανέτα του φρένου.
- Τοποθέτηση σταντ μπροστινού τροχού (► 215)



- Τοποθετήστε τη βίδα **1** με την προβλεπόμενη ροπή σύσφιξης.

Κοντράρετε ταυτόχρονα τον άξονα στη δεξιά πλευρά.



Άξονας στο τηλεσκοπικό πιρούνι

M12 x 20

30 Nm


- Σφίξτε την αριστερή βίδα σύσφιξης άξονα **2** με την προβλεπόμενη ροπή σύσφιξης.



Βίδα σύσφιξης για άξονα στο τηλεσκοπικό πιρούνι

M8 x 35

19 Nm



- Σφίξτε τη δεξιά βίδα σύσφιξης άξονα **1** με την προβλεπόμενη ροπή σύσφιξης.




Βίδα σύσφιξης για άξονα στο τηλεσκοπικό πιρούνι

M8 x 35

19 Nm

- Αφαιρέστε το σταντ μπροστινού τροχού.

- Τοποθετήστε τις δαγκάνες του φρένου αριστερά και δεξιά στους δίσκους του φρένου.



- Τοποθετήστε τις βίδες στερέωσης **4** αριστερά και δεξιά και σφίξτε τις με την προβλεπόμενη ροπή σύσφιξης.



Δαγκάνα φρένου στο τηλεσκοπικό πιρούνι

M10 x 65

38 Nm

- Αφαιρέστε τις αυτοκόλλητες ταινίες από τη ζάντα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τακάκια που δεν ακουμπούν στο δίσκο φρένων

Κίνδυνος ατυχήματος από καθυστερημένη επενέργεια των φρένων.

- Πριν ξεκινήσετε την οδήγηση βεβαιωθείτε ότι τα φρένα δεν αντιδρούν με καθυστέρηση.

- Πατήστε πολλές φορές το φρένο, μέχρι να εφαρμόσουν τα τακάκια.
- Τοποθετήστε το καλώδιο για τον αισθητήρα αριθμού στροφών τροχού στα κλιπ στερέωσης **1** και **2**.
- Τοποθετήστε τον αισθητήρα αριθμού στροφών τροχού στην οπή και τοποθετήστε τη βίδα **3**.



Αισθητήρας στροφών τροχού στο πιρούνι

M6 x 16

Φλαντζόκολλα: Αυτοασφαλίζόμενη ή κόλλα ασφάλισης σπειρωμάτων μεσαίας αντοχής
8 Nm

Αφαίρεση πίσω τροχού

- Στηρίξτε τη μοτοσυκλέτα στο κεντρικό στάντ, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε σταθμεύσει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.
- Βάλτε την πρώτη ταχύτητα.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Θερμό σύστημα εξαγωγής καυσαερίων

Κίνδυνος εγκαύματος

- Μην ακουμπάτε το θερμό σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.
- Αφήστε το τελικό της εξάτμισης να κρυώσει.



- Αφαιρέστε τις βίδες **1** του πίσω τροχού, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τον τροχό.
- Αφαιρέστε τον πίσω τροχό κυλώντας τον προς τα πίσω.

Τοποθέτηση πίσω τροχού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρήση ενός τροχού που δεν αντιστοιχεί στο βασικό εξοπλισμό

Σφάλματα λειτουργίας σε επεμβάσεις ελέγχου του ABS και του DTC

- Προσέξτε τις υποδείξεις για την επίδραση των διαστάσεων των τροχών στα συστήματα ελέγχου οδικής συμπεριφοράς ABS και DTC στην αρχή αυτού του κεφαλαίου.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Σύσφιξη βιδωτών συνδέσεων με λανθασμένη ροπή σύσφιξης

Πρόκληση ζημιάς ή λασκάρισμα βιδωτών συνδέσεων

- Αναθέστε οπωσδήποτε τον έλεγχο των τιμών ροπής σύσφιξης σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

- Τοποθετήστε τον πίσω τροχό στο σύστημα ανάρτησης του πίσω τροχού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μικτή τοποθέτηση μπουλονιών τροχού για τροχό με ακτίνες και χυτή ζάντα

Κίνδυνος ατυχήματος

- Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά μπουλόνια τροχού με τους ίδιους εγκεκριμένους χαρακτηριστικούς αριθμούς μήκους
- Μη λιπαίνετε τα μπουλόνια τροχού.

- Τοποθετήστε τα μπουλόνια τροχού **1** με την προβλεπόμενη ροπή σύσφιξης.



Πίσω τροχός σε μπότα


Σειρά σύσφιξης: Χιαστί σφίξιμο
M10 x 1,25 x 40
60 Nm

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ


Αφαίρεση του στοιχείου φίλτρου αέρα




- Αφαιρέστε τη σέλα οδηγού. (► 153)
- Ανοίξτε το καπάκι **1** για τη θήκη αποθήκευσης.
- Αφαιρέστε τις βίδες **2**, **3** και **4**.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα του ρεζερβουάρ.



- Αφαιρέστε τις βίδες **1**.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα **2** και στις δύο πλευρές.



- Αφαιρέστε τις βίδες **1**.
- Αφαιρέστε το καπάκι του φίλτρου αέρα **2**.




- Αφαιρέστε το πλαίσιο **3**.
- Αφαιρέστε το στοιχείο φίλτρου αέρα **4**.


Έλεγχος στοιχείου φίλτρου αέρα

- Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, καθαρίστε το στοιχείο φίλτρου αέρα.
- » Σε περίπτωση έντονης ρύπανσης, αντικαταστήστε το στοιχείο φίλτρου αέρα.

Τοποθέτηση του στοιχείου φίλτρου αέρα



- Καθαρίστε ή, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το στοιχείο φίλτρου αέρα **4**.
- Τοποθετήστε το στοιχείο φίλτρου αέρα **4** και το πλαίσιο **3**.



- Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου αέρα **2**.
- Τοποθετήστε τις βίδες **1**.




Καπάκι φίλτρου αέρα
στον σιγαστήρα εισαγωγής


Σειρά σύσφιξης: Σταυρωτά

M5 x 50


3 Nm



- Τοποθετήστε το κάλυμμα **2** και στις δύο πλευρές.
- Τοποθετήστε τις βίδες (κοντή πατούρα) **1**.



- Τοποθετήστε το κάλυμμα του ρεζερβουάρ **1** από την επάνω πλευρά, προσέχοντας κατά την τοποθέτηση ο οδηγός (**βέλος**) να βρίσκεται κάτω από το επάνω κάλυμμα του μπροστινού τροχού **2**.



- Τοποθετήστε τις βίδες (κοντή πατούρα) **3** και **4**.
- Κλείστε το καπάκι **5** για τη θήκη αποθήκευσης.
- Τοποθετήστε τις βίδες (κοντή πατούρα) **1**.
- Τοποθετήστε τη βίδα **2**.



Βιδωτή σύνδεση αμα-
ξώματος

M6 x 25

8 Nm

- Τοποθετήστε τη σέλα οδηγού.
(155)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Μ'ΕΣΑ

Αντικατάσταση φωτιστικού μέσου LED

—χωρίς έλεγχο προβολέα^{SA}



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το όχημα δεν γίνεται αντιληπτό κατά την οδική κυκλοφορία, λόγω βλάβης των φωτιστικών μέσων στο όχημα

Κίνδυνος ασφάλειας


- Αντικαταστήστε τυχόν φωτιστικά μέσα που παρουσιάζουν βλάβη το συντομότερο δυνατόν. Απευθυνθείτε για το σκοπό αυτό σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Όλα τα φωτιστικά μέσα του οχήματος είναι φωτιστικά μέσα LED. Η διάρκεια ζωής των φωτιστικών μέσων LED είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του οχήματος. Εάν ένα φωτιστικό μέσο LED είναι ελαττωματικό, απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Αντικατάσταση φωτιστικού μέσου για τα φώτα διασταύρωσης (μεσαία σκάλα) και τα φώτα πορείας (μεγάλη σκάλα)

— με έλεγχο προβολέα^{SA}

- Σταθμεύστε τη μοτοσικλέτα, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε σταματήσει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.
- Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης.




- Αφαιρέστε το κάλυμμα **1** περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα, για να αντικαταστήσετε το φωτιστικό μέσο για τα φώτα διασταύρωσης (μεσαία σκάλα).



- Αφαιρέστε το κάλυμμα **1** περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα, για να αντικαταστήσετε το φωτιστικό μέσο για τα φώτα πορείας.



- Αποσυνδέστε το φως **1**.



- Αποσυνδέστε την ελατηριωτή ασφάλεια **1** από την υποδοχή

238 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ασφάλισης και περιστρέψτε την προς το πλάι.

- Αφαιρέστε το φωτιστικό μέσο **2**.
- Αντικαταστήστε το φωτιστικό μέσο, εάν παρουσιάζει βλάβη.

 Φωτιστικό μέσο για φώτα διασταύρωσης (μεσαία σκάλα)

—χωρίς έλεγχο προβολέα^{SA}
LED<


—με έλεγχο προβολέα^{SA}
H7 / 12 V / 55 W<

 Φωτιστικό μέσο για τα φώτα πορείας (μεγάλη σκάλα)

—χωρίς έλεγχο προβολέα^{SA}
LED<

—με έλεγχο προβολέα^{SA}
H7 / 12 V / 55 W<

- Για να προστατευθεί το γυαλί του καινούργιου φωτιστικού μέσου από τη ρύπανση, επιτρέπεται να αγγίζετε το φωτιστικό μέσο μόνο στη βάση του.



- Τοποθετήστε το φωτιστικό μέσο **2**, προσέχοντας ταυτόχρονα τη σωστή θέση της προεξοχής **3**.

 Η ευθυγράμμιση του λαμπτήρα μπορεί να αποκλίνει από την εικόνα.

- Τοποθετήστε την ελατηριωτή ασφάλεια **1** στην υποδοχή ασφάλισης.




- Συνδέστε το φιν **1**.
- Εφαρμόστε το κάλυμμα και τοποθετήστε το περιστρέφοντας δεξιόστροφα.<

Αντικατάσταση φωτιστικού μέσου για το φως θέσης

—με έλεγχο προβολέα^{SA}

- Σταθμεύστε τη μοτοσικλέτα, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε σταματήσει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.
- Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης.



- Αφαιρέστε το κάλυμμα **1** περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.



- Τραβήξτε την υποδοχή λαμπτήρα (ντουί) **1** έξω από το περίβλημα του προβολέα.



- Τραβήξτε το φωτιστικό μέσο **1** έξω από την υποδοχή λαμπτήρα (ντουί).
- Αντικαταστήστε το φωτιστικό μέσο, εάν παρουσιάζει βλάβη.



Φωτιστικό μέσο για τα
φώτα θέσης

—χωρίς έλεγχο προβολέα^{SA}

LED<

—με έλεγχο προβολέα^{SA}

W5W / 12 V / 5 W<

- Για να προστατευθεί το γυαλί του καινούργιου φωτιστικού μέσου από τη ρύπανση, επιτρέπεται να το αγγίζετε μόνο με ένα καθαρό και στεγνό πανί.



- Τοποθετήστε το φωτιστικό μέσω **1** στην υποδοχή λαμπήρα (ντουί).



- Τοποθετήστε την υποδοχή (ντουί) **1** στο περίβλημα του προβολέα.
- Εφαρμόστε το κάλυμμα και τοποθετήστε το περιστρέφοντας δεξιόστροφα.◀

ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Επαφή με εξαρτήματα του συστήματος ανάφλεξης που βρίσκονται υπό τάση, με τον κινητήρα σε λειτουργία

Ηλεκτροπληξία

- Μην ακουμπάτε τα εξαρτήματα του συστήματος ανάφλεξης, όταν ο κινητήρας λειτουργεί.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ρεύμα πολύ υψηλής έντασης κατά την εκκίνηση του κινητήρα της μοτοσικλέτας με καλώδια

Κάψιμο καλωδίου ή ζημιές στο ηλεκτρονικό σύστημα της μοτοσικλέτας

- Μην εκκινείτε τον κινητήρα της μοτοσικλέτας με καλώδια μέσω της πρίζας, αλλά αποκλειστικά μέσω των πόλων της μπαταρίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Επαφή των τσιμπίδων πόλου των βοηθητικών καλωδίων εκκίνησης και του οχήματος

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος

- Χρησιμοποιήστε μόνο βοηθητικά καλώδια εκκίνησης με πλήρως μονωμένες τσιμπίδες πόλου.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Εκκίνηση κινητήρα με καλώδια, με τάση υψηλότερη από 12 V

Πρόκληση ζημιάς στο ηλεκτρικό σύστημα της μοτοσικλέτας

- Η μπαταρία του οχήματος που παρέχει το ρεύμα πρέπει να έχει τάση 12 V.
- Σταθμεύστε τη μοτοσικλέτα, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε σταματήσει σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας. (► 244)
- Για την εκκίνηση κινητήρα με καλώδια λόγω αποφορτισμένης μπαταρίας, μην αποσυνδέσετε την μπαταρία από το ηλεκτρικό κύκλωμα της μοτοσικλέτας.
- Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα **1**.
- Συνδέστε με το κόκκινο βοηθητικό καλώδιο εκκίνησης το σημείο σύνδεσης θετικού μπαταρίας **2** της αποφορτισμένης μπαταρίας με τον θετικό πόλο της μπαταρίας παροχής ρεύματος.
- Συνδέστε το μαύρο καλώδιο εκκίνησης στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας παροχής ρεύματος και στη συνέχεια στον αρνητικό πόλο **3** της αποφορτισμένης μπαταρίας.
- Αφήστε τον κινητήρα του οχήματος που παρέχει το ρεύμα σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης με καλώδια.
- Θέστε τον κινητήρα της μοτοσικλέτας με την αποφορτισμένη μπαταρία σε λειτουργία με την κανονική διαδικασία. Σε περίπτωση αποτυχίας, επαναλάβετε την προσπάθεια εκκίνησης μόνο αφού περάσουν



πρώτα μερικά λεπτά, για να προστατέψετε τη μίζα και την μπαταρία παροχής ρεύματος.

 Για την εκκίνηση του κινητήρα μη χρησιμοποιείτε σπρέι υποβοήθησης εκκίνησης ή παρόμοια βοηθητικά μέσα.

- Πριν αποσυνδέσετε τα καλώδια, αφήστε και τους δύο κινητήρες να λειτουργήσουν για μερικά λεπτά.
- Αποσυνδέστε τα καλώδια εκκίνησης πρώτα από τον αρνητικό και στη συνέχεια από το θετικό πόλο.
- Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα μπαταρίας. (► 246)

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Οδηγίες συντήρησης

Η σωστή φροντίδα, φόρτιση και αποθήκευση αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και αποτελεί προϋπόθεση για ενδεχόμενες αξιώσεις κάλυψης στο πλαίσιο της εγγύησης.

Για να επιτύχετε μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, πρέπει να προσέξετε τα εξής:

- Διατηρήστε την επιφάνεια της μπαταρίας καθαρή και στεγνή.
- Μην ανοίγετε την μπαταρία.
- Μην συμπληρώνετε νερό.
- Για τη φόρτιση της μπαταρίας, προσέξτε τις οδηγίες φόρτισης στις σελίδες που ακολουθούν.
- Μην αναποδογυρίζετε την μπαταρία.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποφόρτιση της συνδεδεμένης μπαταρίας από το ηλεκτρονικό σύστημα της μοτοσικλέτας (π.χ. ρολόι)

Πλήρης εκφόρτιση της μπαταρίας με συνέπεια την εξαίρεση από τυχόν αξιώσεις κάλυψης στο πλαίσιο της εγγύησης

- Σε διαστήματα ακινητοποίησης μεγαλύτερα από 4 εβδομάδες: συνδέστε μια συσκευή φόρτισης διατήρησης στην μπαταρία.



Η BMW Motorrad έχει σχεδιάσει μια συσκευή διατήρησης φόρτισης ειδικά προσαρμοσμένη στο ηλεκτρονικό σύστημα της μοτοσικλέτας σας. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να διατηρήσετε τη φόρτιση της μπαταρίας σας, χωρίς να την αποσυνδέσετε, ακόμη και σε περιπτώσεις παρατεταμένης ακι-

νητοποίησης της μοτοσικλέτας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τον Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad της περιοχής σας.

Φόρτιση συνδεδεμένης μπαταρίας



ΠΡΟΣΟΧΗ

Φόρτιση της συνδεδεμένης με το όχημα μπαταρίας μέσω των πόλων της μπαταρίας

Πρόκληση ζημιάς στο ηλεκτρονικό σύστημα της μοτοσικλέτας

- Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν τη φόρτιση μέσω των πόλων της μπαταρίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Φόρτιση μιας πλήρως εκφορτισμένης μπαταρίας μέσω της πρίζας ή της πρόσθετης πρίζας

Πρόκληση ζημιάς στο ηλεκτρονικό σύστημα της μοτοσικλέτας

- Φορτίζετε μια πλήρως εκφορτισμένη μπαταρία (τάση μπαταρίας μικρότερη από 12 V, με ενεργοποιημένο σύστημα ανάφλεξης, οι ενδεικτικές λυχνίες και η οθόνη πολλών λειτουργιών παραμένουν απενεργοποιημένες) πάντα απευθείας στους πόλους της **αποσυνδεδεμένης** μπαταρίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Σύνδεση ακατάλληλων συσκευών φόρτισης σε μια πρίζα

Πρόκληση ζημιάς στη συσκευή φόρτισης και στα ηλεκτρονικά του οχήματος

- Χρησιμοποιείτε κατάλληλες συσκευές φόρτισης BMW. Η κατάλληλη συσκευή φόρτισης διατίθεται από τον Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad της περιοχής σας.

- Φορτίστε τη συνδεδεμένη μπαταρία μέσω της πρίζας.

 Το ηλεκτρονικό σύστημα της μοτοσικλέτας αναγνωρίζει, τότε έχει φορτιστεί εντελώς η μπαταρία. Σε αυτήν την περίπτωση απενεργοποιείται η πρίζα.

- Προσέξτε τις οδηγίες χειρισμού του φορτιστή μπαταριών.

 Εάν δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας από την πρίζα, είναι πιθανό η συσκευή φόρτισης που χρησιμοποιείτε να μην είναι κατάλληλη για το ηλεκτρονικό σύστημα της μοτοσικλέτας σας. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε την μπαταρία απευθείας από τους πόλους της μπαταρίας που έχει αποσυνδεθεί από το όχημα.


Φόρτιση αποσυνδεδεμένης μπαταρίας

- Φορτίστε την μπαταρία με έναν κατάλληλο φορτιστή μπαταριών.
- Προσέξτε τις οδηγίες χειρισμού του φορτιστή μπαταριών.
- Μετά από την ολοκλήρωση της φόρτισης, λύστε τους σφιγκτήρες πόλου του φορτιστή μπαταριών από τους πόλους της μπαταρίας.

 Σε περίπτωση μεγαλύτερων διαστημάτων ακινητοποίησης, πρέπει να φορτίζετε τα-

κτικά την μπαταρία. Προσέξτε τις προδιαγραφές φόρτισης της μπαταρίας σας. Πριν τη θέση της μοτοσικλέτας σε λειτουργία πρέπει να φορτίσετε εντελώς την μπαταρία.


Αφαίρεση μπαταρίας



- Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης.
- Αφαιρέστε τη βίδα **1**.
- Τραβήξτε το κάλυμμα μπαταρίας στην επάνω πλευρά από τις θέσεις **2** ελαφρά προς τα εμπρός.
- Για να μην προκληθεί ζημιά στο κάλυμμα της μπαταρίας και στην υποδοχή, αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας από τη θέση **3** προς τα επάνω.

—Με αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού (DWA)^{SA}

- Εάν απαιτείται, απενεργοποιήστε το αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού.<1



- Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο μπαταρίας **1** και το λαστιχένιο ιμάντα **2**.
- Μονώστε το αρνητικό καλώδιο μπαταρίας **1** με κολλητική ταινία.



- Τραβήξτε την πλάκα συγκράτησης στο σημείο **1** προς τα έξω και αφαιρέστε την προς τα επάνω.
- Ανασηκώστε ελαφρά την μπαταρία και τραβήξτε την από το στήριγμα, μέχρι να αποκτήσετε πρόσβαση στο θετικό πόλο.



- Αποσυνδέστε το θετικό καλώδιο μπαταρίας **1** και τραβήξτε έξω την μπαταρία.

Τοποθέτηση μπαταρίας

 Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης της μπαταρίας 12 V ή/και αντιμετάθεσης των ακροδεκτών (π.χ. κατά την εκκίνηση με καλώδια), μπορεί να προκληθεί κάψιμο της ασφάλειας για τον ρυθμιστή εναλλακτήρα.



- Στερεώστε το θετικό καλώδιο μπαταρίας **1**.




Πλεξούδα καλωδίων στην μπαταρία


M6 x 11

 Πλεξούδα καλωδίων στην μπαταρία
8 Nm

- Σπρώξτε την μπαταρία στο στήριγμα.




- Τοποθετήστε την πλάκα στήριξης πρώτα στις υποδοχές **1** και στη συνέχεια πιέστε τη στη θέση **2** κάτω από την μπαταρία.




- Αφαιρέστε την κολλητική ταινία από το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας **1**.
- Στερεώστε το αρνητικό καλώδιο μπαταρίας **1**.

 Πλεξούδα καλωδίων στην μπαταρία
M6 x 11
8 Nm

- Στερεώστε την μπαταρία με το λαστιχένιο ιμάντα **2**.




- Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας στην υποδοχή **1** και πιέστε το στην υποδοχή **2**.



- Τοποθετήστε τη βίδα **1**.
- Ρυθμίστε το ρολόι. (➡ 124)
- Ρυθμίστε την ημερομηνία. (➡ 124)

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Αντικατάσταση ασφαλειών



- Απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης.
- Αφαιρέστε τη σέλα οδηγού. (▮▮▮ 153)
- Αποσυνδέστε το φιν 1.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Γεφύρωμα καμένων ασφαλειών

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος και πυρκαγιάς

- Μη γεφυρώνετε καμένες ασφάλειες.
- Αντικαταστήστε τις καμένες ασφάλειες με καινούργιες ασφάλειες.

- Αντικαταστήστε την καμένη ασφάλεια σύμφωνα με την αντιστοίχιση ασφαλειών.




Εάν καίγονται συχνά ασφάλειες, αναθέστε τον έλεγχο του ηλεκτρικού συστήματος σε ένα εξειδικευμένο

συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

- Τοποθετήστε το φιν 1.
- Τοποθετήστε τη σέλα οδηγού. (▮▮▮ 155)

Αντιστοίχιση ασφαλειών



- | | |
|----------|---|
| 1 | 10 A
Ταμπλό οργάνων
Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού (DWA)
Διακόπτης ανάφλεξης
Διαγνωστική φίσα OBD
Πηνίο ρελέ απομόνωσης |
| 2 | 7,5 A
Διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών αριστερά
Έλεγχος πίεσης ελαστικών (RDC)
Κουτί αισθητήρα
Θέρμανση σέλας |

Ασφάλεια για τον ρυθμιστή εναλλακτήρα



- 1** 50 A
Ρυθμιστής εναλλακτήρα

 Αναθέστε την αντικατάσταση της ασφάλειας σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΌ ΦΙΣ

Λύσιμο διαγνωστικού φις




ΠΡΟΣΟΧΗ

Λανθασμένη διαδικασία κατά την αποσύνδεση του διαγνωστικού φις για διάγνωση επί του οχήματος


Λειτουργικές βλάβες του οχήματος

- Το διαγνωστικό φις πρέπει να αποσυνδέεται αποκλειστικά κατά το σέρβις BMW Motorrad από ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή άλλα εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Η εργασία αυτή πρέπει να ανατίθεται σε αντίστοιχα εκπαιδευμένο προσωπικό.
- Προσέξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος.

- Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας. (➡ 244)




- Πιέστε το άγκιστρο **1** και τραβήξτε έξω το διαγνωστικό φιν **2** προς τα επάνω.




- Πιέστε τους μηχανισμούς ασφάλισης **3** και στις δύο πλευρές.
- Λύστε το διαγνωστικό φιν **2** από το στήριγμα **4**.
- » Η θύρα σύνδεσης για το Σύστημα Διάγνωσης και Πληροφοριών μπορεί να συνδεθεί στο διαγνωστικό φιν **2**.

Στερέωση διαγνωστικού φιν

- Αποσυνδέστε τη θύρα σύνδεσης για το Σύστημα Διάγνωσης και Πληροφοριών.



- Συνδέστε το διαγνωστικό φιν **2** στο στήριγμα **4**.
- » Οι μηχανισμοί ασφάλισης **3** ασφαλίζουν και στις δύο πλευρές.
- Τοποθετήστε το στήριγμα **4** στην υποδοχή **1**.



- Βεβαιωθείτε ότι το άγκιστρο **5** ασφαλίζει.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα μπαταρίας. (→ 246)

ΑΞΕΣΟΥΡ

10

ΓΕΝΙΚΈς ΟΔΗΓΊΕς	252
ΠΡΊΖΕς	252
ΥΠΟΔΟΧΉ ΦΉΟΡΤΙΣΗς USB	253
ΠΛΑΊΊΗ ΒΑΛΊΤΣΑ	254
ΒΑΛΊΤΣΑ TOPCASE	257
Σ΄ΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΉΓΗΣΗς	259

ΓΕΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρήση προϊόντων άλλου κατασκευαστή

Κίνδυνος ασφάλειας

- Η BMW Motorrad δεν μπορεί να αξιολογήσει κατά πόσο όλα τα προϊόντα τρίτων εταιρειών είναι πραγματικά κατάλληλα για χρήση στα οχήματα BMW χωρίς κινδύνους ασφάλειας. Σχετική διασφάλιση δεν μπορεί να υπάρξει, ακόμη και όταν το προϊόν έχει εγκριθεί από μια υπηρεσία τεχνικού ελέγχου σε κάποια χώρα. Οι έλεγχοι αυτοί δεν είναι δυνατόν να καλύψουν σε κάθε περίπτωση όλες τις συνθήκες χρήσης για τα οχήματα BMW και για αυτό το λόγο θεωρούνται εν μέρει ανεπαρκείς.
- Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά εξαρτήματα και προϊόντα αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από την BMW για χρήση στο όχημά σας.

Τα εξαρτήματα και τα προϊόντα αξεσουάρ έχουν ελεγχθεί διεξοδικά από την BMW ως προς την ασφάλεια, τη λειτουργία και την καταλληλότητά τους. Συνεπώς,

η BMW αναλαμβάνει για αυτά την ευθύνη προϊόντος. Η BMW δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για μη εγκεκριμένα εξαρτήματα και προϊόντα αξεσουάρ οποιουδήποτε είδους.

Για οποιεσδήποτε αλλαγές λάβετε υπόψη τις σχετικές νομικές διατάξεις. Τηρήστε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) της χώρας σας.

Ο Επίσημος Έμπορος BMW Motorrad της περιοχής σας μπορεί να σας προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την επιλογή γνήσιων εξαρτημάτων BMW, αξεσουάρ και λοιπών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα Αξεσουάρ:

bmw-motorrad.com/equipment

ΠΡΊΖΕΣ**Σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών**

—Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στις πρίζες μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο με ενεργοποιημένο το σύστημα ανάφλεξης.

Τακτοποίηση των καλωδίων

- Τα καλώδια από τις πρίζες προς τις πρόσθετες συσκευές πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην εμποδίζουν τον οδηγό.
- Η τακτοποίηση των καλωδίων δεν επιτρέπεται να περιορίζει τη γωνία στροφής του τιμονιού και την οδική συμπεριφορά.
- Τα καλώδια δεν επιτρέπεται να παγιδεύονται.

Αυτόματη απενεργοποίηση

- Οι πρίζες απενεργοποιούνται αυτόματα κατά τη διαδικασία εκκίνησης.
- Για την αποφόρτιση του ηλεκτρικού κυκλώματος του οχήματος, οι πρίζες απενεργοποιούνται 60 δευτερόλεπτα μετά από την απενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης. Πρόσθετες συσκευές με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται από τα ηλεκτρονικά του οχήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι πρίζες απενεργοποιούνται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά την απενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης.
- Σε περίπτωση πολύ χαμηλής τάσης της μπαταρίας απενεργοποιούνται οι πρίζες, για να

διατηρηθεί η ικανότητα εκκίνησης του οχήματος.

- Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου φορτίου που αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά, απενεργοποιούνται οι πρίζες.

ΥΠΟΔΟΧΉ ΦΌΡΤΙΣΗΣ USB

Υποδείξεις για τη χρήση:

Ρεύμα φόρτισης

Πρόκειται για μια υποδοχή φόρτισης USB 5 V, η οποία παρέχει ρεύμα φόρτισης με μέγιστη ένταση έως 2,4 A.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Στις παρακάτω περιπτώσεις, οι υποδοχές φόρτισης USB απενεργοποιούνται αυτόματα:

- Σε περίπτωση πολύ χαμηλής τάσης της μπαταρίας, για να διατηρηθεί η ικανότητα εκκίνησης του οχήματος.
- Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου φορτίου που αναφέρεται στα Τεχνικά στοιχεία.
- Κατά τη διαδικασία εκκίνησης.

Σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών

Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στις υποδοχές φόρτισης USB μπορούν να τεθούν σε λειτουργία μόνο με ενεργοποιημένο το σύστημα ανάφλε-

ξης. Για λόγους αποφόρτισης του ηλεκτρικού κυκλώματος της μοτοσικλέτας, οι συσκευές απενεργοποιούνται το αργότερο 60 δευτερόλεπτα μετά από την απενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης.

Για την προστασία της συνδεδεμένης συσκευής, η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται κατά την οδήγηση σε βροχή.

Όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή, το καπάκι πρέπει να είναι κλειστό, για να αποφευχθεί η ρύπανση.

Τακτοποίηση των καλωδίων


Κατά την τακτοποίηση των καλωδίων από τις υποδοχές φόρτισης USB προς τις πρόσθετες συσκευές, προσέξτε τα εξής:

- Τα καλώδια δεν επιτρέπεται να εμποδίζουν τον οδηγό.
- Τα καλώδια δεν επιτρέπεται να περιορίζουν την περιστροφή του τιμονιού και τα οδηγικά χαρακτηριστικά.
- Τα καλώδια δεν επιτρέπεται να μπορούν να μαγκωθούν.

ΠΛΑΪΝΗ ΒΑΛΙΤΣΑ

– Με αλουμιμένιες πλαϊνές βαλίτσες^{SZ}

Άνοιγμα πλαϊνής βαλίτσας




- Περιστρέψτε το κλειδί **1** αριστερόστροφα.

 Το καπάκι της βαλίτσας μπορεί να ανοιχτεί από τον αριστερό και από το δεξιό μηχανισμό ασφάλισης.

- Πιέστε το περίβλημα κλειδαριάς **2** προς τα επάνω, για να απασφαλιστεί η ασφάλιση κλεισίματος **3**.
- Τραβήξτε την ασφάλιση κλεισίματος **3** προς το πλάι και ανοίξτε το καπάκι.

Κλείσιμο πλαϊνής βαλίτσας



- Κλείστε το καπάκι της βαλίτσας.
- Τοποθετήστε την ασφάλιση κλεισίματος **1** στο καπάκι.
- Πιέστε το περίβλημα κλειδαριάς **2** προς τα κάτω, ταυτόχρονα βεβαιωθείτε ότι η ασφάλιση πιάνει μέσα στο καπάκι.
- Για να κλειδώσετε την κλειδαριά, περιστρέψτε το κλειδί **3** δεξιόστροφα και αφαιρέστε το.

Αφαίρεση καπακιού βαλίτσας

- Ανοίξτε τη βαλίτσα. (➡ 254)



- Απαγκιστρώστε το σχοινί συγκράτησης καπακιού **1**.
- Κλείστε το καπάκι της βαλίτσας.
- Ανοίξτε τη δεύτερη ασφάλιση του καπακιού βαλίτσας.
- Αφαιρέστε το καπάκι της βαλίτσας.

Τοποθέτηση καπακιού βαλίτσας

- Τοποθετήστε το καπάκι βαλίτσας στη βαλίτσα.
- Κλείστε μία ασφάλιση του καπακιού βαλίτσας.
- Ανοίξτε το καπάκι βαλίτσας προς τη σφραγισμένη πλευρά.



- Αγκιστρώστε το σχοινί συγκράτησης καπακιού **1**.
- Κλείστε το καπάκι της βαλίτσας.
- Κλείστε τη δεύτερη ασφάλιση του καπακιού βαλίτσας.


Αφαίρεση πλαϊνής βαλίτσας




- Περιστρέψτε το κλειδί **1** αριστερόστροφα.
- Πιέστε το περίβλημα κλειδαριάς **2** στο πλάι, για να απασφαλιστεί η ασφάλιση κλεισίματος **3**.
- Τραβήξτε την ασφάλιση κλεισίματος **3** στο πλάι, ταυτόχρονα συγκρατήστε την πλαϊνή βαλίτσα.

- Τραβήξτε την πλαϊνή βαλίτσα μέχρι το τέρμα προς τα εμπρός και αφαιρέστε την προς το πλάι.

Τοποθέτηση πλαϊνής βαλίτσας



- Τοποθετήστε την πλαϊνή βαλίτσα στο στήριγμα βαλίτσας και ωθήστε την προς τα πίσω, ώστε οι υποδοχές στο στήριγμα βαλίτσας **1** και στην πλαϊνή βαλίτσα **2** να πιάσουν η μία μέσα στην άλλη.



- Τοποθετήστε την ασφάλιση κλεισίματος **1** στο στήριγμα βαλίτσας, ταυτόχρονα συγκρατήστε την πλαϊνή βαλίτσα.

- Πιέστε το περίβλημα κλειδαριάς **2** στο πλάι, ταυτόχρονα βεβαιωθείτε ότι η ασφάλιση πιάνει γύρω από το στήριγμα.
- Περιστρέψτε το κλειδί δεξιόστροφα και αφαιρέστε το.

Μέγιστο φορτίο και μέγιστη ταχύτητα κίνησης

Προσέξτε το μέγιστο φορτίο και τη μέγιστη ταχύτητα.

Για το συνδυασμό που περιγράφεται σε αυτό το σημείο ισχύουν οι εξής τιμές:

	Μέγιστη ταχύτητα κίνησης για οδήγηση με πλαϊνές αλουμιμένιες βαλίτσες
	Μέγ. 180 km/h
	Φορτίο ανά αλουμιμένια βαλίτσα
	Μέγ. 10 kg

ΒΑΛΙΤΣΑ TOPCASE

— Με αλουμιμένια βαλίτσα topcase ^{SZ}

Άνοιγμα βαλίτσας topcase



- Περιστρέψτε το κλειδί **1** αριστερόστροφα.
- Πιέστε το περίβλημα κλειδαριάς **2** προς τα επάνω, για να απασφαλιστεί η ασφάλιση κλεισίματος **3**.
- Τραβήξτε την ασφάλιση κλεισίματος **3** προς τα πίσω και ανοίξτε το καπάκι.

Κλείσιμο βαλίτσας topcase




- Κλείστε το καπάκι της βαλίτσας topcase.
- Τοποθετήστε την ασφάλιση κλεισίματος **1** στο καπάκι.
- Πιέστε το περίβλημα κλειδαριάς **2** προς τα κάτω, ταυ-

τόχρονα βεβαιωθείτε ότι η ασφάλιση πιάνει μέσα στο καπάκι.


- Για να κλειδώσετε την κλειδαριά, περιστρέψτε το κλειδί **3** δεξιόστροφα και αφαιρέστε το.

Αφαίρεση βαλίτσας torcase




- Περιστρέψτε το κλειδί **1** αριστερόστροφα.
- Πιέστε το περίβλημα κλειδαριάς **2** προς τα κάτω, για να απασφαλιστεί η ασφάλιση κλεισίματος **3**.
- Τραβήξτε την ασφάλιση κλεισίματος **3** προς τα πίσω.
- Αφαιρέστε τη βαλίτσα torcase πρώτα προς τα πίσω και στη συνέχεια προς τα επάνω.

Τοποθέτηση βαλίτσας torcase



- Τοποθετήστε τη βαλίτσα torcase στο στήριγμα βαλίτσας torcase και ωθήστε την προς τα εμπρός, ώστε οι υποδοχές στο στήριγμα βαλίτσας torcase **1** και στη βαλίτσα torcase **2** να πιάσουν η μία μέσα στην άλλη.



- Τοποθετήστε την ασφάλιση κλεισίματος **1** στον φορέα βαλίτσας torcase.
- Πιέστε το περίβλημα κλειδαριάς **2** προς τα επάνω, ταυτόχρονα βεβαιωθείτε ότι η

ασφάλιση πιάνει γύρω από τον φορέα.

- Για να κλειδώσετε την κλειδαριά, περιστρέψτε το κλειδί δεξιόστροφα και αφαιρέστε το.

Μέγιστο φορτίο και μέγιστη ταχύτητα κίνησης

Προσέξτε το μέγιστο φορτίο και τη μέγιστη ταχύτητα.

Για το συνδυασμό που περιγράφεται σε αυτό το σημείο ισχύουν οι εξής τιμές:

	Μέγιστη ταχύτητα κίνησης για οδήγηση με αλουμινένια βαλίτσα torcase
Μέγ. 180 km/h	
	Ωφέλιμο φορτίο της αλουμινένιας βαλίτσας Torcase
Μέγ. 5 kg	

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ


— Με προετοιμασία για σύστημα πλοήγησης SA

Ασφαλής στερέωση της συσκευής πλοήγησης


 Η προετοιμασία πλοήγησης ενδείκνυται πάνω από το BMW Motorrad Navigator IV.

 Το σύστημα ασφάλισης του Mount Cradle δεν προσφέρει προστασία από κλοπή.

Μετά από κάθε οδήγηση, αφαιρέστε και φυλάξτε σε ασφαλές σημείο το σύστημα πλοήγησης.



- Περιστρέψτε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης **1** αριστερόστροφα.
- Τραβήξτε την ασφάλεια **2** προς τα **αριστερά**.
- Πιέστε τον μηχανισμό ασφάλισης **3** προς τα μέσα.
» Το Mount Cradle έχει απασφαλίσει και το κάλυμμα **4** μπορεί να αφαιρεθεί με περιστροφική κίνηση προς τα εμπρός.



- Εφαρμόστε τη συσκευή πλοήγησης **1** στην κάτω περιοχή

και τοποθετήστε τη με μια περιστροφική κίνηση προς τα πίσω.

» Η συσκευή πλοήγησης ασφαλίζει με το χαρακτηριστικό ήχο.

- Σπρώξτε την ασφάλεια **2** εντελώς προς τα **δεξιά**.

» Ο μηχανισμός ασφάλισης **3** έχει ασφαλίσει.

- Περιστρέψτε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης **4** δεξιόστροφα.

» Η συσκευή πλοήγησης έχει ασφαλίσει και το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης μπορεί να αφαιρεθεί.

Αφαίρεση της συσκευής πλοήγησης και τοποθέτηση του καλύμματος




ΠΡΟΣΟΧΗ

Σκόνη και ρύποι στις επαφές του Mount Cradle

Πρόκληση ζημιάς στις επαφές

- Μετά την ολοκλήρωση κάθε οδήγησης πρέπει να επανατοποθετείται το κάλυμμα.



- Περιστρέψτε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης **1** αριστερόστροφα.


- Τραβήξτε την ασφάλεια **2** εντελώς προς τα **αριστερά**.

» Ο μηχανισμός ασφάλισης **3** έχει απασφαλίσει.

- Σπρώξτε τον μηχανισμό ασφάλισης **3** εντελώς προς τα **αριστερά**.

» Η συσκευή πλοήγησης **4** απασφαλίζει.

- Αφαιρέστε τη συσκευή πλοήγησης **4** με μια περιστροφική κίνηση προς τα κάτω.



- Εφαρμόστε το κάλυμμα **1** στην κάτω περιοχή και τοποθετή-

στε το με περιστροφική κίνηση προς τα επάνω.

- » Το κάλυμμα ασφαλίζει με χαρακτηριστικό ήχο.
- Σπρώξτε την ασφάλεια **2** προς τα **δεξιά**.
- Περιστρέψτε το κλειδί του διακόπτη ανάφλεξης **3** δεξιόστροφα.
- » Το κάλυμμα **1** έχει ασφαλίσει.


Χειρισμός συστήματος πλοήγησης

 Η παρακάτω περιγραφή αφορά το BMW Motorrad Navigator V και το BMW Motorrad Navigator VI. Το BMW Motorrad Navigator IV δεν παρέχει όλες τις δυνατότητες, που περιγράφονται.

 Υποστηρίζεται μόνο η τελευταία έκδοση του συστήματος επικοινωνίας BMW Motorrad. Ενδεχομένως απαιτείται η ενημέρωση λογισμικού για το σύστημα επικοινωνίας BMW Motorrad. Παρακαλούμε απευθυνθείτε σε αυτήν την περίπτωση στον Επίσημο Επισκευαστή BMW Motorrad της περιοχής σας.

Εάν έχει τοποθετηθεί το BMW Motorrad Navigator και πραγματοποιηθεί αλλαγή της εστίασης χειρισμού προς το

Navigator ( 120), ο χειρισμός ορισμένων λειτουργιών του μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας από το τιμόνι.



Ο χειρισμός του συστήματος πλοήγησης πραγματοποιείται μέσω του Multi-Controller **1** και του παλινδρομικού πλήκτρου MENU **2**.

Περιστροφή του Multi-Controller 1 προς τα επάνω και κάτω

Στην πλευρά πυξίδας και Mediaplayer: Αύξηση ή/και μείωση της έντασης ήχου ενός συνδεδεμένου μέσω Bluetooth συστήματος επικοινωνίας BMW Motorrad.

Στο ειδικό μενού BMW: Επιλέξτε στοιχεία μενού.

Μετακίνηση του Multi-Controller 1 σύντομα προς τα αριστερά και δεξιά

Εναλλαγή μεταξύ των κύριων σελίδων του Navigator:

- Προβολή χάρτη
- Πυξίδα
- Mediaplayer
- Ειδικό μενού BMW
- Σελίδα Η μοτοσικλέτα μου

Μετακίνηση του Multi-Controller 1 παρατεταμένα προς τα αριστερά και δεξιά

Ενεργοποιήστε ορισμένες λειτουργίες στην οθόνη του Navigator. Αυτές οι λειτουργίες καταδεικνύονται με το βέλος δεξιά ή το βέλος αριστερά επάνω από το αντίστοιχο πεδίο αφής.

 Η λειτουργία ενεργοποιείται με παρατεταμένο χειρισμό προς τα δεξιά.

 Η λειτουργία ενεργοποιείται με παρατεταμένο χειρισμό προς τα αριστερά.

Πίεση του παλινδρομικού πλήκτρου MENU 2 κάτω

Αλλαγή εστίασης χειρισμού στην προβολή Pure Ride.

Υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού των ακόλουθων λειτουργιών:

Προβολή χάρτη

- Περιστροφή προς τα επάνω: Μεγέθυνση λεπτομέρειας χάρτη (Zoom in).

- Περιστροφή προς τα κάτω: Σμίκρυνση λεπτομέρειας χάρτη (Zoom out).

Πλευρά πυξίδας

- Με την περιστροφή αυξάνεται ή/και μειώνεται η ένταση ήχου ενός συνδεδεμένου μέσω Bluetooth συστήματος επικοινωνίας BMW Motorrad.

Ειδικό μενού BMW

- Ομιλία: Επανάληψη της τελευταίας ανακοίνωσης πλοήγησης.
- Σημείο διαδρομής: Αποθήκευση της τρέχουσας θέσης ως Αγαπημένη.
- Προς το σπίτι: Ξεκινάει την πλοήγηση προς τη διεύθυνση κατοικίας (είναι γκριζαρισμένο, εάν δεν έχει οριστεί καμία διεύθυνση κατοικίας).
- Σίγαση: Απενεργοποίηση ή/και ενεργοποίηση των αυτόματων ανακοινώσεων πλοήγησης (απενεργοπ.: στην οθόνη απεικονίζεται στην επάνω γραμμή ένα διαγραμμένο σύμβολο χειλίων). Οι ανακοινώσεις πλοήγησης συνεχίζουν να μπορούν να ανακοινωθούν μέσω της "Ομιλίας". Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες αναπαραγωγής ήχου παραμένουν ενεργοποιημένες.
- Απενεργοποίηση ένδειξης: Απενεργοποιήστε την οθόνη.

- Κλήση στο σπίτι: Καλεί τον αριθμό κλήσης οικίας, που έχει αποθηκευτεί στο Navigator (εμφανίζεται μόνο εάν υπάρχει συνδεδεμένο σύστημα επικοινωνίας και τηλέφωνο).
- Παράκαμψη: Ενεργοποιεί τη λειτουργία παράκαμψης (εμφανίζεται μόνο εάν υπάρχει ενεργή διαδρομή).
- Παράλειψη: Παραλείπει το επόμενο σημείο διαδρομής (εμφανίζεται μόνο εάν η διαδρομή διαθέτει σημεία διαδρομής).

Η μοτοσικλέτα μου

- Περιστροφή: Μεταβάλλει τον αριθμό των δεδομένων, που απεικονίζονται.
- Με το σύντομο πάτημα ενός πεδίου δεδομένων στην οθόνη ανοίγει ένα μενού για την επιλογή των δεδομένων.
- Οι τιμές, που μπορούν να επιλεγθούν, εξαρτώνται από τους τοποθετημένους προαιρετικούς εξοπλισμούς.

Mediaplayer

- Παρατεταμένος χειρισμός προς τα αριστερά: Αναπαραγωγή του προηγούμενου τίτλου.
- Παρατεταμένος χειρισμός προς τα δεξιά: Αναπαραγωγή του επόμενου τίτλου.

- Με την περιστροφή αυξάνεται ή/και μειώνεται η ένταση ήχου ενός συνδεδεμένου μέσω Bluetooth συστήματος επικοινωνίας BMW Motorrad.

 Η λειτουργία Mediaplayer είναι διαθέσιμη μόνο σε περίπτωση χρήσης μιας συσκευής Bluetooth σύμφωνα με το πρότυπο A2DP, για παράδειγμα ενός συστήματος επικοινωνίας BMW Motorrad.

Μηνύματα ελέγχου και προειδοποίησης



Οι ενδείξεις ελέγχου και προειδοποίησης της μοτοσικλέτας απεικονίζονται με ένα ανάλογο σύμβολο **1** αριστερά επάνω στην προβολή χάρτη.

 Εάν υπάρχει συνδεδεμένο σύστημα επικοινωνίας BMW Motorrad, αναπαράγεται σε περίπτωση προειδοποίησης επιπρόσθετα ένα ηχητικό σήμα υπόδειξης.

Σε περίπτωση περισσότερων ενεργών μηνυμάτων προειδοποίησης, δηλώνεται ο αριθμός των μηνυμάτων κάτω από το προειδοποιητικό τρίγωνο.

Με το πάτημα του προειδοποιητικού τριγώνου ανοίγει, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων μηνυμάτων, μια λίστα με όλα τα μηνύματα προειδοποίησης. Εάν επιλεγθεί ένα μήνυμα, εμφανίζονται οι πρόσθετες πληροφορίες.

 Δεν είναι δυνατή η απεικόνιση λεπτομερών πληροφοριών για όλες τις προειδοποιήσεις.

Ειδικές λειτουργίες

Λόγω της ενσωμάτωσης του BMW Motorrad Navigator μπορεί να υπάρξουν αποκλίσεις σε ορισμένες περιγραφές στις οδηγίες χειρισμού του Navigator.

Προειδοποίηση ρεζέρβας καυσίμου

Οι ρυθμίσεις για την ένδειξη στάθμης πλήρωσης καυσίμου δεν είναι διαθέσιμες, καθώς η προειδοποίηση ρεζέρβας μεταδίδεται από το όχημα στο Navigator. Εάν το μήνυμα είναι ενεργό, πιέζοντάς το, εμφανίζονται τα πλησιέστερα πρατήρια καυσίμων.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Το BMW Motorrad Navigator V και το BMW Motorrad Navigator VI μπορούν να προστατευθούν με ένα τετραψήφιο PIN από τυχόν μη εγκεκριμένο χειρισμό (Garmin Lock). Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία, ενώ το Navigator είναι τοποθετημένο στη μοτοσικλέτα και το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο, το σύστημα σας ρωτάει εάν θέλετε να προστεθεί η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα στη λίστα των αποθηκευμένων οχημάτων. Εάν απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση με το "Ναι", το Navigator αποθηκεύει τον αριθμό πλαισίου αυτού του οχήματος.

Μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι πέντε αριθμοί πλαισίου οχήματος.

Όταν το Navigator ενεργοποιείται στη συνέχεια μέσω της ενεργοποίησης του συστήματος ανάφλεξης σε ένα από αυτά τα οχήματα, δεν απαιτείται πλέον η καταχώριση του PIN.

Όταν το Navigator αφαιρείται από το όχημα, ενώ είναι ενεργοποιημένο, ζητείται το PIN για λόγους ασφαλείας.

Φωτεινότητα οθόνης

Όταν είναι τοποθετημένο, η φωτεινότητα της οθόνης καθορίζεται από τη μοτοσικλέτα. Η χειροκίνητη εισαγωγή δεν είναι απαραίτητη.

Η αυτόματη ρύθμιση μπορεί κατόπιν επιθυμίας να απενεργοποιηθεί στο Navigator στις ρυθμίσεις οθόνης.

ΓΕΝΙΚΉ ΦΡΟΝΤΊΔΑ

11

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ	268
ΠΛΎΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑΣ	268
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΕΥΑΊΣΘΗΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	270
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΗΣ ΒΑΦΉΣ	271
ΚΈΡΩΜΑ	272
ΜΑΚΡΌΧΡΟΝΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΙ- ΚΛΈΤΑΣ	272
ΘΈΣΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ	273

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΪΔΑΣ

Η BMW Motorrad συνιστά τη χρήση προϊόντων καθαρισμού και φροντίδας που διατίθενται από τους Επίσημους Εμπόρους BMW Motorrad. Τα προϊόντα φροντίδας BMW Care Products έχουν ελεγχθεί ως προς τα υλικά κατασκευής τους, έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν δοκιμαστεί στην πράξη, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή φροντίδα και προστασία των υλικών κατασκευής της μοτοσικλέτας σας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ****Χρήση ακατάλληλων καθαριστικών μέσων και προϊόντων φροντίδας**

Πρόκληση ζημιάς σε εξαρτήματα του οχήματος

- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως νιτρικά αραιωτικά, προϊόντα ψυχρού καθαρισμού, καύσιμο ή παρόμοιες ουσίες καθώς και καθαριστικά, που περιέχουν οινόπνευμα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ****Χρήση έντονα όξινων ή έντονα αλκαλικών καθαριστικών μέσων**

Πρόκληση ζημιάς σε εξαρτήματα του οχήματος

- Τηρήστε την αναλογία αραιώσης στη συσκευασία των καθαριστικών μέσων.
- Μη χρησιμοποιείτε έντονα όξινα ή έντονα αλκαλικά καθαριστικά μέσα.

ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

Η BMW Motorrad συνιστά να μουλιάζετε και να ξεπλένετε τυχόν νεκρά έντομα και επίμονους ρύπους σε βαμμένα τμήματα με το καθαριστικό για νεκρά έντομα της BMW, πριν το πλύσιμο της μοτοσικλέτας.

Για να αποτρέψετε τη δημιουργία λεκέδων, μην πλένετε τη μοτοσικλέτα αφού έχει εκτεθεί σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία ή κάτω από τον ήλιο.

Καθαρίζετε τις μπουκάλες του πιρουνιού τακτικά από τους ρύπους.

Ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες συνιστάται να πλένετε τη μοτοσικλέτα σας πιο συχνά.

Για να απομακρύνετε το αλάτι για το χιόνι, καθαρίστε το όχημα και, εάν απαιτείται, τα πρόσθετα εξαρτήματα μετά από το τέλος της οδήγησης αμέσως με κρύο νερό.



Μετά από οδήγηση σε βροχή, σε υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία ή μετά από πλύσιμο του οχήματος, ενδέχεται να προκληθεί συμπύκνωση στο εσωτερικό του προβολέα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο προβολέας μπορεί να θαμπώσει παροδικά. Εάν συγκεντρώνεται συνεχώς υγρασία μέσα στον προβολέα, απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υγροί δίσκοι φρένων και υγρά τακάκια φρένων μετά από πλύσιμο του οχήματος, οδήγηση μέσα από νερά ή σε βροχή

Μειωμένη ικανότητα πέδησης, κίνδυνος ατυχήματος

- Φρενάρετε έγκαιρα, μέχρι να στεγνώσουν από μόνοι τους ή με σταδιακό φρενάρισμα οι δίσκοι και τα τακάκια των φρένων.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ενίσχυση της επίδρασης του αλατιού από το ζεστό νερό

Διάβρωση

- Για να αφαιρέσετε το αλάτι για το χιόνι επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε μόνο κρύο νερό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρόκληση ζημιών λόγω υψηλής πίεσης νερού από συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή συσκευές καθαρισμού με ατμό

Διάβρωση ή βραχυκύκλωμα, ζημιές σε αυτοκόλλητα, σε στεγανοποιήσεις, στο υδραυλικό σύστημα φρένων, στα ηλεκτρικά και στη σέλα

- Οι συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή καθαρισμού με ατμό πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΕΥΑΪΣΘΗ-
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ****Πλαστικά****ΠΡΟΣΟΧΗ****Χρήση ακατάλληλων καθα-
ριστικών μέσων**

Ζημιά πλαστικών επιφανειών

- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν οινόπνευμα, διαλύτες ή χαράζουν.
- Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια καθαρισμού υπολειμμάτων εντόμων ή σφουγγάρια με σκληρή επιφάνεια.

Καθαρίστε τα πλαστικά μέρη με νερό και γαλάκτωμα φροντίδας πλαστικών της BMW. Η οδηγία αυτή αφορά ιδιαίτερα τα εξής:

- Ζελατίνες και εκτροπείς ανέμου
- Κρύσταλλα προβολέων από πλαστικό
- Γυαλί κάλυψης του ταμπλό οργάνων
- Μαύρα, άβαφα εξαρτήματα



Μουλιάστε τις ανθεκτικές ακαθαρσίες και τα έντομα τοποθετώντας στα αντίστοιχα σημεία ένα βρεγμένο πανί.

Οθόνη TFT

Καθαρίστε την οθόνη TFT με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Στη συνέχεια στεγνώστε την με ένα καθαρό πανί, π.χ. με μια χάρτινη πετοέτα.

Χρωμιωμένα εξαρτήματα

Καθαρίζετε σχολαστικά τα χρωμιωμένα τμήματα με πολύ νερό και καθαριστικό μοτοσικλέτας από τη σειρά φροντίδας BMW Motorrad Care Products. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν έχουν εκτεθεί σε αλάτι αποχιονισμού δρόμων.

Για πρόσθετη προστασία χρησιμοποιήστε γυαλιστικό μετάλλου BMW Motorrad.

Ψυγείο

Καθαρίστε το ψυγείο τακτικά, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του κινητήρα λόγω ανεπαρκούς ψύξης.

Χρησιμοποιήστε π.χ. ένα λάστιχο κήπου με χαμηλή πίεση νερού.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Λύγισμα των πτερυγίων του ψυγείου

Πρόκληση ζημιάς στα πτερύγια ψυγείου

- Κατά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι δεν λυγίζουν τα πτερύγια του ψυγείου.

Λαστιχένια εξαρτήματα

Καθαρίζετε τα λαστιχένια τμήματα με νερό ή προϊόν φροντίδας λαστιχένιων μερών της BMW.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρήση σπρέι σιλικόνης για τη φροντίδα λάστιχων στεγανοποίησης

Πρόκληση ζημιάς στα λάστιχα στεγανοποίησης

- Μη χρησιμοποιείτε σπρέι σιλικόνης ή σιλικονούχα προϊόντα φροντίδας.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ

Το τακτικό πλύσιμο της μοτοσικλέτας αποτρέπει τη μακρόχρονη επίδραση ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη βαφή, ειδικά εάν η μοτοσικλέτα χρησιμοποιείται σε περιοχές με υψηλή ατμοσφαιρική

ρύπανση ή φυσικούς ρύπους, όπως π.χ. ρητίνη ή γύρη.

Οι ιδιαίτερα δραστικές ουσίες πρέπει όμως να απομακρύνονται αμέσως, διότι διαφορετικά μπορεί να προκληθεί αλλοίωση ή αποχρωματισμός της βαφής. Σε αυτές ανήκουν π.χ. καύσιμο που έχει υπερχειλίσει, λάδι, γράσο, υγρό φρένων καθώς και τα εκκρίματα των πουλιών. Εδώ συνιστάται το καθαριστικό BMW Motorrad και στη συνέχεια το προϊόν στίλβωσης για έντονη λάμψη BMW Motorrad για το κέρωμα.

Οι ρύποι στην επιφάνεια της βαφής μπορούν να αναγνωριστούν πιο εύκολα μετά από το πλύσιμο της μοτοσικλέτας. Καθαρίστε τα σημεία αυτά το συντομότερο δυνατόν με ένα καθαρό πανί ή βαμβάκι εμποτισμένο με καθαριστική βενζίνη ή οινόπνευμα. Η BMW Motorrad συνιστά να αφαιρείτε τους λεκέδες πίσσας με καθαριστικό πίσσας BMW. Στη συνέχεια κερώστε το χρώμα στα σημεία αυτά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ****Ζημιά στη βαφή από γυαλιστικό μετάλλου**

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

- Μην επιστρώνετε γυαλιστικό μετάλλου επάνω σε βαφές χρώματος και βαφές χρωμίου.

ΚΈΡΩΜΑ

Εάν το νερό δεν σχηματίζει πλέον σταγόνες που κυλούν επάνω στο χρώμα, το χρώμα πρέπει να κερωθεί.

Η BMW Motorrad συνιστά για το κέρωμα της βαφής τη χρήση προϊόντος στίλβωσης για έντονη λάμψη BMW Motorrad ή κάποιου άλλου προϊόντος που περιέχει κεριά Carnauba ή συνθετικό κεριά.



Οι βαφές χρωμίου δεν επιτρέπεται να προστατεύονται με γυαλιστικό χρωμίου.

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα μέσα που συνιστώνται από την BMW Motorrad.

ΜΑΚΡΉΧΡΟΝΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΪΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑΣ

- Καθαρίστε τη μοτοσικλέτα.
- Γεμίστε εντελώς το ρεζερβουάρ της μοτοσικλέτας με καύσιμο.



Τα πρόσθετα καυσίμου καθαρίζουν το σύστημα ψεκασμού καυσίμου και τον τομέα καύσης. Σε περίπτωση ανεφοδιασμού με καύσιμα χαμηλής ποιότητας ή παρατεταμένων περιόδων ακινητοποίησης, συνιστάται η χρήση πρόσθετων καυσίμου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad της περιοχής σας.

- Αφαίρεση μπαταρίας (► 244).
- Λιπάνετε τη μανέτα του φρένου και του συμπλέκτη καθώς και τη βάση έδρασης του κεντρικού και του πλαϊνού σταντ με κατάλληλο λιπαντικό.
- Προστατέψτε τα άβαφα και τα χρωμιωμένα εξαρτήματα με γράσο που δεν περιέχει οξέα (βαζελίνη).

- Σταθμεύστε τη μοτοσικλέτα σε στεγνό χώρο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αποφορτισμένοι και οι δύο τροχοί (κατά προτίμηση με τα σταντ μπροστινού και πίσω τροχού, που διατίθενται από την BMW Motorrad).

ΘΈΣΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΈΤΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ

- Αφαιρέστε το προστατευτικό κερί.
- Καθαρίστε τη μοτοσικλέτα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία.
( 245)
- Τηρήστε τη λίστα ελέγχων
( 166).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙ- ΧΕΪΑ

12

Π'ΙΝΑΚΑΣ ΒΛΑΒ'ΩΝ	276
ΒΙΔΩΤΕΣ ΣΥΝΔ'ΕΣΕΙΣ	279
ΚΑ'ΥΣΙΜΟ	282
Λ'ΑΔΙ ΚΙΝΗΤ'ΗΡΑ	282
ΚΙΝΗΤ'ΗΡΑΣ	283
ΣΥΜΠΛ'ΕΚΤΗΣ	284
ΚΙΒ'ΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤ'ΗΤΩΝ	284
Σ'ΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΙΚ'ΗΣ ΜΕΤ'ΑΔΟΣΗΣ Κ'ΙΝΗΣΗΣ	285
ΠΛΑ'ΙΣΙΟ	285
ΑΝΑΡΤ'ΗΣΕΙΣ	286
ΦΡ'ΕΝΑ	287
ΤΡΟΧΟ'Ι ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚ'Α	288
ΗΛΕΚΤΡΙΚ'Ο Σ'ΥΣΤΗΜΑ	290
ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚ'Ο Σ'ΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ'Υ	291
ΔΙΑΣΤ'ΑΣΕΙΣ	292
Β'ΑΡΗ	293
ΕΠΙΔ'ΟΣΕΙΣ	294

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΛΑΒΩΝ

Ο κινητήρας δεν τίθεται σε λειτουργία.

Αιτία	Αποκατάσταση
Διακόπτης απενεργοποίησης ανάγκης πατημένος	Θέστε το διακόπτη απενεργοποίησης ανάγκης σε θέση λειτουργίας.
Πλαϊνό σταντ ανοιχτό και επιλεγμένη ταχύτητα στο κιβώτιο	Κλείστε το πλαϊνό σταντ.
Επιλεγμένη ταχύτητα στο κιβώτιο και όχι πατημένη μανέτα συμπλέκτη	Επιλέξτε στο κιβώτιο ταχυτήτων τη νεκρά ή πιέστε τη μανέτα του συμπλέκτη.
Άδειο ρεζερβουάρ καυσίμου	Διαδικασία ανεφοδιασμού καυσίμου. (■➡ 179)
Αποφορτισμένη μπαταρία	Φορτίστε τη συνδεδεμένη μπαταρία. (■➡ 243)
Η θερμική προστασία για τον εκκινητή ενεργοποιήθηκε. Ο εκκινητής μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.	Αφήστε τον εκκινητή να κρυώσει για περ. 1 λεπτό, μέχρι να είναι πάλι διαθέσιμος.

Δεν δημιουργείται σύνδεση Bluetooth.

Αιτία	Αποκατάσταση
Αναγκαία βήματα για το Pairing δεν πραγματοποιήθηκαν.	Ενημερωθείτε στις οδηγίες χειρισμού του συστήματος επικοινωνίας για τα αναγκαία βήματα για το Pairing.
Το σύστημα επικοινωνίας δεν συνδέεται αυτόματα παρά το επιτυχές Pairing.	Απενεργοποιήστε το σύστημα επικοινωνίας του κράνους και συνδέστε το ξανά μετά από ένα έως δύο λεπτά.
Στο κράνος έχουν αποθηκευθεί υπερβολικά πολλές συσκευές Bluetooth.	Διαγράψτε όλες τις καταχωρίσεις Pairing στο κράνος (βλέπε οδηγίες χειρισμού του συστήματος επικοινωνίας).
Υπάρχουν κοντά κι άλλα οχήματα με συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.	Αποφύγετε το ταυτόχρονο Pairing με περισσότερα από ένα οχήματα.

Η σύνδεση Bluetooth παρουσιάζει παρεμβολές.

Αιτία	Αποκατάσταση
Η σύνδεση Bluetooth με τη φορητή τερματική συσκευή διακόπτεται.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Η σύνδεση Bluetooth με το κράνος διακόπτεται.	Απενεργοποιήστε το σύστημα επικοινωνίας του κράνους και συνδέστε το ξανά μετά από ένα έως δύο λεπτά.
Η ένταση ήχου στο κράνος δεν μπορεί να ρυθμιστεί.	Απενεργοποιήστε το σύστημα επικοινωνίας του κράνους και συνδέστε το ξανά μετά από ένα έως δύο λεπτά.

278 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο τηλεφωνικός κατάλογος δεν εμφανίζεται στην οθόνη TFT.

Αιτία

Ο τηλεφωνικός κατάλογος δεν μεταδόθηκε στο όχημα.

Αποκατάσταση

Κατά το Pairing στη φορητή τερματική συσκευή, επιβεβαιώστε τη μετάδοση των δεδομένων τηλεφώνου (■▶ 138).

Η ενεργή καθοδήγηση στον προορισμό δεν εμφανίζεται στην οθόνη TFT.

Αιτία

Η πλοήγηση από την BMW Motorrad Connected App δεν μεταδόθηκε.

Αποκατάσταση

Καλέστε στη συνδεδεμένη φορητή τερματική συσκευή την BMW Motorrad Connected App πριν την έναρξη της οδήγησης.

Η καθοδήγηση στον προορισμό δεν μπορεί να ξεκινήσει.

Διασφαλίστε τη σύνδεση δεδομένων της φορητής τερματικής συσκευής και ελέγξτε το υλικό χάρτη στη φορητή τερματική συσκευή.

ΒΙΔΩΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Μπροστινός τροχός	Τιμή	Ισχύει
Άξονας στο τηλεσκοπικό πιρούνι		
M12 x 20	30 Nm	
Γέφυρα πιρουνιού κάτω στην μπότα		
M8 x 35	Σειρά σύσφιξης: Σφίξτε τις βίδες 6 φορές εναλλάξ	
	19 Nm	
Δαγκάνα φρένου στο τηλεσκοπικό πιρούνι		
M10 x 65	38 Nm	
Αισθητήρας στροφών τροχού στο πιρούνι		
M6 x 16 Αυτοασφαλιζόμενη ή κόλλα ασφάλισης σπειρωμάτων μεσαίας αντοχής	8 Nm	

Πίσω τροχός	Τιμή	Ισχύει
Πίσω τροχός σε μπότα		
M10 x 1,25 x 40	Σειρά σύσφιξης: Χιαστί σφίξιμο	
	60 Nm	

280 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΪΑ

Καθρέπτες	Τιμή	Ισχύει
Καθρέπτης (κόντρα παξιμάδι) στον προσαρμογέα		
M10 x 1,25	Αριστερόστροφο σπείρωμα, 22 Nm	
Προσαρμογέας στη βάση σύσφιξης		
M10 x 14	25 Nm	

Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων	Τιμή	Ισχύει
Άκρο στο λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων		
M6 x 20 Με μικροκάψουλες	10 Nm	

Πεντάλ φρένου	Τιμή	Ισχύει
Άκρο στο πεντάλ φρένου		
M6 x 20 Με μικροκάψουλες	10 Nm	

Μαρσπιέ	Τιμή	Ισχύει
Βάση σύσφιξης στον σύνδεσμο μαρσπιέ		
M8 x 25	20 Nm	
Μαρσπιέ στη βάση σύσφιξης		
M6 x 20 / M6 x 12	10 Nm	

Τιμόνι	Τιμή	Ισχύει
Βάση σύσφιξης (διάταξη σύσφιξης τιμονιού) στη γέφυρα πιρουνιού		
M8 x 35	Σειρά σύσφιξης: Κοιτάζοντας προς την κατεύθυνση κίνησης της μοτο- σικλέτας εμπρός, σύσφιξη μέχρι να εφαρμόσει	
	19 Nm	
M8 x 65	Σειρά σύσφιξης: Κοιτάζοντας προς την κατεύθυνση κίνησης της μοτο- σικλέτας εμπρός, σύσφιξη μέχρι να εφαρμόσει	—Με αύξηση ύψους τιμο- νιού ^{SA}
	19 Nm	

ΚΑΨΣΙΜΟ

Συνιστώμενη ποιότητα καυσίμου	 Super αμόλυβδη (Μέγ. 15 % αιθανόλη, E15)  95 ROZ/RON 90 AKI
Εναλλακτική ποιότητα καυσίμου	 Regular αμόλυβδη (με απώλειες ισχύος) (μέγ. 15 % αιθανόλη, E15)  91 ROZ/RON 87 AKI
Ωφέλιμη χωρητικότητα καυσίμου	Περ. 30 l
Ποσότητα καυσίμου ρεζέρβας	Περ. 4 l
Κατανάλωση καυσίμου	4,8 l/100 km, κατά WMTC
-Με μείωση ισχύος ^{SA}	4,9 l/100 km, κατά WMTC
Εκπομπές CO ₂	110 g/km, Σύμφωνα με WMTC
-Με μείωση ισχύος ^{SA}	113 g/km, Σύμφωνα με WMTC
Προδιαγραφή εκπομπής καυσαερίων	EU5

ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα	Μέγ. 4 l, Με αλλαγή φίλτρου
Προδιαγραφή	SAE 5W-40, API SL / JASO MA2, Τα πρόσθετα (π.χ. με βάση το μολυβδαίνιο) δεν επιτρέπονται, διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά σε επιστρωμένα δομικά εξαρτήματα του κινητήρα, Η BMW Motorrad συνιστά λάδι BMW Motorrad ADVANTEC Ultimate.

Ποσότητα συμπλήρωσης λαδιού κινητήρα	Μέγ. 0,8 l, Διαφορά ανάμεσα σε MIN και MAX
--------------------------------------	--

BMW recommends **ADVANTEC**
ORIGINAL BMW ENGINE OIL

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Θέση αριθμού κινητήρα	Στροφαλοθάλαμος κάτω δεξιά, κάτω από τη μίζα
Τύπος κινητήρα	A74B12M
Κατασκευαστικός τύπος κινητήρα	Αερόψυκτος/υγρόψυκτος τετράχρονος κινητήρας boxer δύο κυλίνδρων με δύο εκκεντροφόρους άξονες από πάνω με ευθύγραμμο μηχανισμό κίνησης, έναν άξονα αντιστάθμισης και μεταβλητό χρονισμό εκκεντροφόρου άξονα εισαγωγής BMW ShiftCam
Κυβισμός	1254 cm ³
Διάμετρος οπής κυλίνδρου	102,5 mm
Διαδρομή εμβόλου	76 mm
Λόγος συμπίεσης	12,5:1
Ονομαστική απόδοση	100 kW, Σε αριθμό στροφών: 7750 min ⁻¹
–Με μείωση ισχύος ^{SA}	79 kW, Σε αριθμό στροφών: 7750 min ⁻¹
Ροπή στρέψης	143 Nm, Σε αριθμό στροφών: 6250 min ⁻¹
–Με μείωση ισχύος ^{SA}	140 Nm, Σε αριθμό στροφών: 5000 min ⁻¹
Μέγιστος αριθμός στροφών	Μέγ. 9000 min ⁻¹

Αριθμός στροφών ρελαντί	1050 min ⁻¹ , Κινητήρας σε θερμοκρασία λειτουργίας
-------------------------	---

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ

Τύπος κατασκευής συμπλέκτη	Υγρός πολύδιακος συμπλέκτης, ελεγχόμενης ολίσθησης (Anti-Hopping)
----------------------------	---

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Τύπος κατασκευής κιβωτίου ταχυτήτων	Κιβώτιο 6 ταχυτήτων συνεχούς εμπλοκής με ελικοειδή οδόντωση
Σχέσεις μετάδοσης κιβωτίου ταχυτήτων	1,000 (60:60 δόντια), Πρωτεύουσα μετάδοση 1,650 (33:20 δόντια), Σχέση μετάδοσης εισόδου κιβωτίου ταχυτήτων 2,438 (39:16 δόντια), 1η ταχύτητα 1,714 (36:21 δόντια), 2η ταχύτητα 1,296 (35:27 δόντια), 3η ταχύτητα 1,059 (36:34 δόντια), 4η ταχύτητα 0,943 (33:35 δόντια), 5η ταχύτητα 0,848 (28:33 δόντια), 6η ταχύτητα 1,061 (35:33 δόντια), Σχέση μετάδοσης εξόδου κιβωτίου

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Κατασκευαστικός τύπος του συστήματος τελικής μετάδοσης κίνησης	Άξονας κίνησης με μηχανισμό γωνιακής μετάδοσης
Σχέση μετάδοσης του συστήματος μετάδοσης πίσω τροχού	2,91 (32/11 δόντια)
Λάδι διαφορικού πίσω άξονα	SAE 70W-80, επάνω από 5 °C και κάτω από 5 °C

ΠΛΑΙΣΙΟ

Τύπος κατασκευής πλαισίου	Χαλύβδινο σωληνωτό πλαίσιο με φέρουσα μονάδα κίνησης, χαλύβδινο σωληνωτό πίσω πλαίσιο
Θέση πινακίδας τύπου	Πλαίσιο εμπρός αριστερά στο λαιμό πλαισίου
Θέση του αριθμού πλαισίου οχήματος	Πλαίσιο εμπρός δεξιά κάτω από τον λαιμό πλαισίου

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Μπροστινός τροχός

Κατασκευαστικός τύπος του συστήματος ανάρτησης μπροστινού τροχού	BMW Telelever, αποσυζευγμένη επάνω γέφυρα πιρουνιού, έδραση μπροστινού ψαλιδιού στον κινητήρα και στο τηλεσκοπικό πιρούνι, κεντρικά τοποθετημένο γόνατο ανάρτησης με έδραση σε μπροστινό ψαλίδι και πλαίσιο
Τρόπος κατασκευής ανάρτησης μπροστινού τροχού	Κεντρικό γόνατο ανάρτησης με ελικοειδές ελατήριο
—Με Dynamic ESA ^{SA}	Κεντρικό γόνατο ανάρτησης με ελικοειδές ελατήριο και δοχείο διαστολής, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη απόσβεση επαναφοράς και συμπίεσης
Διαδρομή ελατηρίου εμπρός	210 mm, στον τροχό
—Με διάταξη χαμηλώματος ^{SA}	158 mm, στον τροχό

Πίσω τροχός

Κατασκευαστικός τύπος του συστήματος ανάρτησης πίσω τροχού	Μονόμπρατσο χυτό ψαλίδι αλουμινίου με BMW Motorrad Paralever
Κατασκευαστικός τύπος της ανάρτησης πίσω τροχού	Κεντρικό γόνατο ανάρτησης με ελικοειδές ελατήριο, ρυθμιζόμενη απόσβεση επαναφοράς και προφόρτιση ελατηρίου
–Με Dynamic ESA ^{SA}	Κεντρικό γόνατο ανάρτησης με ελικοειδές ελατήριο και δοχείο διαστολής, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη απόσβεση επαναφοράς και συμπίεσης, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου
Διαδρομή ελατηρίου στον πίσω τροχό	220 mm, στον τροχό
–Με διάταξη χαμηλώματος ^{SA}	170 mm, στον τροχό

ΦΡΕΝΑ

Μπροστινός τροχός

Κατασκευαστικός τύπος του φρένου μπροστινού τροχού	Υδραυλικό διπλό δισκόφρενο με ακτινικές δαγκάνες φρένου 4 εμβόλων και πλευστούς δίσκους φρένων
Υλικό τακακιών φρένων εμπρός	Θερμοσυσσωματωμένο μέταλλο
Πάχος δισκόπλακας εμπρός	4,5 mm, Κατάσταση καινούργιου Ελάχ. 4,0 mm, Όριο φθοράς
Ελεύθερη διαδρομή πατήματος φρένου (Φρένο μπροστινού τροχού)	1,6...2,1 mm, Στο έμβολο

Πίσω τροχός

Κατασκευαστικός τύπος του φρένου πίσω τροχού	Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο με πλευστή δαγκάνα 2 εμβόλων και σταθερό δίσκο φρένου
Υλικό τακακιών φρένων πίσω	Θερμοσυσσωματωμένο μέταλλο
Πάχος δισκόπλακας πίσω	5,0 mm, Κατάσταση καινούργιου Ελάχ. 4,5 mm, Όριο φθοράς
Ανοχή επιστροφής εμβόλου του πεντάλ φρένου	1...1,5 mm, Μεταξύ πλαισίου και πεντάλ φρένου

ΤΡΟΧΟΪ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Συνιστώμενα ζεύγη ελαστικών	Μια συνοπτική παρουσίαση των τρέχοντων εγκεκριμένων ελαστικών μπορείτε να βρείτε στον Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad της περιοχής σας.
Κατηγορία ταχύτητας ελαστικού εμπρός / πίσω	V, Ελάχιστη απαίτηση: 240 km/h

Μπροστινός τροχός

Τύπος κατασκευής μπροστινού τροχού	Τροχός με σταυρωτές ακτίνες
Διαστάσεις ζάντας μπροστινού τροχού	3,0"x19"
Χαρακτηρισμός ελαστικού μπροστά	120/70 - R19
Χαρακτηριστικός αριθμός φόρτισης ελαστικού εμπρός	Ελάχ. 60
Επιτρεπόμενο φορτίο τροχού εμπρός	Μέγ. 190 kg
Επιτρεπόμενη απόκλιση ζυγοστάθμισης μπροστινού τροχού	Μέγ. 5 g

Πίσω τροχός

Τύπος κατασκευής πίσω τροχού	Τροχός με σταυρωτές ακτίνες
Διαστάσεις ζάντας πίσω τροχού	4,50"x17"
Χαρακτηρισμός ελαστικού πίσω	170/60 - R17
Χαρακτηριστικός αριθμός φόρτισης ελαστικού πίσω	Ελάχ. 72
Επιτρεπόμενο φορτίο τροχού πίσω	Μέγ. 320 kg
Επιτρεπόμενη απόκλιση ζυγοστάθμισης πίσω τροχού	Μέγ. 5 g

Πιέσεις αέρα ελαστικών

Πίεση πλήρωσης ελαστικού εμπρός	2,5 bar, σε κρύο ελαστικό
Πίεση πλήρωσης ελαστικού πίσω	2,9 bar, σε κρύο ελαστικό

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μέγιστο ηλεκτρικό φορτίο των πριζών	Μέγ. 5 A, Όλες οι υποδοχές παροχής ρεύματος συνολικά
Ασφάλεια 1	10 A, Ταμπλό οργάνων, αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού (DWA), διακόπτης ανάφλεξης, υποδοχή σύνδεσης OBD, πηνίο ρελέ απομόνωσης
Ασφάλεια 2	7,5 A, Διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών αριστερά, έλεγχος πίεσης ελαστικών (RDC), κουτί αισθητήρα, θέρμανση σέλας
Ασφαλειοθήκη	50 A, Ασφάλεια 1: ρυθμιστής τάσης

Μπαταρία

Τύπος κατασκευής μπαταρίας	Μπαταρία AGM (Absorbent Glass Mat), δεν χρειάζεται συντήρηση
–Με μπαταρία M Lightweight ^{SA}	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Ονομαστική τάση μπαταρίας	12 V
–Με μπαταρία M Lightweight ^{SA}	12 V
Ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας	14 Ah
–Με μπαταρία M Lightweight ^{SA}	10 Ah

Μπουζί

Κατασκευαστής και χαρακτηρισμός μπουζί	NGK LMAR8AI-10
--	----------------

Φωτιστικά μέσα

Φωτιστικό μέσο για τα φώτα πορείας (μεγάλη σκάλα)	
—χωρίς έλεγχο προβολέα ^{SA}	LED
—με έλεγχο προβολέα ^{SA}	H7 / 12 V / 55 W
Φωτιστικό μέσο για φώτα διασταύρωσης (μεσαία σκάλα)	
—χωρίς έλεγχο προβολέα ^{SA}	LED
—με έλεγχο προβολέα ^{SA}	H7 / 12 V / 55 W
Φωτιστικό μέσο για τα φώτα θέσης	
—χωρίς έλεγχο προβολέα ^{SA}	LED
—με έλεγχο προβολέα ^{SA}	W5W / 12 V / 5 W
Φωτιστικό μέσο για πίσω φως / φως φρένων	LED
Φωτιστικό μέσο για τα φλας	LED

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΌ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΎ

Χρόνος ενεργοποίησης κατά τη θέση σε λειτουργία	Περ. 30 s
Διάρκεια συναγερμού	Περ. 26 s
Τύπος μπαταρίας (Για το κλειδί ραδιοκυμάτων Keyless Ride)	CR 2032

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος μοτοσικλέτας	2270 mm, Με προστατευτικό για τα νερά
Ύψος μοτοσικλέτας	1460...1520 mm, Με ζελατίνα, σε απόβαρο οχήματος κατά DIN
-Με Style Rallye ^{SA} -Με διάταξη χαμηλώματος ^{SA}	1410...1470 mm, Με ζελατίνα, σε απόβαρο οχήματος κατά DIN
-Με διάταξη χαμηλώματος ^{SA}	1420...1480 mm, Με ζελατίνα, σε απόβαρο οχήματος κατά DIN
-Με Style Rallye ^{SA} ή -Με έκδοση ^{SA}	1450...1510 mm, Με ζελατίνα, σε απόβαρο οχήματος κατά DIN
Πλάτος μοτοσικλέτας	952 mm, με τους καθρέπτες 980 mm, με χούφτες προστασίας
Ύψος σέλας οδηγού	890...910 mm, Χωρίς οδηγό, σε απόβαρο οχήματος κατά DIN
-Με διάταξη χαμηλώματος ^{SA} -Με θερμαινόμενη σέλα ^{SA}	805...825 mm, Χωρίς οδηγό, σε απόβαρο οχήματος κατά DIN
-Με διάταξη χαμηλώματος ^{SA} -Με πακέτο συνεπιβάτη χαμηλό ^{SA}	820...840 mm, Χωρίς οδηγό, σε απόβαρο οχήματος κατά DIN
-Με διάταξη χαμηλώματος ^{SA} -Με πακέτο συνεπιβάτη χαμηλό ^{SA} -Με θερμαινόμενη σέλα ^{SA}	830...850 mm, Χωρίς οδηγό, σε απόβαρο οχήματος κατά DIN
-Με διάταξη χαμηλώματος ^{SA}	840...860 mm, Χωρίς οδηγό, σε απόβαρο οχήματος κατά DIN
-Με διάταξη χαμηλώματος ^{SA} -Με σέλα Rallye χαμηλή ^{SA}	840 mm, Χωρίς οδηγό, σε απόβαρο οχήματος κατά DIN

–Με σέλα Rallye χαμηλή ^{SA}	880 mm, Χωρίς οδηγό, σε απόβαρο οχήματος κατά DIN
Μήκος εσωτερικής καμπύλης ποδιών οδηγού	1950...1990 mm, Χωρίς οδηγό, σε απόβαρο οχήματος κατά DIN
–Με διάταξη χαμηλώματος ^{SA} –Με πακέτο συνεπιβάτη χαμηλό ^{SA}	1810...1850 mm, Χωρίς οδηγό, σε απόβαρο οχήματος κατά DIN
–Με διάταξη χαμηλώματος ^{SA} –Με πακέτο συνεπιβάτη χαμηλό ^{SA} –Με θερμαινόμενη σέλα ^{SA}	1830...1870 mm, Χωρίς οδηγό, σε απόβαρο οχήματος κατά DIN
–Με διάταξη χαμηλώματος ^{SA} –Με θερμαινόμενη σέλα ^{SA}	1840...1860 mm, Χωρίς οδηγό, σε απόβαρο οχήματος κατά DIN
–Με διάταξη χαμηλώματος ^{SA}	1850...1890 mm, Χωρίς οδηγό, σε απόβαρο οχήματος κατά DIN
–Με διάταξη χαμηλώματος ^{SA} –Με σέλα Rallye χαμηλή ^{SA}	1880 mm, Χωρίς οδηγό, σε απόβαρο οχήματος κατά DIN
–Με σέλα Rallye χαμηλή ^{SA}	1920 mm, Χωρίς οδηγό, σε απόβαρο οχήματος κατά DIN

Β'ΑΡΗ

Απόβαρο οχήματος	268 kg, Κενό βάρος μοτοσυκλέτας κατά DIN, έτοιμη για οδήγηση με ρεζερβουάρ γεμάτο κατά 90 %, χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό
Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος	485 kg
Μέγιστο φορτίο	217 kg

ΕΠΙΔΌΣΕΙς

Μέγιστη ταχύτητα κίνησης	>200 km/h
-Με μείωση ισχύος ^{SA}	204 km/h
-Με αλουμινένιες πλαϊνές βαλί- τσες ^{SZ}	180 km/h
-Με αλουμινένια βαλίτσα topcase ^{SZ}	180 km/h

SERVICE

13

BMW MOTORRAD SERVICE	298
ΙΣΤΟΡΙΚΌ Σ'ΕΡΒΙς BMW MOTORRAD	299
ΥΠΗΡΕΣ'ΙΕς ΚΙΝΗΤΙΚ'ΟΤΗΤΑς BMW MOTORRAD	299
ΕΡΓΑΣ'ΙΕς ΣΥΝΤ'ΗΡΗΣΗς	300
ΣΧ'ΕΔΙΟ ΣΥΝΤ'ΗΡΗΣΗς	301
ΈΛΕΓΧΟς ΡΟΝΤΑΡΙ'ΣΜΑΤΟς BMW MOTORRAD	302
ΕΠΙΒΕΒΑΙ'ΩΣΕΙς ΕΡΓΑΣΙ'ΩΝ ΣΥΝΤ'ΗΡΗΣΗς	303
ΕΠΙΒΕΒΑΙ'ΩΣΕΙς ΕΡΓΑΣΙ'ΩΝ Σ'ΕΡΒΙς	315

BMW MOTORRAD SERVICE

Η BMW Motorrad φροντίζει εσάς και τη μοτοσικλέτα σας σε περισσότερες από 100 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσω του εκτεταμένου δικτύου επισήμων εμπόρων που διαθέτει. Οι Επίσημοι Έμποροι BMW Motorrad έχουν στη διάθεσή τους τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες και διαθέτουν την τεχνογνωσία, που απαιτείται για την αξιόπιστη πραγματοποίηση όλων των εργασιών συντήρησης και επισκευής στην BMW σας.

Τον πλησιέστερο Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad μπορείτε να τον βρείτε μέσω της ιστοσελίδας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
bmw-motorrad.com.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη ενδεδειγμένη πραγμα- τοποίηση εργασιών συντή- ρησης και επισκευής

Κίνδυνος ατυχήματος λόγω επακόλουθης ζημιάς

- Η BMW Motorrad συνιστά, οι ανάλογες εργασίες στη μοτοσικλέτα να πραγματοποιούνται σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή ακόμη καλύτερα σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad.

Για να διασφαλίσετε κάθε στιγμή την άριστη κατάσταση της BMW σας, η BMW Motorrad συνιστά την τήρηση των διαστημάτων σέρβις, που προβλέπονται για τη μοτοσικλέτα σας.

Ζητήστε την επιβεβαίωση όλων των εργασιών συντήρησης και επισκευής που πραγματοποιήθηκαν, στο κεφάλαιο "Σέρβις", σε αυτό το εγχειρίδιο. Η τεκμηρίωση της τακτικής συντήρησης της μοτοσικλέτας σας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για αξιώσεις κάλυψης στο πλαίσιο της εγγύησης καλής θέλησης μετά από τη λήξη του διαστήματος παροχής εργοστασιακής εγγύησης.

Πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες των BMW Motorrad Service μπορείτε να λάβετε από τον Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad της περιοχής σας.

ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΣΈΡΒΙς BMW MOTORRAD

Καταχωρίσεις

Οι εργασίες συντήρησης που πραγματοποιούνται καταχωρίζονται στις βεβαιώσεις συντήρησης. Οι καταχωρίσεις αποτελούν, όπως και ένα βιβλίο συντήρησης, τη βεβαίωση για την τακτική συντήρηση.

Όταν πραγματοποιείται μια εγγραφή στο ηλεκτρονικό ιστορικό σέρβις του οχήματος, τα δεδομένα που αφορούν στο σέρβις αποθηκεύονται στα κεντρικά συστήματα μηχανοργάνωσης της BMW AG στο Μόναχο.

Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό ιστορικό του σέρβις μπορούν να είναι προσβάσιμα και από τον νέο ιδιοκτήτη του οχήματος μετά από την πώλησή του. Ένας Επίσημος Έμπορος BMW Motorrad ή ένα εξειδικευμένο συνεργείο μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν καταχω-

ριστεί στο ηλεκτρονικό ιστορικό σέρβις.

Εναντίωση

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος μπορεί να απευθυνθεί σε έναν Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad ή σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο προκειμένου να εναντιωθεί στην καταχώριση στο ηλεκτρονικό ιστορικό του σέρβις και στη συνδεόμενη με αυτήν αποθήκευση των δεδομένων στο όχημα καθώς και στη μετάδοση των δεδομένων στον κατασκευαστή του οχήματος για το διάστημα που αυτός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος. Στη συνέχεια δεν πραγματοποιείται καμία καταχώριση στο ηλεκτρονικό ιστορικό σέρβις του οχήματος.

ΥΠΗΡΕΣΊΕς ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗ- ΤΑς BMW MOTORRAD

Στις καινούργιες μοτοσικλές BMW είστε, σε περίπτωση βλάβης ακινητοποίησης, ασφαλισμένος με τις υπηρεσίες Mobile Service της BMW Motorrad μέσω διαφόρων υπηρεσιών (π.χ. Mobile Service, οδική βοήθεια, επαναπατρισμός οχήματος). Πληροφορηθείτε από τον Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad της περιοχής σας, ποιες υπηρεσίες κινητικότητας διατίθενται.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Επιθεώρηση παράδοσης BMW

Η επιθεώρηση παράδοσης BMW πραγματοποιείται από τον Επίσημο Έμπορο BMW Motorrad, πριν σας παραδώσει τη μοτοσικλέτα.

Έλεγχος ρονταρίσματος BMW

Ο έλεγχος ρονταρίσματος BMW πρέπει να πραγματοποιείται μεταξύ των 500 km και των 1200 km.

BMW Motorrad Service

Το BMW Motorrad Service πραγματοποιείται μία φορά κάθε χρόνο και οι εργασίες του σέρβις μπορεί να ποικίλουν, ανάλογα με την ηλικία της μοτοσικλέτας και τη διανυθείσα χιλιομετρική απόσταση. Ο Επίσημος Έμπορος BMW Motorrad της περιοχής σας επιβεβαιώνει την πραγματοποίηση του σέρβις και καταχωρεί την ημερομηνία για το επόμενο σέρβις.

Για οδηγούς που διανύουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις κάθε χρόνο μπορεί υπό προϋποθέσεις να είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση του σέρβις πριν από την καταχωρημένη ημερομηνία για το σέρβις. Για αυτές

τις περιπτώσεις καταχωρείται στην επιβεβαίωση του σέρβις επιπρόσθετα μια ανάλογη μέγιστη χιλιομετρική απόσταση. Εάν αυτή η χιλιομετρική απόσταση επιτευχθεί πριν από την ημερομηνία του επόμενου σέρβις, το σέρβις πρέπει να πραγματοποιηθεί νωρίτερα.

Η ένδειξη σέρβις στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών σας υπενθυμίζει την ημερομηνία του επόμενου σέρβις περίπου έναν μήνα ή 1000 km πριν από το ραντεβού για το σέρβις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα Σέρβις:

bmw-motorrad.com/service

Οι εργασίες σέρβις, που απαιτούνται για το όχημά σας, αναφέρονται στο παρακάτω σχέδιο συντήρησης.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

	500 -1200 km 300 - 750 mls	10 000 km 6 000 mls	20 000 km 12 000 mls	30 000 km 18 000 mls	40 000 km 24 000 mls	50 000 km 30 000 mls	60 000 km 36 000 mls	70 000 km 42 000 mls	80 000 km 48 000 mls	90 000 km 54 000 mls	100 000 km 60 000 mls	12 months	24 months
1	X												
2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X ^a	
3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X ^a	
4			X		X		X		X		X		X ^b
5			X		X		X		X		X		
6			X		X		X		X		X		
7			X		X		X		X		X		
8		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X ^c	
9												X ^d	X ^d

- 1 Έλεγχος ρονταρίσματος BMW (συμπεριλ. αλλαγής λαδιού και φίλτρου λαδιού)
- 2 Στάνταρ εύρος εργασιών BMW Motorrad Service
- 3 Αλλαγή λαδιού στον κινητήρα με φίλτρο
- 4 Αλλαγή λαδιών στον μηχανισμό γωνιακής μετάδοσης
- 5 Έλεγχος διάκενου βαλβίδων
- 6 Αντικατάσταση όλων των μπουζί
- 7 Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου αέρα
- 8 Έλεγχος ή αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου αέρα (σε χρήση εκτός δρόμου)
- 9 Αλλαγή υγρών φρένων σε ολόκληρο το σύστημα
 - a Ετησίως ή κάθε 10000 km (όποιο προκύψει πρώτο)
 - b Κάθε δύο χρόνια ή κάθε 20000 km (όποιο επέλθει πρώτο)
 - c Σε χρήση εκτός δρόμου, ετησίως ή κάθε 10000 km (όποιο προκύψει πρώτο)
 - d Για πρώτη φορά μετά από έναν χρόνο και στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια

ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ BMW MOTORRAD

Έλεγχος ρονταρίσματος BMW Motorrad

Στη συνέχεια παρατίθενται οι εργασίες του ελέγχου ρονταρίσματος BMW Motorrad. Το πραγματικό εύρος εργασιών συντήρησης για το όχημά σας ενδέχεται να παρουσιάζει αποκλίσεις.

- Ρύθμιση ημερομηνίας σέρβις και τιμής υπολειπόμενης διαδρομής
- Πραγματοποίηση ελέγχου οχήματος με το σύστημα διάγνωσης BMW Motorrad
- Αλλαγή λαδιού στον κινητήρα με φίλτρο
- Αλλαγή λαδιού στον μηχανισμό γωνιακής μετάδοσης
- Έλεγχος στάθμης υγρών φρένου μπροστινού τροχού
- Έλεγχος στάθμης υγρών φρένου πίσω τροχού
- Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού
- Έλεγχος βάθους αυλακώσεων πέλματος και πίεσης πλήρωσης ελαστικών
- Έλεγχος του συστήματος φωτισμού και σήμανσης
- Έλεγχος λειτουργίας αναστολής εκκίνησης κινητήρα
- Τελικός έλεγχος και έλεγχος κυκλοφοριακής ασφάλειας
- Πραγματοποίηση ελέγχου οχήματος με το σύστημα διάγνωσης BMW Motorrad
- Επιβεβαίωση του BMW Service στο εγχειρίδιο του οχήματος

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Βασικό σύνολο εργασιών BMW Motorrad Service

Στη συνέχεια παρατίθενται οι εργασίες του βασικού συνόλου εργασιών του BMW Motorrad Service. Το πραγματικό απαιτούμενο εύρος εργασιών σέρβις για το όχημά σας ενδέχεται να παρουσιάζει αποκλίσεις.

- Πραγματοποίηση ελέγχου οχήματος με το σύστημα διάγνωσης BMW Motorrad
- Οπτικός έλεγχος του υδραυλικού συστήματος συμπλέκτη
- Οπτικός έλεγχος άκαμπτων σωλήνων φρένων, εύκαμπτων σωλήνων φρένων και συνδέσεων
- Έλεγχος τακακιών φρένων και δίσκων φρένων μπροστά για τυχόν φθορά
- Έλεγχος στάθμης υγρών φρένου μπροστινού τροχού
- Έλεγχος τακακιών φρένου και δίσκου φρένου πίσω για τυχόν φθορά
- Έλεγχος στάθμης υγρών φρένου πίσω τροχού
- Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού
- Έλεγχος ευκολίας κίνησης πλαϊνού σταντ
- Έλεγχος ευκολίας κίνησης κεντρικού σταντ
- Έλεγχος πίεσης πλήρωσης και βάθους αυλακώσεων πέλματος ελαστικών
- Έλεγχος της σύσφιξης των ακτίνων και, εάν απαιτείται, επανασύσφιξη
- Έλεγχος του συστήματος φωτισμού και σήμανσης
- Έλεγχος λειτουργίας αναστολής εκκίνησης κινητήρα
- Τελικός έλεγχος και έλεγχος κυκλοφοριακής ασφάλειας
- Πραγματοποίηση ελέγχου οχήματος με το σύστημα διάγνωσης BMW Motorrad
- Ρύθμιση ημερομηνίας σέρβις και τιμής υπολειπόμενης διαδρομής με το σύστημα διάγνωσης BMW Motorrad
- Έλεγχος κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
- Επιβεβαίωση του BMW Motorrad Service στο εγχειρίδιο του οχήματος

304 SERVICE

Επιθεώρηση παράδοσης BMW Motorrad

Πραγματοποιήθηκε

στις _____

Σφραγίδα, υπογραφή

Έλεγχος ρονταρίσματος BMW Motorrad

Πραγματοποιήθηκε

στις _____

σε km _____

Επόμενο σέρβις

το αργότερο

στις _____

ή, εάν επιτευχθεί νωρίτερα

σε km _____

Σφραγίδα, υπογραφή

BMW Motorrad Service

Πραγματοποιήθηκε

στις _____

σε km _____

Επόμενο σέρβις

το αργότερο

στις _____

ή, εάν επιτευχθεί νωρίτερα

σε km _____

Εργασία που πραγματοποιήθηκε

	Ναι	Όχι
BMW Motorrad Service	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στον κινητήρα με φίλτρο	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στο κιβώτιο γωνιακής μετάδο-	☐	☐
σης πίσω		
Έλεγχος διακένου βαλβίδας	☐	☐
Αντικατάσταση όλων των μπουζί	☐	☐
Έλεγχος ή αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου	☐	☐
αέρα (κατά τη συντήρηση)		
Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου αέρα	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στο τηλεσκοπικό πιρούνι	☐	☐
Αλλαγή υγρών φρένων σε όλο το σύστημα	☐	☐

Υποδείξεις

Σφραγίδα, υπογραφή

BMW Motorrad Service

Πραγματοποιήθηκε

στις _____

σε km _____

Επόμενο σέρβις

το αργότερο

στις _____

ή, εάν επιτευχθεί νωρίτερα

σε km _____

Εργασία που πραγματοποιήθηκε

	Ναι	Όχι
BMW Motorrad Service	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στον κινητήρα με φίλτρο	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στο κιβώτιο γωνιακής μετάδο- σης πίσω	☐	☐
Έλεγχος διακένου βαλβίδας	☐	☐
Αντικατάσταση όλων των μπουζί	☐	☐
Έλεγχος ή αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου αέρα (κατά τη συντήρηση)	☐	☐
Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου αέρα	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στο τηλεσκοπικό πιρούνι	☐	☐
Αλλαγή υγρών φρένων σε όλο το σύστημα	☐	☐

Υποδείξεις

Σφραγίδα, υπογραφή

BMW Motorrad Service

Πραγματοποιήθηκε

στις _____

σε km _____

Επόμενο σέρβις

το αργότερο

στις _____

ή, εάν επιτευχθεί νωρίτερα

σε km _____

Εργασία που πραγματοποιήθηκε

	Ναι	Όχι
BMW Motorrad Service	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στον κινητήρα με φίλτρο	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στο κιβώτιο γωνιακής μετάδο-	☐	☐
σης πίσω		
Έλεγχος διακένου βαλβίδας	☐	☐
Αντικατάσταση όλων των μπουζί	☐	☐
Έλεγχος ή αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου	☐	☐
αέρα (κατά τη συντήρηση)		
Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου αέρα	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στο τηλεσκοπικό πιρούνι	☐	☐
Αλλαγή υγρών φρένων σε όλο το σύστημα	☐	☐

Υποδείξεις

Σφραγίδα, υπογραφή

BMW Motorrad Service

Πραγματοποιήθηκε

στις _____

σε km _____

Επόμενο σέρβις

το αργότερο

στις _____

ή, εάν επιτευχθεί νωρίτερα

σε km _____

Εργασία που πραγματοποιήθηκε

	Ναι	Όχι
BMW Motorrad Service	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στον κινητήρα με φίλτρο	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στο κιβώτιο γωνιακής μετάδο-	☐	☐
σης πίσω		
Έλεγχος διακένου βαλβίδας	☐	☐
Αντικατάσταση όλων των μπουζί	☐	☐
Έλεγχος ή αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου	☐	☐
αέρα (κατά τη συντήρηση)		
Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου αέρα	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στο τηλεσκοπικό πιρούνι	☐	☐
Αλλαγή υγρών φρένων σε όλο το σύστημα	☐	☐

Υποδείξεις

Σφραγίδα, υπογραφή

BMW Motorrad Service

Πραγματοποιήθηκε

στις _____

σε km _____

Επόμενο σέρβις

το αργότερο

στις _____

ή, εάν επιτευχθεί νωρίτερα

σε km _____

Εργασία που πραγματοποιήθηκε

	Ναι	Όχι
BMW Motorrad Service	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στον κινητήρα με φίλτρο	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στο κιβώτιο γωνιακής μετάδο- σης πίσω	☐	☐
Έλεγχος διακένου βαλβίδας	☐	☐
Αντικατάσταση όλων των μπουζί	☐	☐
Έλεγχος ή αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου αέρα (κατά τη συντήρηση)	☐	☐
Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου αέρα	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στο τηλεσκοπικό πιρούνι	☐	☐
Αλλαγή υγρών φρένων σε όλο το σύστημα	☐	☐

Υποδείξεις

Σφραγίδα, υπογραφή

BMW Motorrad Service

Πραγματοποιήθηκε

στις _____

σε km _____

Επόμενο σέρβις

το αργότερο

στις _____

ή, εάν επιτευχθεί νωρίτερα

σε km _____

Εργασία που πραγματοποιήθηκε

	Ναι	Όχι
BMW Motorrad Service	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στον κινητήρα με φίλτρο	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στο κιβώτιο γωνιακής μετάδο-	☐	☐
σης πίσω		
Έλεγχος διακένου βαλβίδας	☐	☐
Αντικατάσταση όλων των μπουζι	☐	☐
Έλεγχος ή αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου	☐	☐
αέρα (κατά τη συντήρηση)		
Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου αέρα	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στο τηλεσκοπικό πιρούνι	☐	☐
Αλλαγή υγρών φρένων σε όλο το σύστημα	☐	☐

Υποδείξεις

Σφραγίδα, υπογραφή

BMW Motorrad Service

Πραγματοποιήθηκε

στις _____

σε km _____

Επόμενο σέρβις

το αργότερο

στις _____

ή, εάν επιτευχθεί νωρίτερα

σε km _____

Εργασία που πραγματοποιήθηκε

	Ναι	Όχι
BMW Motorrad Service	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στον κινητήρα με φίλτρο	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στο κιβώτιο γωνιακής μετάδο-	☐	☐
σης πίσω		
Έλεγχος διακένου βαλβίδας	☐	☐
Αντικατάσταση όλων των μπουζί	☐	☐
Έλεγχος ή αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου	☐	☐
αέρα (κατά τη συντήρηση)		
Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου αέρα	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στο τηλεσκοπικό πιρούνι	☐	☐
Αλλαγή υγρών φρένων σε όλο το σύστημα	☐	☐

Υποδείξεις

Σφραγίδα, υπογραφή

BMW Motorrad Service

Πραγματοποιήθηκε

στις _____

σε km _____

Επόμενο σέρβις

το αργότερο

στις _____

ή, εάν επιτευχθεί νωρίτερα

σε km _____

Εργασία που πραγματοποιήθηκε

	Ναι	Όχι
BMW Motorrad Service	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στον κινητήρα με φίλτρο	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στο κιβώτιο γωνιακής μετάδο-	☐	☐
σης πίσω		
Έλεγχος διακένου βαλβίδας	☐	☐
Αντικατάσταση όλων των μπουζί	☐	☐
Έλεγχος ή αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου	☐	☐
αέρα (κατά τη συντήρηση)		
Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου αέρα	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στο τηλεσκοπικό πιρούνι	☐	☐
Αλλαγή υγρών φρένων σε όλο το σύστημα	☐	☐

Υποδείξεις

Σφραγίδα, υπογραφή

BMW Motorrad Service

Πραγματοποιήθηκε

στις _____

σε km _____

Επόμενο σέρβις

το αργότερο

στις _____

ή, εάν επιτευχθεί νωρίτερα

σε km _____

Εργασία που πραγματοποιήθηκε

	Ναι	Όχι
BMW Motorrad Service	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στον κινητήρα με φίλτρο	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στο κιβώτιο γωνιακής μετάδο- σης πίσω	☐	☐
Έλεγχος διακένου βαλβίδας	☐	☐
Αντικατάσταση όλων των μπουζί	☐	☐
Έλεγχος ή αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου αέρα (κατά τη συντήρηση)	☐	☐
Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου αέρα	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στο τηλεσκοπικό πιρούνι	☐	☐
Αλλαγή υγρών φρένων σε όλο το σύστημα	☐	☐

Υποδείξεις

Σφραγίδα, υπογραφή

BMW Motorrad Service

Πραγματοποιήθηκε

στις _____

σε km _____

Επόμενο σέρβις

το αργότερο

στις _____

ή, εάν επιτευχθεί νωρίτερα

σε km _____

Εργασία που πραγματοποιήθηκε

	Ναι	Όχι
BMW Motorrad Service	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στον κινητήρα με φίλτρο	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στο κιβώτιο γωνιακής μετάδο-	☐	☐
σης πίσω		
Έλεγχος διακένου βαλβίδας	☐	☐
Αντικατάσταση όλων των μπουζί	☐	☐
Έλεγχος ή αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου	☐	☐
αέρα (κατά τη συντήρηση)		
Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου αέρα	☐	☐
Αλλαγή λαδιών στο τηλεσκοπικό πιρούνι	☐	☐
Αλλαγή υγρών φρένων σε όλο το σύστημα	☐	☐

Υποδείξεις

Σφραγίδα, υπογραφή

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130, 80809 Munich, Germany

Με την παρούσα ο/η BMW AG, δηλώνει ότι οι τύποι ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνονται με τις Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: **bmw-motorrad.com/certification**



Simplified EU Declaration of Conformity according to EU RED (2014/53/EU).

Technical information

Radio equipment	Component	Frequency band	Output/ Transmission Power
EWS4	EWS	134 kHz	50 dBμV/m
HUF5750	Keyless Ride	434,42 MHz	10 mW
HUF8465	Keyless Ride	134,45 kHz	42 dBμV/m
HUF5794	Keyless Ride	433,92 MHz	10 mW
HUF8485	Keyless Ride	134,45 kHz	42 dBμV/m

320 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Radio equipment	Component	Frequency band	Output/ Transmission Power
ZB001	Keyless Ride	134.5 kHz	allowed 66 dBμA/ m@ 10m
ZB002	Keyless Ride	433.92 MHz	max. 10 dBm e.r.p
TXBMWMP	DWA	433.05 MHz - 434.79 MHz	18,8 dBm
RDC3	RDC	433.92 MHz	<13 mW
Wus Moto gen 3	RDC	433,05 MHz - 434,79 MHz	<10 mW e.r.p.
MC24MA4	RDC		
WCA Motorrad- Ladestaurauch	Charging compartment	110 kHz - 115 kHz	< 6 W
ICC6.5in	Instrument Cluster	Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz WLAN: 2412 MHz – 2462 MHz	Bluetooth: < 4 dBm WLAN: < 20 dBm
ICC10in	Instrument Cluster	Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz WLAN: 2402 MHz – 2472 MHz	Bluetooth: < +4 dBm WLAN: < +14 dBm
MRR e14FCR	ACC	76 - 77 GHz	Peak max. 32 dBm Nom max. 27 dBm

Radio equipment	Component	Frequency band	Output/Transmission Power
TL1P22	Intelligent emergency call	832 MHz - 862 MHz 880 MHz - 915 MHz 1710 MHz - 1785 MHz 1920 MHz - 1980 MHz 2500 MHz - 2570 MHz 2570 MHz - 2620 MHz GNSS: 1559 MHz-1610 MHz	23 dBm 33 dBm 30 dBm 24 dBm 23 dBm 23 dBm
MCR001	Audio system		

322 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΌ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

A

ABS

Αυτοδιάγνωση, 168

Ενδείξεις, 60

Η τεχνολογία λεπτομερώς, 190

Προειδοποιητικές ενδείξεις, 61, 62

Χειριστήριο, 23

B

Bluetooth, 126

Pairing, 126

C

Check-Control

Διάλογος, 33

Ένδειξη, 33

D

DTC

Απενεργοποίηση, 88

Αυτοδιάγνωση, 169

Ενεργοποίηση, 89

Η τεχνολογία λεπτομερώς, 194

Προειδοποιητικές ενδείξεις, 62, 63, 64

Χειρισμός, 88

DWA

Προειδοποιητικές ενδείξεις, 48, 49

Dynamic Brake Control, 203

Η τεχνολογία λεπτομερώς, 203

Dynamic ESA

Χειρισμός, 90

Χειριστήριο, 23

H

Hill Start Control, 102, 208

Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, 66

Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες, 65, 66

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, 103

Η τεχνολογία λεπτομερώς, 208

Χειρισμός, 102

Hill Start Control Pro

Η τεχνολογία λεπτομερώς, 208

Ρύθμιση, 104

Χειρισμός, 103

K

Keyless Ride

Απενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης, 76

Ασφάλιση κλειδαριάς τιμονιού, 75

Ενεργοποίηση του συστήματος ανάφλεξης, 75

Η μπαταρία του κλειδιού ραδιοκυμάτων είναι άδεια ή χάθηκε το κλειδί ραδιοκυμάτων, 77

Ηλεκτρονικό σύστημα

ακινητοποίησης EWS, 77

Ξεκλειδωμα τάπας ρεζερβουάρ καυσίμου, 181, 182

Προειδοποιητικές ενδείξεις, 43, 44

P

Pairing, 126

Pre-Ride-Check, 168

Pure Ride
Συνοπτική παρουσίαση, 31

R

RDC
Η τεχνολογία λεπτομερώς, 204
Προειδοποιητικές ενδείξεις, 55,
56, 57, 58

S

ShiftCam, 209
Η τεχνολογία λεπτομερώς, 209
Speed Limit Info
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση, 122

A

Αλλαγή ταχυτήτων
Σύσταση ανεβάσματος
ταχύτητας, 124
Αναρτήσεις
Τεχνικά στοιχεία, 286
Ανάφλεξη
Απενεργοποίηση, 73
Ενεργοποίηση, 72
Ανεφοδιασμός καυσίμου, 179
Με Keyless Ride, 181, 182
Ποιότητα καυσίμου, 178
Αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού
Ενδεικτική λυχνία, 26
Τεχνικά στοιχεία, 291
Χειρισμός, 105
Αξεσουάρ
Γενικές οδηγίες, 252
Απόσβεση
Εξάρτημα ρύθμισης πίσω, 20

Αποσκευές
Υποδείξεις φόρτωσης, 163
Αριθμός πλασιού οχήματος
Θέση στο όχημα, 21
Ασφάλειες
Αντικατάσταση, 247

B

Βαλίτσα Topcase
Χειρισμός, 257
Βάρη
Πίνακας φορτίων, 22
Τεχνικά στοιχεία, 293
Βιδωτές συνδέσεις, 279
Βοήθεια εκκίνησης, 240

Γ

Γενική φροντίδα
Πλύσιμο της μοτοσικλέτας, 268
Προστασία χρώματος, 272
Χρωμιωμένα εξαρτήματα, 270
Γραμμή κατάστασης επάνω
Ρύθμιση, 120, 122

Δ

Διαγνωστική φίσα
Λύσιμο, 248
Στερέωση, 249
Διακόπτης απενεργοποίησης
ανάγκης, 24, 25
Χειρισμός, 80
Διακόπτης πολλαπλών
λειτουργιών
Συνοπτική παρουσίαση
αριστερά, 23
Συνοπτική παρουσίαση
δεξιά, 24, 25

Διαστάσεις

- Τεχνικά στοιχεία, 292
- Διαστήματα συντήρησης, 300
- Διάταξη χαμηλώματος
- Περιορισμοί, 162
- Δυναμικός έλεγχος πέδησης
- κινητήρα, 197

Ε

- Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη
- Θέση στη μοτοσικλέτα, 22
- Εκκίνηση, 167
- Χειριστήριο, 24, 25
- Ελαστικά
- Έλεγχος βάθους αυλακώσεων
- πέλματος, 225, 226
- Έλεγχος πίεσης πλήρωσης, 224
- Μέγιστη ταχύτητα, 164
- Πιέσεις αέρα, 289
- Πίνακας πιέσεων αέρα, 22
- Ροντάρισμα, 171
- Τεχνικά στοιχεία, 288
- Ενδεικτικές λυχνίες, 26
- Συνοπτική παρουσίαση, 30
- Ενημερότητα, 6
- Εξωτερική θερμοκρασία, 43
- Επιβεβαιώσεις εργασιών
- συντήρησης, 303
- Επιδόσεις
- Τεχνικά στοιχεία, 294
- Εστίαση χειρισμού
- Αλλαγή, 120

Έ

- Έλεγχος πρόσφυσης
- DTC, 194
- Ένδειξη σέρβις, 67
- Ένδειξη ταχύτητας, 26

Ζ

- Ζελατίνα
- Εξάρτημα ρύθμισης, 21
- Ρύθμιση, 145

Η

- Ηλεκτρικό σύστημα
- Τεχνικά στοιχεία, 290

Θ

- Θερμαινόμενα γκριπ
- Χειρισμός, 108
- Χειριστήριο, 24, 25
- Θέρμανση σέλας
- Χειρισμός, 108
- Θερμοκρασία κινητήρα, 50, 51
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος, 43

Κ

- Καθρέπτες
- Ρύθμιση, 142
- Ρύθμιση βραχίονα καθρέπτη, 143
- Ρύθμιση καθρέπτη, 142
- Καύσιμο
- Ανεφοδιασμός καυσίμου, 179
- Ανεφοδιασμός καυσίμου με
- Keyless Ride, 181, 182
- Ποιότητα καυσίμου, 178
- Στόμιο πλήρωσης, 20
- Τεχνικά στοιχεία, 282

Κιβώτιο ταχυτήτων
Τεχνικά στοιχεία, 284

Κινητήρας
Εκκίνηση, 167
Προειδοποιητικές ενδείξεις, 52, 53
Τεχνικά στοιχεία, 283

Κλειδαριά τιμονιού
Ασφάλιση, 72

Κλειδί ραδιοκυμάτων
Προειδοποιητικές ενδείξεις, 43, 44

Κλειδιά, 72, 74

Κλήση έκτακτης ανάγκης
Αυτόματα σε ελαφριά
πώση, 82
Αυτόματα σε σοβαρή
πώση, 83
Γλώσσα, 81
Προειδοποιητικές ενδείξεις, 59
Υποδείξεις, 12
Χειροκίνητα, 81

Κόρνα, 23

Λ

Λάδι κινητήρα
Έλεγχος στάθμης πλήρωσης, 216
Ένδειξη στάθμης πλήρωσης, 21
Ηλεκτρονικός έλεγχος στάθμης λαδιού, 49
Προειδοποιητική ένδειξη για τη στάθμη λαδιού κινητήρα, 50
Στόμιο πλήρωσης, 21
Συμπλήρωση, 217
Τεχνικά στοιχεία, 282

Λεβιές αλλαγής ταχυτήτων
Ρύθμιση, 149

Μ

Μενού
Κλήση, 119
Μέσα
Χειρισμός, 137
Μηχανισμός υποβοήθησης αλλαγής ταχυτήτων
Δεν έχει γίνει εκμάθηση της σχέσης, 66
Η τεχνολογία λεπτομερώς, 206
Οδήγηση, 173

Μοτοσικλέτα
Θέση σε λειτουργία, 273
Καθαρισμός, 266
Μακρόχρονη ακινητοποίηση, 272
Πρόσδεση, 184
Στάθμευση, 177
Φροντίδα, 266

Μπαταρία
Αφαίρεση, 244
Οδηγίες συντήρησης, 242
Προειδοποιητικές ενδείξεις, 45, 46
Τεχνικά στοιχεία, 290
Τοποθέτηση, 245
φόρτιση αποσυνδεδεμένης μπαταρίας, 244
Φόρτιση συνδεδεμένης μπαταρίας, 243

Μπουζί
Τεχνικά στοιχεία, 290

Ξ

Ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης
τάπαρ ρεζερβουάρ, 183, 184

Ο

Οθόνη TFT, 26
Επιλογή ένδειξης, 115
Συνοπτική παρουσίαση, 31, 32
Χειρισμός, 119, 120
Χειριστήριο, 23

Π

Πίνακας βλαβών, 276
Πινακίδα τύπου
Θέση στο όχημα, 21
Πλαϊνές βαλίτσες
Χειρισμός, 254
Πλαίσιο
Τεχνικά στοιχεία, 285
Πρίζα
Υποδείξεις χρήσης, 252
Προβολέας
Ύψος δέσμης προβολέα, 143
Πρόγραμμα οδήγησης
Η τεχνολογία λεπτομερώς, 199
Ρύθμιση, 94
Ρύθμιση προγράμματος
οδήγησης Pro, 97
Χειριστήριο, 24, 25
Προειδοποιητικές ενδείξεις
ABS, 60, 61, 62
DTC, 62, 63, 64
DWA, 48, 49
Hill Start Control, 65, 66
Keyless Ride, 43, 44
RDC, 55, 56, 57, 58

Αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού, 48
Απεικόνιση, 33
Βλάβη φωτιστικού μέσου, 46
Δεν έχει γίνει εκμάθηση της
σχέσης, 66
Διακοπή λειτουργίας του
ελέγχου φώτων, 48
Ηλεκτρονικό σύστημα
κινητήρα, 53
Θερμοκρασία κινητήρα, 50, 51
Κινητήρας, 52
Κλήση έκτακτης ανάγκης, 59
Πλαϊνό σταντ, 60
Προειδοποίηση εξωτερικής
θερμοκρασίας, 43
Προειδοποιητική λυχνία
δυσλειτουργίας συστήματος
κίνησης, 52
Ρεζέρβα καυσίμου, 65
Σέρβις, 67, 68
Στάθμη λαδιού κινητήρα, 50
Σύστημα ελέγχου κινητήρα, 52,
53
Τάση ηλεκτρικού κυκλώματος
οχήματος, 45, 46
Το όχημά μου, 130
Προειδοποιητικές λυχνίες, 26
Συνοπτική παρουσίαση, 30
Προειδοποιητική λυχνία
δυσλειτουργίας συστήματος
κίνησης, 52
Προσαρμοζόμενο φως
στροφής, 210

Προφόρτιση ελατηρίου
Εξάρτημα ρύθμισης πίσω, 21
Ρύθμιση, 156

P

Ρεζέρβα καυσίμου
Αυτονομία, 123
Προειδοποιητικές ενδείξεις, 65
Ροντάρισμα, 170

Σ

Σέλα
Θέση του μηχανισμού ρύθμισης ύψους, 22
Σέλα Rallye
Αφαίρεση, 155
Ρύθμιση ύψους, 156
Τοποθέτηση, 156
Σέλες
Αφαίρεση και τοποθέτηση, 152
Μηχανισμός κλειδώματος, 20
Ρύθμιση ύψους σέλας, 154
Σέρβις, 298
Ιστορικό σέρβις, 299
Προειδοποιητικές ενδείξεις, 67, 68
Σετ εργαλείων μοτοσικλέτας
Θέση στη μοτοσικλέτα, 22
Στάθμευση, 177
Σταντ μπροστινού τροχού
Τοποθέτηση, 215
Στροφόμετρο, 26
Στροφόμετρο, 123
Συμπλέκτης
Έλεγχος λειτουργίας, 223
Ρύθμιση μανέτας, 145
Τεχνικά στοιχεία, 284

Συνοπτικές παρουσιάσεις
Αριστερή πλευρά της μοτοσικλέτας, 20
Αριστερός διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών, 23
Δεξιά πλευρά της μοτοσικλέτας, 21
Δεξιός διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών, 24, 25
Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες, 30
Κάτω από τη σέλα, 22
Οθόνη TFT, 31, 32
Ταμπλό οργάνων, 26
Το όχημά μου, 130
Συνοπτική παρουσίαση προειδοποιητικών ενδείξεων, 36
Συντήρηση
Σχέδιο συντήρησης, 301
Συντομογραφίες και σύμβολα, 4
Σύστημα ακινητοποίησης, 77
Εφεδρικό κλειδί, 73
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών RDC
Ένδειξη, 54
Σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας
Χειρισμός, 98
Σύστημα πλοήγησης
Χειρισμός, 134
Σύστημα τελικής μετάδοσης κίνησης
Τεχνικά στοιχεία, 285

Τ

Τακάκια φρένων
Έλεγχος μπροστά, 219
Έλεγχος πίσω, 220
Ροντάρισμα, 171
Ταμπλό οργάνων
Αισθητήρας φωτεινότητας
περιβάλλοντος, 26
Συνοπτική παρουσίαση, 26
Τάση ηλεκτρικού κυκλώματος
οχήματος, 45, 46
Τεχνικά στοιχεία
Αναρτήσεις, 286
Αντικλεπτικό σύστημα
συναγερμού, 291
Βάρη, 293
Διαστάσεις, 292
Επιδόσεις, 294
Ηλεκτρικό σύστημα, 290
Καύσιμο, 282
Κιβώτιο ταχυτήτων, 284
Κινητήρας, 283
Λάδι κινητήρα, 282
Λαμπτήρες πυράκτωσης, 291
Μπαταρία, 290
Μπουζί, 290
Πλαίσιο, 285
Συμπλέκτης, 284
Σύστημα τελικής μετάδοσης
κίνησης, 285
Τροχοί και ελαστικά, 288
Φρένα, 287
Τηλέφωνο
Χειρισμός, 138
Τηλεχειρισμός
Αντικατάσταση μπαταρίας, 78

Τιμές

Ένδειξη, 33
Τιμές ροπής, 279
Τιμόνι
Ρύθμιση, 151
Τροχοί
Αλλαγή διαστάσεων, 226
Αφαίρεση μπροστινού
τροχού, 227
Έλεγχος ζαντών, 226
Έλεγχος των ακτίνων, 226
Τεχνικά στοιχεία, 288
Τοποθέτηση μπροστινού
τροχού, 229
Τοποθέτηση πίσω τροχού, 232

Υ

Υγρά φρένων
Δοχείο μπροστά, 21
Δοχείο πίσω, 21
Έλεγχος στάθμης πλήρωσης
μπροστά, 221
Έλεγχος στάθμης πλήρωσης
πίσω, 222
Υπηρεσίες κινητικότητας, 299
Υποδείξεις ασφαλείας
Για την οδήγηση, 162
Για το φρενάρισμα, 174
Υποδοχή φόρτισης USB
Θέση στο όχημα, 21
Υπολογιστής ταξιδιού, 130

Φ

Φίλτρο αέρα
Αφαίρεση, 234
Θέση στη μοτοσικλέτα, 21
Τοποθέτηση, 235

Φλας

Χειρισμός, 83

Χειριστήριο, 23

Χειριστήριο δεξιά, 24, 25

Φρένα

ABS Pro αναλυτικά, 193

ABS Pro ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης, 176

Dynamic Brake Control ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης, 176

Έλεγχος λειτουργίας, 218

Ρύθμιση μανέτας, 146

Ρύθμιση πεντάλ φρένου, 148

Τεχνικά στοιχεία, 287

Υποδείξεις ασφαλείας, 174

Φώτα

Αυτόματα φώτα ημέρας, 86

Φώτα Follow me Home, 84

Φώτα διασταύρωσης (μεσαία σκάλα), 83

Φώτα θέσης, 83

Φώτα στάθμευσης, 84

Χειρισμός του σιινιάλου φώτων, 84

Χειρισμός των πρόσθετων προβολέων, 85

Χειρισμός των φώτων πορείας (μεγάλη σκάλα), 84

Χειριστήριο, 23

Χειροκίνητα φώτα ημέρας, 85

Φώτα follow me home, 72, 84

Φώτα αλάρμ

Χειρισμός, 83

Χειριστήριο, 23, 24, 25

Φώτα ημέρας

Αυτόματα φώτα ημέρας, 86

Χειροκίνητα φώτα ημέρας, 85

Φώτα στάθμευσης, 84**Φωτιστικά μέσα**

Αντικατάσταση φωτιστικού μέσου LED, 236

Προειδοποιητικές ενδείξεις, 46

Τεχνικά στοιχεία, 291

Φώτα διασταύρωσης (μεσαία σκάλα), 237

Φώτα θέσης, 239

Φώτα πορείας (μεγάλη σκάλα), 237

Χ

Χρήση εκτός δρόμου, 171

Ψ

Ψυκτικό υγρό κινητήρα

Έλεγχος στάθμης πλήρωσης, 223

Συμπλήρωση, 224

Ω

Ωρα, 124

Ανάλογα με τον εξοπλισμό και τα αξεσουάρ της μοτοσικλέτας σας, αλλά και λόγω των διαφορετικών εκδόσεων χωρών μπορεί να παρατηρηθούν αποκλίσεις σε σχέση με τις εικόνες και τα κείμενα.

Από τις ενδεχόμενες αποκλίσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να προκύψουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή αξιώσεις.

Οι τιμές διαστάσεων, βάρους, κατανάλωσης και ισχύος αναφέρονται ως μεγέθη με ανάλογες ανοχές.

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων στην κατασκευή, τον εξοπλισμό και τα αξεσουάρ.

Με την επιφύλαξη τυχόν λάθους.

© 2022 Bayerische Motoren

Werke Aktiengesellschaft

80788 Μόναχο, Γερμανία

Ανατύπωση, ακόμη και αποσπασματικά, μόνο με έγγραφη άδεια της BMW Motorrad, Aftersales.

Πρωτότυπο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη, εκτύπωση στη Γερμανία.

Σημαντικά στοιχεία για τον ανεφοδιασμό καυσίμου:

Καύσιμο

Συνιστώμενη ποιότητα καυσίμου

E5 Super αμόλυβδη (Μέγ. 15 %
αιθανόλη, E15)
E10 95 ROZ/RON
90 AKI

Εναλλακτική ποιότητα καυσίμου

E5 Regular αμόλυβδη (με
απώλειες ισχύος) (μέγ. 15 %
E10 αιθανόλη, E15)
91 ROZ/RON
87 AKI

Ωφέλιμη χωρητικότητα καυσίμου

Περ. 30 l

Ποσότητα καυσίμου ρεζέρβας

Περ. 4 l

Πιέσεις αέρα ελαστικών

Πίεση πλήρωσης ελαστικού εμπρός 2,5 bar, σε κρύο ελαστικό

Πίεση πλήρωσης ελαστικού πίσω 2,9 bar, σε κρύο ελαστικό

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το όχημά σας θα βρείτε στη διεύθυνση:
bmw-motorrad.com

