



**BMW
MOTORRAD**

KORISNIČKI PRIRUČNIK

R 1250 GS Adventure



MAKE LIFE A RIDE

Podaci o vozilu

Model

Identifikacijski broj vozila

Broj boje

Datum registracije

Policijska registracijska oznaka vozila

Podaci o trgovcu

Kontakt osoba u servisu

Gospođa/gospodin

Telefonski broj

Adresa trgovca/telefon (pečat tvrtke)

VAŠ BMW.

Drago nam je da ste se odlučili za vozilo tvrtke BMW Motorrad i pozdravljamo vas u krugu BMW vozačica i vozača. Upoznajte se sa svojim novim vozilom kako biste se sigurno kretali u cestovnom prometu.

O ovom korisničkom priručniku

Pročitajte ovaj korisnički priručnik prije pokretanja svog novog BMW motocikla. Ovdje ćete pronaći važne upute za upravljanje vozilom koje vam omogućuju da u potpunosti iskoristite tehničke prednosti svog BMW motocikla.

Osim toga, dobit ćete informacije o održavanju i njezi koje će vam pomoći da osigurate radnu i prometnu sigurnost kao i najbolje moguće zadržavanje vrijednosti svog vozila.

Ako jednog dana želite prodati svoj BMW, ne zaboravite predati i korisnički priručnik. On je važan dio vašeg motocikla.

Puno veselja s vašim BMW motociklom te dobru i sigurnu vožnju želi vam

BMW Motorrad.

01 OPĆE NAPOMENE	2	Pokazivači upozorenja	29
Orijentacija	4		
Kratice i simboli	4	04 RUKOVANJE	60
Oprema	5	Brava za paljenje	62
Tehnički podaci	5	Paljenje s Keyless Ride	63
Aktualnost	5	Prekidač za isključiva-	
Dodatni izvori informa-		nje u nuždi	68
cija	6	Inteligentan poziv u	
Certifikati i prometne		nuždi	68
dozvole	6	Osvjetljenje	71
Memorija podataka	6	Dinamička kontrola	
Inteligentni sustav po-		prijanjanja (DTC)	75
ziva u nuždi	10	Elektronsko podešava-	
		nje ovjesa (D-ESA)	76
02 PREGLED	14	Način vožnje	79
Pogled s lijeve strane	16	Način vožnje Pro	82
Pogled s desne strane	17	Tempomat	83
Ispod sjedala	19	Potpورا pri kretanju	86
Lijevi kombinirani pre-		Alarmni sustav za za-	
kidač	20	štitu od krađe (DWA)	89
Desni kombinirani pre-		Provjera tlaka u gu-	
kidač	21	mama (RDC)	91
Desni kombinirani pre-		Grijanje	92
kidač	22	Pretinac za odlaganje	94
Kombinirani instru-			
ment	23	05 TFT ZASLON	96
03 POKAZIVAČI	24	Opće napomene	98
Kontrolne i upozorava-		Princip	99
juće žaruljice	26	Prikaz Pure Ride	106
TFT zaslon u prikazu		Opće postavke	107
Pure Ride	27	Bluetooth	108
TFT zaslon u prikazu		Moje vozilo	112
izbornika	28	Navigacija	115
		Mediji	117
		Telefon	118

Prikažite verziju softvera	119
Prikažite informacije o licenci	119

06 NAMJEŠTANJE 120

Ogledala	122
Svjetla	123
Vjetrobransko staklo	124
Spojka	125
Kočnica	126
Mijenjanje brzina	128
Oslonci za noge	129
Upravljač	130
Sjedala	131
Sjedało Rallye	135
Predopterećenje opruge	136
Prigušenje	137

07 VOŽNJA 140

Sigurnosne napomene	142
Redovite provjere	145
Pokretanje	145
Razrađivanje	148
Uporaba na terenu	149
Mijenjanje brzina	151
Kočenje	152
Parkiranje motocikla	154
Točenje goriva	155
Pričvrstite motocikl za transport	160

08 DETALJAN OPIS TEHNOLOGIJE 164

Opće napomene	166
Sustav protiv blokiranja kočnica (ABS)	166
Dinamička kontrola prijanjanja (DTC)	169
Regulacija momenta inercije motora (MSR)	171
Dynamic ESA	172
Način vožnje	173
Dynamic Brake Control	177
Provjera tlaka u gumama (RDC)	178
Potpورا pri mijenjanju brzina	179
Potpورا pri kretanju	181
ShiftCam	182
Adaptivno svjetlo za vožnju zavojima	182

09 ODRŽAVANJE 184

Opće napomene	186
Priloženi komplet alata	186
Stalak za prednji kotač	187
Motorno ulje	187
Kočioni sustav	189
Spojka	194
Rashladna tekućina	194
Gume	196
Naplatci	197
Kotači	198
Filtar zraka	204

Žarulje	206	Mjenjač	252
Pomoć pri pokretanju	210	Stražnji pogon	253
Akumulator	211	Okvir	253
Osigurači	215	Podvozje	254
Dijagnostički utikač	217	Kočenje	255
		Kotači i gume	256
		Električni sustav	257
10 DODACI	220	Alarmni sustav za za-	
Opće napomene	222	štitu od krađe	259
Utičnice	222	Dimenzije	259
USB priključak za pu-		Mase	261
njenje	223	Vrijednosti vožnje	261
Prtljažnik	224		
Kofer	226	13 SERVIS	262
Navigacijski sustav	228		
		BMW Motorrad ser-	
11 NJEGA	234	vis	264
Sredstva za njegu	236	BMW Motorrad povi-	
Pranje vozila	236	jest servisa	264
Čišćenje osjetljivih		BMW Motorrad	
dijelova vozila	237	usluge mobilnosti	265
Njega laka	238	Radovi održavanja	265
Konzerviranje	239	Plan održavanja	267
Zaustavljanje motoci-		BMW Motorrad kon-	
kla	239	trola razrađivanja	268
Stavite motocikl u		Potvrde o održavanju	269
pogon	239	Potvrde o izvršenom	
		servisu	281
12 TEHNIČKI PODACI	242	PRILOG	284
Tablica smetnji	244	Declaration of Con-	
Vijčani spojevi	247	formity	285
Gorivo	250		
Motorno ulje	250	KAZALO POJMOVA	288
Motor	251		
Spojka	252		

OPČE NAPOMENE

01

ORIJENTACIJA	4
KRATICE I SIMBOLI	4
OPREMA	5
TEHNIČKI PODACI	5
AKTUALNOST	5
DODATNI IZVORI INFORMACIJA	6
CERTIFIKATI I PROMETNE DOZVOLE	6
MEMORIJA PODATAKA	6
INTELIGENTNI SUSTAV POZIVA U NUŽDI	10

4 OPĆE NAPOMENE

ORIJENTACIJA

U ovom korisničkom priručniku stavili smo naglasak na dobru orijentaciju. Posebne teme možete najbrže pronaći u detaljnom kazalu pojmova na kraju korisničkog priručnika. Ako prvo želite steći pregled vozila, naći ćete ga u 2. poglavlju. U poglavlju Servis dokumentirani su svi izvršeni radovi održavanja i popravci. Dokaz o izvršenim radovima održavanja preduvjet je za kulancu.

KRATICE I SIMBOLI

 **OPREZ** Opasnost s niskim stupnjem rizika. Neizbjegavanje može prouzročiti malu ili umjerenu tjelesnu ozljedu.

 **UPOZORENJE** Opasnost sa srednjim stupnjem rizika. Neizbjegavanje može prouzročiti smrt ili tešku tjelesnu ozljedu.

 **OPASNOST** Opasnost s visokim stupnjem rizika. Neizbjegavanje može prouzročiti smrt ili tešku tjelesnu ozljedu.

 **POZOR** Posebne napomene i mjere opreza. Nepridržavanje može prouzročiti oštećenje vozila ili

dodataka, a time i isključenje jamstva.

 Posebne napomene za bolje rukovanje pri upravljanju, provjeri i namještanju te održavanju.

• Upućivanje na radnju.

» Rezultat neke radnje.

 Upućivanje na stranicu s dodatnim informacijama.

◁ Označava kraj informacije ovisno o dodacima ili opremi.

 Moment pritezanja.

 Tehnički podaci.

NV Nacionalna verzija.

DO Dodatna oprema. BMW Motorrad dodatna oprema već je ugrađena prilikom proizvodnje vozila.

OD Opcionalni dodaci. BMW Motorrad opcionalne dodatke možete kupiti kod svog BMW Motorrad partnera i naknadno ih ugraditi.

ABS	Sustav protiv blokiranja kočnica.
D-ESA	Elektronsko podešavanje ovjesa.
DTC	Dinamička kontrola prljanjanja.
DWA	Alarmni sustav za zaštitu od krađe.
EWS	Elektronička blokada protiv otuđenja.
MSR	Regulacija momenta inercije motora.
RDC	Provjera tlaka u gumama.

OPREMA

Pri kupnji svog BMW Motorrada odlučili ste se za model s individualnom opremom. U ovom su korisničkom priručniku opisani dodatna oprema (DO) u ponudi tvrtke BMW i odabrani opcionalni dodaci (OD). Imajte razumijevanja za to da su također opisane varijante opreme koje možda niste odabrali. Također su moguća odstupanja od prikazanog motocikla specifična za zemlju. Ako vaš motocikl nema opisanu opremu, njezin opis možete pronaći u zasebnim uputama.

TEHNIČKI PODACI

Svi podaci o dimenzijama, masi i snazi u korisničkom priručniku odnose se na DIN (Njemački institut za normizaciju) i pridržavaju se propisa o toleranciji. Tehnički podaci i specifikacije u ovom korisničkom priručniku služe za orijentaciju. Podaci specifični za vozilo mogu se razlikovati npr. zbog odabrane dodatne opreme, nacionalne verzije ili postupka mjerenja specifičnog za zemlju. Detaljne vrijednosti mogu se pronaći u dokumentima za registraciju ili ih možete dobiti kod svojeg BMW Motorrad partnera ili nekog drugog ovlaštenog servisnog partnera ili u servisnoj radionici. Podaci u dokumentaciji vozila uvijek imaju prednost pred podacima u ovom korisničkom priručniku.

AKTUALNOST

Visoka razina sigurnosti i kvaliteta BMW motocikala osigurava se stalnim daljnjim razvojem konstrukcije, opreme i dodatka. To može dovesti do odstupanja između ovih uputa za uporabu i vašeg motocikla. Tvrtka BMW Motorrad ne može isključiti pogreške. Stoga

6 OPĆE NAPOMENE

imajte razumijevanja za to da se ne mogu izvoditi nikakvi zahtjevi iz podataka, slika i opisa.

DODATNI IZVORI INFORMACIJA

BMW Motorrad partner

Vaš BMW Motorrad partner rado će odgovoriti na vaša pitanja u bilo kojem trenutku.

Internet

Korisnički priručnik za vaše vozilo, upute za uporabu i ugradnju mogućih dodatka i opće informacije o tvrtki BMW Motorrad, npr. o tehnologiji, dostupni su na bmw-motorrad.com/manuals.

CERTIFIKATI I PROMETNE DOZVOLE

Certifikati za vozilo i službene prometne dozvole za moguće dodatke dostupni su na bmw-motorrad.com/certification.

MEMORIJA PODATAKA

Općenito

U vozilo su ugrađeni elektronički upravljački uređaji. Elektronički upravljački uređaji obrađuju podatke, koje primaju npr. od senzora vozila, sami generiraju ili međusobno razmje-

njuju. Neki upravljački uređaji potrebni su za sigurno funkcioniranje vozila ili pomoć u vožnji npr. sustavi za pomoć vozaču.

Osim toga, upravljački uređaji omogućuju komforne ili infotainment funkcije.

Informacije o pohranjenim ili razmijenjenim podacima mogu se dobiti od proizvođača vozila npr. u zasebnoj brošuri.

Osobna identifikacija

Svako vozilo je označeno jedinstvenim identifikacijskim brojem vozila. Ovisno o zemlji, vlasnik vozila može se identificirati pomoću identifikacijskog broja vozila, registracijske oznake vozila i odgovarajućih tijela. Osim toga, postoje i drugi načini identifikacije vozača ili vlasnika vozila uz pomoć podataka prikupljenih u vozilu npr. putem korištenog računa Connected-Drive.

Prava na zaštitu osobnih podataka

Prema važećem Zakonu o zaštiti osobnih podataka korisnici vozila imaju određena prava prema proizvođaču vozila ili tvrtki koji prikupljaju ili obrađuju osobne podatke.

Korisnici vozila imaju pravo besplatno zatražiti informa-

cije od tijela koja pohranjuju osobne podatke korisnika vozila.

Ta tijela mogu biti:

- proizvođač vozila
- ovlašteni servisni partner
- servisne radionice
- davatelj usluga

Korisnici vozila mogu zatražiti informaciju o tome koji su osobni podaci pohranjeni, u koju svrhu se rabe podaci i odakle potječu podaci. Za dobivanje te informacije potreban je dokaz o vlasništvu ili uporabi. Pravo na pristup informacijama također uključuje informacije o podacima koji se prenose drugim tvrtkama ili tijelima. Internetska stranica proizvođača vozila sadrži primjenjiva pravila privatnosti. Pravila privatnosti sadrže informacije o pravu na brisanje ili ispravljanje podataka. Proizvođač vozila također navodi svoje podatke za kontakt i podatke o voditelju obrade osobnih podataka na internetskoj stranici.

Vlasnik vozila može iščitati podatke pohranjene u vozilu kod BMW Motorrad partnera ili nekog drugog ovlaštenog servisnog partnera ili u servisnoj radionici eventualno uz naplatu.

Iščitavanje podataka o vozilu vrši se preko zakonski propisane utičnice za On-Board dijagnostiku (OBD) u vozilu.

Pravni zahtjevi za otkrivanje podataka

U okviru mjerodavnog prava, proizvođač vozila dužan je nadležnim tijelima pružiti podatke koji su kod njega pohranjeni. To pružanje podataka u potrebnom opsegu potrebno je u pojedinačnim slučajevima npr. za izvid kaznenog djela.

U okviru mjerodavnog prava, državna tijela su ovlaštena da samo iščitaju podatke iz vozila u pojedinačnim slučajevima.

Podaci o radu u vozilu

Upravljački uređaju obrađuju podatke o radu vozila.

Tu spadaju npr.:

- poruke o statusu vozila i njegovim pojedinačnim komponentama npr. broj okretaja kotača, brzina kotača, odgoda pokretanja
- okolna stanja npr. temperatura

Obrađeni podaci obrađuju se samo u samom vozilu i u pravilu se kratko pohranjuju. Podaci se ne pohranjuju izvan vremena rada.

8 OPĆE NAPOMENE

Elektronički sastavni dijelovi, npr. upravljački uređaji, sadrže komponente za pohranjivanje tehničkih informacija. Informacije o stanju vozila, opterećenju sastavnog dijela, događajima ili pogreškama mogu se privremeno ili trajno pohraniti.

Ove informacije dokumentiraju općenito stanje sastavnog dijela, modula, sustava ili okoline npr.:

- radna stanja komponenti sustava npr. razine punjenja, tlak u gumama
- neispravne funkcije i kvarove na važnim komponentama sustava npr. svjetlo i kočnice
- reakcije vozača u specijalnim situacijama u vožnji npr. uporaba sustava kontrole stabilnosti vozila
- informacije o štetnim događajima na vozilu

Podaci su potrebni za obavljanje funkcija upravljačkih uređaja. Osim toga, služe za otkrivanje i uklanjanje neispravnih funkcija kao i za optimiziranje funkcija vozila od strane proizvođača vozila.

Većina tih podataka kratko se pohranjuju i obrađuju se samo u samom vozilu. Samo mali dio podataka pohranjuje se na

temelju uzroka u memoriji događaja ili pogrešaka.

Ako se uzmu u obzir u obzir servisne usluge, npr. popravci, servisni postupci, slučajevi jamstva i mjere osiguranja kvalitete, ove se tehničke informacije zajedno s identifikacijskim brojem vozila mogu iščitati iz vozila.

Informacije mogu iščitati BMW Motorrad partner ili neki drugi ovlašteni servisni partner ili servisna radionica. Za iščitavanje se upotrebljava zakonski propisana utičnica za On-Board dijagnostiku (OBD) u vozilu.

Podaci se prikupljaju, obrađuju i upotrebljavaju od strane odgovarajućih odjela servisne mreže. Podaci dokumentiraju tehnička stanja vozila, pomažu u pronalaženju kvarova, poštivanju jamstvenih obveza i poboljšanju kvalitete.

Osim toga, proizvođač ima obvezu praćenja proizvoda prema Zakonu o obveznim odnosima. Za ispunjavanje tih obveza proizvođaču vozila potrebni su tehnički podaci iz vozila. Podaci iz vozila također se mogu upotrebljavati za provjeru jamstvenih zahtjeva kupca i jamstva.

Memorija pogrešaka i događaja u vozilu može se resetirati tijekom popravka ili servisnih radova kod BMW Motorrad partnera ili nekog drugog ovlaštenog servisnog partnera ili u servisnoj radionici.

Unos podataka i prijenos podataka u vozilu

Općenito

Ovisno o opremi, komforne postavke i individualne postavke mogu se pohraniti u vozilu i promijeniti ili resetirati u bilo kojem trenutku.

Ako je potrebno, podaci se mogu unijeti u sustav zabave i komunikacijski sustav vozila npr. putem pametnog telefona. Tu spadaju ovisno o odgovarajućoj opremi:

- multimedijski podaci, kao što je glazba za reprodukciju
- podaci iz imenika za uporabu u kombinaciji s komunikacijskim sustavom ili integriranim navigacijskim sustavom
- unesena odredišta
- podaci o korištenju internetskih usluga. Ti se podaci mogu pohraniti lokalno u vozilu ili se nalaze na nekom uređaju koji je povezan s vozilom npr. pametni telefon, USB štapić, MP3 player. Ako su ti

podaci pohranjeni u vozilu, oni se mogu izbrisati u bilo kojem trenutku.

Prijenos tih podataka trećim osobama odvija se isključivo na osobni zahtjev u okviru korištenja internetskih usluga. To ovisi o odabranim postavkama tijekom korištenja usluga.

Integracija mobilnih krajnjih uređaja

Ovisno o opremi, moguće je upravljanje mobilnim krajnjim uređajima povezanim s vozilom, npr. pametnim telefonima, preko upravljačkih elemenata. Pritom se slika i zvuk mobilnog krajnjeg uređaja mogu emitirati putem multimedijskog sustava. Istovremeno se određene informacije prenose na mobilni krajnji uređaj. Ovisno o vrsti integracije, tu spadaju npr. podaci o položaju i druge opće informacije o vozilu. To omogućuje optimalno korištenje odabranih aplikacija npr. navigacija ili reprodukcija glazbe.

Vrstu daljnje obrade podataka određuje davatelj korištene aplikacije. Opseg mogućih postavki ovisi o određenoj aplikaciji i operativnom sustavu mobilnog krajnjeg uređaja.

10 OPĆE NAPOMENE

Usluge

Općenito

Ako vozilo ima mogućnost bežičnog povezivanja, to omogućuje razmjenu podataka između vozila i drugih sustava. Bežično povezivanje omogućeno je odašiljačkom i prijemnom jedinicom u vozilu ili osobno unesenim mobilnim krajnjim uređajima npr. pametnim telefonima. Putem ove bežične veze mogu se koristiti tzv. mrežne funkcije. To uključuje internetske usluge i aplikacije koje nudi proizvođač vozila ili drugi davatelj usluga.

Usluge proizvođača vozila

Za internetske usluge proizvođača vozila opisane su odgovarajuće funkcije na odgovarajućem mjestu npr. korisnički priručnik, internetska stranica proizvođača. Tamo se daju i relevantne informacije o zaštiti podataka. Za pružanje internetskih usluga mogu se rabiti osobni podaci. Razmjena podataka odvija se putem sigurne veze npr. sa za to predviđenim IT sustavima proizvođača vozila. Prikupljanje, obrada i uporaba osobnih podataka koji proizlaze iz pružanja usluga vrši se isključivo na temelju zakonske

dozvole, ugovornog sporazuma ili privole. Također je moguće omogućiti ili onemogućiti cijelu podatkovnu vezu. Iz toga su isključene zakonski propisane funkcije.

Usluge drugih davatelja

Pri korištenju internetskih usluga drugih davatelja, te usluge podliježu odgovornosti te uvjetima zaštite podataka i uvjetima korištenja dotičnog davatelja usluga. Proizvođač vozila nema utjecaj na sadržaje koji se pritom razmjenjuju. Informacije o načinu, opsegu i svrsi prikupljanja i uporabi osobnih podataka u okviru usluga treće osobe mogu se dobiti od dotičnog davatelja usluga.

INTELIGENTNI SUSTAV POZIVA U NUŽDI

—s inteligentnim pozivom u nuždi^{DO}

Princip

Inteligentni sustav poziva u nuždi omogućuje ručne ili automatske pozive u nuždi npr. u slučaju nezgode.

Pozive u nuždi zaprima centrala za pozive u nuždi koju je zadužio proizvođač vozila.

Za informacije o radu inteligentnog sustava poziva u nuždi i njegovih funkcija pogledajte (▣▣▣ 68).

Pravna osnova

Obrada osobnih podataka putem inteligentnog sustava poziva u nuždi u skladu je sa sljedećim propisima:

– zaštita osobnih podataka: Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

– Zaštita osobnih podataka: Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

Pravna osnova za aktiviranje i funkcioniranje inteligentnog sustava poziva u nuždi je sklopljeni ugovor ConnectedRide za ovu funkciju kao i odgovarajući zakoni, odredbe i direktive Europskog parlamenta i Europskog vijeća.

Odgovarajuće odredbe i direktive reguliraju zaštitu fizičkih osoba pri obradi osobnih podataka.

Obrada osobnih podataka putem inteligentnog sustava poziva u nuždi u skladu je s europskim direktivama o zaštiti osobnih podataka.

Inteligentni sustav poziva u nuždi obrađuje osobne podatke samo uz privolu vlasnika vozila. Inteligentni sustav poziva u nuždi i druge usluge s dodanom vrijednosti smiju obrađivati osobne podatke samo na temelju izričite privole osobe čiji se podaci obrađuju npr. vlasnika vozila.

SIM kartica

Inteligentni sustav poziva u nuždi radi putem mobilne mreže preko SIM kartice ugrađene u vozilo. SIM kartica trajno je registrirana na mobilnu mrežu kako bi omogućila brzo uspostavljanje veze. Podaci će biti poslani proizvođaču vozila u slučaju nužde.

Poboljšanje kvalitete

Proizvođač vozila koristi podatke koji se prenose tijekom poziva u nuždi kako bi poboljšao kvalitetu proizvoda i usluga.

Određivanje položaja

Položaj vozila može se odrediti na temelju repetitora isključivo od strane mobilnog operatera. Za mrežnog operatera nije moguće povezivanje identifikacijskog broja vozila i telefonskog broja ugrađene SIM kartice. Vezu između identifikacijskog

12 OPĆE NAPOMENE

broja vozila i telefonskog broja ugrađene SIM kartice može uspostaviti samo proizvođač vozila.

Podaci zapisnika poziva u nuždi

Podaci zapisnika poziva u nuždi pohranjuju se u memoriju vozila. Najstariji podaci zapisnika redovito se brišu. Podaci zapisnika uključuju npr. informacije o tome kada i gdje je upućen poziv u nuždi. Podaci zapisnika mogu se u iznimnim slučajevima iščitati iz memorije vozila. Iščitavanje podataka zapisnika u pravilu se vrši samo uz sudski nalog i moguće je samo ako su odgovarajući uređaji priključeni izravno na vozilo.

Automatski poziv u nuždi

Sustav je koncipiran tako da se automatski aktivira poziv u nuždi u slučaju nezgode odgovarajuće težine koju detektiraju senzori u vozilu.

Poslane informacije

U slučaju poziva u nuždi od strane inteligentnog sustava poziva u nuždi, iste se informacije prosljeđuju zaduženoj centrali za pozive u nuždi kao i u slučaju pravnog sustava po-

ziva u nuždi eCall javnoj službi spašavanja.

Osim toga, inteligentni sustav poziva u nuždi šalje sljedeće dodatne informacije centrali za pozive u nuždi koju je zadužio proizvođač vozila i eventualno ih prosljeđuje javnoj službi spašavanja:

- podatke o nezgodi npr. smjer sudara koji su detektirali senzori vozila kako bi se olakšalo planiranje raspoređivanja spasilaca.
- kontakt podatke npr. telefonski broj ugrađene SIM kartice i telefonski broj vozača ako je dostupan kako bi se po potrebi omogućio brz kontakt sa sudionicima prometne nesreće.

Pohranjivanje podataka

Podaci o aktiviranom pozivu u nuždi pohranjuju se u vozilu. Podaci uključuju informacije o pozivu u nuždi npr. mjesto i vrijeme poziva u nuždi.

Zvučni zapisi poziva u nuždi pohranjuju se u centrali za pozive u nuždi.

Zvučni zapisi korisnika pohranjuju se 24 sata ako je potrebno analizirati pojedinosti o pozivu u nuždi. Nakon toga se zvučni zapisi brišu. Zvučni

zapisi zaposlenika centrale za pozive u nuždi pohranjuju se 24 sata u svrhu osiguranja kvalitete.

Informacije o osobnim podacima

Podaci obrađeni u okviru inteligentnog poziva u nuždi obrađuju se isključivo radi pružanja usluge poziva u nuždi. U okviru zakonske obveze, proizvođač vozila daje informacije o podacima koje je obradio i eventualno pohranio.


PREGLED

02

POGLED S LIJEVE STRANE	16
POGLED S DESNE STRANE	17
ISPOD SJEDALA	19
LIJEVI KOMBINIRANI PREKIDAČ	20
DESNI KOMBINIRANI PREKIDAČ	21
DESNI KOMBINIRANI PREKIDAČ	22
KOMBINIRANI INSTRUMENT	23


16 PREGLED

POGLED S LIJEVE STRANE



- 1** Otvor za punjenje goriva (➡ 156)
- 2** 12 V utičnica
- 3** Brava sjedala (➡ 131)
- 4** Ručka za držanje suvozačevog sjedala
- 5** Suvozačev oslonac za noge
- 6** Namještanje stražnjeg amortizera (dolje na opružnoj nozi) (➡ 137)
- 7** Vozačev oslonac za noge


POGLED S DESNE STRANE



- | | |
|--|---|
| <p>1 Namještanje predopterećenja opruge straga (► 136)</p> <p>2 Filtar zraka (ispod središnjeg dijela obloge) (► 204)</p> <p>3 Spremnik kočione tekućine sprijeda (► 192)</p> <p>4 Namještanje visine vjetrobranskog stakla (► 124)</p> <p>5 USB priključak za punjenje (► 223)</p> <p>6 Identifikacijski broj vozila (na ležaju glave upravljača)
Tipska pločica (na ležaju glave upravljača)</p> | <p>7 Indikator razine rashladne tekućine (► 194)
Spremnik rashladne tekućine (► 195)</p> <p>8 Otvor za punjenje ulja (► 189)</p> <p>9 Indikator razine motornog ulja (► 187)</p> <p>10 Iza bočne obloge (desna donja cijev okvira):
Akumulator (► 211)
Točka spajanja na pozitivan pol akumulatora (► 210)
Dijagnostički utikač (► 217)</p> |
|--|---|

18 PREGLED


- 11** Spremnik kočione tekućine straga ( 193)

ISPOD SJEDALA

- 1** Priloženi komplet alata (➡ 186)
- 2** Korisnički priručnik
- 3** Tablica tlaka u gumama
- 4** Tablica opterećenja
- 5** Namještanje visine vozačevog sjedala (➡ 133)
- 6** Osigurači (➡ 215)

20 PREGLED

LIJEVI KOMBINIRANI PREKIDAČ



- 1 Dugo svjetlo i svjetlosna truba (►►► 71)
- 2 Tempomat (►►► 84)
- 3 Upozoravajući pokazivači smjera (►►► 74)
- 4 DTC (►►► 75)
- 5 Dynamic ESA (►►► 76)
- 6 Dodatna svjetla (►►► 72)
- 7 Pokazivači smjera (►►► 74)
- 8 Truba
- 9 Pregibna tipka MENU (►►► 99)
- 10 Višenamjenski kontroler (►►► 99)
- 11 Dnevno svjetlo (►►► 72)

DESNI KOMBINIRANI PREKIDAČ

–s inteligentnim pozivom u nuždi^{DO}




- 1** Grijanje (▮▮▮ 92)
- 2** Način vožnje (▮▮▮ 79)
- 3** Prekidač za isključivanje u nuždi (▮▮▮ 68)
- 4** Tipka startera (▮▮▮ 145)
- 5** Tipka SOS
Inteligentan poziv u nuždi (▮▮▮ 68)

22 PREGLED

DESNI KOMBINIRANI PREKIDAČ

–bez inteligentnog poziva u nuždi^{DO}



- 1 Grijanje (→ 92)
- 2 Način vožnje (→ 79)
- 3 Prekidač za isključivanje u nuždi (→ 68)
- 4 Tipka startera (→ 145)

KOMBINIRANI INSTRUMENT



- 1** Kontrolne i upozoravajuće žaruljice (→ 26)
- 2** TFT zaslon (→ 27)
- 3** Kontrolna žaruljica DWA (→ 89)
Keyless Ride (→ 64)
- 4** Fotodioda (za prilagđavanje svjetline osvjetljenja instrumentne ploče)


POKAZIVAČI

03

KONTROLNE I UPOZORAVAJUĆE ŽARULJICE	26
TFT ZASLON U PRIKAZU PURE RIDE	27
TFT ZASLON U PRIKAZU IZBORNIKA	28
POKAZIVAČI UPOZORENJA	29


26 POKAZIVAČI

KONTROLNE I UPOZORAVAJUĆE ŽARULJICE



- 1 Lijevi pokazivači smjera (➡ 74)
- 2 Dugo svjetlo (➡ 71)
- 3 Opća upozoravajuća žaruljica (➡ 29)
- 4 Desni pokazivači smjera (➡ 74)
- 5 Upozoravajuća žaruljica za kvar pogona (➡ 44)
- 6 DTC (➡ 53)
- 7 ABS (➡ 52)
- 8 Dnevno svjetlo (➡ 72)
- 9 Dodatna svjetla (➡ 72)


TFT ZASLON U PRIKAZU PURE RIDE



- | | |
|--|---|
| 1 Hill Start Control (➡ 56) | 11 Sat (➡ 107) |
| 2 Promjena fokusa rukovanja (➡ 103) | 12 Stanje veze (➡ 110) |
| 3 Mjerač broja okretaja (➡ 106) | 13 Isključivanje zvuka (➡ 107) |
| 4 Statusni redak za prikaz informacija za vozača (➡ 104) | 14 Pomoć pri upravljanju |
| 5 Brzinomjer | 15 Grijanje suvozačevog sjedala (➡ 93) |
| 6 Način vožnje (➡ 79) | 16 Grijanje vozačevog sjedala (➡ 93) |
| 7 Preporuka za prebacivanje u višu brzinu (➡ 107) | 17 Grijane ručice (➡ 92) |
| 8 Prikaz brzine | 18 Automatsko dnevno svjetlo (➡ 73) |
| 9 Speed Limit Info (➡ 105) | 19 Upozorenje na vanjsku temperaturu (➡ 37) |
| 10 Tempomat (➡ 84) | 20 Vanjska temperatura |

28 POKAZIVAČI

TFT ZASLON U PRIKAZU IZBORNIKA



- | | |
|---|--|
| 1 Hill Start Control (►►► 56) | 12 Pomoć pri upravljanju |
| 2 Brzinomjer | 13 Grijanje suvozačevog sjedala (►►► 93) |
| 3 Tempomat (►►► 84) | 14 Grijanje vozačevog sjedala (►►► 93) |
| 4 Speed Limit Info (►►► 105) | 15 Grijane ručice (►►► 92) |
| 5 Način vožnje (►►► 79) | 16 Automatsko dnevno svjetlo (►►► 73) |
| 6 Statusni redak za prikaz informacija za vozača (►►► 104) | 17 Upozorenje na vanjsku temperaturu (►►► 37) |
| 7 Preporuka za prebacivanje u višu brzinu (►►► 107) | 18 Vanjska temperatura |
| 8 Prikaz brzine | 19 Područje izbornika |
| 9 Sat (►►► 107) | |
| 10 Stanje veze | |
| 11 Isključivanje zvuka (►►► 107) | |

POKAZIVAČI UPOZORENJA

Prikaz

Upozorenja se prikazuju odgovarajućom upozoravajućom žaruljicom.

Upozorenja se prikazuju općom upozoravajućom žaruljicom u kombinaciji s dijaloškim okvirom na TFT zaslonu. Ovisno o hitnosti upozorenja, opća upozoravajuća žaruljica svijetli žuto ili crveno.



Opća upozoravajuća žaruljica prikazuje se prema najhitnijem upozorenju.


Pregled mogućih upozorenja možete pronaći na sljedećim stranicama.



Pokazivač provjere

Poruke na zaslonu razlikuju se u prikazu. Ovisno o prioritetu, upotrebljavaju se različite boje i znakovi:

- Zeleni CHECK OK **1**: nema poruke, vrijednosti su optimalne.
- Bijeli krug s malim slovom „i“ **2**: informacija.
- Žuti trokut upozorenja **3**: upozorenje, vrijednost nije optimalna.
- Crveni trokut upozorenja **3**: upozorenje, kritična vrijednost



Pokazivač vrijednosti

Simboli **4** razlikuju se u prikazu. Ovisno o procjeni, upotrebljavaju se različite boje. Umjesto numeričkih vrijednosti **8** s jedinicama **7** dolaze i tekstovi **6** uz pokazivač:

Boja simbola


- Zelena: (OK) Trenutna vrijednost je optimalna.
- Plava: (Cold!) Trenutna temperatura je niska.
- Žuta: (Low!/High!) Trenutna vrijednost je preniska ili previsoka.

30 POKAZIVAČI

- Crvena: (Hot!/High!) Trenutna temperatura ili vrijednost je previsoka.
- Bijela: (---) Nema valjane vrijednosti. Umjesto vrijednosti prikazuju se crtice 5.

 Procjena pojedinačnih vrijednosti dijelom je moguća tek od određenog trajanja vožnje vremena ili određene brzine. Ako izmjerena vrijednost još ne može biti prikazana zbog neispunjenih uvjeta mjerenja, umjesto toga se prikazuju crtice kao rezervirana mjesta. Sve dok ne postoji valjana izmjerena vrijednost, nema niti procjene u obliku simbola u boji.

- Ako ima više kontrolnih poruka istog prioriteta, poruke se mijenjaju redoslijedom kojim se pojavljuju sve dok se ne potvrde.
- Ako se simbol **2** aktivno prikazuje, može se potvrditi pomicanjem višenamjenskog kontrolera ulijevo.
- Kontrolne poruke dinamički se dodaju kao dodatne kartice na stranice u izborniku *My vehicle* ( 101). Sve dok postoji pogreška, poruka se može ponovno pozvati.



Dijaloški okvir Provjera

Poruke se prikazuju u obliku dijaloškog okvira Provjera **1**.

Pregled pokazivača upozorenja

Kontrolne i upozoravajuće žaruljice

Zaslonski tekst

Značenje

		se prikazuje.	Upozorenje na vanjsku temperaturu (▣▣▣ 37)
	svijetli žuto.	 Remote key not in range.	Ključ na radiosignal izvan područja prijema (▣▣▣ 37)
	svijetli žuto.	 Keyless Ride failure.	Kvar Keyless Ride (▣▣▣ 38)
	svijetli žuto.	 Remote key battery weak.	Zamjena baterije u ključu na radiosignal (▣▣▣ 38)
		prikazuje se u žutoj boji.	Prenizak napon (▣▣▣ 38)
		Vehicle voltage low.	
	svijetli žuto.	 prikazuje se u crvenoj boji.	Kritičan napon (▣▣▣ 39)
		Vehicle voltage critical!	
	treperi žuto.	 prikazuje se u crvenoj boji.	Kritičan napon punjenja (▣▣▣ 39)
		Vehicle voltage critical!	
	svijetli žuto.	 Prikazuje se neispravna žarulja.	Neispravne žarulje (▣▣▣ 40)
	treperi žuto.	 Prikazuje se neispravna žarulja.	
	svijetli žuto.	 Light control failure!	Kvar uređaja za upravljanje svjetlom (▣▣▣ 41)

32 POKAZIVAČI

Kontrolne i upozoravajuće žaruljice	Zaslonski tekst	Značenje
	 Alarm system batt. capacity weak.	Slab DWA akumulator (➡ 41)
	 Alarm system battery empty.	Prazan DWA akumulator (➡ 41)
	 Alarm system failure.	Kvar DWA (➡ 42)
 svijetli žuto.	 Engine oil level. Check engine oil level.	Preniska razina motornog ulja (➡ 42)
 svijetli žuto.	 Engine temp. high!	Visoka temperatura motora (➡ 43)
 svijetli crveno.	 Engine overheating!	Pregrijan motor (➡ 44)
 svijetli.	 Engine!	Kvar pogona (➡ 44)
 treperi crveno.	 Serious fault in the engine control!	Težak kvar pogona (➡ 44)
 treperi.		
 svijetli žuto.	 No communication with engine control.	Kvar sustava upravljanja motorom (➡ 45)
 svijetli.		
 svijetli žuto.	 Fault in the engine control.	Motor u načinu rada u nuždi (➡ 45)

Kontrolne i upozoravajuće žaruljice	Zaslonski tekst	Značenje
 treperi crveno.	 Serious fault in the engine control!	Vrlo ozbiljna pogreška u upravljanju motorom (➡ 46)
 svijetli žuto.	 prikazuje se u žutoj boji.  Tyre pressure does not match setpoint.	Tlak u gumama u graničnom području dopuštene tolerancije (➡ 47)
 treperi crveno.	 prikazuje se u crvenoj boji.  Tyre pressure does not match setpoint.	Tlak u gumama izvan dopuštene tolerancije (➡ 48)
	 Tyre press. control. Loss of pressure.	
	 "----"	Smetnja u prijenosu (➡ 49)
 svijetli žuto.	 "----"	Neispravan senzor ili pogreška sustava (➡ 49)
 svijetli žuto.	 Tyre pressure check failure!	Kvar provjere tlaka u gumama (RDC) (➡ 50)
 svijetli žuto.	 RDC sensor battery weak.	Slaba baterija u senzoru tlaka u gumama (➡ 50)
	 Drop sensor faulty.	Neispravan senzor pada (➡ 50)

34 POKAZIVAČI

Kontrolne i upozoravajuće žaruljice	Zaslonski tekst	Značenje
 svijetli žuto.	 Emergency call system restricted.	Ograničeno dostupna funkcija poziva u nuždi (➡ 50)
 svijetli žuto.	 Emergency call system error.	Funkcija poziva u nuždi je u kvaru (➡ 51)
 svijetli žuto.	 Side stand monitoring fault.	Neispravan nadzor bočnog oslonca (➡ 51)
 treperi neredovito.		ABS samodijagnostika nije završena (➡ 51)
 svijetli žuto.	 Limited ABS availability!	Pogreška sustava ABS (➡ 52)
 svijetli.		
 svijetli žuto.	 ABS failure!	Kvar sustava ABS (➡ 52)
 svijetli.		
 svijetli žuto.	 ABS Pro failure!	Kvar sustava ABS Pro (➡ 52)
 svijetli.		
 treperi neredovito.		Regulacija ABS sustava samo na prednjem kotaču (➡ 53)
 treperi brzo.		Reakcija DTC sustava (➡ 53)

Kontrolne i upozoravajuće žaruljice	Zaslonski tekst	Značenje
 treperi sporo.		DTC samodijagnostika nije završena (►►► 53)
 svijetli.	 Off!	DTC je isključen (►►► 54)
	 Traction control deactivated.	
 svijetli žuto.	 Traction control limited!	Ograničeno dostupan DTC sustav (►►► 54)
 svijetli.		
 svijetli žuto.	 Traction control failure!	Pogreška sustava DTC (►►► 55)
 svijetli.		
 svijetli žuto.	 Spring strut adjustment faulty!	Pogreška sustava D-ESA (►►► 55)
	 Tank reserve level reached.	
	 prikazuje se zeleno.	Aktivan sustav Hill Start Control (►►► 56)
	 treperi žuto.	Automatski deaktiviran sustav Hill Start Control (►►► 56)

36 POKAZIVAČI

Kontrolne i upozoravajuće žaruljice	Zaslonski tekst	Značenje
	se prikazuje. HSC not available. Engine not running.	Sustav Hill Start Control ne može se aktivirati (→ 56)
	Prikaz brzine treperi.	Brzina nije priučena (→ 57)
	treperi zeleno.	Uključeni upozoravajući pokazivači smjera (→ 57)
	treperi zeleno.	
	prikazuje se u bijeloj boji. Service due!	Dospjeli servis (→ 57)
	svijetli žuto.	
	prikazuje se u žutoj boji. Service overdue!	Prekoračen termin servisa (→ 58)

Vanjska temperatura

Vanjska temperatura prikazuje se u statusnom retku TFT zaslona.

Kada vozilo miruje, toplina motora može iskriviti mjerenje vanjske temperature. Ako je utjecaj topline motora prevelik, privremeno se prikazuju crtice umjesto vrijednosti.



Ako vanjska temperatura padne ispod granične vrijednosti cca. 3 °C, postoji opasnost od stvaranja leda.

Kada ova temperatura prvi put padne ispod te vrijednosti, u statusnom retku TFT zaslona treperi pokazivač vanjske temperature zajedno sa simbolom kristala leda.

Upozorenje na vanjsku temperaturu



se prikazuje.

Mogući uzrok:



Vanjska temperatura izmjerena na vozilu je manja od:

cca. 3 °C



UPOZORENJE

Opasnost od poledice čak i iznad cca. 3 °C

Opasnost od nezgode

- Pri niskoj vanjskoj temperaturi morate računati na poledicu na mostovima i u sjenovitim područjima voznog traka.

- Vozite promišljeno.

Ključ na radiosignal izvan područja prijema

—s Keyless Ride^{DO}



svijetli žuto.



Remote key not in range. Not possible to switch on ignition again.

Mogući uzrok:

Komunikacija između ključa na radiosignal i elektronike motora je ometana.

- Provjerite bateriju u ključu na radiosignal.
- s Keyless Ride^{DO}
- Zamijenite bateriju u ključu na radiosignal. (►► 67)
- Rabite rezervni ključ za daljnju vožnju.

38 POKAZIVAČI

–s Keyless Ride^{DO}

- Baterija u ključu na radijsignal je prazna ili gubitak ključa na radijsignal. (►► 66)
- Ako se tijekom vožnje pojavi dijaloški okvir Provjera, ostane mirni. Možete nastaviti vožnju, motor se neće isključiti.
- Zamijenite neispravan ključ na radijsignal kod BMW Motorrad partnera.

Kvar Keyless Ride

–s Keyless Ride^{DO}



svijetli žuto.



Keyless Ride failure. Do not stop the engine. It may not be poss. to restart the engine.

Mogući uzrok:

Upravljački uređaj Keyless Ride sustava dijagnosticirao je komunikacijsku pogrešku.

- Nemojte zaustaviti motor. Potražite servisnu radionicu što je prije moguće, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

» Pokretanje motora sa sustavom Keyless Ride više nije moguće.

» Sustav DWA ne može se više aktivirati.

Zamjena baterije u ključu na radijsignal

–s Keyless Ride^{DO}



svijetli žuto.



Remote key battery weak. Function limited. Change battery.

Mogući uzrok:

- Baterija u ključu na radijsignal više nema puni kapacitet. Funkcija ključa na radijsignal je osigurana samo za neko vrijeme.
- Zamijenite bateriju u ključu na radijsignal. (►► 67)

Prenizak napon



prikazuje se u žutoj boji.



Vehicle voltage low. Switch off unnecessary consumers.

Napon je prenizak. Prilikom nastavka vožnje elektronika vozila prazni akumulator.

Mogući uzrok:

Potrošači s velikom potrošnjom struje, npr. grijani prsluci tijekom vožnje, previše potrošača istovremeno tijekom vožnje, ili neispravan akumulator.

- Isključite nepotrebne potrošače ili ih odvojite s električne mreže vozila.
- Ako pogreška i dalje postoji ili se pojavi bez priključenih potrošača, uklonite pogrešku u servisnoj radionici što je prije moguće, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.
- Isključite nepotrebne potrošače ili ih odvojite s električne mreže vozila.
- Ako pogreška i dalje postoji ili se pojavi bez priključenih potrošača, uklonite pogrešku u servisnoj radionici što je prije moguće, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Kritičan napon



svijetli žuto.



prikazuje se u crvenoj boji.



Vehicle voltage critical! Consumers were switched off. Check battery condition.

Kritičan napon punjenja



treperi žuto.



prikazuje se u crvenoj boji.



Vehicle voltage critical! Battery is not being charged. Check battery status.



UPOZORENJE

Kvar sustava vozila

Opasnost od nezgode

- Nemojte nastaviti voziti.



UPOZORENJE

Kvar sustava vozila

Opasnost od nezgode

- Nemojte nastaviti voziti.

Napon je kritičan. Prilikom nastavka vožnje elektronika vozila prazni akumulator. Mogući uzrok:

Potrošači s velikom potrošnjom struje, npr. grijani prsluci tijekom vožnje, previše potrošača istovremeno tijekom vožnje, ili neispravan akumulator.

Akumulator se ne puni. Prilikom nastavka vožnje elektronika vozila prazni akumulator. Mogući uzrok:

Neispravan generator odnosno pogon generatora ili pregorio osigurač regulatora generatora.

- Uklonite pogrešku u servisnoj radionici što je prije moguće,

40 POKAZIVAČI

po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Neispravne žarulje

 svijetli žuto.

 Prikazuje se neispravna žarulja:

 High beam faulty!

 Front left turn indicator faulty! odnosno Front right turn indicator faulty!

 Low-beam headlight faulty!

 Front side light faulty!

–s dnevnim svjetlom^{DO}

 Daytime riding light faulty!<

–s dodatnim svjetlima^{DO}

 Left additional headlight faulty! odnosno Right additional headlight faulty!<

 Tail light faulty!

 Brake light faulty!

 Rear left turn indicator faulty! odnosno Rear right turn indicator faulty!

 Number plate light faulty!

–Have it checked by a specialist workshop.

 treperi žuto.

–s adaptivnim svjetlom za vožnju zavojima^{DO}

 Prikazuje se neispravna žarulja:

 Active headlight faulty.<



UPOZORENJE

Nemogućnost opažanja vozila u cestovnom prometu zbog pregaranja žarulja na vozilu

Sigurnosni rizik

- Što prije zamijenite neispravnu žarulju. Obratite se servisnoj radionici, po mogućnosti BMW Motorrad partneru.

Mogući uzrok:

Jedna ili više žarulja su neispravne.

- Vizualnom provjerom utvrdite koja je žarulja neispravna.
- Kompletно zamijenite LED žarulje, za to se obratite servisnoj radionici, po mogućnosti BMW Motorrad partneru.

Kvar uređaja za upravljanje svjetlom



svijetli žuto.



Light control failure! Have it checked by a specialist workshop.



UPOZORENJE

Nemogućnost opažanja vozila u cestovnom prometu zbog kvara osvjetljenja vozila

Sigurnosni rizik

- Uklonite pogrešku u servisnoj radionici što je prije moguće, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Osvjetljenje vozila je djelomično ili potpuno u kvaru. Mogući uzrok:

Uređaj za upravljanje svjetlom je dijagnosticirao komunikacijsku pogrešku.

- Uklonite pogrešku u servisnoj radionici što je prije moguće, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Slab DWA akumulator

—s alarmnim sustavom za zaštitu od krađe (DWA)^{DO}



Alarm system batt. capacity weak. No restrictions. Make an appointment at a specialist workshop.



Ova se poruka o pogrešci prikazuje kratko samo nakon Pre-Ride-Check.

Mogući uzrok:

DWA akumulator više nema puni kapacitet. Funkcija DWA je osigurana samo za neko vrijeme kada je odspojen akumulator vozila.

- Obratite se servisnoj radionici, po mogućnosti BMW Motorrad partneru.

Prazan DWA akumulator

—s alarmnim sustavom za zaštitu od krađe (DWA)^{DO}



Alarm system battery empty. No independent alarm. Make an appointment at a specialist workshop.



Ova se poruka o pogrešci prikazuje kratko samo nakon Pre-Ride-Check.

42 POKAZIVAČI

Mogući uzrok:

DWA akumulator više nema kapacitet. Funkcija DWA više nije osigurana kada je odspojen akumulator vozila.

- Obratite se servisnoj radionici, po mogućnosti BMW Motorrad partneru.

Kvar DWA

–s alarmnim sustavom za zaštitu od krađe (DWA)^{DO}



Alarm system failure. Have it checked by a specialist workshop.

Mogući uzrok:

Upravljački uređaj DWA sustava dijagnosticirao je komunikacijsku pogrešku.

- Obratite se servisnoj radionici, po mogućnosti BMW Motorrad partneru.
- » Sustav DWA ne može se više aktivirati ili deaktivirati.
- » Moguć je lažni alarm.

Elektronička kontrola razine ulja



Elektronička kontrola razine ulja procjenjuje razinu ulja s OK ili Low!

Za elektroničku kontrolu razine ulja moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti i može biti potrebno nekoliko mjerenja:

- Vozač sjedi na vozilu, a vozilo je prethodno vozilo najmanje min 10 km/h.
- Motor radi najmanje 20 sekundi u praznom hodu.
- Motor je zagrijan na radnu temperaturu.
- Vozilo stoji okomito i na ravnoj podlozi.
- Bočni oslonac je zaklopljen i vozilo nije na glavnom stalku.
- Opružna noga je namještena prema opterećenju ili je D-ESA u načinu opterećenja Auto.

Ako je mjerenje nepotpuno ili nisu ispunjeni navedeni uvjeti, procjena razine ulja nije moguća. Umjesto napomene prikazuju se crtice (---).

Preniska razina motornog ulja



svijetli žuto.



Engine oil level. Check engine oil level.

Mogući uzrok:

Elektronički senzor razine ulja otkrio je nisku razinu motornog ulja. Ako vozilo ne stoji okomito i na ravnoj podlozi, može se pojaviti poruka čak i kada je razina ulja ispravna. Pri sljedećem zaustavljanju na benzinskoj postaji:

- Provjerite razinu motornog ulja. (▢▢▢▢ 187)

Ako je preniska razina ulja na kontrolnom prozorčiću:

- Dolijte motorno ulje. (▢▢▢▢ 189)

Ako je ispravna razina ulja na kontrolnom prozorčiću:

- Provjerite jesu li ispunjeni uvjeti za elektroničku kontrolu razine ulja.

Ako se više puta pojavi napomena čak i kada je razina ulja malo ispod oznake **MAX**:

- Obratite se servisnoj radionici, po mogućnosti BMW Motorrad partneru.

Visoka temperatura motora



svijetli žuto.



Engine temp. high!
Continue riding with restriction to allow cooling.



POZOR

Vožnja s pregrijanim motorom

Oštećenje motora

- Obavezno se pridržavajte mjera navedenih u nastavku.

Mogući uzrok:

Razina rashladne tekućine je preniska.

- Provjerite razinu rashladne tekućine. (▢▢▢▢ 194)

Ako je preniska razina rashladne tekućine:

- Ostavite motor da se ohladi.
- Dolijte rashladnu tekućinu (▢▢▢▢ 195).
- Provjerite rashladni sustav u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Mogući uzrok:

Temperatura rashladne tekućine je previsoka.

- Ako je moguće, vozite u području djelomičnog opterećenja kako bi se motor ohladio.

Ako je temperatura rashladne tekućine često previsoka:

- Uklonite pogrešku u servisnoj radionici što je prije moguće, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.



Serious fault in the engine control! Riding at mod. speed pos. Damage possible. Have checked by workshop.

Mogući uzrok:

Upravljački uređaj motora je dijagnosticirao pogrešku koja može uzrokovati oštećenje ispušnog sustava.

- Uklonite pogrešku u servisnoj radionici što je prije moguće, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.
- » Moguć je nastavak vožnje, ali se ne preporučuje.

Kvar sustava upravljanja motorom



svijetli žuto.



svijetli.



No communication with engine control. Multiple sys. affected. Ride carefully to the next specialist workshop.

Mogući uzrok:

Nema komunikacije s upravljačkim uređajem motora.

- Uklonite pogrešku u servisnoj radionici što je prije moguće,

po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Motor u načinu rada u nuždi



svijetli žuto.



Fault in the engine control. Onward journey possible. Ride carefully to next specialist workshop.



UPOZORENJE

Neuobičajeno ponašanje pri vožnji ako je aktiviran način rada motora u nuždi

Opasnost od nezgode

- Izbjegavajte snažno ubrzanje i manevre pri pretjecanju.

Mogući uzrok:

Upravljački uređaj motora je dijagnosticirao pogrešku koja utječe na snagu motora ili odziv gasa. Motor radi u načinu rada u nuždi. U iznimnim slučajevima, motor će se ugasi i više se neće moći pokrenuti.

- Uklonite pogrešku u servisnoj radionici što je prije moguće, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.
- » Moguć je nastavak vožnje, snaga motora ili područje broja okretaja možda neće biti dostupni kao i obično.

46 POKAZIVAČI

Vrlo ozbiljna pogreška u upravljanju motorom



treperi crveno.



Serious fault in the engine control! Riding at mod. speed pos. Damage possible. Have checked by workshop.



UPOZORENJE

Oštećenje motora ako je aktiviran način rada u nuždi

Opasnost od nezgode

- Vozite polako, izbjegavajte snažno ubrzanje i manevre pri pretjecanju.
- Ako je moguće, odvezite vozilo i uklonite kvar u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Mogući uzrok:

Upravljački uređaj motora je dijagnosticirao pogrešku koja može uzrokovati vrlo ozbiljnu posljedičnu pogrešku. Motor je u načinu rada u nuždi.

- Moguć je nastavak vožnje, ali se ne preporučuje.
- Po mogućnosti izbjegavate gornje područje opterećenja i broja okretaja.

- Uklonite pogrešku u servisnoj radionici što je prije moguće, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Tlak u gumama

–s provjerom tlaka u gumama (RDC) ^{DO}

Za prikaz tlaka u gumama postoji uz zaslon izbornika MY VEHICLE i kontrolne poruke zaslon TYRE PRESSURE:



Lijeve vrijednosti odnose se na prednji kotač, a desne vrijednosti na stražnji kotač.

Razlika tlaka prikazuje se iznad stvarnog i zadanog tlaka u gumama.

Odmah nakon uključivanja paljenja prikazuju se samo crtice. Prijenos vrijednosti tlaka u gumama počinje tek nakon prvog prekoračenja sljedeće minimalne brzine:

	RDC senzor nije aktivan
min 30 km/h (Tek nakon prekoračenja minimalne brzine RDC senzor šalje svoj signal vozilu.)	
	Tlakovi u gumama prikazuju se na TFT zaslonu s kompenzacijom temperature i uvijek se odnose na sljedeću temperaturu zraka u gumama:
20 °C	

 Ako se dodatno prikazuje simbol gume u žutoj ili crvenoj boji, radi se o upozorenju. Razlika tlaka je istaknuta s jednako obojenim uskličnikom.

 Ako je dotična vrijednost u graničnom području dopuštene tolerancije, opća upozoravajuća žaruljica dodatno svijetli žuto.

 Ako je utvrđeni tlak u gumama izvan dopuštene tolerancije, opća upozoravajuća žaruljica treperi crveno.

Za više informacija o BMW Motorrad RDC pogledajte poglavlje „Detaljan opis tehnologije“ od stranice (178).

Tlak u gumama u graničnom području dopuštene tolerancije



svijetli žuto.



prikazuje se u žutoj boji.



Tyre pressure does not match setpoint.

Check tyre pressure.

Mogući uzrok:

Izmjereni tlak u gumama je u graničnom području dopuštene tolerancije.

- Ispravite tlak u gumama.
- Prije prilagođavanja tlaka u gumama pridržavajte se informacija o kompenzaciji temperature i prilagođavanju tlaka u poglavlju Detaljan opis tehnologije:
 - s provjerom tlaka u gumama (RDC) ^{DO}
 - » Kompenzacija temperature (178) 
 - s provjerom tlaka u gumama (RDC) ^{DO}
 - » Prilagođavanje tlaka u gumama (179) 

48 POKAZIVAČI

» Zadane tlakove u gumama možete pronaći na sljedećim mjestima:

- poledini korisničkog priručnika
- kombiniranom instrumentu u prikazu TYRE PRESSURE
- ploči s upozorenjem ispod sjedala

Tlak u gumama izvan dopuštene tolerancije



treperi crveno.



prikazuje se u crvenoj boji.



Tyre pressure does not match setpoint.

Stop immediately! Check tyre pressure.



Tyre press. control. Loss of pressure.

Stop immediately! Check tyre pressure.



UPOZORENJE

Tlak u gumama izvan dopuštene tolerancije.

Opasnost od nezgode, lošije vozne karakteristike vozila.

- Prilagodite stil vožnje.

Mogući uzrok:

Izmjereni tlak u gumama je izvan dopuštene tolerancije.

- Provjerite jesu li gume oštećene i u voznom stanju.

Ako je guma još u voznom stanju:

- Tlak u gumama treba ispraviti prvom prilikom.

- Prije prilagođavanja tlaka u gumama pridržavajte se informacija o kompenzaciji temperature i prilagođavanju tlaka u poglavlju Detaljan opis tehnologije:

– s provjerom tlaka u gumama (RDC) ^{DO}

» Kompenzacija temperature (178) <

– s provjerom tlaka u gumama (RDC) ^{DO}

» Prilagođavanje tlaka u gumama (179) <

» Zadane tlakove u gumama možete pronaći na sljedećim mjestima:

- poledini korisničkog priručnika
- kombiniranom instrumentu u prikazu TYRE PRESSURE
- ploči s upozorenjem ispod sjedala

» Zadane tlakove u gumama možete pronaći na sljedećim mjestima:

- poledini korisničkog priručnika
- kombiniranom instrumentu u prikazu TYRE PRESSURE
- ploči s upozorenjem na lijevoj nozi vilice
- Provjerite jesu li gume oštećene u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.



Za vožnju na terenu može se deaktivirati upozorenje RDC.

Ako niste sigurni je li guma u voznom stanju:

- Nemojte nastaviti voziti.
- Obavijestite službu pomoći na cesti.

Smetnja u prijenosu



"---"

Mogući uzrok:

Vozilo nije postiglo minimalnu brzinu (178).



RDC senzor nije aktivan

min 30 km/h (Tek nakon prekoračenja minimalne brzine RDC senzor šalje svoj signal vozilu.)

- Promatrajte RDC pokazivač pri većoj brzini. Samo ako dodatno svijetli opća upozorava-

juća žaruljica, radi se o trajnoj smetnji. U tom slučaju:

- Uklonite pogrešku u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Mogući uzrok:

Radioveza s RDC senzorima je ometana. Mogući su uzrok radijski sustavi u okolini koji ometaju vezu između RDC upravljačkog uređaja i senzora.

- Promatrajte RDC pokazivač u drugoj okolici. Samo ako dodatno svijetli opća upozoravajuća žaruljica, radi se o trajnoj smetnji. U tom slučaju:
- Uklonite pogrešku u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Neispravan senzor ili pogreška sustava



svijetli žuto.



"---"

Mogući uzrok:

Montirani su kotači bez RDC senzora.

- Naknadno opremite komplet kotača s RDC senzorima.

50 POKAZIVAČI

Mogući uzrok:

1 ili 2 RDC senzora su neispravna ili postoji pogreška sustava.

- Uklonite pogrešku u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Kvar provjere tlaka u gumama (RDC)



svijetli žuto.



Tyre pressure check failure! Function limited. Have it checked by a specialist workshop.

Mogući uzrok:

RDC upravljački uređaj dijagnosticirao je komunikacijsku pogrešku.

- Obratite se servisnoj radionici, po mogućnosti BMW Motorrad partneru.
- » Upozorenja na tlak u gumama nisu dostupna.

Slaba baterija u senzoru tlaka u gumama



svijetli žuto.



RDC sensor battery weak. Function limited. Have it checked by a specialist workshop.



Ova se poruka o pogrešci prikazuje kratko samo nakon Pre-Ride-Check.

Mogući uzrok:

Baterija u senzoru tlaka u gumama više nema puni kapacitet. Funkcija kontrole tlaka u gumama je osigurana samo za neko vrijeme.

- Obratite se servisnoj radionici, po mogućnosti BMW Motorrad partneru.

Neispravan senzor pada



Drop sensor faulty. Have it checked by a specialist workshop.

Mogući uzrok:

Senzor pada je izvan funkcije.

- Obratite se servisnoj radionici, po mogućnosti BMW Motorrad partneru.

Ograničeno dostupna funkcija poziva u nuždi

—s inteligentnim pozivom u nuždi^{DO}



svijetli žuto.



Emergency call system restricted.

If this occurs again, have the vehicle checked by a specialist workshop.

Mogući uzrok:

Poziv u nuždi ne može se automatski uspostaviti ili putem BMW.

- Pridržavajte se informacija o radu inteligentnog sustava poziva u nuždi od stranice (68).
- Obratite se servisnoj radionici, po mogućnosti BMW Motorrad partneru.

Funkcija poziva u nuždi je u kvaru

–s inteligentnim pozivom u nuždi



svijetli žuto.



Emergency call system error. Make an appointment at a specialist workshop.

Mogući uzrok:

Upravljački uređaj sustava poziva u nuždi dijagnosticirao je pogrešku. Funkcija poziva u nuždi je u kvaru.

- Vodite računa da se ne može uputiti poziv u nuždi.
- Obratite se servisnoj radionici, po mogućnosti BMW Motorrad partneru.

Neispravan nadzor bočnog oslonca



svijetli žuto.



Side stand monitoring faulty. Onward journey possible. Engine will stop if stationary! Have checked by workshop.

Mogući uzrok:



Prekidač za bočni oslonac je oštećen ili je ožičenje oštećeno

Motor se isključuje ako se ne postigne minimalna brzina. Vožnja se ne može nastaviti.

min 5 km/h

- Obratite se servisnoj radionici, po mogućnosti BMW Motorrad partneru.

ABS samodijagnostika nije završena



treperi.

52 POKAZIVAČI

Mogući uzrok:



ABS samodijagnostika nije završena

ABS nije dostupan jer samodijagnostika nije završena. (Za provjeru senzora broja okretaja kotača, motocikl mora postići minimalnu brzinu: 5 km/h)

- Polako krenite. Treba voditi računa da funkcija ABS nije dostupna dok se ne završi samodijagnostika.

Pogreška sustava ABS



svijetli žuto.



svijetli.



Limited ABS availability! Onward journey possible. Ride carefully to next specialist workshop.

Mogući uzrok:

ABS upravljački uređaj otkrio je pogrešku. Djelomično integralna kočnica i funkcija Dynamic Brake Control su u kvaru. Funkcija ABS je ograničeno dostupna.

- Moguć je nastavak vožnje. Pridržavajte se dodatnih informacija o posebnim situacijama koje mogu uzroko-

vati poruku o pogrešci ABS (168) sustava.

- Uklonite pogrešku u servisnoj radionici što je prije moguće, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Kvar sustava ABS



svijetli žuto.



svijetli.



ABS failure! Onward journey possible. Ride carefully to next specialist workshop.

Mogući uzrok:

ABS upravljački uređaj otkrio je pogrešku. Funkcija ABS nije dostupna.

- Moguć je nastavak vožnje. Pridržavajte se dodatnih informacija o posebnim situacijama koje mogu uzrokovati poruku o pogrešci ABS (168) sustava.
- Uklonite pogrešku u servisnoj radionici što je prije moguće, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Kvar sustava ABS Pro



svijetli žuto.



svijetli.



ABS Pro failure!
Onward journey possible. Ride carefully to next specialist workshop.

Mogući uzrok:

Nadzor funkcije ABS Pro otkrio je pogrešku. Funkcija ABS Pro nije dostupna. Funkcija ABS je i dalje dostupna. Sustav ABS pruža podršku samo pri kočenju u vožnji ravno.

- Moguć je nastavak vožnje. Pridržavajte se dodatnih informacija o posebnim situacijama koje mogu uzrokovati poruku o pogrešci ABS Pro sustava (1111111111 168).
- Uklonite pogrešku u servisnoj radionici što je prije moguće, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Regulacija ABS sustava samo na prednjem kotaču

–s načinima vožnje Pro^{DO}



treperi neredovito.

Mogući uzrok:

Regulacija sustava ABS na stražnjem kotaču je isključena u trenutno odabranom načinu vožnje. Kočnica stražnjeg kotača može blokirati stražnji kotač.

- Provjerite postavke načina vožnje.
- Za više informacija o konfiguraciji načina vožnje pogledajte poglavlje Detaljan opis tehnologije (1111111111 173).

Reakcija DTC sustava



treperi brzo.

Mogući uzrok:

Sustav DTC detektirao je nestabilnost na stražnjem kotaču i smanjuje okretni moment. Kontrolna i upozoravajuća žaruljica treperi dulje od trajanja reakcije DTC sustava. To znači da čak i nakon kritične situacije u vožnji vozač ima optičku povratnu dojavu izvršene regulacije.

- Moguć je nastavak vožnje. Vozite promišljeno.

DTC samodijagnostika nije završena



treperi sporo.

54 POKAZIVAČI

Mogući uzrok:



DTC samodijagnostika nije završena

Funkcija DTC nije dostupna jer samodijagnostika nije završena. (Za provjeru senzora broja okretaja kotača, moto-cikl mora postići minimalnu brzinu kod upaljenog motora: min 5 km/h)

- Polako krenite. Treba voditi računa da funkcija DTC nije dostupna dok se ne završi samodijagnostika.

DTC je isključen



svijetli.



Off!



Traction control deactivated.

Mogući uzrok:

Vozač je isključio DTC sustav.

- Uključite DTC. (►► 76)

Ograničeno dostupan DTC sustav



svijetli žuto.



svijetli.



Traction control limited! Onward journey possible. Ride care-

fully to next specialist workshop.

Mogući uzrok:

Upravljački uređaj DTC sustava otkrio je pogrešku.



POZOR

Oštećenje sastavnih dijelova

Oštećenje npr. senzora s neispravnim funkcijama

- Ne stavljajte predmete ispod vozačevog ili suvozačevog sjedala.
- Osigurajte priloženi komplet alata.
- Nemojte oštetiti senzor brzine rotacije.
- Treba voditi računa da je funkcija DTC samo ograničeno dostupna.
- Moguć je nastavak vožnje. Pridržavajte se dodatnih informacija o posebnim situacijama koje mogu uzrokovati pogrešku DTC sustava (►► 170).
- Uklonite pogrešku u servisnoj radionici što je prije moguće, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

56 POKAZIVAČI

Dosegnuta rezerva goriva

 Tank reserve level reached. Ride to the next filling station.



UPOZORENJE

Nepravilan rad motora ili gašenje motora zbog manjka goriva

Opasnost od nezgode, oštećenje katalizatora

- Nemojte isprazniti spremnik goriva.

Mogući uzrok:

U spremniku goriva je maksimalna rezerva goriva.



Rezerva

cca. 4 l

- Postupak točenja goriva. (156)

Aktivan sustav Hill Start Control



prikazuje se zeleno.

Mogući uzrok:

Vozač je aktivirao Hill Start Control (181) sustav.

- Isključite Hill Start Control.
- Upravljajte Hill Start Control. (86)

Automatski deaktiviran sustav Hill Start Control



treperi žuto.

Mogući uzrok:

Sustav Hill Start Control je automatski deaktiviran.

- Bočni oslonac je rasklopljen.
- » Sustav Hill Start Control je deaktiviran kada je bočni oslonac rasklopljen.
- Motor je ugašen.
- » Sustav Hill Start Control je deaktiviran kada je motor ugašen.
- Upravljajte Hill Start Control. (86)

Sustav Hill Start Control ne može se aktivirati



se prikazuje.

HSC not available. Engine not running.

Mogući uzrok:

Sustav Hill Start Control ne može se aktivirati.

- Zaklopite bočni oslonac.
- » Sustav Hill Start Control radi samo kada je bočni oslonac zaklopljen.
- Pokrenite motor.
- » Sustav Hill Start Control radi samo kod upaljenog motora.

Brzina nije priučena

–s potporom pri mijenjanju brzina Pro^{DO}

N Prikaz brzine treperi.

Mogući uzrok:

–s potporom pri mijenjanju brzina Pro^{DO}

Senzor mjenjača nije u potpunosti priučen.

- Ubacite u prazan hod **N** i pustite motor da radi najmanje 10 sekundi u stanju mirovanja kako biste priučili prazan hod.

- Mijenjajte sve brzine pritiskom na spojku i vozite najmanje 10 sekundi u aktiviranoj brzini.

» Prikaz brzine prestaje treperiti kada je senzor mjenjača uspješno priučen.

–Ako je senzor mjenjača u potpunosti priučen, potpora pri mijenjanju brzina Pro radi kako je opisano (► 179).

- Ako postupak priučavanja nije uspio, uklonite pogrešku u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Uključeni upozoravajući pokazivači smjera

 treperi zeleno.

 treperi zeleno.

Mogući uzrok:

Vozač je uključio upozoravajuće pokazivače smjera.

- Upravlajte upozoravajućim pokazivačima smjera. (► 74)

Pokazivač servisa

 Ako je prekoračen termin servisa, opća upozoravajuća žaruljica svijetli žuto dodatno uz prikaz datuma odnosno kilometara.

Ako je prekoračen termin servisa, prikazuje se žuta kontrolna poruka. Dodatno se pokazuje servis, termin servisa i preostala udaljenost na zaslonima izbornika MY VEHICLE i SERVICE REQUIREMENTS naglašavaju uskličnikom.

 Ako se pokazivač servisa pojavi više od jednog mjeseca prije datuma servisa, onda morate ponovno namjestiti datum. To se može dogoditi ako je akumulator odspojen.

Dospjeli servis

 prikazuje se u bijeloj boji.

Service due! Have service performed by a specialist workshop.

58 POKAZIVAČI

Mogući uzrok:

Servis je dospio zbog kilometraže ili datuma.

- Redovito obavite servis u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.
- » Radna i prometna sigurnost vozila se zadržava.
- » Osigurava se najbolje moguće zadržavanje vrijednosti vozila.

Prekoračen termin servisa



svijetli žuto.



prikazuje se u žutoj boji.

Service overdue! Have service performed by a specialist workshop.

Mogući uzrok:

Termin servisa je prošao zbog kilometraže ili datuma.

- Redovito obavite servis u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.
- » Radna i prometna sigurnost vozila se zadržava.
- » Osigurava se najbolje moguće zadržavanje vrijednosti vozila.

RUKOVANJE

04

BRAVA ZA PALJENJE	62
PALJENJE S KEYLESS RIDE	63
PREKIDAČ ZA ISKLJUČIVANJE U NUŽDI	68
INTELIGENTAN POZIV U NUŽDI	68
OSVJETLJENJE	71
DINAMIČKA KONTROLA PRIANJANJA (DTC)	75
ELEKTRONSKO PODEŠAVANJE OVJESA (D-ESA)	76
NAČIN VOŽNJE	79
NAČIN VOŽNJE PRO	82
TEMPOMAT	83
POTPORA PRI KRETANJU	86
ALARMNI SUSTAV ZA ZAŠTITU OD KRAĐE (DWA)	89
PROVJERA TLAKA U GUMAMA (RDC)	91
GRIJANJE	92
PRETINAC ZA ODLAGANJE	94

62 RUKOVANJE

BRAVA ZA PALJENJE

Ključ vozila

Dobit ćete 2 ključa vozila. U slučaju gubitka ključa na radiosignal pridržavajte se napomena za elektroničku blokadu protiv otuđenja (EWS) (► 63). Brava za paljenje, poklopac spremnika i brava sjedala mogu se otključati istim ključem vozila.

Na zahtjev je također moguće otključavanje prtljažnika i kofera ključem za paljenje. Za to se obratite servisnoj radionici, po mogućnosti BMW Motorrad partneru.

Osigurajte kontakt bravu

- Okrenite upravljač ulijevo.



- Okrenite ključ vozila u položaj 1, pritom malo pomaknite upravljač.
 - » Paljenje, svjetlo i sve funkcije su isključeni.
 - » Kontakt brava je osigurana.

» Ključ vozila može se izvući.

Uključite paljenje



- Utaknite ključ vozila u bravu za paljenje i okrenite u položaj 1.
 - » Parkirno svjetlo i sve funkcije su uključeni.
 - » Pre-Ride-Check se provodi. (► 146)
 - » ABS samodijagnostika se provodi. (► 147)
 - » DTC samodijagnostika se provodi. (► 148)

Isključite paljenje



- Okrenite ključ vozila u položaj 1.
 - » Ključ vozila može se izvući.

- » Nakon isključivanja paljenja kombinirani instrument još kratko ostaje uključen i prikazuje eventualne poruke o pogrešci.
- » Kontakt brava nije osigurana.
- » Moguć je vremenski ograničen rad dodatnih uređaja.
- » Moguće je punjenje akumulatora preko utičnice.
- » Ključ vozila može se izvući.

–s dnevnim svjetlom^{DO}

- Dnevno svjetlo se gasi u kratkom vremenu nakon isključivanja paljenja.<

–s dodatnim svjetlima^{DO}

- Dodatna svjetla se gase u kratkom vremenu nakon isključivanja paljenja.<

Elektronička blokada protiv otuđenja EWS

Elektronika u motociklu očitava podatke pohranjene u ključu vozila putem prstenaste antene u bežičnoj bravi. Tek kada je taj ključ vozila prepoznat kao „ovlašten“, upravljački uređaj motora omogućuje pokretanje motora.

 Ako je neki drugi ključ vozila pričvršćen na ključ vozila koji se upotrebljava za pokretanje, elektronika se može

omesti i pokretanje motora neće biti omogućeno. Uvijek držite odvojeno ključeve vozila.

Ako izgubite neki ključ vozila, vaš BMW Motorrad partner može ga blokirati.

U tu svrhu morate ponijeti sve ostale ključeve vozila koji pripadaju motociklu. Više ne možete pokrenuti motor blokiranim ključem vozila, ali se blokirani ključ vozila može ponovno deblokirati.

Dodatni ključ možete kupiti samo kod BMW Motorrad partnera. On je dužan provjeriti vaš identitet jer su ključevi vozila dio sigurnosnog sustava.

PALJENJE S KEYLESS RIDE

–s Keyless Ride^{DO}

Ključ vozila

 Kontrolna žaruljica za ključ na radiosignal treperi za vrijeme traženja ključa na radiosignal.

Ugasi se ako se prepozna ključ na radiosignal ili rezervni ključ. Kratko svijetli ako se ne prepozna ključ na radiosignal ili rezervni ključ.

Dobit ćete ključ na radiosignal i rezervni ključ. U slučaju gubitka ključa pridržavajte se napo-

64 RUKOVANJE

mena za elektroničku blokadu protiv otuđenja (EWS) (➡ 63). Paljenjem, poklopcem spremnika i alarmnim sustavom za zaštitu od krađe upravlja se uz pomoć ključa na radiosignal. Brava sjedala, kofer i prtljažnik mogu se ručno otključati.

 Ako je prekoračen do-
met ključa na radiosignal
(npr. u prtljažniku ili koferu), vo-
zilo se ne može pokrenuti.
Ako ključ na radiosignal i dalje
nedostaje, paljenje će se isklju-
čiti nakon otprilike 90 sekundi
radi štednje akumulatora.
Preporučuje se nošenje ključa
na radiosignal u blizini (npr. u
džepu jakne) i alternativno no-
šenje rezervnog ključa sa so-
bom.



Domest Keyless Ride
ključa na radiosignal

–s Keyless Ride^{DO}

cca. 1 m<

Osigurajte kontakt bravu Preduvjet

Upravljač je okrenut ulijevo.
Ključ na radiosignal je u po-
dručju prijema.



- Držite pritisnutu tipku **1**.
» Kontakt brava čujno se zaklju-
čava.
» Paljenje, svjetlo i sve funkcije
su isključeni.
- Za otključavanje kontakt brave
kratko pritisnite tipku **1**.

Uključite paljenje Preduvjet

Ključ na radiosignal je u po-
dručju prijema.



- Paljenje se može aktivirati u
dvije varijante.

Varijanta 1:

- Kratko pritisnite tipku **1**.
 - » Parkirno svjetlo i sve funkcije su uključeni.
 - s dnevnim svjetlom^{DO}
 - » Dnevno svjetlo je uključeno.◁
 - s dodatnim svjetlima^{DO}
 - » Dodatna svjetla su uključena.◁
 - » Pre-Ride-Check se provodi. (▮▮▮ 146)
 - » ABS samodijagnostika se provodi. (▮▮▮ 147)

Varijanta 2:

- Kontakt brava je osigurana, držite pritisnutu tipku **1**.
 - » Kontakt brava se otključava.
 - » Parkirno svjetlo i sve funkcije su uključeni.
 - s dnevnim svjetlom^{DO}
 - » Dnevno svjetlo je uključeno.◁
 - s dodatnim svjetlima^{DO}
 - » Dodatna svjetla su uključena.◁
 - » Pre-Ride-Check se provodi. (▮▮▮ 146)
 - » ABS samodijagnostika se provodi. (▮▮▮ 147)

Isključite paljenje**Preduvjet**

Ključ na radiosignal je u području prijema.



- Paljenje se može deaktivirati u **dvije** varijante.

Varijanta 1:

- Kratko pritisnite tipku **1**.
 - » Svjetlo se isključuje.
 - » Kontakt brava nije osigurana.

Varijanta 2:

- Okrenite upravljač ulijevo.
- Držite pritisnutu tipku **1**.
 - » Svjetlo se isključuje.
 - » Kontakt brava se zaključava.

Elektronička blokada protiv otuđenja EWS

Elektronika u motociklu očitava podatke pohranjene u ključu na radiosignal putem prstenaste antene u bežičnoj bravi. Tek kada je ključ na radiosignal prepoznat kao „ovlašten“, upravljački uređaj motora omogućuje pokretanje motora.



Ako je neki drugi ključ na radiosignal pričvršćen na ključ na radiosignal koji se upotrebljava za pokretanje, elektronika se može omesti i pokre-

tanje motora neće biti omogućeno.

Uvijek držite odvojeno ključeve
na radiosignal.

Ako izgubite neki ključ na radiosignal, vaš BMW Motorrad partner može ga blokirati. U tu svrhu morate ponijeti sve ostale ključeve vozila koji pripadaju motociklu.

Više ne možete pokrenuti motor blokiranim ključem na radi-signal, ali se blokirani ključ na radiosignal može ponovno de-blokirati.

Dodatni ključ možete kupiti samo kod BMW Motorrad partnera. On je dužan provjeriti vaš identitet jer su ključevi na radiosignal dio sigurnosnog sustava.

**Baterija u ključu na
radiosignal je prazna ili
gubitak ključa na radiosignal**



- U slučaju gubitka ključa na radiosignal pridržavajte se na-

pomena za elektroničnu blokadu protiv otuđenja (**EWS**).

- Ako izgubite ključ na radio-signal tijekom vožnje, možete pokrenuti vozilo rezervnim ključem.
- Ako je baterija u ključu na radiosignal prazna, možete pokrenuti vozilo na način da dodirnete poklopac stražnjeg kotača ključem na radiosignal.
- Rezervni ključ **1** odnosno prazni ključ na radiosignal **2** držite na poklopcu stražnjeg kotača u visini antene **3**.

 Rezervni ključ ili prazni ključ na radiosignal mora **nalijegati** na poklopac stražnjeg kotača.



 Vrijeme u kojem se mora pokrenuti motor. Nakon toga se mora izvršiti ponovno deblokiranje.

30 s

- » Pre-Ride-Check se provodi.
- Ključ na radiosignal je prepoznat.
- Motor se može pokrenuti.
- Pokrenite motor. (145)

Zamjena baterije u ključu na radiosignal

Ako ključ na radiosignal ne reagira na kratki ili dugi pritisak na tipku:

- Baterija u ključu na radiosignal nema puni kapacitet.



Remote key battery weak. Function limited. Change battery.




OPASNOST

Gutanje baterije

Opasnost od ozljede ili životna opasnost

- U ključu vozila nalazi se dugmasta baterija kao baterija. Baterije ili dugmaste baterije mogu se progutati i uzrokovati teške ili smrtne ozljede u roku od dva sata, npr. zbog unutarnjih opekline ili kemijskih opekline.
- Ključ vozila i baterije čuvajte izvan dohvata djece.
- Ako sumnjate da je progutana baterija ili dugmasta baterija ili se nalazi u nekom dijelu tijela, odmah nazovite hitnu pomoć.

- Zamijenite bateriju.



- Pritisnite gumb **1**.
» Metalni dio ključa se otklapa.
- Pritisnite poklopac baterije **2** prema gore.
- Izvadite bateriju **3**.
- Zbrinite staru bateriju u skladu sa zakonskim propisima, ne bacajte bateriju u kućni otpad.



POZOR

Neprikladni ili neispravno umetnuti akumulatori

Oštećenje sastavnog dijela

- Upotrebljavajte propisani akumulator.
- Pri umetanju akumulatora pazite na ispravan pol.
- Umetnite novu bateriju s pozitivnim polom okrenutim prema gore.



Tip akumulatora

Za Keyless Ride ključ na radiosignal

68 RUKOVANJE



Tip akumulatora

CR 2032

- Stavite poklopac baterije **2**.
- » Kontrolna žaruljica na kombi-niranom instrumentu treperi.
- » Ključ na radiosignal ponovno je spreman za rad.

PREKIDAČ ZA ISKLJUČIVA-NJE U NUŽDI



- 1** Prekidač za isključivanje u nuždi



UPOZORENJE

Aktiviranje prekidača za isključivanje u nuždi tijekom vožnje

Opasnost od pada zbog blokiranja stražnjeg kotača

- Zabranjeno je aktiviranje prekidača za isključivanje u nuždi tijekom vožnje.

Uz pomoć prekidača za isključivanje u nuždi motor se može brzo isključiti na jednostavan način.



- A** Motor je isključen
B Radni položaj

INTELIGENTAN POZIV U NUŽDI

—s inteligentnim pozivom u nuždi DO

Poziv u nuždi putem BMW

Pritisnite tipku SOS samo u slučaju nužde.

Poziv u nuždi ne može se osigurati iz tehničkih razloga pod nepovoljnim uvjetima npr. u područjima bez prijema signala mobilnih mreža.

Tijekom poziva u nuždi položaj vozila, odabrani jezik i eventualni podaci o nezgodi prenose se na BMW (10). Pod nepovoljnim uvjetima prijenos podataka može biti ograničen ili odgođen. To može uzrokovati

odgođenu obradu poziva u nuždi.

Čak i ako nije moguć poziv u nuždi putem BMW, može se dogoditi da se uspostavi poziv u nuždi s javnim brojem za hitne službe. Između ostalog, to ovisi o dotičnoj mobilnoj mreži i nacionalnim propisima.

Jezik za poziv u nuždi

Jezik je dodijeljen svakom vozilu ovisno o tržištu za koje je namijenjen. Na tom jeziku se javlja BMW Call Center.


 Promjenu jezika za poziv u nuždi može izvršiti samo BMW Motorrad partner. Taj jezik dodijeljen vozilu razlikuje se od jezika prikaza na TFT zaslonu koji vozač može odabrati.

Ručni poziv u nuždi Preduvjet

Došlo je do nesreće. Vozilo u mirovanju. Paljenje je uključeno.




- Otklopite poklopac **1**.
- Kratko pritisnite SOS tipku **2**.



Prikazuje se vrijeme do upućivanja poziva u nuždi. Tijekom tog vremena moguće je prekid poziva u nuždi.

- Pritisnite prekidač za isključivanje u nuždi kako biste zaustavili motor.
- Skinite kacigu.
- » Nakon isteka timera uspostavlja se govorna veza s BMW Call Center.

70 RUKOVANJE



Veza je uspostavljena.




- Prenesite informacije za hitnu pomoć preko mikrofona **3** i zvučnika **4**.

Automatski poziv u nuždi

Nakon uključivanja paljenja inteligentni poziv u nuždi je automatski aktiviran i reagira kada dođe do pada.


Poziv u nuždi pri lakšem padu

- Prepoznaje se lakši pad ili sudar.
- » Javlja se zvučni signal.




Prikazuje se vrijeme do upućivanja poziva u nuždi. Tijekom tog vremena moguć je prekid poziva u nuždi.

- Ako je moguće, skinite kacigu i zaustavite motor.
- » Uspostavlja se govorna veza s BMW Call Center.



Veza je uspostavljena.



- Otklopite poklopac **1**.
- Prenesite informacije za hitnu pomoć preko mikrofona **3** i zvučnika **4**.

Poziv u nuždi pri težem padu

- Prepozna se težak pad ili sudar.
- » Poziv u nuždi automatski se upućuje bez odgode.

OSVJETLJENJE

Kratko svjetlo i parkirno svjetlo

Parkirno svjetlo se automatski uključuje nakon uključivanja paljenja.

 Parkirno svjetlo opterećuje akumulator, uključite paljenje samo za neko vrijeme.

Kratko svjetlo se automatski uključuje nakon pokretanja motora.

—s dnevnim svjetlom^{DO}

Po danu se može uključiti dnevno svjetlo kao alternativa kratkom svjetlu.

Dugo svjetlo i svjetlosna truba

- Uključite paljenje. (➡ 62)



- Pritisnite prekidač **1** prema naprijed kako biste uključili dugo svjetlo.
- Povucite prekidač **1** prema natrag kako biste aktivirali svjetlosnu trubu.

Osvjetljenje puta

- Isključite paljenje. (➡ 62)



- Neposredno nakon isključivanja paljenja povucite pre-

72 RUKOVANJE

kidač **1** prema natrag i držite ga sve dok se ne uključi osvjetljenje puta.

» Osvjetljenje vozila radi jednu minutu i ponovno se automatski isključuje.

– Može se rabiti npr. nakon parkiranja vozila za osvjetljenje puta do kućnih vrata.

Parkirno svjetlo

• Isključite paljenje. (➡ 62)



• Neposredno nakon isključivanja paljenja pritisnite tipku **1** ulijevo i držite je sve dok se ne uključi parkirno svjetlo.

• Uključite i ponovno isključite paljenje kako biste isključili parkirno svjetlo.

Dodatna svjetla

– s dodatnim svjetlima^{DO}

Preduvjet

Dodatna svjetla su aktivna samo ako je aktivno kratko svjetlo.



Dodatna svjetla su dopuštena kao svjetla za maglu i smiju se upotrebljavati samo u lošim vremenskim uvjetima. Mora se poštovati propis o cestovnom prometu specifičan za zemlju.

• Pokrenite motor. (➡ 145)



• Pritisnite tipku **1** kako biste uključili dodatna svjetla.



svijetli.

• Ponovno pritisnite tipku **1** kako biste isključili dodatna svjetla.

Ručno dnevno svjetlo

– s dnevnim svjetlom^{DO}

Preduvjet

Automatsko dnevno svjetlo je isključeno.



UPOZORENJE

Uključivanje dnevnog svjetla u mraku.

Opasnost od nezgode

- Ne upotrebljavajte dnevno svjetlo u mraku.



Vozila koja voze u suprotnom smjeru mogu bolje percipirati dnevno svjetlo u usporedbi s kratkim svjetlom. Time se poboljšava dnevna vidljivost.

- Pokrenite motor. (145)
- U izborniku Settings, Vehicle settings, Lights isključite funkciju Auto. daytime light.



- Pritisnite tipku **1** kako biste uključili dnevno svjetlo.



svijetli.

» Kratko svjetlo i prednje parkirno svjetlo se isključuju.

- Vožnja noću ili u tunelima: Ponovno pritisnite tipku **1** kako biste isključili dnevno svjetlo i uključili kratko svjetlo i prednje parkirno svjetlo.



Ako se uključi dugo svjetlo kada je uključeno dnevno svjetlo, onda će se isključiti dnevno svjetlo nakon otprilike dvije sekunde, a uključit će se dugo svjetlo, kratko svjetlo i prednje parkirno svjetlo. Ako se ponovno isključi dugo svjetlo, dnevno svjetlo neće se ponovno automatski uključiti nego ga po potrebi treba ponovno ručno uključiti.

Automatsko dnevno svjetlo

—s dnevnim svjetlom^{DO}



Prebacivanje između dnevnog svjetla i kratkog svjetla, uključujući prednje parkirno svjetlo, može se vršiti automatski.



UPOZORENJE

Automatsko dnevno svjetlo ne zamjenjuje osobnu procjenu svjetlosnih uvjeta

Opasnost od nezgode

- Isključite automatsko dnevno svjetlo u lošim svjetlosnim uvjetima.

74 RUKOVANJE

- U izborniku Settings, Vehicle settings, Lights uključite funkciju Auto. daytime light.



se prikazuje.

» Ako okolna svjetlost padne ispod određene vrijednosti, kratko svjetlo se automatski uključuje (npr. u tunelima). Ako se prepozna dovoljna okolna svjetlost, dnevno svjetlo se ponovno uključuje.



svijetli.

Ručno upravljanje svjetlom s automatskim uključivanjem

– s dnevnim svjetlom^{DO}

- Ako pritisnete tipku za dnevno svjetlo, onda se isključuje dnevno svjetlo, a kratko svjetlo i prednje parkirno svjetlo se uključuju (npr. pri ulasku u tunel kada automatsko dnevno svjetlo sa zakasnjjenjem reagira zbog okolne svjetlosti).
- Ako ponovno pritisnete tipku za dnevno svjetlo, automatsko dnevno svjetlo ponovno se aktivira, tj. ponovno se uključuje dnevno svjetlo kada se postigne potrebna okolna svjetlost.

Upozoravajući pokazivači smjera

- Uključite paljenje. (➡ 62)



Upozoravajući pokazivači smjera opterećuju akumulator. Uključite upozoravajuće pokazivače smjera samo za neko vrijeme.



- Pritisnite tipku **1** kako biste uključili upozoravajuće pokazivače smjera.
- » Paljenje se može isključiti.
- Kako biste isključili upozoravajuće pokazivače smjera, eventualno uključite paljenje i ponovno pritisnite tipku **1**.

Pokazivači smjera

- Uključite paljenje. (➡ 62)
- Pozovite izbornik Settings, Vehicle settings i odaberite stavku izbornika Lights.
- Uključite ili isključite Comfort turn indicator.



- Pritisnite tipku **1** ulijevo ili udesno kako biste uključili pokazivače smjera.
- » Ako je uključen komforni pokazivač smjera, onda se pokazivač smjera isključuje automatski nakon doseganja prijednog puta ovisno o brzini.
- Alternativno: Pritisnite tipku **1** kako biste isključili pokazivače smjera.

DINAMIČKA KONTROLA PRI- ANJANJA (DTC)

Isključivanje DTC

- Uključite paljenje. (➡ 62)

 Dinamička kontrola pri-
anjanja (DTC) može se
isključiti čak i tijekom vožnje.



- Držite pritisnutu tipku **1** sve dok DTC kontrolna lampica ne promijeni svoje ponašanje na zaslonu.
- Odmah nakon pritiska na tipku **1** prikazuje se stanje DTC sustava ON.



svijetli.

Prikazuje se moguće stanje
DTC OFF! sustava.

- Otpustite tipku **1** nakon promjene stanja.
- Kratko se prikazuje novo DTC stanje OFF! sustava.



dalje svijetli.

» Funkcija DTC je isključena.

76 RUKOVANJE

Uključivanje DTC



- Držite pritisnutu tipku **1** sve dok DTC kontrolna lampica ne promijeni svoje ponašanje na zaslonu.

Odmah nakon pritiska na tipku **1** prikazuje se stanje DTC sustava OFF!.

 gasi se, počinje treperiti ako nije završena samodijagnostika.

Prikazuje se moguće stanje DTC ON sustava.

- Otpustite tipku **1** nakon promjene stanja.

 ostaje isključena odnosno dalje treperi.

Kratko se prikazuje novo DTC stanje ON sustava.

- » Funkcija DTC je uključena.
- Za više informacija o dinamičkoj kontroli prijanjanja (DTC) pogledajte poglavlje Detaljan opis tehnologije (► 169).

ELEKTRONSKO PODEŠAVANJE OVJESA (D-ESA)

Mogućnosti namještanja Dynamic ESA

–s Dynamic ESA^{DO}

Elektronsko podešavanje ovjesa Dynamic ESA može automatski prilagoditi vaš motocikl opterećenju. Ako je predopterećenje opruge podešeno na *Auto*, vozač ne mora brinuti o namještanju opterećenja.

Za više informacija o Dynamic ESA pogledajte poglavlje Detaljan opis tehnologije (► 172).


Prikažite postavke ovjesa

–s Dynamic ESA^{DO}

- Uključite paljenje. (► 62)



- Kratko pritisnite tipku **1** kako bi se prikazala trenutna postavka.



Odmah nakon pritiska na tipku **1** prikazuju se postavke ovjesa za prigušenje **2** i predopterećenje opruge **3**.

» Prikaz se automatski prestaje prikazivati nakon kratkog vremena.


Namjestite prigušenje

–s Dynamic ESA^{DO}

- Uključite paljenje. (➡ 62)



- Kratko pritisnite tipku **1** kako bi se prikazala trenutna postavka.




Odmah nakon pritiska na tipku **1** prikazuju se postavke ovjesa za prigušenje **2** i predopterećenje opruge **3**.

Za namještanje prigušenja:

- Kratko pritisćite tipku **1** sve dok se ne prikaže željena postavka.

 Prigušenje se može namjestiti tijekom vožnje.



Prikazuje se strelica za odabir **4**.

» Strelica za odabir **4** prestaje se prikazivati nakon promjene stanja.

Moguće su sljedeće postavke:

78 RUKOVANJE

- Road: prigušenje za udobnu cestovnu vožnju
- Dynamic: prigušenje za dinamičnu cestovnu vožnju
- Enduro: prigušenje za vožnju na terenu. Dostupno je samo u načinima vožnje ENDURO odnosno ENDURO PRO i više se ne može namjestiti u ovim načinima vožnje.


Prikazuje se sljedeća poruka ako u odabranom načinu vožnje nije moguća postavka: In ENDURO riding mode damp. not adjustable.

Namještanje predopterećenja opruge

- Uključite paljenje. (➡ 62)



- Kratko pritisnite tipku **1** kako bi se prikazala trenutna postavka.



Odmah nakon pritiska na tipku **1** prikazuju se postavke ovjesa za prigušenje **2** i predopterećenje opruge **3**. Za namještanje predopterećenja opruge:

- Pokrenite motor. (➡ 145)
- Dugo pritišćite tipku **1** sve dok se ne prikaže željena postavka.

 Tvrtka BMW Motorrad preporučuje postavku Auto. Min se može upotrebljavati za bolje dosezanje tla i Max npr. u načinu offroad vožnje.

 Postavke Min, Auto i Max mogu se odabrati samo u stanju mirovanja.

Prikazuje se sljedeća poruka ako nije moguća postavka: Load adjustment only avail. stopped.




Prikazuje se strelica za odabir **4**.

» Strelica za odabir **4** prestaje se prikazivati nakon promjene stanja.

Moguće su sljedeće postavke:

- Min: minimalno predopterećenje opruge
- Auto: automatsko namještanje predopterećenja opruge
- Max: maksimalno predopterećenje opruge

» Ako ne pritisnete tipku **1** dulje vrijeme, prigušenje i predopterećenje opruge se namještaju kako je prikazano.



Kratko se prikazuju nove postavke ovjesa za prigušenje **2** i predopterećenje opruge **3**.

- Pri vrlo niskim temperaturama rasteretite motocikl prije povećanja predopterećenja opruge, po potrebi pustite suvozača da siđe s motocikla.
- » Postavke ovjesa prestaju se prikazivati po završetku namještanja.
- » U načinu opterećenja **Auto** preopterećenje opruge se namješta tek nakon kretanja.

NAČIN VOŽNJE

Uporaba načina vožnje

Tvrтка BMW Motorrad razvila je slučajeve uporabe vašeg motocikla tako da možete odabrati onaj pravi za svoju situaciju:

Serijski

- ECO: vožnje optimizirane za domet.
- RAIN: vožnja po mokrom kolniku.

80 RUKOVANJE

–ROAD: vožnja po suhom kolniku.

–s načinima vožnje Pro^{DO}

S načinima vožnje Pro

–ENDURO: vožnja na terenu s cestovnim gumama.

–DYNAMIC: dinamična vožnja po suhom kolniku.

–ENDURO PRO: vožnja na terenu s terenskim gumama uzimajući u obzir postavke vozača.

–DYNAMIC PRO: dinamična vožnja po suhom kolniku uzimajući u obzir postavke vozača.

Za svaki od ovih slučajeva osigurava se optimalna kombinacija karakteristika motora, sustava DTC, ABS i MSR.

–s Dynamic ESA^{DO}

Također se mogu prilagoditi postavke ovjesa u odabranom slučaju.

Za više informacija o načinima vožnje pogledajte poglavlje Detaljan opis tehnologije (173).

Predodabir načina vožnje

Tijekom vožnje možete odabrati dostupne načine vožnje. Istovremeno možete birati između dva ili četiri načina vožnje.

Tvornička postavka:

ECO, RAIN i ROAD

–s načinima vožnje Pro

Dodatno: ENDURO, DYNAMIC, ENDURO PRO i DYNAMIC PRO

Odaberite način vožnje

• Uključite paljenje. (62)

• Pozovite izbornik Settings, Vehicle settings, Driving mode preselection.

• Odaberite načine vožnje.

Možete odabrati sljedeće načine vožnje:

–ECO: za vožnje optimizirane za domet.

–RAIN: za vožnju po mokrom kolniku.

–ROAD: za vožnju po suhom kolniku.

–s načinima vožnje Pro^{DO}

Dodatno možete odabrati sljedeće načine vožnje:

–DYNAMIC: za dinamičnu vožnju po suhom kolniku.

–ENDURO: za vožnju na terenu s cestovnim gumama.

–DYNAMIC PRO: za dinamičnu vožnju po suhom kolniku uzimajući u obzir postavke vozača.


–ENDURO PRO: za vožnju na terenu s terenskim gumama uzimajući u obzir postavke vozača.◁

Odaberite način vožnje

- Uključite paljenje. (➡ 62)
- Odaberite način vožnje. (➡ 80)



- Pritisnite tipku 1.



Aktivni način vožnje **2** pomiče se u pozadinu i prikazuje se prvi odaberivi način vožnje **3**. Orijentir **4** pokazuje koliko je načina vožnje dostupno.



POZOR

Uključivanje načina offroad vožnje (ENDURO i ENDURO PRO) u cestovnoj vožnji

Opasnost od pada zbog nestabilnih uvjeta vožnje tijekom kočenja ili ubrzanja u području regulacije sustava ABS odn. DTC

- Uključite način offroad vožnje (ENDURO i ENDURO PRO) samo u vožnji na terenu.

- Pritišćite tipku **1** sve dok se ne prikaže željeni način vožnje.
- s načinima vožnje Pro^{DO}

 U tvorničkoj postavci je deaktivirana regulacija sustava ABS za stražnji kotač kada je aktivan način vožnje ENDURO PRO.◁

–s načinima vožnje Pro^{DO}

 Ovisno o načinu vožnje odn. o njegovoj konfiguraciji reakcija sustava za regulaciju dinamike vožnje može se ograničiti.

Moguća ograničenja prikazuju se putem skočne poruke, npr. Warning! ABS setting.. ABS kontrolna žaruljica treperi neredovito.

Više informacija o sustavima za regulaciju dinamike vožnje kao što su ABS možete pronaći u poglavlju Detaljan opis tehnologije.<

» Kod vozila u mirovanju aktivira se odabrani način vožnje nakon otprilike dvije sekunde.

» Novi način vožnje tijekom vožnje može se aktivirati pod sljedećim uvjetima:

–Ručica gasa je u položaju praznog hoda.

–Kočnica nije aktivirana.

–Regulacija brzine nije aktivna.

» Namješteni način vožnje s odgovarajućim prilagodbama karakteristika motora, DTC, ABS i MSR zadržava se i nakon isključivanja paljenja.

NAČIN VOŽNJE PRO

–s načinima vožnje Pro^{DO}

Mogućnost namještanja

Načini vožnje Pro mogu se samo individualno namjestiti ako su odabrani u predodabiru načina vožnje.

Odaberite način vožnje Pro

- Uključite paljenje. (➡ 62)
- Pozovite izbornik Settings, Vehicle settings, Driving mode preselection.
- Odaberite ENDURO PRO riding mode ili DYNAMIC PRO riding mode.
- Pozovite Configuration.

Namjestite Enduro Pro


–s načinima vožnje Pro^{DO}

- Odaberite način vožnje Pro. (➡ 82)



Sustav Engine je odabran. Prikazuje se trenutna postavka u obliku dijagrama 1 s objašnjenjima sustava 2.

- Odaberite sustav i potvrdite.



Moguće je pregledati moguće postavke **3** i pripadajuća objašnjenja **4**.

- Namjestite sustav.
- » Sustavi Engine, DTC i ABS mogu se namjestiti na isti način.
- Postavke se mogu vratiti na tvorničke postavke:
- Vratite postavke načina vožnje. (▶▶ 83)

Namjestite Dynamic Pro

- Odaberite način vožnje Pro. (▶▶ 82)
- Namjestite sustave kao kod ENDURO PRO riding mode.

Vratite postavke načina vožnje

- Odaberite način vožnje Pro. (▶▶ 82)
- Odaberite i potvrdite Reset.
- » Za ENDURO PRO RIDING MODE vrijede sljedeće tvorničke postavke:

- ENGINE: Road
- DTC: Enduro Pro
- ABS: Enduro Pro
- » Za DYNAMIC PRO RIDING MODE vrijede sljedeće tvorničke postavke:
- ENGINE: Dynamic
- DTC: Dyna Pro
- ABS: Dynamic

TEMPOMAT

- s tempomatom^{DO}

Prikaz pri namještanju (Speed Limit Info nije aktivan)



Simbol **1** za tempomat prikazuje se u prikazu Pure Ride i u gornjem statusnom retku.

84 RUKOVANJE

Prikaz pri namještanju (Speed Limit Info je aktivan)



Simbol **1** za tempomat prikazuje se u prikazu Pure Ride i u gornjem statusnom retku.

Uključite tempomat Preduvjet

Način vožnje ECO, RAIN, ROAD ili DYNAMIC je odabran.

 U načinima vožnje ENDURO i ENDURO PRO tempomat nije dostupan.



- Pomaknite prekidač **1** udesno.
» Moguća je uporaba tipke **2**.

Pohranite brzinu



- Kratko pritisnite tipku **1** prema naprijed.



Područje namještanja tempomata (ovisno o brzini)

20...210 km/h



se prikazuje.

» Trenutačna brzina se zadržava i pohranjuje.


Ubrzanje



- Kratko pritisnite tipku **1** prema naprijed.
» Brzina se sa svakim pritiskom povećava za 1 km/h.

- Držite pritisnutu tipku **1** prema naprijed.
- » Brzina se stalno povećava.
- » Ako više ne pritisnete tipku **1**, postignuta brzina se zadržava i pohranjuje.

Usporavanje



- Kratko pritisnite tipku **1** prema natrag.
- » Brzina se sa svakim pritiskom smanjuje za 1 km/h.
- Držite pritisnutu tipku **1** prema natrag.
- » Brzina se stalno smanjuje.
- » Ako više ne pritisnete tipku **1**, postignuta brzina se zadržava i pohranjuje.

Deaktivirajte tempomat


- Pritisnite kočnice, spojku ili ručicu gasa (vratite ručicu gasa u osnovni položaj) kako biste deaktivirali tempomat.
-  Pri prebacivanju u nižu brzinu uz pomoć potpore pri mijenjanju brzina Pro automat-

ski se deaktivira tempomat iz sigurnosnih razloga.

 U slučaju reakcija ABS ili DTC sustava automatski se deaktivira tempomat iz sigurnosnih razloga. Ako vozač deaktivira DTC, također je deaktiviran tempomat.

 prestaje se prikazivati.

Vratite se na prethodnu brzinu



- Kratko pritisnite tipku **1** prema natrag za vraćanje na pohranjenu brzinu.

 Dodavanjem gasa neće se deaktivirati tempomat. Otpuštanjem ručice gasa brzina se smanjuje samo na pohranjenu vrijednost čak i kada se namjerava daljnje smanjenje brzine.

 se prikazuje.

86 RUKOVANJE

Isključite tempomat




- Pomaknite prekidač **1** ulijevo.
» Sustav je isključen.

 prestaje se prikazivati.

» Tipka **2** je blokirana.

POTPORA PRI KRETANJU

Pokazivač



Simbol **1** za potporu pri kretanju prikazuje se u prikazu Pure Ride i u gornjem statusnom retku.

Upravljanje Hill Start Control Preduvjet

Vozilo u mirovanju i motor radi.


POZOR

Potpورا pri kretanju nije raspoloživa

Opasnost od nezgode

- Osigurajte vozilo ručnim kočenjem.

 Potpora pri kretanju Hill Start Control je komforni sustav za lakše kretanje na uzbrdicama i stoga se ne smije zamijeniti s parkirnom kočnicom.



- Snažno pritisnite ručicu ručne kočnice **1** ili ručicu nožne kočnice i ponovno je brzo otpustite.

 prikazuje se zeleno.

» Hill Start Control je aktiviran.

- Kako biste isključili sustav Hill Start Control, ponovno priti-

snite ručicu ručne kočnice **1** ili ručicu nožne kočnice.



prestaje se prikazivati.

- Alternativno krenite u 1. ili 2. brzini.



Za kretanje s Hill Start Control trebate aktivirati ručicu gasa pri kretanju.



prestaje se prikazivati.

- » Hill Start Control je deaktiviran.
- Za više informacija o Hill Start Control pogledajte poglavlje Detaljan opis tehnologije (181).

Uključivanje i isključivanje Hill Start Control

- Uključite paljenje. (62)
- Pozovite izbornik Settings, Vehicle settings.
- Uključite ili isključite Hill Start Control.

Upravljanje

Hill Start Control Pro

–s načinima vožnje Pro^{DO}

Preduvjet

Vozilo u mirovanju i motor radi.



POZOR

Potpora pri kretanju nije raspoloživa

Opasnost od nezgode


- Osigurajte vozilo ručnim kočenjem.



Potpora pri kretanju Hill Start Control Pro je komforni sustav za lakše kretanje na uzbrdicama i stoga se ne smije zamijeniti s parkirnom kočnicom.



Na uzbrdicama većim od 40 % nije dopuštena uporaba potpore pri kretanju Hill Start Control Pro.



- Snažno pritisnite ručicu ručne kočnice **1** ili ručicu nožne kočnice i ponovno je brzo otpustite.
- Alternativno pritisnite kočnicu otprilike jednu sekundu do mirovanja vozila na nagibu od najmanje 3 %.



prikazuje se zeleno.

» Hill Start Control Pro je aktiviran.

- Kako biste isključili sustav Hill Start Control Pro, ponovno pritisnite ručicu ručne kočnice **1** ili ručicu nožne kočnice.



Ako ste deaktivirali funkciju Hill Start Control Pro ručicom ručne kočnice, automatska funkcija Hill Start Control deaktivirana je sljedeća 4 m.



prestaje se prikazivati.

- Alternativno krenite u 1. ili 2. brzini.



Za kretanje s Hill Start Control Pro trebate aktivirati ručicu gasa pri kretanju.



prestaje se prikazivati.

» Hill Start Control Pro je deaktiviran.

- Za više informacija o Hill Start Control Pro pogledajte poglavlje Detaljan opis tehnologije (181).

Namjestite Hill Start Control Pro

—s načinima vožnje Pro^{DO}

- Uključite paljenje. (62)
- Pozovite izbornik *Settings*, *Vehicle settings*.
- Odaberite *HSC Pro*.
- Kako biste isključili Hill Start Control Pro sustav, odaberite *Off*.
- » Hill Start Control Pro je deaktiviran.
- Kako biste isključili ručni Hill Start Control Pro sustav, odaberite *Manual*.
- » Sustav Hill Start Control Pro možete aktivirati snažnim pritiskom na ručicu ručne ili nožne kočnice.
- Kako biste uključili automatski sustav Hill Start Control Pro, odaberite *Auto*.
- » Sustav Hill Start Control Pro možete aktivirati snažnim pritiskom na ručicu ručne ili nožne kočnice.
- » Kada pritisnete kočnicu otprilike jednu sekundu do mirovanja vozila i na nagibu od najmanje 3 %, sustav Hill Start Control Pro je automatski aktiviran.
- » Odabrana postavka zadržava se i nakon isključivanja paljenja.

ALARMNI SUSTAV ZA ZAŠTITU OD KRAĐE (DWA)

–s alarmnim sustavom za zaštitu od krađe (DWA)^{DO}

Aktiviranje

- Uključite paljenje. (➡ 62)
- Prilagodite DWA sustav. (➡ 91)
- Isključite paljenje. (➡ 62)
- » Ako je aktiviran DWA, onda se DWA aktivira automatski nakon isključivanja paljenja.
- » Za aktiviranje je potrebno oko 30 sekundi.
- » Pokazivači smjera zasvijetle dva puta.
- » Ton potvrde javlja se dva puta (ako je programiran).
- » DWA je aktivan.
- s Keyless Ride^{DO}



- Isključite paljenje. (➡ 62)
- Pritisnite tipku **1** na ključu na radijsignal dva puta.
- » Za aktiviranje je potrebno oko 30 sekundi.

- » Pokazivači smjera zasvijetle dva puta.
- » Ton potvrde javlja se dva puta (ako je programiran).
- » DWA je aktivan.



- Za deaktiviranje senzora pokreta (npr. ako se motocikl prevozi vlakom i ako bi snažni pokreti mogli aktivirati alarm) ponovno pritisnite tipku **1** na ključu na radijsignal tijekom faze aktiviranja.
- » Pokazivači smjera zasvijetle tri puta.
- » Ton potvrde javlja se tri puta (ako je programiran).
- » Senzor pokreta je deaktiviran.

Alarmni signal

DWA alarm može aktivirati:

- Senzor pokreta
- Pokušaj uključivanja s neovlaštenim ključem vozila.
- Odvajanje DWA od akumulatora vozila (DWA akumulator preuzima električno napajanje

90 RUKOVANJE

- samo ton alarma, nema paljenja pokazivača smjera)

 Ako se ključ na radiosignal nalazi u području prijema, deaktivira se alarm koji je aktivirao senzor nagiba.

Ako je DWA akumulator ispranjen, zadržavaju se sve funkcije, samo više nije moguće aktiviranje alarma u slučaju odvajanja od akumulatora vozila.

Trajanje alarma iznosi oko 26 sekundi. Tijekom alarma javlja se ton alarma i trepere pokazivači smjera. BMW Motorrad partner može namjestiti vrstu tona alarma.

—s Keyless Ride^{DO}



Aktivirani alarm može se prekinuti u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku **1** ključa na radiosignal bez deaktiviranja DWA.

Ako je alarm aktiviran u odsutnosti vozača, jedan ton alarma ukazuje na to pri uključivanju paljenja. Zatim svijetleća dioda DWA signalizira razlog alarma jednu minutu.


Svjetlosni signali na svijetlećoj diodi DWA:

- Treperi 1x: senzor pokreta 1
- Treperi 2x: senzor pokreta 2
- Treperi 3x: paljenje je uključeno s neovlaštenim ključem vozila
- Treperi 4x: odvajanje DWA od akumulatora vozila
- Treperi 5x: senzor pokreta 3

Deaktiviranje

- Prekidač za isključivanje u nuždi u radnom položaju.
- Uključite paljenje. (➡ 62)
 - » Pokazivači smjera zasvijetle jedanput.
 - » Ton potvrde javlja se jedanput (ako je programiran).
 - » DWA je isključen.

–s Keyless Ride^{DO}



- Jednom pritisnete tipku **1** na ključu na radiosignal.

i Ako se funkcija alarma deaktivira pomoću ključa na radiosignal, a paljenje se ne uključi, onda se funkcija alarma automatski ponovno aktivira nakon otprilike 30 sekundi kada je uključeno Arm automatically.

- » Pokazivači smjera zasvijetle jedanput.
- » Ton potvrde javlja se jedanput (ako je programiran).
- » DWA je isključen.◀

Prilagodite DWA sustav

- Uključite paljenje. (➡ 62)
- Pozovite izbornik Settings, Vehicle settings, Alarm system.
- » Moguće su sljedeće postavke:
 - Prilagođavanje Warning signal
 - Uključivanje i isključivanje Tilt sensor

- Uključivanje i isključivanje Arming tone
- Uključivanje i isključivanje Arm automatically
- » Mogućnosti namještanja (➡ 91)

Mogućnosti namještanja

Warning signal: namještanje glasnijeg i tišeg ili isprekidanog ton alarma.

Tilt sensor: aktiviranje senzora nagiba za nadzor nagiba vozila. DWA reagira npr. u slučaju krađe kotača ili vuče.

i Pri transportu vozila deaktivirajte senzor nagiba kako biste spriječili aktiviranje DWA.

Arming tone: potvrdni ton alarma nakon aktiviranja/deaktiviranja DWA dodatno uz paljenje pokazivača smjera.

Arm automatically: automatsko aktiviranje funkcije alarma pri isključivanju paljenja.

PROVJERA TLAKA U GUMAMA (RDC)

- s načinima vožnje Pro^{DO}
- s provjerom tlaka u gumama (RDC)^{DO}

Uključite ili isključite upozorenje na zadani tlak

- Ako se dosegne minimalan tlak u gumama, može se prikazati upozorenje na zadani tlak.
- Pozovite izbornik Settings, Vehicle settings, RDC.
- Uključite ili isključite Target pressure warn..

GRIJANJE

Upravljanje grijanim ručicama

- s grijanim ručicama^{DO}
- bez grijanja sjedala^{DO}

 Grijane ručice su aktivirane samo dok motor radi.

 Povećana potrošnja struje zbog grijanih ručki može dovesti do pražnjenja akumulatora pri vožnji u donjem području broja okretaja. Ako je akumulator nedovoljno napunjen, grijane ručice se isključuju kako bi se zadržala sposobnost pokretanja.

- Pokrenite motor. (145)



- Pritisćite tipku **1** sve dok se ne prikaže željeni stupanj grijanja **2** ispred simbola grijane ručice **3**.

Grijanje ručica moguće je u 2 stupnja.

 Mali kapacitet grijanja

 Veliki kapacitet grijanja

» Visoki stupanj grijanja služi za brzo zagrijavanje ručica, a zatim se treba vratiti na prvi stupanj.

» Ako više nema promjena, namješta se odabrani stupanj grijanja.

- Kako biste isključili grijane ručice, pritisćite tipku **1** sve dok se ne prestane prikazivati simbol grijane ručice **3**.

Upravljaite grijanjem

- s grijanim ručicama^{DO}
- s grijanjem sjedala^{DO}

 Grijane ručice i grijanje sjedala su aktivirani samo dok motor radi.

- Pokrenite motor. (➡ 145)



- Pritisnite tipku **1**.
- » Izbornik **HEATING** se otvara.
- Odaberite **Grip heating** ili **Seat heating**.
- Odaberite i potvrdite željeni stupanj grijanja.
- » Odabrani stupanj grijanja prikazuje se na zaslonu lijevo uz simbole grijanja **2**.
- Pritisnite tipku **1** kako biste zatvorili izbornik **HEATING**.
- Kako biste isključili grijanje ili ga ponovno uključili s prethodno odabranim stupnjem grijanja, dugo pritisnite tipku **1**.

 Namješteni stupnjevi grijanja zadržavaju se i nakon isključivanja paljenja.

Upravljanje grijanjem suvozačevog sjedala

- s grijanim ručicama^{DO}
- s grijanjem sjedala^{DO}

- Pokrenite motor. (145)

 Grijanje sjedala je aktivirano samo dok motor radi.



- Prekidačem **1** odaberite željeni stupanj grijanja.



Grijanje suvozačevog sjedala moguće je u dva stupnja. Drugi stupanj služi za brzo zagrija-

94 RUKOVANJE

vanje sjedala, a zatim se treba vratiti na prvi stupanj.


- 2 Prekidač u srednjem položaju: grijanje je isključeno.
- 3 prekidač aktiviran na jednoj točki: niska snaga grijanja.
- 4 prekidač aktiviran na dvjema točkama: visoka snaga grijanja.



Odabrani stupanj grijanja **1** i simbol grijanja sjedala **2** prikazuju se na zaslonu.

PRETINAC ZA ODLAGANJE

Otvorite i zaključajte pretinac za odlaganje



držača **1** za 90° u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i povucite prema gore.

- Kako biste zaključali pretinac za odlaganje, okrenite ručku držača **1** za 90° u smjeru kazaljke na satu i zaklopite u smjeru vožnje na pretinac za odlaganje.

- Kako biste otvorili pretinac za odlaganje, okrenite ručku

TFT ZASLON

05

OPĆE NAPOMENE	98
PRINCIP	99
PRIKAZ PURE RIDE	106
OPĆE POSTAVKE	107
BLUETOOTH	108
MOJE VOZILO	112
NAVIGACIJA	115
MEDIJI	117
TELEFON	118
PRIKAŽITE VERZIJU SOFTVERA	119
PRIKAŽITE INFORMACIJE O LICENCI	119

OPĆE NAPOMENE

Upozorenja



UPOZORENJE

Uporaba pametnog telefona tijekom vožnje

Opasnost od nezgode

- Poštujte važeći propis o cestovnom prometu.
- Ne upotrebljavajte pametni telefon tijekom vožnje. Osim uporabe bez upravljanja, npr. telefoniranje pomoću hands-free uređaja.



UPOZORENJE

Odvraćanje pažnje od događanja u prometu i gubitak kontrole

Opasnost od nezgode zbog uporabe integriranih informacijskih sustava i komunikacijskih uređaja tijekom vožnje

- Ove sustave ili uređaje upotrebljavajte samo ako to dozvoljava prometna situacija.
- Po potrebi se zaustavite i upotrebljavajte sustave ili uređaje u stanju mirovanja.

Funkcije Connectivity

Funkcije Connectivity uključuju medije, telefoniju i navigaciju.

Funkcije Connectivity mogu se upotrebljavati kada je TFT zaslon povezan s mobilnim krajnjim uređajem i kacigom (109). Više informacija o funkcijama Connectivity možete pronaći na:

bmw-motorrad.com/connectivity



Ako se spremnik goriva nalazi između mobilnog krajnjeg uređaja i TFT zaslona, može biti ograničena Bluetooth veza. Tvrtka BMW Motorrad preporučuje držanje mobilnog krajnjeg uređaja iznad spremnika goriva (npr. u džepu jakne).



Ovisno o mobilnom krajnjem uređaju može biti ograničen opseg funkcija Connectivity.

Aplikacija BMW Motorrad Connected

Putem aplikacije BMW Motorrad Connected možete pozvati informacije o uporabi i informacije o vozilu. Za uporabu nekih funkcija, npr. navigacija, aplikacija mora biti instalirana na mobilnom krajnjem uređaju i povezana

s TFT zaslonom. Putem aplikacije pokreće se navođenje prema određitu i prilagođava se navigacija.


 Kod nekih mobilnih krajnjih uređaja, npr. s operativnim sustavom iOS, treba preuzeti aplikaciju BMW Motorrad Connected prije uporabe.

Aktualnost

Po završetku redakcije možda će biti dostupna ažuriranja TFT zaslona. To može dovesti do odstupanja između ovog korisničkog priručnika i vašeg vozila. Ažurirane informacije dostupne su na **bmw-motorrad.com/service**.

PRINCIP

Upravljački elementi



Svim sadržajima na zaslonu upravlja se pomoću višenamjenskog kontrolera **1** i pre-gibne tipke MENU **2**.

Ovisno o kontekstu moguće su sljedeće funkcije.

Funkcije višenamjenskog kontrolera

Okretanje višenamjenskog kontrolera prema gore:

- Pomaknite pokazivač u popisu prema gore.
- Namjestite postavke.
- Povećajte glasnoću.

Okretanje višenamjenskog kontrolera prema dolje:

- Pomaknite pokazivač u popisu prema dolje.
- Namjestite postavke.
- Smanjite glasnoću.

Pomicanje višenamjenskog kontrolera ulijevo:

- Aktivirajte funkciju prema povratnoj dojadi upravljanja.
- Aktivirajte funkciju ulijevo ili natrag.
- Vratite se na prikaz izbornika nakon namještanja.
- U prikazu izbornika: Pomićete se za jednu hijerarhijsku razinu prema gore.
- U izborniku *My vehicle*: Pomićete se za jedan zaslon izbornika.

100 TFT ZASLON

Pomicanje višenamjenskog kontrolera udesno:

- Aktivirajte funkciju prema povratnoj dojavi upravljanja.
- Potvrdite odabir.
- Potvrdite postavke.
- Pomičete se za jednu stavku izbornika.
- Pomičite se u popisima udesno.
- U izborniku Moje vozilo My vehicle: Pomičete se za jedan zaslon izbornika.

Funkcije pregibne tipke MENU

 Upute za navigaciju prikazuju se u obliku dijaloškog okvira ako niste pozvali izbornik Navigation. Uporaba pregibne tipke MENU privremeno je ograničena.

Kratki pritisak na MENU prema gore:

- U prikazu izbornika: Pomičete se za jednu hijerarhijsku razinu prema gore.
- U prikazu Pure Ride: Promijenite prikaz statusnog retka za prikaz informacija za vozača.

Dugi pritisak na MENU prema gore:

- U prikazu izbornika: Otvorite prikaz Pure Ride.

- U prikazu Pure Ride: Promijenite fokus rukovanja na navigator.


Kratki pritisak na MENU prema dolje:

- Pomičete se za jednu hijerarhijsku razinu prema dolje.
- Nema funkcije kada se dosegne najniža hijerarhijska razina.


Dugi pritisak na MENU prema dolje:

- Vratite se na posljednji pozvani izbornik nakon što ste prethodno proveli promjenu izbornika dugim pritiskom na pregibnu tipku MENU prema gore.

Napomene za uporabu u glavnom izborniku



Napomene za uporabu prikazuju jesu li i koje su interakcije moguće.




Značenje napomena za uporabu:

- Napomena za uporabu **1**: došli ste do lijevog kraja.
- Napomena za uporabu **2**: možete se pomicati udesno.
- Napomena za uporabu **3**: možete se pomicati dolje.
- Napomena za uporabu **4**: možete se pomicati ulijevo.
- Napomena za uporabu **5**: došli ste do desnog kraja.

Napomene za uporabu u podizbornicima

Osim napomena za uporabu u glavnom izborniku postoje i daljnje napomene za uporabu u podizbornicima.



Značenje napomena za uporabu:


- Napomena za uporabu **1**: trenutni prikaz nalazi se u hijerarhijskom izborniku. Jedan simbol prikazuje razinu podizbornika. Dva simbola upućuju na dvije ili više razina podizbornika. Boja simbola se mijenja ovisno o tome je li se moguće vratiti na vrh.
- Napomena za uporabu **2**: možete pozvati neku drugu razinu podizbornika.
- Napomena za uporabu **3**: postoji više unosa nego što se mogu prikazati.

Prikazivanje prikaza Pure Ride

- Dugo pritisnite pregibnu tipku MENU prema gore.

102 TFT ZASLON

Uključivanje i isključivanje funkcija




Ispred nekih stavki izbornika nalazi se okvir. Okvir prikazuje je li funkcija uključena ili isključena. Simboli akcije iza stavki izbornika prikazuju na što se prebacuje kratkim pomicanjem višenamjenskog kontrolera udesno.

Primjeri isključivanja i uključivanja:


- Simbol **1** prikazuje da je funkcija uključena.
- Simbol **2** prikazuje da je funkcija isključena.
- Simbol **3** prikazuje da se funkcija može isključiti.
- Simbol **4** prikazuje da se funkcija može uključiti.

Pozovite izbornik



- Prikažite prikaz Pure Ride. (101)
 - Kratko pritisnite tipku **2** prema dolje. Moguće je pozvati sljedeće izbornike:
 - My vehicle
 - Navigation
 - Media
 - Telephone
 - Settings
 - Više puta kratko pritisnite višenamjenski kontroler **1** udesno sve dok se ne označi željena stavka izbornika.
 - Kratko pritisnite tipku **2** prema dolje.
-  Izbornik *Settings* možete pozvati samo u stanju mirovanja.

Pomaknite pokazivač u popisima



- Pozovite izbornik. (➡ 102)
- Kako biste pomaknuli pokazivač u popisima prema dolje, okrećite višenamjenski kontroler **1** prema dolje sve dok se ne označi željeni unos.
- Kako biste pomaknuli pokazivač u popisima prema gore, okrećite višenamjenski kontroler **1** prema gore sve dok se ne označi željeni unos.

Potvrdite odabir



- Odaberite željeni unos.
- Kratko pritisnite višenamjenski kontroler **1** udesno.

Pozovite posljednji korišteni izbornik

- U prikazu Pure Ride:
Dugo pritisnite pregibnu tipku MENU prema dolje.
» Poziva se posljednji korišteni izbornik. Odabran je posljednji označeni unos.

Promjena fokusa rukovanja

–s pripremom za navigacijski sustav^{DO}

Ako je priključen Navigator, možete se prebacivati između rukovanja Navigator i TFT zaslona.

Promijenite fokus rukovanja


–s pripremom za navigacijski sustav^{DO}

- Sigurno pričvrstite navigacijski uređaj. (➡ 228)
- Prikažite prikaz Pure Ride. (➡ 101)
- Dugo pritisnite pregibnu tipku MENU prema gore.
» Fokus rukovanja mijenja se na Navigator odnosno na TFT zaslon. Lijevo u gornjem statusnom retku označen je aktivni uređaj. Radnje prilikom rukovanja odnose se na aktivni uređaj sve dok se ponovno ne promijeni fokus rukovanja.
» Upravljanje navigacijskim sustavom (➡ 229)

104 TFT ZASLON

Pokazivači stanja sustava

Stanje sustava se prikazuje u donjem području izbornika kada je funkcija uključena ili isključena.



Primjer značenja stanja sustava:

–Stanje sustava **1**: funkcija DTC sustava je isključena.

Promijenite prikaz statusnog retka za prikaz informacija za vozača Preduvjet

Vozilo u mirovanju. Prikazuje se prikaz Pure Ride.

- Uključite paljenje. (➡ 62)
 - » Na TFT zaslonu dostupne su sve informacije potrebne za vožnju na javnim cestama od računala (npr. TRIP 1) i putnog računala (npr. TRIP 2). Informacije se mogu prikazati u gornjem statusnom retku.

–s provjerom tlaka u gumama (RDC) ^{DO}

- » Osim toga, mogu se prikazati informacije o provjeri tlaka u gumama.◁
- Odaberite sadržaj statusnog retka za prikaz informacija za vozača. (➡ 105)



- Dugo pritisnite tipku **1** kako bi se prikazao prikaz Pure Ride.
- Kratko pritisnite tipku **1** kako biste odabrali vrijednost u gornjem statusnom retku **2**.
Mogu se prikazati sljedeće vrijednosti:



Total distance



Current distance 1



Current distance 2



Consumption 1 (prosjeak)

 Consumption 2 (prosjeak)

 Riding time 1

 Riding time 2

 Break 1

 Break 2

 Speed 1 (prosjeak)

 Speed 2 (prosjeak)

–s provjerom tlaka u gumama (RDC) DO

 Tyre pressure<

 Range


 Fuel tank level

Odaberite sadržaj statusnog retka za prikaz informacija za vozača

- Pozovite izbornik Settings, Display, Status line content.
- Uključite željene prikaze.
- » Možete se prebacivati između odabranih prikaza u statusnom retku za prikaz informacija za vozača. Ako ne odabe-

rite niti jedan prikaz, prikazuje se samo domet.

Namjestite postavke



- Odaberite željeni izbornik postavki i potvrdite.
- Okrećite višenamjenski kontroler **1** prema dolje sve dok se ne označi željena postavka.
- Ako postoji napomena za uporabu, pomaknite višenamjenski kontroler **1** udesno.
- Ako ne postoji napomena za uporabu, pomaknite višenamjenski kontroler **1** ulijevo.
- » Postavka je pohranjena.

Uključite ili isključite Speed Limit Info Preduvjet

Vozilo je povezano s kompatibilnim mobilnim krajnjim uređajem. Na mobilnom krajnjem uređaju je instalirana aplikacija BMW Motorrad Connected.

- Speed Limit Info prikazuje trenutno dopuštenu najveću brzinu ako je izdavač karata


106 TFT ZASLON

stavi na raspolaganje u navigaciji.

- Pozovite izbornik **Settings**, **Display**.
- Uključite ili isključite **Speed Limit Info**.

PRIKAZ PURE RIDE

Mjerač broja okretaja



- 1 Skala
- 2 Donje područje broja okretaja
- 3 Gornje/crveno područje broja okretaja
- 4 Kazaljka
- 5 Povlačna kazaljka
- 6 Jedinica mjerača broja okretaja:
1000 okretaja u minuti

 Ovisno o temperaturi rashladne tekućine mijenja se crveno područje broja okretaja: Što je motor hladniji, to je manji broj okretaja na kojem počinje crveno područje broja okretaja.

Što je motor topliji, to je veći broj okretaja na kojem počinje crveno područje broja okretaja. Ako je postignuta radna temperatura, više se ne mijenja prikaz crvenog područja broja okretaja.

Domet



Domet **1** pokazuje koju udaljenost možete prijeći s preostalom gorivom. Izračun se temelji na prosječnoj potrošnji i količini goriva.

- Ako vozilo stoji na bočnom osloncu, količina goriva ne može se točno odrediti zbog nagnutog položaja. Iz tog se razloga ponovni izračun dometa vrši samo kada je bočni oslonac zaklopljen.
- Domet se prikazuje nakon doseganja rezerve goriva s upozorenjem.
- Nakon točenja goriva domet se ponovno izračunava ako

je količina goriva veća od rezerve goriva.

–Kod određenog dometa radi se o približnoj vrijednosti.

Preporuka za prebacivanje u višu brzinu



Preporuka za prebacivanje u višu brzinu u statusnom retku **1** ili u prikazu Pure Ride **2** signalizira najbolji trenutak za prebacivanje u višu brzinu.

OPĆE POSTAVKE

Namjestite glasnoću

- Povežite kacigu vozača i kacigu suvozača. (▶▶▶ 110)
- Povećanje glasnoće: okrenite višenamjenski kontroler prema gore.
- Smanjenje glasnoće: okrenite višenamjenski kontroler prema dolje.
- Isključivanje zvuka: okrenite višenamjenski kontroler do kraja prema dolje.

Namjestite datum

- Uključite paljenje. (▶▶▶ 62)
- Pozovite izbornik Settings, System settings, Date and time, Set date.
- Namjestite Day, Month i Year.
- Potvrdite postavku.

Namjestite oblik datuma

- Pozovite izbornik Settings, System settings, Date and time, Date format.
- Odaberite željenu postavku.
- Potvrdite postavku.

Namjestite sat

- Uključite paljenje. (▶▶▶ 62)
- Pozovite izbornik Settings, System settings, Date and time, Set time.
- Namjestite Hour i Minute.

Namjestite oblik vremena

- Pozovite izbornik Settings, System settings, Date and time, Time format.
- Odaberite željenu postavku.
- Potvrdite postavku.

Namjestite mjerne jedinice

- Pozovite izbornik Settings, System settings, Units.
- Moguće je namjestiti sljedeće mjerne jedinice:

- s provjerom tlaka u gumama (RDC)^{DO}
- Tlak<
- Temperatura
- Brzina
- Potrošnja

Namjestite jezik

- Pozovite izbornik Settings, System settings, Language.

Moguće je namjestiti sljedeće jezike:

- Njemački
- Engleski (UK)
- Engleski (US)
- Španjolski
- Francuski
- Talijanski
- Nizozemski
- Poljski
- Portugalski (Brazil)
- Portugalski (Portugal)
- Turski
- Rumunjski
- Ruski
- Ukrajinski
- Tajlandski
- Kineski
- Japanski
- Korejski

Namjestite svjetlinu

- Pozovite izbornik Settings, Display, Brightness.
- Namjestite svjetlinu.
- » Svjetlina zaslona se prigušuje na namještenu vrijednost ako definirana okolna svjetlost padne ispod određene vrijednosti.

Vratite sve postavke

- Sve postavke u izborniku Settings mogu se vratiti na tvorničke postavke.
- Pozovite izbornik Settings.
- Odaberite i potvrdite Reset all.

Mogu se vratiti postavke sljedećih izbornika:

- Vehicle settings
- System settings
- Connections
- Display
- Information

- » Postojeće Bluetooth veze neće biti izbrisane.

BLUETOOTH

Bežična tehnologija kratkog dometa

Funkcija Bluetooth možda neće biti dostupna ovisno o zemlji.

Bluetooth je bežična tehnologija kratkog dometa. Bluetooth uređaji prenose podatke kao Short Range Devices (prijenos s ograničenim dometom) u nelicenciranom ISM pojasu (Industrial, Scientific and Medical Band) između 2,402...2,480 GHz. Mogu se rabiti širom svijeta bez odobrenja.

Iako je Bluetooth konstruiran za uspostavljanje veza na kratkim udaljenostima što je moguće robusnije, moguće su smetnje kao i kod svake bežične tehnologije. Veze mogu biti ometane ili se kratko mogu prekinuti ili čak potpuno izgubiti. Posebno ako se upotrebljava više uređaja u Bluetooth mreži, ne može se jamčiti nesmetan rad u svakoj situaciji.

Mogući izvori smetnji:

- Polja smetnji zbog odašiljača i sl.
- Uređaji s neispravno implementiranim Bluetooth standardom.
- Drugi Bluetooth uređaji koji se nalaze u blizini.
- Zaštita od metala ili tijela.

Pairing

Prije nego što se dva Bluetooth uređaja međusobno povežu, moraju se najprije međusobno prepoznati. Ovaj postupak međusobnog prepoznavanja naziva se „uparivanje“. Jednom prepoznati uređaji se pohranjuju tako da se uparivanje mora izvršiti samo pri prvom kontaktu.



Kod nekih mobilnih krajnjih uređaja, npr. s operativnim sustavom iOS, treba preuzeti aplikaciju BMW Motorrad Connected prije uporabe.

Prilikom uparivanja TFT zaslon traži druge Bluetooth uređaje u svom području prijema. Da bi se uređaj mogao prepoznati, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

- funkcija Bluetooth na uređaju mora biti aktivirana
- uređaj mora biti „vidljiv“ drugima
- uređaj mora kao prijemnik podržavati A2DP profil
- drugi Bluetooth uređaji moraju biti isključeni (npr. mobilni telefoni i navigacijski sustavi).

Informirajte se o za to potrebnim koracima u uputama za uporabu svog komunikacijskog sustava.

Izvršite uparivanje

- Pozovite izbornik **Settings**, **Connections**.
- » U izborniku **CONNECTIONS** je moguće postavljanje, upravljanje i brisanje Bluetooth veza. Prikazuju se sljedeće Bluetooth veze:

- Mobile device
- Rider's helmet
- Passenger helm.

Prikazuje se stanje veze mobilnih krajnjih uređaja.

Povežite mobilni krajnji uređaj

- Izvršite uparivanje. (110)
- Aktivirajte funkciju Bluetooth na mobilnom krajnjem uređaju (pogledajte upute za uporabu mobilnog krajnjeg uređaja).
- Odaberite i potvrdite **Mobile device**.
- Odaberite i potvrdite **PAIR NEW MOBILE DEVICE**.

Traže se mobilni krajnji uređaji.



Simbol Bluetooth treperi tijekom uparivanja u donjem statusnom retku.

Prikazuju se vidljivi mobilni krajnji uređaji.

- Odaberite mobilni krajnji uređaj i potvrdite.
- Pridržavajte se uputa na mobilnom krajnjem uređaju.

- Potvrdite podudaranje koda.
- » Veza se uspostavlja i stanje veze se ažurira.
- » Ako se veza ne može uspostaviti, može vam pomoći tablica smetnji u poglavlju Tehnički podaci. (245)
- » Ovisno o mobilnom krajnjem uređaju, podaci o telefonu automatski se prenose na vozilo.
- » Podaci o telefonu (119)
- » Ako se ne prikazuje telefonski imenik, može vam pomoći tablica smetnji u poglavlju Tehnički podaci. (245)
- » Ako Bluetooth veza ne radi kako je očekivano, može vam pomoći tablica smetnji u poglavlju Tehnički podaci. (245)

Povežite kacigu vozača i kacigu suvozača

- Izvršite uparivanje. (110)
- Odaberite **Rider's helmet** odnosno **Passenger helm.** i potvrdite.
- Učinite komunikacijski sustav kacige vidljivim.
- Odaberite **PAIR NEW RIDER'S HELMET** odnosno **PAIR NEW PASSENGER HELMET** i potvrdite.

Traže se kacige.



Simbol Bluetooth treperi tijekom uparivanja u donjem statusnom retku.

Prikazuju se vidljive kacige.

- Odaberite kacigu i potvrdite.
- » Veza se uspostavlja i stanje veze se ažurira.
- » Ako se veza ne može uspostaviti, može vam pomoći tablica smetnji u poglavlju Tehnički podaci. (▮▮▮▮ 245)
- » Ako Bluetooth veza ne radi kako je očekivano, može vam pomoći tablica smetnji u poglavlju Tehnički podaci. (▮▮▮▮ 245)


Izbrišite veze

- Pozovite izbornik Settings, Connections.
- Odaberite Delete connections.
- Da biste pojedinačno izbrisali vezu, odaberite vezu i potvrdite.
- Da biste obrisali sve veze, odaberite Delete all connections i potvrdite.

112 TFT ZASLON


MOJE VOZILO

POČETNI ZASLON




- 1 Pokazivač provjere
Prikaz (➡ 29)
- 2 Temperatura rashladne
tekućine (➡ 43)
- 3 Domet (➡ 106)
- 4 Brojač ukupno prijeđenih
kilometara
- 5 Pokazivač servisa (➡ 57)
- 6 Tlak u stražnjoj gumi
(➡ 46)
- 7 Napon (➡ 212)
- 8 Razina motornog ulja
(➡ 42)
- 9 Tlak u prednjoj gumi
(➡ 46)

Napomene za uporabu



- Napomena za uporabu **1**: kartice koje prikazuju koliko se možete pomicati ulijevo ili udesno.
- Napomena za uporabu **2**: kartica koja prikazuje položaj trenutnog zaslona izbornika.

Pomičite se po zaslonima izbornika



- Pozovite izbornik **My vehicle**.
- Za pomicanje udesno kratko pritisnite višenamjenski kontroler **1** udesno.

- Za pomicanje ulijevo kratko pritisnite višenamjenski kontroler **1** ulijevo.

U izborniku **Moje vozilo** postoje sljedeći zasloni:

- MY VEHICLE
- ON-BOARD COMPUTER
- TRIP COMPUTER
- s provjerom tlaka u gumama (RDC)^{DO}

- TYRE PRESSURE<
- SERVICE REQUIREMENTS

- Za više informacija o tlaku u gumama i kontrolnim porukama pogledajte poglavlje Pokazivači (29).

 Kontrolne poruke dinamički se dodaju kao dodatne kartice na zaslone izbornika u izborniku **My vehicle**.

Računalo i putno računalo

Na zaslonima izbornika **ON-BOARD COMPUTER** i **TRIP COMPUTER** prikazuju se podaci o vozilu i vožnji npr. prosječne vrijednosti.

Pozovite računalo

- Pozovite izbornik **My vehicle**.
- Pomičite udesno dok se ne prikaže zaslon izbornika **ON-BOARD COMPUTER**.

114 TFT ZASLON

Resetirajte računalo

- Pozovite računalo. (☞ 113)
- Pritisnite pregibnu tipku MENU prema dolje.
- Odaberite **Reset all values** ili **Reset individual values** i potvrdite.

Mogu se pojedinačno resetirati sljedeće vrijednosti:



Break



Journey



Current



Speed



Consump.

Pozovite putno računalo


- Pozovite računalo. (☞ 113)
- Pomičite udesno dok se ne prikaže zaslon izbornika TRIP COMPUTER.

Resetirajte putno računalo

- Pozovite putno računalo. (☞ 114)
- Pritisnite pregibnu tipku MENU prema dolje.
- Odaberite **Autom. reset** ili **Reset all values** i potvrdite.

» Ako je odabran **Autom. reset**, putno računalo će se automatski resetirati ako je prošlo najmanje 6 sati od isključivanja paljenja i ako se promijenio datum.

Potreban servis



Ako je preostalo vrijeme do sljedećeg servisa u roku od mjesec dana ili sljedeći servis dospijeva za 1000 km, onda se prikazuje bijela kontrolna poruka.

NAVIGACIJA

Upozorenja



UPOZORENJE

Uporaba pametnog telefona tijekom vožnje

Opasnost od nezgode

- Poštujte važeći propis o cestovnom prometu.
- Ne upotrebljavajte pametni telefon tijekom vožnje. Osim uporabe bez upravljanja, npr. telefoniranje pomoću hands-free uređaja.



UPOZORENJE

Odvraćanje pažnje od događanja u prometu i gubitak kontrole

Opasnost od nezgode zbog uporabe integriranih informacijskih sustava i komunikacijskih uređaja tijekom vožnje

- Ove sustave ili uređaje upotrebljavajte samo ako to dozvoljava prometna situacija.
- Po potrebi se zaustavite i upotrebljavajte sustave ili uređaje u stanju mirovanja.

Preduvjet

Vozilo je povezano s kompatibilnim mobilnim krajnjim uređajem putem Bluetootha.

Na povezanom mobilnom krajnjem uređaju je instalirana aplikacija BMW Motorrad Connected.



Kod nekih mobilnih krajnjih uređaja, npr. s operativnim sustavom iOS, treba preuzeti aplikaciju BMW Motorrad Connected prije uporabe.

Unesite adresu odredišta

- Povežite mobilni krajnji uređaj. (110)
- Pozovite aplikaciju BMW Motorrad Connected i pokrenite navođenje prema odredištu.
- Na TFT zaslonu pozovite izbornik *Navigation*.
 - » Prikazuje se aktivno navođenje prema odredištu.
 - » Ako se ne prikazuje aktivno navođenje prema odredištu, može vam pomoći tablica smetnji u poglavlju Tehnički podaci. (246)

Odaberite odredište iz posljednjih odredišta

- Pozovite izbornik *Navigation*, *Recent destinations*.

- Odaberite odredište i potvrdite.
- Odaberite Start route guidance.

Odaberite odredište iz favorita

- Izbornik FAVOURITES prikazuje sva odredišta koja su pohranjena u aplikaciji BMW Motorrad Connected kao favoriti. Na TFT zaslonu se ne mogu stvoriti novi favoriti.
- Pozovite izbornik Navigation, Favourites.
- Odaberite odredište i potvrdite.
- Odaberite Start guidance.

Unesite točke interesa

- Točke interesa, npr. znamenitosti, mogu se prikazati na karti.
 - Pozovite izbornik Navigation, POIs.
- Moguće je odabrati sljedeća mjesta:
- At current location
 - At destination
 - Along the route
 - Odaberite na kojem mjestu će se tražiti točke interesa.
- Primjerice može se odabrati sljedeća točka interesa:
- Filling station

- Odaberite točku interesa i potvrdite.
- Odaberite i potvrdite Start route guidance.

Odredite kriterije za rutu

- Pozovite izbornik Navigation, Route criteria.
- Moguće je odabrati sljedeće kriterije:

-Route type

-Avoid

- Odaberite željeni Route type.
- Uključite ili isključite željeni Avoid.

Broj uključenih izbjegavanja prikazuje se u zgradama.

Prikažite informacije o ruti

- Pozovite izbornik Navigation, Settings i odaberite stavku izbornika Route info.

Možete odabrati sljedeće opcije:

-Dest.

-Waypoint

- Odaberite željenu opciju.
- » Prikazuju se preostala udaljenost i vrijeme.

Uredite navođenje prema odredištu

- Pozovite izbornik Navigation, New destination.

Možete odabrati sljedeća odredišta:

- Recent destinations
- Favourites
- POIs
- Odaberite odredište iz jedne od tri kategorije odredišta.
- Odaberite *Change route guidance* u unosu odredišta.
- Odaberite *Add as waypoint* kako biste dodali odabrano odredište kao putnu navigacijsku točku.
- Odaberite *Start guidance* kako biste prepisali trenutno odredište.

Završite navođenje prema odredištu

- Pozovite izbornik *Navigation, Active route guidance*.
- Odaberite i potvrdite *End route guidance*.

Uključite ili isključite glasovne upute

- Povežite kacigu vozača i kacigu suvozača. (110)
- Računalni glas može izgovarati upute za navigaciju. U tu svrhu moraju biti uključeni *Spoken instruction*.
- Pozovite izbornik *Navigation, Active route guidance*.

- Uključite ili isključite *Spoken instruction*.

Ponovite posljednju glasovnu uputu


- Pozovite izbornik *Navigation, Active route guidance*.
- Odaberite i potvrdite *Current instruction*.

MEDIJI

Preduvjet

Vozilo je povezano s kompatibilnim mobilnim krajnjim uređajem i kompatibilnom kaci-
gom.

Upravlajte reprodukcijom glazbe



- Pozovite izbornik *Media*.

 Tvrtka BMW Motorrad preporučuje postavljanje glasnoće medija i tijekom razgovora na maksimum na mobilnom krajnjem uređaju prije početka vožnje.

118 TFT ZASLON

- Namjestite glasnoću. (107)
- Sljedeći naslov: kratko pomaknite višenamjenski kontroler **1** udesno.
- Posljednji naslov ili početak trenutnog naslova: kratko pomaknite višenamjenski kontroler **1** ulijevo.
- Brzo premotavanje naprijed: dugo pomaknite višenamjenski kontroler **1** udesno.
- Brzo premotavanje natrag: dugo pomaknite višenamjenski kontroler **1** ulijevo.
- Pozivanje kontekstnog izbornika: pritisnite tipku **2** prema dolje.

 Ovisno o mobilnom krajnjem uređaju može biti ograničen opseg funkcija Connectivity.

- » U kontekstnom izborniku mogu se koristiti sljedeće funkcije:
- Playback ili Pause.
 - Za pretraživanje i reprodukciju odabire se kategorija Now playing, All artists, All albums ili All tracks.
 - Odabir Playlists.

U podizborniku Audio settings mogu se namjestiti sljedeće postavke:


- Uključite ili isključite Shuffle.
- Odabir Repeat: Off, One (trenutni naslov) ili All.

TELEFON

Preduvjet

Vozilo je povezano s kompatibilnim mobilnim krajnjim uređajem i kompatibilnom kaci-gom.

Telefoniranje



- Pozovite izbornik Telephone.
- Prihvatanje poziva: pomaknite višenamjenski kontroler **1** udesno.
- Odbijanje poziva: pomaknite višenamjenski kontroler **1** ulijevo.
- Završetak razgovora: pomaknite višenamjenski kontroler **1** ulijevo.

Isključivanje zvuka

Tijekom aktivnih poziva možete isključiti mikrofon u kacigi.

Konferencijski poziv

Tijekom poziva možete prihvatiti drugi poziv. Prvi poziv se stavlja na čekanje. Broj aktivnih poziva prikazuje se u izborniku Telephone. Možete se prebacivati između dva poziva.

Podaci o telefonu

Ovisno o mobilnom krajnjem uređaju, nakon uparivanja (☎ 109) podaci o telefonu automatski se prenose na vozilo.

Phone book: popis kontakata pohranjenih u mobilnom krajnjem uređaju

Call list: popis poziva s mobilnim krajnjim uređajem

Favourites: popis favorita pohranjenih u mobilnom krajnjem uređaju

PRIKAŽITE VERZIJU SOFTVERA

- Pozovite izbornik Settings, Information, Software version.

PRIKAŽITE INFORMACIJE O LICENCI

- Pozovite izbornik Settings, Information, Licences.

NAMJEŠTANJE

06

OGLEDALA	122
SVJETLA	123
VJETROBRANSKO STAKLO	124
SPOJKA	125
KOČNICA	126
MIJENJANJE BRZINA	128
OSLONCI ZA NOGE	129
UPRAVLJAČ	130
SJEDALA	131
SJEDALO RALLYE	135
PREDOPTEREĆENJE OPRUGE	136
PRIGUŠENJE	137

122 NAMJEŠTANJE

OGLEDALA

Namjestite ogledala



- Okretanjem stavite ogledala u željeni položaj.

Namjestite nosač ogledala



- Gurnite zaštitnu kapicu **1** iznad vijčanog spoja na nosaču ogledala.
- Otpustite maticu **2**.
- Okrenite nosač ogledala u željeni položaj.
- Pritegnite maticu momentom pritezanja, pritom čvrsto držite nosač ogledala.



Ogledalo (protumatica) na adapteru

M10 x 1,25

22 Nm (Lijevi navoj)

- Gurnite zaštitnu kapicu **1** iznad vijčanog spoja.

Namjestite ogledala

—s paketom glodanih dijelova
Option 719 Classic II^{DO}

ili

—s paketom glodanih dijelova
Option 719 Storm II^{DO}

ili

—s paketom glodanih dijelova
Option 719 Shadow II^{DO}



- Okretanjem stavite ogledala **1** u željeni položaj.

Namjestite nosač ogledala

–s paketom glodanih dijelova
Option 719 Classic II^{DO}


ili

–s paketom glodanih dijelova
Option 719 Storm II^{DO}

ili

–s paketom glodanih dijelova
Option 719 Shadow II^{DO}

 Za namještanje nosača ogledala uz vozilo su isporučeni jedan manji i jedan veći kutni izvijač.



- Izvadite vijak **1** i skinite poklopac **2**.
- Otpustite vijak za namještanje **3** i okrenite nosač ogledala **4** u željeni položaj.
- Pritegnite vijak za namještanje **3**, pritom čvrsto držite nosač ogledala.
- Stavite poklopac **2** i umetnite vijak **1**.

 Ogledalo na upravljaču

M10 x 50

25 Nm

SVJETLA

Svjetlosni snop i predopterećenje opruge

U pravilu svjetlosni snop ostaje konstantan prilagođavanjem predopterećenja opruge opterećenju.

Samo u slučaju prevelikog opterećenja prilagođavanje predopterećenja opruge možda neće biti dovoljno. U tom slučaju svjetlosni snop treba prilagoditi težini.


 Ako niste sigurni je li ispravan svjetlosni snop, provjera postavke smije se provoditi u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Namjestite svjetlosni snop Preduvjet

Pri velikom opterećenju nije dovoljno prilagođavanje predopterećenja opruge kako se ne bi zaslijepila vozila koja voze u suprotnom smjeru.

124 NAMJEŠTANJE

–bez upravljanja svjetlom^{DO}



- Namjestite svjetlosni snop pomoću vijka za namještanje **1**.<

–s upravljanjem svjetlom^{DO}



Ako pri velikom opterećenju nije dovoljno prilagođavanje predopterećenja opruge kako se ne bi zaslijepila vozila koja voze u suprotnom smjeru:


- Okrenite kotačić za namještanje **1** u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste spustili svjetlo.

Ako ponovno vozite motocikl s manjim opterećenjem:

- Ponovno vratite osnovnu postavku svjetla u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.<

VJETROBRANSKO STAKLO

Namjestite vjetrobransko staklo



UPOZORENJE

Namještanje vjetrobranskog stakla tijekom vožnje

Opasnost od pada

- Namjestite vjetrobransko staklo samo kada je zaustavljen motocikl.
- Okrenite kotačić za namještanje **1** u smjeru kazaljke na satu kako biste spustili vjetrobransko staklo.
- Okrenite kotačić za namještanje **1** u smjeru suprotnom

od kazaljke na satu kako biste podigli vjetrobransko staklo.

SPOJKA

Namjestite ručicu spojke




UPOZORENJE

Namještanje ručice spojke tijekom vožnje

Opasnost od nezgode

- Namjestite ručicu spojke samo kada je zaustavljen motocikl.



- Okrenite kotačić za namještanje **1** u željeni položaj.



Kotačić za namještanje može se lakše okretati ako pritom pritisnete ručicu spojke prema naprijed.

» Mogućnosti namještanja:


- Položaj 1: najmanji razmak između ručice upravljača i ručice spojke

– Položaj 4: najveći razmak između ručice upravljača i ručice spojke

– s paketom glodanih dijelova Option 719 Classic II^{DO} ili

– s paketom glodanih dijelova Option 719 Storm II^{DO} ili

– s paketom glodanih dijelova Option 719 Shadow II^{DO}



- Okrenite polugu za namještanje **1** u željeni položaj.

» Mogućnosti namještanja:

- Iz položaja **A**: najmanji razmak između ručice upravljača i ručice spojke.
- U 5 koraka prema položaju **B** za povećanje razmaka između ručice upravljača i ručice spojke.<

KOČNICA

Namjestite ručicu ručne kočnice



UPOZORENJE

Namještanje ručice ručne kočnice tijekom vožnje

Opasnost od nezgode

- Namjestite ručicu ručne kočnice samo kada je zaustavljen motocikl.



- Okrenite kotačić za namještanje **1** u željeni položaj.



Kotačić za namještanje može se lakše okretati ako pritom pritisnete ručicu ručne kočnice prema naprijed.


» Mogućnosti namještanja:

- Položaj 1: najmanji razmak između ručice upravljača i ručice ručne kočnice
- Položaj 4: najveći razmak između ručice upravljača i ručice ručne kočnice

–s paketom glodanih dijelova Option 719 Classic II^{DO} ili

–s paketom glodanih dijelova Option 719 Storm II^{DO} ili

–s paketom glodanih dijelova Option 719 Shadow II^{DO}




- Okrenite polugu za namještanje **1** u željeni položaj.

» Mogućnosti namještanja:


- Iz položaja **A**: najmanji razmak između ručice upravljača i ručice ručne kočnice.
- U 5 koraka prema položaju **B** za povećanje razmaka između ručice upravljača i ručice ručne kočnice. <

Namještanje ručice nožne kočnice


- Parkirajte motocikl, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.



- Gurnite ploču **1** oslonca za noge do lijeve deblokade u stranu.




- Ploču preklopite prema dolje do blokade ako vozite u stojećem položaju.



- Ploču preklopite prema gore do blokade ako vozite u sjedećem položaju.

Namjestite ploču za noge na ručici nožne kočnice


- s paketom glodanih dijelova Option 719 Classic II^{DO}
- ili
- s paketom glodanih dijelova Option 719 Storm II^{DO}
- ili
- s paketom glodanih dijelova Option 719 Shadow II^{DO}



- Udaljenost noge i visinu do ploče za noge **1** može se namjestiti okretanjem za 180° i stavljanjem u položaj **A** ili **B**.

128 NAMJEŠTANJE

- Izvadite vijak **1**.



- Očistite navoj.
- Stavite ploču za noge **2** u željeni položaj **A** ili **B**.
- Okrenite ploču za noge **2** u željeni položaj.
- Umetnite **novi** vijak **1**.



Ploča za noge na ručici
nožne kočnice


M6 x 20

Sredstvo za osiguranje vijaka:
mikrokapsulirana

10 Nm

MIJENJANJE BRZINA

Namjestite ručicu mjenjača



- Otpustite vijak **1**.
- Okrenite ploču za noge **2** u željeni položaj.



Previsoko ili prenisko namještena ploča za noge može uzrokovati probleme pri mijenjanju brzina. U slučaju problema s mijenjanjem brzina provjerite kako je namještena ploča za noge.

- Pritegnite vijak **1** s momentom pritezanja.




Ploča za noge (spona)
na ručici mjenjača

M6 x 16


8 Nm

Namjestite ploču za noge na ručici mjenjača

- s paketom glodanih dijelova Option 719 Classic II^{DO} ili
- s paketom glodanih dijelova Option 719 Storm II^{DO} ili
- s paketom glodanih dijelova Option 719 Shadow II^{DO}



- Udaljenost noge i visinu do ploče za noge **2** može se namjestiti okretanjem u različite položaje.
- Izvadite vijak **1**.



- Očistite navoj.

- Okrenite ploču za noge **2** u željeni položaj.
- Umetnite **novi** vijak **1**.

 Ploča za noge na ručici mjenjača

M6 x 20

Sredstvo za osiguranje vijaka: mikrokapsulirana

10 Nm


OSLONCI ZA NOGE

- s paketom glodanih dijelova Option 719 Classic II^{DO} ili
- s paketom glodanih dijelova Option 719 Storm II^{DO} ili
- s paketom glodanih dijelova Option 719 Shadow II^{DO}


Namjestite oslonce za noge

- Namještanje oslonaca za noge vrši se s desne i lijeve strane na isti način.
- Položaj oslonca za noge treba isto namjestiti s desne i lijeve strane.


130 NAMJEŠTANJE



- Izvadite vijke 1.
- Skinite oslonac za noge 3 sa stezača 2.



- Izvadite vijak 2.
- Skinite stezač 1.




- Umetnite stezač 1 u željenom položaju A ili B i pritegnite vijak 2.

Stezač na zglobu
oslonca za noge

M8 x 25

20 Nm



- Stavite oslonac za noge 3 na stezač 2.
- Umetnite vijke 1.

Oslonac za noge na stezaču

M6 x 20 / M6 x 12

10 Nm

- Skinite i stavite oslonac za noge na drugoj strani na isti način.

UPRAVLJAČ

Namjestiv upravljač

Namjestite upravljač u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.


 Pri namještanju upravljača provjerite dolazi li do sudaranja ogledala i vjetrobranskog stakla.

Eventualno namjestite nosač ogledala.

–s povišenjem upravljača^{DO}

 Zbog povišenja upravljača može doći do ograničenja pomicanja kabela i vodova.

Tvrтка BMW Motorrad preporučuje da s montiranim povišenjem upravljača namjestite upravljač u gornji položaj (oznaka **10°**).<



Upravljač je u područjima oznake **1** namjestiv po nagibu.

SJEDALA


Demontirajte suvozačevo sjedalo

- Demontirajte vozačevo sjedalo. (➡ 132)



- Okrenite ključ vozila **1** u smjeru kazaljke na satu.
- Gurnite suvozačevo sjedalo **2** u smjeru vozila i skinite prema gore

–s grijanjem sjedala^{DO}



- Odvojite utični spoj **1** grijanja sjedala.<
- Odložite suvozačevo sjedalo na čistu i suhu površinu na referentnoj strani.


132 NAMJEŠTANJE

Montirajte suvozačevo sjedalo

—s grijanjem sjedala^{DO}



- Spojite utični spoj **1** grijanja sjedala.◁



- Umetnite suvozačevo sjedalo na sredini u stražnje prihvate **1** i u prednji prihvat **2**.
- Gurnite suvozačevo sjedalo u smjeru vožnje.
- Provjerite ispravan dosjed suvozačevog sjedala.




- Snažno pritisnite suvozačevo sjedalo **1** prema dolje.
- » Suvozačevo sjedalo čujno se uglati.
- Montirajte vozačevo sjedalo. (▶▶▶ 134)

Demontirajte vozačevo sjedalo



- Okrenite ključ vozila **1** u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i držite, pritom podignite vozačevo sjedalo **2** u stražnjem dijelu.
- Skinite vozačevo sjedalo **2** iz držača sjedala **3** prema natrag.


–s grijanjem sjedala^{DO}




- Odvojite utični spoj **1** grijanja sjedala.◀
- Odložite vozačevo sjedalo na čistu i suhu površinu na referentnoj strani.

Namjestite visinu sjedala i nagib sjedala


- Demontirajte vozačevo sjedalo. (► 132)



- Da biste izvadili prednji element za namještanje visine **1**, pritisnite blokadu **2** prema naprijed i izvadite element za namještanje visine prema gore.




- Da biste namjestili niži položaj sjedala, ugradite prednji element za namještanje visine u element za centriranje **1** (oznaka **L**).
- Da biste namjestili visoki položaj sjedala, ugradite prednji element za namještanje visine u element za centriranje **2** (oznaka **H**).



- Najprije gurnite prednji element za namještanje visine ispod prihvata **1**, zatim pritisnite blokadu **2** da se uglati.

SJEDALO RALLYE

Demontirajte sjedalo Rallye




- Otključajte bravu sjedala **1** ključem vozila u smjeru kazaljke na satu i držite ključ vozila.
- Podignite sjedalo **2** na stražnjoj strani i otpustite ključ vozila.
- Skinite sjedalo i odložite ga na čistu površinu na referentnoj strani.

Pridržavajte se pri namještanju visine




- Prednji element za namještanje visine **1** uvijek mora biti

namješten u visokom položaju (oznaka H).



- Stražnji element za namještanje visine **1** uvijek mora biti namješten u niskom položaju (oznaka L).

Montirajte sjedalo Rallye



- Umetnite sjedalo Rallye **1** u prihvate **2** s lijeve i desne strane i zatim pritisnite u stražnjem dijelu prema naprijed i dolje tako da se blokada čujno uglati.

 Za demontažu i montažu sjedala s dodatnom opremom komforni paket pogle-

136 NAMJEŠTANJE

dajte korisnički priručnik za vozilo.

PREDOPTEREĆENJE OPRUGE

–bez Dynamic ESA^{DO}

Namještanje

Predopterećenje opruge na stražnjem kotaču mora se prilagoditi opterećenju motocikla. Povećanje opterećenja zahtijeva povećanje predopterećenja opruge, manju masu i odgovarajuće manje predopterećenje opruge.

Namjestite predopterećenje opruge na stražnjem kotaču




UPOZORENJE

Namještanje predopterećenja opruge tijekom vožnje.

Opasnost od nezgode

- Namjestite predopterećenje opruge samo kada je zastavljen motocikl.
- Parkirajte motocikl, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.



UPOZORENJE

Neusklađene postavke predopterećenja opruge i prigušenja opružne noge.

Lošije ponašanje pri vožnji.

- Prigušenje opružne noge prilagodite predopterećenju opruge.
- Za povećanje predopterećenja opruge okrenite vijak za namještanje **1** u smjeru strelice **HIGH**.
- Za smanjenje predopterećenja opruge okrenite vijak za namještanje **1** u smjeru strelice **LOW**.



Osnovna postavka predopterećenja opruge straga

Okrenite kotačić za namještanje do graničnika u smjeru **LOW** (Solo vožnja bez opterećenja)



Osnovna postavka predopterećenja opruge straga

Okrenite kotačić za namještanje do graničnika u smjeru **LOW**, zatim 15 okretaja u smjeru **HIGH** (Solo vožnja s opterećenjem)

Okrenite kotačić za namještanje do graničnika u smjeru **LOW**, zatim 30 okretaja u smjeru **HIGH** (Vožnja sa suvozačem i opterećenjem)

PRIGUŠENJE

–bez Dynamic ESA^{DO}

Namještanje

Prigušenje se mora prilagoditi stanju ceste i predopterećenju opruge.

- Neravan kolnik zahtijeva mekše prigušenje od ravnog kolnika.
- Povećanje predopterećenja opruge zahtijeva tvrđe prigušenje, a smanjenje predopterećenja opruge mekše prigušenje.

Namjestite prigušenje na stražnjem kotaču

- Parkirajte motocikl, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.

- Namjestite prigušenje na lijevoj strani vozila.



- Za povećanje prigušenja okrenite vijak za namještanje **1** u smjeru kazaljke na satu.
- Za smanjenje prigušenja okrenite vijak za namještanje **1** u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.



Osnovna postavka stražnjeg amortizera

Okrenite kotačić za namještanje do graničnika u smjeru kazaljke na satu, zatim 8 okretaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (Solo vožnja bez opterećenja)

Okrenite kotačić za namještanje do graničnika u smjeru kazaljke na satu, zatim 4 okretaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (Solo vožnja s opterećenjem)

138 NAMJEŠTANJE



Osnovna postavka stran-
jnog amortizera

Okrenite kotačić za namještanje do graničnika u smjeru kazaljke na satu, zatim 4 okretaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (Vožnja sa suvozačem s opterećenjem)

VOŽNJA

07

SIGURNOSNE NAPOMENE	142
REDOVITE PROVJERE	145
POKRETANJE	145
RAZRAĐIVANJE	148
UPORABA NA TERENU	149
MIJENJANJE BRZINA	151
KOČENJE	152
PARKIRANJE MOTOCIKLA	154
TOČENJE GORIVA	155
PRIČVRSTITE MOTOCIKL ZA TRANSPORT	160

SIGURNOSNE NAPOMENE

Oprema vozača

Nema vožnje bez prave odjeće!

Uvijek nosite

- kacigu
- odijelo
- rukavice
- čizme

Isto vrijedi i za kratke dionice i za svako godišnje doba. Vaš BMW Motorrad partner će vas rado savjetovati i ima pravu odjeću za svaku svrhu primjene.

Ograničena sloboda naginjanja

Motocikli sa spuštenim podvozjem imaju manju slobodu naginjanja i manji razmak od tla nego motocikli sa standardnim podvozjem.



UPOZORENJE

Kod vožnje u zavojima sa spuštenim motociklima dijelovi vozila mogu ranije doći u dodir s tлом nego što je uobičajeno.

Opasnost od pada

- Oprezno isprobajte nagnuti položaj motocikla i prilagodite stil vožnje.

Testirajte slobodu naginjanja svog motocikla u sigurnim si-

tuacijama. Kada vozite preko rubnjaka i sličnih prepreka, imajte na umu ograničen razmak svog vozila od tla.

Spuštanjem motocikla skraćuje se hod ovjesa (pogledajte poglavlje Tehnički podaci). Posljedica toga može biti moguće ograničenje komfora u vožnji. Posebno u vožnji sa suvozačem potrebno je odgovarajuće prilagoditi predopterećenje opruge.

Opterećenje



UPOZORENJE

Ugrožena vozna stabilnost zbog preopterećenja ili neravnomjernog opterećenja

Opasnost od pada

- Nemojte prekoračiti dopuštenu ukupnu masu i pridržavajte se napomena za opterećenje.

- Prilagodite postavku predopterećenja opruge i prigušenja ukupnoj masi.
 - s aluminijskim prtljažnikom^{OD}
- Pazite da je ravnomjerno raspoređena zapremina prtljažnika na lijevoj i desnoj strani.
- Pazite da je ravnomjerno raspoređena težina na lijevoj i desnoj strani.

- Spakirajte tešku prtljagu dolje i unutra.
- Pridržavajte se maksimalnog opterećenja i najveće brzine, pogledajte i poglavlje Pribor (226).<

–s aluminijskim koferom^{OD}

- Pridržavajte se maksimalnog opterećenja i najveće brzine, pogledajte i poglavlje Pribor (228).<

–s torbom za spremnik goriva^{OD}

- Pridržavajte se maksimalnog opterećenja torbe za spremnik goriva.



Opterećenje torbe za spremnik goriva

maks 5 kg<

Brzina

U vožnji pri velikoj brzini različiti granični uvjeti mogu negativno utjecati na ponašanje motocikla pri vožnji:

- namještanje sustava opruge i prigušivača
- neravnomjerno raspoređen teret
- široka odjeća
- prenizak tlak u gumama
- loš profil guma
- itd.

Najveća brzina s terenskim ili zimskim gumama



OPASNOST

Najveća brzina motocikla veća je od najveće dopuštene brzine guma

Opasnost od nezgode zbog oštećenja gume u slučaju prevelike brzine

- Pridržavajte se najveće dopuštene brzine guma.

Kod terenskih ili zimskih guma treba se pridržavati najveće dopuštene brzine guma. Stavite naljepnicu s navedenom najvećom dopuštenom brzinom u vidokrug kombiniranog instrumenta.

Opasnost od trovanja

Ispušni plinovi sadrže otrovan ugljični monoksid bez boje i mirisa.



UPOZORENJE

Ispušni plinovi štetni za zdravlje

Opasnost od gušenja

- Ne udišite ispušne plinove.
- Nemojte pustiti motor da radi u zatvorenim prostorima.



UPOZORENJE

Udisanje štetnih isparavanja

Ugroza zdravlja

- Ne udišite isparavanja pogonskog goriva i umjetnih materijala.
- Upotrebljavajte vozilo samo na otvorenom.

Opasnost od opeklina



OPREZ

Jako zagrijavanje motora i ispušnog sustava u vožnji

Opasnost od opeklina

- Nakon parkiranja vozila pazite da osobe ili predmet ne dođu u kontakt s motorom i ispušnim sustavom.



UPOZORENJE

Otvaranje čepa hladnjaka

Opasnost od opeklina

- Ne otvarajte čep hladnjaka u vrućem stanju.
- Provjerite razinu rashladne tekućine isključivo na spremniku rashladne tekućine i eventualno dolijte.

Katalizator

Ako se nesagoreno gorivo dovede do katalizatora zbog neizgaranja, postoji opasnost od pregrijavanja i oštećenja.

Treba se pridržavati sljedećih specifikacija:

- Nemojte isprazniti spremnik goriva.
- Nemojte pustiti motor da radi s izvučenim utikačem svjećice.
- Odmah ugasi motor u slučaju neizgaranja.
- Točite samo bezolovno gorivo.
- Obavezno se pridržavajte predviđenih intervala održavanja.



POZOR

Nesagorjelo gorivo u katalizatoru

Oštećenje katalizatora

- Pridržavajte se navedenih točaka za zaštitu katalizatora.

Opasnost od pregrijavanja



POZOR

Dulji rad motora u stanju mirovanja

Pregrijavanje zbog nedovoljnog hlađenja, u ekstremnim slučajevima požar na vozilu

- Nemojte pustiti motor da nepotrebno radi u stanju mirovanja.
- Odmah krenite nakon pokretanja.

Preinake



POZOR

Preinake na motociklu (npr. upravljački uređaj motora, prigušne zaklopke, spojka)

Oštećenje pogođenih sastavnih dijelova, ispad sigurnosno relevantnih funkcija, poništenje jamstva

- Ne izvodite preinake.

REDOVITE PROVJERE

Pridržavanje kontrolne liste

Upotrebljavajte sljedeću kontrolnu listu za provjeru svog motocikla u redovitim razmacima.

Prije svakog početka vožnje

- Provjerite funkciju kočionog sustava (189).
- Provjerite funkciju osvjjetljenja i signalnog uređaja.
- Provjerite funkciju spojke (194).
- Provjerite dubinu profila guma (197).
- Provjerite tlak u gumama (196).
- Provjerite stabilnost prtljažnika i prtljage.

Pri svakom 3. zaustavljanju na benzinskoj postaji

- Provjerite razinu motornog ulja (187).
- Provjerite debljinu kočionih obloga sprijeda (190).
- Provjerite debljinu kočionih obloga straga (191).
- Provjerite razinu kočione tekućine sprijeda (192).
- Provjerite razinu kočione tekućine straga (193).
- Provjerite razinu rashladne tekućine (194).

POKRETANJE

Pokrenite motor

- Uključite paljenje. (62)
- » Pre-Ride-Check se provodi. (146)
- » ABS samodijagnostika se provodi. (147)

» DTC samodijagnostika se provodi. (➡ 148)

• Ubacite u prazan hod i povucite spojku u aktiviranoj brzini.

 Motocikl nije moguće pokrenuti ako je bočni oslonac rasklopljen i dok je vozilo u brzini. Ako se motocikl pokrene u praznom hodu ako je bočni oslonac rasklopljen i dok je vozilo u brzini, motor će se ugasiti.

• Pri hladnom pokretanju i niskim temperaturama: Povucite spojku.

–s M Lightweight akumulatorom^{DO}

» Pri niskim temperaturama ponašanje pri pokretanju može biti ugroženo. Višekratno, kratko opterećenje akumulatora povećava temperaturu akumulatora, a time i raspoloživu snagu za pokretanje motora.<

» Motor se pokreće.

» Ako se motor ne pokreće, može vam pomoći tablica smetnji u poglavlju Tehnički podaci. (➡ 244)

Prije daljnjih pokušaja pokretanja napunite akumulator ili rabite pomoć pri pokretanju:

• Napunite spojeni akumulator. (➡ 212)

• Pomoć pri pokretanju. (➡ 210)

 Ako napon akumulatora nije dovoljan, automatski se prekida postupak paljenja.

Pre-Ride-Check

Nakon uključivanja paljenja kombinirani instrument provodi ispitivanje kontrolnih i upozoravajućih žaruljica, tzv. „Pre-Ride-Check“. Ispitivanje se prekida ako prije njegovog završetka pokrenete motor.

Faza 1

Sve kontrolne i upozoravajuće žaruljice se uključuju.

Nakon duljeg mirovanja vozila, pri pokretanju sustava prikazuje se animacija.

Faza 2

Boja opće upozoravajuće žaruljice mijenja se iz crvene u žutu.



• Pritisnite tipku startera 1.

Faza 3

Sve uključene kontrolne i upozoravajuće žaruljice uzastopno se isključuju obrnutim redoslijedom.

Žaruljica za kvar pogona gasi se tek nakon 15 sekundi.

Ako nije uključena jedna od kontrolnih i upozoravajućih žaruljica:

- Uklonite pogrešku u servisnoj radionici što je prije moguće, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.
- s načinima vožnje Pro^{DO}

 Ovisno o načinu vožnje odn. o njegovoj konfiguraciji reakcija sustava za regulaciju dinamike vožnje može se ograničiti.

Moguća ograničenja prikazuju se putem skočne poruke, npr. Warning! ABS setting..

ABS kontrolna žaruljica treperi neredovito.

Više informacija o sustavima za regulaciju dinamike vožnje kao što su ABS možete pronaći u poglavlju Detaljan opis tehnologije.◀

ABS samodijagnostika

Samodijagnostika provjerava operativnu spremnost BMW Motorrad integralnog ABS Pro sustava. Samodijagnostika se automatski pokreće nakon uključivanja paljenja.

Faza 1

- » Provjera komponenti sustava koje se mogu dijagnosticirati u stanju mirovanja.
-  treperi.

Faza 2

- » Provjera senzora broja okretaja kotača pri kretanju.
-  treperi.

ABS samodijagnostika je završena

- » ABS kontrolna i upozoravajuća žaruljica se gasi.



ABS samodijagnostika nije završena

ABS nije dostupan jer samodijagnostika nije završena. (Za provjeru senzora broja okretaja kotača, motocikl mora postići minimalnu brzinu: 5 km/h)

148 VOŽNJA

Ako se nakon završetka ABS samodijagnostike prikazuje pogreška sustava ABS:

- Moguć je nastavak vožnje.
Trebava voditi računa da funkcija ABS ili integralna funkcija nisu dostupne.
- Uklonite pogrešku u servisnoj radionici što je prije moguće, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

DTC samodijagnostika

Samodijagnostika provjerava operativnu spremnost sustava BMW Motorrad DTC. Samodijagnostika se automatski pokreće nakon uključivanja paljenja.

Faza 1

» Provjera komponenti sustava koje se mogu dijagnosticirati u stanju mirovanja.



treperi sporo.

Faza 2

» Provjera komponenti sustava koje se mogu dijagnosticirati pri kretanju.



treperi sporo.

DTC samodijagnostika je završena

» Simbol DTC više se ne prikazuje.

- Obratite pažnju na prikaz svih kontrolnih žaruljica.



DTC samodijagnostika nije završena

Funkcija DTC nije dostupna jer samodijagnostika nije završena. (Za provjeru senzora broja okretaja kotača, motocikl mora postići minimalnu brzinu kod upaljenog motora: min 5 km/h)

Ako se nakon završetka DTC samodijagnostike prikazuje pogreška sustava DTC:

- Moguć je nastavak vožnje.
Trebava voditi računa da je funkcija DTC samo ograničeno dostupna ili uopće nije dostupna.
- Uklonite pogrešku u servisnoj radionici što je prije moguće, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

RAZRAĐIVANJE

Motor

- Do prve kontrole razrađivanja vozite u često promjenjivom području opterećenja i broja okretaja, izbjegavajte dulje vožnje s konstantnim brojem okretaja.
- Po mogućnosti odaberite zavojite i blago brdovite dionice.

- Pridržavajte se broja okretaja za razrađivanje.



Broj okretaja za razrađivanje

<5000 min⁻¹ (Kilometraža 0...1000 km)

Bez punog opterećenja (Kilometraža 0...1000 km)

- Pridržavajte se kilometraže nakon koje treba provesti kontrolu razrađivanja.



Kilometraža do kontrole razrađivanja

500...1200 km

Kočione obloge

Nove kočione obloge moraju se razraditi prije nego što postignu svoju optimalnu silu trenja. Smanjeni učinak kočenja može se kompenzirati jačim pritiskom na ručicu kočnice.



UPOZORENJE

Nove kočione obloge

Duži put kočenja, opasnost od nezgode

- Pravovremeno kočite.

Gume

Nove gume imaju glatku površinu. Stoga trebate učiniti gume hrapavima svojim stilom vožnje i razrađivanjem u promjenjivim nagnutim položajima. Tek se razrađivanjem postiže potpuna adhezija gaznog sloja.



UPOZORENJE

Gubitak prijanjanja novih guma na mokrom kolniku i u ekstremnim nagnutim položajima

Opasnost od nezgode

- Vozite promišljeno i izbjegavajte ekstremne nagnute položaje.

UPORABA NA TERENU

Nakon vožnje na terenu Tlak u gumama



UPOZORENJE

Tlak u gumama smanjen za vožnju na terenu na asfaltiranim cestama

Opasnost od nezgode zbog lošijih voznih karakteristika.

- Pazite na ispravan tlak u gumama.

Kočenje



UPOZORENJE

Vožnja po neasfaltiranim ili prljavim cestama

Odgođeni učinak kočenja zbog zaprljanih diskova kočnice i kočionih obloga

- Pravovremeno kočite sve dok kočnice ne budu suhe.



POZOR

Vožnja po neasfaltiranim ili prljavim cestama

Veće trošenje kočionih obloga

- Češće provjerite debljinu kočionih obloga i pravovremeno zamijenite kočione obloge.

Predopterećenje opruge i prigušenje



UPOZORENJE

Promijenjene vrijednosti predopterećenja opruge i prigušenje opružne noge za vožnju na terenu

Lošije vozne karakteristike na asfaltiranim cestama

- Prije napuštanja terena namjestite ispravno predopterećenje opruge i ispravno prigušenje opružne noge.

Naplatci

Tvrtka BMW Motorrad preporučuje da nakon vožnje na terenu provjerite ima li mogućih oštećenja naplataka.

Uložak filtra zraka



POZOR

Zaprljani uložak filtra zraka

Oštećenje motora

- Pri vožnji na prašnjavom terenu u kratkim razmacima provjerite zaprljanost uložka filtra zraka, po potrebi ga očistite ili zamijenite.

Uporaba u vrlo prašnjavim uvjetima (pustinje, stepe ili sl.) zahtijeva uporabu posebno razvije-

nih uložaka filtra zraka za takve primjene.

Stilska varijanta Rallye

Sa stilskom varijantom Rallye naglašava se sportski karakter R 1250 GS Adventure u smislu povećanih terenskih performansi.


Više informacija o opremi i dodatnim uputama možete pronaći na **bmw-motorrad.com/manuals**.

MIJENJANJE BRZINA

–s potporom pri mijenjanju brzina Pro^{DO}

Potpora pri mijenjanju brzina Pro

 Pri prebacivanju u nižu brzinu uz pomoć potpore pri mijenjanju brzina Pro automatski se deaktivira regulacija brzine iz sigurnosnih razloga.



• Prebacujte brzine kao i obično pritiskom noge na ručicu mjenjača.

» Potpora pri mijenjanju brzina pomaže vozaču pri prebacivanju u višu i nižu brzinu, a da pritom vozač ne mora pritisnuti spojku ili ručicu gasa.

–Ovdje nije riječ o automatici.

–Vozač je važan dio sustava i odlučuje u kojem će trenutku prebaciti brzinu.

–Senzor **1** na vratilu mjenjača prepoznaje zahtjev za promjenu brzine i aktivira potporu pri mijenjanju brzina.

» U konstantnoj vožnji u nižim brzinama pri velikom broju okretaja mijenjanje brzina bez pritiska na spojku može dovesti do jakih reakcija promjene opterećenja.

–Tvrtka BMW Motorrad preporučuje mijenjanje brzina samo pritiskom na spojku u tim situacijama u vožnji.

–Trebalo bi izbjegavati uporabu potpore pri mijenjanju brzina Pro u području ograničivača broja okretaja.

» Potpora pri mijenjanju brzina ne aktivira se u sljedećim situacijama:

–Kada je pritisnuta spojka.

–Kada ručica mjenjača nije u početnom položaju

–Pri prebacivanju u višu brzinu sa zatvorenom prigušnom za-

- klopkom (vožnja bez gasa) odnosno pri usporavanju.
- Pri prebacivanju u nižu brzinu s otvorenom prigušnom zaklopkom odnosno pri dodavanju gasa.
 - Kako biste mogli ponovno promijeniti brzinu s potporom pri mijenjanju brzina Pro, nakon prebacivanja brzine potpuno rasteretite ručicu mijenjača.
 - Za više informacija o potpori pri mijenjanju brzina Pro pogledajte poglavlje Detaljan opis tehnologije (➡ 179).

KOČENJE

Kako se postiže kraći zaustavni put?

Pri kočenju se mijenja dinamička raspodjela opterećenja između prednjeg i stražnjeg kotača. Što je kočenje jače, to je veće opterećenje na prednjem kotaču. Što je veće opterećenje kotača, to se može prenijeti veća kočna sila.

Kako biste postigli najkraći zaustavni put, trebate brzo i sve jače pritisnuti kočnicu prednjeg kotača. Time se optimalno iskorištava dinamičko povećanje opterećenja na prednjem kotaču. Istodobno treba pritisnuti i spojku. Kod često utreniranog

silovitog kočenja kod kojeg se kočioni tlak stvara što je brže moguće i sa svim silama, dinamička raspodjela opterećenja ne može pratiti povećanje usporavanja i kočna sila se ne može u potpunosti prenijeti na cestu.

BMW Motorrad integralni ABS Pro sustav sprječava blokiranje prednjeg kotača.

Kočenje u slučaju opasnosti

Ako pri brzini >50 km/h naglo zakočite, sljedeći sudionici u prometu dodatno se upozoravaju brzim treperenjem stop svjetla.

Ako pritom zakočite <15 km/h, onda se uključuju upozoravajući pokazivači smjera. Pri brzini 20 km/h ponovno se automatski isključuju upozoravajući pokazivači smjera.

Spuštanja na prijevoju



UPOZORENJE

Pretežno kočenje s kočnicom stražnjeg kotača pri spuštanju na prijevoju

Gubitak učinka kočnice, uništavanje kočnica zbog pregrijavanja

- Umetnite kočnicu prednjeg i stražnjeg kotača i upotrebjavajte motornu kočnicu.

Mokre i zaprljane kočnice

Vlaga i prljavština na diskovima kočnice i kočionim oblogama dovode do smanjenja učinka kočenja.

U sljedećim situacijama treba računati s odgođenim ili lošijim učinkom kočenja:

- Pri vožnji po kiši ili kroz lokve.
- Nakon pranja vozila.
- Pri vožnji na cestama posutim solju.
- Nakon radova na kočnicama zbog ostataka ulja ili masnoće.
- Pri vožnji na prljavim kolnicima odnosno na terenu.



UPOZORENJE

Slabiji učinak kočenja zbog vlage i prljavštine

Opasnost od nezgode

- Upotrebljavajte funkciju suho ili čisto kočenje, eventualno očistite kočnice.
- Pravovremeno kočite sve dok ponovno ne postignete puni učinak kočenja.

ABS Pro

Vozno-fizikalne granice



UPOZORENJE

Kočenje u zavojima

Opasnost od pada unatoč sustavu ABS Pro

- Vozač je uvijek odgovoran za prilagođeni stil vožnje.
- Ne ograničavajte ponudu dodatne sigurnosti rizičnom vožnjom.

ABS Pro i podržavajuća funkcija Dynamic Brake Control dostupne su u svim načinima vožnje osim ENDURO PRO.

Pad nije isključiv

Iako ABS Pro i Dynamic Brake Control za vozača predstavljaju vrijednu potporu i ogromnu sigurnost pri kočenju u nagutom položaju, to nikako ne

može redefinirati vozno-fizikalne granice. Još uvijek je moguće prekoračiti te granice pogrešnim procjenama ili pogreškama u vožnji. U ekstremnom slučaju to može rezultirati i padom.

Uporaba na javnim cestama

Na javnim cestama sustav ABS Pro i Dynamic Brake Control pomažu učiniti vožnju motociklom još sigurnijom. Pri kočenju zbog neočekivanih opasnosti u zavojima sprječava se blokiranje i klizanje kotača u okviru vozno-fizikalnih granica. Kod kočenja u slučaju opasnosti Dynamic Brake Control sustav povećava učinak kočenja i intervenira kada se tijekom kočenja slučajno pritisne ručica gasa.

 ABS Pro nije razvijen da poveća individualne performanse kočenja u nagnutom položaju.

PARKIRANJE MOTOCIKLA

Bočni oslonac

- Isključite paljenje. (➡ 62)



POZOR

Loši uvjeti na podu u području stalka

Oštećenje sastavnog dijela uslijed pada

- Vodite računa da je podloga ravna i čvrsta u području stalka.



POZOR

Opterećenje bočnog oslonca s dodatnom težinom

Oštećenje sastavnog dijela uslijed pada

- Nemojte sjediti na vozilu ako je parkirano na bočnom osloncu.

- Rasklopite bočni oslonac i parkirajte motocikl.
- Okrenite upravljač ulijevo.
- Na nizbrdici stavite motocikl u smjeru „uzbrdo“ i ubacite u 1. brzinu.

Glavni stalak

- Isključite paljenje. (➡ 62)

**POZOR****Loši uvjeti na podu u području stalka**

Oštećenje sastavnog dijela uslijed pada

- Vodite računa da je podloga ravna i čvrsta u području stalka.

**POZOR****Sklapanje glavnog stalka u slučaju jakog pomicanja**

Oštećenje sastavnog dijela uslijed pada

- Ne sjedite na vozilu kada je rasklopljen glavni stalak.

- Rasklopite glavni stalak i stavite motocikl na stalak.
- Na nizbrdici stavite motocikl u smjeru „uzbrdo“ i ubacite u 1. brzinu.

TOČENJE GORIVA**Kvaliteta goriva
Preduvjet**

Gorivo bi trebalo biti bez sumpora ili po mogućnosti s malim udjelom sumpora za optimalnu potrošnju goriva.

**POZOR****Točenje olovnog benzina**

Oštećenje katalizatora

- Ne točite olovni benzin ili benzin s metalnim aditivima (npr. mangan ili željezo).

- Pridržavajte se maksimalnog udjela etanola u gorivu.



Aditivi za gorivo čiste sustav ubrizgavanja goriva i područje izgaranja. U slučaju točenja goriva lošije kvalitete ili duljeg vremena mirovanja treba upotrebljavati aditive za gorivo. Dodatne informacije možete zatražiti od svog BMW Motorrad partnera.



Preporučena kvaliteta goriva



Super bezolovni benzin (maks. 15 % etanola, E15)



95 ROZ/RON
90 AKI



Kvaliteta alternativnog goriva



Bezolovni normalni benzin (s gubitkom snage)



(maks. 15 % etanola, E15)

91 ROZ/RON

87 AKI

» Obratite pažnju na sljedeće simbole na poklopcu spremnika i na mjernom uređaju za istakanje goriva:



» Nakon točenja goriva slabije kvalitete ponekad se može čuti zvuk kucanja.

Postupak točenja goriva



UPOZORENJE

Gorivo je lako zapaljivo

Opasnost od požara i eksplozije

- Zabranjeno je pušenje i otvoren plamen pri svim radovima na spremniku goriva.



POZOR

Oštećenje sastavnog dijela

Oštećenje sastavnog dijela zbog prepunjenog spremnika goriva

- Ako je spremnik goriva prepunjen, višak goriva ulazi u filter s aktivnim ugljenom i tamo uzrokuje oštećenja sastavnog dijela.
- Spremnik goriva punite samo do donjeg ruba nastavka za punjenje.



POZOR

Kontakt s gorivom i plastične površine

Oštećenje površina (postaju neugledne ili mat)

- Odmah očistite plastične površine nakon kontakta s gorivom.

- Stavite motocikl na glavni stalak, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.



- Otklopite zaštitni poklopac **2**.
- Otključajte čep spremnika za gorivo ključem vozila **1** u smjeru kazaljke na satu i otklopite ga.



- Natočite gorivo maksimalno do donjeg ruba nastavka za punjenje.
- i** Ako točite gorivo kada je razina ispod rezerve goriva, količina punjenja mora biti veća od rezerve goriva kako bi se prepoznala nova razina punjenja i kako bi se isključila kontrolna žaruljica za rezervu.

i „Upotrebljiva količina goriva“ navedena u tehničkim podacima je količina goriva koja se može napuniti ako je spremnik goriva prethodno ispražnjen, tj. ako se motor ugašio zbog manjka goriva.



Upotrebljiva količina goriva

cca. 30 l



Rezerva

cca. 4 l

- Zatvorite čep spremnika za gorivo snažnim pritiskom.
- Izvucite ključ vozila i zaklopite zaštitni poklopac.

Postupak točenja goriva

—s Keyless Ride^{DO}

Preduvjet

Kontakt brava je otključana.



UPOZORENJE

Gorivo je lako zapaljivo

Opasnost od požara i eksplozije

- Zabranjeno je pušenje i otvoren plamen pri svim radovima na spremniku goriva.



UPOZORENJE

Istjecanje goriva uslijed širenja pod djelovanjem topline kada je prepunjen spremnik goriva

Opasnost od pada

- Nemojte prepuniti spremnik goriva.



POZOR

Kontakt s gorivom i plastične površine

Oštećenje površina (postaju neugledne ili mat)

- Odmah očistite plastične površine nakon kontakta s gorivom.

- Stavite motocikl na glavni stak, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.

—s Keyless Ride^{DO}

- Isključite paljenje. (►► 65)



Nakon isključivanja paljenja možete otvoriti poklopac spremnika u određenom vremenu čak i bez ključa na radijsignal u području prijema.



Vrijeme za otvaranje poklopcu spremnika

2 min

» Poklopac spremnika može se otvoriti u **2 varijante**:

—za vrijeme zaustavljanja.


—nakon isteka vremena zaustavljanja.

Varijanta 1

—s Keyless Ride^{DO}

Preduvjet

Za vrijeme zaustavljanja



- Polako povucite spojnicu **1** poklopcu spremnika prema gore.

» Poklopac spremnika je otključan.

- Otvorite poklopac spremnika do kraja.

Varijanta 2

—s Keyless Ride^{DO}

Preduvjet

Nakon isteka vremena zaustavljanja

- Stavite ključ na radijsignal u područje prijema.

- Polako povucite spojnicu **1** prema gore.
- » Kontrolna žaruljica za ključ na radiosignal treperi za vrijeme traženja ključa na radiosignal.
- Ponovno polako povucite spojnicu **1** poklopca spremnika prema gore.
- » Poklopac spremnika je otključan.
- Otvorite poklopac spremnika do kraja.



- Natočite gorivo gore navedene kvalitete maksimalno do donjeg ruba nastavka za punjenje.

 Ako točite gorivo kada je razina ispod rezerve goriva, količina punjenja mora biti veća od rezerve goriva kako bi se prepoznala nova razina punjenja i kako bi se isključila kontrolna žaruljica za rezervu.

 „Upotreblijiva količina goriva“ navedena u tehničkim podacima je količina goriva

koja se može napuniti ako je spremnik goriva prethodno ispražnjen, tj. ako se motor ugasio zbog manjka goriva.



Upotreblijiva količina goriva

cca. 30 l



Rezerva

cca. 4 l

- Snažno pritisnite poklopac spremnika za gorivo prema dolje.
- » Poklopac spremnika čujno se uglati.
- » Poklopac spremnik blokira se automatski nakon isteka vremena zaustavljanja.
- » Uglatljeni poklopac spremnika odmah se blokira pri osiguranju kontakt brave ili uključivanju paljenja.


Otvorite deblokadu poklopca spremnika u slučaju nužde

–s Keyless Ride^{DO}

Poklopac spremnika ne može se otvoriti.

- Uklonite kvar u servisnoj radionici što je prije moguće, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

160 VOŽNJA




- Izvadite vijke **1**.
- Izvadite deblokadu u slučaju nužde **2**.
 - » Poklopac spremnika je otključan.
- Otvorite poklopac spremnika do kraja.
- Natočite gorivo. (▮▮▮▮▶ 157)
- Zatvorite deblokadu poklopca spremnika u slučaju nužde. (▮▮▮▮▶ 160)

Zatvorite deblokadu poklopca spremnika u slučaju nužde

—s Keyless Ride^{DO}

Preduvjet

Poklopac spremnika je zaključan.



- Pozicionirajte deblokadu u slučaju nužde **2**.
- Umetnite vijke **1**.

PRIČVRSTITE MOTOCIKL ZA TRANSPORT

- Sve dijelove na koje se po dužini stavljaju zatezne trake zaštitite od ogrebotina, upotrebljavajte npr. ljepljivu traku ili meku krpu.

**POZOR****Bočno naganjanje vozila pri stavljanju na stalak**

Oštećenje sastavnog dijela
uslijed pada

- Osigurajte vozilo od bočnog naganjanja, najbolje uz pomoć druge osobe.
- Stavite motocikl na transportnu površinu, a ne na bočni oslonac ili glavni stalak.

**POZOR****Prignječenje sastavnih dijelova**

Oštećenje sastavnog dijela

- Nemojte prignječiti sastavne dijelove npr. kočione vodove ili kableske snopove.
- Uvucite zatezne trake s lijeve i desne strane kroz viličasti nosač i zategnite prema dolje.



- Pričvrstite zatezne trake straga na objema stranama na držač suvozačevih oslonaca za noge i zategnite.

162 VOŽNJA

- Ravnomjerno zategnite sve zatezne trake tako da je vozilo sigurno pričvršćeno.

DETALJAN OPIS TEHNOLOGIJE

08

OPĆE NAPOMENE	166
SUSTAV PROTIV BLOKIRANJA KOČNICA (ABS)	166
DINAMIČKA KONTROLA PRIJANJANJA (DTC)	169
REGULACIJA MOMENTA INERCIJE MOTORA (MSR)	171
DYNAMIC ESA	172
NAČIN VOŽNJE	173
DYNAMIC BRAKE CONTROL	177
PROVJERA TLAKA U GUMAMA (RDC)	178
POTPORA PRI MIJENJANJU BRZINA	179
POTPORA PRI KRETANJU	181
SHIFTCAM	182
ADAPTIVNO SVJETLO ZA VOŽNJU ZAVOJIMA	182

OPĆE NAPOMENE

Više informacija
o tehnologiji na
bmw-motorrad.com/technik.

SUSTAV PROTIV BLOKIRANJA KOČNICA (ABS)

Djelomično integralna kočnica

Vaš motocikl je opremljen djelomično integralnom kočnicom. Kod ovog kočionog sustava kočnica prednjeg i stražnjeg kotača aktiviraju se zajedno s ručicom ručne kočnice. Ručica nožne kočnice djeluje samo na kočnicu stražnjeg kotača. BMW Motorrad integralni ABS Pro sustav prilagođava raspodjelu kočne sile između kočnice prednjeg i stražnjeg kotača tijekom kočenja s regulacijom sustava ABS opterećenju motocikla.



POZOR

Pokušaj izgaranja unatoč integralnoj funkciji

Oštećenje kočnice stražnjeg kotača i spojke

- Nije dopušteno izgaranje.

Kako funkcionira sustav ABS?

Maksimalno prijenosna kočna sila na kolnik ovisi, između ostalog, o koeficijentu trenja površine ceste. Šljunak, led i snijeg kao i mokri kolnici pružaju znatno niži koeficijent trenja od suhe i čiste asfaltne površine. Što je niži koeficijent trenja kolnika, to je dulji zastavni put.

Ako se pri povećanju kočionog tlaka od strane vozača prekoraci maksimalno prijenosna kočna sila, kotači počinju blokirati i gubi se vozna stabilnost; prijeti pad. Prije nego što se to dogodi, aktivira se sustav ABS i kočioni tlak se prilagođava maksimalno prijenosnoj kočnoj sili. Kotači se i dalje okreću, a vozna stabilnost se zadržava bez obzira na stanje ceste.

Što se događa u slučaju neravnina na kolniku?

Zbog valovite ceste ili neravnina na kolniku može doći do kratkotrajnog gubitka kontakta između gume i površine ceste, a prijenosna kočna sila može se smanjiti na nulu. Ako kočite u takvoj situaciji, sustav ABS mora smanjiti kočioni tlak kako bi se osigurala vozna stabilnost pri ponovnom uspostavljanju

kontakta s cestom. U ovom trenutku ABS Pro integralni BMW Motorrad sustav mora polaziti od ekstremno niskih koeficijenata trenja (šljunak, led, snijeg) kako bi se kotači mogli okretati u svakom zamislivom slučaju i kako bi se mogla osigurati vozna stabilnost. Nakon prepoznavanja stvarnih okolnosti sustav regulira optimalni kočioni tlak.

Kako vozač uočava BMW Motorrad integralni ABS Pro sustav?

Ako ABS sustav mora smanjiti kočnu silu zbog gore opisanih okolnosti, vibracije se mogu osjetiti na ručici ručne kočnice. Ako se pritisne ručica ručne kočnice, integralna funkcija također povećava kočioni tlak na stražnjem kotaču. Ako se pritisne ručica nožne kočnice tek nakon toga, već uspostavljeni kočioni tlak može se osjetiti ranije nego protutlak ako se pritisne ručica nožne kočnice prije ili s ručicom ručne kočnice.

Podizanje stražnjeg kotača

U slučaju vrlo jakih i brzih usporavanja moguće je ovisno o okolnostima da BMW Motorrad integralni ABS Pro sustav ne može spriječiti podizanje stražnjeg kotača. U tim slučajevima moguće je čak i prevrtanje motocikla.



UPOZORENJE

Podizanje stražnjeg kotača snažnim kočenjem

Opasnost od pada

- Pri snažnom kočenju morate biti svjesni da regulacija sustava ABS ne štiti uvijek od podizanja stražnjeg kotača.

Kako je konstruiran BMW Motorrad integralni ABS Pro sustav?

BMW Motorrad integralni ABS Pro osigurava vožnju stabilnost na svakoj podlozi u okviru fizike vožnje. Sustav nije optimiziran za posebne zahtjeve koji nastaju u ekstremnim natjecateljskim uvjetima na terenu ili na stazi. Ponašanje pri vožnji treba prilagoditi vozačkim vještinama i stanju ceste.

Posebne situacije

Između ostalog, uspoređuje se broj okretaja prednjeg i stražnjeg kotača kako bi se utvrdila sklonost kotača da se blokiraju. Ako se dulje vrijeme prepoznaju neprihvatljive vrijednosti, funkcija ABS se isključuje iz sigurnosnih razloga i prikazuje se pogreška sustava ABS. Preduvjet za poruku o pogrešci je završena samodijagnostika.

Osim problema s BMW Motorrad ABS sustavom, također neuobičajeni uvjeti vožnje mogu uzrokovati poruku o pogrešci:

- Zagrijavanje na preklopnom ili pomoćnom stalku u praznom hodu ili u aktiviranoj brzini.
- Motorna kočnica blokira stražnji kotač dulje vrijeme npr. pri kretanju na skliskoj podlozi.

Ako se pojavi poruka o pogrešci zbog neuobičajenih uvjeta vožnje, funkcija ABS može se ponovno aktivirati isključivanjem i uključivanjem paljenja.

Kakvu ulogu igra redovito održavanje?



UPOZORENJE

Neredovito održavani kočioni sustav.

Opasnost od nezgode

- Kako bi se osiguralo da je sustav ABS u optimalnom stanju održavanja, obavezno se trebate pridržavati propisanih intervala inspekcije.

Rezerve za sigurnost

BMW Motorrad integralni ABS Pro sustav ne smije zavarati da se oslanja na kraći zaustavni put zaustavljanja za bezbrižan stil vožnje. To je prije svega sigurnosna rezerva za hitne situacije.



UPOZORENJE

Kočenje u zavojima

Opasnost od nezgode unatoč sustavu ABS

- Vozač je uvijek odgovoran za prilagođeni stil vožnje.
- Ne ograničavajte dodatnu sigurnosnu funkciju rizičnom vožnjom.

Daljnji razvoj od sustava ABS do sustava ABS Pro

Dosad je BMW Motorrad ABS sustav osiguravao vrlo visok stupanj sigurnosti pri kočenju u vožnji ravno. Sada sustav ABS Pro pruža veću sigurnost čak i pri kočenju u zavojima. Sustav ABS Pro sprječava blokiranje kotača čak i pri brzom aktiviranju kočnice. Sustav ABS Pro smanjuje, posebno u slučaju paničnog kočenja, nagle promjene upravljačke sile, a time i neželjeno podizanje vozila.

Regulacija sustava ABS

Tehnički gledano, sustav ABS Pro prilagođava regulaciju sustava ABS kutu nagiba motocikla ovisno o situaciji u vožnji. Za određivanje nagiba motocikla upotrebljavaju se signali za brzinu naginjanja i rotacije te poprečno ubrzanje. Povećanjem nagiba sve se više ograničava gradijent kočionog tlaka na početku kočenja. Zbog toga je sporije stvaranje tlaka. Osim toga, modulacija tlaka u području ABS regulacije je ravnomjernija.

Prednosti za vozača

Prednosti sustava ABS Pro za vozača su osjetljivi odaziv i visoka stabilnost pri kočenju i vožnji s najboljim mogućim usporavanjem čak i u zavojima.

DINAMIČKA KONTROLA PRI- ANJANJA (DTC)

Kako funkcionira kontrola prijanjanja?

Kontrola prijanjanja uspoređuje obodne brzine prednjeg i stražnjeg kotača. Iz razlike brzine određuju se proklizavanje, a time i rezerve stabilnosti na stražnjem kotaču. U slučaju prekoračenja granice proklizavanja upravljanje motorom prilagođava okretni moment motora.

BMW Motorrad DTC je koncipiran kao sustav za pomoć vozaču i u vožnji na javnim cestama. Pogotovo u graničnom području fizike vožnje, vozač ima znatan utjecaj na mogućnosti regulacije DTC (prebaci vanje težine u zavojima, labavi teret).

U vožnji na terenu treba aktivirati način vožnje ENDURO. Regulirajuća reakcija DTC sustava slijedi kasnije u ovom načinu vožnje tako da je moguće kontrolirano zanošenje.

Sustav nije optimiziran za posebne zahtjeve koji nastaju u ekstremnim natjecateljskim uvjetima na terenu ili na stazi. Sustav BMW Motorrad DTC može se isključiti za te slučajeve.



UPOZORENJE

Rizična vožnja

Opasnost od nezgode unatoč DTC sustavu

- Vozač je uvijek odgovoran za prilagođeni stil vožnje.
- Ne ograničavajte ponudu dodatne sigurnosti rizičnom vožnjom.

Posebne situacije

Što je veći nagnuti položaj, to je sve više ograničena mogućnost ubrzavanja prema zakonima fizike. Stoga u vrlo uskim zavojima može doći do smanjenja ubrzavanja.

Kako bi se prepoznalo okretanje stražnjeg kotača na mjestu ili klizanje stražnjeg kotača, između ostalog se uspoređuje broj okretaja prednjeg i stražnjeg kotača i uzima se u obzir nagnuti položaj.

Ako se vrijednosti nagnutog položaja dulje vrijeme prepoznaju kao neprihvatljive, onda se upotrebljava zamjenska vrijednost nagnutog položaja ili se isključuje sustav DTC. U tim se slučajevima prikazuje pogreška sustava DTC. Preduvjet za poruku o pogrešci je završena samodijagnostika.

U sljedećim neuobičajenim uvjetima vožnje može doći do automatskog isključivanja BMW Motorrad kontrole prijanjanja.

Neuobičajeni uvjeti vožnje:

- Vožnja na stražnjem kotaču (Wheelie) dulje vrijeme.
- Okretanje stražnjeg kotača na mjestu s povučenom kočnicom prednjeg kotača (Burn Out).
- Zagrijavanje na pomoćnom stalku u praznom hodu ili u aktiviranoj brzini.

Ako prednji kotač izgubi kontakt s tlom tijekom ekstremnog ubrzavanja, sustav DTC smanjuje okretni moment motora u načinima rada RAIN i ROAD sve dok prednji kotač ponovno ne dodirne tlo.

U DTC postavkama DYNAMIC i ENDURO detekcija podizanja prednjeg kotača dopušta krat-

kotrajnu vožnju na stražnjem kotaču.

U DTC postavkama DYNAMIC PRO i ENDURO PRO je isključena detekcija podizanja prednjeg kotača.

Načini vožnje ENDURO i ENDURO PRO su konstruirani za vožnju na terenu i nisu prikladni za cestovnu vožnju.

U načinu vožnje ECO DTC postavka odgovara načinu vožnje ROAD.

U načinima vožnje RAIN, ROAD, DYNAMIC, DYNAMIC PRO, ENDURO i ENDURO PRO DTC postavka odgovara načinu vožnje.

U načinima vožnje DYNAMIC PRO i ENDURO PRO sustav DTC može se različito namjestiti (▣► 82).

Tvrtka BMW Motorrad preporučuje da pri podizanju stražnjeg kotača malo okrenete ručicu gasa natrag kako biste se što prije vratili u stabilne uvjete vožnje.

Na glatkoj cesti nikada ne smijete odjednom okrenuti ručicu gasa do kraja bez istovremenog povlačenja spojke. Kočioni moment motora može dovesti do klizanja stražnjeg kotača, a time i do nestabil-

nih uvjeta vožnje. Takav slučaj BMW Motorrad DTC sustav ne može kontrolirati. S MSR sprječavaju se ovo nestabilni uvjeti vožnje.

REGULACIJA MOMENTA INERCIJE MOTORA (MSR)

—s načinima vožnje Pro^{DO}

Kako funkcionira regulacija momenta inercije motora?

Zadaća regulacije momenta inercije motora je sigurno izbjegavanje nestabilnih uvjeta vožnje uvjetovanih visokim momentom inercije na stražnjem kotaču. Ovisno o stanju ceste i dinamici vožnje, previsoki moment inercije može jako povećati pogonsko proklizavanje na stražnjem kotaču i utjecati na voznu stabilnost. Regulacija momenta inercije motora ograničava preveliko proklizavanje na stražnjem kotaču na sigurno ciljano proklizavanje ovisno o načinu vožnje i nagnutom položaju.

Uzroci prevelikog proklizavanja na stražnjem kotaču:

—Vožnja u vožnji bez gasa na cesti s niskim koeficijentom trenja (npr. mokro lišće).

- Kratko blokiranje stražnjeg kotača pri prebacivanju u nižu brzinu.
- Tvrdi kočenje kod sportskog stila vožnje.

Analogno kontroli prljanja DTC regulacija momenta inercije motora uspoređuje obodne brzine prednjeg i stražnjeg kotača. Zbog dodatnih informacija o nagnutom položaju regulacija momenta inercije motora može utvrditi proklizavanje ili rezervu stabilnosti na stražnjem kotaču.

Ako proklizavanje prelazi odgovarajuću graničnu vrijednost, moment motora povećava se laganim otvaranjem prigušnih zaklopki. Proklizavanje se smanjuje i vozilo se stabilizira.

Učinak regulacije momenta inercije motora

- U načinima vožnje ECO, RAIN i ROAD: maksimalna stabilnost.
- U načinima vožnje DYNAMIC i DYNAMIC PRO: visoka stabilnost.
- U načinu vožnje ENDURO: minimalna stabilnost.
- U načinu vožnje ENDURO PRO nije aktivna regulacija momenta inercije motora.

DYNAMIC ESA

- s Dynamic ESA^{DO}

Podešavanje ovjesa

Elektronsko podešavanje ovjesa Dynamic ESA može automatski prilagoditi vaš motocikl opterećenju. Ako se postavi preopterećenje opruge na *Auto*, vozač ne mora brinuti o namještanju opterećenja.

Pri kretanju i tijekom vožnje, sustav nadzire kompresiju na stražnjem kotaču i ispravlja preopterećenje opruge tako da se ispravno podesi ovjes. Prigušenje se također automatski prilagođava opterećenju. Dynamic ESA prepoznaje pomicanje podvozja pomoću senzora visine i na to reagira prilagođavanjem prigušnih ventila. Podvozje se tako prilagođava stanju podloge.

Dynamic ESA kalibrira se u redovitim razmacima kako bi se osigurao ispravan rad sustava.

Mogućnosti namještanja Načini prigušenja

- Road: prigušenje za udobnu cestovnu vožnju
- Dynamic: prigušenje za dinamičnu cestovnu vožnju

–Enduro: prigušenje za vožnju na terenu

Postavke opterećenja

- Auto: aktivno podešavanje ovjesa s automatskim namještanjem preopterećenja opruge i prigušenja
- Min: minimalno predopterećenje opruge
- Max: maksimalno predopterećenje opruge (pri uporabi na terenu)
- Vozač može odabrati predopterećenje opruge Min i Max, ali ga ne može promijeniti. Funkcija podešavanja ovjesa nije aktivna u postavkama Min i Max.

NAČIN VOŽNJE

Odabir

Kako biste motocikl prilagodili stanju ceste i željenom doživljaju vožnje, mogu se odabrati sljedeći načini vožnje:

- ECO
- RAIN
- ROAD (standardni način)
- s načinima vožnje Pro^{DO}
- ENDURO
- DYNAMIC
- ENDURO PRO

–DYNAMIC PRO

S DO načinima vožnje Pro tvor- nički su uvijek aktivirani načini vožnje ROAD, RAIN, ECO i ENDURO. Drugi načini vožnje mogu se odabrati u predodabiru načina vožnje. Uvijek je moguće odabrati samo najviše četiri načina vožnje.

Za svaki od ovih načina vožnje postoji usklađena postavka za sustave DTC, ABS i MSR kao i za karakteristike motora.

–s Dynamic ESA^{DO}

Postavka Dynamic ESA također ovisi o odabranom načinu vožnje.

U svakom načinu vožnje može se isključiti DTC. Sljedeća objašnjenja uvijek se odnose na uključene sigurnosne sustave za vožnju.

Odaziv gasa

- U načinu vožnje ECO: posebno suzdržan
- U načinima vožnje RAIN i ENDURO: suzdržan
- U načinima vožnje ROAD i ENDURO PRO: optimalan
- U načinima vožnje DYNAMIC i DYNAMIC PRO: direktan
- U načinima vožnje DYNAMIC PRO i ENDURO PRO može se

174 DETALJAN OPIS TEHNOLOGIJE

različito namjestiti odaziv gasa preko SETUP (☛ 79).

ABS

Namještanje

- U načinima vožnje ROAD, DYNAMIC, ENDURO i ENDURO PRO ABS postavka odgovara odgovarajućem načinu vožnje.
- U načinima vožnje ECO i RAIN ABS postavka odgovara načinu vožnje ROAD.
- U načinu vožnje DYNAMIC PRO ABS postavka odgovara načinu vožnje DYNAMIC.
- U načinima vožnje DYNAMIC PRO i ENDURO PRO sustav ABS može se različito namjestiti preko SETUP (☛ 82).

Postavka

- U načinima vožnje ECO RAIN, ROAD, DYNAMIC i DYNAMIC PRO sustav ABS je prilagođen cestovnoj vožnji.
- U načinu vožnje ENDURO sustav ABS je prilagođen vožnji na terenu s cestovnim gumama.
- U načinu vožnje ENDURO PRO sustav ABS ne regulira stražnji kotač kada se pritisne ručica nožne kočnice. Sustav ABS je prilagođen vožnji na terenu s terenskim gumama.

Detekcija podizanja stražnjeg kotača

- U načinima vožnje ECO, RAIN, ROAD i ENDURO detekcija podizanja stražnjeg kotača maksimalno pomaže vozaču.
- Detekcija podizanja stražnjeg kotača u načinima vožnje DYNAMIC i DYNAMIC PRO pruža smanjenu potporu i dopušta lagano podizanje stražnjeg kotača.
- Detekcija podizanja stražnjeg kotača nije aktivna u načinu vožnje ENDURO PRO.

ABS Pro

- U načinima vožnje ECO, RAIN i ROAD sustav ABS Pro dostupan je u punom opsegu.
- U načinima vožnje DYNAMIC, DYNAMIC PRO i ENDURO smanjena je potpora sustava ABS Pro u odnosu na načine vožnje ECO, RAIN i ROAD.
- U ABS postavci DYNAMIC PRO sustav ABS Pro nije dostupan.
- U ABS postavci ENDURO PRO sustav ABS Pro nije dostupan. Može se uključiti promjenom na ABS postavku ENDURO.

DTC**Gume**

- U DTC postavkama RAIN, ROAD i DYNAMIC sustav DTC je prilagođen cestovnoj vožnji s cestovnim gumama.
- U DTC postavci ENDURO sustav DTC je prilagođen vožnji na terenu s cestovnim gumama.
- U DTC postavci ENDURO PRO sustav DTC je prilagođen vožnji na terenu s terenskim gumama.

Vozna stabilnost

- U DTC postavci RAIN slijedi reakcija DTC sustava tako rano da se postigne maksimalna vozna stabilnost.
- U DTC postavkama načina vožnje ECO i ROAD slijedi reakcija sustava DTC kasnije nego u načinu vožnje RAIN. Kad god je moguće, izbjegava se okretanje stražnjeg kotača na mjestu.
- U DTC postavkama ECO, RAIN i ROAD sprječava se podizanje prednjeg kotača.
- U DTC postavci DYNAMIC slijedi reakcija DTC sustava kasnije nego u DTC postavci ROAD tako da je moguće lagano zanošenje na izlazu iz

zavoja i kratkotrajna vožnja na stražnjem kotaču.

- U DTC postavci ENDURO slijedi reakcija sustava DTC još kasnije i prilagođena je vožnji na terenu tako da je moguće dulje zanošenje i kratkotrajna vožnja na stražnjem kotaču na izlazu iz zavoja.
- U DTC postavci ENDURO PRO regulacija sustava DTC polazi od toga da se na terenu vozi s terenskim gumama. Detekcija podizanja prednjeg kotača je isključena tako da je moguća duga vožnja na stražnjem kotaču na strmom terenu. U ekstremnim slučajevima vozilo se može prevrnuti unatrag!

U načinima vožnje RAIN, ROAD, DYNAMIC i ENDURO DTC postavka odgovara načinu vožnje. U načinima vožnje ENDURO PRO i DYNAMIC PRO sustav DTC može se različito namjestiti (► 82).

Promjena

Načini vožnje mogu se promijeniti kada vozilo miruje s uključenim paljenjem. Promjena tijekom vožnje je moguća pod sljedećim uvjetom:

- Nema pogonskog momenta na stražnjem kotaču.
- Nema kočionog tlaka u kočionom sustavu.

Za promjenu tijekom vožnje potrebno je poduzeti sljedeće korake:

- Okrenite ručicu gasa natrag.
- Ne pritišćite ručicu kočnice.
- Deaktiviranje regulacije brzine.

Zatim se može odabrati željeni način vožnje. Promjena je moguća tek kada se dotični sustavi nalaze u potrebnom stanju.

Tek nakon promjene načina vožnje prestaje se prikazivati izbornik za odabir na zaslonu.

Način ECO s tehnologijom ShiftCam

Tehnologija ShiftCam povezuje najveću dinamiku i maksimalnu učinkovitost. Dok bregovi za puno opterećenje pružaju potpuno podizanje ventila za maksimalno punjenje komore izgaranja i veliku snagu, bregovi za djelomično opterećenje otvaraju usisne ventile znatno manje i različito daleko. Gubici promjene tereta smanjuju se uklanjanjem prigušnice, smanjuje se trenje, jače se stvara vrtlog smjese i učinkovito se

sagorijeva, smanjuje se potrošnja goriva.

Način ECO pomaže vozaču pokazivačem ECO i karakteristikama motora (postavka E-Gas) za ciljani rad motora u radnom rasponu brijega za djelomično opterećenje s optimalnom potrošnjom, a time i za postizanje maksimalnog dometa.

Uz pomoć ispunjenosti zelene trake pokazivača ECO na TFT zaslonu može se vidjeti radi li pogon u rasponu brijega za djelomično opterećenje s optimalnom potrošnjom i s kojim razmakom do praga prebacivanja. Duljina trake predstavlja preostalu rezervu opterećenja do točke prebacivanja na brijeg za puno opterećenje. Boja se mijenja u sivu kada se povećava zahtjev za opterećenje i kada je prebačeno na brijeg za puno opterećenje. Ovisno o odabranoj brzini, zahtjevu za opterećenje i broju okretaja varira pokazivač ECO. Također izvan radnog raspona brijega za djelomično opterećenje i kada je traka siva, način ECO pruža prednosti u pogledu učinkovitog načina vožnje smanjenjem maksimalno dostupnog momenta i vršne snage.

 Zbog manje mogućnosti ubrzavanja u načinu ECO preporučuje se promjena načina vožnje prije kritičnih manevara pri pretjecanju s velikim opterećenjem ili u vožnji sa suvozačem.

Potrošnja goriva može se dodatno smanjiti promišljenim stilom vožnje (► 182).

DYNAMIC BRAKE CONTROL

–s načinima vožnje Pro^{DO}

Funkcija

Dynamic Brake Control

 Funkcija Dynamic Brake Control je aktivna u svim načinima vožnje. Može se deaktivirati samo u načinima vožnje DYNAMIC PRO i ENDURO PRO individualnim namještanjem sustava ABS.

Funkcija Dynamic Brake Control pomaže vozaču pri kočenju u slučaju opasnosti.

Prepoznavanje kočenja u slučaju opasnosti

–Kočenje u slučaju opasnosti se prepoznaje kada se brzo i snažno pritisne kočnica prednjeg kotača.

Postupanje kod kočenja u slučaju opasnosti

- Ako se kočenje u slučaju opasnosti vrši pri brzini većoj od 10 km/h, dodatno uz funkciju ABS djeluje Dynamic Brake Control.
- Pri djelomičnom kočenju s visokim gradijentom kočionog tlaka Dynamic Brake Control povećava integralni kočioni tlak na stražnjem kotaču. Skraćuje se zaustavni put i može se kontrolirano kočiti.

Postupanje u slučaju nehotičnog aktiviranja ručice gasa

- Ako se pri kočenju u slučaju opasnosti nehotično aktivira ručica gasa (položaj ručice > 5 %), onda Dynamic Brake Control osigurava stvarni učinak kočenja nedodavanjem gasa. Osigurava se učinak kočenja u slučaju opasnosti.
- Ako se tijekom reakcije Dynamic Brake Control ne dodaje gas (položaj ručice gasa < 5 %), onda kočioni sustav ABS vraća traženi moment motora.
- Ako se završi kočenje u slučaju opasnosti, a ručica gasa je još uvijek aktivirana, onda

Dynamic Brake Control kontrolirano vraća moment motora na zahtjev vozača.

PROVJERA TLAKA U GUMAMA (RDC)

–s provjerom tlaka u gumama (RDC)^{DO}

Funkcija

U gumi se nalazi senzor koji mjeri temperaturu zraka i tlak u unutrašnjosti gume i šalje ga upravljačkom uređaju.

Senzori su opremljeni centrifugalnim regulatorom koji omogućuje prijenos izmjerenih vrijednosti nakon prvog prekoračenja minimalne brzine.



Minimalna brzina za prijenos RDC izmjerenih vrijednosti:

min 30 km/h

Prije prvog prijema tlaka u gumama na zaslonu se prikazuje za svaku gumu „–“. Nakon mirovanja vozila, senzori nastavljaju prenositi izmjerene vrijednosti još neko vrijeme.



Trajanje prijena izmjerenih vrijednosti nakon mirovanja vozila:

min 15 min

Ako je ugrađen RDC upravljački uređaj, a kotači nemaju sen-

zore, onda se prikazuje poruka o pogrešci.

Područja tlaka u gumama

RDC upravljački uređaj razlikuje tri područja tlaka u gumama prilagođena vozilu:

- Tlak u gumama unutar dopuštene tolerancije
- Tlak u gumama u graničnom području dopuštene tolerancije
- Tlak u gumama izvan dopuštene tolerancije

Kompenzacija temperature

Tlak u gumama ovisi o temperaturi: povećava se s povećanjem temperature zraka u gumama ili se smanjuje sa smanjenjem temperature zraka u gumama. Temperatura zraka u gumama ovisi o vanjskoj temperaturi kao i o stilu vožnje te trajanju vožnje.

Tlakovi u gumama prikazuju se na višenamjenskom zaslonu s kompenzacijom temperature i uvijek se odnose na temperaturu zraka u gumama od 20 °C. U uređajima za provjeru tlaka u gumama na benzinskim postajama ne dolazi do kompenzacije temperature, izmjereni tlak u gumama ovisi o temperaturi zraka u gumama. Stoga se tamo prikazane vrijednosti u

većini slučajeva ne podudaraju s vrijednostima prikazanim na zaslonu.

Prilagođavanje tlaka u gumama

Usporedite RDC vrijednost na TFT zaslonu s vrijednošću na poleđini korisničkog priručnika. Odstupanje ove dvije vrijednosti treba ispraviti manometrom za tlak u gumama na benzin-skoj postaji.

 Primjer
Prema korisničkom priručniku tlak u gumama treba biti sljedeći:
2,5 bar
Na TFT zaslonu se prikazuje sljedeća vrijednost:
2,3 bar
Stoga nedostaje:
0,2 bar
Uređaj za provjeru na benzin-skoj postaji pokazuje:
2,4 bar
Kako biste uspostavili ispravan tlak u gumama, trebate ga povećati na sljedeću vrijednost:
2,6 bar

POTPORA PRI MIJENJANJU BRZINA

–s potporom pri mijenjanju brzina Pro^{DO}

Potpora pri mijenjanju brzina Pro

Vaše vozilo je opremljeno potporom pri mijenjanju brzina Pro koja je prvobitno razvijena u utrkama i koja je prilagođena za uporabu u području tura. Omogućuje prebacivanje u višu i nižu brzinu bez pritiska na ručicu spojke ili gasa u gotovo svakom području opterećenja i broja okretaja.

Prednosti

- 70-80 % svih prebacivanja brzine u vožnji moguće je bez spojke.
- Manja kretanja između vozača i suvozača zbog kraćih prekida u mijenjanju brzina.
- Pri ubrzavanju ne treba zatvoriti prigušnu zaklopku.
- Pri usporavanju i prebacivanju u nižu brzinu (zatvorena prigušna zaklopka) vrši se prilagođavanje broja okretaja dodavanjem međugasa.
- Skraćuje se vrijeme potrebno za mijenjanje brzina u odnosu na prebacivanje brzine pritiskom na spojku.

180 DETALJAN OPIS TEHNOLOGIJE

Kako bi se prepoznao zahtjev za promjenu brzine, vozač mora pritisnuti prethodno neaktiviranu ručicu mjenjača suprotno sili povratne opruge za određeni prijelaz normalno do brzo u željeni smjer i držati je pritisnutu do završetka prebacivanja brzine. Nije potrebno daljnje povećanje uklopne sile tijekom prebacivanja brzine. Nakon prebacivanja brzine treba potpuno rasteretiti ručicu mjenjača kako biste mogli ponovno promijeniti brzinu s potporom pri mijenjanju brzina Pro. Za prebacivanje brzine s potporom pri mijenjanju brzina Pro treba održavati odgovarajuće stanje opterećenja (položaj ručice gasa) konstantnim prije i za vrijeme prebacivanja brzine. Promjena položaja ručice gasa tijekom prebacivanja brzine može dovesti do prekida funkcije i/ili neispravne promjene brzine. Kod prebacivanja brzine pritiskom na spojku ne aktivira se potpora pri mijenjanju brzina Pro.

Prebacivanje u nižu brzinu

–Prebacivanje u nižu brzinu podržava se do postizanja najvećeg broja okretaja u traženoj

brzini. Time se izbjegava prekomjerno okretanje motora.



Najveći broj okretaja

maks 9000 min⁻¹

Prebacivanje u višu brzinu

- Prebacivanje u višu brzinu moguće je samo ako je trenutni broj okretaja veći od odgovarajućeg praga otpuštanja za sljedeću višu brzinu.
- Time se izbjegava pad ispod broja okretaja u praznom hodu.



Broj okretaja u praznom hodu

1050 min⁻¹ (Motor na radnoj temperaturi)



Pragovi otpuštanja

1. brzina

min 1350 min⁻¹

2. brzina

min 1400 min⁻¹

3. brzina

min 1450 min⁻¹

4. brzina

min 1500 min⁻¹

5. brzina

min 1550 min⁻¹

6. brzina



Pragovi otpuštanja

min 1600 min⁻¹

POTPORA PRI KRETANJU

Funkcija potpore pri kretanju

Potpore pri kretanju Hill Start Control sprječava nekontrolirano kretanje prema natrag na uzbrdicama zbog ciljane reakcije djelomično integralnog kočionog sustava ABS, a da vozač ne mora stalno pritiskati ručicu kočnice. Pri aktiviranju Hill Start Control postiže se tlak u stražnjem kočionom sustavu tako da se motocikl zaustavi na uzbrdici.

Kočioni tlak u kočionom sustavu ovisi o nagibu.

Utjecaj nagiba na kočioni tlak i ponašanje pri kretanju

- Ako se zaustavite na malom nagibu, postiže se samo niski kočioni tlak. Kočnica se brzo otpušta pri kretanju. Moguće je mekše kretanje. Gotovo nije potrebno dodatno aktiviranje ručice gasa.
- Ako se zaustavite na velikom nagibu, postiže se visoki kočioni tlak. Otpuštanje kočnice pri kretanju traje nešto dulje. Za kretanje je potreban veći

okretni moment koji zahtijeva dodatno aktiviranje ručice gasa.

Postupanje u slučaju kretanja ili klizanja vozila

- Ako se vozilo pokreće kada je aktiviran Hill Start Control, kočioni tlak se povećava.
- Ako se stražnji kotač skliže, kočnica će se ponovno otpustiti nakon otprilike 1 m. Time se sprječava npr. klizanje s blokirajućim stražnjim kotačem.

Otpuštanje kočnice u slučaju zaustavljanja motora ili isteka vremena

U slučaju zaustavljanja motora uz pomoć prekidača za isključivanje u nuždi, pri rasklapanju bočnog oslonca ili nakon isteka vremena (10 minuta) deaktivira se Hill Start Control.

Uz kontrolne i upozoravajuće žaruljice vozača treba upozoriti sljedećim postupanjem na deaktiviranje Hill Start Control:

upozoravajućim trzajem

- Kočnica se kratko otpušta i odmah se ponovno aktivira.
- Pritom se može osjetiti trzaj.
- Djelomično integralni kočioni sustav ABS regulira brzinu od oko 1-2 km/h.

- Vozač mora ručno kočiti vozilo.
- Nakon dvije minute ili pri aktiviranju kočnice Hill Start Control se u potpunosti deaktivira.



Pri isključivanju paljenja odmah se smanjuje tlak držanja bez upozoravajućeg trzaja.

SHIFTCAM

Princip rada ShiftCam

Vozilo je opremljeno BMW ShiftCam tehnologijom - tehnologija za mijenjanje vremena rada ventila i podizanja ventila na usisnoj strani. U središtu ove tehnologije je jednodijelno usisno bregasto vratilo koje ima dva brijega po svakom ventilu: jedan brijeg za djelomično opterećenje i jedan brijeg za puno opterećenje. Brijeg za djelomično opterećenje razvijen je s obzirom na optimizaciju potrošnje i kulturu rada. Osim prilagođenog vremena upravljanja, brijeg za djelomično opterećenje također smanjuje podizanje usisnog ventila. Osim toga, pri aktiviranju brijega za djelomično opterećenje razlikuju se usisni bregovi za lijevi i desni usisni ventil po podizanju i položaju kuta. To uzrokuje

vremenski odgođeno i različito široko otvaranje oba usisna ventila. Prednost: jače se stvara vrtlog smjese goriva i zraka koja ulazi u komoru izgaranja i učinkovito sagorijeva - što dovodi do optimalnog iskorištavanja goriva i značajno poboljšava kulturu rada. Brijeg za puno opterećenje je optimiziran za performanse i omogućuje maksimalno podizanje usisnog ventila. Da bi se promijenilo vrijeme rada ventila i podizanje ventila, usisno bregasto vratilo se aksijalno pomiče. U tu svrhu, klinovi elektromehaničkog aktuatora zahvaćaju kulisu mjenjača na usisnom bregastom vratilu. To omogućuje aktiviranje usisnih ventila ovisno o opterećenju i broju okretaja, a time i beskompromisnu simbiozu performansi i niske potrošnje goriva.

ADAPTIVNO SVJETLO ZA VOŽNJU ZAVOJIMA

-s adaptivnim svjetlom za vožnju zavojima^{DO}

Kako radi adaptivno svjetlo za vožnju zavojima?

Serijski ugrađena jedinica za zatamnivanje u glavnom svjetlu sastoji se od dva reflektora koji pomoću LED daju kratko svjetlo. Senzori visinske razine na ovjesu prednjih i stražnjih kotača pružaju podatke za trajnu regulaciju daljine osvjetljenja. Zahvaljujući funkciji balansiranja, svjetlo pri ravnoj vožnji, neovisno o stanju vožnje i opterećenosti, osvjetljava uvijek optimalno, namješteno područje. Uz pomoć adaptivnog svjetla za vožnju zavojima jedinica za zatamnivanje se dodatno ovisno o nagnuću okreće putem osovine i izravnavava kut nagiba vozila. Kut okretanja iznosi 70° ($\pm 35^{\circ}$).

Kratko svjetlo se tako uz balansiranje balansira i u kutu nagiba. Ti se pokreti usklađuju tako da dolazi do osvjetljenja prema unutra unutar zavoja. Iz toga rezultira znatno poboljšano osvjetljenje kolnika u vožnji zavojima i time ogromnim dobitkom u aktivnoj sigurnosti vožnje.

ODRŽAVANJE

09

OPĆE NAPOMENE	186
PRILOŽENI KOMPLET ALATA	186
STALAK ZA PREDNJI KOTAČ	187
MOTORNOST ULJE	187
KOČIONI SUSTAV	189
SPOJKA	194
RASHLADNA TEKUĆINA	194
GUME	196
NAPLATCI	197
KOTAČI	198
FILTAR ZRAKA	204
ŽARULJE	206
POMOĆ PRI POKRETANJU	210
AKUMULATOR	211
OSIGURAČI	215
DIJAGNOSTIČKI UTIKAČ	217

OPĆE NAPOMENE


U poglavlju Održavanje opisani su radovi za provjeru i zamjenu potrošnih dijelova koje treba izvesti uz minimalan napor. Navedeni su posebni momenti pritezanja ako ih treba uzeti u obzir pri ugradnji. Pregled svih potrebnih momenata pritezanja možete pronaći u poglavlju Tehnički podaci.

Mikrokapsulirani vijci

Mikrokapsuliranje je kemijsko osiguranje navoja. Pritom se ljepljivom napravi čvrsti spoj između vijka i matice ili sastavnog dijela. Stoga su mikrokapsulirani vijci prikladni samo za jednokratnu uporabu. Nakon vađenja treba očistiti unutarnji navoj od ljepljiva. Pri umetanju treba upotrijebiti novi mikrokapsulirani vijak. Stoga prije vađenja provjerite imate li prikladan alat za čišćenje navoja i jedan rezervni vijak. U slučaju nepravilnog rada više ne može biti osigurana sigurnosna funkcija vijka čime se dovodite u opasnost!

Za izvođenje nekih od opisanih radova potrebni su posebni alati i fundirano stručno znanje. Ako niste sigurni, obratite se servisnoj radionici, po mogućnosti svojem BMW Motorrad partneru.

PRILOŽENI KOMPLET ALATA



- 1** Ručka odvijača
–Uporaba s umetkom odvijača
–Dolijte motorno ulje. (➡ 189)
- 2** Prespojni umetak odvijača
Križni prerez PH1 i Torx T25
–Skinite poklopac akumulatora. (➡ 213)
–Dolijte rashladnu tekućinu (➡ 195).
- 3** Viličasti ključ
Otvor ključa 8/10 mm
–Demontaža akumulatora (➡ 213).

- 4 Viličasti ključ
Otvor ključa 14 mm
– Namjestite nosač ogle-
dala. (122)
- 5 Torx ključ T30
– Pomicanje ručice mje-
njača prema dolje

STALAK ZA PREDNJI KOTAČ

Montirajte stalak za prednji kotač



POZOR

Uporaba BMW Motorrad stalka za prednji kotač bez dodatnog glavnog ili pomoćnog stalka

Oštećenje sastavnog dijela uslijed pada

- Prije podizanja s BMW Motorrad stalkom za prednji kotač stavite motocikl na glavni stalak ili pomoćni stalak.

- Vodite računa o sigurnosti motocikla.
- Stavite motocikl na glavni stalak, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.



- Opis pravilne montaže možete pronaći u uputama stalka za prednji kotač.
- Tvrtka BMW Motorrad nudi prikladan stalak za montažu za svako vozilo. Vaš BMW Motorrad partner rado će vam pomoći pri odabiru prikladnog stalka za montažu.

MOTORNOM ULJE

Provjerite razinu motornog ulja

- Stavite zagrijan motocikl na glavni stalak, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.


POZOR

Pogrešna interpretacija količine punjenja ulja jer razina ulja ovisi o temperaturi (što je viša temperatura, to je veća razina ulja)

Oštećenje motora

- Provjerite razinu ulja samo nakon dulje vožnje odnosno kod toplog motora.
- Pustite motor da radi u praznom hodu dok se ventilator ne pokrene.
- Isključite motor na radnoj temperaturi.
- Pričekajte pet minuta kako bi se ulje moglo sakupiti u karteru.

 Za rasterećenje zaštite okoliša tvrtka BMW Motorrad preporučuje povremenu provjeru motornog ulja nakon vožnje od min 50 km.




POZOR

Bočno naginjanje vozila

Oštećenje sastavnog dijela uslijed pada

- Osigurajte vozilo od bočnog naginjanja, najbolje uz pomoć druge osobe.
- Očitajte razinu ulja na pokazivaču **1**.



Zadana razina motornog ulja

Između oznake **MIN** i **MAX**

Ako je razina ulja ispod oznake **MIN**:

- Dolijte motorno ulje. (▮▮▮ 189)


Ako je razina ulja iznad oznake **MAX**:

- Popravite razinu ulja u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Dolijte motorno ulje

- Parkirajte motocikl, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.
- Provjerite razinu motornog ulja

 Pogrešna interpretacija količine punjenja ulja je moguća jer razina ulja ovisi o temperaturi.



- Očistite područje otvora za punjenje ulja.
- Za lakši prijenos snage utaknite prespojni umetak odvijača **1** na Torx strani u ručku

odvijača **2** (priloženi komplet alata).

- Stavite priloženi komplet alata na čep **3** otvora za punjenje ulja i izvadite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Provjerite razinu motornog ulja. (▮▮▮ 187)



POZOR

Uporaba premalo ili previše motornog ulja

Oštećenje motora

- Pazite na ispravnu razinu motornog ulja.
- Dolijte motorno ulje do zadane razine.



Količina dolijevanja motornog ulja

maks 0,8 l (Razlika između **MIN** i **MAX**)

- Provjerite razinu motornog ulja. (▮▮▮ 187)
- Stavite čep **3** otvora za punjenje ulja.

KOČIONI SUSTAV

Provjerite funkciju kočenja

- Pritisnite ručicu ručne kočnice.
 - » Mora se osjetiti jasna točka pritiska.
- Pritisnite ručicu nožne kočnice.

190 ODRŽAVANJE

» Mora se osjetiti jasna točka pritiska.

Ako se ne mogu osjetiti jasne točke pritiska:



POZOR


Nestručni radovi na kočionom sustavu

Ugrožavanje radne sigurnosti kočionog sustava


- Neka sve radove na kočionom sustavu izvede stručno osoblje.
- Provjerite kočnice u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Provjerite debljinu kočionih obloga sprijeda

- Parkirajte motocikl, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.



- Vizualno provjerite debljinu kočionih obloga s lijeve i desne strane. Smjer gledanja: između kotača i vodilice prednjeg kotača na kočione obloge 1.



Granica istrošenosti prednje kočione obloge

1,0 mm (Samo tarna obloga bez nosive ploče. Oznake trošenja (utori) moraju biti jasno vidljive.)

Ako oznake trošenja više nisu jasno vidljive:



UPOZORENJE


Debljina obloge ispod minimalne

Smanjen učinak kočenja, oštećenje kočnice

- Kako biste osigurali radnu sigurnost kočionog sustava, debljina obloge ne smije biti ispod minimalne.
 - Zamijenite kočione obloge u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.
- Provjerite debljinu kočionih obloga straga**
- Parkirajte motocikl, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.



- Vizualno provjerite debljinu kočionih obloga. Smjer gledanja: između zaštite od prskanja i stražnjeg kotača na kočione obloge **1**.



Granica istrošenosti stražnje kočione obloge

1,0 mm (Samo tarna obloga bez nosive ploče.)

Ako je dosegnuta granica istrošenosti:



UPOZORENJE

Debljina obloge ispod minimalne

Smanjen učinak kočenja, oštećenje kočnice

- Kako biste osigurali radnu sigurnost kočionog sustava, debljina obloge ne smije biti ispod minimalne.
- Zamijenite kočione obloge u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Provjerite razinu kočione tekućine sprijeda



UPOZORENJE

Premala količina ili onečišćena kočiona tekućina u spremniku kočione tekućine

Znatno smanjeni učinak kočenja zbog zraka, onečišćenja ili vode u kočionom sustavu

- Odmah počnite voziti da se ukloni kvar.
- Redovito provjerite razinu kočione tekućine.
- Vodite računa da treba očistiti poklopac spremnika kočione tekućine prije otvaranja.
- Vodite računa da se samo kočiona tekućina upotrebljava iz zapečaćenog spremnika.
- Stavite motocikl na glavni stalak, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.
- Stavite upravljač u ravni položaj.



- Očitajte razinu kočione tekućine na spremniku kočione tekućine sprijeda **1**.

 Zbog trošenja kočionih obloga smanjuje se razina kočione tekućine u spremniku kočione tekućine.



Razina kočione tekućine sprijeda

Kočiona tekućina, DOT4

Razina kočione tekućine ne smije biti ispod oznake **MIN**. (Spremnik kočione tekućine u vodoravnom položaju, vozilo stoji ravno)

Ako razina kočione tekućine padne ispod dopuštene razine:

- Uklonite kvar u servisnoj radionici što je prije moguće, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Provjerite razinu kočione tekućine straga

UPOZORENJE

Premala količina ili onečišćena kočiona tekućina u spremniku kočione tekućine

Znatno smanjeni učinak kočenja zbog zraka, onečišćenja ili vode u kočionom sustavu

- Odmah počnite voziti da se ukloni kvar.
- Redovito provjerite razinu kočione tekućine.
- Vodite računa da treba očistiti poklopac spremnika kočione tekućine prije otvaranja.
- Vodite računa da se samo kočiona tekućina upotrebljava iz zapečaćenog spremnika.

- Stavite motocikl na glavni stalak, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.



- Očitajte razinu kočione tekućine na spremniku kočione tekućine straga **1**.

 Zbog trošenja kočionih obloga smanjuje se razina kočione tekućine u spremniku kočione tekućine.



Razina kočione tekućine straga

Kočiona tekućina, DOT4

Razina kočione tekućine ne smije biti ispod oznake **MIN**. (Spremnik kočione tekućine u vodoravnom položaju, vozilo stoji ravno)

Ako razina kočione tekućine padne ispod dopuštene razine:

- Uklonite kvar u servisnoj radionici što je prije moguće, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

SPOJKA

Provjera funkcije spojke

- Pritisnite ručicu spojke.
- » Mora se osjetiti jasna točka pritiska.

Ako se ne može osjetiti jasna točka pritiska:

- Provjerite spojku u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

RASHLADNA TEKUĆINA

Provjerite razinu rashladne tekućine

- Parkirajte motocikl, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.
- Ostavite motor da se ohladi.



- Očitajte razinu rashladne tekućine na ekspanzijskoj posudi **1**.



Zadana razina rashladne tekućine

Između oznake **MIN** i **MAX** na ekspanzijskoj posudi (Hladan motor)

Ako razina rashladne tekućine padne ispod dopuštene razine:

- Dolijte rashladnu tekućinu.
(195)

Dolijte rashladnu tekućinu




UPOZORENJE


Otvaranje čepa hladnjaka

Opasnost od opekline

- Ne otvarajte čep hladnjaka u vrućem stanju.
- Provjerite razinu rashladne tekućine isključivo na spremniku rashladne tekućine i eventualno dolijte.




- Izvadite vijak **1** i skinite poklopac **2**.



- Otvorite čep **1** spremnika rashladne tekućine **2** i dolijte rashladnu tekućinu do zadane razine.

196 ODRŽAVANJE

- Provjerite razinu rashladne tekućine. (194)
- Zatvorite čep spremnika rashladne tekućine.



- Stavite poklopac 2.
- Umetnite vijak 1.

GUME

Provjerite tlak u gumama



UPOZORENJE

Neispravan tlak u gumama

Lošije vozne karakteristike motocikla, kraći vijek trajanja guma

- Pazite na ispravan tlak u gumama.



UPOZORENJE

Automatsko otvaranje okomito ugrađenih umetaka ventila pri velikim brzinama
Iznenadan gubitak tlaka u gumama

- Upotrebljavajte kapice ventila s gumenim brtvenim prstenom i dobro ih zavrnite.
- Parkirajte motocikl, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.
- Provjerite tlak u gumama pomoću sljedećih podataka.



Tlak u prednjoj gumi

2,5 bar (za hladnu gumu)



Tlak u stražnjoj gumi

2,9 bar (za hladnu gumu)

U slučaju nedovoljnog tlaka u gumama:

- Ispravite tlak u gumama.



Tlakovi u gumama mogu se odrediti s provjerom tlaka u gumama (RDC). Te se vrijednosti uvijek prikazuju uz kompenzaciju temperature i uvijek se odnose na temperaturu zraka guma od 20 °C. U uređajima za provjeru tlaka u gumama na benzinskim po-

stajama ne dolazi do kompenzacije temperature. Stoga se tamo prikazane vrijednosti u većini slučajeva ne podudaraju s vrijednostima prikazanim na TFT zaslonu.

Provjerite dubinu profila guma



UPOZORENJE

Vožnja s jako istrošenim gumama

Opasnost od nezgode zbog lošijeg ponašanja pri vožnji

- Po potrebi zamijenite gume prije dosezanja zakonski propisane minimalne dubine profila.

- Parkirajte motocikl, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.
- Izmjerite dubinu profila guma u glavnim utorima profila pomoću oznaka trošenja.



Na svakoj gumi se nalaze oznake trošenja u glavnim utorima profila. Ako je profil gume u razini oznaka, onda je guma potpuno istrošena. Položaji oznaka označeni su na rubu gume, npr. slovima TI, TWI ili strelicom.

Ako je dosegnuta minimalna dubina profila:

- Zamijenite dotičnu gumu.

NAPLATCI

Provjera naplataka

- Parkirajte motocikl, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.
- Vizualno provjerite jesu li naplatci oštećeni.
- Provjerite oštećene naplatke u servisnoj radionici i eventualno zamijenite, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Provjerite žbice

- Parkirajte motocikl, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.
- Ručkom odvijača ili sličnim predmetom prijedite preko žbica, pritom obratite pažnju na slijed zvukova.

Ako se može čuti slijed nejednoličnih zvukova:

- Provjera žbica smije se provoditi samo u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

KOTAČI

Utjecaj veličine kotača na sustave regulacije podvozja


Veličine kotača imaju ključnu ulogu u sustavu regulacije podvozja ABS. Posebno promjer i širina kotača pohranjeni su u upravljačkom uređaju kao osnova za sve potrebne izračune. Promjena tih veličina zbog montaže drugih kotača od onih serijski ugrađenih može dovesti do ozbiljnih posljedica u komforu regulacije tih sustava.

Prsteni senzora potrebni za detekciju broja okretaja kotača također moraju odgovarati ugrađenim sustavima regulacije i ne smiju se mijenjati.

Ako želite opremiti svoj motocikl drugim kotačima, prethodno se informirajte u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera. U nekim slučajevima podaci pohranjeni u upravljačkim uređajima mogu se prilagoditi novim veličinama kotača.

Demontaža prednjeg kotača

- Stavite motocikl na glavni stalak, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.



- Izvadite kabel senzora broja okretaja kotača iz pridržnih spojnica **1** i **2**.
- Izvadite vijak **3** i izvadite senzor broja okretaja kotača iz provrta.
- Obljepite područja naplatka koja bi se mogla izgresti pri demontaži kočionih čeljusti.




POZOR

Neželjeno pritiskanje kočionih obloga


Oštećenje sastavnog dijela pri stavljanju kočione čeljusti ili pri razdvajanju kočionih obloga

- Nemojte aktivirati kočnicu kada je otpuštena kočiona čeljust.


- Izvadite vijke za pričvršćivanje **4** kočionih čeljusti s lijeve i desne strane.




- Malo razdvojite kočione obloge **1** okretanjem kočione čeljusti **2** prema disku kočnice **3**.
- Povucite kočione čeljusti prema natrag i van te ih oprezno skinite s diskova kočnice.
- Podignite motocikl s prednje strane tako da se prednji kotač može slobodno okretati, po mogućnosti s BMW Motorrad stalkom za prednji kotač.
- Montirajte stalak za prednji kotač (→ 187)




- Otpustite desni vijak za stezanje osovine **1**.



- Izvadite vijak **1**.
- Otpustite lijevi vijak za stezanje osovine **2**.
- Malo pritisnite utičnu osovinu prema unutra kako biste je mogli bolje uhvatiti na desnoj strani.



- Izvucite utičnu osovinu **1**, pri tom poduprite prednji kotač.
- Spustite prednji kotač i otkotrljajte ga iz vodilice prednjeg kotača prema naprijed.



- Izvadite distantnu čahuru **1** iz glavčine kotača.

Montaža prednjeg kotača



UPOZORENJE

Uporaba kotača koji ne odgovara seriji

Funkcionalne smetnje kod zahvata regulacije ABS i DTC sustava

- Pridržavajte se napomena za utjecaj veličine kotača na sustave regulacije podvozja ABS i DTC na početku ovog poglavlja.



POZOR

Pritezanje vijčanih spojeva pogrešnim momentom pritezanja

Oštećenje ili popuštanje vijčanih spojeva

- Provjera momenata pritezanja smije se provoditi samo u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.



- Podmažite hodnu površinu distantne čahure **1**.



Mazivo

Optimoly TA


- Umetnite distantnu čahuru **1** na lijevoj strani u glavčinu kotača.

**POZOR**

Postavljanje prednjeg kotača suprotno od smjera vrtnje

Opasnost od nezgode

- Obratite pozornost na strelicu smjera vrtnje na gumi ili naplatku.
- Otkotrljajte prednji kotač u vodilicu prednjeg kotača.




- Podmažite utičnu osovinu **1**.



Mazivo

Optimoly TA

- Podignite prednji kotač i stavite utičnu osovinu **1**.
- Uklonite stalak za prednji kotač i nekoliko puta snažno pritisnite vilicu prednjeg kotača. Pritom ne pritišćite ručicu ručne kočnice.
- Montirajte stalak za prednji kotač (187)



- Umetnite vijak **1** s momentom pritezanja. Pritom poduprite utičnu osovinu na desnoj strani.

202 ODRŽAVANJE



Utična osovina u teleskopskoj vilici

M12 x 20

30 Nm


- Pritegnite lijevi vijak za stezanje osovine **2** s momentom pritezanja.



Stezni vijak za utičnu osovina u teleskopskoj vilici

M8 x 35

19 Nm



- Pritegnite desni vijak za stezanje osovine **1** s momentom pritezanja.




Stezni vijak za utičnu osovina u teleskopskoj vilici

M8 x 35

19 Nm

- Uklonite stalak za prednji kotač.

- Postavite kočione čeljusti s lijeve i desne strane na diskove kočnice.



- Umetnite vijke za pričvršćivanje **4** s lijeve i desne strane s momentom pritezanja.



Kočiona čeljust na teleskopskoj vilici

M10 x 65

38 Nm

- Skinite trake za obljepijivanje na naplatku.



UPOZORENJE

Kočione obloge ne naliježu na disk kočnice

Opasnost od nezgode zbog odgođenog učinka kočenja.

- Prije početka vožnje provjerite učinak kočenja bez odgode.

- Nekoliko puta pritisnite kočnicu tako da kočione obloge nalegnu.

- Umetnite kabel senzora broja okretaja kotača u pridržne spojnice **1** i **2**.
- Umetnite senzor broja okretaja kotača u provrt i umetnite vijak **3**.



Senzor broja okretaja kotača na vilici

M6 x 16

Sredstvo za spajanje: Mikrokapsuliran ili srednje čvrsto osiguranje vijka

8 Nm

Demontaža stražnjeg kotača

- Stavite motocikl na glavni stalak, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.
- Ubacite u prvu brzinu.




OPREZ

Vrući ispušni sustav

Opasnost od opekline

- Ne dodirujte vrući ispušni sustav.

- Ostavite krajnji prigušivač da se ohladi.



- Izvadite vijke **1** stražnjeg kotača, pritom poduprite kotač.
- Otkotrljajte stražnji kotač prema natrag.

Montaža stražnjeg kotača



UPOZORENJE

Uporaba kotača koji ne odgovara seriji

Funkcionalne smetnje kod zahvata regulacije ABS i DTC sustava


- Pridržavajte se napomena za utjecaj veličine kotača na sustave regulacije podvozja ABS i DTC na početku ovog poglavlja.

POZOR

Pritezanje vijčanih spojeva pogrešnim momentom pritezanja

Oštećenje ili popuštanje vijčanih spojeva

- Provjera momenata pritezanja smije se provoditi samo u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.
- Postavite stražnji kotač na prihvrat stražnjeg kotača.



UPOZORENJE

Mješovita ugradnja vijaka žbičanog i lijevanog kotača

Opasnost od nezgode

- Upotrebljavajte samo vijke kotača s istim, dopuštenim brojem duljine.
- Nemojte podmazivati vijke kotača.

- Umetnite vijke kotača **1** s momentom pritezanja.



Stražnji kotač na priрубници kotača

Redoslijed pritezanja: Križno pritegnite

M10 x 1,25 x 40


60 Nm

FILTAR ZRAKA


Vađenje uloška filtra zraka




- Demontirajte vozačevo sjedalo. (→ 132)
- Otvorite poklopac **1** pretinca za odlaganje.
- Izvadite vijke **2, 3** i **4**.
- Skinite poklopac spremnika.



- Izvadite vijke 1.
- Otpustite poklopac 2 s obje strane.



- Izvadite vijke 1.
- Skinite poklopac filtra zraka 2.




- Izvadite okvir 3.
- Izvadite uložak filtra zraka 4.


Provjera uložka filtra zraka

- Provjerite uložak filtra zraka, eventualno ga zamijenite.
- » Zamijenite jako zaprljani uložak filtra zraka.

Umetanje uložka filtra zraka



- Očistite uložak filtra zraka 4, eventualno ga zamijenite.
- Umetnite uložak filtra zraka 4 i okvir 3.



- Stavite poklopac filtra zraka 2.
- Umetnite vijke 1.



Poklopac filtra zraka na ususnom prigušivaču zvuka

Redoslijed pritezanja: Križno

206 ODRŽAVANJE




Poklopac filtra zraka na
usisnom prigušivaču


zvuka

M5 x 50


3 Nm



- Pozicionirajte poklopac **2** s obje strane.
- Umetnite vijke (kratki vije-nac) **1**.



- Stavite poklopac spremnika **1** odozgo, pri stavljanju pazite da je vodilica (**strelica**) ispod gornjeg poklopca prednjeg kotača **2**.



- Umetnite vijke (kratki vije-nac) **3** i **4**.
- Zatvorite poklopac **5** pretinca za odlaganje.
- Umetnite vijke (kratki vije-nac) **1**.
- Umetnite vijak **2**.



Vijčani spoj za karoseriju

M6 x 25

8 Nm

- Montirajte vozačevo sjedalo.
(134)

ŽARULJE

Zamjena LED žarulja

—bez upravljanja svjetlom^{DO}



UPOZORENJE

Nemogućnost opažanja vozila u cestovnom prometu zbog pregaranja žarulja na vozilu

Sigurnosni rizik

- Što prije zamijenite neispravnu žarulju. Obratite se servisnoj radionici, po mogućnosti BMW Motorrad partneru.

Sve žarulje vozila su LED žarulje. Vijek trajanja žarulja je dulji od pretpostavljenog vijeka trajanja vozila. Ako je LED žarulja u kvaru, obratite se servisnoj radionici, po mogućnosti BMW Motorrad partneru.

Zamjena žarulja za kratko svjetlo i dugo svjetlo

—s upravljanjem svjetlom^{DO}

- Parkirajte motocikl, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.
- Isključite paljenje.



- Skinite poklopac **1** okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste zamijenili žarulju za kratko svjetlo.



- Skinite poklopac **1** okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste zamijenili žarulju za dugo svjetlo.



- Odvojite utikač **1**.



- Odvojite opružni držač **1** iz blokade i otklopite u stranu.
- Izvadite žarulju **2**.
- Zamijenite neispravnu žarulju.



Žarulja za kratko svjetlo

–bez upravljanja svjetlom^{DO}
LED◁

–s upravljanjem svjetlom^{DO}
H7 / 12 V / 55 W◁



Žarulja za dugo svjetlo


–bez upravljanja svjetlom^{DO}
LED◁



Žarulja za dugo svjetlo

–s upravljanjem svjetlom^{DO}
H7 / 12 V / 55 W◁

- Kako biste zaštitili staklo nove žarulje od nečistoća, uhvatite žarulju samo za grlo.




- Umetnite žarulju **2** i pritom pazite na ispravan položaj jezičca **3**.



Centriranje žarulje može odstupati od slike.

- Umetnite opružni držač **1** u blokadu.




- Spojite utikač **1**.

- Stavite poklopac okretanjem u smjeru kazaljke na satu.◁

Zamjena žarulje za parkirno svjetlo

- s upravljanjem svjetlom^{DO}
- Parkirajte motocikl, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.
- Isključite paljenje.



- Skinite poklopac **1** okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.



- Izvucite grlo **1** iz kućišta svjetla.



- Izvucite žarulju **1** iz grla.
- Zamijenite neispravnu žarulju.



Žarulja za parkirno svjetlo

–bez upravljanja svjetlom^{DO}

LED◁

–s upravljanjem svjetlom^{DO}

W5W / 12 V / 5 W◁

- Kako biste zaštili staklo nove žarulje od nečistoća, uhvatite žarulju čistom i suhom krpom.



- Umetnite žarulju **1** u grlo.



- Umetnite grlo **1** u kućište svjetla.
- Stavite poklopac okretanjem u smjeru kazaljke na satu.◁

POMOĆ PRI POKRETANJU

OPREZ

Dodirivanje dijelova sustava paljenja pod naponom dok motor radi

Električni udar

- Ne dodirujte dijelove sustava paljenja dok motor radi.

POZOR

Prejaka struja pri potpomognutom pokretanju motocikla

Izgorjeli kabeleli ili oštećenja u elektronici vozila

- Nije dopušteno potpomognuto pokretanje motocikla preko utičnice, nego isključivo preko polova akumulatora.

POZOR

Kontakt između klješta za priključivanje na polove kabela za potpomognuto pokretanje i vozila

Opasnost od kratkog spoja


- Upotrebljavajte kabel za potpomognuto pokretanje s izoliranim klještima za priključivanje na polove.

POZOR

Potpomognuto pokretanje s naponom većim od 12 V

Oštećenje elektronike vozila

- Akumulator vozila mora imati napon od 12 V.
- Parkirajte motocikl, pritom vodite računa da je podloga ravna i čvrsta.
- Skinite poklopac akumulatora. (→ 213)
- Ne odvajajte akumulator s električne mreže vozila radi potpomognutog pokretanja.



- Skinite zaštitni poklopac **1**.
- Uz pomoć crvenog kabela za potpomognuto pokretanje spojite točku spajanja na pozitivan pol **2** ispražnjenog akumulatora s pozitivnim polom akumulatora tuđeg izvora struje.
- Priključite crni kabel za potpomognuto pokretanje na negativan pol akumulatora tuđeg izvora struje i zatim na negativan pol **3** ispražnjenog akumulatora.
- Motor vozila koji daje struju neka radi tijekom potpomognutog pokretanja.
- Pokrenite motor vozila s ispražnjenim akumulatorom na uobičajeni način. Ako ne uspijete, ponovite pokretanje tek nakon nekoliko minuta radi zaštite startera i akumulatora tuđeg izvora struje.



Ne upotrebljavajte sprejeve za potpomognuto

pokretanje ili slična pomoćna sredstva za pokretanje motora.

- Prije odspajanja pustite oba motora da rade nekoliko minuta.
- Kabel za potpomognuto pokretanje odspojite najprije s negativnog pola, a nakon toga s pozitivnog pola.
- Stavite zaštitni poklopac.
- Stavite poklopac akumulatora. (▮▮▮ 215)

AKUMULATOR

Napomene za održavanje

Pravilna njega, pravilno punjenje i skladištenje produljuju vijek trajanja akumulatora i preduvjet su za eventualne jamstvene zahtjeve.

Da biste postigli dugi vijek trajanja akumulatora, trebate se pridržavati sljedećih točaka:

- Držite površinu akumulatora čistom i suhom.
- Ne otvarajte akumulator.
- Ne dolijevajte vodu.
- Pridržavajte se napomena za punjenje akumulatora na sljedećim stranicama.
- Ne stavljajte akumulator naopake.

POZOR

Pražnjenje spojenih akumulatora zbog elektronike vozila (npr. sata)

Duboko pražnjenje akumulatora, a time i isključenje jamstvenih zahtjeva

- U slučaju nevožnje više od 4 tjedna: Priključite uređaj za punjenje na akumulator.

 Tvrtka BMW Motorrad razvila je uređaj za punjenje koji je posebno usklađen s elektronikom vašeg motocikla. Ovim uređajem možete održavati punjenje svog akumulatora u spojenom stanju čak i u slučaju duže nevožnje. Dodatne informacije možete zatražiti od svog BMW Motorrad partnera.

Napunite spojeni akumulator

POZOR

Punjenje akumulatora spojenog na vozilo na polovima akumulatora

Oštećenje elektronike vozila

- Prije punjenja odspojite akumulator na polovima akumulatora.

POZOR

Punjenje potpuno ispražnjelog akumulatora preko utičnice ili dodatne utičnice

Oštećenje elektronike vozila

- Potpuno ispražnjen akumulator (napon akumulatora manji od 12 V; kada je uključeno paljenje, kontrolne žaruljice i višenamjenski zaslon ostaju isključeni) uvijek punite izravno na polovima **odspojenog** akumulatora.

POZOR

Neprikladni punjači priključeni u utičnicu

Oštećenje punjača i elektronike vozila

- Upotrebljavajte prikladne BMW punjače. Prikladan punjač možete kupiti kod svog BMW Motorrad partnera.

- Punite spojeni akumulator preko utičnice.

 Elektronika vozila prepoznaje kada je akumulator potpuno napunjen. U tom se slučaju isključuje utičnica.

- Pridržavajte se uputa za uporabu punjača.


i Ako se akumulator ne može napuniti preko utičnice, upotrijebljeni punjač možda neće biti usklađen s elektronikom vašeg motocikla. U tom slučaju punite akumulator izravno na polovima akumulatora odspojenog s vozila.

Napunite odspojeni akumulator

- Napunite akumulator prikladnim punjačem.
- Pridržavajte se uputa za uporabu punjača.
- Po završetku punjenja odvojite stezaljke punjača od polova akumulatora.

i U slučaju duže nevožnje potrebno je redovito puniti akumulator. Pridržavajte se uputa za rukovanje akumulatorom. Prije uporabe potrebno je ponovno potpuno napuniti akumulator.

Demontaža akumulatora




- Isključite paljenje.

- Izvadite vijak **1**.
- Malo izvucite poklopac akumulatora odozgo na položajima **2**.
- Kako ne biste oštetili poklopac akumulatora i prihvat, skinite poklopac akumulatora na položaju **3** prema gore.

–s alarmnim sustavom za zaštitu od krađe (DWA)^{DO}

- Po potrebi isključite alarmni sustav za zaštitu od krađe.◁



- Odvojite negativni kabel akumulatora **1** i gumenu traku **2**.
- Negativan kabel akumulatora **1** izolirajte ljepljivom trakom.

214 ODRŽAVANJE



- Izvucite pridržnu ploču u položaju 1 prema van i skinite prema gore.
- Malo podignite akumulator i izvadite ga iz držača toliko da je dostupan pozitivan pol.



- Odvojite pozitivan kabel akumulatora 1 i izvucite akumulator.

Montaža akumulatora

 Ako je 12 V akumulator pogrešno umetnut ili se zamijene stezaljke (npr. kod pomoći pri pokretanju), to može uzrokovati pregaranje osigurača regulatora generatora.



- Pričvrstite pozitivan kabel akumulatora 1.




Snop kabela na akumulatoru


M6 x 11

8 Nm

- Gurnite akumulator u držač.



- Najprije umetnite pridržnu ploču u prihvate 1 i zatim pritisnite u položaju 2 ispod akumulatora.



- Skinite ljepljivu traku s negativnog kabela akumulatora **1**.
- Pričvrstite negativan kabel akumulatora **1**.




Snop kabela na akumulatoru


M6 x 11

8 Nm

- Pričvrstite akumulator gumenom trakom **2**.




- Umetnite poklopac akumulatora u priхват **1** i pritisnite prihvat **2**.



- Umetnite vijak **1**.
- Namjestite sat. (➡ 107)
- Namjestite datum. (➡ 107)

OSIGURAČI

Zamijenite osigurače



- Isključite paljenje.
- Demontirajte vozačevo sjedalo. (➡ 132)
- Izvucite utikač **1**.




POZOR

Premošćivanje neispravnih osigurača

Opasnost od kratkog spoja i požara

- Nemojte premošćivati neispravne osigurače.
 - Neispravne osigurače zamijenite novima.
 - Zamijenite neispravni osigurač prema rasporedu osigurača.
-  U slučaju čestih kvarova osigurača provjerite električni sustav u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.
- Umetnite utikač 1.
 - Montirajte vozačevo sjedalo. (→ 134)

Raspored osigurača



- | | |
|----------|---|
| 1 | 10 A
Kombinirani instrument
Alarmni sustav za zaštitu od krađe (DWA)
Prekidač za paljenje
OBD utičnica
Zavojnica odvojnog releja |
| 2 | 7,5 A
Lijevi kombinirani prekidač
Provjera tlaka u gumama (RDC)
Kutija senzora
Grijanje sjedala |

Osigurač regulatora generatora



- 1** 50 A
Regulator generatora

 Obavite zamjenu osigurača u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

DIJAGNOSTIČKI UTIKAČ

Odvojite dijagnostički utikač




Pogrešan postupak pri odvajanju dijagnostičkog utikača za On-Board dijagnostiku

Funkcionalne smetnje na vozilu


- Odvajanje dijagnostičkog utikača smije se vršiti isključivo za vrijeme BMW Motorrad servisa u servisnoj radionici ili od strane neke druge ovlaštene osobe.
- Prepustite izvođenje radova obučenom osoblju.
- Pridržavajte se specifikacija proizvođača vozila.

- Skinite poklopac akumulatora. (→ 213)



- Pritisnite kukicu **1** i izvucite dijagnostički utikač **2** prema gore.


218 ODRŽAVANJE




- Pritisnite blokade **3** s obje strane.
- Odvojite dijagnostički utikač **2** iz držača **4**.
- » Sučelje dijagnostičkog i informacijskog sustava možete nataknuti na dijagnostički utikač **2**.

Pričvrstite dijagnostički utikač

- Izvadite sučelje dijagnostičkog i informacijskog sustava.



- Pazite da se kukica **5** uglavi.
- Stavite poklopac akumulatora. (→ 215)



- Utaknite dijagnostički utikač **2** u držač **4**.
- » Blokade **3** će se uglaviti s obje strane.
- Natakните držač **4** na priхват **1**.

DODACI

10

OPĆE NAPOMENE	222
UTIČNICE	222
USB PRIKLJUČAK ZA PUNJENJE	223
PRTLJAŽNIK	224
KOFER	226
NAVIGACIJSKI SUSTAV	228

OPĆE NAPOMENE

**OPREZ****Uporaba proizvoda drugih proizvođača**

Sigurnosni rizik

- Tvrtka BMW Motorrad ne može prosuditi za svaki proizvod drugih proizvođača može li se upotrijebiti u BMW vozilima bez sigurnosnog rizika. To također nije slučaj ako ste dobili službeno odobrenje specifično za zemlju. Takva ispitivanja ne mogu uvijek uzeti u obzir sve uvjete uporabe za BMW vozila i stoga ponekad nisu dovoljna.
- Upotrebljavajte samo dijelove i dodatke koje je tvrtka BMW odobrila za vaše vozilo.

Dijelovi i dodaci temeljito su ispitani od strane tvrtke BMW u pogledu sigurnosti, funkcije i prikladnosti. Stoga tvrtka BMW preuzima odgovornost za proizvod. Tvrtka BMW ne preuzima odgovornost za neodobrene dijelove i dodatke bilo koje vrste. Pridržavajte se zakonskih propisa za sve izmjene. Pridržavajte se Uredbe o odobrenju

cestovnog prometa (StVZO) za svoju zemlju.

Vaš BMW Motorrad partner dat će vam stručan savjet pri odabiru originalnih BMW dijelova, dodataka i drugih proizvoda. Više informacija o dodacima na:

bmw-motorrad.com/equipment

UTIČNICE**Priključivanje električnih uređaja**

- Uređaji priključeni na utičnice mogu se staviti u pogon samo kada je paljenje uključeno.

Polaganje kabela

- Kabele utičnica do dodatnih uređaja treba položiti tako da ne ometaju vozača.
- Polaganjem kabela ne smije se ograničiti zaokretanje upravljača i vozne karakteristike.
- Kabeli se ne smiju prignječiti.

Automatsko isključivanje

- Utičnice se isključuju automatski tijekom postupka paljenja.
- Za rasterećenje električne mreže vozila utičnice se isključuju 60 sekundi nakon isključivanja paljenja. Elektronika vozila možda neće prepoznati dodatne uređaje s malom potrošnjom struje. U tom slučaju

utičnice se isključuju kratko nakon isključivanja paljenja.

- U slučaju premalog napona akumulatora utičnice se isključuju kako bi se zadržala sposobnost pokretanja vozila.
- Ako se prekorači maksimalna opteretivost navedena u tehničkim podacima, utičnice se isključuju.

USB PRIKLJUČAK ZA PUNJENJE

Napomene za uporabu:

Struja punjenja

Radi se o 5 V USB priključku za punjenje koji daje maksimalnu 2,4 A struju punjenja.

Automatsko isključivanje

U sljedećim se okolnostima automatski isključuju USB priključci za punjenje:

- U slučaju premalog napona akumulatora kako bi se zadržala sposobnost pokretanja vozila.
- Ako se prekorači maksimalna opteretivost navedena u tehničkim podacima.
- Tijekom postupka paljenja.

Priključivanje električnih uređaja

Na USB priključcima za punjenje priključeni se uređaji mogu staviti u pogon samo kada je paljenje uključeno. Za rasterećenje električne mreže vozila utičnice se isključuju nakon isključivanja paljenja najkasnije nakon 60 sekundi.

Radi zaštite priključenog uređaja treba odvojiti uređaj u vožnji po kiši.

Ako nije priključen nijedan uređaj, poklopac treba biti zatvoren kako bi se izbjeglo zaprljanje.

Polaganje kabela


Pri polaganju kabela od USB priključaka za punjenje do dodatnih uređaja pridržavajte se sljedećeg:

- Kabeli ne smiju ometati vozača.
- Kabeli ne smiju ograničiti zakretanje upravljača i vozne karakteristike.
- Kabeli se ne smiju moći pri-gnjječiti.

PRTLJAŽNIK

—s aluminijskim prtljažnikom^{OD}

Otvorite prtljažnik



- Okrenite ključ **1** u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
-  Poklopac prtljažnika može se otvoriti pomoću lijevog i desnog zatvarača.
- Pritisnite kućište brave **2** prema gore kako biste deblokirali spojnicu za zatvaranje **3**.
- Povucite spojnicu za zatvaranje **3** u stranu i otvorite poklopac.

Zatvorite prtljažnik



- Zatvorite poklopac prtljažnika.
- Stavite spojnicu za zatvaranje **1** na poklopac.
- Pritisnite kućište brave **2** prema dolje, pritom provjerite da spojnica zahvaća u poklopac.
- Kako biste zaključali bravu, okrenite ključ **3** u smjeru kazaljke na satu i izvucite.

Skinite poklopac prtljažnika

- Otvorite prtljažnik. (→ 224)



- Izvadite uže za držanje poklopca **1**.
- Zatvorite poklopac prtljažnika.

- Otvorite drugi zatvarač poklopca prtljažnika.
- Skinite poklopac prtljažnika.

Stavite poklopac prtljažnika

- Stavite poklopac prtljažnika na prtljažnik.
- Zatvorite jedan zatvarač poklopca prtljažnika.
- Otvorite poklopac prtljažnika prema zatvorenoj strani.




- Objesite užu za držanje poklopca 1.
- Zatvorite poklopac prtljažnika.
- Zatvorite drugi zatvarač poklopca prtljažnika.

Skinite prtljažnik




- Okrenite ključ 1 u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Pritisnite kućište brave 2 u stranu kako biste deblokirali spojnicu za zatvaranje 3.
- Povucite spojnicu za zatvaranje 3 u stranu, pritom čvrsto držite prtljažnik.
- Izvucite prtljažnik do graničnika prema naprijed i skinite u stranu.

Stavite prtljažnik



- Stavite prtljažnik s nosačem prtljažnika i gurnite toliko prema natrag da se prihvat u glave na nosaču prtljažnika 1 i na prtljažniku 2.



- Stavite spojnicu za zatvaranje **1** na nosač prtljažnika, pritom čvrsto držite prtljažnik.
- Pritisnite kućište brave **2** u stranu, pritom provjerite da spojnica zahvaća oko nosača.
- Okrenite ključ u smjeru kazaljke na satu i izvucite.

Maksimalno opterećenje i najveća brzina


Pridržavajte se maksimalnog opterećenja i najveće brzine. Za ovdje opisanu kombinaciju vrijede sljedeće vrijednosti:

	Najveća brzina vožnje s aluminijskim prtljažnikom
	maks 180 km/h
	Opterećenje po aluminijskom prtljažniku
	maks 10 kg

KOFER


—s aluminijskim koferom^{OD}

Otvorite kofer



- Okrenite ključ **1** u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Pritisnite kućište brave **2** prema gore kako biste deblokirali spojnicu za zatvaranje **3**.
- Povucite spojnicu za zatvaranje **3** prema natrag i otvorite poklopac.


Zatvorite kofer



- Zatvorite poklopac kofera.
- Stavite spojnicu za zatvaranje **1** na poklopac.


- Pritisnite kućište brave **2** prema dolje, pritom provjerite da spojnica zahvaća u poklopac.
- Kako biste zaključali bravu, okrenite ključ **3** u smjeru kazaljke na satu i izvucite.

Skinite kofer




- Okrenite ključ **1** u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Pritisnite kućište brave **2** prema dolje kako biste deblokirali spojnicu za zatvaranje **3**.
- Povucite spojnicu za zatvaranje **3** prema natrag.
- Najprije povucite prema natrag, a zatim ga skinite prema gore.

Stavite kofer



- Stavite kofer s nosačem kofera i gurnite toliko prema naprijed da se prihvatiti uglave na nosaču kofera **1** i na koferu **2**.



- Stavite spojnicu za zatvaranje **1** na nosač kofera.
- Pritisnite kućište brave **2** prema gore, pritom provjerite da spojnica zahvaća oko nosača.
- Kako biste zaključili bravu, okrenite ključ u smjeru kazaljke na satu i izvucite.

Maksimalno opterećenje i najveća brzina

Pridržavajte se maksimalnog opterećenja i najveće brzine. Za ovdje opisanu kombinaciju vrijede sljedeće vrijednosti:

	Najveća brzina vožnje s aluminijskim koferom
	maks 180 km/h
	Opterećenje aluminijskog kofera
	maks 5 kg

NAVIGACIJSKI SUSTAV


—s pripremom za navigacijski sustav^{DO}

Sigurno pričvrstite navigacijski uređaj


 Priprema za navigaciju je prikladna za BMW Motorrad Navigator IV.

 Sigurnosni sustav Mount Cradle ne pruža zaštitu od krađe.

Nakon svake vožnje skinite i sigurno pospremite navigacijski sustav.



- Okrenite ključ vozila **1** u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Povucite zaporni osigurač **2** ulijevo.
- Pritisnite blokadu **3**.
» Mount Cradle je deblokiran i možete skinuti poklopac **4** okretanjem prema naprijed.



- Umetnite navigacijski uređaj **1** u donji dio i zakrenite ga prema natrag.
» Navigacijski uređaj čujno se uglati.
- Pomaknite zaporni osigurač **2** do kraja **udesno**.
» Blokada **3** je blokirana.

- Okrenite ključ vozila **4** u smjeru kazaljke na satu.
- » Navigacijski uređaj je osiguran i ključ vozila se može izvući.

Skinite navigacijski uređaj i stavite poklopac




POZOR

Prašina i prljavština na kontaktima Mount Cradle


Oštećenje kontakata

- Ponovno stavite poklopac nakon svake vožnje.



- Okrenite ključ vozila **1** u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Povucite zaporni osigurač **2** do kraja **ulijevo**.
- » Blokada **3** je deblokirana.
- Pomaknite blokadu **3** do kraja **ulijevo**.
- » Navigacijski uređaj **4** se deblokira.

- Skinite navigacijski uređaj **4** prema dolje tako da ga preklopite.



- Umetnite poklopac **1** u donjem području i zakrenite ga prema gore.
- » Poklopac se čujno uglati.
- Pomaknite zaporni osigurač **2** **udesno**.
- Okrenite ključ vozila **3** u smjeru kazaljke na satu.
- » Poklopac **1** je osiguran.

Upravljanje navigacijskim sustavom




Sljedeći opis se odnosi na BMW Motorrad Navigator V i BMW Motorrad Navigator VI. BMW Motorrad Navigator IV ne nudi sve opisane mogućnosti.



Podržana je samo najnovija verzija BMW Motorrad komunikacijskog sustava. Eventualno je potrebno ažuriranje softvera BMW Motorrad

komunikacijskog sustava. U tom se slučaju obratite svojem BMW Motorrad partneru.

Ako je ugrađen BMW Motorrad Navigator, a fokus rukovanje je promijenjen na Navigator (103), možete upravljati nekim njegovim funkcijama izravno s upravljača.



Navigacijskim sustavom se upravlja pomoću višenamjenskog kontrolera **1** i pregibne tipke MENU **2**.

Okretanje višenamjenskog kontrolera **1** prema gore i dolje

Na stranici s kompasom i Mediaplayer: povećajte ili smanjite glasnoću putem Bluetooth povezanog BMW Motorrad komunikacijskog sustava. U BMW posebnom izborniku: odaberite stavke izbornika.

Kratko pomicanje višenamjenskog kontrolera **1** ulijevo i udesno

Prebacivanje između glavnih stranica Navigator:

- Prikaz karte
- Kompas
- Mediaplayer
- BMW poseban izbornik
- Stranica Moj motocikl

Dugo pomicanje višenamjenskog kontrolera **1** ulijevo i udesno

Aktivirajte određene funkcije na zaslonu Navigator. Te su funkcije označene desnom ili lijevom strelicom iznad odgovarajućeg dodirnog polja.



Funkcija se aktivira dugim pritiskom udesno.



Funkcija se aktivira dugim pritiskom ulijevo.

Pritisak na pregibnu tipku MENU **2** prema dolje

Promijenite fokus rukovanja na prikaz Pure Ride.

Pojedinačno se mogu upotrebljavati sljedeće funkcije:

Prikaz karte

- Okretanje prema gore: povećavate područje na karti (Zoom in).
- Okretanje prema dolje: smanjujete područje na karti (Zoom out).

Stranica s kompasom

- Okretanjem se povećava ili smanjuje glasnoća putem Bluetooth povezanog BMW Motorrad komunikacijskog sustava.

BMW poseban izbornik

- Govor: ponovite posljednju navigacijsku obavijest.
- Putna navigacijska točka: pohranite trenutnu lokaciju kao favorita.
- Odlazak kući: pokreće navigaciju na kućnu adresu (prikazano sivom bojom ako nije postavljena kućna adresa).
- Isključen zvuk: isključite ili uključite automatske navigacijske obavijesti (isključeno: na zaslonu se u najgornjem retku prikazuje prekriveni simbol usana). Navigacijske obavijesti mogu se i dalje dobivati putem izbornika „Govor“. Svi ostali audio izlazi ostaju uključeni.
- Isključivanje prikaza: isključite zaslon.

- Poziv kući: poziva kućni broj pohranjen u navigatoru (prikazuje se samo ako su povezani komunikacijski sustav i telefon).
- Preusmjeravanje: aktivira funkciju preusmjeravanja (prikazuje se samo ako je ruta aktivna).
- Preskakanje: preskače sljedeću putnu navigacijsku točku (prikazuje se samo ako ruta ima putne navigacijske točke).

Moj motocikl

- Okretanje: mijenja broj prikazanih podataka.
- Pritiskom na polje podataka na zaslonu otvara se izbornik za odabir podataka.
- Vrijednosti dostupne za odabir ovise o ugrađenoj dodatnoj opremi.

Mediaplayer

- Dugi pritisak ulijevo: reproducira se prethodni naslov.
- Dugi pritisak udesno: reproducira se sljedeći naslov.
- Okretanjem se povećava ili smanjuje glasnoća putem Bluetooth povezanog BMW Motorrad komunikacijskog sustava.

 Funkcija Mediaplayer je raspoloživa samo pri uporabi Bluetooth uređaja prema A2DP standardu, npr. BMW Motorrad komunikacijskog sustava.

Kontrolne poruke i upozorenja



Kontrolne poruke i upozorenja motocikla prikazuju se s odgovarajućim simbolom **1** u gornjem lijevom kutu prikaza karte.

 Ako je povezan neki BMW Motorrad komunikacijski sustav, u slučaju upozorenja također se javlja ton upozorenja.

Ako postoji nekoliko aktivnih upozorenja, prikazuje se broj upozorenja ispod trokuta upozorenja. Pritiskom na trokut upozorenja otvara se popis sa svim upozorenjima za više od jedne poruke.

Kada odaberete neku poruku, prikazuju se dodatne informacije.

 Detaljne informacije ne mogu se prikazati za sva upozorenja.

Posebne funkcije

Zbog integracije BMW Motorrad Navigatora postoje odstupanja u nekim opisima u uputama za uporabu Navigatora.

Upozorenje na rezervu goriva

Postavke indikatora razine napunjenosti goriva nisu dostupne jer vozilo prenosi upozorenje na rezervu na Navigator. Ako je poruka aktivna, pritiskom na poruku prikazuju se najbliže benzinske postaje.

Sigurnosne postavke

BMW Motorrad Navigator V i BMW Motorrad Navigator VI mogu se zaštititi četveroznamenkastim PIN-om od neovlaštene uporabe (Garmin Lock). Ako se aktivira ova funkcija dok je navigator ugrađen u vozilo, a paljenje je uključeno, prikazat će se pitanje treba li dodati ovo vozilo na popis osiguranih vozila. Potvrdite ovo pitanje s „Da“ i Navigator će pohraniti identifikacijski broj ovog vozila.

Može se pohraniti najviše pet identifikacijskih brojeva vozila. Ako nakon toga uključite Navigator uključivanjem paljenja u jednom od tih vozila, onda više nije potrebno unijeti PIN.

Ako izvadite Navigator u uključenom stanju iz vozila, onda se iz sigurnosnih razloga traži PIN.

Svjetlina zaslona

U ugrađenom stanju motocikl zadaje svjetlinu zaslona. Ručni unos nije potreban.

Automatsko namještanje može se po želji isključiti u Navigator postavkama zaslona.

NJEGA

11

SREDSTVA ZA NJEGU	236
PRANJE VOZILA	236
ČIŠĆENJE OSJETLJIVIH DIJELOVA VOZILA	237
NJEGA LAKA	238
KONZERVIRANJE	239
ZAUSTAVLJANJE MOTOCIKLA	239
STAVITE MOTOCIKL U POGON	239

SREDSTVA ZA NJEGU

Tvrtka BMW Motorrad preporučuje uporabu sredstava za čišćenje i njegu koja možete dobiti kod svojeg BMW Motorrad partnera. BMW Care Products su ispitani na materijale, laboratorijski ispitani i ispitani u praksi te pružaju optimalnu njegu i zaštitu materijala upotrijebljenih u vašem vozilu.



POZOR

Uporaba neprikladnih sredstava za čišćenje i njegu

Oštećenje dijelova vozila

- Ne upotrebljavajte otapala npr. nitro razrjeđivač, sredstvo za odmašćivanje, gorivo i sl. niti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.



POZOR

Uporaba vrlo kiselih ili vrlo alkalnih sredstava za čišćenje

Oštećenje dijelova vozila

- Pridržavajte se omjera razrjeđivanja na ambalaži sredstava za čišćenje.
- Ne upotrebljavajte vrlo kisela ili vrlo alkalna sredstva za čišćenje.

PRANJE VOZILA

Tvrtka BMW Motorrad preporučuje namakanje insekata i tvrdokorne prljavštine na lakiranim dijelovima prije pranja vozila s BMW sredstvom za uklanjanje insekata i pranje.

Kako biste spriječili nastajanje mrlja, nemojte prati vozilo odmah nakon izlaganja jakoj sunčevoj svjetlosti ili suncu. Redovito očistite noge vilice od prljavštine.

Osobito tijekom zimskih mjeseci vodite računa da je potrebno češće pranje vozila. Kako biste uklonili sol za posipanje, odmah očistite vozilo i eventualno dograđene dijelove hladnom vodom po završetku vožnje.



Nakon vožnje po kiši, u slučaju visoke vlažnosti zraka ili nakon pranja vozila može doći do kondenzacije u unutrašnjosti svjetla. Pritom se svjetlo može privremeno zamagliti. Ako se vlaga stalno sakuplja u svjetlu, obratite se servisnoj radionici, po mogućnosti BMW Motorrad partneru.

**UPOZORENJE**

Vlažni diskovi kočnice i kočione obloge nakon pranja vozila, prolazaka kroz vodu ili na kiši

Slabiji učinak kočenja, opasnost od nezgode

- Pravovremeno kočite sve dok diskovi kočnice i kočione obloge ne budu suhi.

**POZOR**

Pojačano djelovanje soli zbog tople vode

Korozija

- Za uklanjanje soli za posipanje cesta upotrebljavajte samo hladnu vodu.

**POZOR**

Oštećenja zbog visokog tlaka vode visokotlačnih čistača ili parnih čistača

Korozija ili kratki spoj, oštećenja na naljepnicama, brtvama, hidrauličkom kočionom sustavu, na električnom sustavu i sjedalu

- Promišljeno upotrebljavajte visokotlačne čistače ili parne čistače.

ČIŠĆENJE OSJETLJIVIH DIJELOVA VOZILA

Plastika

**POZOR**

Uporaba neprikladnih sredstava za čišćenje

Oštećenje plastičnih površina

- Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, otapalo ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Ne upotrebljavajte spužve za insekte ili spužve s tvrdom površinom.

Plastične dijelove očistite vodom i BMW emulzijom za njegu plastike. Posebno su pogođeni:

- Vjetrobranska stakla i bočni vjetrobran
- Plastična stakla svjetla
- Pokrivno staklo kombiniranog instrumenta
- Crni, nelakirani dijelovi



Namočite tvrdokornu prljavštinu i insekte tako da stavite vlažnu krp.

238 NJEGA

TFT zaslon

TFT zaslon očistite toplom vodom i sredstvom za pranje posuđa. Zatim obrišite čistom krpom, npr. papirnatim ručnikom.

Krom

Pažljivo očistite kromirane dijelove s mnogo vode i sredstvom za njegu motocikla BMW Motorrad Care Products. To posebno vrijedi za djelovanje soli za posipanje. Za dodatno tretiranje upotrebljavajte BMW Motorrad polituru za metal.

Hladnjak

Redovito čistite hladnjak kako biste spriječili pregrijavanje motora zbog nedovoljnog hlađenja.

Upotrebljavajte npr. vrtno crijevo s niskim tlakom vode.



POZOR

Savijanje lamela hladnjaka

Oštećenje lamela hladnjaka

- Pri čišćenju pazite da ne savijete lamele hladnjaka.

Guma

Gumene dijelove tretirajte vodom ili BMW sredstvom za njegu gume.



POZOR

Uporaba silikonskog spreja za njegu gumenih brtvi

Oštećenje gumenih brtvi

- Ne upotrebljavajte silikonske sprejeve ili silikonska sredstva za njegu.

NJEGA LAKA

Redovitim pranjem vozila sprječavaju se dugotrajni učinci tvari koje oštećuju lak, posebno ako se vozite vozilom u područjima s visokom razinom onečišćenja zraka ili prirodnog onečišćenja, npr. smola ili pelud.

Odmah uklonite posebno agresivne tvari, inače to može uzrokovati promjene na laku ili promjene boje.

Tu spadaju npr. iscurjelo gorivo, ulje, masnoća, kočiona tekućina i ptičji izmet. Ovdje se preporučuju BMW Motorrad sredstva za čišćenje i na kraju BMW Motorrad politura za sjaj za konzerviranje.

Nečistoće na površini laka posebno se lako prepoznaju nakon pranja vozila. Odmah

uklonite takva mjesta s benzinom za čišćenje ili špiritom na čistoj krpi ili vati. Tvrtka BMW Motorrad preporučuje uklanjanje mrlja od katrana s BMW odstranjivačem katrana. Zatim konzervirajte lak na tim mjestima.



POZOR

Oštećenje laka zbog politure za metal

Opasnost od oštećenja

- Ne tretirajte lakove i kromirane lakove politurom za metal.

KONZERVIRANJE

Ako se više ne stvaraju kapljice na laku, morate ga konzervirati. Tvrtka BMW Motorrad preporučuje uporabu BMW Motorrad politure za sjaj ili sredstava koja sadrže karnauba vosak ili sintetički vosak za konzerviranje laka.



Kromirani lakovi ne smiju se konzervirati s politurom za krom.

Upotrebljavajte isključivo sredstva koja je preporučila tvrtka BMW Motorrad.

ZAUSTAVLJANJE MOTOCIKLA

- Očistite motocikl.
- Potpuno napunite motocikl.
-  Aditivi za gorivo čiste sustav ubrizgavanja goriva i područje izgaranja. U slučaju točenja goriva lošije kvalitete ili duljeg vremena mirovanja treba upotrebljavati aditive za gorivo. Dodatne informacije možete zatražiti od svog BMW Motorrad partnera.
- Demontaža akumulatora ( 213).
- Poprskajte ručicu kočnice i spojke, glavni stalak i ležaj bočnog oslonca odgovarajućim mazivom.
- Sjajne i kromirane dijelove konzervirajte mašću koja ne sadrži kiselinu (vazelin).
- Motocikl parkirajte na suhom mjestu tako da su oba kotača rasterećena (po mogućnosti s BMW Motorrad stalcima za prednji i stražnji kotač).

STAVITE MOTOCIKL U POGON

- Uklonite vanjsku konzervaciju.
- Očistite motocikl.

240 NJEGA

- Montirajte akumulator.
( 214)
- Pridržavajte se kontrolne liste
( 145).

TEHNIČKI PODACI

12

TABLICA SMETNJI	244
VIJČANI SPOJEVI	247
GORIVO	250
MOTORNO ULJE	250
MOTOR	251
SPOJKA	252
MJENJAČ	252
STRAŽNJI POGON	253
OKVIR	253
PODVOZJE	254
KOČENJE	255
KOTAČI I GUME	256
ELEKTRIČNI SUSTAV	257
ALARMNI SUSTAV ZA ZAŠTITU OD KRAĐE	259
DIMENZIJE	259
MASE	261
VRIJEDNOSTI VOŽNJE	261

TABLICA SMETNJI

Motor se ne pokreće.

Uzrok	Uklanjanje
Prekidač za isključivanje u nuždi je pritisnut	Stavite prekidač za isključivanje u nuždi u radni položaj.
Bočni oslonac je rasklopljen i ubačena je brzina	Zaklopite bočni oslonac.
Ubačena je brzina, a spojka nije pritisnuta	Prebacite mjenjač u prazan hod ili pritisnite spojku.
Spremnik goriva je prazan	Postupak točenja goriva. ( 156)
Akumulator je prazan	Napunite spojeni akumulator. ( 212)
Zaštita od pregrijavanja startera se aktivirala. Starter se može rabiti samo neko vrijeme.	Ostavite starter da se ohladi otprilike 1 minutu dok ne bude ponovno raspoloživ.

Bluetooth veza ne može se uspostaviti.

Uzrok	Uklanjanje
Nisu provedeni potrebni koraci za uparivanje.	Informirajte se o potrebnim koracima za uparivanje u uputama za uporabu komunikacijskog sustava.
Komunikacijski sustav ne povezuje se automatski unatoč uparivanju.	Isključite komunikacijski sustav kacije i ponovno ga povežite nakon jedne do dvije minute.
U kaciji je pohranjeno previše Bluetooth uređaja.	Izbrišite sve unose uparivanja u kaciji (pogledajte upute za uporabu komunikacijskog sustava).
Druga vozila s Bluetooth uređajima nalaze se u blizini.	Izbjegavajte istodobno uparivanje s više vozila.

Bluetooth veza je ometana.

Uzrok	Uklanjanje
Bluetooth veza s mobilnim krajnjim uređajem se prekida.	Isključite način uštede energije.
Bluetooth veza s kacijom se prekida.	Isključite komunikacijski sustav kacije i ponovno ga povežite nakon jedne do dvije minute.
Glasnoća u kaciji ne može se namjestiti.	Isključite komunikacijski sustav kacije i ponovno ga povežite nakon jedne do dvije minute.

Na TFT zaslonu se ne prikazuje telefonski imenik.

Uzrok	Uklanjanje
Telefonski imenik još nije prenesen na vozilo.	Pri uparivanju na mobilnom krajnjem uređaju potvrdite prijenos podataka o telefonu (119).

246 TEHNIČKI PODACI

Na TFT zaslonu se ne prikazuje aktivno navođenje prema odredištu.

Uzrok	Uklanjanje
Navigacija nije prenesena iz aplikacije BMW Motorrad Connected.	Na povezanom mobilnom krajnjem uređaju otvorite aplikaciju BMW Motorrad Connected prije početka vožnje.
Navođenje prema odredištu ne može se pokrenuti.	Osigurajte podatkovnu vezu mobilnog krajnjeg uređaja i provjerite karte na mobilnom krajnjem uređaju.

VIJČANI SPOJEVI

Prednji kotač	Vrijednost	Vrijedi
Utična osovina u teleskopskoj vilici		
M12 x 20	30 Nm	
Viličasti nosač ispod na kliznoj cijevi		
M8 x 35	Redoslijed pritezanja: Naizmjenice pritegnite vijke šest puta	
	19 Nm	
Kočiona čeljust na teleskopskoj vilici		
M10 x 65	38 Nm	
Senzor broja okretaja kotača na vilici		
M6 x 16 Mikrokapsuliran ili srednje čvrsto osiguranje vijka	8 Nm	

Stražnji kotač	Vrijednost	Vrijedi
Stražnji kotač na pri- rubnici kotača		
M10 x 1,25 x 40	Redoslijed pritezanja: Križno pritegnite	
	60 Nm	

248 TEHNIČKI PODACI

Ogledala	Vrijednost	Vrijedi
Ogledalo (protumatika) na adapteru		
M10 x 1,25	Lijevi navoj, 22 Nm	
Adapter na stezaču		
M10 x 14	25 Nm	

Ručica mjenjača	Vrijednost	Vrijedi
Ploča za noge na ručici mjenjača		
M6 x 20 mikrokapsulirana	10 Nm	

Ručica nožne kočnice	Vrijednost	Vrijedi
Ploča za noge na ručici nožne kočnice		
M6 x 20 mikrokapsulirana	10 Nm	

Oslonci za noge	Vrijednost	Vrijedi
Stezač na zglobu oslonca za noge		
M8 x 25	20 Nm	
Oslonac za noge na stezaču		
M6 x 20 / M6 x 12	10 Nm	

Upravljač	Vrijednost	Vrijedi
Stezač (blokada upravljača) na viličastom nosaču		
M8 x 35	Redoslijed pritezanja: Pritegnite u smjeru vožnje sprijeda na blok 19 Nm	s povišenjem upravljača ^{DO}
M8 x 65	Redoslijed pritezanja: Pritegnite u smjeru vožnje sprijeda na blok 19 Nm	

250 TEHNIČKI PODACI

GORIVO

Preporučena kvaliteta goriva	 Super bezolovni benzin (maks. 15 % etanola, E15)  95 ROZ/RON 90 AKI
Kvaliteta alternativnog goriva	 Bezolovni normalni benzin (s gubitkom snage)  (maks. 15 % etanola, E15) 91 ROZ/RON 87 AKI
Upotrebljiva količina goriva	cca. 30 l
Rezerva	cca. 4 l
Potrošnja goriva	4,8 l/100 km, prema WMTC
–sa smanjenjem snage ^{DO}	4,9 l/100 km, prema WMTC
Emisija CO ₂	110 g/km, prema WMTC
–sa smanjenjem snage ^{DO}	113 g/km, prema WMTC
Norma za ispušne plinove	EU5

MOTORNO ULJE

Količina punjenja motornog ulja	maks 4 l, sa zamjenom filtra
Specifikacija	SAE 5W-40, API SL / JASO MA2, Aditivi (npr. na bazi molibdena) nisu dopušteni jer nagrizzaju obložene komponente motora, Tvrtka BMW Motorrad preporučuje BMW Motorrad ADVANTEC Ultimate ulje.

Količina dolijevanja motornog ulja	maks 0,8 l, Razlika između MIN i MAX
------------------------------------	--

BMW recommends **ADVANTEC**
ORIGINAL BMW ENGINE OIL

MOTOR

Mjesto na kojem se nalazi broj motora	Kućište koljenastog vratila dolje desno ispod startera
Tip motora	A74B12M
Izvedba motora	Zrakom/tekućinom hlađeni dvocilindarski, četverotaktni bokser motor s dva bregasta vratila u glavi pogonjena čeonim zupčanicom, jednim balansirajućim vratilom i promjenjivom regulacijom ulaznog bregastog vratila BMW Shift-Cam
Obujam	1254 cm ³
Provrt cilindra	102,5 mm
Hod klipa	76 mm
Kompresijski omjer	12,5:1
Nazivna snaga	100 kW, pri broju okretaja: 7750 min ⁻¹
—sa smanjenjem snage ^{DO}	79 kW, pri broju okretaja: 7750 min ⁻¹
Okretni moment	143 Nm, pri broju okretaja: 6250 min ⁻¹
—sa smanjenjem snage ^{DO}	140 Nm, pri broju okretaja: 5000 min ⁻¹
Najveći broj okretaja	maks 9000 min ⁻¹
Broj okretaja u praznom hodu	1050 min ⁻¹ , Motor na radnoj temperaturi

252 TEHNIČKI PODACI

SPOJKA

Izvedba spojke	Višelamelna spojka u uljnoj kupelji, anti-hopping
----------------	---

MJENJAČ

Izvedba mjenjača	6-stupanjski mjenjač sa spiralnim zupčanicima
Prijenosni omjeri mjenjača	1,000 (60:60 zubaca), primarni prijenosni omjer 1,650 (33:20 zubaca), prijenosni omjer ulaznog člana prijenosnika 2,438 (39:16 zubaca), 1. brzina 1,714 (36:21 zubaca), 2. brzina 1,296 (35:27 zubaca), 3. brzina 1,059 (36:34 zubaca), 4. brzina 0,943 (33:35 zubaca), 5. brzina 0,848 (28:33 zubaca), 6. brzina 1,061 (35:33 zubaca), prijenosni omjer izlaznog člana prijenosnika

STRAŽNJI POGON

Izvedba stražnjeg pogona	Pogon vratila s kutnim prijenosnikom
Prijenosni omjer stražnjeg pogona	2,91 (32/11 zubaca)
Ulje za diferencijale	SAE 70W-80, iznad 5 °C i ispod 5 °C

OKVIR

Izvedba okvira	Cijevni čelični okvir s nosivom pogonskom jedinicom, cijevni čelični stražnji okvir
Mjesto na kojem se nalazi tip-ska pločica	Okvir sprijeda lijevo na glavi upravljača
Mjesto na kojem se nalazi identifikacijski broj vozila	Okvir sprijeda desno ispod glave upravljača

PODVOZJE

Prednji kotač	
Izvedba vodilice prednjeg kotača	BMW Telelever, gornji viličasti nosač odvojen s nagibom, uzdužna spona u motoru i na teleskopskoj vilici, središnja opružna noga poduprta na uzdužnoj sponi i okviru
Izvedba prednjeg ovjesa	Središnja opružna noga s navojnom oprugom
–s Dynamic ESA ^{DO}	Središnja opružna noga s navojnom oprugom i ekspanzijskom posudom, električno namjestiv hod amortizera i u stupnju kompresije
Hod ovjesa sprijeda	210 mm, na kotaču
–sa spuštanjem ^{DO}	158 mm, na kotaču

Stražnji kotač

Izvedba vodilice stražnjeg kotača	Vodilica s jedne strane od lijevanog aluminijskog Paraleverom
Izvedba stražnjeg ovjesa	Središnja opružna noga s navojnom oprugom, namjestiv hod amortizera i predopterećenje opruge
–s Dynamic ESA ^{DO}	Središnja opružna noga s navojnom oprugom i ekspanzijskom posudom, električno namjestiv hod amortizera i u stupnju kompresije, električno namjestivo predopterećenje opruge
Hod ovjesa na stražnjem kotaču	220 mm, na kotaču
–sa spuštanjem ^{DO}	170 mm, na kotaču

KOČENJE**Prednji kotač**

Izvedba kočnice prednjeg kotača	Hidraulički upravljana dvostruka disk kočnica s radijalnim kočionim čeljustima s 4 klipa i plivajućim diskovima kočnice
Materijal prednje kočione obloge	Sinterirani metal
Debljina prednje disk kočnice	4,5 mm, Novo stanje min 4,0 mm, Granica istrošenosti
Prazan hod kočnice (Kočnica prednjeg kotača)	1,6...2,1 mm, na klipu

Stražnji kotač

Izvedba kočnice stražnjeg kotača	Hidraulički upravljana disk kočnica s plivajućom čeljusti s 2 klipa i fiksnim diskom kočnice
Materijal stražnje kočione obloge	Sinterirani metal
Debljina stražnje disk kočnice	5,0 mm, Novo stanje min 4,5 mm, Granica istrošenosti
Hod ručice nožne kočnice	1...1,5 mm, između okvira i ručice nožne kočnice

KOTAČI I GUME

Preporučeni parovi guma	Pregled trenutno odobrenih guma možete dobiti kod svojeg BMW Motorrad partnera.
Kategorija brzina gume sprijeda/straga	V, potrebno barem: 240 km/h

Prednji kotač

Izvedba prednjeg kotača	Žbičani kotač
Veličina prednjeg naplatka	3,0"x19"
Oznaka na prednjoj gumi	120/70 - R19
Indeks nosivosti prednje gume	min 60
Dopušteno opterećenje prednjeg kotača	maks 190 kg
Dopuštena neravnoteža prednjeg kotača	maks 5 g

Stražnji kotač

Izvedba stražnjeg kotača	Žbičani kotač
Veličina stražnjeg naplatka	4,50"x17"
Oznaka na stražnjoj gumi	170/60 - R17
Indeks nosivosti stražnje gume	min 72
Dopušteno opterećenje stražnjeg kotača	maks 320 kg
Dopuštena neravnoteža stražnjeg kotača	maks 5 g

Tlakovi u gumama

Tlak u prednjoj gumi	2,5 bar, za hladnu gumu
Tlak u stražnjoj gumi	2,9 bar, za hladnu gumu

ELEKTRIČNI SUSTAV

Električna opteretivost utičnica	maks 5 A, ukupno sve utičnice
Osigurač 1	10 A, Kombinirani instrument, alarmni sustav za zaštitu od krađe (DWA), prekidač za paljenje, OBD utičnica, zavojnica odvojnog releja
Osigurač 2	7,5 A, Lijevi kombinirani prekidač, provjera tlaka u gumama (RDC), kutija senzora, grijanje sjedala
Nosač osigurača	50 A, osigurač 1: regulator napona

258 TEHNIČKI PODACI

Akumulator

Izvedba akumulatora	AGM akumulator (Absorbent Glass Mat), nije potrebno održavanje
–s M Lightweight akumulatorom ^{DO}	Litij-ionski akumulator
Nazivni napon akumulatora	12 V
–s M Lightweight akumulatorom ^{DO}	12 V
Kapacitet akumulatora	14 Ah
–s M Lightweight akumulatorom ^{DO}	10 Ah

Svjećice

Proizvođač i oznaka svjećica	NGK LMAR8AI-10
------------------------------	----------------

Žarulje

Žarulja za dugo svjetlo	
–bez upravljanja svjetlom ^{DO}	LED
–s upravljanjem svjetlom ^{DO}	H7 / 12 V / 55 W
Žarulja za kratko svjetlo	
–bez upravljanja svjetlom ^{DO}	LED
–s upravljanjem svjetlom ^{DO}	H7 / 12 V / 55 W
Žarulja za parkirno svjetlo	
–bez upravljanja svjetlom ^{DO}	LED
–s upravljanjem svjetlom ^{DO}	W5W / 12 V / 5 W
Žarulja za stražnje/stop svjetlo	LED
Žarulje za pokazivače smjera	LED

ALARMNI SUSTAV ZA ZAŠTITU OD KRAĐE

Vrijeme aktivacije pri pokretanju	cca. 30 s
Trajanje alarma	cca. 26 s
Tip akumulatora (Za Keyless Ride ključ na radiosignal)	CR 2032

DIMENZIJE

Duljina vozila	2270 mm, iznad zaštite od prskanja
Visina vozila	1460...1520 mm, iznad vjetrobranskog stakla, kod mase praznog vozila prema DIN
–sa Style Rallye ^{DO} –sa spuštanjem ^{DO}	1410...1470 mm, iznad vjetrobranskog stakla, kod mase praznog vozila prema DIN
–sa spuštanjem ^{DO}	1420...1480 mm, iznad vjetrobranskog stakla, kod mase praznog vozila prema DIN
–sa Style Rallye ^{DO} ili –s izdanjem ^{DO}	1450...1510 mm, iznad vjetrobranskog stakla, kod mase praznog vozila prema DIN
Širina vozila	952 mm, s ogledalom 980 mm, sa štitnikom za ruke

260 TEHNIČKI PODACI

Visina vozačevog sjedala	890...910 mm, bez vozača, kod mase praznog vozila prema DIN
–sa spuštanjem ^{DO} –s grijanjem sjedala ^{DO}	805...825 mm, bez vozača, kod mase praznog vozila prema DIN
–sa spuštanjem ^{DO} –s niskim paketom za suvo-zača ^{DO}	820...840 mm, bez vozača, kod mase praznog vozila prema DIN
–sa spuštanjem ^{DO} –s niskim paketom za suvo-zača ^{DO} –s grijanjem sjedala ^{DO}	830...850 mm, bez vozača, kod mase praznog vozila prema DIN
–sa spuštanjem ^{DO}	840...860 mm, bez vozača, kod mase praznog vozila prema DIN
–sa spuštanjem ^{DO} –s niskim rally sjedalom ^{DO}	840 mm, bez vozača, kod mase praznog vozila prema DIN
–s niskim rally sjedalom ^{DO}	880 mm, bez vozača, kod mase praznog vozila prema DIN
Duljina opkoračenja	1950...1990 mm, bez vozača, kod mase praznog vozila prema DIN
–sa spuštanjem ^{DO} –s niskim paketom za suvo-zača ^{DO}	1810...1850 mm, bez vozača, kod mase praznog vozila prema DIN
–sa spuštanjem ^{DO} –s niskim paketom za suvo-zača ^{DO} –s grijanjem sjedala ^{DO}	1830...1870 mm, bez vozača, kod mase praznog vozila prema DIN

-sa spuštanjem ^{DO} -s grijanjem sjedala ^{DO}	1840...1860 mm, bez vozača, kod mase praznog vozila prema DIN
-sa spuštanjem ^{DO}	1850...1890 mm, bez vozača, kod mase praznog vozila prema DIN
-sa spuštanjem ^{DO} -s niskim rally sjedalom ^{DO}	1880 mm, bez vozača, kod mase praznog vozila prema DIN
-s niskim rally sjedalom ^{DO}	1920 mm, bez vozača, kod mase praznog vozila prema DIN

MASE

Masa praznog vozila	268 kg, masa praznog vozila prema DIN, spreman za vožnju 90 % potpuno napunjen, bez DO
Dopuštena ukupna masa	485 kg
Maksimalno opterećenje	217 kg

VRIJEDNOSTI VOŽNJE

Najveća brzina	>200 km/h
-sa smanjenjem snage ^{DO}	204 km/h
-s aluminijskim prtljažnikom ^{OD}	180 km/h
-s aluminijskim koferom ^{OD}	180 km/h

SERVIS

13

BMW MOTORRAD SERVIS	264
BMW MOTORRAD POVIJEST SERVISA	264
BMW MOTORRAD USLUGE MOBILNOSTI	265
RADOVI ODRŽAVANJA	265
PLAN ODRŽAVANJA	267
BMW MOTORRAD KONTROLA RAZRAĐIVANJA	268
POTVRDE O ODRŽAVANJU	269
POTVRDE O IZVRŠENOM SERVISU	281

BMW MOTORRAD SERVIS

Putem široke mreže trgovaca tvrtka BMW Motorrad brine o vama i vašem motociklu u više od 100 zemalja širom svijeta. BMW Motorrad partneri raspolazu tehničkim informacijama i tehničkim znanjem za pouzdano izvođenje svih radova održavanja i popravaka na vašem BMW motociklu.

Najbližeg BMW Motorrad partnera možete pronaći na našoj internetskoj stranici:

bmw-motorrad.com.



UPOZORENJE

Nestručno izvedeni radovi održavanja i popravci

Opasnost od nezgode zbog posljedične štete

- Tvrtka BMW Motorrad preporučuje izvođenje odgo-varajućih radova na motociklu u servisnoj radionici, po mogućnosti od strane BMW Motorrad partnera.

Kako bi se osiguralo da je vaš BMW uvijek u optimalnom stanju, tvrtka BMW Motorrad preporučuje vam da se pridržavate intervala održavanja predviđenih za vaš motocikl.

Svi izvršeni radovi održavanja i popravci u poglavlju „Servis“ u ovim uputama moraju biti potvrđeni. Dokaz o redovitom održavanju neophodan je preduvjet za kulancu nakon isteka jamstva.

O opsegu BMW Motorrad servisa informirajte se kod svojeg BMW Motorrad partnera.

BMW MOTORRAD POVIJEST SERVISA

Unosi

Izvršeni radovi održavanja unose se u servisne knjižice. Unosi su kao i servisna knjižica dokaz o redovitom održavanju. Ako se vrši unos u elektroničku povijest servisa vozila, podaci relevantni za servis pohranjuju se u središnjim IT sustavima tvrtke BMW AG, München. Novi vlasnik vozila može pogledati podatke unesene u elektroničku povijest servisa nakon promjene vlasnika vozila. BMW Motorrad partner ili servisna radionica može pogledati podatke unesene u elektroničku povijest servisa.

Prigovor

Vlasnik vozila može kod BMW Motorrad partnera ili u servisnoj radionici uputiti prigovor na unos u elektroničku povijest servisa s pripadajućim pohranjivanjem podataka u vozilu i prijenosom podataka proizvođaču vozila s obzirom na njegovo vrijeme kao vlasnika vozila. Zatim se ne vrši unos u elektroničku povijest servisa vozila.

BMW MOTORRAD USLUGE MOBILNOSTI

Kod novih BMW motocikala u okviru BMW Motorrad usluga mobilnosti u slučaju kvara imate na raspolaganju različite usluge (npr. BMW mobilnu asistenciju, pomoć na cesti, vučnu službu).

Informirajte se kod svojeg BMW Motorrad partnera koje se usluge mobilnosti nude.

RADOVI ODRŽAVANJA

BMW pregled prije predaje vozila

BMW pregled prije predaje vozila vrši vaš BMW Motorrad partner prije nego što vam preda vozilo.

BMW kontrola razrađivanja

BMW kontrolu razrađivanja treba provesti između 500 km i 1200 km.

BMW Motorrad servis

BMW Motorrad servis obavlja se jednom godišnje, a opseg servisa može se razlikovati ovisno o starosti vozila i prijeđenoj kilometraži. Vaš BMW Motorrad partner potvrđuje obavljeni servis i unosi termin za sljedeći servis.

Za vozače s velikom godišnjom kilometražom možda će biti potrebno doći u servis prije unesenog termina. U tom slučaju se u potvrdu o izvršenom servisu unosi i odgovarajuća najveća kilometraža. Ako se dosegne ta kilometraža prije sljedećeg termina servisa, onda se mora pomaknuti termin servisa.

Pokazivač servisa na višenamjenskom zaslonu podsjeća vas jedan mjesec ili 1000 km prije unesenih vrijednosti na sljedeći termin servisa.

Više informacija o servisu na: **bmw-motorrad.com/service**

266 SERVIS

Opseg servisa za vaše vozilo možete pronaći u sljedećem planu održavanju.

PLAN ODRŽAVANJA

	500 - 1200 km 300 - 750 mils	10 000 km 6 000 mils	20 000 km 12 000 mils	30 000 km 18 000 mils	40 000 km 24 000 mils	50 000 km 30 000 mils	60 000 km 36 000 mils	70 000 km 42 000 mils	80 000 km 48 000 mils	90 000 km 54 000 mils	100 000 km 60 000 mils	12 months	24 months
1	X												
2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X ^a	
3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X ^a	
4			X		X		X		X		X		X ^b
5			X		X		X		X		X		
6			X		X		X		X		X		
7			X		X		X		X		X		
8		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X ^c	
9												X ^d	X ^d

- 1 BMW kontrola razrađivanja (uključujući zamjenu ulja i filtra ulja)
- 2 BMW Motorrad standardni opseg servisa
- 3 Zamjena ulja u motoru s filtrom
- 4 Zamjena ulja u kutnom prijenosniku straga
- 5 Provjera zazora ventila
- 6 Zamjena svih svjećica
- 7 Zamjena uloška filtra zraka
- 8 Provjera ili zamjena uloška filtra zraka (pri uporabi na terenu)
- 9 Promjena kočione tekućine u čitavom sustavu
 - a jednom godišnje ili svakih 10000 km (što nastupa prije)
 - b svake dvije godine ili svakih 20000 km (što nastupa prije)
 - c pri uporabi na terenu jednom godišnje ili svakih 10000 km (što nastupa prije)
 - d prvi put nakon jedne godine, zatim svake dvije godine

BMW MOTORRAD KONTROLA RAZRAĐIVANJA

BMW Motorrad kontrola razrađivanja

U nastavku je navedena BMW Motorrad kontrola razrađivanja. Stvarni opseg održavanja za vaše vozilo može se razlikovati.

- Postavite datum servisa i preostalu udaljenost
- Provedite ispitivanje vozila s BMW Motorrad dijagnostičkim sustavom
- Zamjena ulja u motoru s filtrom
- Zamijenite ulje u kutnom prijenosniku
- Provjerite razinu kočione tekućine za kočnicu prednjeg kotača
- Provjerite razinu kočione tekućine za kočnicu stražnjeg kotača
- Provjerite razinu rashladne tekućine
- Provjerite dubinu profila guma i tlak u gumama
- Provjerite osvjetljenje i signalni uređaj
- Provedite funkcionalnu provjeru sprječavanja pokretanja motora
- Provedite završnu kontrolu i provjeru prometne sigurnosti
- Provedite ispitivanje vozila s BMW Motorrad dijagnostičkim sustavom
- Potvrdite BMW servis u dokumentaciji vozila

POTVRDE O ODRŽAVANJU

BMW Motorrad standardni opseg servisa

U nastavku je naveden BMW Motorrad standardni opseg servisa. Stvarni opseg servisa za vaše vozilo može se razlikovati.

- Provedite ispitivanje vozila s BMW Motorrad dijagnostičkim sustavom
- Vizualno provjerite hidraulički sustav spojke
- Vizualno provjerite kočione vodove, kočiona crijeva i priključke
- Provjerite istrošenost prednjih kočionih obloga i diskova kočnice
- Provjerite razinu kočione tekućine za kočnicu prednjeg kotača
- Provjerite istrošenost stražnjih kočionih obloga i diskova kočnice
- Provjerite razinu kočione tekućine za kočnicu stražnjeg kotača
- Provjerite razinu rashladne tekućine
- Provjerite lako kretanje bočnog oslonca
- Provjerite lako kretanje glavnog stalka
- Provjerite tlak u gumama i dubinu profila guma
- Provjerite napetost žbica, eventualno zategnite
- Provjerite osvjetljenje i signalni uređaj
- Provedite funkcionalnu provjeru sprječavanja pokretanja motora
- Provedite završnu kontrolu i provjeru prometne sigurnosti
- Provedite ispitivanje vozila s BMW Motorrad dijagnostičkim sustavom
- Postavite datum servisa i preostalu udaljenost s BMW Motorrad dijagnostičkim sustavom
- Provjerite stanje napunjenosti akumulatora
- Potvrdite BMW Motorrad servis u dokumentaciji vozila

270 **SERVIS**

BMW Motorrad pregled prije predaje vozila

izvršeno

dana _____

Pečat, potpis

BMW Motorrad kontrola razrađivanja

izvršeno

dana _____

stanje km _____

Sljedeći servis

najkasnije

dana _____

ili ako se prije dosegne

stanje km _____

Pečat, potpis

BMW Motorrad servis

izvršeno

dana _____

stanje km _____

Sljedeći servis

najkasnije

dana _____

ili ako se prije dosegne

stanje km _____

Izvršeno održavanje

	Da	Ne
BMW Motorrad servis	☐	☐
Zamjena ulja u motoru s filtrom	☐	☐
Zamjena ulja u kutnom prijenosniku straga	☐	☐
Provjera zazora ventila	☐	☐
Zamjena svih svjećica	☐	☐
Provjera ili zamjena uloška filtra zraka (pri održavanju)	☐	☐
Zamjena uloška filtra zraka	☐	☐
Zamjena ulja u teleskopskoj vilici	☐	☐
Promjena kočione tekućine u čitavom sustavu	☐	☐

Napomene

Pečat, potpis

BMW Motorrad servis

izvršeno

dana _____

stanje km _____

Sljedeći servis

najkasnije

dana _____

ili ako se prije dosegne

stanje km _____

Izvršeno održavanje

BMW Motorrad servis

Da

Ne

☐
☐

Zamjena ulja u motoru s filtrom

☐
☐

Zamjena ulja u kutnom prijenosniku straga

☐
☐

Provjera zazora ventila

☐
☐

Zamjena svih svjećica

☐
☐

Provjera ili zamjena uloška filtra zraka (pri održavanju)

☐
☐

Zamjena uloška filtra zraka

☐
☐

Zamjena ulja u teleskopskoj vilici

☐
☐

Promjena kočione tekućine u čitavom sustavu

☐
☐

Napomene

Pečat, potpis

BMW Motorrad servis

izvršeno

dana _____

stanje km _____

Sljedeći servis

najkasnije

dana _____

ili ako se prije dosegne

stanje km _____

Izvršeno održavanje

	Da	Ne
BMW Motorrad servis	☐	☐
Zamjena ulja u motoru s filtrom	☐	☐
Zamjena ulja u kutnom prijenosniku straga	☐	☐
Provjera zazora ventila	☐	☐
Zamjena svih svjećica	☐	☐
Provjera ili zamjena uloška filtra zraka (pri održavanju)	☐	☐
Zamjena uloška filtra zraka	☐	☐
Zamjena ulja u teleskopskoj vilici	☐	☐
Promjena kočione tekućine u čitavom sustavu	☐	☐

Napomene

Pečat, potpis

BMW Motorrad servis

izvršeno

dana _____

stanje km _____

Sljedeći servis

najkasnije

dana _____

ili ako se prije dosegne

stanje km _____

Izvršeno održavanje

BMW Motorrad servis

Da

Ne

☐
☐

Zamjena ulja u motoru s filtrom

☐
☐

Zamjena ulja u kutnom prijenosniku straga

☐
☐

Provjera zazora ventila

☐
☐

Zamjena svih svjećica

☐
☐

Provjera ili zamjena uloška filtra zraka (pri održavanju)

☐
☐

Zamjena uloška filtra zraka

☐
☐

Zamjena ulja u teleskopskoj vilici

☐
☐

Promjena kočione tekućine u čitavom sustavu

☐
☐

Napomene

Pečat, potpis

BMW Motorrad servis

izvršeno

dana _____

stanje km _____

Sljedeći servis

najkasnije

dana _____

ili ako se prije dosegne

stanje km _____

Izvršeno održavanje

	Da	Ne
BMW Motorrad servis	☐	☐
Zamjena ulja u motoru s filtrom	☐	☐
Zamjena ulja u kutnom prijenosniku straga	☐	☐
Provjera zazora ventila	☐	☐
Zamjena svih svjećica	☐	☐
Provjera ili zamjena uloška filtra zraka (pri održavanju)	☐	☐
Zamjena uloška filtra zraka	☐	☐
Zamjena ulja u teleskopskoj vilici	☐	☐
Promjena kočione tekućine u čitavom sustavu	☐	☐

Napomene

Pečat, potpis

BMW Motorrad servis

izvršeno

dana _____

stanje km _____

Sljedeći servis

najkasnije

dana _____

ili ako se prije dosegne

stanje km _____

Izvršeno održavanje

BMW Motorrad servis

Da

Ne

☐
☐

Zamjena ulja u motoru s filtrom

☐
☐

Zamjena ulja u kutnom prijenosniku straga

☐
☐

Provjera zazora ventila

☐
☐

Zamjena svih svjećica

☐
☐

Provjera ili zamjena uloška filtra zraka (pri održavanju)

☐
☐

Zamjena uloška filtra zraka

☐
☐

Zamjena ulja u teleskopskoj vilici

☐
☐

Promjena kočione tekućine u čitavom sustavu

☐
☐

Napomene

Pečat, potpis

BMW Motorrad servis

izvršeno

dana _____

stanje km _____

Sljedeći servis

najkasnije

dana _____

ili ako se prije dosegne

stanje km _____

Izvršeno održavanje

	Da	Ne
BMW Motorrad servis	☐	☐
Zamjena ulja u motoru s filtrom	☐	☐
Zamjena ulja u kutnom prijenosniku straga	☐	☐
Provjera zazora ventila	☐	☐
Zamjena svih svjećica	☐	☐
Provjera ili zamjena uloška filtra zraka (pri održavanju)	☐	☐
Zamjena uloška filtra zraka	☐	☐
Zamjena ulja u teleskopskoj vilici	☐	☐
Promjena kočione tekućine u čitavom sustavu	☐	☐

Napomene

Pečat, potpis

BMW Motorrad servis

izvršeno

dana _____

stanje km _____

Sljedeći servis

najkasnije

dana _____

ili ako se prije dosegne

stanje km _____

Izvršeno održavanje

BMW Motorrad servis

Da

Ne

☐
☐

Zamjena ulja u motoru s filtrom

☐
☐

Zamjena ulja u kutnom prijenosniku straga

☐
☐

Provjera zazora ventila

☐
☐

Zamjena svih svjećica

☐
☐

Provjera ili zamjena uloška filtra zraka (pri održavanju)

☐
☐

Zamjena uloška filtra zraka

☐
☐

Zamjena ulja u teleskopskoj vilici

☐
☐

Promjena kočione tekućine u čitavom sustavu

☐
☐

Napomene

Pečat, potpis

BMW Motorrad servis

izvršeno

dana _____

stanje km _____

Sljedeći servis

najkasnije

dana _____

ili ako se prije dosegne

stanje km _____

Izvršeno održavanje

	Da	Ne
BMW Motorrad servis	☐	☐
Zamjena ulja u motoru s filtrom	☐	☐
Zamjena ulja u kutnom prijenosniku straga	☐	☐
Provjera zazora ventila	☐	☐
Zamjena svih svjećica	☐	☐
Provjera ili zamjena uloška filtra zraka (pri održavanju)	☐	☐
Zamjena uloška filtra zraka	☐	☐
Zamjena ulja u teleskopskoj vilici	☐	☐
Promjena kočione tekućine u čitavom sustavu	☐	☐

Napomene

Pečat, potpis

BMW Motorrad servis

izvršeno

dana _____

stanje km _____

Sljedeći servis

najkasnije

dana _____

ili ako se prije dosegne

stanje km _____

Izvršeno održavanje

BMW Motorrad servis

Da Ne

☐ ☐

Zamjena ulja u motoru s filtrom

☐ ☐

Zamjena ulja u kutnom prijenosniku straga

☐ ☐

Provjera zazora ventila

☐ ☐

Zamjena svih svjećica

☐ ☐

Provjera ili zamjena uloška filtra zraka (pri održavanju)

☐ ☐

Zamjena uloška filtra zraka

☐ ☐

Zamjena ulja u teleskopskoj vilici

☐ ☐

Promjena kočione tekućine u čitavom sustavu

☐ ☐

Napomene

Pečat, potpis

282 SERVIS

[illegible]

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130, 80809 Munich, Germany

BMW AG ovime izjavljuje da su vrste radio opreme pridržavajte s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

bmw-motorrad.com/certification



Simplified EU Declaration of Conformity according to EU RED (2014/53/EU).

Technical information

Radio equipment	Component	Frequency band	Output/Transmission Power
EWS4	EWS	134 kHz	50 dBµV/m
HU-F5750	Keyless Ride	434,42 MHz	10 mW
HU-F8465	Keyless Ride	134,45 kHz	42 dBµV/m
HU-F5794	Keyless Ride	433,92 MHz	10 mW
HU-F8485	Keyless Ride	134,45 kHz	42 dBµV/m

Radio equipment	Component	Frequency band	Output/Transmission Power
ZB001	Keyless Ride	134.5 kHz	allowed 66 dB μ A/ m@ 10m
ZB002	Keyless Ride	433.92 MHz	max. 10 dBm e.r.p
TXB-MWMMR	DWA	433.05 MHz - 434.79 MHz	18,8 dBm
RDC3	RDC	433.92 MHz	<13 mW
Wus Moto gen 3	RDC	433,05 MHz - 434,79 MHz	<10 mW e.r.p.
MC24MA4	RDC		
WCA Motorrad-Ladestafach	Charging compartment	110 kHz - 115 kHz	< 6 W
ICC6.5in	Instrument Cluster	Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz WLAN: 2412 MHz - 2462 MHz	Bluetooth: < 4 dBm WLAN: < 20 dBm
ICC10in	Instrument Cluster	Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz WLAN: 2402 MHz - 2472 MHz	Bluetooth: < +4 dBm WLAN: < +14 dBm
MRR e14FCR	ACC	76 - 77 GHz	Peak max. 32 dBm Nom max. 27 dBm

Radio equipment	Component	Frequency band	Output/Transmission Power
TL1P22	Intelligent emergency call	832 MHz - 862 MHz 880 MHz - 915 MHz 1710 MHz - 1785 MHz 1920 MHz - 1980 MHz 2500 MHz - 2570 MHz 2570 MHz - 2620 MHz GNSS: 1559 MHz-1610 MHz	23 dBm 33 dBm 30 dBm 24 dBm 23 dBm 23 dBm
MCR001	Audio system		

288 KAZALO POJMOVA

- A**
ABS
 Detaljan opis tehnologije, 166
 Pokazivači, 51
 Pokazivači upozorenja, 52, 53
 Samodijagnostika, 147
 Upravljački element, 20
Adaptivno svjetlo za vožnju
 zavojima, 182, 183
Aktualnost, 5
Akumulator
 demontaža, 213
 montaža, 214
 Napomene za održavanje, 211
 Pokazivači upozorenja, 38, 39
 punjenje odspojenog akumulatora, 213
 punjenje spojenog akumulatora, 212
 Tehnički podaci, 258
Alarmni sustav za zaštitu od krađe
 Kontrolna žaruljica, 23
 Tehnički podaci, 259
 upravljanje, 89
- B**
Blokada protiv otuđenja, 65
 Rezervni ključ, 63
Bluetooth, 108
 Uparivanje, 109
Brzinomjer, 23
- D**
Daljinsko upravljanje
 Zamjena baterije, 67
Deblokada poklopca spremnika u slučaju nužde, 159, 160
- Dijagnostički utikač
 odvajanje, 217
 pričvršćivanje, 218
Dimenzije
 Tehnički podaci, 259
Dnevno svjetlo
 automatsko dnevno svjetlo, 73
 ručno dnevno svjetlo, 72
Dodaci
 Opće napomene, 222
DTC
 Detaljan opis tehnologije, 169
 isključivanje, 75
 Pokazivači upozorenja, 53, 54, 55
 Samodijagnostika, 148
 uključivanje, 76
 upravljanje, 75
DWA
 Pokazivači upozorenja, 41, 42
Dynamic Brake Control, 177
 Detaljan opis tehnologije, 177
Dynamic ESA
 Upravljački element, 20
 upravljanje, 76
- E**
Električni sustav
 Tehnički podaci, 257
- F**
Filtar zraka
 demontaža, 204
 montaža, 205
 Položaj u vozilu, 17
Fokus rukovanja
 promjena, 103

G**Gorivo**

- Kvaliteta goriva, 155
- Otvor za punjenje, 16
- Tehnički podaci, 250
- točenje goriva, 156
- točenje goriva s Keyless Ride, 157, 158

Gornji statusni redak

- namještanje, 104, 105

Grijane ručice

- Upravljački element, 21, 22
- upravljanje, 92

Grijanje sjedala

- upravljanje, 92

Gume

- Najveća brzina, 143
- Provjera dubine profila, 197
- Provjera tlaka u gumama, 196
- razrađivanje, 149
- Tablica tlaka u gumama, 19
- Tehnički podaci, 256
- Tlakovi u gumama, 257

H**Hill Start Control, 86, 181**

- Detaljan opis tehnologije, 181
- Kontrolne i upozoravajuće žaruljice, 56
- ne može se aktivirati, 56
- uključivanje i isključivanje, 87
- upravljanje, 86

Hill Start Control Pro

- Detaljan opis tehnologije, 181
- namještanje, 88
- upravljanje, 87

I**Identifikacijski broj vozila**

- Položaj na vozilu, 17

Intervali održavanja, 265**Izbornik**

- pozivanje, 102

K**Keyless Ride**

- Baterija u ključu na radiosignal je prazna ili gubitak ključa na radiosignal, 66
- Elektronička blokada protiv otuđenja EWS, 65
- Isključite paljenje, 65
- Osigurajte kontakt bravu, 64
- Otključavanje poklopca spremnika, 157, 158
- Pokazivači upozorenja, 37, 38
- Uključite paljenje, 64

Ključ, 62, 63**Ključ na radiosignal**

- Pokazivači upozorenja, 37, 38

Kočenje

- ABS Pro ovisno o načinu vožnje, 153
- Detaljan opis sustava ABS Pro, 169
- Dynamic Brake Control ovisno o načinu vožnje, 153
- Namještanje ručice, 126
- Namještanje ručice nožne kočnice, 127
- Provjera funkcije, 189
- Sigurnosne napomene, 152
- Tehnički podaci, 255

290 KAZALO POJMOVA

- Kočiona tekućina
 - Provjera razine punjenja sprijeda, 192
 - Provjera razine punjenja straga, 193
 - Spremnik sprijeda, 17
 - Spremnik straga, 17
- Kočione obloge
 - provjera sprijeda, 190
 - provjera straga, 191
 - razrađivanje, 149
- Kofer
 - upravljanje, 226
- Kombinirani instrument
 - Pregled, 23
 - Senzor okolne svjetlosti, 23
- Kombinirani prekidač
 - Pregled s desne strane, 21, 22
 - Pregled s lijeve strane, 20
- Kontakt brava
 - osiguranje, 62
- Kontrola prianjanja
 - DTC, 169
- Kontrolne žaruljice, 23
 - Pregled, 26
- Korisnički priručnik
 - Položaj na vozilu, 19
- Kotači
 - Demontaža prednjeg kotača, 198
 - Montaža prednjeg kotača, 200
 - Montaža stražnjeg kotača, 203
 - Promjena veličine, 198
 - Provjera naplataka, 197
 - Provjerite žbice, 197
 - Tehnički podaci, 256
- Kratice i simboli, 4
- M**
- Mase
 - Tablica opterećenja, 19
 - Tehnički podaci, 261
- Mediji
 - upravljanje, 117
- Mijenjanje brzina
 - Preporuka za prebacivanje u višu brzinu, 107
- Mjenjač
 - Tehnički podaci, 252
- Mjerač broja okretaja, 23
 - Mjerač broja okretaja, 106
- Motocikl
 - čišćenje, 234
 - njega, 234
 - parkiranje, 154
 - pričvršćivanje, 160
 - stavljanje u pogon, 239
 - zaustavljanje, 239
- Motor
 - Pokazivači upozorenja, 44, 45, 46
 - pokretanje, 145
 - Tehnički podaci, 251
- Motorno ulje
 - dolijevanje, 189
 - Elektronička kontrola razine ulja, 42
 - Indikator razine napunjenosti, 17
 - Otvor za punjenje, 17
 - Provjera razine punjenja, 187
 - Tehnički podaci, 250
 - Upozorenje na razinu motornog ulja, 42

N

Način vožnje

- Detaljan opis tehnologije, 173

- namještanje, 79

- Namještanje načina vožnje

- Pro, 82

- Upravljački element, 21, 22

Napon, 38, 39

Navigacija

- upravljanje, 115

Njega

- Konzerviranje laka, 239

- Krom, 238

- Pranje vozila, 236

O

Održavanje

- Plan održavanja, 267

Ogledala

- Namjestite nosač ogledala, 123

- Namjestite ogledala, 122
- namještanje, 122

Okretni momenti, 247

Okvir

- Tehnički podaci, 253

Osigurači

- zamjena, 215

Osvjetljenje puta, 62, 71

P

Pairing, 109

Paljenje

- isključivanje, 62

- uključivanje, 62

Parkiranje, 154

Parkirno svjetlo, 72

Podvozje

- Tehnički podaci, 254

Pokazivač servisa, 57

Pokazivači smjera

- Desni upravljački element, 21, 22

- Upravljački element, 20
- upravljanje, 71

Pokazivači upozorenja

- ABS, 51, 52, 53

- Alarmni sustav za zaštitu od krađe, 41

- Bočni oslonac, 51

- Brzina nije priučena, 57

- DTC, 53, 54, 55

- DWA, 41, 42

- Elektronika motora, 45

- Hill Start Control, 56

- Keyless Ride, 37, 38

- Kvar uređaja za upravljanje svjetlom, 41

- Moje vozilo, 112

- Motor, 44

- Napon, 38, 39

- Neispravne žarulje, 40

- Poziv u nuždi, 50, 51

- Prikaz, 29

- Razina motornog ulja, 42

- RDC, 47, 48, 49, 50

- Rezerva goriva, 56

- Servis, 57, 58

- Temperatura motora, 43, 44

- Upozoravajuća žaruljica za kvar pogona, 44

- Upozorenje na vanjsku temperaturu, 37

- Upravljanje motorom, 45, 46

292 KAZALO POJMOVA

- Pokretanje, 145
 - Upravljački element, 21, 22
- Pomoć pri pokretanju, 210
- Potpora pri mijenjanju brzina
 - Brzina nije priučena, 57
 - Detaljan opis tehnologije, 179
 - Vožnja, 151
- Potvrde o održavanju, 269
- Poziv u nuždi
 - automatski pri lakšem padu, 70
 - automatski pri težem padu, 71
 - Jezik, 69
 - Napomene, 10
 - Pokazivači upozorenja, 50, 51
 - ručni, 69
- Predopterećenje opruge
 - namještanje, 136
 - Stražnji element za namještanje, 17
- Pregled
 - desna strana vozila, 17
 - desni kombinirani prekidač, 21, 22
 - ispod sjedala, 19
 - Kombinirani instrument, 23
 - Kontrolne i upozoravajuće žaruljice, 26
 - lijeva strana vozila, 16
 - lijevi kombinirani prekidač, 20
 - Moje vozilo, 112
 - TFT zaslon, 27, 28
- Pregled pokazivača upozorenja, 31
- Prekidač za isključivanje u nuždi, 21, 22
- upravljanje, 68
- Pre-Ride-Check, 146
- Prigušenje
 - Stražnji element za namještanje, 16
- Priloženi komplet alata
 - Položaj na vozilu, 19
- Provjera
 - Dijaloški okvir, 29
 - Pokazivač, 29
- Provjera tlaka u gumama RDC
 - Pokazivač, 46
- Prtljaga
 - Napomene za opterećenje, 142
- Prtljažnik
 - upravljanje, 224
- Pure Ride
 - Pregled, 27
- R**
- Računalo, 112
- Rashladna tekućina
 - dolijevanje, 195
 - Provjera razine punjenja, 194
- Razrađivanje, 148
- RDC
 - Detaljan opis tehnologije, 178
 - Pokazivači upozorenja, 47, 48, 49, 50
- Regulacija momenta inercije motora, 171
- Rezerva goriva
 - Domet, 106
 - Pokazivači upozorenja, 56
- Ručica mjenjača
 - namještanje, 128

S

- Sat, 107
- Servis, 264
 - Pokazivači upozorenja, 57, 58
 - Povijest servisa, 264
- ShiftCam, 182
 - Detaljan opis tehnologije, 182
- Sigurnosne napomene
 - za kočenje, 152
 - za vožnju, 142
- Sjedala
 - demontaža i montaža, 131
 - Namještanje visine sjedala, 133
 - Zaključavanje, 16
- Sjedalo
 - Položaj za namještanje visine, 19
- Sjedalo Rallye
 - demontaža, 135
 - montaža, 135
 - Namještanje visine, 135
- Speed Limit Info
 - uključivanje ili isključivanje, 105
- Spojka
 - Namještanje ručice, 125
 - Provjera funkcije, 194
 - Tehnički podaci, 252
- Spuštanje
 - Ograničenja, 142
- Stalak za prednji kotač
 - montaža, 187
- Stražnji pogon
 - Tehnički podaci, 253
- Svjećice
 - tehnički podaci, 258

Svjetla

- Svjetlosni snop, 123
- Svjetlo
 - automatsko dnevno svjetlo, 73
 - Kratko svjetlo, 71
 - Osvjetljenje puta, 71
 - Parkirno svjetlo, 71, 72
 - ručno dnevno svjetlo, 72
 - Upravljački element, 20
 - Upravljanje dodatnim svjetlima, 72
 - Upravljanje dugim svjetlom, 71
 - Upravljanje svjetlosnom trubom, 71

T

- Tablica smetnji, 244
- Tehnički podaci
 - Akumulator, 258
 - Alarmni sustav za zaštitu od krađe, 259
 - Dimenzije, 259
 - Električni sustav, 257
 - Gorivo, 250
 - Kočenje, 255
 - Kotači i gume, 256
 - Mase, 261
 - Mjenjač, 252
 - Motor, 251
 - Motorno ulje, 250
 - Okvir, 253
 - Podvozje, 254
 - Spojka, 252
 - Stražnji pogon, 253
 - Svjećice, 258

294 KAZALO POJMOVA

Vrijednosti vožnje, 261
Žarulje, 258
Telefon
 upravljanje, 118
Temperatura motora, 43, 44
Temperatura okoline, 37
Tempomat
 upravljanje, 83
TFT zaslon, 23
 Odabir prikaza, 99
 Pregled, 27, 28
 Upravljački element, 20
 upravljanje, 102, 103, 104
Tipska pločica
 Položaj na vozilu, 17
Točenje goriva, 156
 Kvaliteta goriva, 155
 s Keyless Ride, 157, 158
Truba, 20

U

Uporaba na terenu, 149
Upozoravajuća žaruljica za kvar
 pogona, 44
Upozoravajuće žaruljice, 23
 Pregled, 26
Upozoravajući pokazivači
 smjera
 Upravljački element, 20, 21,
 22
 upravljanje, 71
Upravljač
 namještanje, 130
USB priključak za punjenje
 Položaj na vozilu, 17
Usluge mobilnosti, 265
Utičnica
 Napomene za uporabu, 222

V

Vanjska temperatura, 37
Vijčani spojevi, 247
Vjetrobransko staklo
 Element za namještanje, 17
 namještanje, 124
Vrijednosti
 Pokazivač, 29
Vrijednosti vožnje
 Tehnički podaci, 261

Ž

Žarulje
 Dugo svjetlo, 207
 Kratko svjetlo, 207
 Parkirno svjetlo, 209
 Pokazivači upozorenja, 40
 Tehnički podaci, 258
 Zamjena LED žarulja, 206

Slike i tekst mogu se razlikovati ovisno o opsegu opreme ili dodataka vašeg vozila, ali i kod nacionalnih izvedbi. Iz toga se ne mogu izvoditi nikakvi zahtjevi.

Podaci o dimenzijama, masi, potrošnji i snazi podrazumijevaju se s odgovarajućim tolerancijama.

Zadržavamo pravo promjene konstrukcije, opreme i dodataka.

Zadržavamo pravo pogreške.

© 2022 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
80788 München, Njemačka
Pretisak, u cjelini kao i u dijelovima, dozvoljen je samo uz pismeno dopuštenje BMW Motorrad, postprodaja. Originalni korisnički priručnik, tiskan u Njemačkoj.

Važni podaci za zaustavljanje na benzinskoj postaji:

Gorivo

Preporučena kvaliteta goriva	 Super bezolovni benzin (maks. 15 % etanola, E15)  95 ROZ/RON 90 AKI
Kvaliteta alternativnog goriva	 Bezolovni normalni benzin (s gubitkom snage) (maks.  15 % etanola, E15) 91 ROZ/RON 87 AKI
Upotreblijiva količina goriva	cca. 30 l
Rezerva	cca. 4 l

Tlakovi u gumama

Tlak u prednjoj gumi	2,5 bar, za hladnu gumu
Tlak u stražnjoj gumi	2,9 bar, za hladnu gumu

Dodatne informacije o svom vozilu možete pronaći na: **bmw-motorrad.com**

