

BMW Motorrad

Manual de instrucciones

C 400 X

Datos del vehículo y del concesionario

Datos del vehículo

Modelo

Número de identificación del vehículo

Referencia de la pintura

Primera matriculación

Matrícula

Datos del concesionario

Persona de contacto en Servicio Posventa

Sr./Sra.

Número de teléfono

Dirección del concesionario/teléfono (sello de la empresa)

Bienvenido a BMW

Nos alegramos de que se haya decidido por un vehículo de BMW Motorrad y le damos la bienvenida al mundo de los conductores y conductoras de BMW. Procure familiarizarse con su nuevo vehículo. De ese modo, podrá conducir con seguridad.

Acerca de este manual de instrucciones

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de arrancar su nueva BMW. En este manual encontrará información importante sobre el manejo del vehículo y sobre el modo de aprovechar al máximo las posibilidades técnicas de su BMW.
Además, encontrará consejos e información de utilidad para el mantenimiento y la conservación, para asegurar la seguridad funcional y de circulación, y para conservar su motocicleta siempre en buen estado.
La documentación del mantenimiento periódico es una condición indispensable para la prestación de servicios de cortesía.
Si quisiera vender su BMW algún día, acuérdese de entregar también el manual de instrucciones. Es una parte integrante importante de su vehículo.

Sugerencias y críticas

Su concesionario BMW Motorrad le ayudará y asesorará siempre que lo desee en todo lo relacionado con su vehículo.

Le deseamos que disfrute de su BMW y que tenga siempre un viaje placentero y seguro con

BMW Motorrad.

01 40 8 403 523



Índice

1 Instrucciones generales 5
Vista general 6
Abreviaturas y símbolos 6
Equipamiento 7
Datos técnicos 7
Actualidad 7

2 Vistas generales 9
Vista general del lado izquierdo 11
Vista general del lado derecho 13
Bajo el asiento 14
Interruptor combinado, izquierda 15
Interruptor combinado, derecha 16
Cuadro de instrumentos 17
Cuadro de instrumentos 18
Cuadro de instrumentos 19
Cuadro de instrumentos con Conectividad 20

3 Indicadores 21
Testigos de control y de advertencia 22
Pantalla multifunción 23
Indicadores de advertencia 24
Indicación de mantenimiento 36
Indicación del nivel de aceite 37
Temperatura exterior 38
Testigos de control y de aviso con Conectividad 39
Pantalla TFT en la vista Pure 41
Pantalla TFT en la vista de menú 43
Testigos de control con Conectividad 44

4 Manejo 63
Cerradura antirrobo y de contacto 64
Encendido con Keyless Ride 65
Interruptor de parada de emergencia 70
Luz 70
Luz diurna 71
Intermitentes de advertencia 75
Intermitentes 76
Pantalla multifunción 76
SETUP 78
Control automático de la estabilidad (ASC) 80
Hora y fecha 84
Ajustes generales en la pantalla multifunción 86
Puños calefactables 88
Calefacción de asientos 89
Asiento 90
Compartimentos portaobjetos 91

5 Pantalla TFT 95
Instrucciones generales 96
Principio 97
Vistas Pure y Urban 104
Ajustes generales 104
Ordenador de a bordo con Conectividad 106
Bluetooth 107
Mi vehículo 111
Navegación 114
Medios 116
Teléfono 117
Activar o desactivar la sincronización del GPS 118
Visualizar la versión de software 118
Mostrar información de licencia 118

6 Sistema de alarma antirrobo 119
Vista general 120
Activación 120
Función de alarma 123
Desactivación 124
Programación 125

7 Ajuste 127
Retrovisores 128
Faros 128
Pretensado de los muelles 128

8 Conducción 131
Instrucciones de seguridad 132
Observar la lista de comprobación 134
Arrancar 134
Conducción 137
Rodaje 137
Frenos 138
Parar la Scooter 139
Repostar 140
Repostar 141
Variante 1 142
Variante 2 143
Fijar el vehículo para el transporte 144

9 Técnica en detalle 147
Instrucciones generales ... 148
Sistema antibloqueo (ABS) 148
Control automático de la estabilidad (ASC) 150

10 Mantenimiento 153
Instrucciones generales ... 154
Juego de herramientas estándar 154
Bastidor para la rueda delantera 154
Aceite del motor 156
Sistema de frenado 157
Líquido refrigerante 162
Neumáticos 163
Llantas y neumáticos 164
Ruedas 165
Fusibles 177
Lámparas 179
Batería 179
Piezas del carenado 186
Enchufe de diagnóstico ... 187

11 Accesorios 189
Instrucciones generales ... 190
Toma de corriente 190
Topcase..... 191
Sistema de navegación ... 193
12 Conservación 197
Productos de limpieza y mantenimiento 198
Lavado del vehículo 198
Limpieza de piezas delicadas del vehículo 199
Pintura 200
Conservación de la pintura..... 200
Retirar del servicio la Scooter 200
Puesta en servicio de la Scooter 201
13 Datos técnicos 203
Tabla de fallos 204
Uniones atornilladas..... 208
Combustible..... 211
Aceite del motor 211
Motor 212
Embrague 213
Cambio..... 213
Propulsión de la rueda trasera 213
Chasis..... 214
Tren de rodaje 214
Frenos 215
Ruedas y neumáticos 216
Sistema eléctrico..... 218
Sistema de alarma antirrobo 220
Keyless Ride 220
Dimensiones 221
Pesos 221
Valores de marcha 222
14 Servicio 223
Servicio BMW Motorrad 224
Soluciones de movilidad BMW Motorrad 224
Tareas de mantenimiento 225
Programa de mantenimiento 227
Confirmaciones de mantenimiento..... 228
Confirmaciones de servicio técnico 245
15 Anexo 247
Certificado para bloqueo electrónico de arranque ... 248
Certificado para Keyless Ride..... 250
Certificado para el cuadro de instrumentos TFT 252
16 Índice alfabético 255

Instrucciones generales

Vista general 6
Abreviaturas y símbolos 6
Equipamiento 7
Datos técnicos 7
Actualidad 7

Vista general

El capítulo 2 de este manual de instrucciones contiene una primera visión general de la Scooter. En el capítulo 12 se documentan todos los trabajos de mantenimiento y reparación realizados. La documentación del mantenimiento periódico es una condición indispensable para la prestación de servicios de cortesía.
Si tiene previsto vender algún día su Scooter, por favor, asegúrese de entregar también este manual, pues es un componente fundamental del vehículo.

Abreviaturas y símbolos

ATENCIÓN Peligro con grado de riesgo bajo. La falta de prevención puede provocar lesiones leves o moderadas.

ADVERTENCIA Peligro con grado de riesgo medio. La falta de prevención puede provocar lesiones graves o la muerte.

PELIGRO Peligro con grado de riesgo alto. La falta de prevención provoca lesiones graves o la muerte.

ATENCIÓN Avisos especiales y medidas de precaución. En caso de no cumplimiento se pueden provocar daños en el vehículo o en los accesorios y, por lo tanto, la exclusión de los derechos de garantía.

AVISO Indicaciones especiales para mejorar la gestión de los trabajos de manejo, control y ajustes del vehículo, así como los cuidados.

◀ Identifica el final de una advertencia.

• Indicación de acción.

» Resultado de una acción.

Referencia a una página con más información.

◁ Identifica el final de una información relacionada con los accesorios o el equipamiento.


Par de apriete.


Datos técnicos.

LA Equipamiento para país.

EO Equipo opcional.
Los equipos opcionales BMW Motorrad ya son instalados durante la producción de los vehículos.

AO Accesorios opcionales. Los accesorios opcionales de BMW Motorrad pueden solicitarse por medio del concesionario BMW Motorrad para incorporarlos posteriormente.

EWS Bloqueo electrónico del arranque.

DWA Alarma antirrobo.

ABS Sistema antibloqueo.

ASC Control automático de la estabilidad.

CVT Continuously Variable Transmission.
Caja de cambios con desmultiplicación continua

Equipamiento

Con la compra de su Scooter ha optado por un modelo con un equipamiento individual. Este manual de instrucciones describe los equipos opcionales (EO) que ofrece BMW y una selección de diferentes accesorios opcionales (AO). Le rogamos que comprenda que en el manual se describen también equipos y accesorios que no ha elegido con su motocicleta. También puede haber variaciones específicas de cada país con respecto al vehículo representado.
En caso de que su Scooter incluya equipamientos que no se describen en este manual de instrucciones, encontrará su descripción en un manual de instrucciones aparte.

Datos técnicos

Todos los datos relativos a dimensiones, peso y potencia contenidos en el manual de instrucciones se basan en las normas del Instituto Alemán de Normalización (DIN) y cumplen las prescripciones sobre tolerancias establecidas por dicha institución. Pueden existir divergencias respecto a estos datos en las ejecuciones específicas para determinados países.


Actualidad

El alto nivel de calidad y seguridad de las Scooters BMW se garantiza mediante el desarrollo continuo de la construcción, el equipamiento y los accesorios. Como consecuencia, pueden existir divergencias entre la información de este manual de instrucciones y su vehículo. Aun así, BMW Motorrad no puede descartar que se produzcan errores.

Le rogamos que comprenda que no se puede derivar ningún derecho referente a la información, las figuras y las descripciones de este manual.

Vistas generales

Vista general del lado izquierdo 11
Vista general del lado derecho 13
Bajo el asiento 14
Interruptor combinado, izquierda 15
Interruptor combinado, derecha 16
Cuadro de instrumentos 17
Cuadro de instrumentos 18
Cuadro de instrumentos 19
Cuadro de instrumentos con Conectividad 20


1
2
5
4
3

Vista general del lado izquierdo

1 Depósito de líquido del freno trasero (➠ 161)

2 Debajo de la tapa de la batería:
Batería (➠ 179)
Fusibles (➠ 177)
Enchufe de diagnóstico (➠ 187)

3 Ajuste del pretensado de los muelles (➠ 128)

4 Abertura de llenado de combustible (➠ 140) (➠ 141)

5 Depósito de compensación del líquido refrigerante (debajo de la pieza lateral del revestimiento izquierda) (➠ 162)



1
2
3
4
5

Vista general del lado derecho

1 Depósito de líquido del freno delantero (➠ 160)
2 Indicador de nivel del líquido refrigerante (➠ 162)
3 Placa del modelo (en el tubo del chasis derecho)
Número de bastidor (en el tubo del chasis derecho)
4 Abertura de llenado de aceite y varilla del nivel de aceite (➠ 156)
5 Desbloqueo de emergencia del asiento
Manejar el asiento (➠ 90).

Bajo el asiento

1 Manual de instrucciones
2 Herramientas de a bordo (➠ 154)
3 Tabla de carga
Tabla de presión de inflado de los neumáticos
Indicación calibrar ASC
4 Desbloqueo BMW flexcase (➠ 92)





Interruptor combinado, izquierda

1 Luz de carretera y ráfagas (➠ 71)

2 Intermitentes de advertencia (➠ 75)

3 Intermitentes (➠ 76)

4 Bocina

5 Tecla basculante MENU
Seleccionar indicadores. (➠ 76)
Abrir SETUP. (➠ 78)
Manejar la pantalla TFT. (➠ 97)

6 Multi-Controller
Elementos de mando (➠ 97)

7 Luz de conducción diurna
– con luz de conducción diurna[EO]
Luz de conducción diurna automática (➠ 72).


Interruptor combinado, derecha


1 – con puños calefactables [EO]
Accionar los puños calefactables (➠ 88).
Puños calefactables

2 – con calefacción de asientos [EO]
Manejar la calefacción del asiento del conductor (➠ 89).
Calefacción de asientos

3 Interruptor de parada de emergencia (➠ 70)

4 Tecla de arranque (➠ 134)





Cuadro de instrumentos

– sin Keyless Ride[EO]

1 Cerradura antirrobo y de contacto (➠ 64)

2 Desbloqueo del compartimento portaobjetos derecho (➠ 91)

3 Compartimento portaobjetos derecho (➠ 91)
Toma de corriente (en el compartimento portaobjetos) (➠ 190)

4 Desbloqueo del asiento (➠ 90)


5 Compartimento portaobjetos izquierdo (➠ 91)

6 Desbloqueo del compartimento portaobjetos izquierdo (➠ 91)

Cuadro de instrumentos

– con Keyless Ride[EO]

1 Unidad de control para Keyless Ride (➠ 65)
2 Desbloqueo del compartimento portaobjetos derecho (➠ 91)
3 Compartimento portaobjetos derecho (➠ 91)
Toma de corriente (en el compartimento portaobjetos) (➠ 190)
4 Desbloqueo del asiento (➠ 90)
5 Compartimento portaobjetos izquierdo (➠ 91)
6 Desbloqueo del compartimento portaobjetos izquierdo (➠ 91)





Cuadro de instrumentos

– sin Connectivity[EO]

1 Indicador de velocidad
2 Testigos de control y de advertencia
3 Pantalla multifunción

Cuadro de instrumentos con Conectividad


– con Connectivity[EO]

1 Testigos de control y de aviso con Conectividad (➠ 39)

2 Pantalla TFT (➠ 41) (➠ 43)

3 Diodo luminoso de la alarma antirrobo
– con sistema dae alarma antirrobo (DWA)[EO]
Señal de alarma (➠ 123)
– con Keyless Ride[EO]
Testigo de control de la llave con mando a distancia
Conectar el encendido (➠ 66).

4 Fotodiodo (para adaptar la iluminación de los instrumentos)





Indicadores

Testigos de control y de advertencia 22
Pantalla multifunción 23
Indicadores de advertencia..... 24
Indicación de mantenimiento 36
Indicación del nivel de aceite..... 37
Temperatura exterior 38
Testigos de control y de aviso con Conectividad..... 39
Pantalla TFT en la vista Pure 41
Pantalla TFT en la vista de menú 43
Testigos de control con Conectividad 44

Testigos de control y de advertencia

1 Intermitente izquierdo
2 Reserva de combustible (➠ 36)
3 Luz de carretera
4 Testigo de advertencia general (➠ 24)
5 Intermitente derecho
6 Diodo luminoso de la alarma antirrobo (➠ 123)
7 - con faro adicional AO
Faro adicional
8 ASC (➠ 33)
9 Luz diurna (➠ 71)
10 ABS (➠ 33)
11 - con exportación a mercados de la UE LA
Testigo de aviso de emisiones (➠ 31)






Pantalla multifunción

1 Hora (➠ 84)
2 Indicador de nivel de llenado de combustible
3 Símbolo de advertencia (➠ 24)
4 Cuadro de texto para indicaciones de advertencia (➠ 24)
5 Nivel de calefacción ajustado (➠ 88)
6 Nivel de calefacción ajustado (➠ 89)
7 Cuentakilómetros parcial (➠ 77)
Indicación de mantenimiento (➠ 36)
8 Indicaciones del ordenador de a bordo (➠ 76)
9 Aviso de temperatura externa (➠ 38)
10 BMW flexcase (➠ 92)
11 Función automática de luz de conducción diurna (➠ 73)

Indicadores de advertencia

Representación

Las advertencias se muestran mediante el testigo de aviso correspondiente.



Las advertencias que no disponen de un testigo de aviso propio se representan mediante el testigo de aviso general **1** junto con una indicación de advertencia en la posición **2** como, por ejemplo, `LAMPF!` o un símbolo de advertencia **3** en al pantalla multifunción.

En función de la urgencia de la advertencia, el testigo de aviso general se ilumina en rojo o en amarillo.

Si hay varios avisos, se muestran todos los testigos de aviso y símbolos de advertencia correspondientes, y las indicaciones de advertencia se muestran de forma alterna.

En las siguientes páginas se muestra una vista general de las posibles advertencias.

Vista general de los indicadores de advertencia

Testigos de control y de advertencia	Texto de la indicación	Significado
	 se muestra	Aviso de temperatura externa (➠ 29)
 se ilumina en amarillo	 Se muestra el símbolo de advertencia del EWS	EWS activo (➠ 29)
 se ilumina en amarillo	 se muestra	Llave con mando a distancia fuera de la zona de recepción (➠ 29)
 se ilumina en rojo	 se muestra	Temperatura del líquido refrigerante demasiado alta (➠ 30)
 se ilumina en amarillo	 se muestra	Nivel de aceite del motor demasiado bajo (➠ 30)
	Se muestra `OIL CHECK`	
 se ilumina en amarillo	 se muestra	Motor en modo de emergencia (➠ 31)

Testigos de control y de advertencia	Texto de la indicación	Significado
 se ilumina en amarillo		Advertencia de emisiones (➠ 31)
 se ilumina en amarillo	 parpadea	Fallo grave en el control del motor (➠ 31)
 se ilumina en amarillo	Se muestra `LAMPR!`	Luz trasera o intermitente trasero defectuosos (➠ 32)
 se ilumina en amarillo	Se muestra `LAMPF!`	Faro, faro adicional para luz de carretera o intermitente delantero defectuoso (➠ 32)
 se ilumina en amarillo	Se muestra `LAMPS!`	Varias luces delante y detrás defectuosas (➠ 33)
 parpadea		El autodiagnóstico del ABS no ha finalizado (➠ 33)
 se ilumina		Error en el ABS (➠ 33)
 parpadea rápidamente		Intervención del ASC (➠ 33)

Testigos de control y de advertencia	Texto de la indicación	Significado
parpadea lentamente		Autodiagnóstico del ASC no finalizado (➠ 34)
se ilumina		ASC desconectado (➠ 34)
se ilumina		Error del ASC (➠ 34)
se ilumina	CAL parpadea	Calibración del ASC todavía no finalizada (➠ 34)
se ilumina en amarillo	 se muestra	BMW flexcase abierta (➠ 35)
	Se muestra DWALO!	Batería de la alarma antirrobo baja (➠ 35)
se ilumina en amarillo	Se muestra DWALO!	Batería de la alarma antirrobo vacía (➠ 35)
se ilumina en rojo	 se muestra	Corriente de carga de la batería insuficiente (➠ 36)

Testigos de control y de advertencia	Texto de la indicación	Significado
	se ilumina	Se ha alcanzado el nivel de reserva (➠ 36)

Aviso de temperatura externa


Se muestra el símbolo de cristal de hielo.

Posible causa:

La temperatura medida en el exterior del vehículo es inferior a 3 °C.

ADVERTENCIA

Peligro de hielo también por encima de 3 °C

Riesgo de accidente

- Si la temperatura exterior es baja, cabe esperar la presencia de hielo en puentes y en zonas umbrías de la calzada.◀
- Conducir con precaución.

EWS activo


El testigo de advertencia general se ilumina en amarillo.


Se muestra el símbolo de advertencia EWS.

Posible causa:

La llave de contacto utilizada no está autorizada para el arranque, o la comunicación entre la llave de contacto y el sistema electrónico del motor está averiada.

- Quitar otras llaves de contacto situadas en el encendido.
- Utilizar la segunda llave de contacto.
- Encargar la sustitución de la llave de contacto defectuosa preferiblemente en un concesionario BMW Motorrad.

Llave con mando a distancia fuera de la zona de recepción

– con Keyless Ride[EO]


El testigo de advertencia general se ilumina en amarillo.


se muestra.

Posible causa:

La comunicación entre la llave con mando a distancia y la electrónica del motor está perturbada.

- Comprobar la pila en la llave con mando a distancia.

– con Keyless Ride[EO]

- Cambiar la batería de la llave con mando a distancia (➠ 69).
- Utilizar la llave de reserva para continuar el viaje.

– con Keyless Ride[EO]

- La pila de la llave con mando a distancia está agotada o se ha perdido la llave con mando a distancia (➠ 68).
- Si durante la conducción aparece el símbolo de advertencia, mantenga la calma. Puede continuar la conducción, el motor no se desconecta.

- Llevar la llave con mando a distancia defectuosa a un concesionario BMW Motorrad para que la cambie.

Temperatura del líquido refrigerante demasiado alta


El testigo de advertencia general se ilumina en rojo.


Se muestra el símbolo de temperatura.

ATENCIÓN

Circulación con el motor sobrecalentado

Daño en el motor

- Observar siempre las medidas descritas más abajo.◀

Posible causa:

El nivel de refrigerante es demasiado bajo.

- Comprobar el nivel de líquido refrigerante (➠ 162).

Si el nivel de refrigerante es demasiado bajo:

- Encargar la revisión del sistema de refrigeración a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad.

Posible causa:

La temperatura del motor o del líquido refrigerante es demasiado alta.

- Si es posible, para que el motor se refrigere, conducir en carga parcial.
- Si la temperatura del líquido refrigerante o del aceite del motor es frecuentemente demasiado alta, acudir cuanto antes a un taller especializado para solucionar el problema, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad.

Nivel de aceite del motor demasiado bajo


El testigo de advertencia general se ilumina en amarillo.


Se muestra el símbolo del nivel de aceite.

Se muestra `OIL CHECK`.

Posible causa:

El sensor electrónico del nivel de aceite ha registrado un nivel de aceite del motor demasiado bajo. Comprobar el nivel de aceite del motor con la varilla del nivel de aceite en la próxima parada de repostaje:

- Comprobar el nivel del aceite del motor (➠ 156).

Si el nivel de aceite del motor es demasiado bajo:

- Añadir aceite del motor.

Motor en modo de emergencia


El testigo de advertencia general se ilumina en amarillo.


Se muestra el símbolo de motor.

ADVERTENCIA

Comportamiento de marcha inusual durante el funcionamiento de emergencia del motor

Riesgo de accidente

- Evitar aceleraciones fuertes y maniobras de adelantamiento.◀

Posible causa:

La unidad de mando del motor ha diagnosticado una avería. El motor marcha en funcionamiento de emergencia.

- Se puede proseguir la marcha, pero es posible que no se disponga de la potencia del motor acostumbrada.

» Si las emisiones contaminantes superan los valores nominales, se enciende también el testigo de aviso de emisiones.

» En casos excepcionales, el motor se apaga y no puede volver a arrancarse.

- Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para subsanar el fallo.

Advertencia de emisiones

– con exportación a mercados de la UE[LA]


El testigo de aviso sobre emisión de gases de escape se enciende de color amarillo.

Posible causa:

La unidad de mando del motor ha diagnosticado una avería.

- Se recomienda acudir a un taller especializado cuando tenga ocasión, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para solucionar la avería.

» Es posible continuar la marcha, las emisiones contaminantes son superiores a los valores nominales.

Fallo grave en el control del motor

El testigo de advertencia general se ilumina en amarillo.


El símbolo del motor parpadea.

ADVERTENCIA

Daños al motor durante el funcionamiento de emergencia

Riesgo de accidente

- Conducir a baja velocidad, evitar aceleraciones bruscas y maniobras de adelantamiento.
- A ser posible, encargar la recogida del vehículo y acudir a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad.◀

Posible causa:

La unidad del mando del motor ha diagnosticado una avería que puede provocar daños graves (p. ej., sobrecalentamiento). El motor está en funcionamiento de emergencia.

- Evitar en la medida de lo posible circular con una gama alta de carga y de revoluciones.

» No se recomienda continuar la marcha.

» Si las emisiones contaminantes superan los valores nominales, se enciende también el testigo de aviso de emisiones.

- Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para subsanar el fallo.

Luz trasera o intermitente trasero defectuosos



El testigo de advertencia general se ilumina en amarillo.

Se muestra `LAMPR!`.

Posible causa:

Luz trasera LED defectuosa.

- Hay que cambiar la luz trasera LED. Ponerse en contacto con un taller especializado, preferentemente un concesionario BMW Motorrad.

Posible causa:

Intermitente trasero defectuoso.

- Hay que cambiar el intermitente LED. Ponerse en contacto con un taller especializado, preferentemente un concesionario BMW Motorrad.

Faro, faro adicional para luz de carretera o intermitente delantero defectuoso



El testigo de advertencia general se ilumina en amarillo.

Se muestra `LAMPF!`.

Posible causa:

Faro LED defectuoso.

- Hay que cambiar el faro LED. Ponerse en contacto con un taller especializado, preferentemente un concesionario BMW Motorrad.

Posible causa:

– sin luz de conducción diurna[EO]

Luz de posición LED defectuosa.

- Hay que cambiar la luz de posición LED. Ponerse en contacto con un taller especializado, preferentemente un concesionario BMW Motorrad.

Posible causa:

– con luz de conducción diurna[EO]

Luz de posición LED/luz de conducción diurna defectuosa.

- Hay que cambiar la luz de posición LED/luz de conducción diurna. Ponerse en contacto con un taller especializado, preferentemente un concesionario BMW Motorrad.

Varias luces delante y detrás defectuosas



El testigo de advertencia general se ilumina en amarillo.

Se muestra `LAMPS!`.

Posible causa:

Varias luces delante y detrás defectuosas.

- Lea las descripciones de averías que se indican más adelante.

El autodiagnóstico del ABS no ha finalizado



El testigo de control y advertencia del ABS parpadea.

Posible causa:

No ha finalizado el autodiagnóstico, la función del ABS no está disponible. Para poder finalizar la autodiagnosis del ABS, la Scooter debe desplazarse al menos a 5 km/h.

- Avanzar lentamente. Hay que tener en cuenta que la función ABS no está disponible hasta que no concluya el autodiagnóstico.

Error en el ABS



El testigo de control y advertencia del ABS está encendido.

Posible causa:

La unidad de mando ABS ha detectado un error. La función ABS no está disponible.

- Se puede seguir conduciendo teniendo en cuenta que ha fallado la función ABS. Tener en cuenta la información adicional sobre las situaciones que pudieran provocar una avería en el ABS (➠ 149).
- Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para subsanar el fallo.

Intervención del ASC



El testigo de control y advertencia del ASC parpadea rápidamente.

El ASC ha detectado una inestabilidad en la rueda trasera y reduce el par del motor. El testigo de aviso del ASC parpadea más tiempo que la duración de la intervención del ASC. De este modo, tras una situación crítica en la conducción, el conductor tiene una confirmación óptica de que se ha logrado la regulación.

Autodiagnóstico del ASC no finalizado


El testigo de control y advertencia del ASC parpadea lentamente.

Posible causa:

 Autodiagnóstico del ASC inconcluso
Para comprobar los transmisores de velocidad de giro de las ruedas, la Scooter debe alcanzar una velocidad mínima con el motor en marcha:
 Autodiagnóstico del ASC inconcluso
mín. 5 km/h

- Avanzar lentamente. Hay que tener en cuenta que el ASC no estará disponible hasta que no concluya el autodiagnóstico.

ASC desconectado


El testigo de control y advertencia del ASC está encendido.

Posible causa:

El ASC ha sido desconectado por el conductor.

- ASC Conectar (➠ 81).

Error del ASC


El testigo de control y advertencia del ASC está encendido.

Posible causa:

La unidad de mando ASC ha detectado un error.

- Es posible continuar con la marcha. Hay que tener en cuenta que el ASC no está disponible. Tener en cuenta la información adicional sobre las situaciones que pudieran provocar una avería en el ASC (➠ 150).
- Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para subsanar el fallo.

Calibración del ASC todavía no finalizada


El testigo de control y advertencia del ASC está encendido.

CAL parpadea.

Posible causa:

La calibración del ASC todavía no ha finalizado.

- Finalizar la calibración del ASC o repetirla.
- Calibrar el ASC (➠ 82).
- Interrumpir la calibración del ASC: desconectar el encendido y volver a conectarlo.

BMW flexcase abierta


El testigo de advertencia general se ilumina en amarillo.


Se visualiza el símbolo del compartimento portaobjetos.

Posible causa:

La BMW flexcase está abierta.

- Cerrar la BMW flexcase.
- Manejar la BMW flexcase (➠ 92).

Batería de la alarma antirrobo baja

– con sistema dae alarma antirrobo (DWA)[EO]

Se muestra DWALO!.

AVISO

Este aviso de avería se muestra brevemente solo a continuación del Pre-Ride-Check.◀

Posible causa:

La batería de la alarma antirrobo ya no dispone de su capacidad plena. El funcionamiento de la alarma antirrobo con la batería del vehículo desconectada solo queda garantizado durante un periodo limitado.

- Acudir a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad.

Batería de la alarma antirrobo vacía

– con sistema dae alarma antirrobo (DWA)[EO]

El testigo de advertencia general se ilumina en amarillo.

Se muestra DWALO!.

AVISO

Este aviso de avería se muestra brevemente solo a continuación del Pre-Ride-Check.◀

Posible causa:

La batería de la alarma antirrobo ha agotado toda su capacidad. El funcionamiento de la alarma antirrobo con la batería del vehículo desconectada no está garantizado.

- Acudir a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad.

Corriente de carga de la batería insuficiente

El testigo de advertencia general se ilumina en rojo.

Se visualiza el símbolo de la batería.

ADVERTENCIA

Fallo de funcionamiento de los sistemas del vehículo
Riesgo de accidente
• No continuar la marcha.◀

La batería no se carga. Si se continúa la marcha, el sistema electrónico del vehículo descarga la batería.
Posible causa:

El alternador o el accionamiento del alternador está defectuoso.
• Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para subsanar el fallo.

Se ha alcanzado el nivel de reserva

Se enciende el símbolo de la reserva de combustible.

ADVERTENCIA

Funcionamiento irregular del motor o desconexión de este por falta de combustible
Riesgo de accidente, daños en el catalizador
• No agotar el contenido del depósito de combustible.◀

Posible causa:

En el depósito queda como máximo la reserva de combustible.


Cantidad de reserva
Aprox. 4 l

– sin Keyless Ride EO
• Repostar (➠ 140).
– con Keyless Ride EO
• Repostar (➠ 141).

Indicación de mantenimiento



Si el servicio de mantenimiento va a vencer en el plazo de un mes, se mostrará la indicación SERVT! **1** y la fecha del servicio **2**. La indicación se mostrará brevemente a continuación del Pre-Ride-Check.




Si el servicio de mantenimiento se tiene que realizar en el intervalo de 1000 kilómetros (700 millas en la versión para EE. UU.), se mostrará la indicación SERVD! **3** y el trayecto restante **4** y se irá reduciendo en intervalos de 100 kilómetros (100 millas en la versión para EE.UU.). La indicación se mostrará brevemente a continuación del Pre-Ride-Check.

Si el plazo para el mantenimiento ha vencido, también se enciende junto con el indicador de fecha y kilometraje el testigo de aviso general en amarillo. Las indicaciones SERVD! o SERVT! se visualizan permanentemente.

AVISO

Si la indicación de mantenimiento aparece más de un mes antes de la fecha de mantenimiento, debe ajustarse de nuevo la fecha actualizada del día. Esta situación puede producirse si se ha desconectado la batería.◀

Indicación del nivel de aceite



El indicador de nivel de aceite **1** informa sobre el nivel de aceite del motor. Solo se puede consultar con el vehículo parado.

Para la indicación del nivel de aceite deben satisfacerse las condiciones siguientes:
- El motor está a temperatura de servicio.
- El motor funciona a ralentí al menos durante diez segundos.
- El caballete lateral está plegado.


– La Scooter está en posición vertical.

Las posibles indicaciones en las posiciones **1** y **2** significan:
`OILLVL OK`: nivel de aceite correcto.
`OILLVL CHECK`: comprobar el nivel de aceite en la próxima parada de repostaje.
`OILLVL -- -- --`: no ha sido posible realizar la medición (no se satisfacen los requisitos indicados).

 Si el nivel de aceite es demasiado bajo, se muestra el símbolo de advertencia correspondiente.

Temperatura exterior

 Si la temperatura exterior baja de los 3 °C, el indicador de temperatura parpadea como advertencia de la posible formación de placas de hielo. La primera vez que la temperatura cae por debajo de este valor, la pantalla muestra el indicador de temperatura, independientemente del ajuste de la pantalla.



Testigos de control y de aviso con Conectividad

– con Connectivity[EO]

1 Intermitente izquierdo
Manejar el intermitente (➠ 76).

2 Luz de carretera (➠ 71)

3 Testigo de advertencia general (➠ 44)

4 Intermitente derecho

5 - con exportación a mercados de la UE[LA]
Testigo de aviso de emisiones
– con exportación a mercados de la UE[LA]
Advertencia de emisiones (➠ 57)

6 ASC (➠ 33)


7 ABS (➠ 33)

8 – con luz de conducción diurna[EO]

Luz de conducción diurna manual (➠ 74).

9 - con faro adicional[AO]

Faro adicional



Pantalla TFT en la vista Pure

– con Connectivity[EO]

1 Cambio del enfoque de manejo (➠ 101)
2 Indicador de velocidad
3 Barra de estado Información del conductor (➠ 102)
4 Detección de señales de tráfico (➠ 103)
5 Hora (➠ 105)
6 Estado de conexión (➠ 108)
7 Desactivación del sonido (➠ 104)
8 Ayuda para el manejo
9 Nivel de calefacción ajustado en los puños calefactables (➠ 88)
10 Nivel de calefacción ajustado en la calefacción de asientos (➠ 89)

11 Aviso de temperatura externa (➠ 52)
12 Temperatura exterior



Pantalla TFT en la vista de menú

– con Connectivity[EO]

1 Área del menú
2 Indicador de velocidad
3 Detección de señales de tráfico (➠ 103)
4 Barra de estado
Información del conductor (➠ 102)
5 Hora
Ajustar el reloj (➠ 105).
6 Estado de conexión
Realizar el acoplamiento Bluetooth (➠ 108).
7 Desactivación del sonido (➠ 104)
8 Ayuda para el manejo
9 Nivel de calefacción ajustado en los puños calefactables (➠ 88)
10 Nivel de calefacción ajustado en la calefacción de asientos (➠ 89)

11 Aviso de temperatura externa (➠ 52)
12 Temperatura exterior

Testigos de control con Conectividad

Representación


Las advertencias se muestran mediante el testigo de aviso correspondiente.
Los avisos se representan a través del testigo de aviso general en combinación con un cuadro de diálogo en la pantalla TFT.
En función de la urgencia de la advertencia, el testigo de aviso general se ilumina en rojo o en amarillo.

El testigo de aviso general se muestra en función de la advertencia más urgente.
En las siguientes páginas se muestra una vista general de las posibles advertencias.



Indicación de Check-Control

Los avisos en la pantalla se diferencian en su representación. Dependiendo de la prioridad, se utilizan diferentes colores y símbolos:
- CHECK OK **1** verde: ningún aviso, valores óptimos.
- Círculo blanco con "i" minúscula **2**: información.
- Triángulo de emergencia amarillo **3**: mensaje de advertencia, valor no óptimo.
- Triángulo de emergencia rojo **3**: mensaje de advertencia, valor crítico



Indicaciones de valores

Los símbolos **4** se diferencian en su representación. Dependiendo de la valoración se utilizan diferentes colores. En lugar de valores numéricos **8** con unidades **7**, se indican también textos **6**:

Color del símbolo

- Verde: (OK) el valor actual es óptimo.
- Azul: (Cold!) la temperatura actual es demasiado baja.
- Amarillo: (Low! / High!) el valor actual es demasiado bajo o demasiado alto.
- Rojo: (Hot! / High!) la temperatura actual o el valor es demasiado alto.
- Blanco: (---) no hay ningún valor válido. En lugar del valor se indican rayas **5**.

AVISO

La valoración de cada uno de los valores solo es posible en algunos casos a partir de una determinada duración de la marcha o velocidad. En caso de que un valor de medición todavía no se pueda visualizar debido a que no se cumplen las condiciones de medición, en su lugar se indican rayas como reserva de espacio. Mientras no se disponga de ningún valor válido, tampoco se produce la valoración en forma de un símbolo en color.◀



Cuadro de diálogo de Check-Control

Los avisos se emiten como cuadro de diálogo de Check-Control **1**.

- Si hay varios avisos de Check-Control con la misma prioridad, los avisos cambian al orden en que se han producido hasta que se confirman.
- Si el símbolo **2** se representa activamente, se puede confirmar inclinando el Multi-Controller hacia la izquierda.
- Los avisos de Check-Control se adjuntan de forma dinámica como pestaña adicional

en las páginas del menú Vehículo (➠ 99). Mientras permanezca el error, se puede volver a activar el mensaje.

Vista general de los indicadores de advertencia

Testigos de control y de advertencia	Texto de la indicación	Significado
	 se muestra	Aviso de temperatura externa (➠ 52)
 se ilumina en amarillo	 Llave con mando fuera de alcance.	Llave con mando a distancia fuera de la zona de recepción (➠ 52)
 se ilumina en amarillo	 Batería llave mando al 50 %.	Cambiar la batería de la llave con mando a distancia (➠ 53)
	 Batería llave mando baja.	
 se ilumina en amarillo	 se muestra de color amarillo	Tensión de la red de a bordo demasiado baja (➠ 53)
	 Tensión red a bordo baja.	
 se ilumina en rojo	 se muestra de color rojo	Tensión de la red de a bordo crítica (➠ 54)
	 ¡Tensión red a bordo crítica!	

Testigos de control y de advertencia	Texto de la indicación	Significado
 se ilumina en amarillo	 Se indica el medio de iluminación defectuoso.	Bombilla defectuosa (➠ 54)
	 Batería DWA descargada.	Batería de la alarma antirrobo baja (➠ 55)
 se ilumina en amarillo	 Batería DWA descargada.	Batería de la alarma antirrobo vacía (➠ 55)
	 ¡Nivel de aceite demasiado bajo! Comprobar nivel aceite.	Nivel de aceite del motor demasiado bajo (➠ 56)
se ilumina en rojo	¡Temp. líq. refrig. demasiado alta!	Temperatura del líquido refrigerante demasiado alta (➠ 56)
 se ilumina en amarillo	 Tratamiento post. de gases perturbado.	Advertencia de emisiones (➠ 57)
 se ilumina en amarillo	 No hay comunicación con la gest. motor.	Control del motor averiado (➠ 57)

Testigos de control y de advertencia	Texto de la indicación	Significado
 se ilumina en amarillo	 Error en la gestión del motor.	Motor en modo de emergencia (➠ 58)
 El testigo de advertencia general parpadea en amarillo.	 ¡Fallo grave en la gestión del motor!	Fallo grave en el control del motor (➠ 58)
	 Control caballete lateral averiado.	Control del caballete lateral defectuoso (➠ 59)
parpadea		El autodiagnóstico del ABS no ha finalizado (➠ 33)
El testigo de control y advertencia del ABS está encendido.	 ¡Disponibilidad ABS limitada!	Error en el ABS (➠ 59)
 El testigo de control y advertencia del ABS está encendido.	¡ABS averiado!	ABS averiado (➠ 59)

Testigos de control y de advertencia	Texto de la indicación	Significado
 parpadea rápidamente		Intervención del ASC (➠ 33)
 parpadea lentamente		Autodiagnóstico del ASC no finalizado (➠ 34)
 se ilumina	 Off!	ASC desconectado (➠ 60)
	 Control de tracción desactivado.	
 se ilumina	 ¡Control de tracción averiado!	Error del ASC (➠ 60)
	 No arranca el motor BMW flexcase abierta. Cerrar la BMW flexcase.	BMW flexcase abierta (➠ 61)

Testigos de control y de advertencia	Texto de la indicación	Significado
	 Reserva depósito alcanzada. Ir pronto a una estación de servicio.	Se ha alcanzado el nivel de reserva (➠ 61)
 El testigo de intermitentes izquierdo parpadea en verde.		Sistema de intermitentes de advertencia conectado (➠ 61)
 El testigo de intermitentes derecho parpadea en verde.		
	se muestra de color blanco	Servicio técnico vencido (➠ 62)
	¡Servicio pendiente!	
 se ilumina en amarillo	 se muestra de color amarillo	Plazo del servicio de mantenimiento vencido (➠ 62)
	¡Servicio vencido!	

Temperatura exterior

La temperatura exterior se indica en la barra de estado de la pantalla TFT.

Con el vehículo parado, el calor del motor puede provocar una medición incorrecta de la temperatura exterior. Si la influencia del calor del motor es excesiva, temporalmente se muestran rayas en lugar del valor.

Si la temperatura exterior es inferior al siguiente valor límite, existe el riesgo de que se forme hielo en la calzada.

Valor límite para la temperatura exterior
Aprox. 3 °C

La primera vez que la temperatura es inferior a ese valor, parpadea la indicación de temperatura exterior con el símbolo del cristal de hielo en la barra de estado de la pantalla TFT.

Aviso de temperatura externa

Se muestra el símbolo de cristal de hielo.

Posible causa:

La temperatura medida en el exterior del vehículo es inferior a 3 °C.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de hielo también por encima de 3 °C

Riesgo de accidente

- Si la temperatura exterior es baja, cabe esperar la presencia de hielo en puentes y en zonas umbrías de la calzada.◀
- Conducir con precaución.

Llave con mando a distancia fuera de la zona de recepción

– con Keyless Ride[EO]

El testigo de advertencia general se ilumina en amarillo.

`Llave con mando fuera de alcance. No apagar el motor. Rearranque del motor imposible.`

Posible causa:

La comunicación entre la llave con mando a distancia y la electrónica del motor está perturbada.

- Comprobar la pila en la llave con mando a distancia.

– con Keyless Ride[EO]

- Cambiar la batería de la llave con mando a distancia (➠ 69).
- Utilizar la llave de reserva para continuar el viaje.

– con Keyless Ride[EO]
- La pila de la llave con mando a distancia está agotada o se ha perdido la llave con mando a distancia (➠ 68).
- Si durante la conducción aparece el cuadro de diálogo de Check-Control, mantenga la calma. Puede continuar la conducción, el motor no se desconecta.
- Llevar la llave con mando a distancia defectuosa a un concesionario BMW Motorrad para que la cambie.

Cambiar la batería de la llave con mando a distancia


El testigo de advertencia general se ilumina en amarillo.


Batería llave mando al 50 %. Sin limitación de función.


Batería llave mando baja. Cierre centralizado limitado. Sustituir batería.

Posible causa:
- La pila de la llave con mando a distancia ya no dispone de su capacidad plena. El funcionamiento de la llave con mando a distancia solo está garantizado durante un período limitado.

– con Keyless Ride[EO]
- Cambiar la batería de la llave con mando a distancia (➠ 69).

Tensión de la red de a bordo demasiado baja


El testigo de advertencia general se ilumina en amarillo.


se muestra de color amarillo.


Tensión red a bordo baja. Desconectar consumidores innecesarios.

ADVERTENCIA

Fallo de funcionamiento de los sistemas del vehículo

Riesgo de accidente
- No continuar la marcha.◀

La batería no se carga. Si se continúa la marcha, el sistema electrónico del vehículo descarga la batería.

AVISO

Si se ha instalado incorrectamente la batería de 12 V o se han invertido los bornes (p. ej. en la ayuda de arranque), esto puede provocar que se funda el fusible para el regulador del alternador.◀

Posible causa:

El alternador o el accionamiento del alternador está defectuoso.

- Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para subsanar el fallo.

Tensión de la red de a bordo crítica


El testigo de advertencia general se ilumina en rojo.


se muestra de color rojo.


¡Tensión red a bordo crítica! Se han desconectado los consumidores. Comprobar estado batería.

ADVERTENCIA

Fallo de funcionamiento de los sistemas del vehículo

Riesgo de accidente

- No continuar la marcha.◀

La batería no se carga. Si se continúa la marcha, el sistema electrónico del vehículo descarga la batería.

AVISO

Si se ha instalado incorrectamente la batería de 12 V o se han invertido los bornes (p. ej. en la ayuda de arranque), esto puede provocar que se funda el fusible para el regulador del alternador.◀

Posible causa:

El alternador o el accionamiento del alternador está defectuoso.

- Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para subsanar el fallo.

Bombilla defectuosa


El testigo de advertencia general se ilumina en amarillo.


Se indica el medio de iluminación defectuoso:


¡Luz de carretera averiada!


¡Intermitente del. izquierda averiado! o ¡Intermitente del. derecho averiado!


¡Luz de cruce averiada!


¡Luz de posición delant. averiada!

– con luz de conducción diurna[EO]


¡Luz diurna averiada!◁


¡Piloto trasero averiado!


¡Luz de freno averiada!


¡Intermitente tras. izquierda averiado! o ¡Intermitente tras. derecho averiado!

– Acudir a un taller espec. para su comprobación.

ADVERTENCIA

El vehículo pasa inadvertido en el tráfico por la avería de los medios de iluminación en el vehículo

Riesgo para la seguridad

- Sustituir las bombillas defectuosas lo antes posible; es aconsejable disponer siempre de bombillas de reserva.◀

Posible causa:

Varias luces delante y detrás defectuosas.

- Lea las descripciones de averías que se indican más adelante.

Batería de la alarma antirrobo baja

– con sistema dae alarma antirrobo (DWA)EO

Batería DWA descargada. Sin limitaciones. Concierte una cita con un taller especializ.

AVISO

Este aviso de avería se muestra brevemente solo a continuación del Pre-Ride-Check.◀

Posible causa:

La batería de la alarma antirrobo ya no dispone de su capacidad plena. El funcionamiento de la alarma antirrobo con la batería del vehículo desconectada solo queda garantizado durante un periodo limitado.

- Acudir a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad.

Batería de la alarma antirrobo vacía

– con sistema dae alarma antirrobo (DWA)EO

El testigo de advertencia general se ilumina en amarillo.

Batería DWA descargada. No hay alarma autónoma. Concierte una cita con un taller especializ.

AVISO

Este aviso de avería se muestra brevemente solo a continuación del Pre-Ride-Check.◀

Posible causa:

La batería de la alarma antirrobo ya no dispone de su capacidad plena. El funcionamiento de la alarma antirrobo con la batería del vehículo desconectada solo queda garantizado durante un periodo limitado.

- Acudir a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad.

Control electrónico del nivel de aceite

El control electrónico del nivel de aceite valora el nivel de aceite en el motor con `OK` o `Low!`

Para la indicación del control electrónico del nivel de aceite deben cumplirse las condiciones siguientes:

– El motor está a temperatura de servicio.
– El motor funciona a ralentí al menos durante diez segundos.
– El caballete lateral está plegado.
– La motocicleta está en posición vertical y sobre una superficie plana.

Si no se cumplen las condiciones mencionadas, no es posible medir el nivel de aceite. En lugar de la indicación se mostrarán rayas.

Nivel de aceite del motor demasiado bajo

`¡Nivel de aceite demasiado bajo! Comprobar nivel aceite.`

Posible causa:

El sensor electrónico del nivel de aceite ha registrado un nivel de aceite del motor demasiado bajo. Comprobar el nivel de aceite del motor con la varilla del nivel de aceite en la próxima parada de repostaje:

- Comprobar el nivel del aceite del motor (➠ 156).

Si el nivel de aceite del motor es demasiado bajo:

- Añadir aceite del motor.

Temperatura del líquido refrigerante demasiado alta

El testigo de advertencia general se ilumina en rojo.

`¡Temp. líq. refrig. demasiado alta! Comprobar nivel líq. ref. Seguir circulando a carga parcial para refrigerar.`

ATENCIÓN

Circulación con el motor sobrecalentado

Daño en el motor

- Observar siempre las medidas descritas más abajo.◀

Posible causa:

El nivel de refrigerante es demasiado bajo.

- Comprobar el nivel de líquido refrigerante (➠ 162).

Si el nivel de refrigerante es demasiado bajo:

- Encargar la revisión del sistema de refrigeración a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad.

Posible causa:

La temperatura del motor o del líquido refrigerante es demasiado alta.

- Si es posible, para que el motor se refrigere, conducir en carga parcial.
- Si la temperatura del líquido refrigerante o del aceite del motor es frecuentemente demasiado alta, acudir cuanto antes a un taller especializado para solucionar el problema, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad.

Advertencia de emisiones

– con exportación a mercados de la UE[LA]



El testigo de aviso sobre emisión de gases de escape se enciende de color amarillo.



`Tratamiento post. de gases perturbado. Acudir a un taller espec. para su comprobación.`

Posible causa:

La unidad de mando del motor ha diagnosticado una avería.

- Se recomienda acudir a un taller especializado cuando tenga ocasión, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para solucionar la avería.

» Es posible continuar la marcha, las emisiones contaminantes son superiores a los valores nominales.

Control del motor averiado



El testigo de advertencia general se ilumina en amarillo.



`No hay comunicación con la gest. motor. Varios sist. afectados. Conducción prudente hasta el próximo taller.`

Motor en modo de emergencia


El testigo de advertencia general se ilumina en amarillo.


Error en la gestión del motor. Cont. mod. viaje posible. Conducción prudente hasta el próximo taller.

ADVERTENCIA

Comportamiento de marcha inusual durante el funcionamiento de emergencia del motor

Riesgo de accidente

- Evitar aceleraciones fuertes y maniobras de adelantamiento.◀

Posible causa:

La unidad de mando del motor ha diagnosticado una avería. En casos excepcionales, el motor se apaga y no puede volver a arrancarse. En el resto de casos, el motor continúa funcionando en modo de emergencia.

- Se puede proseguir la marcha, pero es posible que no se disponga de la potencia del motor acostumbrada.
- Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para subsanar el fallo.

Fallo grave en el control del motor


El testigo de advertencia general parpadea en amarillo.


¡Fallo grave en la gestión del motor! Cont. mod. viaje posible. Posible daño en el motor. Comprobar en taller esp.

ADVERTENCIA

Daños al motor durante el funcionamiento de emergencia

Riesgo de accidente

- Conducir a baja velocidad, evitar aceleraciones bruscas y maniobras de adelantamiento.
- A ser posible, encargar la recogida del vehículo y acudir a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad.◀

Posible causa:

La unidad del mando del motor ha diagnosticado una avería que puede provocar daños graves (p. ej., sobrecalentamiento). El motor está en funcionamiento de emergencia.

- Evitar en la medida de lo posible circular con una gama alta de carga y de revoluciones.

» No se recomienda continuar la marcha.
» Si las emisiones contaminantes superan los valores nominales, se enciende también el testigo de aviso de emisiones.
• Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para subsanar el fallo.

Control del caballete lateral defectuoso


Control caballete lateral averiado. No parar el motor, para evitar avería. Comprobar en taller especializado.

Posible causa:

El interruptor del caballete lateral o su cableado están dañados.
• Acudir a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad.

El autodiagnóstico del ABS no ha finalizado


El testigo de control y advertencia del ABS parpadea.

Posible causa:

No ha finalizado el autodiagnóstico, la función del ABS no está disponible. Para poder finalizar la autodiagnosis del ABS, la Scooter debe desplazarse al menos a 5 km/h.
• Avanzar lentamente. Hay que tener en cuenta que la función ABS no está disponible hasta que no concluya el autodiagnóstico.

Error en el ABS


El testigo de control y advertencia del ABS está encendido.

¡Disponibilidad ABS limitada! Cont. mod. viaje posible. Conducción prudente hasta el próximo taller.

Posible causa:

La unidad de mando ABS ha detectado un error. La función ABS solo está disponible de forma limitada.
• Es posible continuar con la marcha. Tener en cuenta la información adicional sobre las situaciones especiales que puedan provocar un aviso de avería del ABS (➠ 149).
• Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para subsanar el fallo.

ABS averiado


El testigo de control y advertencia del ABS está encendido.


¡ABS averiado! Cont. mod. viaje posible. Conducción prudente hasta el próximo taller.

Posible causa:

La unidad de mando ABS ha detectado un error. La función ABS no está disponible.

- Se puede seguir conduciendo teniendo en cuenta que ha fallado la función ABS. Tener en cuenta la información adicional sobre las situaciones que pudieran provocar una avería en el ABS (➠ 149).
- Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para subsanar el fallo.

Intervención del ASC


El testigo de control y advertencia del ASC parpadea rápidamente.

El ASC ha detectado una inestabilidad en la rueda trasera y reduce el par del motor. El testigo de aviso del ASC parpadea más tiempo que la duración de la intervención del ASC. De este modo, tras una situación crítica en la conducción, el conductor tiene una confirmación óptica de que se ha logrado la regulación.

Autodiagnóstico del ASC no finalizado


El testigo de control y advertencia del ASC parpadea lentamente.

Posible causa:

 Autodiagnóstico del ASC inconcluso
Para comprobar los transmisores de velocidad de giro de las ruedas, la Scooter debe alcanzar una velocidad mínima con el motor en marcha:
mín. 5 km/h

- Avanzar lentamente. Hay que tener en cuenta que el ASC no estará disponible hasta que no concluya el autodiagnóstico.

ASC desconectado


El testigo de control y advertencia del ASC está encendido.

– con Connectivity[EO]


Off!

– con Connectivity[EO]


Control de tracción desactivado.

Posible causa:

El sistema ASC ha sido desconectado por el conductor.

- ASC Conectar (➠ 81).

Error del ASC


El testigo de control y advertencia del ASC está encendido.

¡Control de tracción averiado! Cont. mod. viaje posible. Conducción prudente hasta el próximo taller.

Posible causa:

La unidad de mando ASC ha detectado un error.

- Es posible continuar con la marcha. Hay que tener en cuenta que el ASC no está disponible. Tener en cuenta la información adicional sobre las situaciones que pudieran provocar una avería en el ASC (➠ 150).
- Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para subsanar el fallo.

BMW flexcase abierta

No arranca el motor BMW flexcase abierta. Cerrar la BMW flexcase.

Posible causa:

La BMW flexcase está abierta.

- Cerrar la BMW flexcase.
- Manejar la BMW flexcase (➠ 92).

Se ha alcanzado el nivel de reserva

Reserva depósito alcanzada. Ir pronto a una estación de servicio.

ADVERTENCIA

Funcionamiento irregular del motor o desconexión de este por falta de combustible

Riesgo de accidente, daños en el catalizador

- No agotar el contenido del depósito de combustible.◀

Posible causa:

En el depósito queda como máximo la reserva de combustible.

Cantidad de reserva
Aprox. 4 l

– sin Keyless Ride EO

- Repostar (➠ 140).

– con Keyless Ride EO

- Repostar (➠ 141).

Sistema de intermitentes de advertencia conectado

El testigo de intermitentes izquierdo parpadea en verde.

El testigo de intermitentes derecho parpadea en verde.

Posible causa:

El sistema de intermitentes de advertencia ha sido conectado por el conductor.

- Manejar los intermitentes de advertencia (➠ 75).

Indicación de mantenimiento



Si el plazo para el mantenimiento ha vencido, también se enciende junto con el indicador de fecha y kilometraje el testigo de aviso general en amarillo.

Si el plazo para el mantenimiento ha vencido, se muestra un aviso de Check-Control amarillo. Además, los indicadores de servicio, cita con el servicio técnico y kilometraje restante se resaltan en las los paneles de menú MI VEHÍCULO y NECESIDAD DE SERVICIO con signos de exclamación.

AVISO

Si la indicación de mantenimiento aparece más de un mes antes de la fecha de mantenimiento, debe ajustarse de nuevo la fecha actualizada del día. Esta situación puede producirse si se ha desconectado la batería.◀

Servicio técnico vencido



se muestra de color blanco.

¡Servicio pendiente! Realizar servicio en concesionario BMW Motorrad.
Posible causa:

Toca realizar el servicio técnico debido al kilometraje o a la fecha.

- Encargar la realización periódica del servicio técnico a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad.

» Se preserva la seguridad de funcionamiento y de circulación del vehículo.

» Se garantiza la mejor conservación posible del valor del vehículo.

Plazo del servicio de mantenimiento vencido



El testigo de advertencia general se ilumina en amarillo.



se muestra de color amarillo.

¡Servicio vencido! Realizar servicio en concesionario BMW Motorrad.
Posible causa:

El servicio técnico ha vencido debido al kilometraje o a la fecha.

- Encargar la realización periódica del servicio técnico a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad.

» Se preserva la seguridad de funcionamiento y de circulación del vehículo.

» Se garantiza la mejor conservación posible del valor del vehículo.

Manejo

Cerradura antirrobo y de contacto 64
Encendido con Keyless Ride..... 65
Interruptor de parada de emergencia 70
Luz 70
Luz diurna 71
Intermitentes de advertencia..... 75
Intermitentes..... 76
Pantalla multifunción 76
SETUP 78
Control automático de la estabilidad (ASC) 80
Hora y fecha 84
Ajustes generales en la pantalla multifunción 86
Puños calefactables..... 88
Calefacción de asientos..... 89
Asiento 90
Compartimentos portaobjetos 91

Cerradura antirrobo y de contacto

Llave de contacto


Recibe dos llaves de contacto.

– con Topcase Light[AO]

Si lo desea, se puede accionar también la Topcase con la misma llave de contacto. Para ello, ponerse en contacto con un taller especializado, preferentemente un concesionario BMW Motorrad.

Bloquear la dirección

- Girar el manillar hacia la izquierda.



- Girar la llave de contacto a la posición **3** y al mismo tiempo mover un poco el manillar.

» El encendido, las luces y todos los circuitos de función están desconectados.

» La dirección está bloqueada.

» La llave de contacto puede retirarse.

Conectar el encendido



- Girar la llave de contacto hasta la posición **ON**.

» Luz de posición y todos los circuitos de función conectados.

» El motor puede arrancarse.

» Se ejecuta el Pre-Ride-Check. (➠ 135)

» Se lleva a cabo el autodiagnóstico del ABS. (➠ 135)

» Se lleva a cabo el autodiagnóstico del ASC. (➠ 136)

Desconectar el encendido



- Girar la llave de contacto hasta la posición **OFF**.

» Se apaga la luz, mientras que la luz de posición y la iluminación del compartimento portaobjetos trasero todavía están encendidas durante un instante.

» Cerradura del manillar sin seguro.

» La llave de contacto puede retirarse.

Encendido con Keyless Ride

– con Keyless Ride[EO]

Llave de contacto

AVISO

El testigo de control para la llave con mando a distancia parpadea mientras se busca la llave con mando a distancia.
Si se detecta la llave con mando a distancia o la llave de emergencia, se apaga.
Si no se detecta la llave con mando a distancia o la llave de emergencia, se ilumina brevemente.◀

Usted recibe una llave con mando a distancia, así como una llave de emergencia. En caso de perder la llave, consulte las indicaciones referentes al bloqueo electrónico de arranque (EWS) (➠ 67).

El encendido, el tapón del depósito de combustible y el sistema de alarma antirrobo se controlan mediante la llave con mando a distancia. El bloqueo del asiento y la Topcase se pueden accionar manualmente.

AVISO

Si se sobrepasa el alcance de la llave con mando a distancia (por ejemplo, en la Topcase), no se puede arrancar el vehículo.
En caso de que siga faltando la llave con mando a distancia, el encendido se desconectará al cabo de 1,5 minutos aproximadamente para mantener la batería.
No guardar la llave con mando a distancia en el compartimento portaequipajes.
En algunas circunstancias, es posible que la señal de la llave con mando a distancia no sea recibida por la antena y que el asiento ya no se pueda abrir.

Se recomienda llevar directamente encima la llave con mando a distancia (por ejemplo, en el bolsillo de la chaqueta) y llevar consigo la llave de emergencia de forma alternativa.◀

Autonomía de la Keyless Ride-llave con mando a distancia
– con Keyless Ride[EO]
Aprox. 1 m◁

Bloquear la dirección

Condición previa

El manillar está girado hacia la izquierda. La llave con mando a distancia está dentro de la zona de recepción.



- Mantener pulsada la tecla **1**.

» La cerradura del manillar se enclava de forma audible.

» El encendido, las luces y todos los circuitos de función deben estar desconectados.

- Para desbloquear la cerradura de la dirección, pulsar brevemente la tecla **1**.

Conectar el encendido

Condición previa

La llave con mando a distancia está dentro de la zona de recepción.



- La activación del encendido puede realizarse en **dos** variantes.

Variante 1:

- Pulsar brevemente la tecla **1**.

» La luz de posición y todos los circuitos de función están conectados.

– con luz de conducción diurna[EO]

» La luz de conducción diurna está conectada.◁

» Se ejecuta el Pre-Ride-Check. (➠ 135)

» Se lleva a cabo el autodiagnóstico del ABS. (➠ 135)

» Se lleva a cabo el autodiagnóstico del ASC. (➠ 136)

Variante 2:

- La cerradura de la dirección está asegurada, mantener presionada la tecla **1**.

» La cerradura del manillar se desbloquea.
» Luz de posición y todos los circuitos de función conectados.
– con luz de conducción diurna[EO]
» La luz de conducción diurna está conectada.◁
» Se ejecuta el Pre-Ride-Check. (➠ 135)
» Se lleva a cabo el autodiagnóstico del ABS. (➠ 135)
» Se lleva a cabo el autodiagnóstico del ASC. (➠ 136)

Desconectar el encendido

Condición previa

La llave con mando a distancia está dentro de la zona de recepción.



- La desactivación del encendido puede realizarse en **dos** variantes.

Variante 1:

- Pulsar brevemente la tecla **1**.

» La luz se desconecta.
» La dirección no está bloqueada.

Variante 2:

- Girar el manillar hacia la izquierda.
- Mantener pulsada la tecla **1**.

» La luz se desconecta.
» La cerradura del manillar se bloquea.

Bloqueo electrónico de arranque EWS

La electrónica de la motocicleta comprueba los datos contenidos en la llave con mando a distancia, por medio de una antena anular en la cerradura a distancia. La unidad de mando del motor no habilitará el arranque hasta que la llave con mando a distancia se reconozca como "autorizada".

AVISO

Si en la llave con mando a distancia utilizada para el arranque hay sujeta otra llave del vehículo, el sistema electrónico puede «confundirse» y no habilitará el

arranque del motor. En la pantalla multifunción aparece la advertencia con el símbolo de llave. La otra llave del vehículo debe guardarse siempre separada de la llave con mando a distancia.◀

Si se le pierde una llave con mando a distancia, puede bloquearla en un Concesionario o establecimiento asociado BMW Motorrad. Para ello, deberá aportar el resto de llaves pertenecientes a la motocicleta. Con una llave con mando a distancia bloqueada ya no será posible arrancar el motor; no obstante, una llave con mando a distancia bloqueada se puede volver a liberar.
Para adquirir llaves de emergencia o adicionales es necesario acudir a un Concesionario BMW Motorrad. El concesionario está obligado a comprobar la legitimación, ya que las llaves con mando a distancia forman parte de un sistema de seguridad.

La pila de la llave con mando a distancia está agotada o se ha perdido la llave con mando a distancia



- En caso de perder la llave, consultar las indicaciones referentes al bloqueo electrónico de arranque (**EWS**).
- Si perdiera la llave con mando a distancia durante el viaje, se puede arrancar el vehículo utilizando la llave de emergencia.
- Si la batería de la llave con mando a distancia está agotada, se puede arrancar el vehículo mediante el contacto de la tapa de la batería con la llave con mando a distancia.
- Mantener la llave de emergencia **1** o la llave con mando a distancia descargada **2** junto a la tapa de la batería, a la altura de la antena **3**.

AVISO

La llave de emergencia o la llave con mando a distancia descargada debe estar **en contacto** con la tapa de la batería.◀

Periodo de tiempo en el que debe efectuarse el arranque del motor. Una vez transcurrido, debe llevarse a cabo un nuevo desbloqueo.
30 s


» Se realiza el Pre-Ride-Check.

– Se ha reconocido la llave.
– El motor puede arrancarse.
• Arrancar el motor (➠ 134).

Cambiar la batería de la llave con mando a distancia

Si la llave con mando a distancia no reacciona en caso de un accionamiento de tecla pulsando brevemente o durante un tiempo prolongado:

• La pila de la llave con mando a distancia ya no dispone de su capacidad plena.
» En la pantalla multifunción se muestraKEYLO!.
» Cambiar la pila.



• Pulsar el botón **1**.
» El paletón se abre.
• Presionar la tapa de la pila **2** hacia arriba.
• Desmontar la pila **3**.
• Eliminar la pila gastada según las disposiciones legales, no tirar la pila a la basura doméstica.

ATENCIÓN

Pilas inapropiadas o insertadas de manera incorrecta


Daños del componente

• Utilizar las pilas especificadas.
• Al colocar la pila, asegurarse de que la polaridad sea correcta.◀
• Instalar la pila nueva con el polo positivo hacia arriba.

Tipo de batería
para llave con mando a distancia Keyless Ride
CR 2032

• Montar la tapa de la pila **2**.
» El LED rojo del cuadro de instrumentos parpadea.
» La llave con mando a distancia vuelve a estar operativa.

Interruptor de parada de emergencia



1 Interruptor de parada de emergencia

⚠ ADVERTENCIA

Accionamiento del interruptor de parada de emergencia durante la conducción

Peligro de caída por bloqueo de la rueda trasera

- No accionar el interruptor de parada de emergencia durante la marcha.◀

Gracias al interruptor de parada de emergencia se puede desconectar el motor de un modo rápido y seguro.



a Motor desconectado
b Posición de funcionamiento

Luz

Luz de cruce y luz de posición

La luz de posición se enciende automáticamente al encender el contacto.

Después de apagar el encendido, todavía sigue iluminándose la luz de posición durante un breve espacio de tiempo.

AVISO


La luz de posición descarga la batería. Conectar el encendido durante un tiempo limitado.◀

La luz de cruce se conecta automáticamente al encender el motor.

– con luz de conducción diurna EO

Durante el día, en lugar de la luz de cruce se puede encender la luz de conducción diurna. (➠ 71)

Luz de carretera y ráfagas



- Presionar el interruptor **1** hacia delante para conectar la luz de carretera.
- Tirar del interruptor **1** hacia atrás para accionar la luz de ráfagas.

Luz de estacionamiento

- Desconectar el encendido.



- Inmediatamente después de desconectar el encendido, presionar la tecla **1** hacia la izquierda hasta que se encienda la luz de estacionamiento.
- Encender y volver a apagar el encendido para desconectar la luz de estacionamiento.

Luz diurna

– con luz de conducción diurna[EO]

Luz de conducción diurna automática o manual

La luz de conducción diurna se conecta y desconecta de forma automática o manual.

La función automática de la luz de conducción diurna se puede conectar y desconectar en el menú SETUP.

Ajuste recomendado:

– SETUP A DRL **ON** (A DRL: automatic daytime riding light)

La función automática se puede desconectar temporalmente con la tecla para la luz de conducción diurna. Al accionar la tecla para la luz de conducción diurna, no se modifica el ajuste del menú SETUP.

– con Connectivity[EO]

La luz de conducción diurna se conecta y desconecta de forma automática o manual.

La función automática de la luz de conducción diurna se puede conectar y desconectar en el menú Ajustes del vehículo.

Ajuste recomendado:

– Luz diurna automática conectado.

La función automática se puede desconectar temporalmente con la tecla para la luz de conducción diurna. Al accionar la tecla para la luz de conducción diurna, no se modifica el ajuste del menú Ajustes del vehículo.

Luz de conducción diurna automática

ADVERTENCIA

La luz de conducción diurna automática no sustituye a la evaluación personal de las condiciones lumínicas
Riesgo de accidente

- Desconectar la luz de conducción diurna automática en condiciones lumínicas adversas.◀
- Arrancar el motor (➠ 134).

AVISO

El cambio entre luz de conducción diurna y luz de cruce, incluyendo la luz de posición delantera, se puede hacer de manera automática.◀

Se muestra el símbolo de la luz de conducción diurna automática.

» Si no se visualiza el símbolo de la luz de conducción diurna automática, está ajustado SETUP A DRL **OFF**.

- Proceder del modo siguiente para activar la luz de conducción diurna automática:



- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU arriba **1** varias veces hasta que se visualice SETUP ENTER **3**.
- Mantener pulsada la tecla basculante MENU arriba **1** para iniciar SETUP.

» Se muestra SETUP ASC.



- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU arriba **1** varias veces hasta que se visualice la posición del menú SETUP A DRL **3**.
- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU abajo **2** para cambiar entre ON y OFF.

» Se muestra SETUP A DRL **ON**.

- Mantener pulsada la tecla basculante MENU arriba **1**.

» Se visualiza SETUP ENTER.

Se muestra el símbolo de la luz de conducción diurna automática.

– con Connectivity[EO]

- En el menú Ajustes, Ajustes del vehículo, Luz, activar la función Luz diurna automática.

El testigo de control de la luz de conducción diurna está encendido.

» Si la luminosidad ambiente disminuye por debajo de un valor determinado, se enciende automáticamente la luz de cruce (p. ej., en túneles). Si se detecta un luminosidad ambiente suficiente, se vuelve a encender la luz de conducción diurna.

Control manual de la luz con el dispositivo automático conectado

Condición previa

El sistema automático de la luz de conducción diurna está activado.



- Pulsar la tecla **1** (por ejemplo, al entrar en un túnel, si el sistema automático de la luz de conducción diurna reacciona con retraso debido a la claridad del ambiente).

» El sistema automático de la luz de conducción diurna se desactiva.

» La luz de cruce y la luz de posición delantera se activan.

- Pulsar de nuevo la tecla **1**.

» El sistema automático de la luz de conducción diurna se activa de nuevo.

» La luz de conducción diurna se vuelve a encender cuando se

alcanza la claridad del ambiente necesaria.

» La luz de cruce y la iluminación de fondo del cuadro de instrumentos se apagan.

Si la luz de conducción diurna está activa, se enciende el testigo de control de la luz de conducción diurna.

Luz de conducción diurna manual

Condición previa

La función automática de luz de conducción diurna debe estar desconectada.

⚠ ADVERTENCIA

Conexión de la luz de conducción diurna en la oscuridad.

Riesgo de accidente

- No utilizar la luz de conducción diurna en la oscuridad.◄

- Arrancar el motor (➠ 134).



- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU arriba **1** varias veces hasta que se indique SETUP ENTER **3**.
- Mantener pulsada la tecla basculante MENU arriba **1** para iniciar SETUP.

» Se muestra SETUP ASC.



- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU arriba **1** varias veces hasta que se visualice la posición del menú SETUP A DRL **3**.
- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU abajo **2** para cambiar entre ON y OFF.

» Se muestra SETUP A DRL **OFF**.

- Mantener pulsada la tecla basculante MENU arriba **1**.

– con Connectivity[EO]

- En el menú Ajustes, Ajustes del vehículo, Luz de-

sactivar la función Luz diurna automática.◁



- Pulsar la tecla **1** para encender la luz de conducción diurna.

AVISO

Los vehículos que circulan en sentido contrario aprecia mejor la luz de conducción diurna que la luz de cruce. En consecuencia, de día la visibilidad es mejor.◀

» La luz de cruce y la luz de posición delantera se desconectan.

Si la luz de conducción diurna está activa, se enciende el testigo de control de la luz de conducción diurna.

- Cuando está oscuro o se circula por un túnel: volver a pulsar la tecla **1** para apagar la luz de conducción diurna y encender la luz de cruce y la luz de posición delantera.

AVISO

Si se enciende la luz larga cuando la luz de conducción diurna está conectada, esta última se apagará transcurridos aproximadamente 2 segundos y se encenderán la luz larga, la luz de cruce y la luz de posición delantera.
Si se vuelve a apagar la luz de carretera, la luz de conducción diurna no se encenderá de manera automática, sino que habrá que encenderla manualmente si fuera necesaria.◀

Intermitentes de advertencia

Manejar los intermitentes de advertencia

- Conectar el encendido.


AVISO

Los intermitentes de advertencia descargan la batería. Conectar los intermitentes de advertencia sólo durante un tiempo limitado.◀

AVISO

Si se acciona una tecla de intermitente con la función de intermitentes de advertencia conectada, la función del intermitente sustituye la función de los intermitentes de advertencia mientras se accione la tecla. Cuando ya no se acciona la tecla del intermitente, vuelve a activarse la

función de los intermitentes de advertencia.◀



- Pulsar la tecla **1** para encender el sistema de intermitentes de advertencia.

» El encendido puede desconectarse.

- Conectar el encendido y accionar de nuevo la tecla **1** para apagar el sistema de intermitentes de advertencia.

Intermitentes

Manejar el intermitente

- Conectar el encendido.



- Pulsar la tecla **1** hacia la izquierda para conectar los intermitentes izquierdos.
- Pulsar la tecla **1** hacia la derecha para conectar los intermitentes derechos.
- Volver a pulsar la tecla **1** hasta la posición central para desconectar los intermitentes.

AVISO

Los intermitentes se desconectan automáticamente cuando se alcanza el tiempo de marcha definido y la distancia recorrida. El tiempo de conducción y el recorrido definidos se pueden ajustar en un concesionario BMW Motorrad.◀

» Ajuste de fábrica:
– Conducción = 10 s
– Recorrido = 200 m

Pantalla multifunción

Seleccionar la indicación superior

- Conectar el encendido.



- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU arriba **1** respectivamente para seleccionar la indicación en la zona **3**.

Se pueden mostrar los siguientes valores:
- Cuentakilómetros total ODO
- Kilometraje parcial 1 TRIP 1
- Kilometraje parcial 2 TRIP 2
- El kilometraje parcial automático TRIP A se restablece automáticamente si han transcurrido como mínimo 5 horas desde la última desconexión del encendido y ha cambiado la fecha.
- Abrir el menú para los ajustes: SETUP ENTER (solo se visualiza si la Scooter está parada)

Seleccionar indicación ordenador de a bordo

- Conectar el encendido.



- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU abajo **2** respectivamente para seleccionar la indicación del ordenador de a bordo **4**.

AVISO

Si se ha alcanzado la reserva de combustible, después de conectar el encendido siempre aparece la indicación RANGE.◀

Se pueden mostrar los siguientes valores:
- Autonomía RANGE
- Consumo medio CONS 1
- Consumo medio CONS 2
- Consumo actual CONS C
- Indicación del nivel de aceite OILLVL
- Temperatura exterior EXTEMP
- Temperatura del líquido refrigerante ENGTMP
- Velocidad media SPEED Ø
- Tensión de la batería VOLTGE
- Tiempo de conducción RDTIME
- Fecha DATE

Poner a cero el cuentakilómetros parcial

- Conectar el encendido.
- Seleccionar el cuentakilómetros parcial.

» Se visualiza el cuentakilómetros parcial deseado.




- Mantener pulsada la tecla basculante MENU arriba **1** hasta que se haya reiniciado el cuentakilómetros parcial **3**.

» Kilometraje parcial = `0.0`

Poner a cero los valores medios

- Conectar el encendido.
- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU varias veces hasta que se indique el consumo medio o la velocidad media.



- Mantener pulsada la tecla basculante MENU abajo **2** hasta que se haya reiniciado el valor medio **4** indicado.

» Valor medio = `-- -- --`

Reiniciar el tiempo de conducción

- Conectar el encendido.
- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU abajo varias veces hasta que se indique el tiempo de conducción `RDTIME`.



- Mantener pulsada la tecla basculante MENU abajo **2** hasta que se haya restablecido el tiempo de conducción `RDTIME` **3**.

» El tiempo de conducción empieza en `00:00:00`

SETUP

Seleccionar SETUP

Condición previa

La Scooter está parada.



- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU arriba **1** varias veces hasta que se muestre SETUP ENTER **3**.
- Mantener pulsada la tecla basculante MENU arriba **1** para iniciar SETUP.

» Se muestra SETUP ASC.


- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU arriba **1** respectivamente para seleccionar los parámetros siguientes en SETUP:

– Activar o desactivar ASC ASC OFF/ASC ON o calibrar ASC ASC CAL
– con sistema dae alarma antirrobo (DWA)EO
– Activar automáticamente la función de alarma del sistema de alarma antirrobo tras desconectar el encendido DWA ON o dejarla desconectada DWA OFF.◁
– Ajustar la indicación de la hora CLOCK.
– Ajustar fecha DATE.
– Ajustar la luminosidad de la iluminación de fondo para el cuadro de instrumentos BRIGHT.
– con luz de conducción diurnaEO
– Activar la luz de conducción diurna automática A DRL ON o la luz de conducción diurna manual A DRL OFF.◁
– Ajustar las unidades UNIT.
– Reiniciar las indicaciones RESET.
– Salir de SETUP EXIT.

Finalizar SETUP

Condición previa

Hay cuatro opciones para finalizar el SETUP.



- Mantener pulsada la tecla basculante MENU arriba **1**.

» Se visualiza SETUP ENTER.

- Alternativamente: pulsar brevemente la tecla basculante MENU arriba **1** varias veces hasta que se muestre SETUP EXIT.
- Mantener pulsada la tecla basculante MENU abajo **2**.

» Se visualiza SETUP ENTER.

- Alternativa: desconectar y volver a conectar el encendido.

» Se visualiza SETUP ENTER.

- Alternativamente: iniciar la marcha.

Velocidad para el manejo en SETUP
máx. 10 km/h

» Si se supera la velocidad permitida para el manejo, se finaliza el SETUP.

» Se muestra ODO.

» Todos los ajustes se han guardado, independientemente de la opción escogida para salir de SETUP.

Control automático de la estabilidad (ASC)


ASC Desconectar

Condición previa

La Scooter está parada.

- Conectar el encendido.
- Seleccionar SETUP (➠ 78).

» Se muestra SETUP ASC.



- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU abajo para cambiar entre ASC ON **1** y ASC OFF.

» Se visualiza SETUP ASC OFF.

El testigo de control y advertencia del ASC está encendido.

» El ASC está desactivado.

- Mantener pulsada la tecla basculante MENU arriba para salir de SETUP.

» Se visualiza SETUP ENTER.


ASC Desconectar

– con Connectivity[EO]

Condición previa

La Scooter está parada.

- Conectar el encendido.
- Abrir la posición del menú Ajustes, Ajustes del vehículo, ASC, Activar ASC.



- Desactivar el ASC.

El testigo de control y advertencia del ASC está encendido.

» El ASC está desactivado.
- Mantener pulsada la tecla basculante MENU arriba para salir de Ajustes.

» Se muestra la vista Pure.


ASC Conectar

Condición previa

La Scooter está parada.

- Conectar el encendido.
- Seleccionar SETUP (➠ 78).

» Se muestra SETUP ASC.



- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU abajo para cambiar entre ASC ON y ASC OFF**1**.

» Se muestra SETUP ASC ON.

El testigo de control y de aviso del ASC permanece apagado o parpadea mientras todavía no se haya finalizado la autodiagnosis.

» El ASC está conectado.
- Mantener pulsada la tecla basculante MENU arriba para salir de SETUP.

» Se visualiza SETUP ENTER.
- Alternativamente, desconectar el encendido y volver a conectarlo.

» Si se enciende el testigo de aviso y de control del ASC después de desconectar el encendido y volver a conectarlo, hay un error en el ASC.

ASC Conectar

– con Connectivity[EO]

Condición previa

La Scooter está parada.

- Conectar el encendido.
- Abrir la posición del menú Ajustes, Ajustes del vehículo, ASC, Activar ASC.



- Conectar el ASC.

El testigo de control y de aviso del ASC permanece apagado o parpadea mientras todavía no se haya finalizado la autodiagnosis.

» El ASC está conectado.
• Mantener pulsada la tecla basculante MENU arriba para salir de Ajustes.
» Se muestra la vista Pure.

Calibrar el ASC

Condición previa

Reducción de las reservas de estabilidad de la regulación del ASC después de un cambio de neumáticos.

AVISO

Calibrar significa que la regulación se adapta a los radios efectivos de los neumáticos de la rueda delantera y la trasera.
El radio efectivo de del neumático depende de la marca de neumático, de la profundidad del perfil, de la presión de inflado de los neumáticos y de la carga.
Después de cada cambio de neumáticos, calibrar la regulación del ASC para compensar los radios modificados de los neumáticos.
Conforme aumenta el desgaste de los neumáticos, calibrar regularmente la regulación del ASC para que funcione de forma óptima.◀

• **Antes de la calibración, el encendido debe haber estado desconectado como mínimo 1 minuto.**
• ASC Conectar (➠ 81).
» Se muestra SETUP ASC ON.



• Mantener pulsada la tecla basculante MENU abajo **2** para iniciar la calibración.
» CAL **3** parpadea.
El testigo de control y aviso del ASC empieza a iluminarse.

» Las teclas basculantes MENU **1** y **2** no funcionan.
» Solo es posible salir de la posición del menú desconectando el encendido y volviendo a conectarlo.
» La calibración se ha iniciado y espera a que se conduzca la Scooter.

ATENCIÓN

El ASC no estará disponible hasta finalizar la calibración

Peligro de caída

- Realizar el calibrado sobre un tramo plano y recto con buena adherencia.◀
- Conducir en línea recta y permanecer durante 6 segundos en el siguiente margen de velocidad con una conducción lo más constante posible.

Margen de velocidad para la calibración del ASC
La Scooter debe conducirse en línea recta en un margen de velocidad determinado:
30...50 km/h

» El ASC se calibra.

El testigo de control y aviso del ASC se apaga.

» Se muestra ODO.
» La calibración del ASC ha finalizado.
» Ahora puede continuar la conducción.

Calibrar el ASC

– con Connectivity[EO]

Condición previa

Reducción de las reservas de estabilidad de la regulación del ASC después de un cambio de neumáticos.

AVISO

Calibrar significa que la regulación se adapta a los radios efectivos de los neumáticos de la rueda delantera y la trasera.
El radio efectivo de del neumático depende de la marca de neumático, de la profundidad del perfil, de la presión de inflado de los neumáticos y de la carga.
Después de cada cambio de neumáticos, calibrar la regulación del ASC para compensar los radios modificados de los neumáticos.
Conforme aumenta el desgaste de los neumáticos, calibrar regularmente la regulación del ASC para que funcione de forma óptima.◀

- **Antes de la calibración, el encendido debe haber estado desconectado como mínimo 1 minuto.**

– con Connectivity[EO]

- ASC Conectar (➠ 81).

» El ASC está activado.



- Abrir `Iniciar calibración ASC` e iniciar la calibración.

» La calibración se ha iniciado y espera a que se conduzca la Scooter.

El testigo de control y aviso del ASC empieza a iluminarse.

» Solo es posible salir de la posición del menú desconectando el encendido y volviendo a conectarlo.

ATENCIÓN

El ASC no estará disponible hasta finalizar la calibración

Peligro de caída

- Realizar el calibrado sobre un tramo plano y recto con buena adherencia.◀
- Conducir en línea recta y permanecer durante 6 segundos en el siguiente margen de velocidad con una conducción lo más constante posible.

Margen de velocidad para la calibración del ASC
La Scooter debe conducirse en línea recta en un margen de velocidad determinado:
30...50 km/h

» El ASC se calibra.

El testigo de control y aviso del ASC se apaga.

» La calibración del ASC ha finalizado.

» Ahora puede continuar la conducción.

Hora y fecha


Ajustar el reloj

Condición previa

La Scooter está parada.

- Conectar el encendido.
- Seleccionar SETUP (➠ 78).

» Se muestra `SETUP CLOCK`.



- Mantener pulsada la tecla basculante MENU abajo para ajustar las horas.

» Las horas **1** parpadean.

- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU arriba para aumentar las horas.
- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU abajo para reducir las horas.
- Cuando se han ajustado las horas como se desea, mantener pulsada la tecla basculante MENU abajo.

» Los minutos **2** parpadean.

- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU arriba para aumentar los minutos.
- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU abajo para reducir los minutos.
- Cuando se han ajustado los minutos como se desea, mantener pulsada la tecla basculante MENU abajo.

» Los minutos **2** dejan de parpadear.

- Comprobar el ajuste en la indicación de la hora **3**.

» Ajuste finalizado.

- Mantener pulsada la tecla basculante MENU arriba.

» Se visualiza SETUP ENTER.


Ajustar fecha

Condición previa

La Scooter está parada.

- Conectar el encendido.
- Seleccionar SETUP (➠ 78).

» Se muestra SETUP DATE.



- Mantener pulsada la tecla basculante MENU abajo.

» Parpadea el día **1**.

- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU arriba para aumentar el día.
- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU abajo para reducir el día.
- Cuando se ha ajustado el día que se desea, mantener pulsada la tecla basculante MENU abajo.

» Parpadea el mes **2**.

- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU arriba para aumentar el mes.
- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU abajo para reducir el mes.
- Cuando se ha ajustado el mes que se desea, mantener pulsada la tecla basculante MENU abajo.

» Parpadea el año **3**.

- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU arriba para aumentar el año.
- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU abajo para reducir el año.
- Cuando se ha ajustado el año que se desea, mantener pulsada la tecla basculante MENU abajo.

» El año **3** deja de parpadear.
» Ajuste finalizado.

- Mantener pulsada la tecla basculante MENU arriba.

» Se visualiza SETUP ENTER.

Ajustes generales en la pantalla multifunción

Ajustar la luminosidad de la iluminación de fondo para el cuadro de instrumentos

Condición previa

La Scooter está parada.

- Conectar el encendido.
- Seleccionar SETUP (➠ 78).
- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU arriba varias veces hasta que se indique SETUP BRIGHT.



- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU abajo **2** varias veces hasta que se haya ajustado la luminosidad deseada de la iluminación de fondo.
- Pulsar prolongadamente la tecla basculante MENU por su parte superior **1** para salir de SETUP.

» Se visualiza SETUP ENTER.

Ajustar las unidades

Condición previa

La Scooter está parada.

- Conectar el encendido.
- Seleccionar SETUP (➠ 78).

- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU arriba varias veces hasta que se indique SETUP UNIT ENTER.
- Mantener pulsada la tecla basculante MENU abajo para activar SETUP UNIT.

» Se muestra SETUP UNIT SPEED.

- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU arriba **1** respectivamente para seleccionar los parámetros siguientes en SETUP UNIT:

– Cambiar la unidad de la indicación de velocidad KMH o MPH
– Cambiar la unidad del cuentakilómetros KM o MI
– Restablecer las unidades de la indicación de velocidad y el cuentakilómetros al ajuste de fábrica.



- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU abajo **2** hasta que esté ajustada la unidad deseada **3** de la indicación de velocidad o del cuentakilómetros.
- Para finalizar el ajuste, pulsar brevemente la tecla basculante MENU arriba **1** varias veces hasta que se indique SETUP UNIT EXIT.
- Mantener pulsada la tecla basculante MENU abajo **2** para salir de SETUP UNIT.

» Se muestra SETUP RESET.



- Para restablecer las unidades al ajuste de fábrica, pulsar brevemente la tecla basculante MENU arriba **1** varias veces hasta que se indique SETUP UNIT RESET.
- Mantener pulsada la tecla basculante MENU abajo **2** hasta que parpadee la indicación RESET **3**.

» Las unidades se han restablecido al ajuste de fábrica.

» Se muestra la indicación SETUP UNIT EXIT.

- Mantener pulsada la tecla basculante MENU abajo **2** para salir de SETUP UNIT.

» Se muestra SETUP RESET.

Reiniciar SETUP

- Conectar el encendido.
- Seleccionar SETUP (➠ 78).
- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU arriba varias veces hasta que se muestre SETUP RESET.



- Mantener pulsada la tecla basculante MENU abajo **2** hasta que se haya restablecido SETUP **3**.

AVISO

Utilizando la función SETUP RESET también se restablecen la fecha y la hora al valor estándar.◀

» Se indicará la hora 12:00.

- Pulsar prolongadamente la tecla basculante MENU por su parte superior **1** para salir de SETUP.

» Se visualiza SETUP ENTER.

Puños calefactables

– con puños calefactables[EO]

Accionar los puños calefactables

- Arrancar el motor.

AVISO

Los puños calefactables funcionan solamente mientras está en marcha el motor.◀



- Pulsar la tecla **1** varias veces hasta que se muestre en la pantalla el nivel de calefacción deseado.

Los puños se pueden calentar en tres niveles. El tercer nivel sirve para calentar rápidamente los puños; a continuación debe volverse al segundo o al primer nivel.Son posibles las siguientes indicaciones:

100 % de la potencia de calefacción

aprox. 60 % de la potencia de calefacción

aprox. 30 % de la potencia de calefacción

– con Connectivity[EO]



- Pulsar la tecla **1** varias veces hasta que se muestre en la pantalla el nivel de calefacción deseado.

Los puños se pueden calentar en tres niveles. El tercer nivel sirve para calentar rápidamente los puños; a continuación debe volverse al segundo o al primer nivel. Son posibles las siguientes indicaciones:

100 % de la potencia de calefacción

aprox. 60 % de la potencia de calefacción

aprox. 30 % de la potencia de calefacción

Calefacción de asientos

– con calefacción de asientos[EO]

Manejar la calefacción del asiento del conductor

- Arrancar el motor.

AVISO

La calefacción del asiento funciona solamente mientras está en marcha el motor.◀



- Pulsar la tecla **1** varias veces hasta que se muestre en la pantalla el nivel de calefacción deseado.

El asiento del conductor se puede calentar en tres niveles. El tercer nivel sirve para calentar rápidamente el asiento; a continuación debe volverse al segundo o al primer nivel. Son posibles las siguientes indicaciones:

100 % de la potencia de calefacción

aprox. 60 % de la potencia de calefacción

aprox. 30 % de la potencia de calefacción

– con Connectivity[EO]



- Pulsar la tecla **1** varias veces hasta que se muestre en la pantalla el nivel de calefacción deseado.

El asiento del conductor se puede calentar en tres niveles. El tercer nivel sirve para calentar rápidamente el asiento; a continuación debe volverse al segundo o al primer nivel.

Son posibles las siguientes indicaciones:

100 % de la potencia de calefacción

aprox. 60 % de la potencia de calefacción

aprox. 30 % de la potencia de calefacción

Asiento

Manejar el asiento


- Conectar el encendido.



- Pulsar la tecla **1**.

» El asiento se desbloquea.


– sin Keyless Ride[EO]



- El asiento también se puede desbloquear sin conectar el encendido. Para ello, introducir la llave de contacto **3** en la cerradura **4** en el revestimiento lateral derecho y girarla en sentido horario.


» El asiento se desbloquea.

– con Keyless Ride[EO]




- El asiento también se puede desbloquear sin conectar el encendido. Para ello, introducir la llave con mando a distancia abierta **3** en la cerradura **4** en el revestimiento lateral derecho y girarla en sentido horario.

» El asiento se desbloquea.



- Levantar el asiento **5** detrás y abrirlo.




- Para cerrarlo, presionar la parte trasera del asiento **5** contra el enclavamiento.

Compartimentos portaobjetos

Manejar el compartimento portaobjetos delantero

– sin Keyless Ride[EO]



- Para abrir un compartimento portaobjetos, presionar el pulsador **1** correspondiente.
- Para cerrar un compartimento portaobjetos, presionar la trampilla correspondiente a la posición de bloqueo.

AVISO

Los compartimentos portaobjetos no se pueden cerrar con llave.◀◁

Manejar el compartimento portaobjetos delantero

– con Keyless Ride[EO]

• Conectar el encendido.



• Para abrir un compartimento portaobjetos, presionar el pulsador **1** correspondiente.

• Para cerrar un compartimento portaobjetos, presionar la trampilla correspondiente a la posición de bloqueo.

• Después de desconectar el encendido se bloquean los dos compartimentos portaobjetos después de un tiempo de postfuncionamiento.


Tiempo de postfuncionamiento para abrir los compartimentos portaobjetos
10 s◁

Manejar la BMW flexcase

• Manejar el asiento (➠ 90).

AVISO

Tras la conexión del encendido, la iluminación del compartimento portaobjetos se conecta.
Después de desconectado el encendido, la iluminación del compartimento portaobjetos queda encendida un poco más.◀



• Tirar hacia delante de la palanca de desbloqueo **1** para ampliar el compartimento portaobjetos, por ejemplo, para guardar un casco de moto.

» El fondo **2** baja.

» Con el fondo bajado no se puede arrancar el vehículo.

Si el encendido está conectado, se visualiza el símbolo del compartimento portaobjetos.

» - con Conectividad

Si el encendido está conectado, se visualiza `No arranca el motor BMW flex-`


case abierta. Cerrar la BMW flexcase..



- La BMW flexcase ofrece espacio para un casco integral.



- En la parte delantera del compartimento portaobjetos se puede guardar un casco jet como se muestra en la imagen.
- Cerrar el asiento.



- Para continuar la conducción, abrir el asiento.
- Vaciar el compartimento portaequipajes.
- Tirar el fondo **2** con la palanca **3** hacia arriba a la posición de bloqueo.

Si el encendido está conectado, se oculta el símbolo del compartimento portaobjetos.

» - con Conectividad

Si el encendido está conectado, se oculta

No arranca el motor BMW flexcase abierta. Cerrar la BMW flexcase..

- Cerrar el asiento.

» Ahora puede continuar la conducción.

Pantalla TFT

Instrucciones generales 96
Principio 97
Vistas Pure y Urban 104
Ajustes generales 104
Ordenador de a bordo con Conectividad 106
Bluetooth 107
Mi vehículo 111
Navegación 114
Medios 116
Teléfono 117
Activar o desactivar la sincronización del GPS 118
Visualizar la versión de software 118
Mostrar información de licencia 118

Instrucciones generales

Advertencias

ADVERTENCIA

Manejo de un Smartphone durante la conducción con el motor en marcha

Riesgo de accidente

- Debe observarse el código de la circulación vigente en cada caso.
- No está permitido utilizarlo durante la conducción (a excepción de aplicaciones sin manejo, como p. ej. telefonía mediante sistema de manos libres).◀

ADVERTENCIA

Distracción de las circunstancias del tráfico y pérdida de control

Riesgo de accidente debido al manejo de sistemas de información integrados y dispositivos de comunicación durante la conducción

- Maneje estos sistemas o dispositivos solo cuando la situación del tráfico lo permita.
- En caso necesario, deténgase y maneje los sistemas o dispositivos con el vehículo parado.◀

Funciones de Connectivity

Las funciones de Connectivity incluyen los temas medios, telefonía y navegación. Las funciones de Connectivity se pueden utilizar si la pantalla TFT está conectada con un terminal móvil y un casco (➠ 108). Encontrará más información sobre las funciones de Connectivity en: **bmw-motorrad.com**

AVISO

Si el depósito de combustible se encuentra entre el terminal móvil y la pantalla TFT, la conexión por Bluetooth puede ser limitada. BMW Motorrad recomienda guardar el terminal móvil por encima del depósito de combustible (por ejemplo, en el bolsillo de la chaqueta).◀

AVISO

Dependiendo del terminal móvil, la extensión de las funciones de Connectivity puede ser limitada.◀

BMW Motorrad Connected App

Con la BMW Motorrad Connected App se puede consultar información sobre el uso e información del vehículo. Para utilizar algunas funciones, por ejemplo, la navegación, la aplicación debe

estar instalada en el terminal móvil y conectada con la pantalla TFT. Con la aplicación se puede iniciar la guía al destino y adaptarse la navegación.

AVISO


En algunos terminales móviles, por ejemplo con sistema operativo iOS, antes de usarlos hay que abrir la aplicación BMW Motorrad Connected.◀

Actualidad

Después del cierre de la redacción pueden producirse actualizaciones de la pantalla TFT. Como consecuencia, pueden existir divergencias entre la información de este manual de instrucciones y su Scooter. Información actualizada en: **bmw-motorrad.com**

Principio

Elementos de mando



El manejo de todos los contenidos de la pantalla se realiza a través del Multi-Controller **1** y de la tecla basculante MENU **2**. Dependiendo del contexto, son posibles diferentes funciones.

Funciones del Multi-Controller

Girar el Multi-Controller hacia arriba:

– Mover el cursor hacia arriba en las listas.
– Hacer ajustes.
– Aumentar el volumen.

Girar el Multi-Controller hacia abajo:

– Mover el cursor hacia abajo en las listas.
– Hacer ajustes.
– Bajar el volumen.

Inclinar el Multi-Controller hacia la izquierda:

– Activar la función de acuerdo con el mensaje respectivo de la operación.
– Activar la función hacia la izquierda o atrás.
– Regresar a la vista de menú después de los ajustes.
– En la vista de menú: cambiar un nivel de jerarquía hacia arriba.
– En el menú Mi vehículo: pasar al siguiente panel del menú.

Inclinar el Multi-Controller hacia la derecha:

- Activar la función de acuerdo con el mensaje respectivo de la operación.
- Confirmar la selección.
- Confirmar los ajustes.
- Avanzar al siguiente paso del menú.
- Avanzar hacia la derecha en las listas.
- En el menú Mi vehículo: pasar al siguiente panel del menú.

Funciones de la tecla basculante MENU

AVISO

Las indicaciones de navegación se visualizan como cuadro de diálogo si el menú `Navegación` todavía no está abierto. El manejo de la tecla basculante MENU está limitado temporalmente.◀

Pulsar brevemente hacia arriba MENU:

- En la vista de menú: cambiar un nivel de jerarquía hacia arriba.
- En la vista Pure: cambiar la indicación para la barra de estado de la información del conductor.

Mantener pulsado hacia arriba MENU:

- En la vista de Menú: abrir la vista Pure.
- En la vista Pure: cambiar el enfoque de manejo al navegador.

Pulsar hacia abajo brevemente MENU:

- Cambiar un nivel de jerarquía hacia abajo.
- Ninguna función si se ha alcanzado el nivel de jerarquía más bajo.


Mantener pulsado hacia abajo MENU:

- Regresar al último menú abierto después de haber realizado antes un cambio de menú manteniendo pulsada la tecla basculante MENU hacia arriba.

Instrucciones de uso en el menú de inicio



A través de las instrucciones de uso se indica qué interacciones son posibles.



Significado de las instrucciones de uso:

- Instrucción de uso **1**: se ha alcanzado el extremo izquierdo.
- Instrucción de uso **2**: se puede desplazar hacia la derecha.
- Instrucción de uso **3**: se puede desplazar hacia abajo.
- Instrucción de uso **4**: se puede desplazar hacia la izquierda.
- Instrucción de uso **5**: se ha alcanzado el extremo derecho.

Instrucciones de uso en los submenús

Además de las instrucciones de uso en el menú de inicio, en los submenús hay más instrucciones de uso.



Significado de las instrucciones de uso:

- Instrucción de uso **1**: la indicación actual se encuentra en un menú jerárquico. Un símbolo indica un nivel de submenú. 2 símbolos indican 2 o más niveles de submenú. El color del símbolo cambia dependiendo de si se puede volver hacia arriba.
- Instrucción de uso **2**: se puede abrir otro nivel de submenú.
- Instrucción de uso **3**: hay varias entradas que se pueden visualizar.

Mostrar vista Pure

- Mantener pulsada hacia arriba la tecla basculante MENU.

Activar y desactivar funciones



Algunas posiciones del menú tienen un recuadro antepuesto. El recuadro indica si la función está activada o desactivada. Los símbolos de acción después de las posiciones del menú representan lo que se activa al inclinar brevemente el Multi-Controller hacia la derecha.

Ejemplos de desactivación y activación:

– El símbolo **1** indica que la función está activada.
– El símbolo **2** indica que la función está desactivada.
– El símbolo **3** indica que la función se puede desactivar.
– El símbolo **4** indica que la función se puede activar.

Abrir el menú



- Mostrar vista Pure (➠ 99).
- Pulsar brevemente hacia abajo la tecla **2**.

Se pueden abrir los siguientes menús:

– `Mi vehículo`
– `Navegación`
– `Medios`
– `Teléfono`
– `Ajustes`

- Pulsar el Multi-Controller **1** varias veces brevemente hacia la derecha hasta que esté marcada la posición del menú deseada.
- Pulsar brevemente hacia abajo la tecla **2**.

AVISO

El menú `Ajustes` solo se puede abrir con el vehículo parado.◀

Mover el cursor en las listas



- Abrir el menú (➠ 100).
- Para mover hacia abajo el cursor en las listas, girar hacia abajo el Multi-Controller **1** hasta que esté marcada la entrada deseada.
- Para mover hacia arriba el cursor en las listas, girar hacia arriba el Multi-Controller **1** hasta que esté marcada la entrada deseada.

Confirmar la selección



- Seleccionar la entrada deseada.
- Pulsar el Multi-Controller **1** brevemente hacia la derecha.

Abrir el último menú utilizado

- En la vista Pure: mantener pulsada la tecla basculante MENU abajo.

» Se abre el último menú utilizado. Está seleccionada la última entrada que se ha marcado.

Cambio del enfoque de manejo

Si está conectado el Navigator, se puede cambiar entre el manejo del Navigator y la pantalla TFT.

Cambiar enfoque de manejo

– con sistema de navegación AO

- Montar el dispositivo de navegación (➠ 193).
- Mostrar vista Pure (➠ 99).
- Mantener pulsada hacia arriba la tecla basculante MENU.

» El enfoque de manejo cambia al Navigator o la pantalla TFT. A la izquierda en la barra de estado superior está marcado el dispositivo activo respectivo. Las acciones de manejo afectan al dispositivo respectivo hasta que se vuelva a cambiar el enfoque de manejo.

» Utilizar el sistema de navegación. (➠ 194)

Indicación para cambiar la barra de estado Información del conductor

Condición previa

El vehículo debe estar parado. Se visualiza la vista Pure.

- Conectar el encendido (➠ 64).

» En la pantalla TFT, el ordenador de a bordo ofrece toda la información necesaria para el funcionamiento en la vía pública. La información se puede visualizar en la barra de estado superior.

- Seleccionar el contenido de la barra de estado Información del conductor (➠ 103).



- Mantener pulsada la tecla **1** para visualizar la vista Pure.
- Pulsar brevemente la tecla **1** respectivamente para seleccionar el valor en la barra de estado superior **2**.

Se pueden mostrar los siguientes valores:

– Cuentakilómetros total `Total`
– Kilometraje parcial 1 `Actual`
– Kilometraje parcial 2 `Actual`
– Consumo actual `Consumo`

Consumo medio 1

Consumo medio 2

Conducción 1

Conducción 2

Tiempo de parada 1

Tiempo de parada 2

Velocidad media 1

Velocidad media 2

Indicación de depósito de combustible.

Autonomía

Seleccionar el contenido de la barra de estado Información del conductor

- Abrir el menú `Ajustes`, `Pantalla`, `Contenido barra de estado`.
- Activar las indicaciones deseadas.

» Se puede cambiar entre las indicaciones seleccionadas en la barra de estado Información del conductor. Si no está seleccionada ninguna indicación, solo se muestra la autonomía.

Hacer ajustes



- Seleccionar el menú de ajuste deseado y confirmar.
- Girar hacia abajo el Multi-Controller **1** hasta que esté marcado el ajuste deseado.
- Cuando esté presente una instrucción de uso, inclinar hacia la derecha el Multi-Controller **1**.
- Cuando no esté presente ninguna instrucción de uso, inclinar hacia la izquierda el Multi-Controller **1**.

» El ajuste se ha guardado.

Activar o desactivar la detección de señales de tráfico


Condición previa

El vehículo está conectado al Navigator o a un terminal móvil compatible. En el terminal móvil está instalada la aplicación BMW Motorrad Connected.

- `Speed Limit Info` indica la velocidad máxima permitida actualmente.
- Abrir el menú `Ajustes`, `Pantalla`.
- Activar o desactivar `Speed Limit Info`.

Vistas Pure y Urban

Vista Pure



En la vista Pure se ofrece toda la información importante para el uso en las vías públicas.
La indicación de velocidad **1** muestra la velocidad de marcha actual.
Pulsando brevemente la tecla basculante MENU arriba, en lugar de la indicación de depósito de combustible se muestra la autonomía **2**.
La autonomía **2** indica qué distancia se puede recorrer con el combustible restante. El cálculo se efectúa con ayuda del consumo medio y de la cantidad de combustible.

– Si el vehículo está apoyado en el caballete lateral, no se podrá determinar correctamente el nivel de combustible debido a la posición oblicua. Por este motivo, el nuevo cálculo de la autonomía solo se realiza con el caballete lateral plegado.
– La autonomía se indica tras alcanzarse la reserva de combustible junto con un aviso.
– Tras el repostaje, se vuelve a calcular la autonomía siempre y cuando el volumen de combustible sea superior a la reserva de combustible.
– La autonomía restante calculada es un valor aproximado.

Vista Urban



Como información adicional, en la vista Urban se indica también el régimen de revoluciones del motor con una indicación numérica **1** y una indicación por barras **2**.
Se puede abrir a través del menú de inicio.

Ajustes generales

Ajustar el volumen

- Conectar el casco del conductor y el del acompañante (➠ 109).

- Subir el volumen: girar el Multi-Controller hacia arriba.
- Bajar el volumen: girar el Multi-Controller hacia abajo.
- Suprimir el volumen: girar el Multi-Controller totalmente hacia abajo.

Ajustar fecha

- Conectar el encendido (➠ 64).
- Abrir el menú `Ajustes`, `Ajustes de sistema`, `Fecha y hora`, `Ajustar la fecha`.
- Ajustar `Día`, `Mes` y `Año`.
- Confirmar el ajuste.

Ajustar el formato de la fecha

- Abrir el menú `Ajustes`, `Ajustes de sistema`, `Fecha y hora`, `Formato de fecha`.
- Seleccionar el ajuste deseado.
- Confirmar el ajuste.

Ajustar el reloj

- Conectar el encendido (➠ 64).

ADVERTENCIA

Ajuste del reloj durante la conducción

Riesgo de accidente

- Ajustar la hora únicamente con la motocicleta parada.◀
- Abrir el menú `Ajustes`, `Ajustes de sistema`, `Fecha y hora`, `Ajustar la hora`.
- Ajustar `Hora` y `Minuto`.

Activar o desactivar el ajuste automático de la hora

AVISO

Dependiendo del equipamiento, la hora se actualiza automáticamente.◀

ADVERTENCIA

Ajuste del reloj durante la conducción

Riesgo de accidente

- Ajustar la hora únicamente con la motocicleta parada.◀
- Abrir el menú `Ajustes`, `Ajustes de sistema`, `Fecha y hora`.
- Activar o desactivar `Ajustar autom. la hora`.

Ajustar el formato de la hora

ADVERTENCIA

Ajuste del reloj durante la conducción

Riesgo de accidente

- Ajustar la hora únicamente con la motocicleta parada.◀

- Abrir el menú Ajustes, Ajustes de sistema, Fecha y hora, Formato hora.
- Seleccionar el ajuste deseado.
- Confirmar el ajuste.

Ajustar las unidades de medida

- Abrir el menú Ajustes, Ajustes de sistema, Unidades.

Se pueden ajustar las siguientes unidades de medida:
– Recorrido
– Presión
– Temperatura
– Velocidad
– Consumo

Ajustar el idioma

- Abrir el menú Ajustes, Ajustes de sistema, Idioma.

Se pueden ajustar los siguientes idiomas:
– Chino
– Alemán
– Inglés
– Español
– Francés
– Italiano
– Neerlandés
– Portugués
– Ruso
– Ucraniano

Ajustar el brillo

- Abrir el menú Ajustes, Pantalla, Brillo.
- Ajustar el brillo.

Restablecer todos los ajustes

- Todos los ajustes en el menú Ajustes se pueden restablecer a los ajustes de fábrica.
- Abrir el menú Ajustes.
- Seleccionar Restablecer todos y confirmar.

Se restablecen los ajustes de los siguientes menús:
– Ajustes del vehículo
– Ajustes de sistema
– Conexiones
– Pantalla
– Información

» Las conexiones por Bluetooth existentes no se borran.

Ordenador de a bordo con Conectividad

– con Connectivity[EO]

Abrir el ordenador de a bordo

- Abrir el menú Mi vehículo.
- Desplazarse hacia la derecha hasta que aparezca el panel del menú ORDENADOR DE A BORDO.

Reiniciar el ordenador de a bordo

- Abrir el ordenador de a bordo (➠ 106).
- Pulsa hacia abajo la tecla basculante MENU.
- Seleccionar `Reiniciar todos valores` o `Reiniciar valores indiv.` y confirmar.

Los siguientes valores se pueden restablecer por separado:

– `Pausa`
– `Conduc.`
– `Actual`
– `Ø Veloc.`
– `Ø Cons.`

Abrir el ordenador de a bordo de viaje

- Abrir el ordenador de a bordo (➠ 106).
- Desplazarse hacia la derecha hasta que aparezca el panel del menú `ORD. BORDO VIAJE`.

Reiniciar el ordenador de a bordo de viaje

- Abrir el ordenador de a bordo de viaje (➠ 107).
- Pulsa hacia abajo la tecla basculante MENU.
- Seleccionar `Reiniciar autom.` o `Reiniciar todo` y confirmar.

Bluetooth

Tecnología por radio de corto alcance

La función Bluetooth puede no estar disponible según el país.

Bluetooth es una tecnología por radio de corto alcance. Los dispositivos Bluetooth emiten como Short Range Devices (transmisión de corto alcance) dentro de la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical Band) de uso gratuito entre 2,402 GHz y 2,480 GHz. Pueden funcionar sin restricción en todo el mundo. Aunque Bluetooth está pensado para establecer conexiones sólidas en distancias cortas, cualquier tecnología por radio puede presentar interferencias. Las conexiones pueden sufrir interferencias o interrumpirse durante un breve tiempo, o incluso perderse por completo. No siempre se puede garantizar un funcionamiento impecable en todas las situaciones, especialmente si hay varios dispositivos en una misma red Bluetooth.

Posibles fuentes de interferencias:

– Campos perturbadores debido a antenas de telecomunicaciones o similar
– Dispositivos con un estándar Bluetooth incorrectamente implementado

– Otros dispositivos con Bluetooth en los alrededores

Acoplamiento Bluetooth

Antes de poder establecer una conexión entre dos dispositivos Bluetooth se deben haber detectado mutuamente. Este proceso de reconocimiento mutuo se conoce como "acoplamiento". Una vez que los dispositivos se reconocen, se memorizan, de modo que el acoplamiento Bluetooth solo debe realizarse una única vez en el primer contacto.

AVISO

En algunos terminales móviles, por ejemplo con sistema operativo iOS, antes de usarlos hay que abrir la aplicación BMW Motorrad Connected.◀

Durante el acoplamiento Bluetooth, la pantalla TFT busca otros dispositivos con capacidad Bluetooth dentro de su zona de recepción. Para poder detectar un dispositivo deben cumplirse las siguientes condiciones:

– La función Bluetooth del dispositivo debe estar activada
– El dispositivo debe ser "visible" para otros
– El dispositivo debe ser compatible con el perfil A2DP como receptor
– Los demás dispositivos compatibles con Bluetooth (p. ej., teléfonos móviles y sistemas de navegación) deben estar desconectados.

Consulte los pasos necesarios en el manual de instrucciones de su sistema de comunicación.

Realizar el acoplamiento Bluetooth

- Abrir el menú `Ajustes`, `Conexiones`.

» En el menú `CONEXIONES` se pueden configurar, administrar o borrar conexiones por Bluetooth. Se visualizan las siguientes conexiones por Bluetooth:

– `Disp. móvil`
– `Casco cond.`
– `Casco acomp.`

Se indica el estado de conexión de los terminales móviles.

Conectar terminal móvil

- Realizar el acoplamiento Bluetooth (➠ 108).
- Activar la función Bluetooth del terminal móvil (consultar el manual de instrucciones del terminal móvil).
- Seleccionar `Disp. móvil` y confirmar.

- Seleccionar CONEC. NUEVO DISP. MÓVIL y confirmar.

Buscando terminales móviles.

El símbolo de Bluetooth parpadea durante el acoplamiento Bluetooth en la barra de estado inferior.

Se muestran los terminales móviles visibles.

- Seleccionar el terminal móvil y confirmar.
- Seguir la instrucciones del terminal móvil.
- Confirmar que el código coincide.

» Se establece la conexión y se actualiza el estado de conexión.

» En caso de que no se establezca la conexión, puede consultarse la tabla de fallos en el capítulo "Datos técnicos". (➠ 205)

» Dependiendo del terminal móvil, los datos del teléfono se transmiten automáticamente al vehículo.

» Datos del teléfono (➠ 117)

» En caso de que no se visualice el listín telefónico, puede consultarse la tabla de fallos en el capítulo "Datos técnicos". (➠ 206)

» En caso de que la conexión por Bluetooth no funcione según lo esperado, puede consultarse la tabla de fallos que se ofrece en el capítulo "Datos técnicos". (➠ 205)

Conectar el casco del conductor y el del acompañante

- Realizar el acoplamiento Bluetooth (➠ 108).
- Seleccionar Casco cond. o Casco acomp. y confirmar.
- Hacer visible el sistema de comunicación del casco.
- Seleccionar CONEC. NUEVO CASCO COND. o CONEC. NUEVO CASCO ACOM. y confirmar.

Se están buscando cascos.

El símbolo de Bluetooth parpadea durante el acoplamiento Bluetooth en la barra de estado inferior.

Se muestran los cascos visibles.

- Seleccionar el casco y confirmar.


» Se establece la conexión y se actualiza el estado de conexión.

» En caso de que no se establezca la conexión, puede consultarse la tabla de fallos en el capítulo "Datos técnicos". (➠ 205)

» En caso de que la conexión por Bluetooth no funcione según lo esperado, puede consultarse la tabla de fallos que se ofrece en el capítulo "Datos técnicos". (➠ 205)

Borrar conexiones

- Abrir el menú `Ajustes`, `Conexiones`.
- Seleccionar `Borrar conexiones`.
- Para borrar una única conexión, seleccionarla y confirmar.
- Para borrar todas las conexiones, seleccionar `Borrar todas conexiones` y confirmar.



Mi vehículo

Pantalla de inicio

1 Indicación de Check-Control
Representación (➠ 44)
2 Temperatura del líquido refrigerante (➠ 56)
3 Autonomía (➠ 104)
4 Indicación de mantenimiento (➠ 62)
5 Kilometraje del vehículo
6 Tensión de la red de a bordo (➠ 179)
7 Control del nivel de aceite (➠ 56)

Instrucciones de uso



– Instrucción de uso **1**: pestañas que indican hasta dónde se puede desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha.
– Instrucción de uso **2**: pestaña que indica la posición del panel de menú actual.

Desplazarse entre los paneles del menú



- Abrir el menú Mi vehículo.
- Para desplazarse hacia la derecha, pulsar brevemente el Multi-Controller **1** hacia la derecha.
- Para desplazarse hacia la izquierda, pulsar brevemente el Multi-Controller **1** hacia la izquierda.

El menú Mi vehículo contiene los siguientes paneles:

– MI VEHÍCULO
– Avisos de Check-Control (si los hay)
– ORDENADOR DE A BORDO
– ORD. BORDO VIAJE
– NECESIDAD DE SERVICIO

- Encontrará información más detallada sobre la presión de inflado de los neumáticos y los avisos de Check-Control en el capítulo "Visualizar".


AVISO

Los avisos de Check-Control se adjuntan de forma dinámica como pestaña adicional en los paneles del menú Mi vehículo.◀

Ordenador de a bordo y ordenador de a bordo de viaje

Los paneles de menú ORDENADOR DE A BORDO y ORD. BORDO VIAJE muestran los datos del vehículo y de la conducción, por ejemplo, los valores medios.

Necesidades de servicio



Si falta menos de un mes para el próximo servicio técnico, o si el próximo servicio técnico debe realizarse durante los próximos 1000 km, se muestra un aviso de Check-Control de color blanco.

Navegación

Advertencias

ADVERTENCIA

Manejo de un Smartphone durante la conducción con el motor en marcha

Riesgo de accidente

- Debe observarse el código de la circulación vigente en cada caso.
- No está permitido utilizarlo durante la conducción (a excepción de aplicaciones sin manejo, como p. ej. telefonía mediante sistema de manos libres).◀

ADVERTENCIA

Distracción de las circunstancias del tráfico y pérdida de control

Riesgo de accidente debido al manejo de sistemas de información integrados y dispositivos de comunicación durante la conducción

- Maneje estos sistemas o dispositivos solo cuando la situación del tráfico lo permita.
- En caso necesario, deténgase y maneje los sistemas o dispositivos con el vehículo parado.◀

Requisitos

El vehículo está conectado a un terminal móvil compatible.

Requisitos

En el terminal móvil conectado está instalada la aplicación BMW Motorrad Connected.

AVISO

En algunos terminales móviles, por ejemplo con sistema operativo iOS, antes de usarlos hay que abrir la aplicación BMW Motorrad Connected.◀

Introducir dirección de destino

- Conectar terminal móvil (➠ 108).
- Abrir la aplicación BMW Motorrad Connected e iniciar la guía al destino.
- En la pantalla TFT, abrir el menú `Navegación`.

» Se visualiza la guía al destino activa.

» En caso de que no se visualice la guía al destino activa, puede consultarse la tabla de fallos en el capítulo "Datos técnicos". (➠ 206)

Seleccionar un objetivo de los objetivos recientes

- Abrir el menú `Navegación`, `Destinos recientes`.
- Seleccionar y confirmar el objetivo.
- Seleccionar `Iniciar guía al destino`.

Seleccionar destino de favoritos

- El menú FAVORITOS muestra todos los destinos que se han guardado como favoritos en la aplicación BMW Motorrad Connected. En la pantalla TFT no se pueden crear nuevos favoritos.
- Abrir el menú Navegación, Favoritos.
- Seleccionar y confirmar el objetivo.
- Seleccionar Iniciar guía dest..

Introducir destinos especiales

- Los destinos especiales, por ejemplo, puntos de interés turístico, se pueden visualizar en el mapa.
- Abrir el menú Navegación, POIs.

Es posible seleccionar los siguientes lugares:

– En la ubicación
– En el destino
– A lo largo de la ruta

- Seleccionar dónde deben buscarse los destinos especiales.

Por ejemplo, se puede seleccionar el siguiente destino especial:

– Estación de servicio

- Seleccionar el destino especial y confirmar.
- Seleccionar Iniciar guía al destino y confirmar.

Establecer criterios de ruta

- Abrir el menú Navegación, Criterios de ruta.

Es posible seleccionar los siguientes criterios:

– Tipo de ruta
– Evitar

- Seleccionar Tipo de ruta deseados.
- Activar o desactivar Evitar deseados.

El número de puntos a evitar seleccionados se indica entre paréntesis.

Finalizar guía al destino

- Abrir el menú Navegación, Guía al destino activa.
- Seleccionar Finalizar guía al destino y confirmar.

Activar o desactivar la información hablada

- Conectar el casco del conductor y el del acompañante (➠ 109).
- La navegación puede leerla una voz por ordenador. Para ello, deben activarse Mensajes de voz.
- Abrir el menú Navegación, Guía al destino activa.
- Activar o desactivar Mensajes de voz.

Repetir la última información hablada


- Abrir el menú `Navegación`, `Guía al destino activa`.
- Seleccionar `Mensaje de voz actual` y confirmar.

Medios

Requisitos

El vehículo está conectado a un terminal móvil compatible y a un casco compatible.

Controlar la reproducción de audio



- Abrir el menú `Medios`.

AVISO

BMW Motorrad recomienda ajustar al máximo el volumen del terminal móvil antes de iniciar la marcha.◀

- Ajustar el volumen (➠ 104).
- Título siguiente: inclinar brevemente hacia la derecha el Multi-Controller **1**.
- Último título o principio del título actual: inclinar brevemente hacia la izquierda el Multi-Controller **1**.
- Avance rápido: mantener inclinado hacia la derecha el Multi-Controller **1**.
- Retroceso rápido: mantener inclinado hacia la izquierda el Multi-Controller **1**.
- Abrir menú contextual: pulsar hacia abajo la tecla **2**.

AVISO

Dependiendo del terminal móvil, la extensión de las funciones de Connectivity puede ser limitada.◀

» En el menú contextual se pueden utilizar las siguientes funciones:

– `Iniciar reproducción` o `Pausar reproducción`.
– Para la búsqueda y visualización, seleccionar la categoría `Reproducción actual`, `Todos los intérpretes`, `To-`

dos los álbumes o Todos los títulos.
– Seleccionar Listas de reproducción.

En el submenú Opciones de audio pueden realizarse los siguientes ajustes:
– Activar o desactivar Reprod. aleatoria.
– Seleccionar Repetir: Apagar, Una (título actual) o Todos.

Teléfono

Requisitos

El vehículo está conectado a un terminal móvil compatible y a un casco compatible.

Hablar por teléfono



- Abrir el menú Teléfono.
- Aceptar una llamada: inclinar el Multi-Controller **1** hacia la derecha.
- Rechazar una llamada: inclinar el Multi-Controller **1** hacia la izquierda.
- Finalizar llamada: inclinar el Multi-Controller **1** hacia la izquierda.

Desactivación del sonido

Durante las llamadas activas se puede silenciar el micrófono del casco.

Llamadas con varios interlocutores

Durante una llamada se puede aceptar una segunda llamada. La primera llamada se pone en espera. El número de llamadas activas se indica en el menú Teléfono. Se puede conmutar entre dos llamadas.

Datos del teléfono

Dependiendo del terminal móvil, los datos del teléfono se transmiten automáticamente al vehículo después del acoplamiento Bluetooth (➠ 108).

Listín telefónico: lista de contactos guardados en el terminal móvil

Lista de llamadas: lista de llamadas con el terminal móvil

Favoritos: lista de favoritos guardados en el terminal móvil

Activar o desactivar la sincronización del GPS

- Abrir el menú Ajustes, Ajustes de sistema, Fecha y hora.
- Activar o desactivar Sincronización GPS.

Visualizar la versión de software

- Abrir el menú Ajustes, Información, Versión de software.

Mostrar información de licencia

- Abrir el menú Ajustes, Información, Licencias.

Sistema de alarma antirrobo

Vista general 120
Activación 120
Función de alarma 123
Desactivación 124
Programación 125

Vista general

– con sistema dae alarma antirrobo (DWA)[EO]

Información general sobre DWA

Cualquier intento de mover el vehículo, de modificar su posición, de arrancarlo de forma no autorizada o de desconectar la batería provoca el disparo de la alarma. La sensibilidad de la instalación está programada para evitar que la alarma se dispare si se registran ligeras sacudidas del vehículo. Una vez activado el sistema, cualquier intento de robo es señalizado por la alarma acústicamente a través de la sirena y ópticamente mediante un parpadeo sincronizado de los 4 intermitentes.

El comportamiento de la DWA puede adaptarse a los deseos de cada usuario en algunas funciones.

Cuidado de la batería del vehículo

Para proteger la batería del vehículo y mantener la capacidad de arranque, la DWA activada se desactiva automáticamente después de algunos días. Sin embargo, permanecerá activa al menos 10 días.

Interferencias de radio

Las instalaciones o dispositivos de radiofrecuencia que transmiten a través de la misma frecuencia que el mando a distancia de la DWA pueden interferir en su funcionamiento. Si se produce algún problema, orientar el mando a distancia hacia el vehículo desde otra dirección.

Activación

– con sistema dae alarma antirrobo (DWA)[EO]

DWA activar

- Conectar el encendido (➠ 64).
- DWA Ajustar (➠ 122).

– sin Keyless Ride[EO]

- Desconectar el encendido.

» Si el sistema antirrobo DWA está activado, se llevará a cabo una activación automática del DWA tras desconectar el encendido.


» La activación requiere aprox. 30 segundos.

» Los intermitentes se encienden dos veces.

» El tono de confirmación suena dos veces (con la programación correspondiente).


» La alarma antirrobo está activa.

– con Keyless Ride[EO]



- Desconectar el encendido.
- Accionar una vez la tecla **1** de la llave con mando a distancia.

» La activación requiere aprox. 30 segundos.
» Los intermitentes se encienden dos veces.
» El tono de confirmación suena dos veces (con la programación correspondiente).
» La alarma antirrobo está activa.




- Para desactivar el sensor de movimiento (por ejemplo, si la Scooter se transporta con un tren y los movimientos fuertes podrían disparar una alarma), pulsar de nuevo la tecla **1** de la llave con mando a distancia durante la fase de activación.

» Los intermitentes se encienden tres veces.
» El tono de confirmación suena tres veces (con la programación correspondiente).
» El sensor de movimiento está desactivado.

Activación con Keyless Ride

– con Keyless Ride[EO]



- Desconectar el encendido.
- Pulsar la tecla **1** de la llave con mando a distancia.


» La activación requiere aprox. 30 segundos.
» Los intermitentes se encienden dos veces.
» El tono de confirmación suena dos veces (con la programación correspondiente).
» La alarma antirrobo está activa.

Sensor de movimiento durante el transporte de la motocicleta

Si la motocicleta se va a transportar, por ejemplo en un tren, se recomienda desactivar el sensor de movimiento. Los movimientos bruscos podrían provocar una activación indeseada de la alarma.

Desactivar el sensor de movimiento

– con Keyless Ride[EO]



- Pulsar de nuevo la tecla **1** de la llave con mando a distancia durante la fase de activación.

» Los intermitentes se encienden tres veces.

» El tono de confirmación suena tres veces (con la programación correspondiente).

» El sensor de movimiento está desactivado.

DWA Ajustar

Condición previa

La Scooter está parada.

- Conectar el encendido.
- Seleccionar SETUP (➠ 78).
- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU arriba varias veces hasta que se visualice SETUP DWA.



- Pulsar brevemente la tecla basculante MENU abajo **2** para cambiar entre DWA ON **3** y DWA OFF.

Se pueden realizar los siguientes ajustes:

– DWA ON: el DWA está activado o se activará automáticamente después de desconectar el encendido.

– DWA OFF: el DWA está desactivado.
• Pulsar prolongadamente la tecla basculante MENU por su parte superior **1** para salir de SETUP.
» Se visualiza SETUP ENTER.

– con Connectivity[EO]
• Conectar el encendido.
• Abrir el menú Ajustes, Ajustes del vehículo, DWA.
» Se pueden realizar los siguientes ajustes:
– Adaptar Señal advert.
– Activar y desactivar Sensor de inclinación
– Activar y desactivar Tono de enfoque
– Activar y desactivar Enfocar automáticam.
» Posibilidades de programación (➠ 125)

Función de alarma

– con sistema dae alarma antirrobo (DWA)[EO]

Disparo de alarma

El disparo de la alarma DWA puede estar provocado por:
– Sensor de movimiento
– Conexión del encendido con una llave del vehículo no autorizada
– Desconexión de la DWA de la batería del vehículo (la batería de la DWA asume la alimentación de corriente)


Señal de alarma

El disparo de la alarma DWA puede estar provocado por:
– Sensor de movimiento
– Conexión del encendido con una llave del vehículo no autorizada
– Desconexión de la DWA de la batería (la batería de la DWA asume la alimentación eléctrica; solo tono de alarma, no se encienden los intermitentes)

Si la batería de la DWA está descargada, se conservan todas las funciones, excepto en caso de desconexión de la batería del vehículo, en que ya no es posible el disparo de la alarma.

La duración de la alarma es de aprox. 26 segundos. Durante el tiempo en que la alarma está disparada, suena un tono de alarma y los intermitentes parpadean. Puede encargarse la configuración del tipo de tono de alarma en un concesionario BMW Motorrad.

– con Keyless Ride[EO]



Una alarma activada se puede cancelar en cualquier momento accionando la tecla **1** de la llave con mando a distancia, sin desactivar la Alarma antirrobo.

Si se ha disparado una alarma en ausencia del conductor, se advertirá de ello mediante un único tono de alarma al conectar el encendido. A continuación, el diodo luminoso del DWA señaliza durante un minuto el motivo de la alarma.

Señales de luces del diodo luminoso DWA:

– 1 parpadeo: sensor de movimiento 1
– 2 parpadeos: sensor de movimiento 2
– 3 parpadeos: encendido conectado con una llave del vehículo no autorizada
– 4 parpadeos: DWA desconectada de la batería del vehículo
– 5 parpadeos: sensor de movimiento 3

Causa de una activación de la alarma

Después de desactivarse la función de alarma, el diodo luminoso de la DWA indica durante un minuto el motivo de un eventual disparo de alarma:

– 1 parpadeo: sensor de movimiento; la motocicleta se ha inclinado adelante/atrás.
– 2 parpadeos: sensor de movimiento; la motocicleta se ha inclinado lateralmente.
– 3 parpadeos: el encendido se ha activado con una llave no autorizada.
– 4 parpadeos: la DWA se ha desconectado de la batería del vehículo.


Desactivación

– con sistema dae alarma antirrobo (DWA)[EO]

Desactivar la función de alarma

• Conectar el encendido con una llave de contacto autorizada.

– con Keyless Ride[EO]



• Accionar una vez la tecla **1** de la llave con mando a distancia.

AVISO

Si se desactiva la función de alarma por medio del mando a distancia y, a continuación, no se conecta el encendido, la función de alarma se reactivará automáticamente después de 30 segundos si está activada la opción "Activación tras encendido desc.".◀

» Los intermitentes se encienden una vez.

» Suena una vez el tono de alarma (si está programado).

» La función de alarma está desactivada.

Programación

– con sistema dae alarma antirrobo (DWA)[EO]

Posibilidades de programación

Su concesionario BMW Motorrad puede adaptar la alarma antirrobo a sus necesidades individuales en los puntos siguientes:

– Tono de alarma de confirmación después de activar o desactivar la DWA, además del encendido de los intermitentes.

– Tono de alarma que aumenta y disminuye o intermitente.

– con Connectivity[EO]

La alarma antirrobo se puede adaptar en el menú `Ajustes`, `Ajustes del vehículo`, `DWA`.

Ajustes de fábrica

La alarma antirrobo se suministra con los siguientes ajustes de fábrica:

– Tono de alarma de confirmación después de activar/desactivar la DWA: no.

– Tono de alarma: intermitente.

Ajuste

Retrovisores 128
Faros 128
Pretensado de los muelles 128

Retrovisores

Ajustar los retrovisores



- Situar los espejos en la posición deseada presionando ligeramente el borde.

Faros

Ajuste de los faros a la circulación por la derecha/izquierda

Este vehículo está equipado con una luz de cruce simétrica. Cuando se circula en países en los que se conduce por el lado de la carretera contrario al del país de matriculación, no se necesita adoptar ninguna otra medida.

Alcance de las luces y pretensado de los muelles

El alcance de las luces generalmente permanece constante mediante la adaptación del pretensado de los muelles al estado de carga.
Si tiene dudas sobre el ajuste correcto del alcance de las luces, póngase en contacto con un taller especializado, preferiblemente un concesionario BMW Motorrad.


Pretensado de los muelles

Ajuste

El pretensado del muelle de la rueda trasera debe adaptarse a la carga de la Scooter. Si la carga aumenta, es necesario aumentar el pretensado del muelle, mientras que una reducción de la carga requiere un pretensado menor.

Ajustar el pretensado del muelle de la rueda trasera

- Parar la Scooter y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y firme.



- Para aumentar el pretensado de los muelles, girar los anillos de ajuste **1** con la herramienta de a bordo en la dirección de la flecha **A**.
- Para reducir el pretensado de los muelles, girar los anillos de

ajuste **1** con la herramienta de a bordo en la dirección de la flecha **B**.

Ajuste básico del pretensado de los muelles detrás
Nivel 1 (depósito lleno al máximo, con conductor 85 kg)
Nivel 1 (Modo en solitario sin carga)
Nivel 3 (Modo en solitario con carga)
Nivel 5 (Modo con acompañante con carga)

- Asegurarse de que se ajusten los mismos valores en las dos patas telescópicas.

Conducción

Instrucciones de seguridad 132
Observar la lista de comprobación 134
Arrancar 134
Conducción 137
Rodaje 137
Frenos 138
Parar la Scooter 139
Repostar 140
Repostar 141
Variante 1 142
Variante 2 143
Fijar el vehículo para el transporte 144

Instrucciones de seguridad

Equipamiento de Motorista

No conduzca sin la ropa adecuada:
– Casco
– Traje
– Guantes
– Botas

Esto también es aplicable para tramos cortos, en cualquier época del año. Su Concesionario BMW Motorrad estará encantado de poder informarle y le proporcionará el vestuario adecuado para cada uso.

Carga

ADVERTENCIA

Merma de la estabilidad de la marcha por sobrecarga y distribución irregular de la carga

Peligro de caída

- No se ha de rebasar el peso total admisible y se han de tener en cuenta las instrucciones de carga.◀
- Adaptar el ajuste del pretensado de los muelles al peso total.
- Observar la carga máxima del puente portaequipajes.

Carga del puente portaequipajes
máx. 9 kg

- Tener en cuenta la carga útil máxima de la Topcase.

Carga de la Topcase
máx. 5 kg

Velocidad

Al circular a alta velocidad, las siguientes condiciones del entorno, por ejemplo, pueden influir negativamente sobre el comportamiento de la Scooter:
– Ajuste del sistema de muelles
– Reparto desigual de la carga
– Ropa holgada
– Presión de los neumáticos insuficiente
– Perfil de los neumáticos desgastado

Peligro de envenenamiento

Los gases de escape contienen monóxido de carbono; este gas, aunque incoloro e inodoro, resulta tóxico.

ADVERTENCIA

Gases de escape nocivos para la salud

Peligro de intoxicación

- No aspirar gases de escape.
- No dejar el motor en marcha en locales cerrados.◀

Riesgo de sufrir quemaduras

ATENCIÓN

Fuerte calentamiento del motor y del sistema de escape en el funcionamiento de marcha

Riesgo de sufrir quemaduras

- Después de estacionar el vehículo, no permitir que ninguna persona o ningún objeto roce el motor o el sistema de escape.◀

Catalizador

Si debido a fallos de combustión entra combustible no quemado en el catalizador, existe riesgo de sobrecalentamiento y daños.

Se deben respetar las siguientes especificaciones:

– No conducir la motocicleta hasta vaciar el depósito de combustible.
– No hacer funcionar el motor durante mucho tiempo en el limitador del régimen de revoluciones.
– Si se observan fallos de combustión, apagar inmediatamente el motor.
– Utilizar solo combustible sin plomo.
– Observar sin falta los períodos de mantenimiento prescritos.

ATENCIÓN

Combustible no quemado en el catalizador

Daños en el catalizador

- Observar los puntos especificados para la protección del catalizador.◀

Peligro de sobrecalentamiento

ATENCIÓN

Funcionamiento prolongado del motor con la motocicleta detenida

Sobrecalentamiento por refrigeración insuficiente, incendio del vehículo en casos extremos

- No dejar el motor en marcha con la motocicleta parada si no es necesario.
- Iniciar la marcha inmediatamente después de arrancar.◀

Manipulaciones

ATENCIÓN

Manipulaciones en la Scooter (por ejemplo, unidad de control del motor, válvulas de mariposa, embrague)
Daños en los componentes afectados, fallo de funcionamiento de funciones relevantes para la seguridad. Cuando los daños se puedan atribuir a manipulaciones, la garantía quedará anulada.
- No realizar ninguna manipulación.◀

Observar la lista de comprobación

- Utilice la siguiente lista de comprobación para comprobar la motocicleta en intervalos regulares.

Condición previa

Antes de comenzar la marcha:

- Comprobar el funcionamiento del sistema de frenos.
- Comprobar el funcionamiento del alumbrado y del sistema de señalización.
- Comprobar la profundidad de perfil de los neumáticos (➠ 164).
- Comprobar la sujeción segura de la Topcase y del equipaje.

Condición previa

En cada 3.ª parada de repostaje:

- Ajustar el pretensado del muelle de la rueda trasera (➠ 128).
- Comprobar el nivel del aceite del motor (➠ 156).
- Comprobar el grosor de las pastillas de freno delanteras (➠ 158).
- Comprobar el grosor de las pastillas de freno traseras (➠ 159).
- Comprobar el nivel de líquido de frenos en el freno delantero (➠ 160).
- Comprobar el nivel de líquido de frenos del freno trasero (➠ 161).
- Comprobar el nivel de líquido refrigerante (➠ 162).

Arrancar

Arrancar el motor

- Conectar el encendido.
» Se ejecuta el Pre-Ride-Check. (➠ 135)
» Se lleva a cabo el autodiagnóstico del ABS. (➠ 135)
» Se lleva a cabo el autodiagnóstico del ASC. (➠ 136)
- Accionar el freno.

AVISO

Cuando el caballete lateral está extendido el vehículo no se puede arrancar. Si se saca el caballete lateral con el motor en marcha, este se apaga.◀



- Pulsar la tecla de arranque **1**.

» El motor arranca.

» Si el motor no arranca, el cuadro de averías puede servir de ayuda. (➠ 204)

Pre-Ride-Check

Tras la conexión del encendido, el cuadro de instrumentos ejecuta un test en los instrumentos indicadores y en los testigos de aviso y control, el "Pre-Ride-Check". El test se interrumpe si antes de su finalización se arranca el motor.

Fase 1

La aguja de la indicación de velocidad se conduce hasta el tope final. Los testigos de aviso y control se encienden.

Fase 2

La aguja del indicación de velocidad retrocede. Los testigos de aviso y control encendidos se apagan.

Si no se ha movido la aguja o no se ha encendido un testigo de aviso y control:

ADVERTENCIA

Testigos de advertencia defectuosos

Ausencia de indicación de fallos de funcionamiento

- Prestar atención a la indicación de todos los testigos de control y advertencia.◀
- Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para subsanar el fallo.

Autodiagnóstico del ABS

Mediante el autodiagnóstico se comprueba la operatividad del ABS BMW Motorrad. Este se lleva a cabo automáticamente al conectar el encendido. Para comprobar los sensores del régimen de revoluciones de la rueda, la Scooter deberá desplazarse algunos metros.

Fase 1

» Comprobación de los componentes de sistema que pueden diagnosticarse en parado.



El testigo de control y advertencia del ABS parpadea.

Fase 2

» Comprobación de los sensores del régimen de revoluciones de la rueda al arrancar.



El testigo de control y advertencia del ABS parpadea.

Autodiagnóstico del ABS concluido

» El testigo de control y de aviso del ABS se apaga.

Al finalizar el autodiagnóstico del ABS se muestra un error ABS:

- Es posible continuar con la marcha. Hay que tener en cuenta que la función ABS no está disponible.
- Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para subsanar el fallo.

Autodiagnóstico del ASC

Mediante el autodiagnóstico se comprueba la operatividad del BMW Motorrad ASC. Este se lleva a cabo automáticamente al conectar el encendido.

Fase 1

» Comprobación de los componentes de sistema que pueden diagnosticarse en parado.



El testigo de control y advertencia del ASC parpadea lentamente.

Fase 2

» Comprobación de los componentes de sistema que pueden diagnosticarse al arrancar.



El testigo de control y advertencia del ASC parpadea lentamente.

Autodiagnóstico del ASC concluido

» No se sigue mostrando el símbolo ASC.

- Observar en el indicador todos los testigos de advertencia y control.

 Autodiagnóstico del ASC inconcluso
Para comprobar los transmisores de velocidad de giro de las ruedas, la Scooter debe alcanzar una velocidad mínima con el motor en marcha:
mín. 5 km/h

Al finalizar el autodiagnóstico del ASC se muestra un error ASC:
- Es posible continuar con la marcha. Hay que tener en cuenta que el ASC no está disponible.
- Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para subsanar el fallo.

» En caso de que el ASC regule sin necesidad, con demasiada frecuencia o demasiado pronto, la tabla de fallos puede servir de ayuda. (➠ 207)

Conducción

Con regímenes de revoluciones del motor por debajo de aprox. 1500 r.p.m., el embrague centrífugo permanece abierto, la Scooter se encuentra en ralentí. Si se aumenta el régimen de revoluciones del motor, se cierra el embrague y la Scooter arranca.

En el margen de aprox. 50 km/h a aprox. 120 km/h el motor acelera, con la válvula de mariposa totalmente abierta, con aumento leve del régimen de revoluciones en el margen del par máximo. El cambio de velocidad se consigue a través del CVT. Con ello solo se modifica ligeramente el ruido de motor en ese margen de velocidad.
Las velocidades por encima de aprox. 120 km/h se consiguen aumentando el régimen de revoluciones del motor.

Rodaje

Motor

- Hasta el control de rodaje conducir con un cambio frecuente de los márgenes de carga.
- En lo posible, circular por carreteras sinuosas, con subidas y bajadas ligeras, en lugar de autopistas.
- Después de recorrer 500-1200 km, llevar a cabo el control de rodaje.

Pastillas de freno

Las pastillas nuevas deben recibir el correspondiente rodaje antes de alcanzar su fuerza de fricción óptima. El menor efecto de frenado se puede compensar con una mayor presión en la maneta del freno.

⚠ ADVERTENCIA

Pastillas de freno nuevas
Prolongación del recorrido de frenado, riesgo de accidente
- Frenar a tiempo.◀

Neumáticos

Los neumáticos nuevos presentan una superficie lisa. Por lo tanto, precisan un período de rodaje con conducción moderada y variando la inclinación lateral para alcanzar la rugosidad necesaria.

Una vez acabado el rodaje, los neumáticos gozan de la adherencia correcta en toda su superficie.

⚠ ADVERTENCIA

Pérdida de adherencia de los neumáticos nuevos en calzadas mojadas y en caso de inclinaciones laterales extremas

Riesgo de accidente

- Conducir con precaución y evitar inclinaciones extremas.◀

Frenos

¿Cómo puede alcanzarse el recorrido de frenado más corto?

En un proceso de frenado la distribución de la carga varía dinámicamente entre la rueda delantera y la trasera. Cuanto mayor es la fuerza de frenado ejercida, más carga se aplica sobre la rueda delantera. Cuanto mayor es la carga en la rueda, más fuerza de frenado puede transferirse.
Para alcanzar el recorrido de frenado más corto, el freno de la rueda delantera debe accionarse de forma ininterrumpida y aplicando una fuerza creciente. De este modo se aprovecha de forma óptima el incremento dinámico de carga en la rueda delantera. En los ejercicios de "frenado violento" practicados con frecuencia, en los que la presión de frenado se genera rápidamente y con plena intensidad, la distribución dinámica de la carga no puede seguir el aumento del retardo y la fuerza de frenado no se puede transferir completamente a la calzada. Esto haría que la rueda delantera se bloquease.

El bloqueo de la rueda delantera se impide por medio del BMW Motorrad ABS.

Descensos prolongados

⚠ ADVERTENCIA

Frenar exclusivamente con el freno de la rueda trasera durante descensos prolongados

Pérdida de efecto de frenado, destrucción de los frenos por sobrecalentamiento

- Accionar los frenos de las ruedas delantera y trasera y utilizar el freno del motor.◀

Frenos húmedos y sucios

La humedad y la suciedad en los discos de freno y las pastillas reducen el efecto de frenado.
El efecto de frenado puede verse reducido o retardado en las siguientes situaciones:

– Al conducir sobre charcos o bajo la lluvia.
– Después de lavar el vehículo.
– Al circular sobre carreteras con sal antihielo.
– Después de efectuar trabajos en los frenos para eliminar restos de aceite o de grasa.
– Al circular sobre calzadas sucias.

ADVERTENCIA

Empeoramiento del efecto de frenado debido a la humedad y la suciedad

Riesgo de accidente

- Elimine la humedad y la suciedad de los frenos mediante el efecto de frenado. Límpielos si es preciso.
- Frene con antelación hasta que vuelva a alcanzarse un efecto de frenado óptimo.◀

Parar la Scooter

Caballete lateral

- Apagar el motor.

ATENCIÓN

Condiciones deficientes del suelo en la zona del caballete

Daños de componentes por caída

- Asegurarse de que el suelo de la zona del caballete es llano y resistente.◀
- Desplegar el caballete lateral y parar la Scooter.

ATENCIÓN

Carga del caballete lateral con peso adicional

Daños de componentes por caída

- No sentarse sobre el vehículo si está aparcado sobre el caballete lateral.◀
- Si la inclinación de la carretera lo permite, girar el manillar hacia la izquierda.

Caballete central

- Apagar el motor.

ATENCIÓN

Condiciones deficientes del suelo en la zona del caballete

Daños de componentes por caída

- Asegurarse de que el suelo de la zona del caballete es llano y resistente.◀

ATENCIÓN

Plegado del caballete central en caso de movimientos intensos

Daños de componentes por caída

- Evitar sentarse sobre el vehículo si está puesto el caballete central.◀

- Extender el caballete central y levantar la Scooter.

Repostar

– sin Keyless Ride[EO]

ADVERTENCIA

El combustible es fácilmente inflamable

Peligro de incendio y de explosión

- No fumar ni manipular fuego mientras se trabaja en el depósito de combustible.◀


ATENCIÓN

Contacto del combustible con superficies de plástico


Daños en las superficies (se vuelven deslucidas o mates)

- Limpiar inmediatamente las superficies de plástico que entren en contacto con el combustible.◀

- Apoyar la Scooter sobre el caballete central y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y firme.



- Abrir la tapa de protección **1**.
- Desbloquear el tapón del depósito de combustible con la llave de contacto **2** en sentido horario y abrirla.



ADVERTENCIA

Salida de combustible por dilatación debida al efecto térmico en caso de llenado excesivo del depósito de combustible

Peligro de caída

- No llenar en exceso el depósito de combustible.◀

ATENCIÓN

Repostaje de combustible con plomo

Daños en el catalizador

- No repostar combustible con plomo o combustible con aditivos metálicos (p. ej., manganeso o hierro).◀
- Repostar combustible de la calidad indicada hasta el borde inferior del tubo de llenado como máximo.

AVISO

Si se reposta tras bajar del nivel de reserva de combustible, la cantidad de llenado total resultante debe ser superior a la cantidad de reserva para que el nuevo nivel de llenado sea detectado y las luces de aviso de combustible se apaguen.◀

Calidad del combustible recomendada
Súper sin plomo (máx. 10 % etanol, E10) 95 ROZ/RON 89 AKI
Capacidad del depósito
Aprox. 12,8 l
Cantidad de reserva
Aprox. 4 l

- Cerrar el tapón del depósito de combustible **2** presionando con fuerza.
- Extraer la llave de contacto y cerrar la tapa protectora.

Repostar

– con Keyless Ride[EO]

Condición previa

La cerradura del manillar está desbloqueada.

ADVERTENCIA

El combustible es fácilmente inflamable

Peligro de incendio y de explosión

- No fumar ni manipular fuego mientras se trabaja en el depósito de combustible.◀

ADVERTENCIA

Salida de combustible por dilatación debida al efecto térmico en caso de llenado excesivo del depósito de combustible

Peligro de caída

- No llenar en exceso el depósito de combustible.◀

ATENCIÓN

Contacto del combustible con superficies de plástico

Daños en las superficies (se vuelven deslucidas o mates)

- Limpiar inmediatamente las superficies de plástico que entren en contacto con el combustible.◀
- Apoyar la motocicleta sobre el caballete central y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y resistente.
- con Keyless Ride[EO]
- Desconectar el encendido (➠ 67).

AVISO

Después de desconectar el encendido, se podrá abrir el tapón del depósito de combustible dentro del tiempo de marcha por inercia establecido, aunque la llave con mando a distancia no esté en la zona de recepción.◀

Tiempo de marcha por inercia para abrir el tapón del depósito de combustible
2 min

» Hay **dos variantes** para la apertura del tapón del depósito de combustible:

– Dentro del intervalo del tiempo de marcha por inercia.


– Una vez transcurrido el tiempo de marcha por inercia.

Variante 1

– con Keyless Ride[EO]

Condición previa

Dentro del intervalo del tiempo de marcha por inercia



- Tirar lentamente hacia arriba de la lengüeta **1** del tapón del depósito de combustible.

» Tapón del depósito de combustible desbloqueado.

- Abrir del todo el tapón del depósito de combustible.

Variante 2

– con Keyless Ride[EO]

Condición previa

Una vez transcurrido el tiempo de marcha por inercia


- Colocar la llave con mando a distancia dentro de la zona de recepción.
- Tirar lentamente hacia arriba de la lengüeta **1** y volver a soltarla.

» El testigo de control para la llave con mando a distancia parpadea mientras se busca la llave con mando a distancia.

- Volver a tirar lentamente hacia arriba de la lengüeta **1** del tapón del depósito de combustible.

» Tapón del depósito de combustible desbloqueado.

- Abrir del todo el tapón del depósito de combustible.



- Repostar combustible de la calidad indicada anteriormente hasta el borde inferior del tubo de llenado como máximo.

AVISO

Si se reposta tras bajar del nivel de reserva de combustible, la cantidad de llenado total resultante debe ser superior a la cantidad de reserva para que el nuevo nivel de llenado sea detectado y las luces de aviso de combustible se apaguen.◀

AVISO

La «cantidad útil de combustible» indicada en los datos técnicos es aquella cantidad de combustible que se puede repostar si previamente se ha vaciado el depósito de combustible, es decir, después de que el motor se haya detenido por falta de combustible.◀

Capacidad del depósito
Aprox. 12,8 l

Cantidad de reserva
Aprox. 4 l

- Tirar hacia arriba de la lengüeta del tapón del depósito de combustible.

- Presionar hacia bajo con fuerza el tapón del depósito de combustible.

» El tapón del depósito de combustible se enclava de forma audible.

» El tapón del depósito de combustible se bloquea automáticamente una vez transcurrido el tiempo de marcha por inercia.

» El tapón del depósito de combustible encajado se bloquea inmediatamente al bloquear la cerradura del manillar o conectar el encendido.

Fijar el vehículo para el transporte

- Proteger todos los componentes por los que se tiendan cintas de sujeción, por ejemplo, con cinta adhesiva o con un paño suave, para que no se rayen.




ATENCIÓN

Caída del vehículo hacia un lado al levantarlo sobre tacos

Daños de componentes por caída

- Asegurar la motocicleta para que no vuelque, preferentemente con la ayuda de otra persona.◀
- Desplazar el vehículo hasta la superficie de transporte; no colocarla sobre el caballete lateral ni el central.




ATENCIÓN

Aprisionado de componentes

Daños del componente

- No aprisionar los componentes, como por ejemplo las tuberías de freno o mazos de cables.◀
- Fijar y tensar las cintas de sujeción a ambos lados en la parte delantera, de forma cruzada sobre el puente de la horquilla.
- Tener cuidado de no ejercer presión sobre las tuberías de freno.

- Proteger el guardabarros delantero con un paño suave.



- Colocar cintas de sujeción detrás alrededor de los asideros para el acompañante y tensarlas.
- Tensar todas las correas de sujeción de forma uniforme. A ser posible, la suspensión del vehículo debe quedar bien comprimida.

Técnica en detalle

Instrucciones generales 148

Sistema antibloqueo (ABS) 148

Control automático de la estabilidad (ASC) 150

Instrucciones generales

Más información sobre los aspectos técnicos en:
bmw-motorrad.com/technology

Sistema antibloqueo (ABS)

¿Cómo funciona el ABS?

La fuerza de frenado máxima que se puede transferir a la calzada depende, entre otros factores, del coeficiente de fricción de la superficie de la calzada. La gravilla, el hielo o la nieve, así como los firmes mojados ofrecen un coeficiente de fricción considerablemente peor que un pavimento asfaltado que esté seco y limpio. Cuanto peor es el coeficiente de fricción de la calzada, más largo es el recorrido de frenado.
Si el conductor aumenta la presión de frenado y supera la fuerza de frenado máxima que se puede transferir, las ruedas empiezan a bloquearse y se pierde estabilidad de marcha. Aumentan las probabilidades de una caída. Para evitar esta situación, el ABS interviene y ajusta la presión de frenado a la máxima fuerza de frenado que se puede transferir, de modo que las ruedas puedan seguir girando y la estabilidad de marcha se mantenga independientemente del estado de la calzada.

¿Qué sucede si la calzada presenta desniveles?

Los cambios de rasante o desniveles en la calzada pueden propiciar una pérdida breve de contacto entre los neumáticos y la superficie de la calzada haciendo que la fuerza de frenado transmisible se reduzca hasta cero. Si se frena en esta situación, el ABS reduce la presión de frenado para garantizar la estabilidad de marcha cuando los neumáticos vuelven a entrar en contacto con la calzada. En este momento, el BMW Motorrad ABS contempla coeficientes de fricción extremadamente bajos (gravilla, hielo, nieve) para permitir que las ruedas motrices giren en cualquier caso y garantizar así la estabilidad de marcha. Una vez se han detectado las circunstancias reales, el sistema efectúa una regulación para aplicar la presión de frenado óptima.

Levantamiento de la rueda trasera

En caso de gran adherencia entre los neumáticos y la calzada, incluso con un frenado brusco, el bloqueo de la rueda delantera se produce muy tarde o no se produce en absoluto. Por tanto, la regulación del ABS no interviene o interviene muy tarde. En ese caso puede producirse la eleva-

ción de la rueda trasera, lo que puede provocar un vuelco de la Scooter.

ADVERTENCIA

Levantamiento de la rueda trasera por frenado intenso
Peligro de caída
- Si se frena con fuerza, se debe tener en cuenta que la regulación del ABS no siempre protege contra el levantamiento de la rueda trasera.◀

¿Cómo está diseñado el BMW Motorrad ABS?

El BMW Motorrad ABS asegura la estabilidad de marcha en cualquier suelo en el marco de la física de conducción. No obstante, el sistema no ha sido concebido para exigencias especiales que puedan surgir bajo condiciones de competencia extremas en caminos de tierra o circuitos.

Situaciones especiales

Para detectar la tendencia al bloqueo de las ruedas se comparan, entre otros aspectos, las revoluciones de la rueda delantera y la trasera. Si durante un período de tiempo prolongado se registran valores no plausibles, la función del ABS se desconecta y se muestra un error del ABS. La condición para que se produzca un mensaje de error es que el autodiagnóstico haya concluido.

Además de los problemas en el BMW Motorrad ABS, también los estados de conducción anómalos pueden provocar avisos de avería.

Estados de conducción anómalos
- Rueda trasera que gira en el sitio con el freno de la rueda delantera accionado (burn out).
- Rueda trasera que resbala durante mucho tiempo sobre una calzada lisa, por ejemplo, en caso de reducción de la velocidad con el efecto de frenado del motor.

En caso de que, debido a una situación de conducción anómala, se produjera un mensaje de error, la función del ABS se puede volver a activar desconectando y conectando el encendido.

¿Qué importancia tiene el mantenimiento regular?

ADVERTENCIA

Falta de mantenimiento periódico del sistema de frenos
Riesgo de accidente
- Para garantizar que el estado de mantenimiento del BMW Motorrad ABS es óptimo, es necesario cumplir los intervalos de inspección prescritos.◀

Reservas de seguridad

El BMW Motorrad ABS no debe provocar un tipo de conducción imprudente debido a la confianza en que las distancias de frenado son más cortas. Se trata sobre todo de una reserva de seguridad para situaciones de emergencia. ¡Atención en las curvas! El frenado en curvas está sometido a leyes especiales de la física de conducción que tampoco puede eliminar el BMW Motorrad ABS.

Control automático de la estabilidad (ASC)

¿Cómo funciona el ASC?

El BMW Motorrad ASC compara las velocidades de las ruedas delantera y trasera. A partir de la diferencia de velocidad se determina el deslizamiento y las consiguientes reservas de estabilidad de la rueda trasera. Si se sobrepasa un límite de deslizamiento, el sistema de control del motor adapta el par motor.

Situaciones especiales

A medida que se incrementa la inclinación lateral, la capacidad de aceleración se va limitando cada vez más de acuerdo con las leyes físicas. Al salir de una curva cerrada, puede producirse como consecuencia una aceleración con retardo.

Para detectar una rueda que derrapa o que patina se comparan, entre otros aspectos, las revoluciones de la rueda delantera y la trasera. Si durante un período de tiempo prolongado se registran valores no plausibles, la función del ASC se desconecta y se muestra un error del ASC. La condición para que se produzca un mensaje de error es que el autodiagnóstico haya concluido.

Si, por una aceleración excesiva, la rueda delantera pierde el contacto con el suelo, el ASC reduce el par del motor hasta que la rueda vuelve a tocar la calzada. BMW Motorrad recomienda en este caso concreto girar un poco hacia atrás la maneta del acelerador para recuperar lo antes posible la estabilidad de marcha.

Sobre una superficie lisa, no girar nunca el puño del acelerador totalmente hacia atrás bruscamente. El par de frenado del motor podría provocar el bloqueo de la rueda trasera, con la consecuente situación de marcha inestable. Tal situación no puede ser controlada por el ASC BMW Motorrad.

Calzada deslizante

En suelos poco firmes (p. ej., arena o nueve) es posible que las intervenciones de regulación del ASC quiten tanta fuerza de accionamiento de la rueda trasera que esta deje de girar lo suficiente. En este caso, BMW Motorrad recomienda la desconexión provisional del ASC. Tenga en cuenta que la rueda trasera en el suelo suelto girará en vacío, y cierre a tiempo el puño del acelerador antes de llegar a un suelo firme.
A continuación, vuelva a conectar el ASC.

Mantenimiento


Instrucciones generales 154
Juego de herramientas estándar 154
Bastidor para la rueda delantera 154
Aceite del motor 156
Sistema de frenado 157
Líquido refrigerante 162
Neumáticos 163
Llantas y neumáticos 164
Ruedas 165
Fusibles 177
Lámparas 179
Batería 179
Piezas del carenado 186
Enchufe de diagnóstico 187

Instrucciones generales

En el capítulo "Mantenimiento" se describen los trabajos de comprobación y sustitución de piezas sometidas a desgaste, que por otro lado son fácilmente realizables.
Si durante el trabajo de montaje debieran observarse pares de apriete especiales, éstos se especifican. En el capítulo "Datos técnicos" encontrará una relación de todos los pares de apriete necesarios.
Para obtener más información sobre otros trabajos de mantenimiento y reparación, consulte el manual de reparaciones de su vehículo en DVD que puede adquirir en su Concesionario BMW Motorrad.

Para llevar a cabo algunos de los trabajos que se describen se requiere el uso de herramientas especiales y buenos conocimientos técnicos. En caso de duda, acuda a un taller, preferentemente a su concesionario BMW Motorrad.

Juego de herramientas estándar



1 Llave para tuercas ranuradas
– Ajustar el pretensado del muelle de la rueda trasera (➠ 128).

2 Inserto para destornillador reversible
Ranura en cruz PH1 y Torx T25

2 – Desmontar las piezas del carenado.
– Desmontar la tapa de la batería (➠ 186).

3 Llave de horquilla
Ancho entrecaras 10/16
– Desmontar la batería (➠ 183).

4 Llave de horquilla
Ancho entrecaras 14
– Soltar/fijar el espejo.

Bastidor para la rueda delantera


Montar el bastidor de la rueda delantera

Condición previa


El soporte básico y sus accesorios están disponibles en su concesionario BMW Motorrad.

- Apoyar la Scooter sobre el caballete central y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y firme.


- Utilizar el soporte básico con el alojamiento de la rueda delantera.



- Montar los topes distanciadores **1** izquierdo y derecho en la posición que se indica.



- Soltar los tornillos de fijación **2** izquierdo y derecho.
- Desplazar los alojamientos **3** izquierdo y derecho hacia fuera hasta que el guiado de la rueda delantera quepa entre ellos.
- Ajustar la altura deseada del bastidor para la rueda delantera con pernos de sujeción **4** a la izquierda y a la derecha.
- Alinear el bastidor de la rueda delantera centrado con dicha rueda y moverlo hacia el eje delantero.



- Disponer los alojamientos **3** izquierdo y derecho de forma que el guiado de la rueda delantera quede colocado de forma segura.
- Apretar el tornillo de fijación **2** izquierdo y derecho.



ATENCIÓN

Levantamiento del caballete central por elevación excesiva del vehículo

Daños de componentes por caída

- Al levantarla, asegurarse de que el caballete central permanezca sobre el suelo.
- Adaptar la altura del bastidor de la rueda delantera en caso necesario.◀
- Presionar hacia abajo el bastidor para la rueda delantera uniformemente para levantar la Scooter.
- Comprobar que la Scooter se sostenga con seguridad.

Aceite del motor


Comprobar el nivel del aceite del motor

ATENCIÓN


Interpretación errónea de la cantidad de llenado de aceite, puesto que el nivel de aceite depende de la temperatura (cuanto mayor sea la temperatura, mayor será el nivel de aceite)

Daño en el motor


- Comprobar el nivel de aceite solo después de un viaje largo o con el motor caliente.◀
- Después de parar el motor, esperar 1 minuto hasta que sea posible leer el nivel de aceite.
- Apoyar la Scooter en caliente sobre el caballete central y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y firme.
- Limpiar la zona de la abertura de llenado de aceite.



- Desmontar la varilla del nivel de aceite **1**.



- Limpiar la margen de medición **2** de la varilla del nivel de aceite con un paño limpio.
- Colocar la varilla del nivel de aceite en el orificio de llenado de aceite, pero sin enroscarla.
- Sacar la varilla del nivel de aceite y leer el nivel de aceite.



Nivel teórico de aceite del motor
se sitúa entre las marcas **MIN** y **MAX** (Motor en caliente, colocar únicamente la varilla del nivel de aceite, **no enroscarla**.)

Si el nivel de aceite está por debajo de la marca **MIN**:

- Llenar con aceite del motor hasta el nivel teórico.

Cantidad de relleno de aceite para el motor
máx. 0,4 l (Diferencia entre **MIN** y **MAX**)

Si el nivel de aceite está por encima de la marca **MAX**:

- Se recomienda acudir a un taller, a ser posible a un concesionario BMW Motorrad, para corregir el nivel de aceite.
- Instalar la varilla del nivel de aceite y apretar con la mano.

Sistema de frenado

Comprobar el funcionamiento de los frenos

- Accionar la maneta del freno derecha.

» Debe notarse un punto claro de presión.

- Accionar la maneta del freno izquierda.


» Debe notarse un punto claro de presión.

Si no se perciben puntos de presión claros:


- Encargar la revisión de los frenos a un taller, preferentemente a un concesionario BMW Motorrad.

Comprobar el grosor de las pastillas de freno delanteras

- Parar la Scooter y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y firme.



- Comprobar visualmente el grosor de las pastillas de freno. Girar el manillar hacia la derecha.
- Trayectoria del control visual: desde atrás hacia las pastillas de freno **1**.
- Girar el manillar hacia la izquierda y comprobar del mismo modo el espesor de la pastilla de freno en el lado derecho.



Límite de desgaste del forro del freno delante
≥1 mm (Sólo forro de fricción sin placa portante. Las marcas de desgaste (ranuras) deben ser claramente visibles.)

Si no se aprecian con claridad las marcas de desgaste:


ADVERTENCIA

Superación del nivel de desgaste máximo de las pastillas
Reducción del efecto de frenado, daños en los frenos


- Para garantizar la seguridad de funcionamiento del sistema de frenos, no superar el nivel de desgaste máximo de las pastillas.◀
- Acudir cuanto antes a un taller especializado, preferentemente a un concesionario BMW Motorrad, para cambiar las pastillas de freno.
- BMW Motorrad recomienda instalar solo pastillas de freno originales de BMW Motorrad.

Comprobar el grosor de las pastillas de freno traseras

- Parar la Scooter y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y firme.



- Comprobar visualmente el grosor de las pastillas de freno. Trayectoria del control visual: desde atrás hacia las pastillas de freno **1**.



Límite de desgaste del forro del freno trasero
mín. 1 mm (Sólo forro de fricción sin placa portante. La ranura en el material de forro señala el límite de desgaste.)

Si se han alcanzado las marcas de desgaste:

ADVERTENCIA

Superación del nivel de desgaste máximo de las pastillas
Reducción del efecto de frenado, daños en los frenos


- Para garantizar la seguridad de funcionamiento del sistema de frenos, no superar el nivel de desgaste máximo de las pastillas.◀
- Acudir cuanto antes a un taller especializado, preferentemente a un concesionario BMW Motorrad, para cambiar las pastillas de freno.
- BMW Motorrad recomienda instalar solo pastillas de freno originales de BMW Motorrad.

Comprobar el nivel de líquido de frenos en el freno delantero

ADVERTENCIA

Cantidad insuficiente de líquido de frenos en el depósito de líquido de frenos
Eficacia de frenado notablemente reducida por la presencia de aire en el sistema de frenos

- Detener de inmediato la marcha hasta haber subsanado el problema.
- Comprobar regularmente el nivel de líquido de frenos.◀
- Apoyar la Scooter sobre el caballete central y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y firme.
- Alinear el manillar de forma que el depósito del líquido de frenos quede en posición horizontal.



- Comprobar el nivel de líquido de frenos a través de la mirilla **1** del depósito de líquido de frenos derecho.

AVISO

Debido al desgaste normal de las pastillas desciende el nivel de líquido de frenos en el depósito.◀



Nivel de líquido de frenos delante
Líquido de frenos, DOT4
El nivel de líquido de frenos no debe estar por debajo de la marca **MIN**. (Depósito de líquido de frenos horizontal)

Si el líquido de frenos está por debajo del nivel admisible:

- Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para eliminar la avería.


Comprobar el nivel de líquido de frenos del freno trasero

ADVERTENCIA

Cantidad insuficiente de líquido de frenos en el depósito de líquido de frenos

Eficacia de frenado notablemente reducida por la presencia de aire en el sistema de frenos

- Detener de inmediato la marcha hasta haber subsanado el problema.
- Comprobar regularmente el nivel de líquido de frenos.◀
- Apoyar la Scooter sobre el caballete central y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y firme.
- Alinear el manillar de forma que el depósito del líquido de frenos quede en posición horizontal.



- Comprobar el nivel de líquido de frenos a través de la mirilla **1** del depósito de líquido de frenos izquierdo.

AVISO

Debido al desgaste normal de las pastillas desciende el nivel de líquido de frenos en el depósito.◀



Nivel de líquido de frenos detrás
Líquido de frenos, DOT4
El nivel de líquido de frenos no debe estar por debajo de la marca **MIN**. (Depósito de líquido de frenos horizontal)


Si el líquido de frenos está por debajo del nivel admisible:

- Acudir lo antes posible a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para eliminar la avería.


Líquido refrigerante

Comprobar el nivel de líquido refrigerante

- Apoyar la Scooter sobre el caballete central y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y firme.



- Dirección de control visual: desde delante debajo del carenado delantero. Comprobar el nivel de líquido refrigerante en el depósito de compensación del líquido refrigerante **1**.




Nivel teórico de líquido refrigerante en el depósito de compensación
se sitúa entre las marcas **MIN** y **MAX** (con el motor frío)

Si el refrigerante desciende por debajo del nivel admisible:

- Rellenar con líquido refrigerante.

Rellenar con líquido refrigerante

- Desmontar la pieza lateral del carenado (➠ 186).



- Abrir el tapón **1** del depósito de compensación del líquido refrigerante y rellenar líquido refrigerante hasta el nivel teórico.
- Comprobar el nivel de líquido refrigerante (➠ 162).
- Cerrar el tapón **1** del depósito de compensación del líquido refrigerante.
- Montar la pieza lateral del carenado (➠ 187).

Neumáticos

Comprobar la presión de inflado de los neumáticos

⚠ ADVERTENCIA

Presión de inflado de los neumáticos incorrecta.
Empeoramiento de las propiedades de marcha del Scooter. Comportamiento de regulación mermado del ASC y reducción de la vida útil de los neumáticos.
- Asegurar la correcta presión de inflado de los neumáticos.◀

⚠ ADVERTENCIA

Apertura espontánea de los obuses de válvula montados en vertical al circular a altas velocidades
Pérdida repentina de la presión de inflado de los neumáticos
- Utilizar caperuzas de válvula con arandela de goma y apretarlas bien.◀
- Parar la Scooter y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y firme.
- Comprobar la presión de inflado de los neumáticos conforme a los siguientes datos.

Presión de inflado del neumático delantero
2,2 bar (Modo en solitario, con el neumático frío)
2,4 bar (Modo con acompañante con carga; con neumático frío)

Presión de inflado del neumático trasero
2,4 bar (Modo en solitario, con el neumático frío)

	Presión de inflado del neumático trasero
2,6 bar (Modo con acompañante con carga; con neumático frío)	

En caso de una presión de inflado insuficiente:

- Corregir la presión de inflado de los neumáticos.

Llantas y neumáticos

Comprobar las llantas

- Parar la Scooter y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y firme.
- Comprobar visualmente si las llantas presentan algún defecto.
- Se recomienda acudir a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad, para comprobar si las llantas están dañadas y sustituirlas en caso necesario.

Comprobar la profundidad de perfil de los neumáticos

ADVERTENCIA

Circulación con los neumáticos muy gastados

Riesgo de accidente por empeoramiento del comportamiento de marcha

- En caso necesario, sustituir los neumáticos antes de alcanzar la profundidad de perfil mínima establecida legalmente.◀
- Parar la Scooter y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y firme.
- Medir la profundidad del perfil en las ranuras del perfil principal con ayuda de las marcas de desgaste.

AVISO

Las ranuras principales del perfil de cada neumático están provistas de marcas de desgaste. Si el perfil del neumático ha sobrepasado el nivel de la marca, el neumático está completamente gastado. Las posiciones de las marcas están identificadas en el borde del neumático, p. ej. con las letras TI, TWI o con una flecha.◀

Si se ha alcanzado la profundidad de perfil mínima:

- Sustituir el neumático correspondiente.

Ruedas

Neumáticos recomendados

Para cada tamaño de neumático existen productos de determinadas marcas, comprobados por BMW Motorrad, considerados aptos para el tráfico.
BMW Motorrad no puede evaluar la idoneidad de otros neumáticos y, por lo tanto, no puede garantizar su seguridad.
BMW Motorrad recomienda utilizar solo los neumáticos probados por BMW Motorrad.
Para información más detallada, pregunte en su concesionario BMW Motorrad o consulte en Internet en:
bmw-motorrad.com

Influencia de los tamaños de rueda sobre el ABS

Los tamaños de rueda desempeñan un papel crucial para el sistema ABS. En especial el diámetro y la anchura de las ruedas se utilizan como base para todos los cálculos necesarios en la unidad de mando. El cambio de estas dimensiones al instalar ruedas diferentes a las montadas de serie puede provocar importantes efectos en el confort de regulación del sistema.
También los segmentos del sensor necesarios para la detección de la velocidad de la rueda deben adaptarse al sistema montado y no deben sustituirse.
Si desea montar ruedas diferentes en su Scooter, consulte con un taller especializado, preferentemente un concesionario BMW Motorrad. En algunos casos pueden adaptarse los datos introducidos en la unidad de mando a los nuevos tamaños de rueda.

Influencia de los tamaños de rueda en el ASC

Los tamaños de rueda desempeñan un papel crucial para el sistema de regulación del tren de rodaje ASC. En especial, los radios de las ruedas están introducidos en la unidad de mando como base para todos los cálculos necesarios. El cambio de estas dimensiones al instalar ruedas diferentes a las montadas de serie puede provocar importantes efectos en el confort de regulación de estos sistemas.

ATENCIÓN

Fallos del ASC debido a un cambio de los radios de los neumáticos

El ASC interviene a pesar de que la adherencia es buena

- Comprobar el desgaste y la presión de inflado de los dos neumáticos.
- Calibrar el ASC después de cada cambio de neumáticos.
- Si el ASC interviene demasiadas veces: calibrar el ASC.◀


ATENCIÓN

Pérdida de los valores de adaptación de los radios de neumáticos en la electrónica digital del motor

Peligro de caída

- Calibrar el ASC después de cada actualización de software.◀

Desmontar la rueda delantera



- Proteger el área de las llantas que podría rayarse al desmontar las pinzas de freno.
- Soltar la tubería de freno de los soportes **1**.


ATENCIÓN

Compresión no intencionada de las pastillas de freno

Daños del componente al colocar la pinza del freno o al separar las pastillas de freno

- No accionar el freno con la pinza del freno desprendida.◀

- Desmontar los tornillos **2** de la pinza del freno izquierda y derecha.




- Dejar una pequeña separación entre los forros del freno **3** mediante movimientos giratorios de la pinza de freno **4** contra los discos de freno **5**.
- Extraer con precaución las pinzas de freno de los discos moviéndolas hacia atrás y hacia fuera.

- Levantar la Scooter por delante hasta que la rueda delantera gire libremente; utili-

zar preferentemente un bastidor para la rueda delantera BMW Motorrad.
- Montar el bastidor de la rueda delantera (➠ 154).



- Desenroscar el tornillo **1**.
- Soltar el tornillo de sujeción **2**.



- Soltar el tornillo de sujeción **3**.
- Presionar el eje insertable **4** en el lado izquierdo un poco hacia dentro para poder acceder mejor al lado derecho.
- Desmontar el eje insertable **4** a la vez que se sujeta la rueda.
- Extraer la rueda delantera haciéndola rodar hacia delante.

Montar la rueda delantera

ADVERTENCIA


Utilización de una rueda que no se corresponde con la de la serie

Fallos de funcionamiento durante las intervenciones de regulación del ABS y del ASC
- Observar las indicaciones acerca de la influencia del tamaño de las ruedas sobre los sistemas de regulación del tren de rodaje ABS y ASC al inicio de este capítulo.◀

ATENCIÓN

Apretar las uniones atornilladas con un par de apriete erróneo

Daños en las uniones atornilladas o aflojamiento de estas
- Es imprescindible acudir a un taller especializado para comprobar los pares de apriete, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad.◀



- Dado el caso, introducir el casquillo distanciador **5** en el lado izquierdo del cubo.

ATENCIÓN

Montaje de la rueda delantera en sentido contrario al de la marcha

Riesgo de accidente

- Tener en cuenta las flechas de dirección de marcha presentes en el neumático o en la llanta.◀
- Hacer rodar la rueda delantera para introducirla en el guiado.




- Levantar la rueda delantera y montar el eje insertable **4**.



- Enroscar el tornillo **1** con su par de apriete. Al mismo tiempo, sostener el eje insertable por el lado derecho.


Tornillo en el eje insertable delantero
32 Nm




- Apretar los tornillos de sujeción **3** y **2** con el par.

Tornillos de sujeción (eje insertable) en la horquilla telescópica
19 Nm

- Retirar el bastidor de la rueda delantera.



- Colocar la pinza del freno **4** en el disco de freno, prestando atención a que el disco de freno **5** esté montado entre las pastillas de freno **3**.
- Montar la pinza del freno en el otro lado del mismo modo.



- Montar los tornillos **2** a la izquierda y a la derecha hasta que la cabeza de tornillo esté en contacto, pero **no apretarlo**.
- Accionar varias veces el freno hasta que las pastillas de freno estén en contacto, **fijar la maneta del freno con cinta de goma**.
- Apretar los tornillos **2** a la izquierda y a la derecha con el par.

Pinza del freno en el brazo de horquilla
32 Nm

- Fijar la tubería de freno **1** en los soportes.
- Soltar la maneta del freno.
- Volver a apretar los tornillos **2** a la izquierda y a la derecha con el par.

Pinza del freno en el brazo de horquilla
32 Nm

- Retirar las incrustaciones que pueda haber en la llanta.

Nota sobre el desmontaje de la rueda trasera

Para desmontar la rueda trasera es necesario realizar operaciones de trabajo que requieren conocimientos especializados y, en algunos casos, se necesitan herramientas especiales. En

caso de que no esté seguro de si este trabajo está dentro de sus posibilidades, diríjase a un taller especializado, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad.

Desmontar la rueda trasera

⚠ ATENCIÓN


Motor o sistema de escape caliente

Riesgo de sufrir quemaduras


- Antes de comenzar con los trabajos, dejar enfriar el motor y el sistema de escape.◀
- Apoyar la Scooter sobre el caballete central y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y firme.




- Desenroscar el tornillo **1**.
- Levantar el panel protector del silenciador **2**.



- Empujar hacia atrás el panel protector del silenciador **2** hacia atrás y quitarlo.




- Soltar el tornillo **3** de la abrazadera **4**.
- Desmontar los tornillos **5** con las arandelas.
- Sacar el silenciador **6** del colector de escape y desmontarlo.




- Bloquear el freno de la rueda trasera con cinta de goma.

» La rueda trasera no puede girar.

- Levantar y desmontar la tapa **1** con cuidado.
- Desmontar la tuerca **2** y el casquillo distanciador **3**.
- Retirar la cinta de goma del freno de la rueda trasera.



- Desmontar los tornillos **1**.
- Levantar el guardabarros trasero **2**.



- Soltar el tubo flexible de freno del soporte **3**.
- Desmontar el tornillo **4** y soltar el soporte del tubo flexible de freno **5**.
- Presionar la pinza del freno **6** contra el disco de freno.


» El émbolo del freno se presiona hacia atrás.

- Desmontar los tornillos **7**.
- Sacar la pinza del freno **6** hacia arriba del disco de freno y colgarla a un lado.




- Soltar la tuerca **1** de la unión atornillada superior de la pata telescópica, sujetando el torni-


llo **2** con el destornillador acodado.




- Desmontar el tornillo **3**.
- Girar hacia atrás la pata telescópica **4**.



- Desmontar los tornillos **1**.




- Soltar el basculante **2**, con cuidado de que no se dañe el cable **3** para el transmisor de velocidad de giro de rueda.



- Pasar el cable **3** para el transmisor de velocidad de giro de rueda y el tubo flexible de freno **4** entre la boca de llenado de aceite **5** y el guardabarros trasero **6**.

» El cable **3** no está cargado por tracción.

- Depositar el basculante **2**.



- Desmontar el casquillo distanciador **1**.
- Sacar la rueda trasera **2** del eje de salida y desmontarla.

Montar la rueda trasera

ATENCIÓN

Apretar las uniones atornilladas con un par de apriete erróneo

Daños en las uniones atornilladas o aflojamiento de estas

- Es imprescindible acudir a un taller especializado para comprobar los pares de apriete, preferiblemente a un concesionario BMW Motorrad.◀




- Lubricar el dentado del eje de salida.


Lubricante
Staburags NBU 30 PTM

» No aplicar lubricante en la rosca del eje de salida.


- Colocar la rueda trasera **2** en el eje de salida y hacer que encaje en el dentado girándola.
- Montar el casquillo distanciador **1**.



- Volver a pasar el basculante **2** con el cable **3** para el transmisor de velocidad de giro de rueda y el tubo flexible de freno **4**.



- Colocar el basculante **2** prestando atención a que el cable **3** para el transmisor de velocidad de giro de rueda esté tendido correctamente.




- Poner los tornillos **1** y apretarlos con el par.

Pieza oscilante a la derecha en la pieza oscilante del conjunto de propulsión
38 Nm




- Girar la pata telescópica **4** hacia delante y colocarla.
- Montar el tornillo **3** y apretarlo con el par.

Pata telescópica en la pieza oscilante
38 Nm




- Sujetar el tornillo **2** con el destornillador acodado y apretar la tuerca **1** con el par.

Pata telescópica en el bastidor
Dispositivo de retención de tornillos: mecánico
38 Nm



- Colocar la pinza de freno **6** en el disco de freno, prestando atención a que el disco de freno **8** quede montado entre las pastillas de freno **9**.




- Colocar la pinza de freno **6**, montar los tornillos **7** y apretar con el par adecuado.

Pinza del freno trasera en el basculante
Dispositivo de retención de tornillos: microencapsulado
32 Nm


- Colocar el soporte para el tubo flexible de freno **5**, montar el tornillo **4** y apretar con el par adecuado.

Soporte del tubo flexible del freno en la pieza oscilante
8 Nm

- Fijar el tubo flexible de freno en el soporte **3**.



- Posicionar el guardabarros trasero **2**.
- Montar los tornillos **1**.



- Accionar varias veces el freno de la rueda trasera, para que las pastillas de freno se peguen y se bloqueen mediante la cinta de goma.


» La rueda trasera no puede girar.

- Montar el casquillo distanciador **3**.
- Montar la tuerca **2** y apretar con el par adecuado.

Rueda trasera en el árbol secundario
Dispositivo de retención de tornillos: mecánico

Rueda trasera en el árbol secundario
115 Nm

- Montar tapa **1**.
- Retirar la cinta de goma del freno de la rueda trasera.




- Colocar el silenciador **6** sobre el colector de escape y fijarlo.
- Montar los tornillos **5** con las arandelas y apretarlos con el par.


Silenciador en la pieza oscilante
21 Nm

- Apretar el tornillo **3** de la abrazadera **4** con el par.


Silenciador final en el colector de escape
25 Nm



- Dado el caso, posiciona la guía **7**.



- Enganchar el panel protector del silenciador **2** en los soportes.



- Colocar el panel protector del silenciador **2**.
- Montar el tornillo **1**.

Fusibles

Desmontar el fusible

Condición previa

Los fusibles se encuentran debajo de la tapa del compartimento de la batería, en el protector para piernas.

ATENCIÓN

Puenteo de fusibles defectuosos


Peligro de cortocircuito y de incendio

- No puentear fusibles defectuosos.
- Sustituir fusibles defectuosos por fusibles nuevos.◀

- Desconectar el encendido.
- Desmontar la tapa de la batería (➠ 186).




- Para desmontar el fusible principal, sacar el fusible **1** del portafusibles.




- Para desmontar los fusibles de los puntos de conexión 2 a 7, presionar los bloqueos **2** y

desmontar la tapa **3** de la caja de fusibles.



- Sacar el fusible en cuestión de la caja de fusibles.

Montar el fusible




- Sustituir los fusibles defectuosos de la caja de fusibles por un fusible con la intensidad necesaria.

AVISO

En el capítulo "Datos técnicos" encontrará un resumen de la distribución de los fusibles y las intensidades requeridas. Las cifras que aparecen en el gráfico se corresponden con los números de fusibles.◀

AVISO

Si los fusibles se averían con frecuencia, encargar la comprobación del equipo eléctrico a un taller especializado, preferiblemente a un Concesionario BMW Motorrad.◀



- Montar la tapa **3**.

» Se oye cómo encajan los enclavamientos **2**.



- Sustituir el fusible principal **1** defectuoso por un fusible con la intensidad requerida.

	Fusible principal
30 A (Regulador de tensión)	

- Montar la tapa de la batería (➠ 186).

Lámparas

Medio de iluminación LED

Dado que todas las luces de la Scooter están equipadas con técnica LED, no se puede cambiar ningún medio de iluminación por separado.

– Contactar con un concesionario BMW Motorrad.

Batería

Instrucciones para el mantenimiento

La conservación, la recarga y el almacenamiento correctos de la batería aumentan la vida útil y son requisitos para poder beneficiarse de las prestaciones de garantía.

Para garantizar una larga vida útil de la batería deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones:

– Mantener limpia y seca la superficie de la batería
– Para cargar la batería, observar las instrucciones de las páginas siguientes
– No depositar la batería con la cara superior hacia abajo

ATENCIÓN

Descarga de la batería conectada a través del sistema electrónico del vehículo (p. ej., el reloj)

Descarga completa de la batería; en consecuencia, se excluyen reclamaciones de garantía

- Tras períodos de más de 4 semanas sin mover el vehículo: conectar un dispositivo de mantenimiento de carga a la batería.◀

Ayuda de arranque

ATENCIÓN

Corriente demasiado intensa al arrancar con ayuda externa la Scooter

Cable quemado o daños en la electrónica del vehículo

- No arrancar la Scooter con ayuda externa a través de la toma de corriente, sino únicamente a través de los polos de la batería.◀

ATENCIÓN

Contacto entre las pinzas del cable de arranque auxiliar y el vehículo

Peligro de cortocircuito

- Utilizar un cable de arranque auxiliar que tenga las pinzas completamente aisladas.◀

ATENCIÓN

Arranque externo con una tensión superior a 12 V

Daños en el sistema electrónico del vehículo

- La batería del vehículo que presta la ayuda para el arranque tiene que ser de 12 V.◀
- Parar la Scooter y asegurarse de que la base de apoyo sea plana y firme.
- Desmontar la tapa de la batería (➠ 186).
- Desmontar el soporte de la batería (➠ 183).
- Conectar en primer lugar el polo positivo del propio vehículo con el polo positivo de la batería del segundo vehículo utilizando el cable rojo de ayuda al arranque.
- Utilizando el cable negro de ayuda para el arranque, conectar el polo negativo del propio vehículo con un punto de masa adecuado o con el polo negativo de la batería del segundo vehículo.
- Durante el arranque con tensión externa tiene que estar en marcha el motor del vehículo auxiliar.

AVISO

Para arrancar el motor, no utilizar sprays de ayuda al arranque ni otros medios similares.◀

- Arrancar el motor del vehículo que tiene la batería descargada de la forma habitual. Si el intento no tiene éxito, esperar unos minutos antes de repetir el intento a fin de proteger el arrancador y la batería de ayuda al arranque.
- Antes de desenchufar el cable de ayuda para el arranque, dejar los dos motores en marcha durante unos minutos.

- Desconectar el cable de ayuda para el arranque primero del polo negativo y después de polo positivo.
- Montar el soporte de la batería (➠ 185).
- Montar la tapa de la batería (➠ 186).

Cargar la batería conectada

ATENCIÓN

Carga de la batería conectada con el vehículo por los polos de la batería

Daños en el sistema electrónico del vehículo

- Desembornar la batería antes de cargarla por los polos.◀

ATENCIÓN

Carga de una batería totalmente descargada a través de la toma de corriente o de una toma de corriente adicional

Daños en el sistema electrónico del vehículo

- Cargar las baterías totalmente descargadas (tensión de la batería inferior a 9 V, si el encendido está conectado, los testigos de control y la pantalla multifunción permanecen apagados) siempre directamente en los polos de la batería **desembornada**.◀
- Cargar la batería conectada solo a través de la toma de corriente en el compartimento portaobjetos derecho.

ATENCIÓN


Cargadores convencionales conectados a la caja de enchufe

Daños en el cargador y el sistema electrónico del chasis

- Utilizar exclusivamente cargadores autorizados por BMW Motorrad.◀
- Observar el manual de instrucciones del dispositivo de carga.

Cargar la batería desconectada

- Desmontar la tapa de la batería (➠ 186).
- Desmontar el soporte de la batería (➠ 183).



ATENCIÓN


Desconexión incorrecta de la batería

Peligro de cortocircuito

- Respetar el orden de desconexión.◀
- Desconectar en primer lugar el cable negativo de la batería **1**.
- A continuación, desenchufar el cable positivo de la batería **2**.
- Utilizar un equipo de recarga adecuado para cargar la batería.
- Observar el manual de instrucciones del dispositivo de carga.
- Después de la recarga, soltar los bornes del aparato de recarga de los polos de la batería.

AVISO

Si la motocicleta se va a mantener parada durante un periodo prolongado, la batería debe recargarse regularmente. Para ello tenga en cuenta las normas de manipulación de la batería. Antes de poner de nuevo en servicio el vehículo, cargar completamente la batería.◀




ATENCIÓN

Conexión incorrecta de la batería

Riesgo de cortocircuito


- Respetar el orden de montaje.◀
- Conectar en primer lugar el cable positivo de la batería **2**.
- A continuación, conectar el cable negativo de la batería **1**.
- Montar el soporte de la batería (➠ 185).
- Montar la tapa de la batería (➠ 186).

Desmontar el soporte de la batería




- Presionar los bloqueos **1**.
- Soltar el conector de diagnosis **2** de la sujeción **3** y colgarlo a un lado.

– sin Keyless Ride[EO]



- Presionar los bloqueos **1** a la izquierda y a la derecha y abrir hacia arriba el soporte de la batería **2**.
- Desenganchar el soporte de la batería **2** detrás en el compartimento para baterías y desmontarlo.◁

– con Keyless Ride[EO]




- Presionar los bloqueos **1** a la izquierda y a la derecha y abrir hacia arriba el soporte de la batería **2**.
- Desenganchar el soporte de la batería **1** detrás en el compartimento para baterías, sacarlo con la antena de audiofrecuencia **3** y colocarlo a un lado.◁

Desmontar la batería

- Desconectar el encendido.
- En caso necesario, desconectar la alarma antirrobo.

- Desmontar la tapa de la batería (➠ 186).
- Desmontar el soporte de la batería (➠ 183).




ATENCIÓN

Desconexión incorrecta de la batería

Peligro de cortocircuito

- Respetar el orden de desconexión.◀
- En primer lugar, desmontar el cable negativo de la batería **1**.
- A continuación, desmontar el cable positivo de la batería **2**.
- Sacar la batería **3** del compartimento para baterías.

Montar la batería



- Colocar la batería **3** en el compartimento para baterías, con el polo positivo en el lado izquierdo.

ATENCIÓN


Conexión incorrecta de la batería

Riesgo de cortocircuito

- Respetar el orden de montaje.◀
- Montar en primer lugar el cable positivo de la batería **2**.
- A continuación, montar el cable negativo de la batería **1**.
- Montar el soporte de la batería (➠ 185).
- Montar la tapa de la batería (➠ 186).
- Ajustar el reloj (➠ 84).
- Ajustar fecha (➠ 85).


Montar el soporte de la batería

– sin Keyless Ride[EO]




- Colocar el soporte de la batería **2** y engancharlo detrás en el compartimento para baterías.
- Cerrar hacia abajo el soporte de la batería **2** y, al mismo tiempo, presionar los bloqueos **1** y hacer que encastren.◁

– con Keyless Ride[EO]



- Colocar el soporte de la batería **2** con la antena de audiofrecuencia **3** y engancharlo detrás en el compartimento para baterías.
- Cerrar hacia abajo el soporte de la batería **2** y, al mismo tiempo, presionar los bloqueos **1** y hacer que encastren.◁




- Enchufar el conector de diagnosis **2** en el soporte **3**.


» Los enclavamientos **1** encajan.

Piezas del carenado

Desmontar la tapa de la batería




- Desmontar los tornillos **1**.




- Levantar un poco la tapa de la batería **2** en los bordes.
- Sacar de los alojamientos las grapas de fijación **3** de la tapa de la batería **2**.

Montar la tapa de la batería



- Comprobar si todas las grapas de fijación **3** están colocadas en la tapa de la batería **2**.
- Enganchar la tapa de la batería **2** abajo y presionar uniformemente las grapas de fijación **3** en los alojamientos.



- Montar los tornillos **1**.


Desmontar la pieza lateral del carenado



- Desmontar los tornillos **1** de la pieza lateral del revestimiento.


AVISO

Las operaciones aquí descritas para pieza lateral del revestimiento izquierda son válidas de forma análoga para el lado derecho.◀



- Levantar un poco la pieza lateral del revestimiento **2** por los bordes.
- Sacar de los alojamientos las grapas de fijación **3** de la pieza lateral del revestimiento **2** del modo más uniforme posible.


Montar la pieza lateral del carenado



- Comprobar si todas las grapas de fijación **3** están montadas en la pieza lateral del revestimiento **2**.
- Colocar la pieza lateral de revestimiento **2** y presionar uniformemente las grapas de fijación **3** en los alojamientos.

AVISO

Las operaciones aquí descritas para pieza lateral del revestimiento izquierda son válidas de forma análoga para el lado derecho.◀



- Montar los tornillos **1** de la pieza lateral del revestimiento.


Enchufe de diagnóstico

Soltar el enchufe de diagnóstico

Condición previa

El conector de diagnosis se encuentra debajo de la tapa del compartimento de la batería, en el protector para piernas.

- Desmontar la tapa de la batería (➠ 186).




- Presionar los bloqueos **1**.
- Soltar el conector de diagnosis **2** del soporte **3**.

» La interfaz para el sistema de diagnosis e información se puede conectar en el conector de diagnosis **2**.

Instalar el conector de diagnosis

- Desenchufar la interfaz del sistema de diagnóstico e información.



- Enchufar el conector de diagnosis **2** en el soporte **3**.

» Los enclavamientos **1** encajan.

- Montar la tapa de la batería (➠ 186).

Accesorios

Instrucciones generales 190
Toma de corriente 190
Topcase 191
Sistema de navegación 193

Instrucciones generales

⚠ ATENCIÓN

Uso de productos ajenos

Riesgo para la seguridad

- BMW Motorrad no puede evaluar para cada producto de terceros si pueden montarse sin riesgos en los vehículos BMW. Esta seguridad tampoco existe si se ha otorgado una autorización oficial específica en el país. Tales comprobaciones no siempre pueden tener en cuenta las condiciones de utilización de los vehículos BMW y, por lo tanto, no siempre son suficientes.
- Utilice para su vehículo exclusivamente piezas y accesorios que hayan sido autorizados por BMW.◀

Las piezas y los accesorios de BMW han sido comprobados de forma exhaustiva en cuanto a seguridad, funcionamiento y aptitud para el uso. Por tanto, BMW asume la responsabilidad del producto. Por las piezas y accesorios no autorizados de cualquier tipo BMW no asume ninguna responsabilidad.

En cualquier modificación han de tenerse en cuenta las disposiciones legales. Respete el código de circulación vigente en su país. Su concesionario BMW Motorrad le ofrece un asesoramiento cualificado en la elección de piezas, accesorios y demás productos originales BMW.

Más información al respecto en: **bmw-motorrad.com/accessories**

Toma de corriente

Indicaciones para utilizar la toma de corriente:

Conexión de aparatos eléctricos

– Los equipos conectados a la toma de corriente solo pueden ponerse en funcionamiento con el contacto encendido.

Tendido de cables

Al realizar el tendido de cables de la toma de corriente hasta los dispositivos adicionales, tener en cuenta lo siguiente:

– Los cables no deben dificultar la conducción.
– Los cables no deben dificultar el giro del manillar ni limitar las propiedades de marcha.
– Los cables no deben quedar enganchados.

Desconexión automática

– La toma de corriente se desconecta automáticamente durante el proceso de arranque.
– Para reducir la carga de la red de a bordo, las tomas de

corriente se desconectan pasados 15 minutos como máximo tras la desconexión del encendido. Es posible que la electrónica del vehículo no detecte equipos adicionales con bajo consumo de corriente. En estos casos, las tomas de corriente se desconectan un poco después de haber apagado el encendido.

– Si la tensión de la batería es muy baja, la toma de corriente se desconecta para preservar la capacidad de arranque del vehículo.
– Si se supera la máxima carga admisible especificada en los datos técnicos, la toma de corriente se desconecta.

Topcase

– con Topcase Light[AO]

Abrir la Topcase



• Girar la llave en la cerradura de la Topcase **1** a la posición OPEN.



• Presionar hacia delante la cerradura de la Topcase.

» El asa de la Topcase **2** se abre.



• Tirar hacia atrás de la palanca de desbloqueo detrás de la cubierta **3**.
» La tapa de la Topcase salta.
• Abrir la tapa de la Topcase.

Cerrar la Topcase




- Asegurarse de que el asa de la Topcase **2** esté abierta.
- Cerrar la tapa de la Topcase y presionar el bloqueo. Prestar atención para no aprisionar el contenido.
- Cerrar el asa de la Topcase **2**.
- En caso necesario, girar la llave en la cerradura de la Topcase hasta la posición CLOSE y sacarla.

Retirar la Topcase



- Girar la llave en la cerradura de la Topcase **1** hasta la posición OPEN.



- Presionar hacia delante la cerradura de la Topcase.

» El asa de la Topcase **2** se abre.



- Girar la llave en la cerradura de la Topcase hasta la posición RELEASE.
- Tirar hacia atrás de la palanca de desbloqueo **4** y, al mismo tiempo, levantar la Topcase por el asa de transporte.
- Quitar la Topcase hacia atrás del soporte para Topcase.

Montar la Topcase



- Asegurarse de que el asa de la Topcase **2** esté abierta y de que la llave se encuentre en la cerradura de la Topcase en la posición RELEASE.
- Instalar la Topcase delante en el soporte para Topcase.
- Tirar hacia atrás de la palanca de desbloqueo **4** y, al mismo tiempo, instalar la Topcase detrás en el soporte para Topcase.
- Cerrar el asa de la Topcase **2**.
- En caso necesario, girar la llave en la cerradura de la Topcase hasta la posición CLOSE y sacarla.

Carga útil máxima


Respetar la carga útil máxima especificada en el rótulo indicador de la Topcase.
Si no encuentra su combinación de vehículo y Topcase en la placa de advertencia, póngase en contacto con el concesionario BMW Motorrad.
Para la combinación aquí descrita, se aplican los valores siguientes:

Carga de la Topcase
máx. 5 kg


Sistema de navegación

Montar el dispositivo de navegación

– con sistema de navegación AO



- Poner el dispositivo de navegación **1** en el alojamiento **2**.



- Inclinar hacia delante el dispositivo de navegación **1** y presionar el borde superior en el encastre **3**.


» El dispositivo de navegación encaja.

- Comprobar el asiento firme del dispositivo de navegación en el soporte.

» La marca roja de desbloqueo no está visible.

Desmontar el dispositivo de navegación

– con sistema de navegación AO



- Presionar el desbloqueo **2**.

» La marca roja **3** indica el desbloqueo.

- Desmontar el dispositivo de navegación **1**.

Utilizar el sistema de navegación.


AVISO

La siguiente descripción se refiere al Navigator V. El Navigator IV no ofrece todas las posibilidades descritas.◀

AVISO

Solo es compatible la versión más reciente del sistema de comunicación BMW Motorrad. En ocasiones, es necesario realizar una actualización de software del sistema de comunicación BMW Motorrad. Acuda en este caso a su concesionario BMW Motorrad.◀

Si está instalado el BMW Motorrad Navigator y se ha cambiado el enfoque de manejo al Navigator (➠ 101), algunas de sus funciones se pueden manejar directamente desde el manillar.



El manejo del sistema de navegación se realiza a través del Multi-Controller **1** y de la tecla basculante MENU **2**.

Girar el Multi-Controller 1 hacia arriba y hacia abajo

En la página de brújula y Mediaplayer: subir o bajar el volumen a través de un sistema de comunicación BMW Motorrad conectado a través de Bluetooth.
En el menú especial de BMW: seleccionar posiciones del menú.

Inclinar el Multi-Controller 1 brevemente hacia la izquierda y hacia la derecha

Cambiar entre las páginas de inicio del Navigator:
– Vista de mapa
– Brújula
– Mediaplayer
– Menú especial de BMW
– Página de mi motocicleta

Mantener inclinado el Multi-Controller 1 hacia la izquierda y hacia la derecha

Activar determinadas funciones en la pantalla del Navigator. Estas funciones están marcadas con una flecha hacia la derecha o una flecha hacia la izquierda por encima del campo de contacto correspondiente.

La función se activa al pulsar prolongadamente hacia la derecha.

La función se activa al pulsar prolongadamente hacia la izquierda.

Pulsa hacia abajo la tecla basculante MENU 2

Cambiar el enfoque a la vista Pure.

En algunos casos se pueden realizar las siguientes funciones:

Vista de mapa

– Girar hacia arriba: amplía el recorte de mapa (Zoom in).
– Girar hacia abajo: reduce el recorte de mapa (Zoom out).

Página de la brújula

– Al girar, se sube o se baja el volumen de un sistema de comunicación BMW Motorrad conectado por Bluetooth.

Menú especial de BMW

– Con sonido: repite el último aviso de navegación.

- Punto de ruta: guarda como favorito el punto de ruta actual.
- Regreso: inicia la navegación hacia el domicilio (aparece en gris si no se ha establecido ninguna dirección).
- Sin sonido: conecta o desconecta automáticamente los avisos de navegación (desconectados: en la pantalla aparece en la línea superior el símbolo de unos labios tachados). Los avisos de navegación se pueden seguir reproduciendo mediante "Con sonido". Todos los demás avisos sonoros permanecen conectados.
- Desconectar indicador: desconecta la pantalla.
- Llamar a casa: llama al número de teléfono de casa consignado en el navegador (solo se muestra cuando se conecta un teléfono).
- Desvío: activa la función de desvío (solo se muestra cuando hay una ruta activada).
- Saltar: salta al siguiente punto de ruta (solo se muestra si la ruta dispone de puntos de ruta).

Mi motocicleta

- Girar: modifica el número de datos visualizados.
- Al tocar uno de los campos de datos de la pantalla, se abre un menú para seleccionar los datos.
- Los valores seleccionables dependen del equipo opcional instalado.

AVISO

La función Mediaplayer solo está disponible para utilizar un dispositivo Bluetooth según la norma A2DP, por ejemplo, un sistema de comunicación BMW Motorrad.◀

Mediaplayer

- Accionamiento prolongado hacia la izquierda: reproducir el título anterior.
- Accionamiento prolongado hacia la derecha: reproducir el siguiente título.
- Al girar, se sube o se baja el volumen de un sistema de comunicación BMW Motorrad conectado por Bluetooth.

Conservación

Productos de limpieza y mantenimiento 198
Lavado del vehículo 198
Limpieza de piezas delicadas del vehículo 199
Pintura 200
Conservación de la pintura 200
Retirar del servicio la Scooter 200
Puesta en servicio de la Scooter 201

Productos de limpieza y mantenimiento

BMW Motorrad recomienda utilizar productos de limpieza y mantenimiento adquiridos en un concesionario BMW Motorrad. Los BMW CareProducts están fabricados con materiales comprobados, han sido analizados en laboratorio y puestos a prueba en la práctica, y ofrecen un cuidado y una protección óptimos para los materiales utilizados en su vehículo.

ATENCIÓN

Utilización de detergentes y productos de limpieza inapropiados

Daños en piezas del vehículo

- No utilizar disolventes, como diluyente para lacas celulósicas, agentes de limpieza en frío, combustible, etc., ni limpiadores que contengan alcohol.◀

Lavado del vehículo

BMW Motorrad recomienda ablandar los insectos y la suciedad endurecida sobre piezas esmaltadas y eliminarlos con limpiador de insectos BMW antes de lavar el vehículo.

Para evitar la aparición de manchas, no lavar el vehículo directamente bajo la radiación del sol.

Especialmente durante los meses de invierno es recomendable lavar el vehículo con mayor asiduidad.

Para eliminar restos de sal de descongelación, limpiar la Scooter con agua fría inmediatamente después de finalizar la marcha.

ADVERTENCIA

Humedad en los discos de los frenos y en las pastillas de los frenos tras lavar el vehículo, después de atravesar un curso de agua o en caso de lluvia

Empeoramiento del efecto de frenado, riesgo de accidente

- Frenar con anticipación hasta que los discos y las pastillas de los frenos se hayan secado o se hayan secado por evaporación o por frenada.◀

ATENCIÓN

Refuerzo de la acción de la sal por agua caliente

Corrosión

- Utilizar solo agua fría para retirar sales esparcidas.◀

ATENCIÓN

Daños por la elevada presión del agua de los limpiadores de alta presión o por chorro de vapor

Corrosión o cortocircuito, daños en las etiquetas adhesivas, en las juntas, en el sistema de frenos

hidráulico, en el sistema eléctrico y en el asiento
- ¡Utilizar con cautela los aparatos de alta presión o de chorro de vapor!◀

Limpieza de piezas delicadas del vehículo

Plásticos

ATENCIÓN

Utilización de detergente inadecuado

Daños en superficies de plástico
- No utilizar productos que contengan alcohol ni disolventes o que sean abrasivos.
- No utilizar esponjas para la limpieza de restos de insectos ni esponjas con la superficie dura.◀

Piezas del carenado

Limpiar las piezas del carenado con agua y emulsión BMW para la limpieza de plásticos.

Parabrisas y cristal dispersor de plástico

Eliminar la suciedad y los insectos con una esponja suave y abundante agua.

AVISO

Ablandar la suciedad dura y los insectos pasando un paño mojado.◀

Piezas cromadas

Sobre todo si están muy afectadas por la acción de la sal de descongelación, limpiar a fondo las piezas cromadas con abundante agua y champú BMW. Utilizar pulimento para cromo como tratamiento adicional.

Radiador

Limpiar el radiador regularmente para impedir el sobrecalentamiento del motor debido a una refrigeración insuficiente.
Utilizar p. ej. una manguera de jardín con poca presión de agua.

ATENCIÓN

Doblamiento de las láminas del radiador

Daños en las láminas del radiador
- Al efectuar la limpieza, prestar atención a que las láminas del radiador no resulten dobladas.◀

Goma

Las piezas de goma deben tratarse con agua o con productos para goma BMW.

ATENCIÓN

Utilización de sprays de silicona para el cuidado de las juntas de goma

Daños en las juntas de goma
- No utilizar sprays de silicona ni otros productos de limpieza y mantenimiento que contengan silicona.◀

Pintura

Un lavado regular del vehículo previene los efectos a largo plazo de los materiales dañinos para la pintura, especialmente si el vehículo se utiliza en zonas de alta humedad relativa o abundantes en suciedad de origen natural, como p. ej. resina o polen.
Los materiales especialmente agresivos deben eliminarse inmediatamente, ya que en caso contrario podría variar el color de la pintura. Entre dichos materiales se incluyen, p. ej., gasolina, aceite, grasa, líquido de frenos y excrementos de pájaros. En estos casos recomendamos utilizar pulimento para coches BMW o limpiador para pintura BMW.

La suciedad en la superficie pintada puede reconocerse con mayor facilidad después de lavar el vehículo. Para eliminar las manchas, utilice un paño limpio o un poco de algodón humedecido con gasolina de lavado o alcohol. BMW Motorrad recomienda eliminar las manchas de alquitrán con limpiador para alquitrán BMW. Realizar a continuación los trabajos de conservación de la pintura en las zonas afectadas.

Conservación de la pintura

BMW Motorrad recomienda utilizar cera para coches BMW o productos que contengan cera de carnauba o sintética para conservar la pintura.
Puede reconocerse si la pintura necesita trabajos de conservación cuando el agua ya no forme gotas en forma de perlas.

Retirar del servicio la Scooter

- Limpiar el Scooter.
- Llenar el depósito del Scooter al máximo.
- Desmontar la batería (➠ 183).
- Rociar la maneta del freno, los cojinetes del caballete central y del caballete lateral con un lubricante adecuado.
- Proteger las piezas metálicas y cromadas con una grasa exenta de ácidos (vaselina).
- Aparcar la Scooter en un lugar seco de manera que ambas ruedas estén descargadas.

Puesta en servicio de la Scooter

- Retirar la protección exterior.
- Limpiar el Scooter.

- Montar la batería (➠ 184).
- Observar la lista de comprobación (➠ 134).

Datos técnicos

Tabla de fallos 204
Uniones atornilladas 208
Combustible 211
Aceite del motor 211
Motor 212
Embrague 213
Cambio 213
Propulsión de la rueda trasera 213
Chasis 214
Tren de rodaje 214
Frenos 215
Ruedas y neumáticos 216
Sistema eléctrico 218
Sistema de alarma antirrobo 220
Keyless Ride 220
Dimensiones 221
Pesos 221
Valores de marcha 222

Tabla de fallos

No arranca el motor o lo hace con dificultades.

Causa	Subsanar
Caballete lateral extendido	Plegar el caballete lateral.
Arranque sin accionamiento del freno	Al arrancar, accionar una maneta del freno.
BMW flexcase abierta	Cerrar la BMW flexcase.
Depósito de combustible vacío	Repostar.
Batería descargada	Cargar la batería (➠ 181).

La conexión por Bluetooth no se ha establecido.

Causa	Subsanar
No se han realizado los pasos necesarios para el acoplamiento Bluetooth.	Infórmese de los pasos necesarios para el acoplamiento Bluetooth consultando el manual de instrucciones del sistema de comunicación.
El sistema de comunicación no se ha conectado automáticamente a pesar de que se ha realizado el acoplamiento Bluetooth.	Apagar el sistema de comunicación del casco y volver a conectar al cabo de dos minutos.
En el casco están guardados demasiados dispositivos Bluetooth.	Borrar en el casco todas las entradas de acoplamiento Bluetooth (consultar el manual de instrucciones del sistema de comunicación).
Hay cerca otros vehículos con dispositivos con capacidad Bluetooth.	Evitar el acoplamiento Bluetooth con varios vehículos al mismo tiempo.

La conexión por Bluetooth está averiada.

Causa	Subsanar
Se interrumpe la conexión por Bluetooth con el terminal móvil.	Desactivar el modo de ahorro de energía.
Se interrumpe la conexión por Bluetooth con el casco.	Apagar el sistema de comunicación del casco y volver a conectar al cabo de dos minutos.
No se puede ajustar el volumen en el casco.	Apagar el sistema de comunicación del casco y volver a conectar al cabo de dos minutos.

El listín telefónico no se visualiza en la pantalla TFT.

Causa	Subsanar
El listín telefónico todavía no se ha transmitido al vehículo.	Durante el acoplamiento Bluetooth con el terminal móvil, confirmar la transmisión de los datos del teléfono (➠ 117).

La guía al destino activa no se visualiza en la pantalla TFT.

Causa	Subsanar
No se ha transmitido la navegación desde la aplicación BMW Motorrad Connected.	En el terminal móvil conectado, abrir la aplicación BMW Motorrad Connected antes de iniciar la marcha.
No se puede iniciar la guía al destino.	Asegurar la conexión de datos del terminal móvil y comprobar los datos de mapas en el terminal móvil.

El ASC regula sin necesidad, con demasiada frecuencia o demasiado pronto.

Causa	Subsanar
Se han cambiado los neumáticos y se han modificado los radios de los neumáticos	Calibrar el ASC (➠ 82).
Presión de inflado de los neumáticos delante o detrás insuficiente; presión de inflado de los neumáticos o carga modificados	Comprobar la presión de inflado de los neumáticos (➠ 163).
No hay propulsión sobre terrenos muy poco firmes (por ejemplo, arena o nieve)	Desactivar el ASC para superar recorridos extremadamente malos (➠ 80).
Pérdida de los valores de adaptación para los radios de los neumáticos en la electrónica digital del motor después de una actualización de software	Calibrar el ASC (➠ 82).

Uniones atornilladas

Frenos	Valor	Válido
Pinza del freno en el brazo de horquilla		
M8 x 50 - 10.9	32 Nm	
Pinza del freno trasera en el basculante		
M8 x 30 - 10.9, Cambiar el tornillo Microencapsulado	32 Nm	
Soporte del tubo flexible del freno en la pieza oscilante		
M6 x 12	8 Nm	

Rueda delantera	Valor	Válido
Tornillo en el eje insertable delantero		
M12 x 20	32 Nm	
Tornillos de sujeción (eje insertable) en la horquilla telescópica		
M8 x 30	19 Nm	

Rueda trasera	Valor	Válido
Rueda trasera en el árbol secundario		
M16, Sustituir la tuerca mecánico	115 Nm	
Pieza oscilante a la derecha en la pieza oscilante del conjunto de propulsión		
M10 x 50	38 Nm	
Pata telescópica en la pieza oscilante		
M10 x 50	38 Nm	
Pata telescópica en el bastidor		
M10 x 50, Sustituir la tuerca mecánico	38 Nm	

Sistema de escape	Valor	Válido
Silenciador en la pieza oscilante		
M8 x 50	21 Nm	

Sistema de escape	Valor	Válido
Silenciador final en el colector de escape		
Abrazadera, M8 x 40	25 Nm	

Combustible

Calidad del combustible recomendada	Súper sin plomo (máx. 10 % etanol, E10) 95 ROZ/RON 89 AKI
Capacidad del depósito	Aprox. 12,8 l
Cantidad de reserva	Aprox. 4 l
Consumo de combustible	3,51 l/100 km, según WMTC

Aceite del motor

Cantidad de llenado de aceite del motor	Aprox. 1,8 l, con cambio de filtro
Especificaciones	SAE 5W-40, API SJ / JASO MA2, Algunos aditivos (por ejemplo, con molibdeno) no están permitidos porque pueden deteriorar piezas del motor que estén recubiertas, BMW Motorrad recomienda utilizar el aceite BMW Motorrad ADVANTEC Ultimate.
Cantidad de relleno de aceite para el motor	máx. 0,4 l, Diferencia entre **MIN** y **MAX**

BMW recommends ADVANTEC ORIGINAL BMW ENGINE OIL

Motor

Ubicación del número del motor	Cárter del cigüeñal, a la izquierdo junto al filtro de aceite
Tipo de motor	A85A03M0
Modo constructivo del motor	1 cilindro, 4 tiempos
Cilindrada	350 cm^3
Diámetro de los cilindros	80 mm
Carrera del pistón	69,6 mm
Relación de compresión	11,5 : 1
Potencia nominal	25 kW, a un régimen de: 7500 min^{-1}
Par motor	35 Nm, a un régimen de: 6000 min^{-1}
Régimen máximo admisible	máx. 8800 min^{-1}
Régimen de ralentí	$1450^{\pm 50}$ min^{-1}, Motor a temperatura de servicio
Normativa sobre emisiones de gases de escape	EU4

Embrague

Tipo constructivo del embrague	Embrague centrífugo

Cambio

Tipo constructivo del cambio	CVT (Continuously Variable Transmission)

Propulsión de la rueda trasera

Tipo constructivo de la propulsión de la rueda trasera	CVT con correa y engranaje reductor secundario en baño de aceite
Relación de desmultiplicación de la propulsión de la rueda trasera	8,71

Chasis

Tipo constructivo del chasis	Bastidor puente de acero
Localización del número de identificación del vehículo	Bastidor delantero derecho en el cabezal del manillar
Asiento de la placa de características	Bastidor delantero, cabezal del manillar

Tren de rodaje

Tipo constructivo del guiado de la rueda delantera	Horquilla telescópica
Carrera del muelle delantero	110 mm, en rueda delantera
Tipo constructivo de la guía de la rueda trasera	Pieza oscilante del conjunto de propulsión con pieza oscilante auxiliar atornillada
Tipo constructivo de la suspensión de la rueda trasera	Dos patas telescópicas unidas directamente por articulación con pretensado de los muelles ajustable
Recorrido de amortiguación en la rueda trasera	112 mm, en la rueda trasera

Frenos

Rueda delantera	
Tipo constructivo del freno de la rueda delantera	Freno de doble disco, rígido, diámetro 265 mm, pinza fija de 4 pistones
Material del forro del freno delantero	Orgánico
Espesor del disco de freno delantero	5,0 mm, pieza nueva 4,5 mm, Límite de desgaste
Rueda trasera	
Tipo constructivo del freno de la rueda trasera	Freno monodisco, diámetro 265 mm, pinza flotante de 1 pistón
Material del forro del freno trasero	Metal sinterizado
Grosor del disco de freno trasero	5,0 mm, pieza nueva 4,5 mm, Límite de desgaste

Ruedas y neumáticos

Pares de neumáticos recomendados	Podrá obtener una sinopsis de las autorizaciones de neumáticos actuales en su concesionario BMW Motorrad o en internet en bmw-motorrad.com.
Rango de velocidad del neumático delantero/trasero	S
Rueda delantera	
Modo constructivo de la rueda delantera	Llanta de fundición de aluminio
Tamaño de la llanta de la rueda delantera	3,50'' x 15''
Designación del neumático delantero	120/70-15
Código de la capacidad de carga del neumático delantero	56
Desequilibrio admisible de la rueda delantera	máx. 5 g

Rueda trasera	
Modo constructivo de la rueda trasera	Llanta de fundición de aluminio
Tamaño de la llanta de la rueda trasera	4,25" x 14"
Designación del neumático trasero	150/70-14
Código de la capacidad de carga del neumático trasero	66
Desequilibrio admisible de la rueda trasera	máx. 5 g
Presión de inflado de neumáticos	
Presión de inflado del neumático delantero	2,2 bar, Modo en solitario, con el neumático frío
	2,4 bar, Modo con acompañante con carga; con neumático frío
Presión de inflado del neumático trasero	2,4 bar, Modo en solitario, con el neumático frío
	2,6 bar, Modo con acompañante con carga; con neumático frío

Sistema eléctrico

Capacidad de carga eléctrica de la caja de enchufe	máx. 5 A, Toma de corriente en el compartimento portaobjetos delantero derecho
Batería	
Modo constructivo de la batería	AGM
Tensión nominal de la batería	12 V
Capacidad nominal de la batería	9 Ah
Bujías	
Fabricante y designación de las bujías	NGK LMAR8J-9E
Separación de electrodos de las bujías	$0{,}9^{\pm 0{,}1}$ mm
Lámparas	
Bombilla para la luz de cruce	LED
Bombilla para luz de carretera	LED
Bombilla para la luz de posición	LED
– con luz de conducción diurna[EO]	Anillo luminoso LED

Bombilla para intermitentes delanteros	LED
Bombilla para intermitentes traseros	LED
Bombilla para la luz trasera/de freno	LED
Medio de iluminación para el alumbrado de la matrícula	integrado en la luz trasera
Fusibles	
Fusible principal	30 A, Regulador de tensión
Fusible 1	No ocupado
Fusible 2	7,5 A, Conexión para diagnosis, cerradura de encendido, Keyless Ride, alarma antirrobo
Fusible 3	7,5 A, Interruptor izquierdo del cuadro de instrumentos, luz trasera, luz del compartimento para el casco, cierre del compartimento portaobjetos, satélite funcional
Fusible 4	4 A, Interruptor de luz de freno
Fusible 5	4 A, Relé de la bomba de combustible
Fusible 6	7,5 A, Relé del ventilador
Fusible 7	7,5 A, Bobina de encendido, válvula de inyección, válvula de ventilación del depósito

Sistema de alarma antirrobo

– con sistema dae alarma antirrobo (DWA)[EO]

Tiempo de activación durante puesta en servicio	Aprox. 30 s
Duración de la alarma	Aprox. 26 s
Tiempo de activación entre dos alarmas	15 s
Tipo de batería (para unidad de mando)	CR 123 A

Keyless Ride

– con Keyless Ride[EO]

Autonomía de la Keyless Ride-llave con mando a distancia	
– con Keyless Ride[EO]	Aprox. 1 m
Tipo de batería (para llave con mando a distancia Keyless Ride)	
– con Keyless Ride[EO]	CR 2032

Dimensiones

Longitud del vehículo	2210 mm, sobre el soporte de la matrícula
Altura del vehículo	mín. 1305 mm, sobre el parabrisas, con peso en vacío DIN
Ancho del vehículo	835 mm, con espejo
Altura del asiento del conductor	775 mm, sin conductor, con peso en vacío según DIN
Longitud del arco de paso del conductor	1760 mm, sin conductor, con peso en vacío según DIN

Pesos

Peso en vacío del vehículo	204,3 kg, Peso en vacío según DIN, en orden de marcha, depósito lleno al 90 %, sin EO
Carga permitida de la rueda delantera	máx. 160 kg
Carga permitida de la rueda trasera	máx. 280 kg
Distribución de la carga sobre los ejes	121 kg + 158 kg = 279 kg, con conductor (75 kg)
	142 kg + 263 kg = 405 kg, con peso total permitido
Peso total admisible	405 kg
Carga máxima admisible	201 kg

Valores de marcha

Velocidad máxima	139 km/h

Servicio

Servicio BMW Motorrad 224

Soluciones de movilidad BMW Motorrad 224

Tareas de mantenimiento..... 225

Programa de mantenimiento..... 227

Confirmaciones de mantenimiento 228

Confirmaciones de servicio técnico 245

Servicio BMW Motorrad

A través de su amplia red de concesionarios, BMW Motorrad le asiste a usted y a su Scooter en más de 100 países en todo el mundo. Los concesionarios BMW Motorrad disponen de la información técnica y los conocimientos necesarios para llevar a cabo de manera fiable todos los trabajos de mantenimiento y reparación de su Scooter BMW.
Puede encontrar el Concesionario BMW Motorrad más próximo a través de nuestra página de Internet:

bmw-motorrad.com

⚠ ADVERTENCIA

Trabajos de mantenimiento y reparación efectuados de manera incorrecta

Riesgo de accidente por daños derivados

- BMW Motorrad recomienda encargar la realización de los trabajos en su Scooter a un taller especializado, a ser posible a un concesionario BMW Motorrad.◀

Para estar seguro de que su Scooter BMW se encuentra siempre en estado óptimo, BMW Motorrad recomienda respetar los intervalos de mantenimiento previstos para su Scooter.
Asegúrese de confirmar todos los trabajos de mantenimiento y de reparación realizados en su vehículo en el capítulo "Servicio Posventa" de este manual. Una vez finalizado el periodo de garantía, la documentación del mantenimiento periódico es una condición indispensable para la prestación de servicios de cortesía.

Su concesionario BMW Motorrad le informará sobre el alcance de los servicios del Servicio Posventa BMW.

Soluciones de movilidad BMW Motorrad

En motocicletas BMW nuevas está asegurado con las soluciones de movilidad BMW Motorrad en caso de avería mediante diversas prestaciones (por ejemplo, BMW Mobile Care, ayuda en caso de avería, transporte de retorno del vehículo).
Infórmese a través de su concesionario BMW Motorrad de las soluciones de movilidad que se ofrecen.

Tareas de mantenimiento

Revisión de entrega BMW

Su concesionario de BMW Motorrad realiza la revisión de entrega BMW antes de entregarle el vehículo.

Control de rodaje BMW

El control de rodaje BMW se realiza una vez recorridos de 500 km a 1200 km.

Servicio BMW

El servicio BMW se realiza una vez al año; el alcance de los servicios de mantenimiento puede variar en función de la antigüedad del vehículo y de los kilómetros recorridos. Su Concesionario BMW Motorrad le confirmará el servicio realizado y fijará la fecha para el siguiente servicio de mantenimiento.

Los conductores que recorran un elevado número de kilómetros al año puede que necesiten, bajo ciertas circunstancias, pasar una inspección antes de la fecha fijada. En estos casos, en la confirmación del servicio se indica adicionalmente el kilometraje máximo correspondiente. Si se alcanza este kilometraje antes del vencimiento del siguiente mantenimiento, es preferible adelantar dicho servicio.

En el siguiente programa de mantenimiento, encontrará los niveles de servicio necesarios para su vehículo:

	500-1 200 km 300-750 mls	10 000 km 6 000 mls	20 000 km 12 000 mls	30 000 km 18 000 mls	40 000 km 24 000 mls	50 000 km 30 000 mls	60 000 km 36 000 mls	70 000 km 42 000 mls	80 000 km 48 000 mls	90 000 km 54 000 mls	100 000 km 60 000 mls	12 months	24 months
①	X												
②		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X[a]	
③		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X[a]	
④		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
⑤		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
⑥			X		X		X		X		X		
⑦			X		X		X		X		X		
⑧			X		X		X		X		X		
⑨			X		X		X		X		X		
⑩			X		X		X		X		X		
⑪					X				X				
⑫												X[b]	X[b]

Programa de mantenimiento

1 Revisión del vehículo BMW (incluido el cambio de aceite)
2 Volumen de servicio BMW estándar
3 Sustitución del aceite del motor y el filtro de aceite
4 Limpiar/comprobar el filtro para CVT
5 Sustituir el cartucho de filtro de aire
6 Sustituir correa de CVT con rodillos, comprobar las piezas deslizantes y cambiarlas en caso necesario
7 Cambiar todas las bujías
8 Comprobar el juego de las válvulas
9 Sustituir el alojamiento para cojinete de goma
10 Cambio de aceite de la horquilla telescópica
11 Comprobar el embrague (embrague desmontado)
12 Sustituir el líquido de frenos de todo el sistema

a cada año o cada 10000 km (lo que ocurra primero)

b la primera vez al cabo de un año; después, cada dos años

Confirmaciones de mantenimiento

Conjunto de operaciones de mantenimiento estándar de BMW Motorrad Service

A continuación se muestra una lista de las tareas de reparación incluidas en el conjunto de operaciones de mantenimiento estándar de BMW Motorrad Service. El conjunto de operaciones de mantenimiento real correspondiente a su vehículo puede diferir.

- Comprobar el estado de carga de la batería
- Realizar el test del vehículo con el sistema de diagnóstico BMW Motorrad
- Control visual de las tuberías de freno, los tubos flexibles de freno y las conexiones
- Comprobar el nivel de líquido de frenos en la parte delantera y trasera
- Comprobar el desgaste de las pastillas de freno y de los discos de freno delanteros
- Comprobar el desgaste de las pastillas de freno y del disco de freno trasero
- Comprobar el cojinete del cabezal del manillar
- Comprobar el nivel de líquido refrigerante
- Comprobar el juego del cable del acelerador
- Comprobar la presión de inflado y la profundidad del perfil de los neumáticos
- Comprobar la iluminación y el sistema de señalización
- Prueba de funcionamiento de la inhibición del arranque del motor
- Control final y comprobación de la seguridad vial
- Establecer la fecha de servicio y el kilometraje restante
- Confirmar el servicio técnico BMW en la documentación de a bordo

Revisión de entrega BMW

realizado

el día_____

_____

Sello, firma

Control de rodaje BMW

realizado

el día_____

con km_____

Próximo servicio técnico

como máximo

el día_____

o, si se alcanza antes

con km_____

_____

Sello, firma

Servicio BMW
realizado

el día_____
con km_____

Próximo servicio técnico
como máximo
el día_____
o, si se alcanza antes
con km_____

_____
Sello, firma

Tarea realizada	Sí	No
Servicio BMW	☐	☐
Cambio de aceite en el motor con filtro	☐	☐
Reemplazar el cartucho del filtro de aire	☐	☐
Correas CVT: sustituir	☐	☐
Todas las bujías de encendido: cambiarlas	☐	☐
Comprobar el juego de válvula	☐	☐
Cambiad el alojamiento para el cojinete de goma	☐	☐
Embrague: comprobar (embrague desmontado)	☐	☐
Líquido de frenos en sistema completo: sustituir	☐	☐

Indicaciones

Servicio BMW
realizado

el día_____
con km_____

Próximo servicio técnico
como máximo
el día_____
o, si se alcanza antes
con km_____

Sello, firma

Tarea realizada

	Sí	No
Servicio BMW	☐	☐
Cambio de aceite en el motor con filtro	☐	☐
Reemplazar el cartucho del filtro de aire	☐	☐
Correas CVT: sustituir	☐	☐
Todas las bujías de encendido: cambiarlas	☐	☐
Comprobar el juego de válvula	☐	☐
Cambiad el alojamiento para el cojinete de goma	☐	☐
Embrague: comprobar (embrague desmontado)	☐	☐
Líquido de frenos en sistema completo: sustituir	☐	☐

Indicaciones

Servicio BMW
realizado

el día_____
con km_____

Próximo servicio técnico
como máximo
el día_____
o, si se alcanza antes
con km_____

_____
Sello, firma

Tarea realizada

	Sí	No
Servicio BMW	☐	☐
Cambio de aceite en el motor con filtro	☐	☐
Reemplazar el cartucho del filtro de aire	☐	☐
Correas CVT: sustituir	☐	☐
Todas las bujías de encendido: cambiarlas	☐	☐
Comprobar el juego de válvula	☐	☐
Cambiad el alojamiento para el cojinete de goma	☐	☐
Embrague: comprobar (embrague desmontado)	☐	☐
Líquido de frenos en sistema completo: sustituir	☐	☐

Indicaciones

Servicio BMW
realizado

el día_____
con km_____

Próximo servicio técnico
como máximo
el día_____
o, si se alcanza antes
con km_____

Sello, firma

Tarea realizada

	Sí	No
Servicio BMW	☐	☐
Cambio de aceite en el motor con filtro	☐	☐
Reemplazar el cartucho del filtro de aire	☐	☐
Correas CVT: sustituir	☐	☐
Todas las bujías de encendido: cambiarlas	☐	☐
Comprobar el juego de válvula	☐	☐
Cambiad el alojamiento para el cojinete de goma	☐	☐
Embrague: comprobar (embrague desmontado)	☐	☐
Líquido de frenos en sistema completo: sustituir	☐	☐

Indicaciones

Servicio BMW
realizado

el día_____
con km_____

Próximo servicio técnico
como máximo
el día_____
o, si se alcanza antes
con km_____

_____
Sello, firma

Tarea realizada	Sí	No
Servicio BMW	☐	☐
Cambio de aceite en el motor con filtro	☐	☐
Reemplazar el cartucho del filtro de aire	☐	☐
Correas CVT: sustituir	☐	☐
Todas las bujías de encendido: cambiarlas	☐	☐
Comprobar el juego de válvula	☐	☐
Cambiad el alojamiento para el cojinete de goma	☐	☐
Embrague: comprobar (embrague desmontado)	☐	☐
Líquido de frenos en sistema completo: sustituir	☐	☐

Indicaciones

Servicio BMW
realizado

el día_____
con km_____

Próximo servicio técnico
como máximo
el día_____
o, si se alcanza antes
con km_____

Sello, firma

Tarea realizada

	Sí	No
Servicio BMW	☐	☐
Cambio de aceite en el motor con filtro	☐	☐
Reemplazar el cartucho del filtro de aire	☐	☐
Correas CVT: sustituir	☐	☐
Todas las bujías de encendido: cambiarlas	☐	☐
Comprobar el juego de válvula	☐	☐
Cambiad el alojamiento para el cojinete de goma	☐	☐
Embrague: comprobar (embrague desmontado)	☐	☐
Líquido de frenos en sistema completo: sustituir	☐	☐

Indicaciones

Servicio BMW
realizado

el día_____
con km_____

Próximo servicio técnico
como máximo
el día_____
o, si se alcanza antes
con km_____

_____
Sello, firma

Tarea realizada

	Sí	No
Servicio BMW	☐	☐
Cambio de aceite en el motor con filtro	☐	☐
Reemplazar el cartucho del filtro de aire	☐	☐
Correas CVT: sustituir	☐	☐
Todas las bujías de encendido: cambiarlas	☐	☐
Comprobar el juego de válvula	☐	☐
Cambiad el alojamiento para el cojinete de goma	☐	☐
Embrague: comprobar (embrague desmontado)	☐	☐
Líquido de frenos en sistema completo: sustituir	☐	☐

Indicaciones

Servicio BMW
realizado

el día_____
con km_____

Próximo servicio técnico
como máximo
el día_____
o, si se alcanza antes
con km_____

Sello, firma

Tarea realizada

	Sí	No
Servicio BMW	☐	☐
Cambio de aceite en el motor con filtro	☐	☐
Reemplazar el cartucho del filtro de aire	☐	☐
Correas CVT: sustituir	☐	☐
Todas las bujías de encendido: cambiarlas	☐	☐
Comprobar el juego de válvula	☐	☐
Cambiad el alojamiento para el cojinete de goma	☐	☐
Embrague: comprobar (embrague desmontado)	☐	☐
Líquido de frenos en sistema completo: sustituir	☐	☐

Indicaciones

Servicio BMW
realizado

el día_____
con km_____

Próximo servicio técnico
como máximo
el día_____
o, si se alcanza antes
con km_____

_____
Sello, firma

Tarea realizada

	Sí	No
Servicio BMW	☐	☐
Cambio de aceite en el motor con filtro	☐	☐
Reemplazar el cartucho del filtro de aire	☐	☐
Correas CVT: sustituir	☐	☐
Todas las bujías de encendido: cambiarlas	☐	☐
Comprobar el juego de válvula	☐	☐
Cambiad el alojamiento para el cojinete de goma	☐	☐
Embrague: comprobar (embrague desmontado)	☐	☐
Líquido de frenos en sistema completo: sustituir	☐	☐

Indicaciones

Servicio BMW
realizado

el día_____
con km_____

Próximo servicio técnico
como máximo
el día_____
o, si se alcanza antes
con km_____

Sello, firma

Tarea realizada

	Sí	No
Servicio BMW	☐	☐
Cambio de aceite en el motor con filtro	☐	☐
Reemplazar el cartucho del filtro de aire	☐	☐
Correas CVT: sustituir	☐	☐
Todas las bujías de encendido: cambiarlas	☐	☐
Comprobar el juego de válvula	☐	☐
Cambiad el alojamiento para el cojinete de goma	☐	☐
Embrague: comprobar (embrague desmontado)	☐	☐
Líquido de frenos en sistema completo: sustituir	☐	☐

Indicaciones

Servicio BMW
realizado

el día_____
con km_____

Próximo servicio técnico
como máximo
el día_____
o, si se alcanza antes
con km_____

_____
Sello, firma

Tarea realizada

	Sí	No
Servicio BMW	☐	☐
Cambio de aceite en el motor con filtro	☐	☐
Reemplazar el cartucho del filtro de aire	☐	☐
Correas CVT: sustituir	☐	☐
Todas las bujías de encendido: cambiarlas	☐	☐
Comprobar el juego de válvula	☐	☐
Cambiad el alojamiento para el cojinete de goma	☐	☐
Embrague: comprobar (embrague desmontado)	☐	☐
Líquido de frenos en sistema completo: sustituir	☐	☐

Indicaciones

Servicio BMW
realizado

el día_____
con km_____

Próximo servicio técnico
como máximo
el día_____
o, si se alcanza antes
con km_____

Sello, firma

Tarea realizada

	Sí	No
Servicio BMW	☐	☐
Cambio de aceite en el motor con filtro	☐	☐
Reemplazar el cartucho del filtro de aire	☐	☐
Correas CVT: sustituir	☐	☐
Todas las bujías de encendido: cambiarlas	☐	☐
Comprobar el juego de válvula	☐	☐
Cambiad el alojamiento para el cojinete de goma	☐	☐
Embrague: comprobar (embrague desmontado)	☐	☐
Líquido de frenos en sistema completo: sustituir	☐	☐

Indicaciones

Servicio BMW
realizado

el día_____
con km_____

Próximo servicio técnico
como máximo
el día_____
o, si se alcanza antes
con km_____

_____
Sello, firma

Tarea realizada

	Sí	No
Servicio BMW	☐	☐
Cambio de aceite en el motor con filtro	☐	☐
Reemplazar el cartucho del filtro de aire	☐	☐
Correas CVT: sustituir	☐	☐
Todas las bujías de encendido: cambiarlas	☐	☐
Comprobar el juego de válvula	☐	☐
Cambiad el alojamiento para el cojinete de goma	☐	☐
Embrague: comprobar (embrague desmontado)	☐	☐
Líquido de frenos en sistema completo: sustituir	☐	☐

Indicaciones

Servicio BMW
realizado

el día_____
con km_____

Próximo servicio técnico
como máximo
el día_____
o, si se alcanza antes
con km_____

Sello, firma

Tarea realizada

	Sí	No
Servicio BMW	☐	☐
Cambio de aceite en el motor con filtro	☐	☐
Reemplazar el cartucho del filtro de aire	☐	☐
Correas CVT: sustituir	☐	☐
Todas las bujías de encendido: cambiarlas	☐	☐
Comprobar el juego de válvula	☐	☐
Cambiad el alojamiento para el cojinete de goma	☐	☐
Embrague: comprobar (embrague desmontado)	☐	☐
Líquido de frenos en sistema completo: sustituir	☐	☐

Indicaciones

Servicio BMW
realizado

el día_____
con km_____

Próximo servicio técnico
como máximo
el día_____
o, si se alcanza antes
con km_____

_____
Sello, firma

Tarea realizada

	Sí	No
Servicio BMW	☐	☐
Cambio de aceite en el motor con filtro	☐	☐
Reemplazar el cartucho del filtro de aire	☐	☐
Correas CVT: sustituir	☐	☐
Todas las bujías de encendido: cambiarlas	☐	☐
Comprobar el juego de válvula	☐	☐
Cambiad el alojamiento para el cojinete de goma	☐	☐
Embrague: comprobar (embrague desmontado)	☐	☐
Líquido de frenos en sistema completo: sustituir	☐	☐

Indicaciones

Confirmaciones de servicio técnico

La tabla permite acreditar las tareas de mantenimiento y reparación, así como los accesorios especiales montados y las acciones especiales realizadas.

Tarea realizada	con km	Fecha

Tarea realizada	con km	Fecha

Anexo

Certificado para bloqueo electrónico de arranque 248

Certificado para Keyless Ride 250

Certificado para el cuadro de instrumentos TFT 252

FCC Approval

Ring aerial in the ignition switch



To verify the authorization of the ignition key, the electronic immobilizer exchanges information with the ignition key via the ring aerial.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. ◀

Approbation de la FCC

Antenne annulaire présente dans le commutateur d'allumage



Pour vérifier l'autorisation de la clé de contact, le système d'immobilisation électronique échange des informations avec la clé de contact via l'antenne annulaire.
Le présent dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Le dispositif ne doit pas produire d'interférences nuisibles, et
(2) le dispositif doit pouvoir accepter toutes les interférences extérieures, y compris celles qui pourraient provoquer une activation inopportune.

Toute modification qui n'aurait pas été approuvée expressément par l'organisme responsable de l'homologation peut annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur pour utiliser le dispositif. ◀

Certifications

BMW Keyless Ride ID Device



USA, Canada

Product name: BMW Keyless Ride ID Device FCC ID: YGOHUF5750 IC: 4008C-HUF5750

Canada:
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

USA:
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Declaration Of Conformity

We declare under our responsibility that the product

BMW Keyless Ride ID Device (Model: HUF5750)

camplies with the appropriate essential requirements of the article 3 of the R&TIE and the other relevant provisions, when used for its intended purpose. Applied Standards:

1. Health and safety requirements contained in article 3 (1) a)
   - EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011; Information technology equipment- Safety
2. Protection requirements with respect to electromagnetic compatibility article 3 (1) b)
   - EN 301 489-1 (V1 .9.2, 09/2011), Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
   - EN 301 489-3 (V1.4.1, 08/2002) Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for short range devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz
3. Means of the efficient use of the radio frequency spectrum article 3 (2)
   - EN 300 220-1 & -2 (V2.4.1, 05/2012), electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Short range devices (SRD); Radio equipment tobe used in the 25 MHz to 1000 MHz frequency range with power leveis ranging up to 500 mW; Part 1: Technical characteristics and test methods. Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 ofthe R&TIE directive

The product is labeted wilh the CE marking: CE

Velbert, October 15th, 2013

Benjamin A. Müller
Product Development Systems
Car Access and Immobilization – Electronics
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG
Steeger Straße 17, D-42551 Velbert

Declaration of Conformity

Radio equipment TFT instrument cluster

For all Countries without EU

Technical information
BT operating frq. Range: 2402 – 2480 MHz
BT version: 4.2 (no BTLE)
BT output power: < 4 dBm
WLAN operating frq. Range: 2412 – 2462 MHz
WLAN standards: IEEE 802.11 b/g/n
WLAN output power: < 20 dBm

Manufacturer and Address
Manufacturer:
Robert Bosch Car Multimedia GmbH
Adress: Robert Bosch Str. 200,
31139 Hildesheim, GERMANY

Turkey
Robert Bosch Car Multimedia GmbH, ICC6.5in tipi telsiz sisteminin 2014/53/EU nolu yönetmeliğe uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni, aşağıdaki internet adresinden görülebilir: http://cert.bosch-carmultimedia.net

Brazil
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Canada
This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs and part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Mexico
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Taiwan, Republic of
根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，
指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Thailand

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้

มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช.

(This telecommunication equipments is in compliance with NTC requirements)

United States (USA)

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs and part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

A
Abreviaturas y símbolos, 6
ABS
Autodiagnóstico, 135
Técnica en detalle, 148
Testigo de control y aviso, 33, 59
Accesorios
Instrucciones generales, 190
Toma de corriente, 190
Toma de corriente adicional, 181
Topcase, 191
Aceite del motor
Abertura para el llenado de aceite, 13
Comprobar el nivel de llenado, 156
Control electrónico del nivel de aceite, 56
Datos técnicos, 211
Indicación del nivel de aceite, 37
Rellenar, 156
Testigo de control del nivel de aceite del motor, 30, 56
Varilla de control del nivel de aceite, 13
Acoplamiento Bluetooth, 108
Actualidad, 7
Ajustes
Faros, 128
Pretensado de los muelles, 128
Retrovisores, 128
Ajustes de fábrica, 125
Alarma
disparar, 123
Alarma antirrobo, 119
activar, 120
Ajustar, 122
Datos técnicos, 220
Indicador de advertencia, 35, 55
Testigo de control, 20, 22
Alcance de los faros
Ajustar, 128
Arrancar, 134
Elemento de mando, 16
ASC
Autodiagnóstico, 136
calibrar, 82, 83
Conectar, 81
Desconectar, 80
Manejar, 80
Pérdida de los valores de adaptación para radios de rueda, 165
Técnica en detalle, 150
Testigo de control y aviso, 33, 60
Asiento
Desbloqueo, 17, 18
Manejar, 90
Ayuda de arranque, 180

B
Barra de estado Información del conductor
Ajustar, 102, 103
Bastidor de la rueda delantera
Montar, 154

Batería
cargar la batería desconectada, 181
Cargar la batería embornada, 181
Datos técnicos, 218
Desmontar, 183
Desmontar la tapa de la batería, 186
Instrucciones para el mantenimiento, 179
Montar, 184
Montar la tapa de la batería, 186
Posición en el vehículo, 11
Testigo de control de la corriente de carga de batería, 36
Testigo de control de tensión de la red de a bordo, 53, 54
Bluetooth, 107
Acoplamiento Bluetooth, 108
BMW flexcase
Manejar, 92
Bocina, 15
Bujías
Datos técnicos, 218

C

Calefacción de asientos
Elemento de mando, 16
Manejar, 89
para el asiento del conductor, 89
Cambio
Datos técnicos, 213
Carenado
Desmontar la pieza lateral del carenado, 186
Montar la pieza lateral del carenado, 187
Casco
almacenar, 92
Cerradura del asiento
Posición en el vehículo, 13
Cerradura del manillar
Bloquear, 64
Combustible
Abertura de llenado, 11
Calidad del combustible, 140
Datos técnicos, 211
Repostar, 140
repostar con Keyless Ride, 141, 142
Reserva de combustible, 36
Compartimento portaobjetos
delante, 91, 92
Desbloqueo trasero, 14
detrás, BMW flexcase, 92
Manejar, 91
Posición en el vehículo, 17, 18
Confirmaciones de mantenimiento, 228
Conservación
Conservación de la pintura, 200
Goma, 199
Lavado del vehículo, 198
Parabrisas, 199
Piezas cromadas, 199
Piezas del carenado, 199
Pintura, 200
Plásticos, 199
Productos de limpieza y mantenimiento, 198
Radiador, 199

Continuously Variable Transmission CVT
CVT, 137
Control automático de la estabilidad ASC, 150
Control de tracción ASC, 150
Cuadro de instrumentos
Ajustar la luminosidad de la iluminación de fondo, 86
Ajustar las unidades, 86
Fotodiodo, 20, 22
Vista general, 19, 20
Cuentakilómetros
Poner a cero el cuentakilómetros parcial, 77
Visualizar cuentakilómetros parcial, 76
Visualizar cuentakilómetros total, 76
Cuentakilómetros parcial
Poner a cero, 77
visualizar, 76
Cuentakilómetros total
visualizar, 76
Cuidado de la pintura, 200
CVT
conducir, 137
Datos técnicos, 213
Chasis
Datos técnicos, 214
Check-Control
Cuadro de diálogo, 44
Indicador, 44

D

Datos técnicos
Aceite del motor, 211
Alarma antirrobo, 220
Batería, 218
Bujías, 218
Cambio, 213
Combustible, 211
CVT, 213
Chasis, 214
Dimensiones, 221
Embrague, 213
Frenos, 215
Keyless Ride, 220
Lámparas, 218
Motor, 212
Normas, 7
Pesos, 221
Propulsión de la rueda trasera, 213
Ruedas y neumáticos, 216
Sistema eléctrico, 218
Tren de rodaje, 214
Uniones atornilladas, 208
Valores de marcha, 222
Desactivar
Función de alarma, 124
Sensor de movimiento, 122
Detección de señales de tráfico
Activar o desactivar, 103
Dimensiones
Datos técnicos, 221
Dispositivos de navegación
Desmontar, 194
Montar, 193
montar y desmontar, 193

E

Embrague
Datos técnicos, 213
Embrague centrífugo, 137

Encendido
Conectar, 64
Desconectar, 65
Enchufe de diagnóstico
Montar, 188
Soltar, 187
Enfoque de manejo
sustituir, 101
Equipaje
Indicaciones de carga, 132
Equipamiento, 7
EWS
Bloqueo electrónico de arranque, 29

F

Faros
Ajustar, 128
Ajustar el alcance de las luces, 128
Ajuste de circulación por la derecha/izquierda, 128
Fecha
Ajustar, 84
Frenos
Comprobar el funcionamiento, 157
Datos técnicos, 215
Instrucciones de seguridad, 138
Función de alarma
desactivar, 124
Fusibles
Datos técnicos, 219
Posición en el vehículo, 11
Sustituir, 177

H

Herramientas de a bordo
Contenido, 154
Posición en el vehículo, 14

I

Indicación de mantenimiento, 36, 62
Indicación del régimen de revoluciones
visualizar, 104
Indicador de velocidad, 104
Indicadores
seleccionar, 76
Indicadores de advertencia
ABS, 33, 59
ASC, 33, 60
Aviso de temperatura externa, 29, 52
Bloqueo electrónico de arranqueEWS, 29
Bombilla defectuosa, 32, 54
Control del motor, 31, 58
Corriente de carga de batería, 36
EWS, 29
Faro defectuoso, 32
Intermitente trasero defectuoso, 32
Luz trasera defectuosa, 32
Mi vehículo, 111
Nivel de aceite del motor, 30, 56
Representación, 24, 44
Reserva de combustible, 36, 61
Sistema de alarma antirrobo, 35, 55

Sistema electrónico del motor, 31, 58
Temperatura del líquido refrigerante, 30, 56
Tensión de la red de a bordo, 53, 54
Testigo de aviso de emisiones, 31, 57
Varias luces delante y detrás defectuosas, 33
Inmovilizador electrónico
Llave de emergencia, 67
Testigo de control del EWS, 29
Instrucciones de seguridad
Para frenar, 138
Para la conducción, 132
Sobre los frenos, 138
Intermitentes
Elemento de mando, 15
Manejar, 76
Intermitentes de advertencia
Elemento de mando, 15
Manejar, 75
Interruptor de parada de emergencia
Manejar, 70
Posición en el vehículo, 16
Interruptor del cuadro de instrumentos
Vista general del lado derecho, 16
Vista general del lado izquierdo, 15
Intervalos de mantenimiento, 225

K

Keyless Ride
Bloquear la dirección, 66
Bloqueo electrónico de arranque EWS, 67
Conectar el encendido, 66
Datos técnicos, 220
Desconectar el encendido, 67
Desenclavar el tapón del depósito de combustible, 141, 142
Indicador de advertencia, 29, 52, 53
La pila de la llave con mando a distancia está agotada o se ha perdido la llave con mando a distancia, 68

L

Lámparas
Datos técnicos, 218
Indicador de advertencia para la bombilla defectuoso, 54
Testigo de control de la bombilla defectuoso, 32
Líquido de frenos
Comprobar el nivel de llenado del freno de la rueda delantera, 160
Comprobar el nivel de llenado del líquido del freno trasero, 161
Depósito del freno de la rueda delantera, 13
Depósito freno trasero, 11

Líquido refrigerante
Abertura de llenado, 11
Comprobar el nivel de llenado, 162
Indicador de advertencia de exceso de temperatura, 30, 56
Indicador de nivel de llenado, 13
Rellenar, 162
Lista de comprobación, 134
Luz
Ajustar el faro, 128
Elemento de mando, 15
Manejar, 70
Manejar la luz de carretera, 71
Manejar la luz de conducción diurna, 71
Manejar la luz de cruce, 70
Manejar la luz de estacionamiento, 71
Manejar la luz de posición, 70
Manejar la luz de ráfagas, 71
Luz de conducción diurna automáticamente, 72
Función automática o manual, 71
Manual, 74
manual con el sistema automático activado, 73
Luz de estacionamiento, 71
Llave, 64, 65

M

Mando a distancia
Sustitución de la pila, 69
Mantenimiento
Instrucciones generales, 154
Programa de mantenimiento, 227
Manual de instrucciones
Posición en el vehículo, 14
Medios
Manejar, 116
Menú
Abrir, 100
Motocicleta
Retirar del servicio la motocicleta, 200
Motor
Arrancar, 134
Datos técnicos, 212
Error grave, 31
Indicador de advertencia del sistema electrónico del motor, 31, 58
Parar, 70
sobrecalentado, 30
Testigo de aviso de emisiones, 31, 57
Testigo de control para la gestión del motor, 58

N

Neumáticos
Comprobar la presión de inflado de los neumáticos, 163
Comprobar la profundidad del perfil, 164
Datos técnicos, 216
Presiones de inflado de los neumáticos, 217
Recomendación, 165

Rodaje, 137
Tabla de presión de inflado de los neumáticos, 14
Número de identificación del vehículo
Posición en el vehículo, 13

O
Ordenador de a bordo
en la pantalla TFT, 106

P
Pantalla multifunción
Ajustar indicación, 86
Finalizar SETUP, 79
Manejar, 77
Seleccionar el indicador, 76
SETUP, 78
Vista general, 23
Pantalla TFT, 20
Manejar, 100, 101, 102
Seleccionar el indicador, 97
Vista general, 41, 43
Parar, 139
Pares de apriete, 208
Pastillas de freno
Comprobar delante, 158
Comprobar detrás, 159
Rodaje, 137
Pesos
Datos técnicos, 221
Tabla de carga, 14
Pre-Ride-Check, 135
Pretensado de los muelles
Ajustar, 128
Elemento de ajuste, 11
Propulsión de la rueda trasera
Datos técnicos, 213
Puños calefactables
Elemento de mando, 16
Manejar, 88
Pure
Vista general, 41

R
Reloj
Ajustar, 84, 105
Repostar, 140
Calidad del combustible, 140
con Keyless Ride, 141, 142
Reserva de combustible
Autonomía, 104
Indicador de advertencia, 36, 61
Retrovisores
Ajustar, 128
Rodaje, 137
Ruedas
Comprobar las llantas, 164
Datos técnicos, 216
Desmontar la rueda delantera, 166
Desmontar la rueda trasera, 170
Modificación de tamaño, 165
Montar la rueda delantera, 167
Montar la rueda trasera, 173

S
Scooter
Amarrar, 144
Cuidados, 197
Limpieza, 197
Parar, 139
Sensor de movimiento
desactivar, 122

Servicio, 224
Servicios de movilidad, 224
SETUP
finalizar, 79
Poner a cero, 88
seleccionar, 78
Sistema antibloqueo de frenos
ABS, 138
Sistema de navegación
Manejar, 114
Sistema eléctrico
Datos técnicos, 218

T
Tabla de fallos, 204
Teléfono
Manejar, 117
Temperatura exterior
Aviso de temperatura externa, 29, 52
Indicador, 38, 52
Tensión de la red de a bordo
Indicador de advertencia, 53, 54
Testigo de aviso de emisiones, 31, 57
Testigos de control, 19, 20
Vista general, 22, 39
Testigos luminosos de advertencia, 19, 20
Vista general, 22, 39
Tiempo de conducción
Poner a cero, 78
Toma de corriente
Indicaciones de utilización, 190
Posición en el vehículo, 17, 18
Topcase
Manejar, 191
Tren de rodaje
Datos técnicos, 214

U
Uniones atornilladas, 208

V
Valores
Indicador, 44
Valores de marcha
Datos técnicos, 222
Valores medios
Poner a cero, 78
Vehículo
Puesta en servicio, 201
Vista general de los indicadores de advertencia, 25, 47
Vistas generales, 17, 18
Bajo el asiento, 14
Cuadro de instrumentos, 17, 18, 19, 20
Interruptor del cuadro de instrumentos derecho, 16
Interruptor del cuadro de instrumentos izquierdo, 15
Lado derecho del vehículo, 13
Lado izquierdo del vehículo, 11
Mi vehículo, 111
Pantalla multifunción, 23
Pantalla TFT, 41, 43
SETUP, 78
Testigos de control y de advertencia, 22, 39

En función del equipamiento y los accesorios con que cuenta su vehículo, o por características específicas de un país determinado, su vehículo puede diferir con respecto a las figuras y a los textos que aparecen en esta publicación. De estas divergencias no se podrá derivar ningún derecho ni reclamación.
Las indicaciones de medidas, peso, utilización y prestaciones se entienden con las correspondientes tolerancias.
Reservado el derecho a introducir modificaciones en el diseño, el equipamiento y los accesorios.
Salvo error u omisión.

© 2018 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
D80788 Múnich, Alemania
La reproducción, incluso parcial, solamente está permitida con el consentimiento por escrito del departamento Aftersales de BMW Motorrad.
Manual de instrucciones original, impreso en Alemania.

Datos importantes para la parada de repostaje:

Combustible	
Calidad del combustible recomendada	Súper sin plomo (máx. 10 % etanol, E10) 95 ROZ/RON 89 AKI
Capacidad del depósito	Aprox. 12,8 l
Cantidad de reserva	Aprox. 4 l
Presión de inflado de neumáticos	
Presión de inflado del neumático delantero	2,2 bar, Modo en solitario, con el neumático frío
	2,4 bar, Modo con acompañante con carga; con neumático frío
Presión de inflado del neumático trasero	2,4 bar, Modo en solitario, con el neumático frío
	2,6 bar, Modo con acompañante con carga; con neumático frío

Encontrará más información acerca de su vehículo en:
bmw-motorrad.com

BMW recommends ADVANTEC ORIGINAL BMW ENGINE OIL

N.º de pedido: 01 40 8 403 523
11.2017, 1ª edición, 03