



Freude am Fahren



# Bedienungsanleitung Tankrucksack

## Einführung

Der Tankrucksack von BMW Motorrad ist der ideale Begleiter für Motorradtouren.



### ACHTUNG

#### Unsicher abgestelltes Fahrzeug

Bauteilschaden durch Umfallen

- Fahrzeug sicher abstellen. ◀



### ACHTUNG

#### Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel

Beschädigung von Bauteiloberflächen

- Tankrucksack mit Wasser oder einer milden Seifenlauge und einem feuchten Tuch reinigen. ◀

## Abkürzungen und Symbole



**VORSICHT** Gefährdung mit niedrigem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zu einer geringfügigen oder mäßigen Verletzung führen.



**WARNUNG** Gefährdung mit mittlerem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zum Tod oder einer schweren Verletzung führen.



**GEFAHR** Gefährdung mit hohem Risikograd. Nicht-Vermeidung führt zum Tod oder einer schweren Verletzung.



**ACHTUNG** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Nicht-Beachtung kann zu einer Beschädigung des Fahrzeugs oder Zubehörs und somit zum Gewährleistungsauschluss führen.



**HINWEIS** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.



Kennzeichnet das Ende eines Hinweises.



Tätigkeitsanweisung.



Ergebnis einer Tätigkeit.



Verweis auf eine Seite mit weiterführenden Informationen.



Kennzeichnet das Ende einer zubehör- bzw. ausstattungsabhängigen Information.



Anziehdrehmoment.



Technische Daten.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Übersichten .....</b>	<b>2</b>
Lieferumfang .....	2
Tankrucksack .....	3
<b>2 Einbauen .....</b>	<b>4</b>
Anbindung einbauen .....	4
<b>3 Bedienung.....</b>	<b>8</b>
Tankrucksack .....	8
<b>4 Technische Daten .....</b>	<b>10</b>
Materialien Tankruck- sack .....	10
Materialien Tankrucksack Leder.....	11

## Lieferumfang

- 1 Tankrucksack (In verschiedenen Materialvarianten erhältlich)
- 2 Anbindung für vorn/hinten
- 3 Haltebügel





## Tankrucksack

- 1 Hauptfach
- 2 Innenbeutel
- 3 Ablagefach mit Sichtfenster
- 4 Netztasche
- 5 Außentasche


## Einbauung einbauen

### Allgemeine Hinweise

#### HINWEIS

Die Tätigkeiten sind beidseitig auszuführen. Die Beschreibung erfolgt für die linke Fahrzeugseite und gilt sinngemäß analog für die rechte. ◀

### Soziussitz ausbauen




- Schraube **1** mit Sitzbankschlüssel **2** ausbauen.

- Halteriemen **3** in Richtung Fahrersitz ziehen und Soziussitz **4** nach hinten abnehmen.

### Fahrersitz ausbauen

- Soziussitz ausbauen (☞ 4).




- Verriegelung **1** nach oben ziehen.
- Fahrersitz **2** nach hinten ziehen und abnehmen.

### Scheuerschutzfolie links an Rahmenrohr aufkleben


#### HINWEIS

Klebestellen müssen trocken, staub- und fettfrei sein. ◀




- Schutzfolie abziehen.
- Scheuerschutzfolie **1** links im dargestellten Bereich **Pfeil** an Rahmenrohr **2** aufkleben.

## Haltegurt links an Rahmenrohr anbringen




- Haltegurt **1** an Rahmenrohr **2** ansetzen und Endstück **3** durch Schlaufe **4** ziehen.




- Haltegurt **1** positionieren und zum Kraftstoffbehälter **5** nach oben führen, dazu muss die rutschfeste Seite zum Kraftstoffbehälter zeigen.

## Lagerbock für Fahrersitz lösen



- Schrauben **1** ausbauen und Lagerbock für Fahrersitz **2** nach hinten schwenken.

## Lagerbock für Fahrersitz mit Haltebügel befestigen




- Haltebügel **1** mit Lagerbock für Fahrersitz **2** ansetzen und Schrauben **3** **handfest** einbauen.
- Haltebügel **1** ganz nach hinten schieben.
- Lagerbock für Fahrersitz **2** **mittig zu Schrauben 3** ausrichten und Schrauben **3** festziehen.




Lagerbock für Fahrersitz mit Haltebügel an Halter

8 Nm

## Anbindung für Tankrucksack auf Kraftstoffbehälter aufsetzen




- Haken **1** von Anbindung **2** in Halter **3** einhaken und auf Kraftstoffbehälter schwenken.




- Haltegurte **4** durch Befestigungsglaschen **5** und **6** zur Anbindung **2** führen.
- Haltegurte **4** umschlagen und durch Befestigungsglasche **5** zurückführen.
- Haltegurte **4** so weit spannen bis die Anbindung am Tankdeckel ausgerichtet ist.





- Überstand der Haltegurte **4** in Fixierschleufe **7** und Klettschleufe **8** einstecken.

### Fahrersitz einbauen




- Fahrersitz **1** in Fahrtrichtung einsetzen, dabei darauf achten dass der Fahrersitz **1** links und

rechts in den Laschen **Pfeile** sitzt.

- Fahrersitz **1** im hinteren Bereich nach unten drücken.  
» Fahrersitz rastet hörbar ein.

### Soziussitz einbauen



- Soziussitz **2** in Heckrahmen einsetzen, dabei darauf achten, dass die Lasche **5** vom Soziussitz im Heckrahmen sitzt.
- Schraube **3** mit Sitzbankschlüssel **4** handfest anziehen.
- Halteriemen **1** über Soziussitz ziehen.

## Tankrucksack


### Tankrucksack befestigen

#### ACHTUNG


#### Staub und Schmutz zwischen Tankrucksack und Kraftstoffbehälter

Lackschaden

- Die Oberseite des Kraftstoffbehälters der Anbindung und die Unterseite des Tankrucksacks gründlich reinigen.
- Bei längerer Benutzung des Tankrucksacks sind die Kontaktflächen regelmäßig zu reinigen. ◀



- Haken **1** an der Unterseite des Tankrucksacks **2** in Aufnahme **3** an Anbindung **4** einhaken und nach unten schwenken.



- Haltegurt **1** von Anbindung **2** durch Haltetaschen **3, 4** des

Tankrucksacks **5** führen, Haltegurt **1** umschlagen und durch Haltetasche **3** zurückführen.

- Haltegurt **1** spannen.

### Innenbeutel schließen




- Gurtband **1** straffen und Innenbeutel **2** 3x einrollen.



### HINWEIS

Ist der Innenbeutel an den Seiten angeknöpft, ist ein Schutz vor Eindringen von Sickerwasser nicht mehr gewährleistet.◀

- Steckverschlusselemente **1** verbinden.



- Zur leichteren Beladung des Tankrucksacks den Innenbeutel **1** einrollen und mit Kordeln **2** anknöpfen.

## Materialien Tankrucksack

Beschichtung des Tankrucksacks	Polyurethan, 100 %
Oberstoff des Tankrucksacks	Polyester, 40 %
	Polyurethan, 45 %
	Baumwolle, 15 %
Futter des Tankrucksacks	Polyamid, 100 %
Beschichtung der Anbindung	Polyurethan, 100 %
Oberstoff der Anbindung	Polyester, 50 % Polyurethan, 50 %
Zuladung des Tankrucksacks	max 5 kg

## Materialien Tankrucksack Leder

Beschichtung des Tankrucksacks	Polyurethan, 100 %
Oberstoff des Tankrucksacks	Baumwolle, 100 %
Futter des Tankrucksacks	Polyamid, 100 %
Beschichtung der Anbindung	Polyurethan, 100 %
Oberstoff der Anbindung	Polyester, 50 % Polyurethan, 50 %
Zuladung des Tankrucksacks	max 5 kg



## Haftungshinweis

In Abhängigkeit vom Ausstattungs- bzw. Zubehörumfang Ihres Produkts von BMW Motorrad, aber auch bei Länderausführungen können Abweichungen zu Bild- und Textaussagen auftreten. Etwaige Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.

Maß-, Gewichts-, Verbrauchs- und Leistungsangaben verstehen sich mit entsprechenden Toleranzen.

Änderungen in Konstruktion, Ausstattung und Zubehör bleiben vorbehalten.

Irrtum vorbehalten.

© 2016 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft  
80788 München, Deutschland  
Nachdruck, auch auszugsweise,  
nur mit schriftlicher Genehmi-

gung von BMW Motorrad, After-sales.

Originalbedienungsanleitung,  
gedruckt in Deutschland.

Weiterführende Informationen zum Thema Ausstattung finden Sie unter:  
[bmw-motorrad.com/equipment](http://bmw-motorrad.com/equipment)

Bestell-Nr.: 77 01 2 451 517  
01.2017, 1. Auflage, 00

