

BELADUNGSHINWEISE



Diese Übersicht zeigt die maximale Zuladung je Koffer/Tankrucksack/Topcase sowie die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit dem jeweiligen Gepäcksystem.

	Typ- schlüssel	Maximale Zuladung je Koffer in kg	Zulässige Höchst- geschwindig- keit in km/h	Maximale Zuladung Tankruck- sack in kg	Zulässige Höchst- geschwindig- keit in km/h	Maximale Zuladung Topcase in kg	Zulässige Höchst- geschwindig- keit in km/h
R-Modelle Heritage							
R 18	0L11	-	180	-	-	-	-
	0L13	-	180	-	-	-	-
R 18 Classic	0L21	7,5	180	-	-	-	-
	0L23	7,5	180	-	-	-	-
R 18 B	0L31	10	160	-	-	-	-
	0L33	10	160	-	-	-	-
R 18 Transcontinental	0L41	10	160	-	-	10	160
	0L43	10	160	-	-	10	160
R-Modelle K5x							
R 1200 GS	0A01	10	180	5	180	5	180
	0A11	10	180	5	180	5	180
	0A51	10	180	5	180	5	180
	0A61	10	180	5	180	5	180
R 1250 GS	0J91	10	180	5	180	5	180
	0J93	10	180	5	180	5	180
	0M01	10	180	-	-	5	180

	Typ- schlüssel	Zuladung je Koffer in kg	Zulässige Höchst- geschwindig- keit in km/h	Zuladung Tankruck- sack in kg	Zulässige Höchst- geschwindig- keit in km/h	Maximale Zuladung Topcase in kg	Zulässige Höchst- geschwindig- keit in km/h
R 1250 GS	OM03	10	180	-	-	5	180
	OM04	10	180	-	-	-	-
R 1200 GS Adventure	0A02	10	180	5	180	5	180
	0A12	10	180	5	180	5	180
R 1250 GS Adventure	0J51	10	180	5	180	5	180
	0J53	10	180	5	180	5	180
	0M11	10	180	-	-	5	180
	0M13	10	180	-	-	5	180
R 1200 R	0A04	10	180	5	180	5	180
	0A14	10	180	5	180	5	180
R 1250 R	0J71	10	180	5	180	5	180
	0J73	10	180	5	180	5	180
	0M71	-	180	-	-	-	-
	0M73	-	180	-	-	-	-
R 1200 RS	0A05	10	180	5	180	5	180
	0A15	10	180	5	180	5	180
R 1250 RS	0J81	10	180	5	180	5	180
	0J83	10	180	5	180	5	180
	0M81	-	180	-	-	-	-
	0M83	-	180	-	-	-	-
R 1200 RT	0A03	10	180	5	180	5	180
	0A13	10	180	5	180	5	180
R 1250 RT	0J61	10	180	5	180	5	180
	0J63	10	180	5	180	5	180
	0L01	10	180	-	-	5	180
	0L03	10	180	-	-	5	180

	Typ- schlüssel	Zuladung je Koffer in kg	Zulässige Höchst- geschwindig- keit in km/h	Zuladung Tankruck- sack in kg	Zulässige Höchst- geschwindig- keit in km/h	Maximale Zuladung Topcase in kg	Zulässige Höchst- geschwindig- keit in km/h
R-Modelle K2x/K3x/R nineT							
R nineT	0A06	-	-	5	130	-	-
	0A16	-	-	5	130	-	-
	0J01	-	-	5	130	-	-
	0J03	-	-	5	130	-	-
R nineT Pure	0J11	-	-	5	130	-	-
	0J13	-	-	5	130	-	-
R nineT Racer	0J21	-	-	5	130	-	-
	0J23	-	-	5	130	-	-
R nineT Scrambler	0J31	-	-	5	130	-	-
	0J33	-	-	5	130	-	-
R nineT Urban G/S	0J41	-	-	5	130	-	-
	0J43	-	-	5	130	-	-
K-Modelle (K48/K61) 6-Zylinder							
K 1600 GT	0F01	10	180	5	130	10	180
	0F11	10	180	-	-	10	180
	0F21	10	180	5	-	10	180
	0F23	10	180	-	-	10	180
K 1600 GTL	0F02	10	180	-	-	10	180
	0F12	10	180	-	-	10	180
	0F31	10	180	5	-	10	180
	0F33	10	180	-	-	10	180
K 1600 B	0F51	10	180/130*	-	-	10	130
	0F53	10	180	-	-	-	-
	0F61	10	180/130*	-	-	10	130
	0F63	10	180/130*	-	-	10	130

* zusätzlich mit Topcase

	Typ- schlüssel	Zuladung je Koffer in kg	Zulässige Höchst- geschwindig- keit in km/h	Zuladung Tankruck- sack in kg	Zulässige Höchst- geschwindig- keit in km/h	Maximale Zuladung Topcase in kg	Zulässige Höchst- geschwindig- keit in km/h
F-Modelle K7x 2-Zylinder ab 2006							
F 700 GS (MÜ)	OB01	-	180	5	180	5	180
	OB11	-	180	5	180	5	180
	OB06	8	180	5	180	5	180
	OB16	8	180	5	180	5	180
	OB36	8	180	5	180	5	180
F 800 GS (MÜ)	OB02	-	180	5	180	5	180
	OB12	-	180	5	180	5	180
	OB17	8	180	5	180	5	180
	OB27	8	180	5	180	5	180
	OB37	8	180	5	180	5	180
	OB07	8	180	5	180	5	180
F 800 GS Adventure	OB05	-	180	5	180	5	180
	OB15	-	180	5	180	5	180
	OB55	8	180	5	180	5	180
	OB65	8	180	5	180	5	180
F 800 R	OB04	8	180	5	180	5	180
	OB14	8	180	5	180	5	180
	OB54	8	180	5	180	5	180
	OB64	8	180	5	180	5	180
F 800 GT	OB53	8	180	5	180	5	180
	OB63	8	180	5	180	5	180
F-Modelle K8x							
F 750 GS	OB08	8	160	5	130	5	160
	OB18	8	160	5	130	5	160

	Typ- schlüssel	Zuladung je Koffer in kg	Zulässige Höchst- geschwindig- keit in km/h	Zuladung Tankruck- sack in kg	Zulässige Höchst- geschwindig- keit in km/h	Maximale Zuladung Topcase in kg	Zulässige Höchst- geschwindig- keit in km/h
F 850 GS	0B09	8	160	5	130	5	160
	0B19	8	160	5	130	5	160
F 850 GS Adventure	0K01	8	160	5	130	5	160
	0K03	8	160	5	130	5	160
F 900 R	0K11	5	180	5	-	5	180
	0K13	5	180	5	-	5	180
	0K14	5	180	5	-	5	-
	0K31	5	180	5	-	5	180
F 900 XR	0K21	8	180	5	-	5	180
	0K23	8	180	5	-	5	180
	0K24	8	180	5	-	5	-
	0K41	8	180	5	-	5	180
S-Modelle							
S 1000 R	0D02	-	-	6	220	-	-
	0D10	-	-	6	-	-	-
	0D52	-	-	6	220	-	-
	0D62	-	-	6	220	-	-
S 1000 XR	0D03	10	180	5	-	5	180
	0E41	10	180	5	130	5	180
	0E43	10	180	5	130	5	180
S 1000 RR	0D21	-	-	6	-	-	-
	0D40	-	-	6	-	-	-
	0D50	-	-	6	-	-	-
	0D60	-	-	6	-	-	-
	0E21	-	-	5 bzw. 1	130	-	-
	0E23	-	-	5 bzw. 1	130	-	-

	Typ- schlüssel	Zuladung je Koffer in kg	Zulässige Höchst- geschwindig- keit in km/h	Zuladung Tankruck- sack in kg	Zulässige Höchst- geschwindig- keit in km/h	Maximale Zuladung Topcase in kg	Zulässige Höchst- geschwindig- keit in km/h
S 1000 RR	0E61	-	-	-	130	-	-
	0E63	-	-	-	130	-	-
M 1000 RR	0E71	-	-	-	130	-	-
	0E73	-	-	-	130	-	-
C-Modelle							
C 400 GT	0C61	-	-	-	-	5	-
	0C63	-	-	-	-	5	-
C 400 X	0C31	-	-	-	-	5	-
	0C33	-	-	-	-	5	-
C 650 Sport	0C04	-	-	-	-	5	180
C 650 GT	0C05	-	-	-	-	5	180
CE 04	0C51	5	-	-	-	5	-
	0C53	5	-	-	-	5	-

Beladungswerte, die nicht in der Übersicht aufgeführt sind, finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Diese stehen unter bmw-motorrad.com/manuals zur Verfügung.