



BMW Motorrad



Freude am Fahren



Bedienungsanleitung Rucksack Function 4

Einführung

Der Rucksack Function 4 von BMW Motorrad ist der ideale Begleiter für Motorradtouren. BMW Motorrad steht für Qualität - dies spiegelt sich im anspruchsvollen Design und der hochwertigen Verarbeitung wider.



Bei den folgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Fahrzeug umfallen. Darauf achten, dass das Fahrzeug sicher steht. ◀

Abkürzungen und Symbole



Kennzeichnet Warnhinweise, die Sie unbedingt beachten sollten - aus Gründen Ihrer Sicherheit, der Sicherheit anderer und um Ihr Produkt vor Schäden zu bewahren.



Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.



Kennzeichnet das Ende eines Hinweises.



Tätigkeitsanweisung.



Ergebnis einer Tätigkeit.



Verweis auf eine Seite mit weiterführenden Informationen.



Kennzeichnet das Ende einer zubehör- bzw. ausstattungsabhängigen Information.



Anziehdrehmoment.



Technische Daten.

Inhaltsverzeichnis

1 Übersichten	2
Rucksack Function 4	3
Lieferumfang	4
2 Bedienung.....	5
Rucksack.....	5
3 Einbauen	6
Rucksack am Fahrzeug	6
4 Technische Daten	9
Materialien	9
Technische Daten.....	9

Rucksack Function 4

- 1** Außentaschen: eine im Deckel, zwei an den Außen- und eine an der Vorderseite, alle wasserabweisend
- 2** Tragegriff
- 3** Im Deckel integrierte Netztasche mit Reißverschluss
- 4** Hauptfach mit integriertem Laptopfach (bis 15,6 Zoll), wasserdicht
- 5** Verwendung als Rucksack: längenverstellbare Anbindungsgurte zum Befestigen zusätzlichen Ladeguts
Verwendung am Fahrzeug: längenverstellbare Anbindungsgurte zum Befestigen des Rucksacks auf dem Fahrzeug
- 6** Volumen-Erweiterung im unteren Bereich
- 7** Helmtransportfach
- 8** Einstellbarer Brustgurt
- 9** Einstellbarer Hüftgurt mit zwei kleinen Reißverschluss Taschen
- 10** Höhenverstellbare gepolsterte Schultergurte


Lieferumfang

- 1 Rucksack Function 4
- 2 Haltegurte (2 x links und 2 x rechts)



Rucksack

Innenbeutel schließen



- Gurtband **1** straffen und einrollen.



- Steckverschlusselemente **1** verbinden und Deckel **2** schließen.

Volumen erweitern



- Reißverschluss **1** öffnen und Volumen erweitern.

Helm verstauen



- Reißverschluss **1** für Volumen-Erweiterung öffnen.
Reißverschluss **2** öffnen.
Helm **3** einstecken.
Reißverschluss **2** schließen.

Rucksack am Fahrzeug

Allgemeine Hinweise



Sturzgefahr.

Bei der Verwendung des Rucksacks auf dem Motorrad das Erweiterungsfach nicht nutzen. ◀



Der Rucksack kann sich lösen und die Fahrsicherheit beeinträchtigen.

Vor jeder Fahrt die Haltegurte so spannen, dass der Rucksack sicher und fest aufliegt.


Rucksack und Haltegurte dürfen keinen Kontakt zur Abgasanlage oder zu beweglichen Teilen des Motorrads haben. ◀



Die Befestigungsmöglichkeiten für den Rucksack unterscheiden sich je nach Fahrzeug und sind als Beispiele anzusehen.


Bei Problemen mit der Befestigung an einen BMW Motorrad Partner wenden. ◀

Hüftgurt ausbauen




Steckverschluss **1** öffnen.
Hand unter Hüftgurt **2** einstecken
und Druckknopf **3** öffnen.
Hüftgurt **2** zur Seite entnehmen.

Schultergurte mit Anbindungen verstauen



Steckverschluss **1** oben öffnen.
Steckverschluss **2** öffnen.
Steckverschlüsse **3** für Schultergurte **4** öffnen.



Schultergurte **4** oben in Öffnungen an Rückenteil **5** ganz einschieben.


Steckverschluss **1** oben schließen.

Untere Anbindungen **6** für Schultergurte seitlich in Öffnungen an Rückenteil **5** ganz einschieben.

Anbindungsgurte vorbereiten



Anbindungsgurte **1** öffnen und nach außen klappen.




Verschlussstücke **1** nach außen ziehen und Anbindungsgurte **2** um 180° verdrehen.


Rucksack Function 4 an Fahrzeug anbringen und befestigen

▶ Die Tätigkeiten sind beidseitig auszuführen. Die Beschreibung erfolgt für die linke Fahrzeugseite und gilt sinngemäß analog für die rechte.◀


▶ Rucksack nur der Länge nach am Fahrzeug befestigen.◀



- Haltegurte **1** auf beiden Seiten an Rahmenrohr **2** anbringen. Verschlussstücke der Haltegurte links und rechts sind unterschiedlich. Jeweils das passende Gurtpaar verwenden.
 - Haltegurt **1** an Rahmenrohr **2** ansetzen und Verschlussstück **3** durch Schlaufe **4** ziehen.
 - Verschlussstück **3** in das dafür vorgesehene Gegenstück **5** einstecken, ggf. Klettsicherung für Spanngurt **6** öffnen und Spanngurt **6** lösen.
- » Verschlussstück rastet ein.



- Haltegurt **1** hinten an geeigneter Stelle, wie z. B. der Gepäckbrücke, anbringen.
 - Haltegurt **1** durch Haltelassche **2** an Gepäckbrücke ziehen.
 - Verschlussstück **3** durch Schlaufe **4** ziehen.
 - Verschlussstück **3** in Gegenstück **5** an Gepäckrolle einstecken, ggf. Klettsicherung für Spanngurt **6** öffnen und Spanngurt **6** lösen.
- » Verschlussstück rastet ein.



- Spanngurte **1** und **2** vorn und Spanngurte **3** und **4** hinten so festziehen, dass der Rucksack sicher und fest aufliegt.
- Spanngurte **1**, **2**, **3** und **4** links und rechts miteinander spannen und Überstand an geeigneter Stelle zurückbinden.

Materialien

Oberstoff des Rucksacks	Polyester, 90 % Thermoplastisches Polyurethan, 10 %
Beschichtung des Rucksacks	Polyurethan, 100 %
Futter des Rucksacks	Polyester, 100 %

Technische Daten

Zuladung für Rucksack	max 5 kg
Tempolimit für Fahrten mit Rucksack	max 130 km/h
Volumen des Rucksacks	ca. 25 l, normal ca. 30 l, erweitert

In Abhängigkeit vom
Ausstattungs- bzw. Zubehör-
umfang Ihres Produkts von
BMW Motorrad, aber auch bei
Länderausführungen können
Abweichungen zu Bild- und
Textaussagen auftreten. Etwaige
Ansprüche können daraus nicht
abgeleitet werden.

Maß-, Gewichts-, Verbrauchs-
und Leistungsangaben verstehen
sich mit entsprechenden Tole-
ranzen.

Änderungen in Konstruktion,
Ausstattung und Zubehör blei-
ben vorbehalten.

Irrtum vorbehalten.

© 2014 Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
80788 München, Deutschland
Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit schriftlicher Genehmi-
gung von BMW Motorrad, After-
sales.

Originalbedienungsanleitung,
gedruckt in Deutschland.

Bestell-Nr.: 76 01 8 551 826
06.2014, 1. Auflage, 00

